# Etapas esenciales en procesamiento discreto de señales

Dr. Ing. Rodrigo Gonzalez

rodralez@frm.utn.edu.ar

Control y Sistemas

Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ingeniería

#### Resumen

- Representación en el dominio de la frecuencia de señales sampleadas
- Etapas esenciales de un sistema DSP
- Filtro aliasing
- Conversión A/D
- Conversión D/A

## Muestreo periódico

La representación discreta de una señal contínua  $x_c(nT)$  se puede obtener muestreando la misma en forma uniforme. Esto genera una secuencia de muestras x[n].

$$x[n] = x_c(nT), \quad -\infty < n < \infty, \tag{1}$$

donde T es el periodo de muestreo, y  $f_s=1/T$  es la frecuencia de muestreo, o  $\Omega_s=2\pi/T$  en radianes.






Figure 4.1 Block diagram representation of an ideal continuous-to-discrete-time (C/D) converter.

#### Proceso de muestreo

- Matemáticamente, es conveniente representar el muestreo de una señal contínua en dos etapas.
- Se multiplica un tren de impulsos s(t) por la señal contínua x<sub>c</sub>(t).
- La señal contínua x<sub>s</sub>(t) es transformada en una secuencia discreta x[n].








Figure 4.2 Sampling with a periodic impulse train followed by conversion to a discrete-time sequence. (a) Overall system. (b) x<sub>s</sub>(t) for two sampling rates. (c) The output sequence for the two different sampling rates.

## Respuesta en frecuencia de señales muestreadas

 $x_s(t)$  se obtiene modulando  $x_c(t)$  por un tren un impulsos s(t),

$$s(t) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} \delta(t - nT), \qquad (2)$$

$$x_s(t) = x_c(t) s(t), (3)$$

$$= x_c(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT), \qquad (4)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_c(nT) \, \delta(t-nT) \,. \tag{5}$$

La transformada de Fourier de s(t) es un tren de tren de impulsos periódico,

$$S(j\Omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega), \quad \cos \Omega_s = \frac{2\pi}{T}.$$
 (6)


La transformada de Fourier de  $x_s(t)$  es la convolución en el dom. de la frecuencia de  $X_c(j\Omega)$  y  $S(j\Omega)$ ,


$$X_{s}(j\Omega) = \frac{1}{2\pi} X_{c}(j\Omega) * S(j\Omega), \qquad (7)$$


$$X_{s}(j\Omega) = \frac{1}{T} X_{c}[j(\Omega - k\Omega_{s})]. \tag{8}$$


## Respuesta en frecuencia de señales muestreadas, cont'd

- X<sub>c</sub>(jΩ) representa una señal BW limitado, con frec. máxima Ω<sub>N</sub>.
- Las réplicas de X<sub>c</sub>(jΩ) no se superponen cuando
  - $\Omega_s \Omega_N > \Omega_N$ , o
  - $\Omega_s > 2\Omega_N$










domain of sampling in the time domain. (a) Spectrum of the original signal. (b) Spectrum of the sampling function. (c) Spectrum of the sampled signal with  $\Omega_s > 2\Omega_N$ . (d) Spectrum of the sampled signal with  $\Omega_s > 2\Omega_N$ .


#### Transformación de una secuencia discreta en una señal contínua

• Si  $X_r(j\Omega)$  es un filtro pasa bajos ideal con ganancia T y frecuencia de corte  $\Omega_c$  tal que,

$$\Omega_N < \Omega_c < \Omega_s - \Omega_N$$

Entonces,  $X_r(j\Omega) = X_c(j\Omega)$ 





## Teorema de Nyquist

Sea  $x_c(t)$  una señal limitada en frecuencia con


$$X_c(j\Omega) = 0 \text{ para } |\Omega| \ge \Omega_n.$$
 (9)

Entonces  $x_c(t)$  está unicamente determinado por sus muestras  $x[n] = x_c(nT)$ ,  $n = 0, \pm 1, \pm 2, ...$  si

$$\Omega_{s} = \frac{2\pi}{T} \ge 2\Omega_{n} \,. \tag{10}$$


 $\Omega_n$  se conoce como la frecuencia de Nyquist

## Etapas esenciales de un sistema DSP




**Figure 4.41** (a) Discrete-time filtering of continuous-time signals. (b) Digital processing of analog signals.

# Filtro antialiasing, motivación




# Filtro antialiasing

- Aunque la señal esté naturalmente limitada en frecuencia (por ej., música), se debe limitar el AB para reducir el ruido blanco.
- (Reproducir video).




**Figure 4.42** Use of prefiltering to avoid aliasing.

# Ejemplo de antialiasing



**Figure 9.8** Example of aliasing: a sinusoid at 8400 Hz,  $x(t) = \cos(2\pi \cdot 8400t)$  (solid line) is sampled at  $F_s = 8000$  Hz. The sampled values (dots) are indistinguishable from those of at 400 Hz sinusoid sampled at  $F_s$ .

## Etapas de un conversor A/D



#### Cuantizador







Figure 4.48 Typical quantizer for A/D conversion.

## Cuantizador, cont'd





#### Error de cuantización



**Figure 4.51** Example of quantization noise. (a) Unquantized samples of the signal  $x[n] = 0.99 \cos(n/10)$ . (b) Quantized samples of the cosine waveform in part (a) with a 3-bit quantizer. (c) Quantization error sequence for 3-bit quantization of the signal in (a). (d) Quantization error sequence for 8-bit quantization of the signal in (a).

## Error de cuantización, cont'd

La precisión del cuantizador está dada por:


$$q = \frac{2V_p}{2^B} . \quad [mV] \tag{11}$$

 $SNR = (P_{signal})/(P_{noise})$  relaciona potencias. Como q se define como una variable aleatoria, no se puede representar su potencia explícitamente. Se usa una versión estadística de SNR.

$$SNR_{ADC} = 10 \cdot \log_{10} \left( \frac{\text{varianza señal entrada}}{\text{varianza ruido cuantizador}} \right), \quad [dB]$$
 (12)

$$= 10 \cdot \log_{10} \left( \frac{\sigma_{signal}^2}{\sigma_{ADC}^2} \right) \,. \tag{13}$$

#### Relación señal-ruido de un ADC



$$\sigma_{ADC}^2 = \int_{-q/2}^{-q/2} (e - \mu)^2 p(e) de = \int_{-q/2}^{-q/2} e^2 p(e) de = \frac{1}{q} \int_{-q/2}^{-q/2} e^2 de = \frac{q^2}{12} , \quad (14)$$

$$\sigma_{ADC}^2 = \left(\frac{2V_p}{2^B}\right)^2 \cdot \frac{1}{12} = \left[\frac{V_p^2}{3 \cdot 2^{2B}}\right],\tag{15}$$

$$LF = \frac{rms_{signal}}{V_p} = \frac{\sigma_{signal}}{V_p} \implies \sigma_{signal}^2 = \left[ LF^2 \cdot V_p^2 \right], \tag{16}$$

$$SNR_{ADC} = 10 \cdot \log_{10} \left[ \left( LF^2 \cdot V_p^2 \right) \cdot \frac{3 \cdot 2^{2B}}{V_p^2} \right] = 10 \cdot \log_{10} \left[ \left( LF^2 \cdot 3 \cdot 2^{2B} \right) \right],$$
 (17)

$$= 10 \cdot \left[ \log_{10}(LF^2) + \log_{10}(3) + 2\log_{10}(2) \cdot B \right], \tag{18}$$

$$= 20 \cdot \log_{10}(LF) + 4.77 + 6.02 \cdot B. \quad [dB]$$
 (19)

#### Consideraciones relación señal-ruido del ADC

$$SNR_{ADC} = 20 \cdot \log_{10}(LF) + 4.77 + 6.02 \cdot B$$
, [dB]  
=  $20 \cdot \log_{10}\left(\frac{rms_{signal}}{V_{p}}\right) + 4.77 + 6.02 \cdot B$ . [dB]

#### Consideraciones:

- Para aumentar  $SNR_{ADC}$  lo ideal es que  $rms_{signal} >> V_p$ , pero esto producirá distorsión severa en la señal muestreada (saturación).
- Por otro lado, si  $rms_{signal} \ll V_p$  disminuye  $SNR_{ADC}$ .
- La ec. 19 es para un ADC ideal. No se consideran otras fuentes de error del ADC.
- Además, se considera que la tensión máxima de entrada coincide con V<sub>ρ</sub> del ADC.
- Por tanto, en la práctica se asume que el SNR<sub>ADC</sub> calculado es entre 3 y 6 dB menor.
- Se ve que SNR<sub>ADC</sub> aumenta 6 dB por cada bit que posea el cuantizador del ADC.
- Entonces, mientras más bits tenga el ADC, mejor. ¿O no?.

# Relación señal-ruido del ADC señal gaussiana

Para una señal con distribución gaussiana, una solución de compromiso es  $rms_{signal} = V_p/2$  (demostración para el alumno).

$$SNR_{ADC} = 20 \cdot \log_{10} \left( \frac{rms_{signal}}{V_p} \right) + 4.77 + 6.02 \cdot B,$$

$$= 20 \cdot \log_{10} \left( \frac{V_p/2}{V_p} \right) + 4.77 + 6.02 \cdot B.$$
(20)

Así, su máximo SNR<sub>ADC</sub> está dado por,

$$SNR_{ADC} = 20 \cdot \log_{10}(0.5) + 4.77 + 6.02 \cdot B,$$
 (22)

$$= -6.02 + 4.77 + 6.02 \cdot B, \tag{23}$$

$$= -1.25 + 6.02 \cdot B . \quad [dB] \tag{24}$$

#### Determinación de la cantidad de bits necesarios de un ADC

#### Considere el siguiente ejemplo:

- La SNR de cierto amplificador de audio es de 110 dB.
- Se decide usar un ADC de 24 bits (audio profesional) para muestrear el amplificador.

$$SNR_{ADC} = -1.25 + 6.02 \cdot 24 - 3 = 140.23 \text{ dB}.$$

- ¡Se están usando  $(140 110)/6 \simeq 5$  bits para muestrear ruido!.
- En un lazo de control una mala estimación de la cantidad de bits del ADC puede llevar a resultados catastróficos.

Conclusión: la cantidad bits de un ADC debe estar en función de la SRN de la señal que se desea muestrear.

Regla: se debe elegir el ADC comercial con el número de bits inmediatamente superior al calculado. Luego, eleminar de las mediciones los bits adicionales con desplazamiento a derecha aritmético (adc\_read »= 5).

#### Conversión D/A




Figure 4.53 (a) Block diagram of D/A converter. (b) Representation in terms of a zero-order hold.

#### Conversión D/A, cont'd

Un conversor D/A toma una secuencia de números y los transforma en una señal contínua  $x_{DA}(t)$ ,

$$x_{DA}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{x}[n]h_0(t-nT),$$
 (25)

$$h_0(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < T \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$
 (26)

$$X_{DA}(t) = X_0(t) + e_0(t),$$
 (27)

$$x_0(t) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} x[n] h_0(t - nT), \qquad (28)$$

$$e_0(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e[n]h_0(t-nT).$$
 (29)

x[n] se relaciona con la señal de entrada como  $x[n] = x_a(nT)$ .

#### DAC

La transformada de Fourier de  $x_0(t)$ ,

$$X_0(j\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] H_0(j\Omega) e^{-j\Omega nT}, \qquad (30)$$

$$= \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\Omega nT}\right) H_0(j\Omega), \qquad (31)$$

$$=X(e^{j\Omega T})H_0(j\Omega), \qquad (32)$$

$$= \left[\frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a \left( j \left( \Omega - \frac{2\pi k}{T} \right) \right) \right] H_0(j\Omega). \tag{33}$$

La respuesta en frecuencia de un filtro ZOH,

$$H_0(j\Omega) = \frac{2\sin(\Omega T/2)}{\Omega} e^{-j\Omega T/2}.$$
 (34)

Por tanto, la respuesta en frecuencia de un filtro de rescontrucción compensado,

$$\tilde{H}_r(j\Omega) = \frac{H_r(j\Omega)}{H_0(j\Omega)},$$
(35)

$$\tilde{H}_{r}(j\Omega) = \frac{H_{r}(j\Omega)}{H_{0}(j\Omega)},$$

$$\tilde{H}_{r}(j\Omega)(t) = \begin{cases} \frac{\Omega T/2}{\sin(\Omega T/2)} e^{j\Omega T/2} &, |\Omega| < \pi/T \\ 0 &, |\Omega| > \pi/T \end{cases}$$
(35)

Así, la salida del DAC será  $x_a(t)$  si la entrada es  $x_o(t)$ .





Figure 4.55 Physical configuration for digital-to-analog conversion.

# Filtro compensado

 $|H_0(j\Omega)|$  atenua -4 dB a  $\Omega = \pi/T$ .






Figure 4.54 (a) Frequency response of zero-order hold compared with ideal interpolating filter. (b) Ideal compensated reconstruction filter for use with a zero-order-hold output.

# Bibliografía

- Alan V. Oppenheim and Ronald W. Schafer. Discrete-time signal processing, 2nd Ed. Prentice Hall. 1999. Secciones 4.1, 4.2, 4.3 y 4.8.
- Richard G. Lyons. Understanding Diginal Signal Processing, 2nd Ed. Prentice Hill. 2004. Sección 12.3.1.
- Paolo Prandoni and Martin Vetterli. Signal processing for communications. Taylor and Francis Group, LLC. 2008. Sección 9.6.