Control y Sistemas

Trabajo práctico: Programación usando números en punto fijo

Ejercicio 1

Compile el siguiente código en C en su PC:

```
#include <math.h>
#include <stdio.h>

void main(void)
{
    signed char a, b, c, d, s1, s2;
    a = 127;
    b = 127;
    c = a + b;
    d = a * b;

    s1 = (-8) >> 2;
    s2 = (-1) >> 5;

    printf("c = %d \n", c );
    printf("d = %d \n", d );
    printf("s1 = %d \n", s1 );
    printf("s2 = %d \n", s2 );
}
```

- 1. Verifique el valor de las variables c y d.
- 2. ¿Son los valores correctos?
- 3. De no ser así, ¿qué soluciones propone?

Ejercicio 2

Cree 2 funciones:

- 1. Una función para pasar de punto fijo a punto flotante, fx2fp().
- 2. Una función para pasar de punto flotante a punto fijo, fp2fx().
- 3. Verifique el correcto funcionamiento para Q23.8 haciendo

```
b = fx2fp(fp2fx(2.4515))
```

4. Compare b con 2.4515 para Q23.8 y Q21.10.

Ejercicio 3

Cree las siguientes funciones:

- 1. Una función que implemente redondeo por truncación, truncation().
- 2. Una función que implemente redondeo al valor más cercano, rounding ().
- 3. Una función que implemente aritmética de saturación, saturation().
- 4. Luego, multiplique dos números en Q21.10.
- 5. Compare el resultado de cada esquema de redondeo con el resultado que obtendría usando números en formato double.
- 6. Opere con una serie de número para verificar que saturation () funciona correctamente.

Ejercicio 4

- 1. Escriba un programa en C que multiplique los números 62.4 y 41.2.
- 2. Verifique si la representación Q21.10 es adecuada.
- 3. Compare el resultado en punto fijo con el que se obtiene al operar en formato double.

Ejercicio 5

1. Escriba un programa en C que implemente la operación MAC en punto fijo para los siguientes vectores:

```
double X[5] = \{1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5\}; double Y[5] = \{6.6, 7.7, 8.8, 9.9, 10.10\};
```

- 2. Represente los números en formato Q21.10.
- 3. Implemente la operación MAC con dos enfoques:
 - 1. Multiplique 2 números de 32 bits y redondee antes de sumar cada resultados.
 - 2. Multiplique 2 números de 64 bits y solo redondee luego de sumar todos los números.

```
for(i=0; i < 5; i++)
{
  acum_32 += (int32_t) ( ( ( A[i] * B[i] ) >> FRACTIONAL_BITS ) );
  acum_64 += (int64_t) ( (int64_t) A[i] * (int64_t) B[i] );
}
```

4. Compare ambos resultados en punto fijo con el que se obtiene al operar en formato double.