

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 13: Clases de Espacio Aéreo (A a G)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 263-278) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. TABLA MAESTRA DE CLASES DE ESPACIO AÉREO (OACI Y SERA)

El espacio aéreo se clasifica internacionalmente en 7 categorías (Clases A a G). Las Clases A a E son espacio aéreo controlado; las Clases F y G son no controlado. La separación y exigencias de radio dependen estrictamente de la clase:

Clase	Vuelos	Separación Proporcionada	Comunicaciones Radio	Autorización ATC y Reglas Clave
Clase A	Solo IFR	IFR de IFR	Continua bidireccional	Autorización ATC OBLIGATORIA. VFR estrictamente PROHIBIDO.
Clase B	IFR y VFR	Todos los vuelos de todos los vuelos	Continua bidireccional	Autorización ATC OBLIGATORIA. Separación total a todos.
Clase C	IFR y VFR	IFR de IFR e IFR de VFR. VFR de IFR solo.	Continua bidireccional	Autorización ATC OBLIGATORIA. VFR recibe info de tránsito sobre otros VFR.
Clase D	IFR y VFR	IFR de IFR únicamente.	Continua bidireccional	Autorización ATC OBLIGATORIA. Info de tránsito a VFR sobre todos los vuelos.
Clase E	IFR y VFR	IFR de IFR únicamente.	Continua para IFR únicamente	Autorización ATC obligatoria para IFR. VFR ¡NO requiere autorización ni radio!
Clase F	IFR y VFR	Ninguna (Solo Asesoramiento)	Continua para IFR participante	No controlado. Tráficos IFR reciben servicio de asesoramiento.
Clase G	IFR y VFR	Ninguna	Continua para IFR si procede	No controlado. Servicio de Información de Vuelo (FIS) a petición.

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Espacio Aéreo Clase E: La Trampa Célebre de AviationExam

Pregunta de examen: ¿Requiere un vuelo VFR autorización previa del ATC para entrar en Clase E? Respuesta: NO. En Clase E, los vuelos VFR NO requieren autorización ATC y NO requieren contacto por radio bidireccional. Únicamente los vuelos IFR precisan autorización ATC y comunicaciones continuas en Clase E.

2. LÍMITE GENERAL DE VELOCIDAD EN ESPACIO AÉREO

- Límite de 250 kt: Se aplica una velocidad máxima de 250 kt IAS a todos los vuelos por debajo de FL 100 (o 10.000 ft AMSL), EXCEPTO en espacio aéreo Clases A y B, o con autorización expresa del ATC.

3. ZONAS DE USO ESPECIAL Y RESTRINGIDAS

- Zona Prohibida (P): Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre territorio o aguas jurisdiccionales dentro del cual está prohibido el vuelo.
- Zona Restringida (R): Espacio aéreo dentro del cual el vuelo está restringido con arreglo a determinadas condiciones especificadas.
- Zona Peligrosa (D): Espacio aéreo donde pueden desplegarse actividades peligrosas para el vuelo en periodos determinados. No está vetado por ley, pero exige precaución extrema.
- Zona de Radio Obligatoria (RMZ): Espacio aéreo en el cual es preceptivo mantener escucha continua de radio y realizar llamada inicial con el ATS.
- Zona de Transpondedor Obligatorio (TMZ): Espacio aéreo donde es preceptivo llevar a bordo y operar un transpondedor SSR Modo S.

4. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Prohibición Absoluta de Vuelo VFR

¿En cuál de las siguientes clases de espacio aéreo están estrictamente prohibidos los vuelos VFR?

- [A]: Clase A únicamente.
- [B]: Clases A y B.
- [C]: Clases A, B y C.
- [D]: Clase G.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. La Clase A está reservada en exclusiva para operaciones IFR; las operaciones VFR están taxativamente prohibidas.

Pregunta 2: Separación entre Vuelos VFR en Clase C

En espacio aéreo Clase C, ¿proporciona el ATC separación entre dos vuelos VFR?

- [A]: Sí, se aplica separación radar o visual continua.
- [B]: NO, los vuelos VFR reciben únicamente información de tránsito respecto a otros VFR.
- [C]: Únicamente en operaciones nocturnas.
- [D]: Solo por encima de FL 100.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. En Clase C, el ATC separa IFR de IFR e IFR de VFR. Entre dos aeronaves VFR no se suministra separación, solo información de tránsito.

Pregunta 3: Requisitos de Vuelo VFR en Espacio Clase E

¿Requiere un vuelo VFR autorización previa del control ATC para operar en espacio aéreo Clase E?

- [A]: Sí, la autorización es preceptiva para ingresar a todo espacio aéreo controlado.
- [B]: NO, los vuelos VFR no requieren autorización ATC ni radio bidireccional en Clase E.
- [C]: Sí, salvo que emita en código 7000.
- [D]: Únicamente al cruzar una CTR.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El espacio Clase E es controlado únicamente para tránsitos IFR. Los vuelos VFR no requieren autorización ATC ni contacto radio.

Pregunta 4: Límite de Velocidad Estándar bajo FL 100

¿Cuál es el límite reglamentario de velocidad indicada por debajo de FL 100 en espacio aéreo Clase D?

- [A]: 200 kt IAS.
- [B]: 250 kt IAS.
- [C]: 280 kt IAS.
- [D]: No existe límite de velocidad.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La limitación estándar internacional es de 250 kt IAS por debajo de FL 100 (o 10.000 ft AMSL) en Clases C a G.

Pregunta 5: Definición Legal de Zona Peligrosa (Danger Area)

¿Cuál es la definición reglamentaria de una Zona Peligrosa (D)?

- [A]: Espacio aéreo donde el vuelo está completamente prohibido por ley.
- [B]: Espacio aéreo dentro del cual pueden desplegarse actividades peligrosas para el vuelo en periodos determinados.
- [C]: Zona reservada en exclusiva para entrenamiento de reactores militares supersónicos.
- [D]: Área de exclusión alrededor de centrales nucleares.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Una Zona Peligrosa señala la existencia de actividades de riesgo en horarios publicados; a diferencia de una Zona Prohibida, el tránsito no está legalmente vetado pero se desaconseja cruzarla.