

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 14: Servicios ATS y Gestión de Emergencias

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 279-296) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LOS TRES SERVICIOS FUNDAMENTALES DE TRÁNSITO AÉREO (ATS)

- 1. Servicio de Control de Tránsito Aéreo (ATC): Previene colisiones entre aeronaves y contra obstáculos en el área de maniobras, y agiliza y mantiene un movimiento ordenado. Se subdivide en: Control de Área (ACC), Control de Aproximación (APP) y Control de Aeródromo (TWR).
- 2. Servicio de Información de Vuelo (FIS): Facilita asesoramiento e información útil para la realización segura y eficaz de los vuelos (información meteorológica SIGMET, operatividad de radioayudas, tránsitos notificados).
- 3. Servicio de Alerta (ALRS): Notifica a los centros de salvamento pertinentes sobre aeronaves que requieren búsqueda y salvamento (SAR), y los auxilia. Se presta a TODAS las aeronaves provistas de servicio ATC o que hayan presentado plan de vuelo.

2. SERVICIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN TERMINAL (ATIS)

Emisión continua y repetitiva de información rutinaria no de control en áreas terminales congestionadas: - Se identifica secuencialmente por una letra del alfabeto fonético OACI (Alpha a Zulu). - Se actualiza DE FORMA INMEDIATA ante cualquier cambio significativo meteorológico u operativo. - La tripulación debe colacionar la letra de código del ATIS actual en el primer contacto con el ATC.

3. LAS TRES FASES DE EMERGENCIA (ANEXOS 11 Y 12 OACI)

Fase de Emergencia	Criterios Reglamentarios de Declaración (AviationExam Core)
1. INCERFA (Fase de Incertidumbre)	No se recibe comunicación dentro de los 30 MINUTOS siguientes a la hora prevista, O la aeronave no llega transcurridos 30 minutos desde la ETA.
2. ALERFA (Fase de Alerta)	Tras INCERFA, fracasan los intentos de comunicación; O una aeronave con autorización de aterrizaje NO toma tierra dentro de los 5 MINUTOS de la ETA; O merma operativa.
3. DETRESFA (Fase de Peligro / Socorro)	Tras ALERFA, o se considera AGOTADO el combustible a bordo, o existen indicios concluyentes de que la aeronave va a realizar un aterrizaje forzado o se ha estrellado.

4. OBLIGACIÓN DE COLACIÓN ESTRICTA (SERA.8015)

La tripulación de vuelo colacionará siempre al controlador de tránsito aéreo las partes de seguridad de las autorizaciones e instrucciones transmitidas de viva voz. Elementos de colación OBLIGATORIA:

- 1. Autorizaciones de Ruta: Cualquier autorización de ruta ATC, salidas normalizadas (SID), llegadas (STAR) o cambios de ruta.
- 2. Pistas en Uso y Maniobras en Pista: Autorizaciones e instrucciones para entrar, aterrizar, despegar, mantener antes de, cruzar y rodar por cualquier pista activa.
- 3. Parámetros Numéricos de Vuelo: Pista en uso, reglajes altimétricos (QNH/QFE), códigos SSR (transpondedor).

- 4. Vectores y Niveles Asignados: Instrucciones de nuevo nivel o altitud asignada, rumbo y restricciones de velocidad.
- 5. Niveles de Transición: Tanto si se transmiten por el controlador como por el ATIS.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Criterio Temporal de Declaración de INCERFA

¿Qué circunstancia motiva la declaración inmediata de la fase de incertidumbre (INCERFA)?

- [A]: Aeronave que no aterriza dentro de los 5 minutos de autorizada.
- [B]: Falta de comunicación transcurridos 30 minutos desde la hora en que debió recibirse.
- [C]: Combustible remanente inferior al de reserva final.
- [D]: Selección de código transpondedor 7600.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. INCERFA se declara cuando no se ha recibido ninguna comunicación transcurridos 30 minutos desde el momento previsto.

Pregunta 2: Retraso de Aterrizaje para la Fase de Alerta (ALERFA)

Una aeronave autorizada para aterrizar no toma tierra. ¿Qué demora respecto a la ETA desencadena ALERFA?

- [A]: 2 minutos.
- [B]: 5 minutos.
- [C]: 10 minutos.
- [D]: 15 minutos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Si una aeronave autorizada para tomar tierra no lo hace dentro de los 5 minutos posteriores a la hora estimada, se declara de inmediato la fase de ALERFA.

Pregunta 3: Agotamiento de Combustible y Fase de Socorro

Cuando se calcula que el combustible a bordo se ha agotado por completo, ¿qué fase se declara?

- [A]: INCERFA.
- [B]: ALERFA.
- [C]: DETRESFA.
- [D]: PAN PAN.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. El agotamiento de combustible constituye una situación de peligro inminente y activa la fase de socorro (DETRESFA).

Pregunta 4: Destinatarios del Servicio de Alerta (ALRS)

¿A qué aeronaves se presta con carácter preceptivo el Servicio de Alerta?

- [A]: Únicamente a reactores comerciales en Clase A.
- [B]: A todas las aeronaves provistas de servicio ATC y a las que hayan presentado plan de vuelo.

- [C]: Exclusivamente a vuelos de transporte público de pasajeros.
- [D]: Solo a aeronaves en fase DETRESFA.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Anexo 11 establece que el Servicio de Alerta se suministra a todas las aeronaves que reciben servicio ATC y a las que hayan presentado plan de vuelo.

Pregunta 5: Dependencia Responsable del Tránsito en Ruta

¿Qué dependencia ATS proporciona servicio de control a los vuelos controlados en ruta?

- [A]: Torre de Control de Aeródromo (TWR).
- [B]: Oficina de Control de Aproximación (APP).
- [C]: Centro de Control de Área (ACC).
- [D]: Centro de Información de Vuelo (FIC).

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. El Centro de Control de Área (ACC) ejerce el control de tránsito aéreo en los tramos de ruta de las regiones de información de vuelo (FIR/UIR).

Pregunta 6: Frecuencia Internacional de Emergencia Aeronáutica VHF

¿Qué frecuencia de socorro VHF deben mantener en escucha las aeronaves en vuelo siempre que sea factible?

- [A]: 121,500 MHz.
- [B]: 123,450 MHz.
- [C]: 118,100 MHz.
- [D]: 243,000 MHz.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. Bajo el Anexo 10 y SERA, 121,500 MHz es la frecuencia internacional aeronáutica de emergencia en banda civil VHF.