

ATPL EASA STUDY GUIDE | 070 - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

Chapter 6: Aprobaciones Especiales: RVSM y NAT HLA

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 179-214) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. SEPARACIÓN VERTICAL REDUCIDA (RVSM)

RVSM reduce la separación vertical entre tráficos de 2.000 a 1.000 pies entre FL 290 y FL 410 inclusive. Equipamiento Obligatorio: 1. Dos sistemas primarios independientes de medición de altitud (altímetros ADC). 2. Un sistema automático de control de altitud (piloto automático con mantenimiento de cota dentro de +/- 65 ft). 3. Un sistema avisador de desviación de altitud (+/- 200 ft). 4. Un transpondedor SSR con reporte de altitud. Comprobación en Vuelo: Los dos altímetros primarios deben coincidir entre sí dentro de un margen máximo de 200 pies (75 ft en tierra).

2. PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIA EN NAT HLA

En el espacio aéreo del Atlántico Norte (NAT HLA entre FL 285 y FL 420), si un fallo de presurización o motor obliga a abandonar el nivel sin autorización inmediata del ATC oceánico: Maniobra de Contingencia: Virar 30° a la izquierda o derecha de la derrota para establecer un desplazamiento paralelo (offset) de 5 NM fuera del eje de la ruta. Una vez establecido a 5 NM, ascender o descender 300 pies para evitar los tráficos en niveles estándar.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CONTINGENCIA OCEÁNICA NAT

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Procedimiento de Escape de B

Protocolo Oficial ante Fallo de Motor / Despresurización sin Comunicación ATC: Paso

1: Encender todas las luces exteriores del avión y vigilar visualmente y en TCAS el tráfico circundante. Paso 2: Virar 30° fuera del eje de la ruta (a la izquierda o derecha según la posición de rutas adyacentes). Paso 3: Volar hasta alcanzar un desplazamiento lateral (Offset) de 5 NM respecto a la ruta original. Paso 4: Una vez establecido en el offset de 5 NM: - Si descendes por debajo de FL 290: Descender a un nivel operativo intermedio. - Si permaneces en el estrato RVSM (FL 290 - FL 410): Ajustar la altitud para volar a un nivel desplazado 300 pies (ej. FL 353 o FL 347)! Paso 5: Emitir llamada de socorro 'MAYDAY' en 121.5 MHz y frecuencia aire-aire 123.45 MHz, y seleccionar Squawk 7700.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es la discrepancia máxima permitida entre los dos altímetros primarios de una aeronave en vuelo para mantener la operación en espacio aéreo RVSM?

- [A]: 50 pies.
- [B]: 75 pies.
- [C]: 200 pies. (CORRECTA)
- [D]: 300 pies.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [C])

La reglamentación RVSM de EASA (SPA.RVSM) estipula que en vuelo de crucero los dos altímetros primarios independientes deben verificarse periódicamente y su lectura cruzada no puede discrepar en más de 200 pies. Si la discrepancia supera este valor, la aeronave debe notificar pérdida de capacidad RVSM al control ATC.