

ATPL EASA STUDY GUIDE | 070 - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

Chapter 7: Emergencias en Vuelo, Evacuación y Amerizaje

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 215-250) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DESPRESURIZACIÓN RÁPIDA Y DESCENSO DE EMERGENCIA

A FL 350-400, el Tiempo de Conciencia Útil (TUC) tras despresurización explosiva se reduce a 30-60 segundos. Secuencia Inmediata (Memory Items): 1. Máscaras de oxígeno de la tripulación colocadas inmediatamente al 100% con regulador en emergencia. 2. Establecer comunicaciones internas de cabina. 3. Iniciar Descenso de Emergencia: Palancas de gases a ralenti (IDLE), aerofrenos completamente extendidos (FULL), picar el morro para alcanzar Vmo/Mmo, virar 90° fuera de la aerovía y seleccionar código 7700 en el transpondedor. Nivelar a 10.000 pies o Altitud Mínima de Sector (MSA) si hay terreno elevado.

2. CERTIFICACIÓN DE EVACUACIÓN Y AMERIZAJE (DITCHING)

Evacuación de Emergencia: La certificación CS-25 exige demostrar que todo el pasaje y tripulación puede evacuar la aeronave en 90 segundos o menos, con visibilidad nocturna y la mitad de las salidas de emergencia inoperativas. Amerizaje: Si el oleaje es fuerte, se aterriza paralelo a la cresta del oleaje (swells) independientemente del viento. Si el oleaje es débil o el viento supera los 35 kt, se aterriza encarando el viento.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): ACCIONES DE MEMORIA EN DESCENSO DE EMERGENCIA

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Secuencia Crítica de Despresurización

Acciones Inmediatas de Memoria (No abrir la lista de chequeo todavía!): 1. Máscara de oxígeno: ¡PÓNSELA YA! (Menos de 5 segundos) y seleccione 100% de flujo. 2. Conecte el micrófono de la máscara y confirme que el otro piloto está consciente. 3. Piloto a los mandos (PF): - Desconectar el piloto automático si es necesario o seleccionar modo de descenso máximo (OPEN DES / LVL CHG). - Gases a ralenti (Thrust IDLE). - Aerofrenos: Palanca a tope atrás (Speedbrakes FULL). - Velocidad: Acelerar hasta el límite estructural Vmo / Mmo. - Virar 90° respecto al eje de la aerovía para evitar colisiones con tráfico inferiores. 4. Piloto monitor (PM): Seleccionar transponder 7700, encender luces y declarar 'MAYDAY' en frecuencia ATC.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es el tiempo máximo reglamentario para evacuar completamente un avión de transporte de pasajeros según los estándares de certificación CS-25?

- [A]: 60 segundos.
- [B]: 90 segundos. (CORRECTA)
- [C]: 120 segundos.
- [D]: 180 segundos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

El código de aeronavegabilidad CS-25.803 exige que la evacuación completa de todos los ocupantes con capacidad máxima de asientos se ejecute en un tiempo no superior a 90 segundos, utilizando únicamente la mitad de las salidas de emergencia de cabina disponibles.