

# ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

Alumno: Fernando E. Huilca Villagómez

Profesor: Freddy Echeverría

Fecha de entrega: 23-11-2024

Curso: GR1SW

## Tabla de contenido


Pasos para hacer el proyecto:	
Fase 1: Delimitar el espacio y conectar dispositivos:	
· · ·	
Fase 2: Configuración del Switch Core (Data Center) y e	
Fase 3: Configuración del Switches de las diferentes áre	eas:
Fase 4: Configuración de las PCs de las diferentes áreas	:



## Pasos para hacer el proyecto:

## Fase 1: Delimitar el espacio y conectar dispositivos:

1. Preparamos y delimitamos el espacio para las diferentes áreas específicas de la empresa ABC, de Data center, área de la producción, recursos humanos y de la calidad:



2: Arrastramos los dispositivos a sus respectivas áreas de trabajo :

#### Data center:

- Switch Cisco 3560-24PS (Switch de Capa 3)
- 1 Servidor (Server-PT)

## Área de la produción:

- Switch Cisco 2960-24TT (Switches de Capa 2)
- 3 PCs


#### Área de recursos humanos:

- Switch Cisco 2960-24TT (Switches de Capa 2)
- 3 PCs

## Área de la calidad:

- Switch Cisco 2960-24TT (Switches de Capa 2)
- 3 PCs





## 3. Conexión de dispositivos con cables:

Usaremos cables de cobre categoría 6ª F/UTP


Para las siguientes conexiones usar un cable Copper Straight-Through (Cable directo)

- Del Servidor al Switch Core (Data Center).
- De los PCs al Switch de su área correspondiente.
- Entre switches:
- Fa0/23 del switch del Data Center al Fa0/23 del switch de Producción.
- Fa0/24 del switch del Data Center al Fa0/23 del switch de Calidad.
- Fa0/24 del switch de Producción al Fa0/23 del switch de Recursos Humanos.
- Fa0/24 del switch de Calidad al Fa0/24 del switch de Recursos Humanos.



## Fase 2: Configuración del Switch Core (Data Center) y el Servidor Web.:

## Acceder al switch en Packet Tracer y configurar el nombre a ABC\_DATA\_CENTER:



#### Configurar la interfaz VLAN1:

```
ABC_DATA_CENTER>
ABC_DATA_CENTER>
ABC DATA CENTER>anable
Translating "anable"...domain server (255.255.255.255) % Name lookup aborted
ABC_DATA_CENTER>enable
ABC DATA CENTER#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ABC DATA CENTER(config) #interface vlan 1
ABC_DATA_CENTER(config-if) #ip address 192.168.10.200 255.255.255.0
ABC_DATA_CENTER(config-if) #no shutdown
ABC_DATA_CENTER(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlanl, changed state to up
exit
ABC_DATA_CENTER(config)#
                                                                                   Co
```

#### Configura contraseñas y privilegios:



Contraseña para consola (acceso local):

Contraseña para Telnet (acceso remoto)

```
ABC_DATA_CENTER(config) #enable secret epn2024!

ABC_DATA_CENTER(config) #line console 0

ABC_DATA_CENTER(config-line) #password clave2024

ABC_DATA_CENTER(config-line) #login

ABC_DATA_CENTER(config-line) #exit

ABC_DATA_CENTER(config) #line vty 0 4

ABC_DATA_CENTER(config-line) #password clase2024

ABC_DATA_CENTER(config-line) #login

ABC_DATA_CENTER(config-line) #login

ABC_DATA_CENTER(config-line) #exit

ABC_DATA_CENTER(config-line) #exit
```

## Agregar un mensaje de bienvenida:

```
ABC_DATA_CENTER(config) #enable secret epn2024!

ABC_DATA_CENTER(config) #line console 0

ABC_DATA_CENTER(config-line) #password clave2024

ABC_DATA_CENTER(config-line) #login

ABC_DATA_CENTER(config-line) #exit

ABC_DATA_CENTER(config) #line vty 0 4

ABC_DATA_CENTER(config-line) #password clase2024

ABC_DATA_CENTER(config-line) #password clase2024

ABC_DATA_CENTER(config-line) #login

ABC_DATA_CENTER(config-line) #exit

ABC_DATA_CENTER(config-line) #exit

ABC_DATA_CENTER(config-line) #exit

ABC_DATA_CENTER(config) #banner motd # BIENVENIDOS A SWITCH CORE ATT FERNANDO HUILCA #

ABC_DATA_CENTER(config) #
```

## Salir y guardar:

```
ABC_DATA_CENTER(config-line) #exit
ABC_DATA_CENTER(config) #banner motd # BIENVENIDOS A SWITC
ABC_DATA_CENTER(config) #end
ABC_DATA_CENTER#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
ABC_DATA_CENTER#
```


Verificamos los cambios:



```
Multilayer Switch0
 Physical Config CLI Attributes
                                           IOS Command Line Interface
  interface FastEthernet0/22
  interface FastEthernet0/23
  interface FastEthernet0/24
  interface GigabitEthernet0/1
  interface GigabitEthernet0/2
  !
interface Vlan1
ip address 192.168.10.200 255.255.255.0
  ip classless
  ip flow-export version 9
   .
banner motd ^C BIENVENIDOS A SWITCH CORE ATT FERNANDO HUILCA ^C
  line con 0
  password clave2024
login
  line aux 0
  line vty 0 4
password clase2024
login
  end
                                                                                            Сору
```


## Configuración del Servidor Web

## Configurar ip y máscara





## Configurar http




Verificamos si todo ha funcionado bien:



ABC\_DATA\_CENTER#
ABC\_DATA\_CENTER#
ABC\_DATA\_CENTER#ping 192.168.10.254

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.254, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms


ABC\_DATA\_CENTER#






## Fase 3: Configuración del Switches de las diferentes áreas:

## Área de la producción:






Configuración del Switch de Calidad



Configuración del Switch de Recursos Humanos





## Fase 4: Configuración de las PCs de las diferentes áreas:

#### • Producción:

- PC1: 192.168.10.1, máscara: 255.255.255.0, DNS: 192.168.10.254.
- PC2: 192.168.10.2, máscara: 255.255.255.0, DNS: 192.168.10.254.

#### • Calidad:

- PC1: 192.168.10.3, máscara: 255.255.255.0, DNS: 192.168.10.254.
- PC2: 192.168.10.4, máscara: 255.255.255.0, DNS: 192.168.10.254.



## • Recursos Humanos:

- PC1: 192.168.10.5, máscara: 255.255.255.0, DNS: 192.168.10.254.
- PC2: 192.168.10.6, máscara: 255.255.255.0, DNS: 192.168.10.254.

