

Operação da Unidade de Controle e Controle Micro Programado

Unidade de Controle

- Até agora falamos do modo como são constituídas as instruções contendo um opcode e um modo de endereçamento próprio
- o Se conhecermos o conjunto de instruções máquina e se soubermos quais os registradores que estão visíveis para o usuário, sabemos também quais as funções que a CPU pode executar
- o No entanto é necessário conhecer as interfaces externas, geralmente através do bus e o modo como as instruções são tratadas

- Unidade de Controle
 Para especificar as funções do sistema temos que levar em
 - 1 Operações (opcodes)
 - 2 Modos de endereçamento
 - 3 Registradores
 - 4 Interfaces de entrada e saída
 - 5 Interfaces
 - 6 Estrutura de processamento de interrupções
 - Os itens 1 ao 3 são definidos pela definição de instruções, os itens 4 e 5 são geralmente definidos pelo bus de sistema, o item 6 é definido parcialmente pelo bus do sistema e parcialmente pelo tipo de suporte que a CPU oferece ao sistema operacional.

O O O Unidade de Controle

- o Estes seis termos determinam o que é que a CPU faz.
- o A partir daqui, vamos abordar como é que estas operações são executadas ou mais propriamente, como é que os vários elementos do CPU são controlados para realizar essas funções.

Micro Operações


- A função do computador é executar programas.
- o Como já vimos anteriormente, a execução de um programa consiste na sequência de ciclos de instruções, ao ritmo de uma instrução máquina por ciclo.
- o A execução de um programa torna-se numa execução temporal de instruções.
- o Vimos também que cada ciclo de instrução pode ser considerado como um número menor, de pequenas unidades.
- o Para desenhar uma unidade de controle, será necessário analisar esta descrição.

0 0 0 Micro Operações

- Cada simples ciclo envolve um conjunto de vários passos, cada um dos quais envolvendo registradores da CPU.
- o Podemos referirmo-nos a estas operações como microoperações.
- O prefixo micro refere-se ao fato de que cada passo é na verdade muito simples.
- o Cada instrução é executada durante um ciclo de instrução constituindo vários subciclos (busca, execução, interrupção).
- O desempenho de cada subciclo envolve uma ou mais pequenas operações que são as micro-operações.

Elementos da Execução de


Programa



Ciclo de Busca - 4 Registradores

- Memory Address Register (MAR)
 - o Conectado às linhas de endereço do bus do sistema
 - o Especifica endereçamento na memória para operação de leitura ou escrita
- Memory Buffer Register (MBR)
 - o Connectado às linhas de dados do bus
 - Contém dados para escrita na mem ou os últimos dados lidos
- Program Counter (PC)
 - Contém endereço da próxima instrução a ser buscada
- Instruction Register (IR)
 - o Contém a última instrução buscada

Sequência do Ciclo de Busca



- No início do ciclo, o endereço da próxima instrução a ser executada é colocado no PC
 - Neste caso é 000001100100
- O primeiro passo é mover esse endereço para o MAR.
- A partir daqui este é o único registrador ligado às linhas de endereço do bus do sistema.

Sequência do Ciclo de Busca

MBR PC										_					_
PC			57				b				ES.			П	10
	0	0.0	0	0	0	O	0	O	1	1	0	0	1	O	0
IR	OF	10	W		80		in			a				'n	
AC					Ц										
(a) Begi	nn	ing	;												
MAR	0	0 0	0	O	O	O	O	O	1	1	O	O	1	O	O
MBR		100			V.										
PC	0	0.0	0	0	O	O	O	O	1	1	0	O	1	O	0
IR	100		13	<u> </u>	773			90	<u> 150</u>		9/40	1771			
AC															
(b) First		0.0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
MBR		0.0		-	0	-	0	-	0	1	-	0	-	0	-
PC	-	0 0	- 100	-	-	-000	1410		7900		-	1000		0	
IR	-		4,0	***	100	-		-		Ť	-	10.0	-	7	Ċ
AC		AB												T.F.	
(c) Seco	nd	Ste	ep				ļ	6	I		7		V	H	
MAR	0	0 0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	O	O
MBR	0	0.0	1	0	O	O	O	0	O	1	O	O	O	O	0
PC	0	0.0	0	0	0	O	O	O	1	1	O	0	1	O	1
IR	O	0.0	1	0	O	O	O	0	O	1	0	O	O	O	0
AC															
(d) Thir	d s	Ster	,												
FIGURI											-				

- O passo seguinte é adquirir a instrução.
- O endereço desejado é colocado no bus de endereços.
- A unidade de controle envia um comando READ para o controlador do bus e o resultado aparece no bus de dados, é então copiado para o MBR.
- É necessário também incrementar o PC
- uma unidade para obter a próxima instrução.
- o Como estas operações (ler da

000

Sequência do Ciclo de Busca

MAR	masaz vlaslinan, straca
MBR	a to mosticus acut fla
PC	0000000001100100
IR	ed avr. abapycal stico
AC	and the same and t
(a) Begi	nning good appearance gninn
MAR	0000000001100100
MBR	miermunt Cycle-man
PC	0000000001100100
IR	padaosi nascesare
AC	
(b) First	Step
MAR	0000000001100100
MBR	0001000000100000
PC	0000000001100101
IR	" 19after and table own wor
AC	followed. Thus Otal?
(c) Seco	nd Step
MAR	0000000001100100
MBR	0001000000100000
PC	00000000001100101
IR	0001000000100000
AC	COURSE GIR SHAFF
(d) Thir	d Step
FIGUR	£ 14.2. Sequence of events

- O terceiro passo, consiste em mover o conteúdo do MBR para o IR.
- o Isto libera o MBR para utilização durante um possível ciclo de indireto.
- Assim sendo, um possível ciclo de busca consiste em ter 3 passos e 4 micro-operações.
- Cada micro-operação envolve o movimento de dados de ou para um registrador.

o o o Sequência do Ciclo de Busca

- Assim sendo, um possível ciclo de aquisição consiste em ter 3 passos e 4 micro-operações.
- o Cada micro-operação envolve o movimento de dados de ou para um registrador.
- o Desde que os movimentos de dados não interfiram uns com os outros, mais movimentos podem decorrer no mesmo passo conseguindo uma poupança de tempo.

O O O Sequência do Ciclo de Busca

Simbolicamente:

- o A1: MAR <- PC (mover os dados do PC para o MAR)
- o A2: MBR <- Memória, PC <- PC+ 1 (mover o conteúdo da memória especificada do MAR para o MBR e incrementar o PC)
- o A3: IR <- MBR mover o conteúdo do MBR para o IR

0 0 0 Ciclo de Busca

- Nestas circunstâncias, cada pulso de relógio define uma unidade de tempo. Assim sendo, todas as unidades de tempo têm a mesma duração.
- Embora seja possível fazer o agrupamento da microoperação é necessário ter em conta as seguintes regras:
 - A sequência de passos tem de ser respeitada. Assim (MAR<-PC) tem de que ser antes de (MBR<-Memória) desde que a execução de leitura da memória utilize o endereço de MAR.
 - Os conflitos devem ser evitados, não devemos tentar ler e escrever do/no mesmo registrador ao mesmo tempo, pois os resultados são imprevisíveis.

0 0 0 Ciclo de Busca

- Logo após uma busca de uma instrução, o próximo passo é buscar os operandos fonte.
- Continuando o exemplo simples, assume-se uma instrução de um endereço, que permita endereçamento direto e indireto.
- Se a instrução especificou um endereço indireto, então o ciclo indireto tem de preceder o ciclo de execução.

O O O Ciclo Indireto

- As micro-operações associadas são as seguintes:
 - o T1: MAR <- (IR (Endereço))</p>
 - o T2: MBR <- Memória
 - T3: IR (Endereço) <- MBR (Endereço))
- O campo endereço de uma instrução é transferido para o MAR. É então usado para adquirir o endereço do operando. Finalmente, o campo endereço do IR é atualizado para o MBR.
- O IR tem o mesmo estado como se fosse usado um ciclo direto e está pronto para executar o ciclo.

O O O Ciclo de Interrupção

- Sempre e logo após se complementar o ciclo de execução é feito um teste para determinar se ocorreu alguma interrupção.
- Em caso afirmativo damos início ao ciclo de interrupção.
 - T1: MBR <- (PC)
 - T2: MAR <- Save ADDRESS
 - PC <- Routine ADDRESS
 - T3: Memória <- MBR</p>

O O O Ciclo de Interrupção

- No primeiro passo, o conteúdo do PC é transferido para o MBR que assim pode ser gravado e retomado logo depois da interrupção.
- O MAR é carregado com o valor que está no PC e o PC é atualizado com o endereço da rotina de processamento da interrupção.
- O passo final é guardar o MBR que contem o velho valor do PC na memória.
- A CPU está assim pronta para começar o próximo ciclo de instrução.

O O O Ciclo de Execução

- Os ciclos de busca, indireto e interrupção são simples e previsíveis.
- Cada um envolve um pequeno conjunto, ou sequência de micro-operações e em cada caso, as mesmas operações são repetidas.
- Quanto ao ciclo de execução, uma máquina com N opcodes possui N sequências diferentes de microoperações que podem ocorrer.
- O endereço do PC, no início da instrução é o endereço da próxima instrução em sequência.

Ciclo de Execução (ADD)

- ADD R1,X adiciona o conteúdo da posição X ao registrador 1, resultado colocada em R1
- o t1: MAR <- (IR address)
- o t2: MBR <- (memory)</p>
- \circ +3: R1 <- (R1) + (MBR)

O O O Ciclo de Execução (ISZ)

o ISZ X - incrementa e salta se for zero

- o t1: MAR <- (IR address)
- o t2: MBR <- (memory)
- o +3: MBR <- (MBR) + 1</p>
- o t4: memory <- (MBR)
- if (MBR) == 0 then PC <- (PC) + 1

Ciclo de Execução (BSA)

- BSA X Branch and save address
 - o Endereço da instrução seguinte a BSA é salvo em X
 - Execução continua de X+1
 - o t1: MAR <- (IR address)
 - MBR <- (PC)
 - o t2: PC <- (IR address)
 - memory <- (MBR)
 - o +3: PC <- (PC) + 1

0 0 0

Requisitos Funcionais

- Requisitos funcionais são as funções que a unidade de controle tem de executar.
- A definição destes requisitos funcionais é a base para o projeto e implementação da unidade de controle.
- o A Unidade de Controle é caracterizada por:
- 1 Definir os elementos básicos da CPU
- 2 Descrever as micro-operações às operações que a CPU pode executar
- 3 Determinar a funções que a unidade de controle tem de executar para que as micro-operações sejam executadas

O O O Elementos Básicos do Processador

- o ALU é a componente funcional de um computador.
- o Registradores são usados para guardar dados internos na CPU. Alguns registradores contêm informação de estado, necessário para controlar sequências de informação (ex.: Program Status Word). Outros contêm dados que são enviados de e para a ALU, memória, módulos de I/O.
- Path de dados internas são usadas para mover dados entre registradores e entre registradores e a ALU.
- o Path de dados externas ligam os registradores à memória e módulos de I/O.
- Unidade de controle controla as operações da CPU.

000 Tipos de Micro Operações

Todas as micro-operações serão classificadas numa das seguintes categorias:

- Transferência de dados de um registrador para outro
- o Transferência de dados de um registrador para uma interface externa
- o Transferência de dados de uma interface externa para um registrador
- o Execução de uma operação lógica ou aritmética, utilizando registradores de entrada e saída.

Funções da Unidade de Controle


- o Sequenciamento
 - o UC é quem controla a sequência certa das microinstruções de programas a serem executadas.
- o Execução
 - o a UC origina micro-instruções para serem
 - o executadas.
- o Os sinais de controle são a chave de como funciona a Unidade de controle.

o o o Sinais de Controle

o Para além das partes constituintes do CPU, para que a unidade de controle possa executar as suas funções, é necessário ter *inputs*, que permitam avaliar o estado do sistema e vários outputs que permitam controlar o comportamento do sistema.

000

Sinais de Controle



O O O Sinais de Controle - inputs

Os vários inputs são:

Relógio

- o A unidade de controle executa uma micro-operação em cada pulso de relógio.
- o É muitas vezes referido como o ciclo de tempo do processador ou o ciclo de tempo do relógio;

Instruction Register

O OPCODE da atual instrução é usado para determinar qual a microoperação que vai ser realizada durante um ciclo de execução

O O O Sinais de Controle - inputs

Flags

 São necessárias para determinar o estado atual da CPU e o estado atual das operações da ALU;

Sinais de Controle de bus de controle

O bus de controle do bus do sistema, envia sinais para a unidade de controle, p.e. sinais de interrupção e acknowledge.

Sinais de Controle - output

- o Sinais de controle com a CPU
- o Existem 2 tipos, uns que causam movimentação de dados de um registrador para outro e outros que ativam funções específicas da ALU;
- o Sinais de controle para o bus de controle
- o Existem também 2 tipos: sinais de controle à memória e sinais de controle aos módulos de I/O

000

Exemplo - ciclo de busca (1)

- A sequência de sinais enviados simultaneamente no caso do ciclo de aquisição é a seguinte:
- Um sinal de controle abre a porta colocando o conteúdo do MAR no bus de endereços
- É feita uma leitura dos sinais de controle do bus de controle por parte da memória
- Os sinais de controle abrem as portas lógicas, permitindo que oconteúdo do bus de dados possa ser arquivado no MBR
- Os sinais de controle lógicos adicionam 1 ao conteúdo do PC e guardam de novo o resultado do PC

Exemplo - ciclo de busca (2)

- o Após esta sequência, a unidade de controle envia sinais de controle que abrem as portas entre o MBR e o IR.
- o Para decidir o ciclo seguinte (indireto ou de execução) a UC examina o IR para ver se é necessário fazer uma referência indireta à memória.

Organização Interna

- o A ALU e todos os registradores do CPU estão ligados a um simples bus interno.
- o Portas e sinais de controle proporcionam movimento de dados para, e do bus para cada um dos registradores.
- Sinais de controle adicionais controlam de, e para o bus de sistema (externo) as operações da ALU. Dois novos registradores, Z e Y são adicionados.
- Estes registradores são necessários à organização da ALU.

Formas de Implementação

- Até agora temos visto a unidade de controle no ponto de vista dos seus inputs, outputs e funções.
- Vamos analisar como é feita a sua implementação.
- Existem essencialmente duas categorias:
- 1. Implementações por Hardware
- 2. Implementações Microprogramadas


O O O Implementação por Hardware

- No caso das implementações por Hardware a UC é essencialmente um circuito em que os seus sinais lógicos são transformados no conjunto de sinais lógicos na saída que são os sinais de controle.
- Entradas da Unidade de controle
- Já vimos que os inputs da UC podem ser: os registradores, o relógio, as *flags* e os sinais do bus de controle.
- Através do IR, a UC utiliza o opcode e vai executar várias operações para as diferentes instruções.

O O O Implementação por Hardware

- Para simplificar a lógica da UC terá de haver uma única entrada lógica para cada opcode.
- Esta operação pode ser executada por um decodificador que recebe um input codificado e produz um simples output.
- A contribuição do relógio proporciona uma sequência de pulsos.
- São importantes para a medição da duração das micro-operações.
- O período de pulso de relógio terá de ser suficiente para permitir a propagação dos caminhos de dados (Data path) ao longo dos circuitos da CPU.

Implementação por Hardware



O O O Problemas - Implement. por HW


- Lógica complexa de sequenciamento e microoperação
- o Difícil de projetar e testar
- Inflexível
- o Difícil de adicionar novas instruções
- o A solução para isto é a utilização da microprogramação para a implementação da UC.

- Na utilização de sinais de controle, cada microoperação é descrita numa notação simbólica.
- o A notação assemelha-se a uma linguagem de programação.
- Cada linha descreve um conjunto de micro-operações a correr em cada unidade de tempo denominada de microinstrução.
- A sequência de microinstruções é conhecida como microprograma ou firmware

- Se olharmos para uma microinstrução, cada linha de controle reflete-se num sinal on ou off por parte da unidade de controle.
- Esta condição pode obviamente ser representada por um dígito binário para cada linha de controle.
- Sendo assim podemos construir uma palavra de controle,
 em que cada uma representa uma linha de controle.
- Mais, cada microinstrução poderia também ser representada por uma sequência diferente de 1s e 0s na palavra de controle.

Implementação Microprogramada

 O conjunto das microinstruções (Fig15.1a) é denominado por microinstruções horizontais.



- Cada microinstrução é constituída por um bit, por cada linha interna de controle do CPU e por um outro bit por cada linha do controle do bus de sistema.
- Existe ainda um campo de condição, indicando a condição sob a qual deverá haver rotinas de salto e um campo com o endereço da microinstrução a ser executada quando esse salto ocorrer.




Implementação Microprogramada

Uma microinstrução pode ser executada do seguinte modo:

- Para executar uma microinstrução, ativar todas as linhas de controle indicadas por um 1; ignorar todas as linhas de controle indicadas por 0. Os sinais de controle resultantes irão causar uma ou mais microinstruções a serem executadas
- Se a condição indicada pelos bits de condição for falsa, a próxima microinstrução é executada
- Se a condição indicada pelos bits de condição for verdadeira, a próxima microinstrução a ser executada esta indicada no campo de endereço.

- o A memória de controle expressa na figura seguinte contém um programa que descreve o comportamento da unidade de controle.
- o Isto significa que poderíamos implementar uma unidade de controle simplesmente executando esse programa.



Implementação Microprogramada O conjunto de microinstruções é guardado na memória de controle.

- O registrador de controle de acesso contém o endereço da próxima microinstrução a ser lida.
- o Uma vez lida essa microinstrução, a mesma é transferida para o registrador de controle do buffer. A parte mais significativa deste registrador liga-se à unidade de controle.
- Sendo assim, ler a microinstrução da memória de controle é o mesmo que executar essa microinstrução!
- o O terceiro elemento indicado na figura é a unidade de sequenciamento que carrega em memória o registrador de controle de endereço e detém um comando de leitura.

- 1. Para executar uma instrução, a unidade lógica de sequenciamento envia um comando de leitura(READ) para a memória de controle;
- 2. A palavra na qual o endereço é especificado no registrador de controle de endereço é lida para o registrador de controle do buffer;
- 3. O conteúdo do registrador de controle do buffer gera um sinal de controle e a informação em relação ao endereço para a unidade lógica de sequenciamento;
- 4. A unidade lógica de sequenciamento carrega o novo endereço no registrador de controle de endereço, baseado na informação do próximo endereço do registrador de controle do buffer e das flags da ALU.

- Tudo isto acontece durante um pulso de relógio.
- No final de cada microinstrução, a unidade lógica de sequenciamento carrega o novo endereço para o registrador de controle de endereço.
- o Dependendo do valor das flags da ALU e do registrador de controle do buffer, uma das três decisões é tomada:

- 1. Adquirir a próxima instrução: adicionar 1 ao registrador de controle de endereço;
- 2. Saltar para uma nova rotina baseada numa microinstrução de salto: Carregar o campo de endereço do registrador de controle do buffer, para o registrador de controle de endereço;
- 3. Saltar para a próxima instrução máquina: carregar para o registrador de controle de endereço baseado no opcode do IR.

- O decodificador identificado na figura 15.4, traduz o opcode do IR para um endereço de controle de memória.
- O descodificador de baixo não é usado nas microinstruções horizontais mas é usado nas microinstruções verticais.




FIGURE 15.4. Functioning of microprogrammed control unit

- Numa microinstrução horizontal cada bit no campo de controle tem uma correspondência a uma linha de controle.
- No caso de uma microinstrução vertical, é usado um código por cada ação realizada, p.ex MAR<-(PC), e o decodificador traduz este código num sinal de controle individual.
- A vantagem das microinstruções verticais é que sãomais compactas (usam menos bits) com a consequente diminuição de complexidade lógica e de atrasos envolvidos.

Implementação Microprogramada - Vantagens

- A principal vantagem do uso da micro programação para a implementação de uma UC é que isso simplifica o seu projeto.
- Este torna-se mais barato e menos sujeito a erros.
- A implementação baseada em hardware tem de incluir lógica complexa e um elevado número de micro-operações do ciclo de instrução.

Implementação Microprogramada Desvantagens

- o Por outro lado os decodificadores e as unidade lógicas de sequenciamento baseiam-se em lógica muito simplificada.
- Aprincipal desvantagem das unidades de microprogramação são por vezes muito mais lentas que as UC baseadas em hardware, comparando em termos tecnológicos.
- Apesar disso, a microprogramação é a técnica dominante para a implementação de UC nos computadores contemporâneos.