
MSP430 - KIT DE DESENVOLVIMENTO LAUNCH PAD



MSP430

- A família MSP430 foi desenvolvida pela Texas Instruments na década de 1990.
- Microcontroladores de baixa potência.
- Utiliza arquitetura Von Neumann.
- Conjunto de instruções RISC.
- Conjunto de instruções formado por 27 instruções físicas mais 24 emuladas = 51 instruções.

MSP430 - NOMENCLATURA



MSP430 - CPU

- Barramentos:
 - Endereços: 16 bits pode acessar até 65536 posições de memória.
 - Dados: 16 bits pode processar informações em lotes de 16 bits
 - Controle

MSP430 - CPU

- A CPU possui 16 registradores de 16 bits:
 - Um contador de programa (R0) PC –Program Counter
 - Um ponteiro de pilha (R1) SP Stack Pointer
 - Um registrador de status que pode ser usado como gerador de constantes (R2) SR Status Register ou CG1 – Constant Generatior
 - Um gerador de constantes (R3) CG2
 - Doze registradores de propósito geral (R4 a R15) GPR General Purpose Registers

CONTADOR DE PROGRAMA (RO/PC)

- Possui a finalidade de apontar a próxima instrução a ser lida da memória e executada pela CPU.
- O espaço total de endereçamento é de 64K ou 65536 endereços.
- O espaço de endereçamento é organizado em bytes.
- As instruções ficam localizadas sempre nos endereços pares da memória.

APONTADOR DE PILHA (R1/SP)

- Usado para indicar à CPU a localização do topo da pilha de memória.
- A pilha de memória, ou simplesmente pilha, é utilizada para o armazenamento de endereços de retorno nas chamadas de sub-rotinas e tratamento de interrupções.

REGISTRADOR R2/SR/CG1

• O SR possui o propósito de armazenar bits de estado (flags) e de controle da CPU.

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		Não	Usa	ados			٧	SCG1	SCG0	OSC OFF	CPU OFF	GIE	Ν	Z	С

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
		Não	Usa	dos			٧	SCG1	SCG0	OSC OFF	CPU OFF	GIE	Z	Z	С

- V Flag de estouro (overflow) esse bit indica se o resultado da operação envolvendo operando sinalizados ultrapassou o limite de representação da variável (8 bits: >127 ou < -128) (16 bits: >32767 ou < -32768).
- SCG1 e SCG0 módulo básico de clock
- OSCOFF desliga o oscilador quando igual a 1.
- CPUOFF desliga a CPU quando igual a 1.
- GIE Bit de controle global de interrupções. Habilita todas as interrupções quando igual a 1 e desabilita todas as interrupções quando igual a 0.
- N Flag de resultado negativo. Assume valor 1 sempre que uma operação na ULA resulta em um número negativo.
- Z Flag de zero. Assume valor 1 sempre que o resultado de uma operação na ULA é igual a zero.
- C Flag de transporte (carry) Assume valor l sempre que uma operação na ULA gera um carry de saída.


REGISTRADORES GERADORES DE CONSTANTES (R2 E R3)

• Responsáveis pela geração de constantes numéricas necessárias à emulação de instruções, que consiste numa extensão do conjunto físico de instruções.

REGISTRADORES DE PROPÓSITO GERAL (R4 A R15)

- Podem ser utilizados para funções diversas à escolha do usuário:
 - armazenamento de variáveis de uso intensivo;
 - apontadores de endereço (ponteiros);
 - etc.

MSP430 -- ORGANIZAÇÃO DE MEMÓRIA



MSP430 — ORGANIZAÇÃO DE MEMÓRIA

- Registradores de funções especiais: Habilitar funções em alguns módulos.
- Registradores periféricos: responsáveis por fazer a comunicação entre CPU e periféricos.
- RAM: memória de dados utilizada para armazenar as variáveis do programa escritas pelo usuário. O tamanho depende do dispositivo.
- ROM: armazena o programa escrito pelo usuário. O início da faixa e quantidade de memória dependem do dispositivo.
- Tabela do vetor de interrupções: região da memória ROM que armazena os endereços das rotinas de tratamento de interrupções.

MSP430 - PERIFÉRICOS

- Possuem uma gama muito ampla de periféricos:
 - conversores AD/DA;
 - amplificador operacional programável;
 - timers;
 - Watchdog timer
 - entre outros.


MSP430 — MODOS DE OPERAÇÃO

- São disponibilizados modos de funcionamento que permitem um controle bastante preciso do consumo de corrente pelo chip.
- São 6 modos de operação controlados de acordo com o estado dos bits CPUOFF, OSCOFF, SCG0 e SCG1 do R2.

MSP430 — MODOS DE OPERAÇÃO

Consumo	Modo	CPUOFF	OSCOFF	SCG0	SCG1	MCLK	SMCLK	ACLK	Descrição				
Maior	Normal	0	0	0	0	S	S	S	Funcionamento normal, CPU ativa e todos os sinais de <i>clock</i> ativos				
	LPM0	1	0	0	0	N	S	S	CPU parada e o sinal de <i>clock</i> principal (MCLK) é desativado. Os sinais de <i>clock</i> auxiliares (SMCLK e ACLK) permanecem ativos				
	LPM1	1	0	1	0	N	S	S	Idem ao LPM0, mas o DCO é desativado. O gerador DC do DCO é desativado caso não esteja sendo utilizado para gerar o SMCLK ou o ACLK				
	LPM2	1	0	0	1	N	N		Idem ao LPM1, mas o sinal SMCLK é desativado				
	LPM3	1	0	1	1	N	N		Idem ao LPM2, mas o gerador DC do DCO é desativado				
Menor	LPM4	1	1	1	1	N	N	V	A CPU e todos os sinais de <i>clock</i> são desativados				

Functional Block Diagram, MSP430G2x52



CONJUNTO DE INSTRUÇÕES

- Instruções com um operando;
- Instruções com dois operandos;
- Instruções de desvio (salto).

- Assembly é uma linguagem de baixo nível, chamada frequentemente de "linguagem de montagem"
- É uma linguagem considerada difícil, principalmente porque o programador precisa conhecer a estrutura da máquina para usá-la

- A linguagem Assembly é atrelada à arquitetura de uma certa CPU, ou seja, ela depende completamente do hardware
- Cada família de processador tem sua própria linguagem assembly (Ex. X86, ARM, SPARC, MIPS)
- Por essa razão Assembly não é uma linguagem portável, ao contrário da maioria das linguagens de alto nível

- As primeiras linguagens Assembly surgiram na década de 50, na chamada segunda geração das linguagens de programação
- A segunda geração visou libertar os programadores de dificuldades como lembrar códigos numéricos e calcular endereços

- Assembly foi muito usada para várias aplicações até os anos 80, quando foi substituída pelas linguagens de alto nível
- Isso aconteceu principalmente pela necessidade de aumento da produtividade de software
- Atualmente Assembly é usada para manipulação direta de hardware e para sistemas que necessitem de performance crítica
- Device drivers, sistemas embarcados de baixo nível e sistemas de tempo real são exemplos de aplicações que usam Assembly

- A linguagem Assembly é de baixo nível, porém ainda precisa ser transformada na linguagem que a máquina entende
- Quem faz isso é o Assembler. O Assembler é um utilitário que traduz o código Assembly para a máquina

• Exemplo:

mov -> copia os dados da fonte para o destino

Antes -> mov al, 061h (x86/IA-32)

Depois -> 10110000 01100001

APRESENTAÇÃO CONJUNTO DE INSTRUÇÕES MSP430

- Temas.
 - 1. Instruções com um operando -;
 - 2. Instruções com um operando
 - 3. Instruções com dois operandos -;
 - 4. Instruções com dois operandos
 - 5. Instruções de desvio (salto) -;
 - 6. Instruções Emuladas -.
 - 7. Instruções Emuladas
- Deve apresentar exemplos de instruções no IAR.
- As equipes com o mesmo tema devem dividir as instruções entre si.
- A participação de todos os integrantes é obrigatória.
- As apresentações ocorrerão nos dias 13/03 (Equipes 1,2,3 e 4) e 15/03 (Equipes 5,6 e 7)
- Pontuação: 2 pontos na AV1

INSTALAR IAR

https://www.iar.com/products/architectures/iar-embedded-workbench-for-msp430/#containerblock_3096



REFERÊNCIA

• Ciro Ceissler. Notas de aula