



- 1 - O resultado só pode ser calculado corretamente após o carry anterior chegar
- 2 - 120ns
- 3 - 32 somadores de 1 bit
- 4 - 960ns
- 5 - Calcular o carry de forma antecipada