


# I2C系统

目的: 学习I2C工作原理, 利用库函数编写I2C代码, 最后利用汇编语言编写I2C代码



逻辑线与:当所有SCL引脚写1的时候,线上是高电压表示1;当有一个SCL引脚写0的时候,线上是低电压表示0(对SDA也一样)






获得写0/1权利的主机/从机,就是当前操作SCL线的单片机,其他没有获得操作权的就写1断开. 有操作权的单片机输出的0/1经过SCL线,全线上的机器都有资格接收到这个信息.

# 知识准备:I2C工作原理

- I2C用于主机和大量设备的链接
- I2C以一主多从的形式进行连接
- I2C由两条线组成:
  - SCL 串行时钟线, 负责传输时钟信号
  - SDA 串行数据线, 负责传输数据
  - 主机和从机都由SCL和SDA引脚,连接在SCL和SDA
  - SCL和SDA上各连接一个上拉电阻
  - SCL和SDA的引脚都应该使用开漏输出
- I2C常见作用过程主要分为:
  - 起始位
  - 寻址阶段
  - 数据传输阶段
  - 停止位

## 起始位:

平时SCL, SDA高电压,表示空闲状态,在SCL高电压时向SDA发送下降沿表示起始位



## 寻址:

主机向总线发送从机地址,此处以7位为例,发送了起始位后所以从机都会有反应,而从机地址的发送旨在让我们锁定特定的从机.



发送了一串地址, 地址后有一个读写位, 发送后主机不动, 等待从机应答, 从机把ACK拉低表示应答, 比如图中就是向0111100地址的从机发送了写的请求, 从机应答ACK

#### 此后的各种操作的总流程:

#### 指定地址写操作:

- 开始
- 寻址
- 从机应答流程
  - 主机输出完一个字节后释放SDA, 此时从机就可以操作SDA 让主机注意到
  - 从机将SDA下拉表示给主机ACK的信号(置0)
  - 从机释放SDA,将SDA置1

- 主机指定从机的寄存器
- 重复第三步,等待从机应答
- 主机发送数据给从机
- 重复第三步,等待从机应答
- 结束

#### 当前地址读操作:

这里的读是按照顺序直接读, 主机没有选择的权利

- 开始
- 寻址
- 从机应答
- 主机读入
  - 从机释放SDA
  - 每当SCL=1时, 读取数据一位数据
- 主机应答
  - 每当从机发送满一字节后,从机释放SDA,等待主机应答
  - 主机应答, SDA置0
  - 主机释放SDA
- 若此时信息未发完: 重复第四步, 主机继续读入
- 若信息已发完, 主机SDA置1, 停止读入
- 停止

#### 指定地址读操作:

指定地址读操作可以使主机选择读的区域

- 开始
- 寻址, 但是发送的是从机地址+W(写)
- 从机应答
- 主机指定从机寄存器(目前和指定地址写操作一致)
- 重复3,等待从机应答
- 重复起始条件

Sr意为重复起始条件,相当于另起一个时序,因为指定读写标志位只能是跟着起始条件后的第一个字节

- 再次发送寻址代码,但是这次是从机地址+R
- 从机应答
- 重复当前地址的第四步执行到第六步,读取数据

# 多个字节的读写

指定地址写: 最后一部分多重复几次即可,此时存储的数据地址是连续的

当前地址读/指定地址读:最后一部分多重复几次即可,连续读出一片区域的寄存器

注意: 仅读一个字节就停止的话,一定要让主机发送非应答,让从机释放SDA,同理,多个字节读的话 在最后一个字节发送非应答即可

# 具体操作1, 调库实现I2C

我们先思考一下调用I2C的大致步骤:

- 为了多体验stm32的功能, 我们在P8, P9上使用I2C, 这样加深对重映射的了解, 所以第一步我们打开APB2时钟, 并使能I2C1的重映射
- 初始化P8P9引脚

while(I2C\_GetFlagStatus(I2Cx, I2C\_FLAG\_BUSY) == SET);
I2C GenerateSTART(I2Cx, ENABLE);

while(I2C GetFlagStatus(I2Cx, I2C FLAG SB) == RESET);

```
i2c_clearFlag(i2cx, i2c_FLAG_AF);
I2C_SendData(I2Cx, Addr & 0xfe);
while(1){
    if(I2C_GetITStatus(I2Cx, I2C_FLAG_ADDR) ==
SET) break;
    if(I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_AF) ==
SET) {
        I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);
        return -1;
    }
}
I2C_ReadRegister(I2Cx, I2C_Register_SR1);
I2C_ReadRegister(I2Cx, I2C_Register_SR2);
uint16_t i;
for(i=0; i < Size; i++)</pre>
    while(1)
    if(I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_AF) ==
SET){
            I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);
            return -2;
        }
    if(I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_TXE) ==
SET) break;
    }
        I2C_SendData(I2Cx, pData[i]);
}
```

```
while(1)
{
    if(I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_AF) ==
SET)
    {
        I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);
        return -2;
    }
    if(I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_BTF) ==
SET) break;
}
```

```
I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);
return 0;
```