01076117 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2/2565 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กิจกรรมที่ 12 : Layer 2 Network

ในกิจกรรมนี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการทำงานด้านระบบเครือข่าย คือ การทำความเข้าใจกับเรื่องของ ARP, VLAN และ MAC Address Learning

คำสั่ง arp

โปรโตคอล ARP ทำหน้าที่ในการค้นหา Physical Address (หรือ MAC Address) จาก IP Address เพื่อใช้ใน Destination Address ของ Ethernet Frame และเพื่อให้ลดการค้นหา (Name Resolution) โดยใช้ ARP ระบบปฏิบัติการจึงมีการสร้าง ARP Cache เอาไว้ด้วย

เมื่อเปิด command prompt และเรียกใช้คำสั่ง arp โดยจะแสดง option ในการทำงานดังนี้

- arp -a หรือ -g แสดง ARP Cache ที่มีในปัจจุบัน
- arp -d เป็นการลบข้อมูลใน ARP Cache ออก
- arp -s เป็นการเพิ่มข้อมูลชนิด static ลงใน cache
- 1. ให้ใช้คำสั่ง arp -a แสดงข้อมูลใน cache คันหาบรรทัดที่เป็น router ให้จดหมายเลข MAC Address ของ router เอาไว้
- 2. ใช้คำสั่ง arp -d (ต้องใช้สิทธิ์ admin) เพื่อลบข้อมูลออกจาก cache จากนั้นใช้คำสั่ง arp -a เรียกดูอีกครั้ง
- 3. ใช้คำสั่ง arp -s ip-address mac-address จากนั้นใช้คำสั่ง arp -d และ arp -a บันทึก screenshot มาแสดง

```
S C:\Users\khtha> arp -d
S C:\Users\khtha> arp -a
nterface: 192.168.32.1 --- 0x14
 Internet Address
                            Physical Address
ff-ff-ff-ff-ff
192.168.47.255
224.0.0.22
                                                         static
                                                         static
 224.0.0.251
                             01-00-5e-00-00-fb
                                                         static
nterface: 192.168.1.4 --- 0x1c
                            Physical Address
 Internet Address
 192.168.1.1
192.168.1.255
                                                         dynamic
static
                             c4-b8-b4-fb-24-d5
                                                         static
 224.0.0.251
224.0.0.252
                             01-00-5e-00-00-fb
                                                         static
                                                          static
nterface: 172.29.224.1 --- 0x33
Internet Address Physical Address
                                                         Туре
  .72.29.239.255
                                                         static
 224.0.0.22
                             01-00-5e-00-00-16
                                                         static
```


รูปแตกต่างไปตามแต่ละเครื่อง

Virtual LAN

Virtual LAN เป็นเรื่องที่มีการใช้กันมากในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ทำให้เครื่องที่ต่อกับสวิตช์ต่างกัน หรือ กระทั่งต่างสถานที่สามารถทำงานร่วมกัน **เสมือน** ว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ข้อมูลที่ Broadcast ใน VLAN จะสามารถเห็นได้จาก Host ที่อยู่ใน VLAN เดียวกันเท่านั้น เช่นเดียวกับ Host ที่อยู่ใน Subnet เดียวกัน จะเห็น Broadcast ที่มาจากภายใน Subnet เดียวกัน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า 1 VLAN = 1 Subnet

จากแนวคิดข้างต้น ทำให้เราสามารถสร้างการติดต่อระหว่าง VLAN ได้ โดยใช้ Router คือ สามารถ Routing ระหว่าง VLAN โดยใช้ Router ซึ่งจะเรียกวิธีการนี้ว่า Inter VLAN Routing ซึ่งวิธีการจะไม่เหมือนกับ Routing ตามปกติเสียทีเดียว เนื่องจากในการทำงานแบบ Subnet เดิมนั้น จะต้องมี 1 Interface ของ Router ที่อยู่ใน Subnet นั้น แต่ใน VLAN ไม่มีแบบนั้น จึงได้สร้าง sub Interface ซึ่งเป็น Interface เสมือน ขึ้นมา และกำหนดให้ Interface เสมือนนี้ อยู่ในแต่ละ VLAN ทำหน้าที่เป็น default gateway ของ แต่ละ VLAN และทำให้สามารถใช้ Router เพียง 1 Interface ในการ Routing ก็เครือข่ายก็ได้

4. ให้เปิดไฟล์ Lab12.pkt จะพบเครือข่ายดังรูป



เครือข่ายนี้จะมี Router จำนวน 1 ตัว Ethernet Switch จำนวน 3 ตัว และ PC จำนวน 8 เครื่อง โดยมีข้อมูล การเชื่อมต่อดังนี้

Host	IP Address	Gateway	VLAN	Interface
PC 0	192.168.20.101/24	192.168.20.1	20	SW0 -> Fa0/2
PC 1	192.168.30.101/24	192.168.30.1	30	SW0 -> Fa0/1
PC 2	192.168.10.101/24	192.168.10.1	10	SW0 -> Fa0/3
PC 3	192.168.20.102/24	192.168.20.1	20	SW1 -> Fa0/2
PC 4	192.168.30.102/24	192.168.30.1	30	SW1 -> Fa0/1
PC 5	192.168.10.103/24	192.168.10.1	10	SW2 -> Fa0/1
PC 6	192.168.20.103/24	192.168.20.1	20	SW2 -> Fa0/2
PC 7	192.168.1.103/24	192.168.1.1	1	SW2 -> Fa0/3

โดย Switch Configuration มีดังนี้

Switch0 Configuration

Port	Connected To	VLAN	Link
Fa0/1	PC 1	30	Access
Fa0/2	PC 0	20	Access
Fa0/3	PC 2	10	Access
Gig0/1	Switch 1	10,20,30	Trunk
Gig0/2	-	-	


Switch1 Configuration

Port	Connected To	VLAN	Link
Fa0/1	PC 4	30	Access
Fa0/2	PC 3	20	Access
Gig0/1	Switch 0	10,20,30	Trunk
Gig0/2	Switch 2	10,20,30	Trunk


Switch2 Configuration

Port	Connected To	VLAN	Link
Fa0/1	PC 5	10	Access
Fa0/2	PC 6	20	Access
Fa0/3	PC 7	1	Access
Gig0/1	Router	10,20,30	Trunk
Gig0/2	Switch 1	10,20,30	Trunk

- 5. ทดลอง ping ระหว่าง Host ที่ต่อกับ Switch ตัวเดียวกัน สามารถ ping กันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
 Ping ไม่ได้เนื่องจากกำหนด IP Address เป็นคนละ Subnet กัน ซึ่ง Host ต้นทางมองว่าปลายทางเป็น
 Remote Host ดังนั้นจึงพยายามติดต่อไปที่ Gateway ผ่าน ARP แต่เนื่องจาก ณ เวลานี้ยังไม่มีอุปกรณ์ใดที่มี
 IP Address ตรงกับ Gateway เมื่อไม่มีอุปกรณ์ใดตอบ จึงได้ผลลัพธ์เป็น Request Timeout โดย Request
 Timeout นี้ไม่ใช่ Message ที่อุปกรณ์ใดส่งมา แต่เป็นตัว Host เองที่แจ้งหลังจากที่ไม่ได้การตอบรับใดๆ
- 6. จากตารางของ Switch ข้างต้น ให้ป้อนลงในช่อง Link ว่า Link ใดเป็นชนิด Access หรือ Trunk
- 7. คลิกที่ Switch0 เลือก VLAN Database ให้เพิ่ม VLAN 10 ชื่อ Sale ตามรูป และให้เพิ่ม VLAN 20 ชื่อ Engineer และ VLAN 30 ชื่อ Marketing ด้วย และทำเช่นเดียวกันนี้กับ Switch อีก 2 ตัวที่เหลือ




8. คลิกที่ Switch0 และเลือก Config -> FastEthernet0/1 จากนั้นให้กำหนดชนิดของ Link และ VLAN ตาม ตารางข้างต้น ให้ครบทุก Switch



9. ทดลอง ping ระหว่าง Host ที่อยู่ใน VLAN เดียวกัน หากสามารถ ping กันได้แสดงว่า config ถูก ให้บันทึก screenshot มาแสดงทั้ง 3 VLAN และตรวจสอบว่า ping ข้าม VLAN ได้หรือไม่
Ping ได้

10. ต่อไปจะเป็นการสร้าง sub interface ให้คลิกที่ Router 0 แล้วป้อน config ต่อไปนี้



11. ทดลอง ping ระหว่าง Host ทั้งใน VLAN เดียวกัน และข้าม VLAN ทั้ง VLAN 10, 20, 30 ให้บันทึก screenshot มาแสดง

```
Command Prompt

C.Najponning

FastEtheresto Connection: (default port)

Link-local IPv6 Address ....: FED:::60::47FF:FEED:LAD5

Th Address ....: 150:160:10:10

Th Address ....: 150:160:10:10

Subnet Mask ....: 150:160:10:10

Eluetooth Connection:

Link-local IPv6 Address ....: ::

12 Address ....: 0.0.0.0

Subnet Mask ....: 0.0.0.0

Subnet Mask ....: 0.0.0.0

Subnet Mask ....: 0.0.0.0

C:\abringing 150:160:20:102 bytes of data:

Reply from 150:160:20:102 bytes=02 time-inm TII-127

Reply from 150:160:20:102 bytes=02 time-inm TII-127

Reply from 150:160:20:102 bytes=02 time-inm TII-127

Packs 150:160:20:102 bytes=03 time-inm TII-127

Packs 56mt = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum ons, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\abringing 150:160:30:102 bytes=02 time-inm TII-127

Reply from 150:160:30:102 bytes=03 time-inm
```

MAC Address Learning

เป็นฟังก์ชันสำคัญของ Switch โดยทำหน้าที่ Learn เพื่อให้ทราบว่า Host ใดต่ออยู่ที่ Interface (Port) ใด และ หากมี Frame ที่ส่งถึง Host นั้นจะส่งออกทาง Interface นั้นเพียง Interface เดียว ทำให้ลดปริมาณ Traffic ในระบบ เครือข่าย และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

เราสามารถดูข้อมูล MAC Address Table โดยใช้คำสั่ง show mac address-table interface f0/1 เพื่อแสดง MAC Address Table ของ Interface นั้น

- 12. คลิกที่ Switch ตัวใดตัวหนึ่ง แล้วใช้คำสั่ง *clear mac-address-table* เพื่อลบ MAC Address Table ที่มีอยู่ใน สวิตช์นั้น
- 13. เลือก PC ที่ต่อกับ Switch นั้น ตรวจสอบว่าต่ออยู่ที่ Interface ใด แล้วใช้คำสั่ง show mac address-table interface กับ Interface นั้น ตรวจสอบว่ามีข้อมูลใน MAC Address Table หรือไม่
- 14. ให้ ping จาก PC ไปยัง host ใด ๆ แล้วใช้คำสั่ง show mac address-table interface เพื่อตรวจสอบตาราง MAC Address Table
- 15. ให้ตรวจสอบที่ Switch ปลายทางว่ามีข้อมูลใน MAC Address Table หรือไม่ อย่างไร
- 16. ให้สรุปการทำงานของ MAC Address Learning ตามข้อ 12-15 พร้อมภาพ screenshot มาประกอบ
 - เมื่อเริ่มทำงาน Mac Address Table จะว่าง

Switch#show mac address-table Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	000a.416a.8719	DYNAMIC	Giq0/l

- เมื่อ ping จาก PC2 ไป PC1 และดู MAC Address Table อีกครั้ง จะพบว่ามีการบันทึก Source MAC Address ของ PC2 ไว้ที่ Fa0/3 และมีการบันทึก Source MAC Address ของ PC1 ไว้ที่ Fa0/1

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	000a.416a.8719	DYNAMIC	Gig0/1
10	0000.0cab.4701	DYNAMIC	Gig0/1
10	0060.47ed.lad5	DYNAMIC	Fa0/3
30	0000.0cab.4701	DYNAMIC	Gig0/1
30	0090.21c1.d8ad	DYNAMIC	Fa0/1

สรุปว่า การ Learning MAC Address จะทำเมื่อ Interface หรือ Port นั้นได้รับข้อมูลขาเข้า โดยจะบันทึก เฉพาะ Source MAC Address และ Port เท่านั้น