2022年1月3日11:33:50

1 驱动移植

- 1.1 参考资料
- 1.2 环境介绍
- 1.3 驱动移植
- 1.4 内核配置
- 1.5 简单测试

2 命令编译

- 2.1 参考资料
- 2.2 环境介绍
- 2.3 简要说明
 - 2.3.1 iw
 - 2.3.2 wpa_cli
 - 2.3.3 wpa_passphrase
 - 2.3.4 wpa_supplicant
 - 2.3.5 hostapd
 - 2.3.6 hostapd_cli
 - 2.3.7 依赖库

2.4 交叉编译

- 2.4.1 openssl
- 2.4.2 libnl
- 2.4.3 iw
- 2.4.4 wpa_supplicant
- 2.4.5 hostapd
- 2.5 测试验证
 - 2.5.1 命令替换
 - 2.5.2 连接 WiFi

3 连接路由

- 3.1 参考资料
- 3.2 环境介绍
- 3.3 连接路由
 - 3.3.1 固定 IP
 - 3.3.2 动态 DHCP
 - 3.3.3 脚本文件
- 3.4 资源记录
- 3.5 小结

4 开启热点

- 4.1 参考资料
- 4.2 环境介绍
- 4.3 配置过程
- 4.4 注意事项

5 驱动移植思考

- 5.1 简介
- 5.2 整体流程
 - 5.2.1 基础移植
 - 5.2.2 命令交叉编译
 - 5.2.3 业务开发
- 5.3 问题汇总
- 5.4 小结

6 HTTP 服务器

- 6.1 应用场景
- 6.2 方案论证

```
6.2.1 Lighttpd
      6.2.2 cpp-httplib
      6.2.3 httpserver
   6.3 实现方式
   6.4 注意事项
   6.5 小结
7 联网优先级
   7.1 需求场景
   7.2 方案分析
   7.3 场景举例
   7.4 方案实现
      7.4.1 方案原理
      7.4.2 基础命令
      7.4.3 实际验证
   7.5 问题说明
      7.5.1 天线问题
      7.5.2 局域网连接
   7.6 小结
8总结
```

之前在微信公众号【编码小二】总结的系列文章,特地整理成 PDF 文档,方便阅读、查找,也更有条理性。

原文链接: https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum? biz=Mzk0MDE3NzU5NA==&action=get album&album id=1801100510683299844#wechat redirect

1驱动移植

1.1 参考资料

1、芯片数据手册: TL8188FCA.pdf

2、驱动移植手册: Quick_Start_Guide_for_Driver_Compilation_and_Installation.pdf

3、【正点原子】I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南V1.3.pdf

4、Linux 添加 WiFi 驱动: https://blog.csdn.net/sbddbfm/article/details/101222266

5、还有一些其他前辈的教程,十分感谢!

1.2 环境介绍

- 1、使用的新唐的 NUC980 系列 MCU;
- 2、Linux 内核版本: 4.4.179;
- 3、交叉编译链版本

```
1 arm-none-linux-gnueabi-gcc
2 
3 gcc version 4.8.3 20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29)
```

4、供应商提供的 WiFi 模块驱动源码;

1.3 驱动移植

- 1、将 RTL8188FU 驱动添加到 Linux 内核中;
 - 在 drivers/net/wireless 路径新建文件夹 realtek_new;
 - 将驱动源码
 RTL8188FU_Linux_v5.7.4_33085.20190626\driver\rt18188FU_linux_v5.7.4_33085.20
 190419 解压后,放到 realtek_new 文件夹中;
 - 修改文件夹名字为 rt18188fu;
- 2、修改 drivers/net/wireless/Kconfig
 - 打开 drivers/net/wireless/Kconfig , 在文件最后一行添加

```
1 | source "drivers/net/wireless/realtek_new/Kconfig"
```

- 3、修改 drivers/net/wireless/Makefile
 - 打开 drivers/net/wireless/Makefile , 在文件最后一行添加

```
1 | obj-y += realtek_new/
```

- 4、新增文件 drivers/net/wireless/realtek_new/Makefile
 - 新增文件 Makefile ,添加以下内容,保存

```
1 | obj-$(CONFIG_RTL8188FU) += rtl8188fu/
```

- 5、新增文件 drivers/net/wireless/realtek_new/Kconfig
 - 新增文件 Kconfig ,添加以下内容,保存

```
menuconfig REALTEK_WIFI
1
       tristate "Realtek wifi"
2
 3
4 if REALTEK_WIFI
 5
6 choice
        prompt "select wifi type"
7
8
        default RTL8189FU
9
10 config RTL8188FU
11
        depends on REALTEK_WIFI
        tristate "Realtek 8188FU USB WiFi"
12
13 endchoice
14
    endif
```

- 6、关闭 Debug 功能
 - 打开文件 drivers/net/wireless/realtek_new/rtl8188fu/Makefile;
 - 第88 行,将宏定义 CONFIG_RTW_DEBUG=y 改为 CONFIG_RTW_DEBUG=n;
 - 否则会打印很多调试信息,影响正常使用;
 - 修改之后如下图所示:

1.4 内核配置

1、配置 USB 支持设备

```
1 Device Drivers --->
2
      [*] USB support --->
3
          <*> Support for Host-side USB
4
          <*> EHCI HCD (USB 2.0) support
5
          <*>
                OHCI HCD (USB 1.1) support
6
          <*> ChipIdea Highspeed Dual Role Controller
7
          [*]
                ChipIdea host controller
          [*]
                 ChipIdea driver debug
8
```

2、配置支持 WiFi 设备

```
Device Drivers --->

[*] Network device support --->

[*] Wireless LAN --->

<*> IEEE 802.11 for Host AP (Prism2/2.5/3 and WEP/TKIP/CCMP)

[*] Support downloading firmware images with Host AP driver

[*] Support for non-volatile firmware download
```

```
--- Wireless LAN
    USB ZD1201 based Wireless device support

    Wireless RNDIS USB support

< > Atheros Wireless Cards
     Broadcom IEEE802.11n embedded FullMAC WLAN driver
<*> IEEE 802.11 for Host AP (Prism2/2.5/3 and WEP/TKIP/CCMP)
[*]
       Support downloading firmware images with Host AP driver
[*]
         Support for non-volatile firmware download
    Marvell 8xxx Libertas WLAN driver support
< >
    Mediatek Wireless LAN support ----
[ ]
     TI Wireless LAN support
< > Marvell WiFi-Ex Driver
<> Realtek wifi ----
       <Select>
                  < Exit > < Help >
                                         < Save >
                                                    < Load >
```

3、配置支持 IEEE 802.11

```
1 [*] Networking support --->
2     -*- Wireless --->
3     [*] cfg80211 wireless extensions compatibility
4     -*> Generic IEEE 802.11 Networking Stack (mac80211)
```

```
--- Wireless
     Nuvoton external WiFi driver support
<*> cfg80211 - wireless configuration API
     n180211 testmode command
[ ]
     enable developer warnings
cfg80211 regulatory debugging
[ ]
[]
     enable powersave by default
      cfg80211 DebugFS entries
[ ]
[*]
       cfg80211 wireless extensions compatibility
[ ]
      lib80211 debugging messages
     Generic IEEE 802.11 Networking Stack (mac80211)
<*>
     Default rate control algorithm (Minstrel) --->
     Enable mac80211 mesh networking (pre-802.11s) support (NEW)
[ ]
Export mac80211 internals in DebugFS (NEW)
     Trace all mac80211 debug messages (NEW)
[ ]
[ ]
     Select mac80211 debugging features (NEW)
                  < Exit > < Help > < Save > < Load >
      <Select>
```

4、配置 RTL8188FU 驱动

- 由于 RTL8188FU 无需加载额外的固件文件, 故无需将驱动配置成模块;
- 直接将驱动编译进内核,这样开机就会自动初始化 RTL8188FU ,不需要启动后再手工加载驱动模块;

5、在内核源码文件夹根路径,运行命令:

```
1 | make uImage -j16
```

6、编译完成;

1.5 简单测试

1、将 WiFi 模块接入控制板;

- 2、使用新编译的内核,重新启动程序;
- 3、使用命令 ifconfig -a 测试;
- 4、如果可以看到 wlan0 网卡,则代表驱动可以正常工作;否则,请检查之前配置步骤是否有误;
- 5、我的测试结果如下:

```
[root]#ifconfig -a
              Link encap: Ethernet Hwaddr 12:DE:F0:8F:D4:1B
    dummy0
 3
              BROADCAST NOARP MTU:1500 Metric:1
 4
              RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 5
              TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 6
              collisions:0 txqueuelen:1000
 7
              RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
 8
 9
    eth0
              Link encap:Ethernet Hwaddr 40:00:02:B3:D2:34
10
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
11
              RX packets:336 errors:0 dropped:138 overruns:0 frame:0
              TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
12
13
              collisions:0 txqueuelen:1000
              RX bytes:95476 (93.2 KiB) TX bytes:0 (0.0 B)
14
15
    10
              Link encap:Local Loopback
16
              inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
17
              UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
18
              RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
19
20
              TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:1
21
              RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
22
23
              Link encap:Ethernet Hwaddr 68:B9:D3:B2:90:C8
24
    wlan0
25
              BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
26
              RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
27
              TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
28
              collisions:0 txqueuelen:1000
29
              RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
30
```

2命令编译

2.1 参考资料

- 1、编译过程,部分参考资料如下:
 - 【推荐】Linux 添加 WiFi 驱动(https://blog.csdn.net/sbddbfm/article/details/101222266)
 - <u>linux下wifi工具iw的交叉编译</u>
 _(https://blog.csdn.net/weixin_42432281/article/details/85786866)
 - rtl8188 驱动移植 wifi工具移植
 _(https://blog.csdn.net/wmdshhzsmile/article/details/102792811)
 - rtl8188etv 无线网卡驱动移植(https://blog.csdn.net/imlsg/article/details/72844532)
- 2、解决问题,部分参考资料如下:

- 【问题1】line 1: syntax error: unexpected word (expecting ")")

 (https://blog.csdn.net/gg_26093511/article/details/78932765)
- <u>【问题2】wifi模块配置ap模式下出现的问题</u> (https://blog.csdn.net/qq_41877422/article/details/103194360)
- 3、还有一些其他前辈的教程,十分感谢!

2.2 环境介绍

1、Ubuntu18.04, 不加密环境, 版本信息如下:

- 2、Linux 内核版本: 4.4.179;
- 3、交叉编译链版本

```
1 arm-none-linux-gnueabi-gcc
2 
3 gcc version 4.8.3 20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29)
```

2.3 简要说明

- 1、简要记录驱动移植过程中,交叉编译的命令、依赖库。
- 2、简要说明作用及版本等信息。

2.3.1 iw

- 1、使用的命令版本: 4.9
- 目前发现 5.0 及以上版本用 arm-linux-gcc 编译都会报错,疑似交叉编译工具的 gcc 版本太低;
- 2、iw 命令是 iwconfig 命令的替代者,是 Linux 系统上的一款无线配置工具;
- (1) 参考资料: https://blog.csdn.net/qq_26602023/article/details/106115823
- 3、文件系统路径: /sbin
- 4、教程按照 v0.8.x_rtw_r24647.20171025 版本进行编译;

2.3.2 wpa_cli

- 1、使用的命令版本: wpa_cli v0.8.x_rtw_r24647.20171025
- 2、wpa_cli 用来查看设备当前连接 WiFi 状态;
- 3、文件系统路径: /usr/sbin

2.3.3 wpa_passphrase

- 1、使用的命令版本:未知; (应该与 wpa_cli 一致,即 v0.8.x_rtw_r24647.20171025 ,使用的同一个源码包)
- 2、暂时未用到此命令;
- 3、文件系统路径: /usr/sbin

2.3.4 wpa_supplicant

- 1、使用的命令版本: wpa_supplicant v2.9
- 2、命令作用:
- (1) 用于连接 WPA/WPA2 加密方式的 WiFi;
- (2) 非加密方式的 WiFi, 也可使用此命令连接;
- 3、文件系统路径: /usr/sbin

2.3.5 hostapd

- 1、使用的命令版本: hostapd v2.9
- 2、命令作用:
- (1) 配置 WiFi 开启 AP 模式;
- (2) 参考帮助文档, 描述如下:
- 1 User space daemon for IEEE 802.11 AP management,
- 2 | IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP/RADIUS Authenticator
- 3、文件系统路径: /bin

2.3.6 hostapd_cli

- 1、使用的命令版本: hostapd_cli v2.9
- 2、暂未使用;
- 3、文件系统路径: /bin

2.3.7 依赖库

1、libnl-3.so.200

(1) 使用的库版本: libnl-3.5.0.tar.gz

(2) 作用: WiFi 相关命令依赖库;

(3) 文件系统路径: /lib

2、libnl-genl-3.so.200

(1) 使用的库版本: libnl-3.5.0.tar.gz

(2) 作用: WiFi 相关命令依赖库;

(3) 文件系统路径: /1ib

3、 libssl.so.1.1

(1) 使用的库版本: openssl-1.1.1h.tar.gz

(2) 作用: WiFi 相关命令依赖库;

(3) 文件系统路径: /lib

4、libcrypto.so.1.1

(1) 使用的库版本: openssl-1.1.1h.tar.gz

(2) 作用: WiFi 相关命令依赖库;

(3) 文件系统路径: /usr/lib

5、补充说明

- (1) 需要在实际使用命令时, 查看缺少的依赖库;
- (2) 上述 4 个依赖库, 是我自己在测试时, 发现缺少的;
- (3) 测试方法: 直接运行命令, 查看错误提示, 根据错误提示添加相应的库文件;
- (4) 示例代码如下:

```
1 [root]#hostapd
```

- 2 hostapd: error while loading shared libraries: libssl.so.1.1: cannot open shared object file: No such file or directory
- 3 [root]#

2.4 交叉编译

进行依赖库、命令的交叉编译。

2.4.1 openssl

1、解压并进入对应路径

- 2、配置环境变量文件
- (1) 创建并编辑 env_nuc980 文件

```
1 | vim env_nuc980
```

(2) 填入如下内容

```
1 export MACHINE=armv4
2 export RELEASE=4.4.179
3 export SYSTEM=linux2
4 export ARCH=arm
5 export CROSS_COMPILE="arm-none-linux-gnueabi-" # 指定交叉编译链
6 export HOSTCC=gcc # 指定gcc
```

- (3) 保存退出
- (4) 使用 source 命令使环境变量生效

```
1 | source env_nuc980
```

3、修改相关编译配置选项

```
./config no-asm no-async shared --prefix=/home/zhaoc/11-Soft/13-NUC980/12-armCompileLib_2/11-install/openssl-1.1.1h_nuc980
```

- (1) 相关配置项说明
- no-asm: 在交叉编译过程中不使用汇编代码加速编译过程;
- shared: 生成动态连接库。
- no-async: 交叉编译工具链没有提供 GNU C 的 ucontext 库
- --prefix=: 安装路径
- (2) 安装路径需要修改为自己的安装路径;
- 4、make 编译; -j6: 使用 6 个逻辑内核同时编译, 速度更快;

```
1 | make -j6
```

5、安装编译后的文件, 到对应路径

```
1 | make install
```

2.4.2 libnl

1、解压并进入对应路径

```
1  # 解压文件
2  tar -zxvf libnl-3.5.0.tar.gz
3  # 进入对应路径
5  cd libnl-3.5.0/
```

2、Ubuntu需安装必备工具,否则会报错

```
1 | sudo aptitude install bison
2 | sudo aptitude install flex
```

(1) 没有安装对应软件时,报错内容如下

```
checking for dlfcn.h... (cached) yes
checking for pthread_mutex_lock in -lpthread... yes
checking for strerror_l... no
configure: WARNING: bison not found. Please install before continuing.
configure: WARNING: flex not found. Please install before continuing.
configure: error: Required packages are missing. Please install them and rerun /configure
root@qddytt:/opt/IPC3516EV200/libnl-3.5.0#
```

3、修改相关编译配置选项;注意修改为自己的安装路径

```
1 ./configure --host=arm-none-linux-gnueabi --prefix=/home/zhaoc/11-Soft/13-
NUC980/12-armCompileLib_2/11-install/libnl-3.5.0_nuc980
```

(1) 相关配置项说明

--host: 指定交叉编译链--prefix=: 安装路径

- (2) 安装路径需要修改为自己的安装路径;
- 4、make 编译;-j6:使用6个逻辑内核同时编译,速度更快;

```
1 | make -j6
```

5、安装编译后的文件, 到对应路径

```
1 | make install
```

2.4.3 iw

1、解压并进入对应路径

```
1 # 解压文件
2 tar -zxvf iw-4.9.tar.gz
3 # 进入对应路径
5 cd iw-4.9/
```

2、配置环境变量;对应 libnl 的安装路径下的 lib/

```
export PKG_CONFIG_PATH=/home/zhaoc/11-Soft/13-NUC980/12-armCompileLib_2/11-install/libnl-3.5.0_nuc980/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH
```

3、使用指定交叉编译链编译

```
1 | make CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc
```

- 4、编译完成后,可以使用 file 命令, 查看下 iw 文件的属性
- (1) 本次使用 arm-none-linux-gnueabi-gcc 的属性如下

```
zhaoc@Ubuntu1804:~/11-Soft/13-NUC980/12-armCompileLib_2/12-sourcecode/iw-4.9$
file iw
iw: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /li
```

(2) 之前使用 arm-linux-gcc 时(错误版本),类似文件(wpa_supplicant)属性如下

```
wpa_supplicant: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV),
dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 3.2.0,
BuildID[sha1]=abd215c0dc5a490e088db5fc57f26b1efa8b670e, not stripped
```

(3) 命令属性,必须为 ARM 类型的才可以,否则 不能在板子上正常运行。

2.4.4 wpa_supplicant

1、解压并进入对应路径

```
1# 解压文件2tar -zxvf wpa_supplicant_hostapd-0.8_rtw_r24647.20171025.tar.gz3# 进入对应路径5cd wpa_supplicant_hostapd-0.8_rtw_r24647.20171025/wpa_supplicant/
```

2、编辑 Makefile 文件,修改使用的交叉编译链(两处修改),保存退出;

```
ifndef CC
CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc
endif

ifndef CFLAGS
CFLAGS = -MMD -02 -Wall -g
endif

CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc
export LIBDIR ?= /usr/local/lib/
```

make 编译; -j6: 使用6个逻辑内核同时编译, 速度更快;

```
1 | make -j6
```

2.4.5 hostapd

1、解压并进入对应路径

```
1 # 解压文件
2 tar -zxvf hostapd-2.9.tar.gz
3 # 进入对应路径
5 cd hostapd-2.9/hostapd/
```

2、使用默认配置文件, 创建 config 文件

```
oxed{1} cp defconfig .config
```

3、使用 vim 修改 .config , (取消注释)

```
1 #CONFIG_IEEE80211N=y
```

改为

```
1 | CONFIG_IEEE80211N=y
```

否则后续会报错:

```
1 ~ # hostapd ./hostapd.conf
2 Configuration file: ./hostapd.conf
3 Line 7: unknown configuration item 'ieee80211n'
4 1 errors found in configuration file './hostapd.conf'
5 Failed to set up interface with ./hostapd.conf
6 Failed to initialize interface
```

显示行号路径如下:

```
1 | 156
2 | 157 # IEEE 802.11n (High Throughput) support
3 | 158 CONFIG_IEEE80211N=y
4 | 159
```

4、备份 Makefile 文件, 免得误操作之后还要重新解压一份文件;

```
1 | cp Makefile Makefile.bak
```

5、编辑 Makefile 文件,新增如下内容,注意是 新增内容;

```
CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc

CFLAGS += -I /home/zhaoc/11-soft/13-NUC980/14-armCompileLib_20201201/11-
install/libnl-3.5.0_nuc980/include

LIBS += -L /home/zhaoc/11-soft/13-NUC980/14-armCompileLib_20201201/11-
install/libnl-3.5.0_nuc980/lib

CFLAGS += -I /home/zhaoc/11-soft/13-NUC980/14-armCompileLib_20201201/11-
install/openssl-1.1.1h_nuc980/include

LIBS += -L /home/zhaoc/11-soft/13-NUC980/14-armCompileLib_20201201/11-
install/openssl-1.1.1h_nuc980/lib -lcrypto -lssl

LDFLAGS += -lpthread

LDFLAGS += -lm
```

6、添加环境变量,如下所示;

```
1 export PKG_CONFIG_PATH=/home/zhaoc/11-Soft/13-NUC980/14-
armCompileLib_20201201/11-install/libnl-
3.5.0_nuc980/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH
```

7、make 编译; -j6: 使用 6 个逻辑内核同时编译, 速度更快;

```
1 | make -j6
```

- 8、编译完成后,就会在当前目录生成所需的 hostapd hostapd cli 文件,不需要 make install即可;
- 9、使用 file 命令, 查看编译后的文件属性, 如果属性为 ARM, 即代表可以在开发板上运行;

```
zhaoc@Ubuntu1804:~/11-soft/13-NUC980/13-armCompileLib_20201130/12-
sourcecode/hostapd-2.9/hostapd$ file hostapd
hostapd: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.3, for GNU/Linux 2.6.16, with debug_info, not stripped
```

2.5 测试验证

分两步进行,第一步将命令放到文件系统中;第二步测试连接 WiFi 是否正常。

2.5.1 命令替换

- 1、替换 wpa_cli wpa_passphrase wpa_supplicant
 - 进入对应目录

```
1 # 进入对应目录
2 cd /usr/sbin/
```

• 查看当前目录文件

• 删除文件

```
1 # 删除文件
2 rm wpa_cli wpa_passphrase wpa_supplicant
```

• 拷贝交叉编译好的命令到当前目录 (其他方式均可)

• 赋予可执行权限

```
1 # 赋予可执行权限
2 chmod 777 wpa_cli wpa_passphrase wpa_supplicant
```

• 直接输入命令,测试是否缺少依赖库

```
# wpa_supplicant 测试
wpa_supplicant

# wpa_passphrase 测试
wpa_passphrase

# wpa_cli 测试
wpa_cli
```

- 2、替换 iw
 - 进入对应目录

```
1  # 进入对应目录
2  cd /sbin/
```

• 拷贝 iw 到此目录 (其他方式均可)

```
1 | # 拷贝 iw 到此目录
2 | 1rz
```

• 可以看到拷贝进来的文件没有执行权限,修改文件权限

```
1 chmod 777 iw
```

• 直接输入命令,测试是否缺少依赖库

```
1 | # 输入命令
2 | iw
```

- 我的开发板提示缺少库文件: [libn]-gen]-3.so.200;
- 则去编译好的 libnl 安装路径中拷贝对应库文件进来即可;
- 相对路径: 11-install\libnl-3.5.0_nuc980\lib
- 修改新拷贝的库文件权限

```
1 | chmod 755 libnl-genl-3.so.200
```

- 接着再次从命令行输入 iw 测试命令,提示缺少库文件: libnl-3.so.200;
- 参考上述方法, 拷贝文件到对应路径, 同样修改库文件权限为 755;
- 再次使用 iw 测试命令, 发现没有异常提示, 可以正常打印相关配置信息;
- 此时代表命令已可以正常运行;

2.5.2 连接 WiFi

- 1、新增连接 WiFi 的配置文件
- (1) 创建新文件

```
1 # 开发板没有 vim
2 vi r8000.conf
```

(2) 填入如下内容

```
1 ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
2 ap_scan=1
3 network={
4 ssid="WIFI名称"
5 psk="WIFI密码明文"
6 }
```

2、配置连接 WiFi

```
1 # 查看网卡连接状态
   wpa_cli -iwlan0 status
 3
4 # 使用配置文件连接 WiFi
 5
   wpa_supplicant -iwlan0 -c ./r8000.conf -B
7 # 开启网卡 (可选)
8
   ifconfig wlan0 up
9
10 # 再次查看网卡连接状态
11
   wpa_cli -iwlan0 status
12
13 # 设置固定 IP 地址, 子网掩码
14 | ifconfig wlan0 192.168.60.1 netmask 255.255.255.0
15
16 # 设置默认网关
17 | route add default gw 192.168.60.254
18
19 # 修改 DNS ,根据参考资料进行配置;
20 echo nameserver 223.5.5.5 > /etc/resolv.conf
```

3、使用 ping 测试 WiFi,验证是否正常;

```
1 | ping baidu.com
```

4、如果可以能 ping 通,则表示命令可以正常运行。

3连接路由

3.1 参考资料

- 1、配置过程,部分参考资料如下:
 - 通讯之——ARM Linux下以太网的访问外网方法
 _(https://blog.csdn.net/gg_27977257/article/details/53130151)_
 - 开发板linux连接wifi的方法(一)
 (https://blog.csdn.net/qq_29630271/article/details/72751076)
 - <u>linux下ifconfig, DNS以及route配置</u> <u>(http://www.cnitblog.com/201/archive/2009/08/20/60887.html)</u>
 - <u>Linux环境下使用WIFI模块:使用DHCP工具动态获得IP地址</u> (https://blog.csdn.net/yunlong654/article/details/88680543)
 - linux 添加删除-默认网关的方法 (route add详解) _(https://www.xuebuyuan.com/1256289.html)
 - <u>无线网卡(RTL8188EU)驱动编译、使用DHCP配置无线网络</u> (1 (https://blog.csdn.net/jifengzhiling/article/details/80983006)
 - <u>用wpa supplicant wpa cli连不同加密方式的</u> <u>ap (https://blog.csdn.net/weixin 37193849/article/details/53911579)</u>
- 2、解决问题,部分参考资料如下:

- 3、还有一些其他前辈的教程,十分感谢!

3.2 环境介绍

1、Ubuntu18.04, 不加密环境, 版本信息如下:

```
zhaoc@Ubuntu1804:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 18.04.5 LTS
Release: 18.04
Codename: bionic

zhaoc@Ubuntu1804:~$ uname -a
Linux Ubuntu1804 5.4.0-54-generic #60~18.04.1-Ubuntu SMP Fri Nov 6 17:25:16
UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

- 2、Linux 内核版本: 4.4.179;
- 3、交叉编译链版本

```
arm-none-linux-gnueabi-gcc

gcc version 4.8.3 20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29)
```

3.3 连接路由

在我实际调试过程中,最开始是通过命令行配置,到代码成熟后,使用脚本文件连接路由。

因此有三种方法:

- 手动连接, 固定 IP 方式;
- 手动连接, 动态 DHCP 方式;
- 脚本连接, 动态 DHCP 方式;

3.3.1 固定 IP

命令配置过程, 记录如下。

1、开启无线网卡, wlan0

1 | ifconfig wlan0 up

2、使用配置文件自动连接,r8000.conf 配置文件可参考文章 <u>WiFi 命令编译过程</u> ,或者参考文章末尾资料。

```
1 | wpa_supplicant -iwlan0 -c ./r8000.conf -B
```

3、查看 WiFi 连接状态

```
1 | wpa_cli -iwlan0 status
```

4、设置固定 IP 地址, 子网掩码

```
1 | ifconfig wlan0 192.168.60.1 netmask 255.255.255.0
```

5、查看 IP 地址

```
1 | ifconfig
```

6、设置默认网关

```
1 | route add default gw 192.168.60.254
```

备注:删除默认网关

```
1 route del default
```

7、查看默认网关

```
1 # 命令
2 route
3
4 # 测试结果
5 [root]#route
6 Kernel IP routing table
                                Flags Metric Ref Use Iface
7 Destination Gateway Genmask
         192.168.60.254 0.0.0.0
                                    UG 0 0
8
 default
9 192.168.60.0 *
                         255.255.255.0 U
                                         0
                                              0
                                                    0 wlan0
```

8、设置 DNS

```
1 # 编辑配置文件
2 vi /etc/resolv.conf
3 # 添加 DNS , 可自行尝试
5 nameserver 8.8.8.8
6 nameserver 223.5.5.5
7 nameserver 223.6.6.6
```

命令行修改 DNS 方法

```
1 # 修改 DNS ,根据参考资料进行配置;
2 echo nameserver 223.5.5.5 > /etc/resolv.conf
```

3.3.2 动态 DHCP

1、确定能正常检测到无线网卡(可正常看到网卡名)

```
1 | ifconfig -a
```

2、停止有线网卡

```
1 \mid \mathsf{ifconfig} eth0 down
```

3、重启无线网卡

```
1 ifconfig wlan0 down
2
3 ifconfig wlan0 up
```

4、设置无线网卡使用配置文件连接 WiFi

```
1 | wpa_supplicant -iwlan0 -c ./r8000.conf -B
```

5、使用无线网卡扫描 WiFi 测试

```
1 | iwlist wlan0 scanning
```

6、配置无线网卡使用 DHCP 功能

```
1 | udhcpc -i wlan0
```

7、查看无线网卡 IP 地址, 是否获取成功

```
1 | ifconfig -a
```

8、测试是否能正常联通外网

```
1 | ping baidu.com
```

9、查看当前 WiFi 连接状态

```
1 | wpa_cli -iwlan0 status
```

3.3.3 脚本文件

启动、停止过程,基本与命令行配置类似,只不过是全部封装为脚本,便于操作。

1、开启 WiFi 连接脚本

```
1 | #/bin/sh
```

```
2 # 日志打印
   echo "========= $0 start ========
 5 # 先杀死所有相关进程
 6 killall hostapd udhcpd wpa_supplicant udhcpc
 8 # 关闭无线网卡
 9
   ifconfig wlan0 down
10
11 # 打开无线网卡
12 | ifconfig wlan0 up
13
14 # 延时1秒
15 | sleep 1
16
17 # 开启WiFi连接
18 wpa_supplicant -iwlan0 -c /root/App/wifi.conf -B
19
20 # 配置自动获取IP
21 udhcpc -i wlan0
22
23 # 日志打印
```

2、关闭 WiFi 连接, 仅杀死跟 WiFi 连接路由, 有关的命令

```
1 #/bin/sh
2 echo "[root] killall wpa_supplicant udhcpc"
3 killall wpa_supplicant udhcpc
```

3、WiFi 基本配置文件: /root/App/wifi.conf

```
1 ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
2 ap_scan=1
3 network={
4 ssid="WiFi名称"
5 psk="WiFi密码"
6 }
```

3.4 资源记录

- 1、r8000.conf 配置文件
- (1) 注意事项:
- 字符严格缩进;
- 不能多/少字符;
- 此文件,对格式要求很严,如有问题,请先检查是否此文件有误;
- 一定要手打,不要复制(赋值的话格式很容易出错)
- (2) 配置文件内容如下:

```
1  [root]#cat r8000.conf
2  ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
3  ap_scan=1
4  network={
5    ssid="WiFi名称"
6    psk="WiFi密码"
7  }
```

3.5 小结

- 1、刚开始调试时,由于不知道参数是否合适,就是用命令行,一句一句敲出来;直到代码基本确定了,才编写脚本。
- 2、现在想想,真是有点傻啊,为什么一开始不直接使用脚本?有问题,直接修改脚本里边的配置项,不就行了?
- 3、WiFi 连接路由,是最常使用的一个功能,期间遇到两个问题
- (1) WiFi 连接路由后,网速很慢。经过测试,有几方面的原因:
- 没有安装 WiFi 天线;
- WiFi 天线不匹配;
- (2) WiFi 连接路由后,不稳定。具体表现: ping 百度,延时忽高忽低。暂未发现具体原因。思考方向:
 - WiFi 模块自身问题 (性能差、工艺问题等)
 - WiFi 驱动问题 (版本低? 不适配?)

4 开启热点

4.1 参考资料

按照惯例,先呈上参考资料,这样可以先打开,再结合文章一块食用,体验更佳!

首先强烈推荐 **周立功** 网站提供的两个参考教程,详细介绍了 WiFi 模组使用方法。

其他地方也很难找到这么详细的教程

- 【WiFi-BL使用说明】https://manual.zlg.cn/web/#/30?page_id=1157
- 【蓝牙使用】https://manual.zlg.cn/web/#/45?page_id=4819

然后是我自己在网上找到的参考资料

• 【linux编译wifi驱动RTL8188EUS模块 AP模式】 https://blog.csdn.net/zh1204190329/article/details/79942137

最后,还有一些其他前辈的教程,十分感谢!

4.2 环境介绍

1、Ubuntu18.04, 不加密环境, 版本信息如下:

```
zhaoc@Ubuntu1804:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 18.04.5 LTS
Release: 18.04
Codename: bionic

zhaoc@Ubuntu1804:~$ uname -a
Linux Ubuntu1804 5.4.0-54-generic #60~18.04.1-Ubuntu SMP Fri Nov 6 17:25:16 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64
GNU/Linux
```

```
zhaoc@Ubuntu1804:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 18.04.5 LTS
Release: 18.04
Codename: bionic

zhaoc@Ubuntu1804:~$ uname -a
Linux Ubuntu1804 5.4.0-54-generic #60~18.04.1-Ubuntu SMP Fri Nov 6 17:25:16
UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

- 2、Linux 内核版本: 4.4.179;
- 3、交叉编译链版本

```
arm-none-linux-gnueabi-gcc
gcc version 4.8.3 20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29)
```

```
arm-none-linux-gnueabi-gcc

gcc version 4.8.3 20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29)
```

4.3 配置过程

参考周立功的资料,记录开启 AP 的脚本文件,内容如下

```
#!/bin/sh
killall hostapd udhcpd wpa_supplicant udhcpc 2> /dev/null
#insmod /opt/bcmdhd.ko
                        # bcmdhd.ko驱动模块放在其它目录,则需要对应修改
rmmod 8188fu
insmod ./8188fu.ko
ifconfig wlan0 down
#echo /lib/firmware/bcm/SN8000_BCM43362/fw_bcmdhd_apsta.bin > /sys/module/bcmdhd/parameters/firmware_path
#echo /lib/firmware/bcm/SN8000_BCM43362/bcmdhd.SN8000.SDIO.cal > /sys/module/bcmdhd/parameters/nvram_path
ifconfig wlan0 up
sleep 1
#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
#iptables -t nat -I POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                                                      #eth0是联网网卡名
#iptables -A FORWARD -s 192.168.5.0/24 -j ACCEPT
                                                    #wlan0的ip
#iptables -A FORWARD -d 192.168.151.0/24 -j ACCEPT
                                                       #联网网卡的ip
ifconfig wlan0 192.168.5.1
                                   # udhcpd.conf放在其它目录,则需要对应修改
udhcpd ./udhcpd.conf
echo "hostapd -B ./hostapd.conf"
hostapd -B ./hostapd.conf
                                     # hostapd.conf放在其它目录,则需要对应修改
```

```
1 #!/bin/sh
   killall hostapd udhcpd wpa_supplicant udhcpc 2> /dev/null
                                         # bcmdhd.ko驱动模块放在其它目录,则需要
   #insmod /opt/bcmdhd.ko
   对应修改
 4 rmmod 8188fu
 5 insmod ./8188fu.ko
 6 ifconfig wlan0 down
   #echo /lib/firmware/bcm/SN8000_BCM43362/fw_bcmdhd_apsta.bin >
    /sys/module/bcmdhd/parameters/firmware_path
   #echo /lib/firmware/bcm/SN8000_BCM43362/bcmdhd.SN8000.SDIO.cal >
   /sys/module/bcmdhd/parameters/nvram_path
9
   ifconfig wlan0 up
10 | sleep 1
11
    #echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
   #iptables -t nat -I POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE #eth0是联网网卡名
12
13 #iptables -A FORWARD -s 192.168.5.0/24 -j ACCEPT
                                                          #wlan0的ip
14
   #iptables -A FORWARD -d 192.168.151.0/24 -j ACCEPT
                                                            #联网网卡的ip
15
   ifconfig wlan0 192.168.5.1
    udhcpd ./udhcpd.conf
16
                                         # udhcpd.conf放在其它目录,则需要对应修改
   echo "hostapd -B ./hostapd.conf"
17
18 hostapd -B ./hostapd.conf
                                          # hostapd.conf放在其它目录,则需要对应
    修改
```

参考上述脚本示例,就能有一个大概的思路。

结合自身需求,整理命令如下:

```
• • •
```

查看wlan0网卡是否存在 ifconfig -a

重启无线网卡 ifconfig wlan0 down ifconfig wlan0 up

配置wlan0网卡IP ifconfig wlan0 192.168.5.1

使能DHCP, 自动分配IP服务 udhcpd /etc/udhcpd.conf

开启WiFi hostapd -B /etc/hostapd.conf

```
# 查看wlan0网卡是否存在
ifconfig -a

# 重启无线网卡
ifconfig wlan0 down
ifconfig wlan0 up

# 配置wlan0网卡IP
ifconfig wlan0 192.168.5.1

# 使能DHCP,自动分配IP服务
```

```
12 udhcpd /etc/udhcpd.conf
13
14 # 开启wiFi
15 hostapd -B /etc/hostapd.conf
```

udhcpd 命令、hostapd 命令,需要使用对应配置文件启动,整理文件内容如下:/etc/udhcpd.conf 文件内容如下:

```
[root]#cat /etc/udhcpd.conf
# the start and end of the IP lease block
start 192.168.5.10
end 192.168.5.254

# the interface that udhcpd will use
interface wlan0

opt dns 114.114.114.114
option subnet 255.255.255.0
opt router 192.168.5.1
option domain local
option lease 864000 # 10days of seconds
```

/etc/hostapd.conf 文件内容如下:

```
[root]#cat /etc/hostapd.conf
# WPA2-PSK authentication with AES encryption
interface=wlan0
driver=nl80211
ctrl_interface=/var/run/hostapd
ssid=ZHAOC
channel=6
ieee80211n=1
hw_mode=g
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2
wpa_passphrase=12345678
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
rsn_pairwise=CCMP
```

```
1  [root]#cat /etc/hostapd.conf
2  # wPA2-PSK authentication with AES encryption
3  interface=wlan0
4  driver=nl80211
5  ctrl_interface=/var/run/hostapd
6  ssid=ZHAOC
7  channel=6
8  ieee80211n=1
9  hw_mode=g
10  ignore_broadcast_ssid=0
11  wpa=2
12  wpa_passphrase=12345678
13  wpa_key_mgmt=wPA-PSK
14  rsn_pairwise=CCMP
```

其中包含 WiFi 名称、密码等信息

• WiFi 名称 (ssid): ZHAOC

• WiFi 密码(wpa_passphrase): 12345678

在熟悉了基本的命令、配置文件后,就可以编写脚本,自动化执行了,这样可以大大节省调试时间。 开启 WiFi AP 模式,脚本文件如下,并附有详细注释

```
#/bin/sh
# 先杀死所有相关进程
killall hostapd udhcpd wpa_supplicant udhcpc
# 重启无线网卡
ifconfig wlan0 down
ifconfig wlan0 up
# 延时1秒
sleep 1
# 配置无线网卡固定IP
ifconfig wlan0 192.168.43.1
# 启动服务端, DHCP自动分配IP地址
udhcpd /App/udhcpd.conf
# 开启设备热点
echo "hostapd -B /App/hostapd.conf"
hostapd -B /App/hostapd.conf
```

```
1
#/bin/sh

2
# 先杀死所有相关进程

3
killall hostapd udhcpd wpa_supplicant udhcpc

4
# 重启无线网卡

6
ifconfig wlan0 down

7
ifconfig wlan0 up

8
# 延时1秒

10
sleep 1

11
# 配置无线网卡固定IP
```

```
ifconfig wlan0 192.168.43.1

# 启动服务端,DHCP自动分配IP地址
udhcpd /App/udhcpd.conf

# 开启设备热点
echo "hostapd -B /App/hostapd.conf"
hostapd -B /App/hostapd.conf
```

基本与单纯的命令行操作差不太多。主要是集合到脚本文件当中,要求格式统一等。

下面看看停止 WiFi AP 模式脚本, 其实就是 killall 命令

```
#/bin/sh
echo "[root] killall hostapd udhcpd"
killall hostapd udhcpd
```

```
1 #/bin/sh
2 echo "[root] killall hostapd udhcpd"
3 killall hostapd udhcpd
```

下面就是自己配置的 App/hostapd.conf ,附有详细注释

```
# WPA2-PSK authentication with AES encryption
# 使用网卡
interface=wlan0
# 网卡驱动
driver=nl80211
# 未知
ctrl_interface=/var/run/hostapd
# 热点名称
ssid=ZHAOC
# 热点使用信道,频段
channel=11
# 未知
ieee80211n=1
hw_mode=g
ignore_broadcast_ssid=0
# 下面四项, 当配置为加密模式时, 需开启;
# 即连接 WiFi 热点时,需要输入密码;
#wpa=2
#wpa_passphrase=12345678
#wpa_key_mgmt=WPA-PSK
#rsn_pairwise=CCMP
```

```
# WPA2-PSK authentication with AES encryption
# 使用网卡
interface=wlan0
# 网卡驱动
```

```
6 driver=nl80211
 7
 8 # 未知
 9 ctrl_interface=/var/run/hostapd
10
11 # 热点名称
12 ssid=ZHAOC
13
14 # 热点使用信道,频段
15 | channel=11
16
17 # 未知
18 | ieee80211n=1
19 hw_mode=q
20 ignore_broadcast_ssid=0
21
22 # 下面四项, 当配置为加密模式时, 需开启;
23 # 即连接 WiFi 热点时,需要输入密码;
24 #wpa=2
25 #wpa_passphrase=12345678
26 #wpa_key_mgmt=WPA-PSK
27 #rsn_pairwise=CCMP
```

最后则是更新后的, DHCP 自动分配 IP 配置文件,App/udhcpd.conf

```
# the start and end of the IP lease block
start 192.168.43.10
end 192.168.43.254

# the interface that udhcpd will use
interface wlan0
opt dns 114.114.114.114
option subnet 255.255.255.0
opt router 192.168.43.1
option domain local
option lease 864000 # 10days of seconds
```

```
1 # the start and end of the IP lease block
          192.168.43.10
2
   start
3
                192.168.43.254
   end
4
5 # the interface that udhcpd will use
6 interface wlan0
   opt
         dns
                 114.114.114.114
8 option subnet 255.255.255.0
9
   opt router 192.168.43.1
10 option domain local
11 option lease 864000
                                # 10days of seconds
```

4.4 注意事项

- 1、hostapd 需要使用新版本的,目前用的 2.9 版本的;
- 2、driver 最好使用 nl80211, 即如下内容

```
1 | driver=n180211
```

原因:目前看到的所有成功的教程,都是使用 nl80211,最好保持一致。

3、为什么原来用 nl80211 不可以?

回答:

原来将 driver 配置为 nl80211 ,运行命令报错,是因为使用的工具版本不支持导致的,后来换了 2.9 版本的 hostapd 后,就正常了。

4、目前 WiFi 开启热点后,使用的信道 11 , 经过自测, 此信道在当前环境下, 相对比较稳定;

```
1 | channel=11
```

5 驱动移植思考

备注:由于自己目前仅使用了一款 WiFi, 因此不能代表所有的 WiFi 种类,仅以此为代表,谈谈自己的理解与思考。如有问题,欢迎一块讨论交流。可关注微信公众号「编码小二」,通过公众号后台,加我微信好友,一起学习!

5.1 简介

WiFi 是什么?能用来做什么?

都 2021 年了,相信您对 WiFi 一定不陌生了。

可以参考这里的百度百科释义: 【百度百科 - WiFi(https://baike.baidu.com/item/Wi-Fi/151036? fromtitle=WIFI&fromid=803834&fr=aladdin)】

那 WiFi 能用来干什么呢?

以手机为例,很明显有两个功能:

- 开启 WiFi, 连接到路由器;
- 开启热点 (AP) , 让别人连接到由自己设备 WiFi 开出来的路由;

这两个场景,在实际中已经很常见了。

本次 WiFi 驱动移植,应用场景是什么呢?

简单的说,就是我有一块控制板,现在需要增加 WiFi 模块,让设备可以通过 WiFi ,正常连接到网络。 应用场景也有很多,比如这些:

- 对安装环境要求较高的地方(尽可能少的接线);
- 不易连接有线网络的地方;
- 低成本,不想用 4G 的地方;
- 仅用作局域网通信;
- ...

说到这里,还有一个比较重要的场景,就是设备端作为一个 Web 服务器,可以接入其他设备,比如手机 APP 等,进行功能参数的配置。这块考虑后边单独写一篇文章总结。

设备怎么与 WiFi 模块通信?有哪几种方式?

目前主流的方案有两种: USB 和 SDIO;

不过由于 USB 方案,适配相对简单,因此选用 USB 方式的芯片。


生活中常见的 USB 无线网卡, 类似的也是这种方式。

备注:具体使用哪种接口,还要结合实际情况选择。

关于 USB 方式和 SDIO 方式,可以看看这份参考资料,<u>WIFI的USB和SDIO接口是什么??</u> _(https://zhidao.baidu.com/question/117152584.html)_

硬件怎么连接?是否需要天线?如果不需要天线有什么问题?天线不适配又有什么问题? 使用 USB 方式的 WiFi 模组,硬件接线较为方便,如下图所示

4.5 Mechanical Dimensions



| 1 | VDD 3.3V | 4 | GND |
|---|----------|---|-----|
| 2 | D- | 5 | GND |
| 3 | D+ | 6 | ANT |

Product pictures





由上图可以看到, 引脚功能如下:

D+: USB接口+D-: USB接口-ANT: 天线接口

而且整体尺寸很小, 图中尺寸单位为 毫米 (mm)。

下一个问题,肯定是需要天线的,否则 WiFi 无法发射出来信号。现象就是: AP 模式下,搜索不到路由。

如果天线不适配,则不能达到最大利用率。实际现象: WiFi 网速慢,网络连接不稳定, ping 丢包等。

5.2 整体流程


这一部分,就回顾一下,从拿到 WiFi 模块,到最后产品交付的全流程,然后复盘总结一下。 我把整个过程大致分为三个阶段,图示如下:



©嵌入式基础学习

其实在这之前,还应该有一个硬件环境准备阶段。为了尽量详细,简要描述如下: (如果您已了解,可直接看下一部分)





5.2.1 基础移植

此阶段的终极目的: 使系统检测到 WiFi 网卡。为什么呢?

- USB WiFi 的基本操作,都是通过命令行实现,因此必须要先检测到 WiFi 网卡,才能针对此网卡,进行特定操作。
- 本质与操作有线网卡 eth0 类似。

这里首先要做的就是 **驱动移植**,将官方的驱动,移植到现有内核中,这样才能在内核菜单中看到对应模块。

接着需要修改内核选项,使能所用的 WiFi 模块。

可以参考文章「详细记录 | Realtek RTL8188FU WiFi 驱动移植 |

最后肯定是要编译,生成新的内核文件,可以使用挂载内核的方式,验证一下新编译的文件是否正常运行。

如果可以看到 WiFi 网卡驱动,则表示内核编译无误;否则,需要重复上述步骤,进行检查;

PS: 一定要确保硬件连线无误, 没有断路、短路、接反等问题。

5.2.2 命令交叉编译

经过上个阶段,我们已经可以正常检测到网卡了。

这个阶段,主要是准备一些 工具 ,也就是一些用来操作 WiFi 的命令、依赖的库文件等;

这个阶段可以参考文章: 「详细记录 | Realtek RTL8188FU WiFi 命令编译」

最后记得把编译生成的命令,放到文件系统中的对应路径。

注意命令权限,正常应该是 755 ,一定要有可执行权限!!!

当我们准备好所需命令后,就可以编写一些自动化的脚本,这样在程序中,只需调用对应脚本文件即可。

当然了,一些特殊文件,比如保存 WiFi 名称密码的文件,由于需要经常修改,因此还需要在程序中进行写文件操作。

我的做法是先在文件系统中,给一个默认的初始文件,当参数有改变时,重新再写一次文件。

其实也可以单独修改文件中的某一部分,但是经过评估,发现数据量不大,直接擦了重写,更加简单方便!

5.2.3 业务开发

第一个应用场景:连接路由

即需要控制 WiFi 模块,连接到特定的路由,进行网络通信、数据交互等。

此时可以参考文章: 「详细记录 | Realtek RTL8188FU WiFi 连接路由」

第二个应用场景: 开启 AP 热点

也就是设备本身,需要发射出来信号,以供其他设备连接。

此时可以参考文章: 「详细记录 | Realtek RTL8188FU WiFi 开启热点 |

其实还有另外一个应用场景:Web服务器,不过我想后边单独出一篇文章来写。

是什么呢?简单说就是一个 HTTP Server ,这个 Server 可以处理 POST 请求,进而实现与其他移动端设备的数据交互。

结合本项目,是用于 APP 给设备配置功能参数。

5.3 问题汇总

由于自己在做这一块的时候,遇到太多坑了,因此觉得很有必要再总结一下,希望能帮到您~

WiFi 配置为 AP 模式需要做什么?注意什么?

WiFi 开启 AP 模式,说白了,就两点要求: 找得到,连得上;

• 找得到: 我们总得能看到这个 WiFi 热点吧?

• 连得上: 我们即使看到了, 也得能正常连上去吧?

这里进一步延伸,就有两个技术点

- 必须要选择合适的天线,否则信号较难发射出来,又或者信号不好;
- 服务端需要有 DHCP 功能,确保设备可以正常连接,正常获取到 IP 地址;

其实脚本文件中的这一步,就是自动分配 IP 地址的过程。

启动服务端,DHCP自动分配IP地址 udhcpd /App/udhcpd.conf

如果没有开启 DHCP 功能,有什么异常?

我实际遇到的异常是: 手机打开 WiFi 开关,点击连接 WiFi ,发现一直处于 **获取 IP 地址的过程中** ,始终无法连接上去,后经查找资料,才发现还需要服务端自动分配 IP 地址。

关于这个问题,强烈推荐这篇教程 <u>为什么WiFi自动信道选到的信道多数在</u>1/6/11 (https://blog.csdn.net/linuxjourney/article/details/39828553)

经过实际测试,发现修改为信道 11 ,效果要好一点。当然,这个还是要结合实际情况来定 ② 具体表现就是:可以更快的找到 WiFi 热点,连接也比较稳定。

PS: 自我感觉了解的不是很充分,如果您有不同见解,欢迎留言指出,十分感谢!比心 ♥ ♥ ♥ 如果信道选择的不对,造成的问题,具体表现有这几种

- WiFi 信号强度不好;
- WiFi 信号稳定性不好;
- 找到 WiFi 路由, 需要的时间较久;

WiFi 模块天线选择问题

这个问题,极其重要。

刚开始拿到样品后,我们使用现有的其他天线,有好几种不同的,发现测试结果总是不尽人意。 一个8M的文件,传输过程需要好几分钟;实际测到的速度,也就几十kb,用起来也很糟心。

后来我们的硬件工程师,单独把我们的样机,送到天线厂商那做了适配,回来后,发现效果还真是不错。

因此,一款合适的天线,还是极其重要的!!!

WiFi 模块相关问题,是否跟驱动有关系?

这个问题,我目前还没有测试。

但是之前把问题反馈给供应商的时候,他们是给了一个新的 WiFi 驱动程序,让再测试一下。 因此,自我感觉,还是有一定影响的。

天线安装位置问题

由于我们的设备,是集成在一个很小的外壳里边,而且有大部分面积,都是金属材料。 然后设备还有 4G、WiFi、两个蓝牙模块,这些无线模块之间,信号频段又会互相造成干扰。 因此安装位置一定要找好,多考虑考虑。

5.4 小结

第一次做这样的总结复盘,如有不适之处,烦请提出您的宝贵意见,谢谢您!

我一直相信「兼听则明,偏听则暗」,所以有问题请一定记得给我留言哈~

然后这篇文章,也算断断续续写了两周时间,期间在忙工作、也在忙一些其他的事情。经过这几天的加 班加点,总算赶出来了。 时间: 2021年4月26日19:54:28

时间: 2021年5月8日23:56:50

时间: 2021年5月9日01:48:25

时间: 2021年5月9日14:21:11


文章标题: WiFi 驱动移植过程总结思考

6 HTTP 服务器

您好呀,我是小二。

本期为大家带来一个 WiFi 应用的实际场景,其实在之前「我对 WiFi 驱动移植过程,做了一次总结复盘」这篇文章中有简单提过,但由于内容较多,就单独摘出来了。

来自读者的催更创创创,别着急,小二在努力了!



6.1 应用场景

我喜欢讲一个东西, 先来探讨下他的应用场景。

毕竟知道了用在哪,怎么用,才能写好代码嘛,哈哈③

本次项目,实际的应用场景: 通过手机 APP,连接到设备 WiFi 热点,进行设备的参数配置;

接着结合实际框架,拆分需求如下:

- 采用 HTTP 协议,使用 POST 方法;
- 设备端需要作为一个 HTTP 服务器;
- 不需要支持 CGI, 通过 APP 展示界面即可;

好了,明白了需求,接下来就是实现方案了。

6.2 方案论证

刚开始的时候,一点头绪都没有。

组长指导的一种方案,就是在新唐数据手册中看到的,采用 Lighttpd 的方案。

后来去查资料,发现一篇介绍不同 HTTP 服务器的文章,挺不错的,如下

<u>常见的几种嵌入式web服务器(https://www.cnblogs.com/quliuliu2013/p/12786301.html)</u>

6.2.1 Lighttpd

这块刚开始是同事在搞,后来我这边的需求规划出来后,就在想能否使用这种方案。

毕竟方案是现成的,可以节省不少时间。

后来经过分析,发现 Lighttpd 需要一个单独的进程执行,如下图所示



Lighttpd 提供了 CGI 接口,支持 IE 访问固定界面,然后进行参数配置。

实际实现方案,我认为比较好的方法是,Lighttpd 进程接收到参数变更时,写入配置文件 A ,主业务进程监测文件 A 是否有改变,如果检测到改变,则读一次数据。

具体实现方式,参考下图



结合实际情况分析,

- 1、目前只维护一个主业务进程,如果再增加额外的进程,则维护成本将大大增加。
- 2、实际不需要 CGI 接口,不需要支持 IE, APP 做界面显示即可。

6.2.2 cpp-httplib

接着我就去 GitHub 上寻找 HTTP Server, 发现 cpp-httplib 这个比较好用的库。

GitHub 链接: cpp-httplib (https://github.com/yhirose/cpp-httplib)

在查看了 ReadMe 文件后,很遗憾,我用不了 😑 😑

提示说 GCC 4.8 及以下版本无法正常编译,因为 < regex> 文件已损坏。。。

NOTE

g++

g++ 4.8 and below cannot build this library since <regex> in the versions are broken.

我去找了找解决方法,发现在 GCC 4.9 版本修复了这个问题,参考 Stack Overflow 回答如下

https://stackoverflow.com/questions/12530406/is-gcc-4-8-or-earlier-buggy-about-regular-expressions

没办法了,我们当前 GCC 版本是 4.8.3 的,肯定不能因为这个库就更换编译器呀,那只能再去找找看咯。


6.2.3 httpserver

然后就接着去搜索,发现了 httpserver 这个库,只有一个 .h 头文件,感觉很简单。

GitHub 链接: https://github.com/jeremycw/httpserver.h)

分析本质需求,发现只需要在主进程中,跑一个 HTTP Server 的线程,监听固定端口,然后采用 HTTP 协议进行通信即可。

简要功能,如下图所示



从上图可以看出

- 1、主进程中, 单独跑一个 HTTP Server 的线程, 监听固定端口 8888;
- 2、此线程同时进行数据处理,将参数写入文件 A;
- 3、其他业务线程,在需要参数时,直接去文件 A 获取最新参数即可;

6.3 实现方式

具体实现方式,参考 ReadMe 文件,也很方便实现。

简述一下主要流程:

- 绑定监听端口号, 绑定回调函数;
- 死循环监听端口;
- 当需要关闭 HTTP 服务时,通过 flag 标志位,改变当前状态;
- 关闭 HTTP 服务后,需要释放相应资源;
- 所有的配置处理接口,在 HandleRequest 回调函数中;

(PS: 我这电脑网络有问题, GitHub 一直打不开, 手机热点也不行, 暂时还没别的好办法, 只能麻烦您自己去网页上看啦。)

6.4 注意事项

在使用过程中, 我这遇到一个问题。

您看下边这块代码, 是这样的

```
1 void hs_init_session(http_request_t* session) {
2
    session->flags = HTTP_AUTOMATIC;
3
     session->parser = (http_parser_t){};
     session->stream = (hs_stream_t){};
    if (session->tokens.buf) {
      free(session->tokens.buf);
6
7
      session->tokens.buf = NULL;
8
     }
9
     http_token_dyn_init(&session->tokens, 32);
10
   }
11
```

在第3、4行末尾,直接就是一个大括号,里边什么都没写。

然后我的程序在这个地方就一直编译不过去。后来在公司前辈指点下,按照下图所示,添加了 0 之后, 就能编译通过了。

推测原因是当前编译器使用的 C 标准,不支持这么高级的用法。

```
1047
      void hs_init_session(http_request_t* session) {
        session->flags = HTTP AUTOMATIC;
1048
1049
        session->parser = (http_parser_t){0 };
        session->stream = (hs stream t){ 0}:
1050
1051
        if (session->tokens.buf) {
1052
           free(session->tokens.buf);
           session->tokens.buf = NULL:
1053
1054
1055
        http_token_dyn_init(&session->tokens, 32);
1056
```

注意: 需要修改的不止这一处, 其他地方如有编译报错, 也需做类似修改。

6.5 小结

针对本次的功能需求,最困难的地方,在于寻找一个合适的 HTTP Serve 库来使用。

7 联网优先级

过程虽然艰难, 但也锻炼了自己找东西的能力。

之前的文章,讲了如何移植 WiFi 驱动,如何使用 WiFi 功能;没看过的小伙伴点这里<u>「我对 WiFi 驱动移</u>植过程,做了一次总结复盘」

本篇文章分享一个实际功能需求,简要描述为:**当设备通过多种方式联网时,如何控制网络连接方式的 优先级?**

7.1 需求场景

设备可以通过三种方式连接网络,分别是:

- 4G
- WiFi
- 有线网络

功能需求:就是要能控制这三种联网方式的优先级,实现不同场景的切换。

举个例子,如果设备当前既可以连接 WiFi (只有局域网),又可以连接 4G 模块,此时设备需要同时连接 **互联网 + 局域网**。如果不做优先级控制,设备全部通过 WiFi 联网,则 **只能连接局域网,无法连接互联网**。

此时,如果我们可以控制优先级,当连接互联网时,优先通过 4G 连接;当连接局域网时,通过 WiFi 连接,这不就实现了我们想要的功能吗?

7.2 方案分析

如何实现我们想要的功能呢?

首先把所有功能组合列出来,然后根据需求,看是否可以做一些简化。如下图

| 序号 | 4G | WiFi | 有线 | 联网方式 | 备注 | 简化思路 |
|----|----------|----------|----------|----------------|---|---------------------|
| 1 | × | × | × | 不联网 | 1、不考虑此种情况; | |
| 2 | × | × | √ | 纯有线联网 | 1、可连接外网; 2、可连接局域网; | |
| 3 | × | V | × | 纯 WiFi 联网 | 1、可连接外网; 2、可连接局域网; | |
| 4 | × | V | √ | WiFi + 有线 | 1、两种方式都可连接外网,都可连接 局域网; 2、个人认为两种方式同时存在时,通 过有线联网更稳定一些; | 1、有线优先,简化为纯有线联网; |
| 5 | √ | × | × | 纯 4G 联网 | 1、无 WiFi 环境,无法通过有线联网; 3、只能连接外网,无法连接局域网; | |
| 6 | √ | × | √ | 4G + 有线 | 1、外网连接优先通过 4G; 2、局域网连接通过有线方式; | |
| 7 | √ | √ | × | 4G + WiFi | 1、外网连接优先通过 4G; 2、局域网连接通过 WiFi 方式; | |
| 8 | √ | √ | √ | 4G + WiFi + 有线 | 1、理论上此情况可简化; | 1、有线优先,简化为 4G + 有线; |

可以看到,图片中相同颜色的,我把他归纳为同一类。

纯有线联网 == WiFi + 有线连接

由于这两种方式都可以连接外网 + 局域网,但是由于 **有线网络更加稳定** ,因此简化为使用有线连接网络。

4G + 有线联网 == 4G + WiFi + 有线联网

这两种方案,基本与上述方案处理情况一致,即 WiFi 和有线网络同时有效时,优先使用有线网络。

7.3 场景举例

通过查找资料,发现可以通过控制 metric ,来控制对应网卡优先级。

参考资料释义:

metric Metric 为路由指定一个整数成本值标(从 1 至 9999),当在路由表(与转发的数据包目标地址最匹配)的多个路由中进行选择时可以使用。


参考网址: linux服务器两块网卡路由优先级冲突 Metric值 (https://blog.csdn.net/memory6364/article/details/84826150)

简单理解为,从目的地 A 到目的地 B,需要经过的路由器跳数 (中转数)。

此数值越小,则对应的网卡优先级越高,因为 **路程近了** ,网络肯定会优先选择近的路走。

当 数值相同 时,则由内核随机选择一个网卡,进行数据交互。

由下图可知,绿色线路,metric 跳数为 0 ,也是最近的 "道路"; 红色线路,metric 跳数为 3 ,很直观的看绕路了,因此走这条路的概率就会大大降低。



(PS: metric 跳数仅做举例演示用,与网络中实际跳数可能不一致。)

基于此,我想到了几种场景,分别如下:

- 1、首先规定: 4G 模块相关操作,必须断电进行;
- (1) 设备只在上电时, 判断一次 4G 模块状态;
- (2) 在设备工作过程中,如果拔出 4G 模块,设备不会自动切换到其他连接方式,局域网连接功能不受 影响;

2、4G + 有线网络同时开启

- (1) 设计方案: 4G 连接外网, 有线连接局域网;
- (2) 其他情况说明:
- 如果 4G 模块正常,则需要降低有线网卡优先级,以达到设计方案目的;
- 如果 4G 模块异常(模块不存在、网卡不存在、没插入 SIM 卡),则应使用有线连接互联网、局域网;
- 4G 模块仅在设备上电后, 判断一次;

3、4G + WiFi 同时开启

- (1) 设计方案: 4G 连接外网, WiFi 连接局域网;
- (2) 其他情况说明:
- 如果 4G 模块正常,则需要降低 WiFi 网卡优先级,以达到设计方案目的;
- 如果 4G 模块异常(模块不存在、网卡不存在、没插入 SIM 卡),则应使用 WiFi 连接互联网、局域网;
- 4G 模块仅在设备上电后, 判断一次;

4、4G + 有线网络 + WiFi 同时开启

- (1) 设计方案: 简化为 4G + 有线网络方案;
- (2) 其他情况说明:
- 如果拔出网线,则切换为 4G + WiFi 方案,对应上文第 3点;
- 如果插入网线,则切换为 4G + 有线网络方案,对应上文第 2点;

5、有线网络开启, WiFi 关闭

- (1) 设计方案:有线网络连接互联网、局域网;
- (2) 其他情况说明:
- 如果拔出网线,设备不能正常联网;
- 如果插入网线,设备可正常联网;

6、有线网络关闭, WiFi 开启或者 WiFi 热点开启

- (1) 设计方案: WiFi 连接互联网、局域网; 或者 WiFi 热点正常工作;
- (2) 其他情况说明:
- 如果拔出网线,设备应正常使用 WiFi 功能, AP / Station;
- 如果插入网线,设备应正常使用 WiFi 功能, AP / Station;

7.4 方案实现

7.4.1 方案原理

有了上述理论知识+设计方案,就能来实现我们想要的功能了。

简单的说,就是控制网卡优先级,或者说控制网关优先级。

当只有有线网络时, 查看当前默认网关, 结果如下

```
1  [root]#ip route
2  default via 192.168.3.1 dev eth0
3  192.168.3.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.3.10
```

此种情况,设备 **只能通过有线网关连接网络**。

如果设备同时开启有线网络 + WiFi 时,查看当前默认网关,结果如下

```
1  [root]#ip route
2  default via 192.168.3.1 dev wlan0
3  default via 192.168.3.1 dev eth0
4  192.168.3.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.3.10
5  192.168.3.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.3.6
```

此时会发现,有两个一模一样的 **默认网关** ,这个时候设备就会出现混乱,他不知道该用哪个网关进行连接。

7.4.2 基础命令

上一小节对默认网关有了基础认识。这一小节,我们就要通过命令行,来实际操作网关。

参考资料: linux 路由表设置之 route 指令详解
(https://cloud.tencent.com/developer/article/1441501)

• 添加默认网关;

```
1 route add default gw 192.168.3.1
```

• 删除默认网关;

```
1 route del default gw 192.168.3.1
```

• 添加某一网卡默认网关;

```
# 添加 wlan0 网卡默认网关
route add default gw 192.168.3.1 wlan0

# 添加 eth0 网卡默认网关
route add default gw 192.168.3.1 eth0
```

• 删除某一网卡默认网关;

```
# 删除 wlan0 网卡默认网关
route del default gw 192.168.3.1 wlan0

# 删除 eth0 网卡默认网关
route del default gw 192.168.3.1 eth0
```

• 添加路由域;猜想应该是代表网关所在的地址范围;

```
1 | route add -net 192.168.3.0/24 eth0
```

• 删除路由域;

```
1 | route del -net 192.168.3.0/24 eth0
```

- 添加默认网关,并设置网关优先级;
- 注意: metric 数值越低优先级越高;

```
route add default gw 192.168.3.1 metric 200

# 添加 wlan0 网卡的默认网关,并设置网关优先级
route add default gw 192.168.3.1 metric 100 wlan0

# 添加 eth0 网卡的默认网关,并设置网关优先级
route add default gw 192.168.3.1 metric 200 eth0
```

好了,基础命令就这么多,剩下的就是组合利用这些命令,实现我们想要的功能。

7.4.3 实际验证

以 4G + 有线网络同时开启 场景为例。

由于 4G 模块,使用的也是命令行启动方式,因此在启动后,会自动设置默认的网关。

那我们就只能赶在 4G 命令启动之前, 先配置好有线网络的网关。

操作步骤简述如下:

- 删除目前有线网络默认网关;
- 添加有线网络默认网关,并调整有线网关优先级,类似 metric 100;
- 启动 4G 模块, 使其自动分配默认网关;

配置后的路由表应该类似这样:

- 1 [root]#ip route
- 2 default via 10.168.100.6 dev eth1
- default via 192.168.3.1 dev eth0 metric 100
- 4 10.168.100.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.168.100.6
- 5 | 192.168.3.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.3.10

其中 eth1 为 4G 网卡。


其他方案,操作步骤基本相似,只是根据各自的功能不同,略有偏差。

说到这里突然想起来,**4G + 有线网络 + WiFi 同时开启** 这个场景稍微有点复杂,也在这里分析总结一下吧。

其实在之前的方案总结中,已经拆分的很清楚了。有几个要点:

- 三种方式都能联网;
- 当有线网络与 WiFi 同时有效时,由于有线网络更稳定,因此优先级更高;
- 当有线网络失效 (网线拔出、网卡down) 时,可以自动连接 WiFi;

为了便于您理解,画了一个流程图,如下



图中有几个概念,在这里备注一下

1、是否具备有线连接条件?

- 网线是否插入?
- 有线网络是否已使能?

• 有线网卡是否已开启?

备注:

- 网线拔出, 内核自动检测网卡 down 掉;
- 程序 down 掉有线网卡,内核会认为网线已经拔出;

2、是否具备 WiFi 连接条件?

- WiFi 是否已使能?
- WiFi 连接路由参数是否正常?

3、是否具备 4G 连接条件?

- 4G 模块是否存在?
- 4G 网卡是否存在?
- SIM 卡是否正常?

好了,通过上述步骤,应该就可以设置我们自己的网络优先级了。

7.5 问题说明

说了这么多,这里还有几个问题,需要跟您指出来领

7.5.1 天线问题

4G 模块和 WiFi 模块,一定、一定、一定需要连接匹配的天线。

7.5.2 局域网连接

如何确保设备只连接到局域网?

通过控制 DNS 即可间接实现。

当不想让设备连接外网时,删除默认配置的 DNS 即可。

7.6 小结

本篇文章,从需求、到实际应用场景、再到具体实现方案,详细记录了一个功能点是如何开发的,他又有哪些应用场景。

结合实际应用,分析需求,这样才更容易理解。

8总结

本篇文章,从添加驱动文件、修改内核源码,再到命令交叉编译,再到基础业务开发等,一步一步的完成 WiFi 驱动、业务的相关开发;

当然,在开发过程中,有很多不熟练的地方,直到现在,对部分命令、文件的修改还不甚了解,但先仿照添加出来,后续深入理解了,再不断完善嘛。

PDF 文档获取

扫描下方二维码,关注公众号「编码小二」,在公众号后台回复关键字「WiFi驱动移植」即可免费获取。



也可以扫描下方二维码,添加小二微信,回复关键字「WiFi驱动移植」即可免费获取。**人工处理,可能稍慢,请多多包涵** 🕸 🕸

