## Leg uit hoe men de schakelaars ontdendert (debounce).

Een knopje ontdenderd door bijvoorbeeld speciale software, deze software wacht zo'n 10 ms nadat de button in ingedrukt. Hierdoor wordt de push maar 1 keer geregistreerd.