《单片机原理及接口技术》复习纲要

第0章 绪论+计算机的基础知识

- 1. [理解]何谓**单片机**? (P3) **微型计算机**的系统结构 (P6 图 0-1 或<**参考**>\戴梅 萼的《微型计算机技术及应用》教材图 1.1 微处理器、微型计算机和微型计算机系统三者的关系)。微型计算机的**三总线结构** (P7 图 0-2、<**参考**>\戴梅 萼教材的图 1.2 微型计算机的基本结构或<**参考**>\周明德教材第 1 章 PPT45~46)。
- 2. [了解]在系统编程 ISP 和在应用编程 IAP (P5)
- 3. [了解]微型计算机的基本工作原理(P7§0.1.2)
- 4. [掌握、重点、难点]符号数的原码、反码、补码表示(重点)。计算机中,凡是符号数一律用补码表示。两数相减是化归为补码的加法完成的。即[x-y]**=[x]**+[-y]**。但要注意减法借位标志与补码加法的进位标志之间的互反关系。理解此互反关系是理解多字节 BCD 码减法程序(P54[例 3-12])的基础。[例程]例 0-2,<Demo>\Chap00 [补充教学]减法与补码: 从补码的几何实质入手,讲透了补码及其上溢、下溢条件。
- 5. [理解、重点] 溢出标志 OV 和进位标志 CY。OV=CY⊕CY-1,最终的 CY 在加法运算中表现为**进位**,在减法运算中表现为**借位**。[**习题** 0.5]
- 6. [掌握、重点]**BCD 码**(尤其是**压缩 BCD 码**)。[难点]BCD 的运算。以加法为例,两个压缩 BCD 码的整数相加后,结果不是 BCD 码,若想保持其结果仍为压缩 BCD 码表示,必须进行十进制调整。这便是 51MCU 中 DA 指令的由来,8086CPU 的 DAA 指令也作同样的事。甚至 8086 还为 BCD 码减法提供了 DAS 调整指令。[习题 0.6]

第1章 51单片机结构

- 1. [了解]51MCU内部结构(P15图1-1)。
- 2. [识记、理解] **普林斯顿结构和哈佛结构** (P15 图 1-2)。[难点]51 单片机的存

储空间物理上分四块: 片内/片外程序存储器、片内/片外数据存储器。逻辑上有三个存储器地址空间: 片内数据存储器、片外数据存储器及片内、片外统一编址的程序存储器 (P16 图 1-3)。 [扩展]两种结构不是对立关系,很容易由哈佛结构模拟出普林斯顿结构。51 单片机本身采用哈佛结构,但通过将51输出的控制信号 \overline{PSEN} 和 \overline{RD} "相与"后接到同一个存储器芯片的 \overline{OE} 引脚,就演变为普林斯顿结构 (P157 图 9-11)。

- 3. [理解、重点]对于 51 系列, 片内 RAM 为 128 个字节; 对于 52 系列, 片内 RAM 有 256 个字节, 如何区分 80H~FFH 访问的是 RAM 还是 SFR? 靠寻址 方式区分! (P17 图 1-4) [识记]片内 RAM 的分配 (P18 表 1-1) [**习题 1.6**]
- 4. [理解、熟悉]特殊功能寄存器 SFR (P19 表 1-2) [习题 1.6]
- 5. [理解、重点、难点]程序状态字 PSW。这是 CPU 实现条件转移指令的基础,而后者又是高级语言实现分支和循环结构的基础。要点: ①CY 对于加法为进位,对于减法为借位;②RS1 和 RSO,选择工作寄存器组; [习题 1.7] ③SP和 P0~P3 的复位状态(重点),其余大多数复位值为 0。(P22 表 1-4) [习题 1.11]。[编程忠告]若程序用到堆栈,通常要初始化 SP。
- 6. [识记、重点]**晶振周期、机器周期**和**指令周期**三者的关系(P21§1.4.2)。[**参考**]李广弟教材第 2 章 PPT25 [**编程影响**]软件延时就利用了此关系(P52 例 3-9)。[**注意**]实验开发板 QX-mini51 所用单片机 STC12C5A60S2 对传统 8051 的 111 条指令执行全面提速,因此精确延时变得困难。详见芯片手册 STC12C5A60S2. pdf 的附录 I(p446/463)。

第2章 51 单片机的指令系统

- 1. [理解、掌握]51MCU 指令的寻址方式有七种: 立即寻址、直接寻址、寄存器 寻址、寄存器间接寻址、变址寻址、相对寻址、 位寻址。[习题 2.4], [编程 影响]变址寻址(MOVC A, @A+DPTR 或 MOVC A, @A+PC)对于查表技术 很关键。寄存器间接寻址(比如读操作 MOVX A, @DPTR 和写操作 MOVX @DPTR.A)对于访问外部 RAM 或外部 I/O 接口很重要。
- 2. [理解、重点、熟悉] 51MCU 共有 111 条指令,大致分为四类: 数据传送与交换指令、算术运算和逻辑运算指令、控制转移指令、位操作指令。[习题] 2.6、

2.11, 2.12, 2.15.

- 3. [熟记、重点]算术运算和逻辑运算指令对 PSW 的影响(P33§2.3.1): ①P(奇偶)标志仅对累加器 A 操作的指令有影响。它是**偶校验**,即数据位加上校验位本身,其中的"1"的个数必为偶数。**奇校验**与之相反。[P60 习题 3.8]; ②传送指令、加 1、减 1 指令、逻辑运算指令不影响 CY、OV、AC 标志位; ③加、减运算指令影响 P、OV、CY、AC 四个测试标志位,乘、指令使 CY=0,当乘积大于255,或除数为0时,OV=1。[难点]注意到指令系统中无DEC DPTR指令,如何实现?(本章补充题 2)
- 4. [重点、掌握]DA 指令、DIV AB 、MUL AB。前两者对于计数值拆分为百位、十位和个位很重要。应用见[实验 3]。[难点]DA 指令的实现原理(本章补充题 3)。
- 5. [理解、难点] 控制转移指令 LCALL addr16, 先将**断点**(下一条指令的地址) 压栈, 再令 PC← addr16。保护断点的细节是先 PUSH PCL, 再 PUSH PCH。 RET 指令恢复断点继续执行, 其实质是先 POP PCH, 再 POP PCL。间接转移 指令 JMP @A+DPTR 对于多分支**散转**程序很有用。[**例程**]P30 例 2-22、P50 例 3-7、P51 例 3-8。

第3章 51单片机汇编语言程序设计

- 1. [了解]51 单片机编程主要是用**汇编**和 **C 语言**,最终都必须转换为**机器码**才能 执行。(P45 图 3-1)。关于 51 单片机各指令的机器码、字节数及指令周期可 参见 P293 附录 A 51 单片机指令表。上一章[**习题 2.10**]展示了**手工汇编**的技术,有助于理解**汇编器(Assembler**)是如何工作的?
- 2. [理解、识记]构建程序的三种基本结构: **顺序结构、选择结构、循环结构**。 它们的共同点: **单入口、单出口**。这有效降低了**调试和测试**的难度。
- 3. [熟悉]51 汇编常用**伪指令**(P46§3.2): ORG、DB、DW、DS、EQU、BIT、END。注意: 伪指令主要用于为汇编器提供一些信息帮助其汇编,本身并没有对应的机器码。
- 4. [重点]**查表技术**。表的本质为数组这种数据结构。借助索引(数组下标)访问数组元素。其基本手法是**以空间换时间。[P48 例 3-3]、[实验 3**]

- 5. [重点、难点]多分支散转程序。基于查表技术,多利用 JMP @A+DPTR 指令。 有两类设计方法: ①查转移地址表; ②查转移指令表。[例程]P50 例 3-7, P51 例 3-8。
- 6. [重点]**延时子程序**。[P52 例 3-9]。[**应用注意**]当今的 51 芯片多数已优化提速,与原先的 51 内核并不完全兼容,因此延时值可能并不精确,具体查看芯片手册。如果要精确延时,请借助第7章的定时器。
- 7. [重点、难点]冒泡法排序。[实验 1]
- 8. [重点]利用位逻辑运算,**软件**可以**模拟硬件**电路。[例 3-14]、[习题 3.12]。
- 9. [掌握]**奇校验**和**偶校验**。[P60 **习题** 3.8]

第5章 输入、输出接口 P0~P3

- 1. [理解、重点、难点]为何 CPU 与 I/O 外设之间需要 I/O 接口? CPU 与 I/O 外设之间交换三类信息:数据、状态和控制。其中数据又有 3 种基本形式:数字量、模拟量、开关量。引入 I/O 接口后,接口中存放这三类信息的寄存器分别称作数据口、状态口和控制口。并非所有外围芯片必须都有这三类端口,比如 8255 没有状态口,而 8155 则三类口全有。[参考] 戴梅萼的微机原理及接口技术教材的图 1.2 给出了当今微型计算机的基本结构(What?);李广弟教材第 7 章 PPT3~4 对引入 I/O 接口的必要性作了精彩的讲解(Why?);周明德教材第 5 章 PPT11~15 对 CPU 与 I/O 外设之间传送的信息有清晰的分类(How?)。计算机本质上是二进制机器,只能处理离散量。那模拟量如何进入计算机进行处理,反过来计算机又如何控制模拟设备?这便是 A/D 转换和 D/A 转换的产生背景。
- 2. [了解、重点、难点]CPU 与 I/O 外设之间的数据传送方式:程序方式、中断方式、DMA 方式。程序方式又细分为无条件和条件传送两种方式。一般来说,在无条件程序方式下,输入外设需接三态缓冲器、输出外设需接锁存器。可以认为它们时刻为输入或输出作好准备。这对于极慢速设备是没问题的。本章的开关和 LED 灯、数码管属于典型的无条件传送程序方式。[参考] 戴梅萼教材 P182(有照片)§5.5 概括了 CPU 和外设之间的三种数据传送方式、戴梅萼教材的图 5.3 无条件传送方式的工作原理、图 5.4 查询式输入的接口、

- 图 5.5 查询式输出的接口、图 5.7 中断方式输入的接口电路。周明德教材第 5章 PPT121 图 5-26(查询式输入接口电路)、PPT125 图 5-29(查询式输出接口电路)、PPT134 图 5-33(中断式输入接口电路)。
- 3. [重点、理解、难点]P0~P3 的位结构(P87 图 5-2)。[要点]①系统扩展时,51 对外开放内部总线。具体地 P2 提供高 8 位地址, P0 提供低 8 位地址, 同时 复用为8位数据总线。这两个端口中的多路切换开关及总线控制信号就是用 于这个目的。注意: 当 P2 口的几位作为地址使用时,剩下的 P2 口线就不能 作为普通 I/O 口线使用: P0 无上拉电阻,作普通 I/O 口使用时须外接上拉 电阻。②P3 口有很多第二功能。可以某些口线设为第二功能,余下的用作普 通 I/O 口。③P1 常作普通 I/O 口使用。④51 的 P0~P3 为**准双向口**,即当用作 输入口线时,**为了能准确读取引脚的信号,必须先向锁存器写"1"**,以让电 路图中引脚右下方的场效应管 VT 截止,确保它不被拉低为低电平"0"。[区 分]MOV P1,A (写锁存器)和 MOV A,P1 (读引脚电平) [**实验 2]、[例 5-2] [引** 申1跑马灯实验是个基础但重要的实验,实验2是用软件延时方式实现,其思 考题 3 引出按键的查询式编程(而实验 3 就是按键的中断式编程): 习题 6.6 就是用按键触发外部中断的方式实现跑马灯的移位: 实验 4 基础内容及思考 题 1 就是利用定时器分别以查询方式和中断方式实现跑马灯。李忠的《穿越 计算机的迷雾》 §8.3 给出了跑马灯的纯硬件实现方式:利用上升沿 D 触发器 构建循环移位寄存器来实现之。循环移位寄存器本身是个非常有用的概念, 可用在 CPU 的 CU(Control Unit)设计中,参考李忠第 10-11 章和 Charles Petzold 的名著"CODE"的 Technical Addendum; 也可利用它构造一般的 n 分 频器(n>1)。剪掉首尾之间的连线形成的**移位寄存器**又是串并转换的硬件基 础。
- 4. [重点、难点]七段数码管。[要点]①共阴接法和共阳接法。段码表互补;②静态显示和动态显示;③动态显示时,需两个输出接口,一个输出字形码。一个提供位选码。[实验 3]、[P98 习题 5.8]
- 5. [重点、难点]独立式按键、行列式键盘。键盘扫描程序流程(P96 图 5-10)。 引出**按键去抖**的有趣问题(实际工程的复杂性总是出人意料!)。 软件去抖 最简单的方法是**延时**,高级的做法是基于**状态机**和定时器来实现(可参见马

潮编著的《AVR 单片机嵌入式系统原理与应用实践》(第 3 版) P280§9.2)。 硬件消抖电路有**基本 RS 触发器、RC 积分电路**等。关于基本 RS 触发器消抖电路,应用见 P104 例 6-1、例 6-2,其消抖原理分析见 P186§10.5.1。[参考] 李广弟教材第 7章 PPT29 (键闭合和断开时的电压抖动)[实验 4]涉及如何在中断服务程序中消抖的难题。

第6章 51单片机的中断系统

- 1. [理解、重点、难点]中断技术使用异步的编程范式,而查询使用同步的编程范式。[参考]Comer 的 ECA 课件 P607-644 讨论了程序方式和中断方式的 I/O。尤其请关注 P609-610、618-624,两者比较见 P620。[编程忠告]不要以同步思维来进行异步编程。教材 P104 例 6-2 的方法一就是反面教材。 <Demo>\<Chap06>有关于此程序的持续改进,其中 eg6-2v2(2).asm 为最终版本。教材 P180-181 的 AD 转换例程是另一个反面教材,其改写见<Demo>\<Chap10>\P180.asm。
- 2. [理解、重点、难点]中断处理的过程(P102 图 6-2): 中断**请求**、中断**响应**、中断**服务**、中断**返回**。[编程忠告]中断返回指令是 RETI, 不能用 RET 代替。原因是中断处理完后,中断激活触发器须清零,否则以后就无法响应中断了。[参考]请参考周明德教材第 167 页的照片理解之。
- 3. [理解、重点]51 单片机的**中断源**(P100 表 6-1) 和**中断系统**(P101 图 6-1)。 [**习题**]6.2、6.3
- 4. [掌握、重点、难点]中断服务程序(ISR,Interrupt Service Routine)的编写。要点:①程序员提供 ISR,而中断系统决定何时调用它。这与 GUI 编程的回调 函数概念类似:程序员提供处理消息的窗口过程,而操作系统根据消息队列 调用相应的窗口过程。只不过由于中断可以嵌套(中断服务程序在执行过程中有可能被更高级的中断打断),从而更复杂。②注意清除中断请求标志,以避免 CPU 重复响应。有些中断请求标志系统在响应中断时会自动清除(比如定时器 T0 的溢出标志 TF0,下降沿触发方式的外部中断请求标志 IE1 等),而有些则需要程序员手动清除。比如 51 为了支持全双工通信,串行发送和串行接收共用一个中断向量地址 0023H,显然中断响应时系统不能自动清除

它们,否则程序员无法判断当前该处理哪种中断(发送 or 接收)?此时程序员在利用完 TI 或 RI 标志后应该记得清除之。③注意中断随时可能发生,因此应确保中断返回时,原先被中断的程序从断点处继续往下执行时语义不变,就像不曾被中断一样。这就要求编写 ISR 时特别小心。关键之处是确保中断返回时不会影响 PSW。方法就是将 PSW 视作现场的一部分。[参考] Comer 的 ECA 课件 P624,[实验 3],[习题]6.6、6.7

5. [了解、难点]外部中断源的扩展问题。方法①采用查询法扩展外部中断源。 技术细节(见本章 PPT27 补充例 3): 硬件电路中,它们通过"或非门"接到 51 外部中断引脚,然后它们又各自接到 51 的某个输入口线上。软件编程时, 在中断服务程序中再查询各输入口线的状态并作相应处理;方法②利用 T0 和 T1 的方式 2 计数功能(初值设为 255)。(描述见下一章 PPT36),[实 例]〈Demo〉\Chap08\LEDController.asm。

第7章 单片机的实时/计数器

- 1. [了解、难点]**计数器电路**是理解 51 定时器/计数器的基础。**[参考]**李忠的《穿越计算机的迷雾》P142 图 9.7 以及 Charles Petzold 的名著《编码的奥秘》(CODE 的中译本)P125~128(尤其 P127 的电路及**时序图**)。
- 2. [了解]定时的 3 种主要方法: 软件定时、数字电路硬件定时、可编程定时/计数器(如 8253 芯片、51 单片机内的 T0 和 T1)。
- 3. [理解]51 单片机 T0/T1 的内部结构和控制信号(P109 图 7-1,方式 1)。
- 4. [熟悉、重点]**方式寄存器 TMOD** 和**控制寄存器 TCON** (P110 表 7-1、P111 表 7-2)。[习题 7.1]
- 5. [重点、识记]定时/计数器的 4 种工作方式。[参考]李广弟教材 Ch5 课件 PPT28 (方式 0)、35 (方式 2)、40 (T0 方式 3)、42 (T0 方式 3 下的 T1)。重点掌握方式 1 和方式 2。
- 6. [重点、难点]定时器/计数器的编程。要点:①查询方式和中断方式。[实验 4]、 [习题 7.5] [实例] 〈Demo〉\Chap07\MyTimer. asm 展示了同时利用两个定时器 分别以查询方式和中断方式在两个指定引脚输出周期为 4ms 且占空比为 0. 25 的方波。②可以利用方式 2 计数器功能扩展外部中断源(本章 PPT36)。[实

例] 〈Demo〉\Chap08\LEDController.asm。

第8章 单片机的串行接口

- 1. [理解]**并行通信**和**串行通信**的概念(P121 图 8-1)。
- 2. [理解、重点、难点]**异步通信和同步通信**的概念(P122 前两幅图)。重点是异步通信。一帧数据由**起始位**、数据位、校验位(可选)和**停止位**构成。
- 3. [理解、识记]3 种通信线路形式: 单工、半双工和全双工。(见 P122 图 8-2)。
- 4. [理解、难点]串并转换的硬件基础是**移位寄存器**。[参考] 李忠的《穿越计算 机的迷雾》P129 图 8.14 上剪掉首尾之间的连线(原图是循环移位寄存器), 就得到移位寄存器。
- 5. [理解]**波特率、比特率、波特率发生器**(P123§8.1.5)。[要点]51MCU 根据波特率发生器的**移位时钟**来自系统时钟分频值还是定时器 T1 的溢出标志区分为**固定波特率**和可变波特率方式。[习题]8.2、8.3、8.4
- 6. [理解、重点]51 串行口结构 (P127 图 8-7,注意**发送 SBUF** 和**接收 SBUF** 这两个寄存器地址都是 99H,但实际上是两个独立的硬件)、串行传送示意图 (P128 图 8-8)。
- 7. [理解、识记]51 单片机的波特率发生器及串行口的**工作方式** (P130§8.4)。[参考]波特率发生器的示意图请参考周明德教材第 9 章 PPT74 图 9-34。[**要点**] 四种工作方式:方式 0 用于**同步移位寄存器**,可扩展 I/O 口 ([P137 例 8-4])、方式 1 用于**双机通信**、方式 2 和方式 3 用于**多机通信**。方式 0 和方式 2 是固定波特率,方式 1 和方式 3 为可变波特率。重点掌握方式 1。
- 8. [理解]**控制寄存器 SCON** 及电源控制寄存器 PCON 中的 **SMOD 位**(**波特率 加倍位**)。[难点]多机通信的关键是区分**地址帧**和**数据帧**。TB8、RB8 和 SM2 发挥了关键作用(P129§8.3.1)。
- 9. [重点、难点]**串行口的编程**。两种方式: ①**查询方式**; [要点]**先发后查、先查后收**; 程序流程参考 P131 图 8-9。[**习题** 8.5] ②**中断方式**。程序流程参考 P132 图 8-10。[**习题** 8.6] **[实例]<Demo**>\Chap08\eg8-1(发送+接收、中断和查询两个版本)、eg8-2、LEDTerminal+LEDController。

第9章 单片机总线与系统扩展

总线之间隔离与否。

1. [理解、重点、难点]三总线(地址总线、数据总线和控制总线)与系统扩展。所谓单片机的系统扩展就是将外接数据存储器、程序存储器和 I/O 接口与三总线相连(P149 图 9-1)。51MCU 的 P0 和 P2 端口可对外开放内部总线(P87 图 5-2),P2 提供高 8 位地址线,P0 为低 8 位地址线和数据线分时复用总线(引脚 ALE 的输出信号接地址锁存器)。控制信号主要是PSEN(外扩 ROM)、RD和WR(外扩 RAM 或 I/O 接口)。[参考]关于三总线结构,请参考戴梅萼教材的图 1.2 微型计算机的基本结构或周明德教材第 1 章 PPT45~46。周明德教材第 6 章 PPT5 图 6-1 图示了微型机中各级总线的分类。总线扩展(尤其数据总线)必然会遇到三态逻辑的问题。所谓"三态"是指除了可输出高电平状态或低电平状态外,还可处于断开(高阻)状态。李广弟教材第 7 章 PPT4 提到的数据总线隔离就是利用三态门。李忠的《穿越计算机的迷雾》在§10.2 轮流使用总线中利用继电器形象示意了三态传输门的构造原理(图 10.7)。外

围芯片通常有一个**片选引脚\overline{CS}**(或 \overline{CE}),就是基于三态门利用它设置芯片与

- 2. [理解、重点、难点]**系统扩展的方法**。①**数据线的连接**。外接芯片的数据线D0~D7 接单片机的 P0 端口。当驱动力不够时,在两者之间加驱动器;②**控制线的连接**。51 的*PSEN*接外扩 ROM 的*OE*,51 的*RD*接外扩 RAM 或 I/O 接口的*OE*或*RD*,51 的*WR*接外扩 RAM 或 I/O 接口的*WR*或*WE*;③**地址线的连接。**许多外围芯片(比如 8255、8155)提供地址线选择内部的存储单元或端口,本身还有一个片选引脚*CS*或*CE*。此时 51 连接外围芯片的地址线概念上分为两部分:字选地址(片内选择)和片选地址。通常,字选地址直接接MCU 从 A0 开始的低位地址线,而片选引脚的接法有 3 种(P150 图 9-3):线选法、译码法、直接接地。前两者是重点。译码法又分为部分译码和全译码;地址译码器既可以用逻辑门搭建(P151 图 9-4),也可以选用译码器芯片(如 74LS138,P152 图 9-6 和 9-7)。
- 3. [理解、重点]系统扩展的原则: 使用相同控制信号的芯片之间不能有相同的

- 地址,使用相同地址的芯片之间控制信号不能相同。一句话,不能有总线冲突。比如,外接 I/O 和外扩 RAM 接法一样(51 为统一编址),靠地址区分;外扩 RAM 和外扩 ROM 地址空间重叠,靠控制信号区分。[习题 9.1] [扩展]51 单片机本身采用哈佛结构,但通过将 51 输出的控制信号 \overline{PSEN} 和 \overline{RD} "相与"后接到同一个存储器芯片的 \overline{OE} 引脚(P157 图 9-11),就演变为普林斯顿结构。李广弟教材第 6 章 PPT 24 基于此原理,给出了一个有趣的应用实例。
- 4. [了解、难点]几个重要**时序**: 从外部 ROM 取指令时序 (P156 图 9-10)、外部 RAM 读时序 (P159 图 9-12) 和写时序 (图 9-13)。[参考]更精确的描述见周 明德教材第 6 章 PPT16-17、21、26 和 28。原始出处可能是孙育才编著的《MCS-51 系列单片机及其应用》(第 6 版)的§2.3.3 "振荡器、时钟电路及时序" (P20~24)以及§3.3 "外部存储器与访问" (P38~41)。
- 5. [重点、难点]并行 I/O 接口的扩展。51 对扩展的 I/O 接口和外部 RAM 采用统一编址的方案:相同的控制信号、寻址方式和指令。①通用锁存器、缓冲器的扩展。三态缓冲器常用于输入,锁存器常用于输出。[例程 9-3] [参考] 戴梅萼教材的图 5.3 无条件传送方式的工作原理。②可编程并行接口芯片的扩展。由于它专为和计算机接口而设计,它有和计算机接口的三总线引脚,与CPU 或 MCU 连接非常方便。如 8255、8155 芯片。[比较]8086CPU 采用独立编址方案。RAM 寻址空间(1MB): 00000H~FFFFFH,而 I/O 端口寻址空间(64KB): 0000H~FFFFH。地址重叠也没关系,因为 CPU 的输出引脚M/IO就是用于区分它们,请参考戴梅萼教材的图 2.3 8086 的引脚信号结合图 5.4 查询式输入的接口、图 5.5 查询式输出的接口来理解之。
- 6. [熟悉、重点]并行接口芯片 8255。要点:①片内地址 A1A0 为 00、01、10和 11时,分别对应三个数据口 A 口、B 口、C 口和控制口;②[重点]根据控制口的 D7 为 1 或 0,对应工作方式控制字(P164 表格)或 C 口置位/复位控制字(P165 表 9-4);③[难点]三种工作方式:方式 0 (基本方式)、方式 1 (选通方式)、方式 2 (双向传输方式)。[重点]方式 0 最简单,无须联络信号。当CPU 和 I/O 外设之间数据传送方式为无条件的程序方式时,可以选择 8255作为两者之间的 I/O 接口,选用方式 0 即可:当 CPU 和 I/O 外设之间数据传

送为条件查询的程序方式或者中断方式时,选用方式 1 或方式 2。电路连接参考 P166 图 9-20。[参考]关于 8255 工作方式 1 的完整时序见<参考>\戴梅萼教材的图 6.23 和图 6.25。[习题 9.9]

- 7. [了解]**多功能接口芯片 8155**。它集成了 256B 的静态 RAM、2 个 8 位和 1 个 6 位的可编程并行 I/O 端口、一个 14 位的有多种工作方式的减法计数器以及 1 个地址锁存器。其内部结构及地址分配见 P169 图 9-24。注意 IO/M为端口/ **存储器选择**信号。从概念上讲,它构成字选地址的一位。8155 靠它来确定是 访问内部的 RAM 还是端口。
- 8. [重点、掌握]存储器和 I/O 口的综合扩展电路。[线选法举例]P168 图 9-23 (PPT50~51)、[译码法举例]本章 PPT60~62。[习题] 9.3、9.5

第 10 章 单片机应用接口技术

- 1. [理解、重点]A/D 转换和 D/A 转换的基本概念 (P174 图 10-1)。当 CPU 和 I/O 外设之间交换的数据为模拟量 (即连续量)时,就会自然引出 A/D 转换和 D/A 转换的问题。因此,它们具有基本的重要性,极大地扩展了计算机的应用领域。技术指标一般了解即可。[参考] 戴梅萼的《微型计算机技术及应用》 教材的图 10.1 一个包含 A/D 和 D/A 转换环节的实时控制系统。自然引出了测量系统和程序控制系统的概念。[题外话]构成信息技术的三大支柱: 计算机技术、测控技术和通信技术。单片机应用在这 3 个领域均有涉及,特别是测控技术。
- 2. [重点、难点]**DAC0832 芯片**。要点:①逻辑结构框图(P175 图 10-2),典型的两级缓冲结构;②根据两级缓冲是直通或锁存,得到三种工作方式:**直通方式、单缓冲、双缓冲**。重点是单缓冲。双缓冲工作方式可以使数据接收和启动转换异步进行,即在 D/A 转换的同时接收下一个待转换数据,因而提高了通道的转换速率(其实质就是流水线的思想)。双缓冲还有另一个重要应用:要求多路 D/A 转换同步输出的场合(比如 X-Y 绘图仪)。[参考]李广弟教材第10章 PPT28~31;③如何输出锯齿波和三角波?[例 10-2]、[习题 10.1]
- 3. [重点、难点]**ADC0809 芯片**。要点: (1)结构框图 (P179 图 10-9), 它有 8 路模拟信号输入通道 (IN0~IN7), 可进行分时选通。通道选择通过地址

ADDC, ADDB 和 ADDA 来指定。A/D 转换的输入时钟信号由 CLK 提供。(2)几个重要的信号。START: 转换启动信号。ADC0809 是正脉冲启动转换,START 上跳沿时,所有内部寄存器清 0; START 下跳沿时,开始进行 A/D 转换; 在 A/D 转换期间,START 应保持低电平。EOC: 转换结束信号。启动转换后,EOC 变为低电平,转换完成后变成高电平。OE: 输出允许信号,高电平时打开三态输出缓冲器,使转换后的数字量从 D₀~D₇ 输出;(3)CPU 获取 A/D 转换结果的方式。A/D 转换结束后,A/D 转换芯片会输出转换结束信号,通知 CPU 读取转换数据。CPU 一般可采用四种方式和 A/D 转换器进行联络来实现对转换数据的读取:①延时方式;②查询方式;③中断方式;④CPU 等待方式。其中 CPU等待方式需要 CPU 的支持(比如 8086 CPU 支持,而 51 MCU 不支持)。其技术原理是利用 CPU 的 READY 输入引脚的功能,设法在 A/D 转换期间使 READY 信号为低电平,以使 CPU 处于等待状态,而转换结束后,则使 READY 成为高电平,从而唤醒 CPU 去读取转换结果。此时的编程会相当简单。[参考]关于 CPU等待方式见戴梅萼《微型计算机技术及应用》教材的 AD 转换相关照片。[例程]P180 图 10-10 为中断方式,而 P79 例 4-15 为查询方式。[习题]10.5、10.6。

4. [了解、难点] 按键去抖 (P186§10.5.1)。通常有软件去抖和硬件去抖两类方法。软件去抖最简单的方法是延时,高级但复杂的做法是基于状态机和定时器来实现(可参见马潮编著的《AVR单片机嵌入式系统原理与应用实践》(第3版) P280§9.2)。硬件去抖通常采用基本 RS 触发器来实现,此外还有 RC 积分电路等方法。[题外话]关于状态机的系统阐述见离散数学教材。[实验 4]的选作内容"秒表",其最优雅的实现方式就是基于有限状态自动机。

第 12 章 以 MCU 为核心的嵌入式系统的设计与调试

- 1. [了解] 嵌入式系统的一般开发步骤(P227 § 12.1.1): 分析课题要求→确定 方案→**软硬件设计→软硬件联调**及纠错→绘制印制电路板→焊接形成产品。
- 2. 「了解】典型的以 MCU 为核心的嵌入式系统硬件结构 (P227 图 12-1)。
- 3. [了解]嵌入式应用系统的设计原则 (P228 § 12. 1. 2): ①选择单片机机型; ② 充分利用 MCU 的片内硬件资源,简化系统扩展,提高**可靠性**; ③了解服务对象特性,进行一体化设计,在性能指标上留有余地; ④在满足功能和性能要

求的前提下,控制成本,提高性价比;⑤软件采用模块设计、便于编写、测试、调试、移植及维护;⑥考虑应用系统的使用环境,采取相应措施,如抗干扰等。

- 4. [识记]嵌入式系统的开发工具 (P228 § 12. 1. 3): PC、编程器和仿真机。主要的单片机仿真调试集成软件包是 Keil μVision。
- 5. [识记]嵌入式系统的开发有两种方法 (P229 § 12. 1. 4): ①PC+模拟仿真软件+编程器; ②PC+在线仿真器+编程器。目前, Proteus 是流行的模拟仿真软件。
- 6. [了解]嵌入式系统的**抗干扰技术** (P230 § 12. 2)。有硬件抗干扰和软件抗干扰 两类措施。软件抗干扰措施中重点是**看门狗(Watch Dog Timer)技术**。