



Sistem prekida - osnovna ideja

- Prekidi predstavljaju mehanizam pomoću kojeg mikroprocesor, ili
 mikrokontroler može da odreaguje na pojedine događaje koji zahtevaju
 hitnu obradu. Ovo je pogotovo od značaja u vremenski kritičnim
 aplikacijama, gde vremena odziva moraju biti strikno ispoštovana.
- Podsistem prekida omogućava mikroprocesoru da pod dejstvom spoljnog ili unutrašnjeg događaja, prekine izvršavanje tekućeg programa i pređe na izvršavanje specijalizovanog potprograma namenjenog obradi tog događaja.
- U opštem slučaju, postoje 2 vrste prekida:
 - Hardverski (eksterni) Izazvani od strane periferijskog uređaja sa kojim je procesor povezan. Tipično, procesor se obaveštava o zahtevu za prekidom putem specijalizovanog elektronskog signala (INT, engl. *Interrupt*). Primeri događaja koji izaziviaju zahtev za prekidom: pritisak tastera na tastaturi, pomeranje miša i sl.
 - Softverski (interni) Izazvan specifičnim stanjem procesora (npr. deljenjem nulom), ili specijalizovanom instrukcijom koja dovodi do pojave prekida (engl. *trap*).
 - Svakom izvoru prekida dodeljuje se zaseban **potprogram za obradu**. Broj hardverskih prekida ograničen je brojem linija za zahteve za prekidom (engl. **IRQ** = *Interrupt Request*).
- Prekidi su uobičajeno korišćena tehnika u multitaskingu, pogotovo u aplikacijama koje rade u realnom vremenu.




Načini reagovanja na događaj

PRIMER: Neka je mikroprocesor povezan sa prekidačem, kao što je prikazano na slici. Potrebno je momentalno detektovati uključenje prekidača i u tom slučaju izvršiti odgovarajuću proceduru.




- Dva tipična pristupa rešavanju iznesenog problema su:
 - 1. Program se "vrti" u petlji tokom koje kontinualno proverava stanje ulazne linije i u slučaju detekcije logičke jedinice poziva specijalizovanu proceduru. Tokom izvršenja petlje, procesor nije u mogućnosti da obavlja neki drugi zadatak, što može znatno da umanji efikasnost sistema. Ovakav pristup se u programerskom žargonu naziva "prozivanje" (engl. polling).
 - 2. Pritisak tastera detektuje specijalizovana hardverska jedinica kontroler prekida. U međuvremenu, procesor izvršava neki zadatak manje hitnosti. Kada se pojavi zahtev za prekidom, procesor automatski prekida trenutnu aktivnost, odrađuje potprogram za obradu prekida, nakon čega nastavlja sa izvršenjem programa od istog mesta gde se nalazio u trenutku pojave prekida.




Potprogram za obradu prekida

- Potprogram za obradu prekida je deo programskog koda koji se automatski poziva po nastanku zahteva za prekidom. Naziva se još i prekidna rutina (engl. Interrupt Service Routine (ISR), Interrupt Handler).
- Program koji procesor izvršava onda kad anema prekida, u ovom kontekstu se naziva tekući program. Do prekida može doći tokom različitih faza izvršenja tekućeg programa. Instrukcija tokom čijeg izvršenja je nastao zahtev za prekidom naziva se tačka prekida.




- Potrebno je obezbediti mehanizam koji omogućava procesoru povratak u tačku prekida nakon izvršenja prekidne rutine. Ovo se postiže tako što se neposredno pre skoka na početak prekidne rutine trenutna vrednost programskog brojača (PC) koja predstavlja povratnu adresu, postavlja na stek.
- Na kraju prekidne rutine, povratna adresa se automatski očitava sa steka i smešta u programski brojač.



Višestruki izvori prekida

- U praksi je čest slučaj da postoje višestruki izvori prekida kao što su eksterni signali, serijski port, tajmeri i sl.
- U slučaju višestrukih izvora prekida, podsistem za prekide mora da obezbedi:
 - Potprograme (rutine) za obradu različitih prekida
 - Prepoznavanje izvora prekida
 - Rešavanje prioriteta prekida u slučaju istovremenog aktiviranja više prekidnih signala
 - Prelazak na rutinu koja odgovara izvoru prekida
 - Postupak u slučaju da se tokom obrade jednog prekida aktivira neki drugi signal prekida
 - Kod AVR familije mikrokontrolera, svakom izvoru prekida pridružena su 2 bita posebne namene, koji pripadaju specijalizovanim kontrolnim registrima:
 - Bit za maskiranje (dozvolu) prekida da bi prekid bio dozvoljen, ovaj bit mora biti setovan. Pored toga, mora biti setovan i bit I u okviru statusnog registra (SREG). Ukoliko je I = 0, svi prekidi su istovremeno zabranjeni.
 - Indikator zahteva za prekidom (engl. Interrupt Flag) Ovaj bit se automatski setuje kada se desi događaj koji zahteva prekid.
- U odnosu na indikaciju zahteva, postoje dva osnovna tipa prekida:
 - 1. Prvi tip je izazvan događajem koji setuje indikator zahteva za prekidom. Ako u trenutku kada se događaj desio prekid nije bio dozvoljen, stanje indikatora se pamti i ostaje sve dok prekid ne bude dozvoljen, ili ako indikator ne bude resetovan softverski.
 - 2. Drugi tip izaziva zahtev za prekidom sve dok je prisutan uslov koji dovodi do njegove pojave. Ako taj uslov prestane pre nego što prekid bude dozvoljen, prekid se neće desiti sve do ponovne pojave uslova.



Prelazak na potprogram za obradu prekida

- Na najnižim adresama u programskoj memoriji nalaze se tzv. vektori prekida.
- Ukoliko je prekid dozvoljen (setovan je bit I u SREG registru i odgovarajući bit za dozvolu prekida), po pojavi zahteva za prekidom automatski se obavljaju sledeće akcije:
 - Bit I se automatski resetuje, čime dolazi do automatske zabrane svih ostalih prekida. Da bi bili omogućeni višestruki ugneždeni prekidi, potrebno je softverski setovati bit I u okviru prekidne rutine.
 - Indikator zahteva za prekidom se automatski resetuje (važi za prvi tip prekida).
 - Trenutna vrednost programskog brojača (PC) se postavlja na stek.
 - U PC se upisuje unapred određena adresa u okviru tabele vektora prekida. Na toj adresi nalazi se skok (instrukcija JMP) na početnu adresu prekidne rutine.
- Preporuka je da se na početku prekidne rutine trenutni kontekst (tj. sadržaji svih registara koji će u okviru nje biti korišćeni, uključujući statusni registar), bude sačuvan na steku. Na kraju prekidne rutine, obavlja se restauracija konteksta, odnosno povratak sadržaja registara koji su bili sačuvani na steku.
- Na kraju prekidne rutine nalazi se mašinska instrukcija RETI, koja obavlja dve akcije:
 - Automatski setuje bit I registra SREG.
 - Očitava povratnu adresu sa steka i upisuje je u PC.





Tabela vektora prekida mikrokontrolera ATmega328P


1 0x0000 RESET Eksterni pin za reset, reset prilikom gubitka napajanja, 2 0x0002 INT0 Spoljašnji prekid 0 3 0x0004 INT1 Spoljašnji prekid 1 4 0x0006 PCINT0 Prekid izazvan promenom stanja na nekom od pinova 5 0x0008 PCINT1 Prekid izazvan promenom stanja na nekom od pinova 6 0x000A PCINT2 Prekid izazvan promenom stanja na nekom od pinova 7 0x000C WDT Watchdog tajmer 8 0x000E TIMER2 COMPA Tajmer/brojač 2 poređenje sa registrom A 9 0x0010 TIMER2 COMPB Tajmer/brojač 2 prekoračenje 11 0x0014 TIMER2 COMPB Tajmer/brojač 1 predenje sa registrom A 13 0x0016 TIMER1 COMPA Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom B 14 0x001A TIMER1 COMPB Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom B 15 0x001C TIMER0 COMPA Tajmer/brojač 1 prekoračenje 16 0x001E TIMER0 COMPA Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom A 17 0x0020 TIMER0 COMPB Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom B 18 0x0022 SPI, STC SPI serijski transfer kompletiran 19 0x0024 USART,RX USART Rx (prijem) kompletiran 20 0x0026 USART, UDRE USART Tx prazan registra podataka 21 0x0028 USART, TX USART Tx (slanje) kompletiran 22 0x002A ADC Analogno/digitalna konverzija završena 23 0x002C EE READY EEPROM spreman 26 0x0032 SPM READY Memorija za smeštanje programa spremna	Br.	Adresa	Izvor prekida	Definicija prekida
3 0x0004 INT1 Spoljašnji prekid 1 4 0x0006 PCINT0 Prekid izazvan promenom stanja na nekom od pinova 5 0x0008 PCINT1 Prekid izazvan promenom stanja na nekom od pinova 6 0x000A PCINT2 Prekid izazvan promenom stanja na nekom od pinova 7 0x000C WDT Watchdog tajmer 8 0x000E TIMER2 COMPA Tajmer/brojač 2 poređenje sa registrom A 9 0x0010 TIMER2 COMPB Tajmer/brojač 2 poređenje sa registrom B 10 0x0012 TIMER2 OVF Tajmer/brojač 2 prekoračenje 11 0x0014 TIMER1 CAPT Tajmer/brojač 1 hvatanje 12 0x0016 TIMER1 COMPA Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom A 13 0x0018 TIMER1 COMPB Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom B 14 0x001A TIMER1 OVF Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom B 15 0x001C TIMER0 COMPA Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom A 16 0x001E TIMER0 COMPB Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom B 17 0x0020 TIMER0 OVF Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom B 18 0x0022 SPI, STC SPI serijski transfer kompletiran 19 0x0024 USART,RX USART Rx (prijem) kompletiran 20 0x0026 USART, UDRE USART Tx prazan registar podataka 21 0x0028 USART, TX USART Tx (slanje) kompletiran 22 0x002A ADC Analogno/digitalna konverzija završena 23 0x002C EE READY EEPROM spreman 24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	1	0x0000	RESET	Eksterni pin za reset, reset prilikom gubitka napajanja,
4 0x0006 PCINTO Prekid izazvan promenom stanja na nekom od pinova 5 0x0008 PCINT1 Prekid izazvan promenom stanja na nekom od pinova 6 0x000A PCINT2 Prekid izazvan promenom stanja na nekom od pinova 7 0x000C WDT Watchdog tajmer 8 0x000E TIMER2 COMPA Tajmer/brojač 2 poređenje sa registrom A 9 0x0010 TIMER2 COMPB Tajmer/brojač 2 prekoračenje 11 0x0012 TIMER2 OVF Tajmer/brojač 2 prekoračenje 11 0x0014 TIMER1 CAPT Tajmer/brojač 1 hvatanje 12 0x0016 TIMER1 COMPA Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom A 13 0x0018 TIMER1 COMPB Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom B 14 0x001A TIMER1 OVF Tajmer/brojač 1 prekoračenje 15 0x001C TIMER0 COMPA Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom A 16 0x001E TIMER0 COMPB Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom B 17 0x0020 TIMER0 OVF Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom B 18 0x0022 SPI, STC SPI serijski transfer kompletiran 19 0x0024 USART,RX USART Rx (prijem) kompletiran 20 0x0026 USART, UDRE USART Tx prazan registar podataka 21 0x0028 USART, TX USART Tx (slanje) kompletiran 22 0x002A ADC Analogno/digitalna konverzija završena 23 0x002C EE READY EEPROM spreman 24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	2	0x0002	INT0	Spoljašnji prekid 0
5 0x0008 PCINT1 Prekid izazvan promenom stanja na nekom od pinova 6 0x000A PCINT2 Prekid izazvan promenom stanja na nekom od pinova 7 0x000C WDT Watchdog tajmer 8 0x000E TIMER2 COMPA Tajmer/brojač 2 poređenje sa registrom A 9 0x0010 TIMER2 COMPB Tajmer/brojač 2 poređenje sa registrom B 10 0x0012 TIMER2 OVF Tajmer/brojač 2 prekoračenje 11 0x0014 TIMER1 CAPT Tajmer/brojač 1 hvatanje 12 0x0016 TIMER1 COMPA Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom A 13 0x0018 TIMER1 COMPB Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom B 14 0x001A TIMER1 OVF Tajmer/brojač 1 prekoračenje 15 0x001C TIMER0 COMPA Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom A 16 0x001E TIMER0 COMPB Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom B 17 0x0020 TIMER0 OVF Tajmer/brojač 0 prekoračenje 18 0x0022 SPI, STC SPI serijski transfer kompletiran 19 0x0024 USART,RX USART Rx (prijem) kompletiran 20 0x0026 USART, UDRE USART Tx prazan registar podataka 21 0x0028 USART, TX USART Tx (slanje) kompletiran 22 0x002A ADC Analogno/digitalna konverzija završena 23 0x002C EE READY EEPROM spreman 24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI	3	0x0004	INT1	Spoljašnji prekid 1
6 0x000A PCINT2 Prekid izazvan promenom stanja na nekom od pinova 7 0x000C WDT Watchdog tajmer 8 0x000E TIMER2 COMPA Tajmer/brojač 2 poređenje sa registrom A 9 0x0010 TIMER2 COMPB Tajmer/brojač 2 poređenje sa registrom B 10 0x0012 TIMER2 OVF Tajmer/brojač 2 prekoračenje 11 0x0014 TIMER1 CAPT Tajmer/brojač 1 hvatanje 12 0x0016 TIMER1 COMPA Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom A 13 0x0018 TIMER1 COMPB Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom B 14 0x001A TIMER1 OVF Tajmer/brojač 1 prekoračenje 15 0x001C TIMER0 COMPA Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom A 16 0x001E TIMER0 COMPB Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom B 17 0x0020 TIMER0 OVF Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom B 18 0x0022 SPI, STC SPI serijski transfer kompletiran 19 0x0024 USART,RX USART Rx (prijem) kompletiran 20 0x0026 USART, UDRE USART Tx prazan registar podataka 21 0x0028 USART, TX USART Tx (slanje) kompletiran 22 0x002A ADC Analogno/digitalna konverzija završena 23 0x002C EE READY EEPROM spreman 24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	4	0x0006	PCINT0	Prekid izazvan promenom stanja na nekom od pinova
7 0x000C WDT Watchdog tajmer 8 0x000E TIMER2 COMPA Tajmer/brojač 2 poređenje sa registrom A 9 0x0010 TIMER2 COMPB Tajmer/brojač 2 poređenje sa registrom B 10 0x0012 TIMER2 OVF Tajmer/brojač 2 prekoračenje 11 0x0014 TIMER1 CAPT Tajmer/brojač 1 hvatanje 12 0x0016 TIMER1 COMPA Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom A 13 0x0018 TIMER1 COMPB Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom B 14 0x001A TIMER1 OVF Tajmer/brojač 1 prekoračenje 15 0x001C TIMER0 COMPA Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom A 16 0x001E TIMER0 COMPB Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom B 17 0x0020 TIMER0 OVF Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom B 18 0x0022 SPI, STC SPI serijski transfer kompletiran 19 0x0024 USART,RX USART Rx (prijem) kompletiran 20 0x0026 USART, UDRE USART Tx prazan registar podataka 21 0x0028 USART, TX USART Tx (slanje) kompletirano 22 0x002A ADC Analogno/digitalna konverzija završena 23 0x002C EE READY EEPROM spreman 24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	5	0x0008	PCINT1	Prekid izazvan promenom stanja na nekom od pinova
8 0x000E TIMER2 COMPA Tajmer/brojač 2 poređenje sa registrom A 9 0x0010 TIMER2 COMPB Tajmer/brojač 2 poređenje sa registrom B 10 0x0012 TIMER2 OVF Tajmer/brojač 2 prekoračenje 11 0x0014 TIMER1 CAPT Tajmer/brojač 1 hvatanje 12 0x0016 TIMER1 COMPA Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom A 13 0x0018 TIMER1 COMPB Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom B 14 0x001A TIMER1 OVF Tajmer/brojač 1 prekoračenje 15 0x001C TIMER0 COMPA Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom A 16 0x001E TIMER0 COMPB Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom B 17 0x0020 TIMER0 OVF Tajmer/brojač 0 prekoračenje 18 0x0022 SPI, STC SPI serijski transfer kompletiran 19 0x0024 USART,RX USART Rx (prijem) kompletiran 20 0x0026 USART, UDRE USART Tx prazan registar podataka 21 0x0028 USART, TX USART Tx (slanje) kompletiran 22 0x002A ADC Analogno/digitalna konverzija završena 23 0x002C EE READY EEPROM spreman 24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	6	0x000A	PCINT2	Prekid izazvan promenom stanja na nekom od pinova
9 0x0010 TIMER2 COMPB Tajmer/brojač 2 poređenje sa registrom B 10 0x0012 TIMER2 OVF Tajmer/brojač 2 prekoračenje 11 0x0014 TIMER1 CAPT Tajmer/brojač 1 hvatanje 12 0x0016 TIMER1 COMPA Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom A 13 0x0018 TIMER1 COMPB Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom B 14 0x001A TIMER1 OVF Tajmer/brojač 1 prekoračenje 15 0x001C TIMER0 COMPA Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom A 16 0x001E TIMER0 COMPB Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom B 17 0x0020 TIMER0 OVF Tajmer/brojač 0 prekoračenje 18 0x0022 SPI, STC SPI serijski transfer kompletiran 19 0x0024 USART,RX USART Rx (prijem) kompletiran 20 0x0026 USART, UDRE USART Tx prazan registar podataka 21 0x0028 USART, TX USART Tx (slanje) kompletiran 22 0x002A ADC Analogno/digitalna konverzija završena 23 0x002C EE READY EEPROM spreman 24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	7	0x000C	WDT	Watchdog tajmer
10 0x0012 TIMER2 OVF Tajmer/brojač 2 prekoračenje 11 0x0014 TIMER1 CAPT Tajmer/brojač 1 hvatanje 12 0x0016 TIMER1 COMPA Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom A 13 0x0018 TIMER1 COMPB Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom B 14 0x001A TIMER1 OVF Tajmer/brojač 1 prekoračenje 15 0x001C TIMER0 COMPA Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom A 16 0x001E TIMER0 COMPB Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom B 17 0x0020 TIMER0 OVF Tajmer/brojač 0 prekoračenje 18 0x0022 SPI, STC SPI serijski transfer kompletiran 19 0x0024 USART,RX USART Rx (prijem) kompletiran 20 0x0026 USART, UDRE USART Tx prazan registar podataka 21 0x0028 USART, TX USART Tx (slanje) kompletiran 22 0x002A ADC Analogno/digitalna konverzija završena 23 0x002C EE READY EEPROM spreman 24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	8	0x000E	TIMER2 COMPA	Tajmer/brojač 2 poređenje sa registrom A
11 0x0014 TIMER1 CAPT Tajmer/brojač 1 hvatanje 12 0x0016 TIMER1 COMPA Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom A 13 0x0018 TIMER1 COMPB Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom B 14 0x001A TIMER1 OVF Tajmer/brojač 1 prekoračenje 15 0x001C TIMER0 COMPA Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom A 16 0x001E TIMER0 COMPB Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom B 17 0x0020 TIMER0 OVF Tajmer/brojač 0 prekoračenje 18 0x0022 SPI, STC SPI serijski transfer kompletiran 19 0x0024 USART,RX USART Rx (prijem) kompletiran 20 0x0026 USART, UDRE USART Tx prazan registar podataka 21 0x0028 USART, TX USART Tx (slanje) kompletirano 22 0x002A ADC Analogno/digitalna konverzija završena 23 0x002C EE READY EEPROM spreman 24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	9	0x0010	TIMER2 COMPB	Tajmer/brojač 2 poređenje sa registrom B
12 0x0016 TIMER1 COMPA Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom A 13 0x0018 TIMER1 COMPB Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom B 14 0x001A TIMER1 OVF Tajmer/brojač 1 prekoračenje 15 0x001C TIMER0 COMPA Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom A 16 0x001E TIMER0 COMPB Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom B 17 0x0020 TIMER0 OVF Tajmer/brojač 0 prekoračenje 18 0x0022 SPI, STC SPI serijski transfer kompletiran 19 0x0024 USART,RX USART Rx (prijem) kompletiran 20 0x0026 USART, UDRE USART Tx prazan registar podataka 21 0x0028 USART, TX USART Tx (slanje) kompletiran 22 0x002A ADC Analogno/digitalna konverzija završena 23 0x002C EE READY EEPROM spreman 24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	10	0x0012	TIMER2 OVF	Tajmer/brojač 2 prekoračenje
13 0x0018 TIMER1 COMPB Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom B 14 0x001A TIMER1 OVF Tajmer/brojač 1 prekoračenje 15 0x001C TIMER0 COMPA Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom A 16 0x001E TIMER0 COMPB Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom B 17 0x0020 TIMER0 OVF Tajmer/brojač 0 prekoračenje 18 0x0022 SPI, STC SPI serijski transfer kompletiran 19 0x0024 USART,RX USART Rx (prijem) kompletiran 20 0x0026 USART, UDRE USART Tx prazan registar podataka 21 0x0028 USART, TX USART Tx (slanje) kompletirano 22 0x002A ADC Analogno/digitalna konverzija završena 23 0x002C EE READY EEPROM spreman 24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	11	0x0014	TIMER1 CAPT	Tajmer/brojač 1 hvatanje
14 0x001A TIMER1 OVF Tajmer/brojač 1 prekoračenje 15 0x001C TIMER0 COMPA Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom A 16 0x001E TIMER0 COMPB Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom B 17 0x0020 TIMER0 OVF Tajmer/brojač 0 prekoračenje 18 0x0022 SPI, STC SPI serijski transfer kompletiran 19 0x0024 USART,RX USART Rx (prijem) kompletiran 20 0x0026 USART, UDRE USART Tx prazan registar podataka 21 0x0028 USART, TX USART Tx (slanje) kompletiran 22 0x002A ADC Analogno/digitalna konverzija završena 23 0x002C EE READY EEPROM spreman 24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	12	0x0016	TIMER1 COMPA	Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom A
15 0x001C TIMER0 COMPA Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom A 16 0x001E TIMER0 COMPB Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom B 17 0x0020 TIMER0 OVF Tajmer/brojač 0 prekoračenje 18 0x0022 SPI, STC SPI serijski transfer kompletiran 19 0x0024 USART,RX USART Rx (prijem) kompletiran 20 0x0026 USART, UDRE USART Tx prazan registar podataka 21 0x0028 USART, TX USART Tx (slanje) kompletirano 22 0x002A ADC Analogno/digitalna konverzija završena 23 0x002C EE READY EEPROM spreman 24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	13	0x0018	TIMER1 COMPB	Tajmer/brojač 1 poređenje sa registrom B
16 0x001E TIMER0 COMPB Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom B 17 0x0020 TIMER0 OVF Tajmer/brojač 0 prekoračenje 18 0x0022 SPI, STC SPI serijski transfer kompletiran 19 0x0024 USART,RX USART Rx (prijem) kompletiran 20 0x0026 USART, UDRE USART Tx prazan registar podataka 21 0x0028 USART, TX USART Tx (slanje) kompletirano 22 0x002A ADC Analogno/digitalna konverzija završena 23 0x002C EE READY EEPROM spreman 24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	14	0x001A	TIMER1 OVF	Tajmer/brojač 1 prekoračenje
17 0x0020 TIMER0 OVF Tajmer/brojač 0 prekoračenje 18 0x0022 SPI, STC SPI serijski transfer kompletiran 19 0x0024 USART,RX USART Rx (prijem) kompletiran 20 0x0026 USART, UDRE USART Tx prazan registar podataka 21 0x0028 USART, TX USART Tx (slanje) kompletirano 22 0x002A ADC Analogno/digitalna konverzija završena 23 0x002C EE READY EEPROM spreman 24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	15	0x001C	TIMER0 COMPA	Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom A
18 0x0022 SPI, STC SPI serijski transfer kompletiran 19 0x0024 USART,RX USART Rx (prijem) kompletiran 20 0x0026 USART, UDRE USART Tx prazan registar podataka 21 0x0028 USART, TX USART Tx (slanje) kompletirano 22 0x002A ADC Analogno/digitalna konverzija završena 23 0x002C EE READY EEPROM spreman 24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	16	0x001E	TIMER0 COMPB	Tajmer/brojač 0 poređenje sa registrom B
19 0x0024 USART,RX USART Rx (prijem) kompletiran 20 0x0026 USART, UDRE USART Tx prazan registar podataka 21 0x0028 USART, TX USART Tx (slanje) kompletirano 22 0x002A ADC Analogno/digitalna konverzija završena 23 0x002C EE READY EEPROM spreman 24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	17	0x0020	TIMER0 OVF	Tajmer/brojač 0 prekoračenje
20 0x0026 USART, UDRE USART Tx prazan registar podataka 21 0x0028 USART, TX USART Tx (slanje) kompletirano 22 0x002A ADC Analogno/digitalna konverzija završena 23 0x002C EE READY EEPROM spreman 24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	18	0x0022	SPI, STC	SPI serijski transfer kompletiran
21 0x0028 USART, TX USART Tx (slanje) kompletirano 22 0x002A ADC Analogno/digitalna konverzija završena 23 0x002C EE READY EEPROM spreman 24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	19	0x0024	USART,RX	USART Rx (prijem) kompletiran
22 0x002A ADC Analogno/digitalna konverzija završena 23 0x002C EE READY EEPROM spreman 24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	20	0x0026	USART, UDRE	USART Tx prazan registar podataka
23 0x002C EE READY EEPROM spreman 24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	21	0x0028	USART, TX	USART Tx (slanje) kompletirano
24 0x002E ANALOG COMP Analogni komparator 25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	22	0x002A	ADC	Analogno/digitalna konverzija završena
25 0x0030 TWI 2-Wire Serijski interfejs	23	0x002C	EE READY	EEPROM spreman
	24	0x002E	ANALOG COMP	Analogni komparator
26 0x0032 SPM READY Memorija za smeštanje programa spremna	25	0x0030	TWI	2-Wire Serijski interfejs
2. In the terminal programa optomita	26	0x0032	SPM READY	Memorija za smeštanje programa spremna

 Položaj prekida u tabeli vektora ujedno određuje njegov prioritet, po principu niža adresa - viši prioritet.



Kostur programa i prekidne rutine

Adresa	Labela	Kod	Komentar
0x0000 0x0002 0x0004		jmp RESET jmp EXT_INT0 jmp EXT_INT1	;skok na pocetak glavnog programa ;skok na rutinu eksternog prekida 0 ;skok na rutinu eksternog prekida 1
0x0032 0x0034	RESET:	jmp SPM_READY	;glavni program
• • •			
	EXT_INT0:	push SREG push Rx push Ry	;kontekst (sadrzaji registara ;koji ce biti menjani) ;cuva se na steku
		sei	;I <- 1 dozvola ugnezdenih prekida ;(opciono)
			;telo prekidne rutine
		pop Ry pop Rx pop SREG	;restauracija konteksta
		reti	;povratak iz prekidne rutine





Eksterni prekidi i prekidi izazvani promenom stanja pinova

- Eksterne prekide (engl. *External Interrupt*) mikrokontrolera ATmega328P izazivaju signali koji se dovode na pin **INT1** (PD3), ili **INT0** (PD2).
- Uslov za pojavu eksternog prekida može da bude opadajuća ivica, rastuća ivica, ili nizak nivo signala na odgovarajućem ulazu. Način okidanja prekida određuje se konfiguracionim bitima u okviru EICRA registra (engl. External Interrupt Control register).
- Pored toga, postoji mogućnost izazivanja jednog od 3 prekida promenom stanja (engl. *Pin Change Interrupt*) na bilo kojem od ulaza označenih sa PCINT23..PCINT0. Promena stanja podrazumeva promenu sa 0 na 1, ili obratno. Ova 3 izvora prekida funkcionišu na sledeći način:
 - Prekid PCI2 može biti izazvan promenom stanja na bilo kom od odabranih pinova iz grupe PCINT23..PCINT16
 - Prekid PCI1 može biti izazvan promenom stanja na bilo kom od odabranih pinova iz grupe PCINT14*..PCINT8

o **Prekid PCI0** može biti izazvan promenom stanja na bilo kom od odabranih pinova iz grupe PCINT7..PCINT0 ♀ ♀

*Napomena: mikrokontroler ATmega328P nema ulaz PCINT15.





Kontrolni registar eksternih prekida A (EICRA)

EICRA - External Interrupt Control Register A


The External Interrupt Control Register A contains control bits for interrupt sense control.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
(0x69)	-	-	-	-	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00	EICRA
Read/Write	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

- Biti 7:4 Neiskorišćeni biti. U slučaju očitavanja vrednosti registra, čitaju se kao 0.
- Biti 3, 2 ICS11, ICS10: Biti za konfigurisanje načina okidanja eksternog prekida 1
- Biti 1, 0 ICS01, ICS00: Biti za konfigurisanje načina okidanja eksternog prekida 0

ICSx1*	ICSx0*	Opis
0	0	Nizak nivo signala na ulazu INTx izaziva zahtev za prekidom
0	1	Bilo koja promena logičkog stanja na ulazu INTx izaziva zahtev za prekidom
1	0	Opadajuća ivica signala (\downarrow) na ulazu INTx izaziva zahtev za prekidom
1	1	Rastuća ivica signala (↑) na ulazu INTx izaziva zahtev za prekidom

 $^{^* \} x \in \{1,0\}$



Registri za dozvolu i indikaciju eksternih prekida (EIMSK i EIFR)

EIMSK - External Interrupt Mask Register


Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
0x1D (0x3D)	-	-	-	-	-	-	INT1	INT0	EIMSK
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

- Biti 7:2 Neiskorišćeni biti. U slučaju očitavanja vrednosti registra, čitaju se kao 0.
- Bit 1 INT1: Dozvola eksternog prekida 1.
- Bit 0 INT0: Dozvola eksternog prekida 0.

EIFR - External Interrupt Flag Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
0x1C (0x3C)	-	-	-	-	-	-	INTF1	INTF0	EIFR
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

- Biti 7:2 Neiskorišćeni biti. U slučaju očitavanja vrednosti registra, čitaju se kao 0.
- Bit 1 INTF1: Indikator zahteva za eksternim prekidom 1.
- Bit 0 INTF0: Indikator zahteva za eksternim prekidom 0.



Registri za dozvolu i indikaciju prekida izazvanih promenom stanja pinova (PCICR i PCIFR)

PCICR - Pin Change Interrupt Control Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
(0x68)	-	-	-	-	-	PCIE2	PCIE1	PCIE0	PCICR
Read/Write	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	


- Biti 7:3 Neiskorišćeni biti. U slučaju očitavanja vrednosti registra, čitaju se kao 0.
- Bit 2 PCIE2: Dozvola prekida usled promene na nekom od pinova iz grupe PCINT23..PCINT16
- Bit 1 PCIE1: Dozvola prekida usled promene na nekom od pinova iz grupe PCINT14..PCINT8
- Bit 0 PCIE0: Dozvola prekida usled promene na nekom od pinova iz grupe PCINT7..PCINT0

Napomena: izbor kojim od pinova će biti dozvoljeno da promenom stanja izazovu prekid vrši se pomoću registara PCMSK2-PCMSK0.

PCIFR - Pin Change Interrupt Flag Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
0x1B (0x3B)	-	-	-	-	-	PCIF2	PCIF1	PCIF0	PCIFR
Read/Write	R	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

- Biti 7:3 Neiskorišćeni biti. U slučaju očitavanja vrednosti registra, čitaju se kao 0.
- Bit 2 PCIF2: Indikator zahteva za prekidom usled promene na nekom od pinova iz grupe PCINT23..PCINT16
- Bit 1 PCIF1: Indikator zahteva za prekidom usled promene na nekom od pinova iz grupe PCINT14...PCINT8
- Bit 0 PCIF0: Indikator zahteva za prekidom usled promene na nekom od pinova iz grupe PCINT7..PCINT0



Registri za maskiranje pinova koji izazivaju prekid promenom stanja (PCMSK2..PCMSK0)

PCMSK2 - Pin Change Mask Register 2

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
(0x6D)	PCINT23	PCINT22	PCINT21	PCINT20	PCINT19	PCINT18	PCINT17	PCINT16	PCMSK2
Read/Write	R/W	'							
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Biti 7:0 - PCINT[23..16]: Biti za maskiranje ulaza PCINT23..PCINT16. Setovanjem bita, dozvoljava se da promenena na odgovarajućem ulazu dovede do zahteva za prekidom PCI2.

PCMSK1 - Pin Change Mask Register 1

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
(0x6C)	-	PCINT14	PCINT13	PCINT12	PCINT11	PCINT10	PCINT9	PCINT8	PCMSK1
Read/Write	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

- Bit 7 Neiskorišćen bit. U slučaju očitavanja vrednosti registra, čita se kao 0.
- Biti 6:0 PCINT[14..8]: Biti za maskiranje ulaza PCINT14..PCINT8. Setovanjem bita, dozvoljava se da promenena na odgovarajućem ulazu dovede do zahteva za prekidom PCI1.

PCMSK0 - Pin Change Mask Register 0

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
(0x6B)	PCINT7	PCINT6	PCINT5	PCINT4	PCINT3	PCINT2	PCINT1	PCINT0	PCMSK0
Read/Write	R/W	•							
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Biti 7:0 - PCINT[7..0]: Biti za maskiranje ulaza PCINT7..PCINT0. Setovanjem bita, dozvoljava se da promenena na odgovarajućem ulazu dovede do zahteva za prekidom PCI0.