
Vyšší programovací jazyky



Kurz: Signálové procesory

Autor: Petr Sysel

Lektor: Petr Sysel











2/28

Obsah přednášky

Zápis programu a průběh překladu

Preprocesor

Direktivy preprocesoru

Předdefinované symboly

Makra preprocesoru

Rozdělení programu do modulů

Datové typy

Použití instrukcí asembleru

Intrinsic funkce

Implementačně závislé příkazy

Sestavovací program

Signálové procesory

Motto:


Programování je proces postupného nahrazování předchozích chyb a omylů mnohem důmyslnějšími chybami a omyly.

Vyšší programovací jazyky

- Pouze prostředek pro vyjádření myšlenek,
- u embedded systémů se nejčastěji používá jazyk C, který je nízkoúrovňový ale výpočetně nenáročný,
- navržen v Bellových laboratořích AT&T 1969–1973 pro potřeby operačního systému Unix,
- většina překladačů pro signálové procesory podporuje ANSI C standard z roku 1989 (podpora C++ se může lišit),
- pro potřeby signálových procesorů je však nutné řešit některé problémy:
 - přizpůsobení datových typů,
 - volání speciálních instrukcí v asembleru,
 - definice dodatečných informací pro optimalizaci překladu.

5/28 Petr Sysel

Průběh překladu



Na obrázku chybí ještě preprocesor jazyka C nebo asembleru.

6/28 Petr Sysel

Direktivy preprocesoru

- Direktivy preprocesoru jsou většinou uvozeny znakem #,
- vkládání zdrojových (hlavičkových) souborů #include,
- definice symbolů preprocesoru #define,
- podmíněný překlad
 #if #else #endif,
 #ifdef #else #endif
 #ifndef #else #endif
 #ifndef #elif #else #endif
- ukončení překladu #error.

Předdefinované symboly

- __DATE__ datum překladu ve formátu mmm dd yyyy,
- __TIME__ čas překladu ve formátu hh:mm:ss,
- __FILE__ název aktuálně překládaného souboru,
- __LINE__ číslo aktuálního řádku,
- __LITTLE_ENDIAN__ definováno, pokud je překladač nastaven na LITTLE ENDIAN,
- __BIG_ENDIAN__ definováno, pokud je překladač nastaven na BIG ENDIAN,
- _TMS320C6X definováno, pokud je použit překladač pro procesory TMS320C6xxx,
- _TMS320C6400 pokud je program překládán pro procesory TMS320C64xx,
- _TMS320C6700 pokud je program překládán pro procesory TMS320C67xx,

Další v dokumentaci překladače spru187t.

Využití předdefinovaných symbolů

Kontrola spuštění správné verze
 printf("Program version from: %s %s\n", __DATE__, __TIME__);
 kontrola správné verze knihovny nebo procesoru
 #ifndef __LITTLE_ENDIAN__
 #error("Library needs little endian memory organization");
 #endif
 trasovací výpisy
 printf("Variable x at %s:%d is equal to %d", __FILE__, __LINE__, x);

Makra preprocesoru

- Makra jsou během předzpracování zdrojových souborů rozvinuta a formální parametry jsou nahrazeny reálnými,
- #define FLOAT2FIXED(x) ((short)((x)*32768 + 0.5)) FLOAT2FIXED(0.635) \Rightarrow ((short)((0.635)*32768 + 0.5))
- je nutné uvádět závorky kolem formálních parametrů v definici makra, #define MULT(x,y) x*y MULT(2+5,3+4) \Rightarrow 2+5*3+4 #define MULT(x,y) (x)*(y) MULT(2+5,3+4) \Rightarrow (2+5)*(3+4)
- stejně tak je vhodné uvádět závorky kolem celého makra.

```
#define ADD(x,y) (x)+(y) 2*ADD(2,4) \Rightarrow 2*(2)+(4)
#define ADD(x,y) ((x)+(y)) 2*ADD(2,4) \Rightarrow 2*((2)+(4))
```

Využití maker

Jednoduché opakované operace

```
#define BITMASK(left,right) (((1 << left)-1) & ~((1 << right)-1))
...
x = BITMASK(8,4); // x = 0000000011110000</pre>
```

trasovací výpisy

```
#define DPRINT(x) ((printf( "At %s:%d>", __FILE__, __LINE__)
```

- v případě problémů je možné se podívat na výstup preprocesoru s příponou
 *.pp,
- ponechání souborů se zapíná v nastavení projektu Build->C6000
 Compiler->Advanced Options->Parser Preprocessing Options.

Sestavovací program

- Objektové soubory překladače a knihovny jsou tzv. relocable adresy nejsou napevno, ale jsou použity jen symbolické názvy.
- Sestavovací program části spojí dohromady a symbolům přidělí výsledné adresy.
- Proces je řízen příkazy linkeru (soubor * . cmd).
- Výsledkem je spustitelný program a volitelně soubor *.map s přehledem obsazení paměti.

Více v dokumentaci spru187t.pdf.

17/28 Petr Sysel

Příklad souboru s příkazy linkeru

```
--rom_model
--heap_size=0x2000
--stack_size=0x0100
--library=rts6200.lib
MEMORY /* definice rozložení fyzické paměti */
  VECS:
          o = 0x00000000
                              1 = 0x000000400 /* reset & interrupt vectors
                                                                                 */
  PMEM:
          o = 0x00000400
                              1 = 0x00000FC00 /* intended for initialization
                                                                                 */
          o = 0x80000000
                              1 = 0x000010000 /* .bss, .sysmem, .stack, .cinit */
  BMEM:
SECTIONS /* přidělení fyzické paměti sekcím */
                      VECS
  vectors
                      PMEM
  .text
  .data
                      BMEM
  .stack
                      BMEM
                      BMEM
  .bss
                      BMEM
  .sysmem
  .cinit
                      BMEM
              >
                      BMEM
  .const
              >
  .cio
                      BMEM
  .far
                      BMEM
```

Předdefinované sekce

- text spustitelný kód a konstanty,
- .stack zásobník,
- . bss neinicializované globální a statické proměnné,
- .sysmem halda (heap),
- cinit hodnoty pro explicitní inicializaci statických proměnných při ROM modelu,
- data hodnoty pro explicitní inicializaci statických proměnných při RAM modelu,
- .const inicializované globální konstanty, statické proměnné, řetězcové konstanty,
- .cio pro vstupně výstupní operace,
- .far globální a statické proměnné adresované v režimu far.

Režimy překladu

Režim near:

- výchozí režim adresování proměnných pomocí posunutí vůči ukazateli zásobníku nebo haldy,
- rychlý krátký program,
- nemožnost posunutí o víc jak $2^{15} = 32 \text{ KB}$ adres,
- vynucení parametrem --near v nastavení sestavovacího programu.

Režim far:

- rozšířený režim adresování pomocí absolutní adres,
- pomalý dlouhý program,
- vynucení parametrem --far v nastavení sestavovacího programu,
- klíčové slovo far u deklarace proměnné.

20/28 Petr Sysel

Signálové procesory

Režimy překladu

Režim ROM:

- výchozí režim inicializace proměnných,
- předpokládá se, že není k dispozici paměť typu ROM,
- konstanty pro inicializaci musí být součástí programu,
- vynucení parametrem --rom_model v nastavení sestavovacího programu.

Režim R.AM

- rozšířený režim inicializace proměnných,
- předpokládá se, že konstanty pro inicializaci jsou uloženy v paměti typu ROM,
- nemusí tak být součástí programu,
- vynucení parametrem --ram_model v nastavení sestavovacího programu.

Implementačně závislé příkazy

- Jazyk ANSI C počítal s použitím pro nejrůznější procesory, pro které bude nutné definovat nové přikazy závislé na vlastnostech použitého procesoru,
- definuje příkaz překladače #pragma, který umožňuje definovat nové příkazy platné pouze pro konkrétní překladač,
- např.

Definice dodatečných informací

Mnohem častěji je také nutné sdělit překladači, že některá proměnná

- je uložena přímo v registrech klíčové slovo register např. stavový register CSR,
- se může změnit asynchronně (např. hardwarově) klíčovým slovem volatile,
- že daný ukazatel je jediný možným přístupem k dané paměti (v podstatě opak volatile) – klíčové slovo restrict.

Výhody/nevýhody rozdělení programu do modulů

Výhody:

- Logicky související funkce jsou sloučeny do jednoho souboru,
- snadné rozdělení práce mezi více vývojářů,
- snadné znovu využití již hotových modulů knihoven,

Nevýhody:

- Při překladu souboru jsou proměnné a funkce z jiných modulů neznámé –
 deklarovat v hlavičkovém souboru s klíčovým slovem extern,
- v různých modulech globální proměnné stejného názvu klíčové slovo static omezí platnost pouze na aktuální soubor,
- názvy exportovaných funkcí je vhodné doplnit předponou názvu modulu např. DSK6416_LED_on, DSK6713_LED_on.

Deklarace vs. definice vs. inicializace

- Deklarace jenom informace o tom, že někde je definován objekt (proměnná, pole, struktura, funkce, atd.) s danými vlastnostmi, void funkce(int, short);
 #extern int pole[];
- Definice vyhrazení místa v paměti pro daný objekt.
 int pole[];
 void funkce(int a, short b){
 }
- Inicializace naplnění vyhrazeného místa v paměti daným obsahem.
 int pole[] = { 1, 2, 3, 4};

V hlavičkových souborech používat pouze deklarace.

Datové typy

- Jazyk ANSI C nezná pojem zlomkové číslo,
- rozeznává pouze celočíselné proměnné short, int, long a reálné float, double,
- překladač Code Composer Studio využívá toho, že ANSI C nemá striktně definován počet bitů (jen long > int > short), a přizpůsobuje počet bitů datových typů délce registrů (short 16 bitů, int 32 bitů, long 40 bitů) POZOR: většina překladačů předpokládá sizeof(int) = sizeof(long) = 32 bitů,
- rozlišení celý/zlomkový datový typ se pak děje podle prováděné operace,
- některé překladače (CodeWarrior) definují nové datové typy pro zlomková čísla podle délky registrů:
 - ___fixed__ 16 bitů, __shortfixed__ 16 bitů, __longfixed__ 32 bitů.

Použití instrukcí asembleru

- Většina překladačů podporuje vložení platné instrukce asembleru do zdrojového textu jazyka C pomocí funkce asm,
 - asm("STR: .byteäbc");
 - nevýhodou tohoto přístupu je obtížná výměna dat mezi proměnnými definovanými v asembleru a proměnnými definovanými v jazyce C.
- další možnost je použití speciálních vnitřních funkcí překladače intrinsic
 - často jsou deklarovány v jazyce C (ve zvláštním hlavičkovém souboru) a používají se jako jakákoliv funkce jazyka C,
 - překládají se většinou jako jediná instrukce procesoru,
 - výhodou je možnost používat přímo proměnné jazyka C,
 - např.

```
int _smpy( int, int);
int _mpy( int, int);
int _smpyh( int, int);
```

volání celých funkcí v asembleru z jazyka C.

Příklady intrinsic funkcí TMS320C000

instrukce	prototyp	význam
EXT	<pre>int _ext(int x, unsigned a, unsigned b)</pre>	extrakce části bitů ((x«a)»b) se znamén-
		kem
EXTU	<pre>int _ext(int x, unsigned a, unsigned b)</pre>	extrakce části bitů ((x«a)»b) bez zna-
		ménka
NORM	unsigned _norm(int x)	počet redundantních znaménkových bitů
NORM	unsigned _lnorm(long x)	
SADD	<pre>int _sadd(int x, int y)</pre>	součet (x + y) se saturací
SADD	<pre>int _lsadd(int x, long y)</pre>	
SAT	<pre>int _sat(long x)</pre>	saturace 40bitové hodnoty na 32bitovou
SMPY	<pre>int _smpy(int x, int y)</pre>	
SMPYH	<pre>int _smpyh(int x, int y)</pre>	násobení s bitovým posunem vlevo a
SMPYHL	int _smpyhl(int x, int y)	saturací (násobení zlomkových čísel)
SMPYLH	<pre>int _smpylh(int x, int y)</pre>	
SSHL	<pre>int _sshl(int x, unsigned a)</pre>	bitový posun vlevo (x « a) se saturací
SSUB	<pre>int _ssub(int x, int y)</pre>	rozdíl (x – y) se saturací
SSUB	<pre>int _lssub(int x, long y)</pre>	