


Systèmes mécaniques et automatiques

Notes de cours IngéSpé Automatique Linéaire



Année 2020–2021

Systèmes mécaniques et automatiques

Notes de cours IngéSpé Automatique Linéaire

Filipe Manuel Vasconcelos





Table des matières

Table	des m	natières	5
Avant-	-propo	s 1	1
Chapi	itre 1	Systèmes linéaires, continus 1	3
1.	Intro	o <mark>duction</mark>	4
2.	Défir	nition SLCI	5
	2.1	Système	5
	2.2	Système à temps continu	6
	2.3	Système linéaire	6
	2.4	Système causal	6
	2.5	Système invariant	7
	2.6	Système stable	7
	2.7	Modélisation d'un SLCI	7
3.	Mod	élisation d'un signal	9
	3.1	Propriétés des signaux continus	0.0
	3.2	Signaux usuels rencontrés 2	21
4.	La tı	cansformée de Laplace	9
	4.1	Définition	9
	4.2	Propriétés	0
	4.3	Transformées des signaux usuels	3
	4.4	Application de la transformée de Laplace	6
5.	Fonc	tion de Transfert	1
	5.1	Définition	1
	5.2	Lien entre la fonction de transfert et la réponse impulsionnelle	4
	5.3	Représentation de la fonction de transfert	2
6.	Exer	cices du chapitre	6
7.	Corr	igé des exercices	0
Chapi	itre 2	Schéma fonctionnels 4	7
1.	Intro	o <mark>duction</mark>	8
2.	Élém	nents de base des schémas fonctionnels	8
3.	Tran	sformation des schémas fonctionnels	0
	3.1	Réduction de schéma-bloc	0

	3.2	Manipulation de schéma-bloc
4.	Cas d	'entrées multiples
5.	Réduc	etion de schéma-bloc de grande taille
	5.1	Exemple à entrée simple
	5.2	Exemple à entrées multiples
6.	Graph	ne de fluence
	6.1	<u>Définitions</u>
	6.2	Algèbre des graphes de fluences 61
	6.3	Règle de Mason
7.	Schén	na-bloc dans le domaine temporel
Chapit	tre 3	Modélisation des SLCI 67
1.	Introd	luction
2.	Systèr	me du premier ordre
	2.1	Définition d'un système du premier ordre 69
	2.2	Fonction de transfert d'un système du premier ordre 69
	2.3	Pôle de la fonction de transfert du premier ordre 69
	2.4	Réponses temporelles d'un système du premier ordre 70
3.	Systèr	me du second ordre
	3.1	Définition d'un système du second ordre
	3.2	Fonction de transfert d'un système du second ordre
	3.3	Pôles de la fonction de transfert du second ordre
	3.4	Réponses temporelles d'un système du second ordre 76
	3.5	Cas particulier de l'oscillateur harmonique 91
4.		s modèles particuliers
	4.1	Gain pur
	4.2	Intégrateur pur
	4.3	Dérivateur pur
	4.4	Retard pur
5.		ralisation des modèles de SLCI
	5.1	Systèmes d'ordre supérieur à 2
	5.2	Exemple d'une fonction de transfert d'ordre 3 96
6.		fication d'un modèle de comportement
	6.1	Formule de Bureau
	6.2	Modèle de Strejc
Chapit		Analyse fréquentielle 99
1.		nse harmonique
	1.1	Réponse harmonique dans le domaine temporel
	1.2	Réponse harmonique dans le domaine fréquentielle 103
2.	_	sentation graphique de la réponse harmonique
	2.1	Diagramme de Bode 104

	2.2	Diagramme de Nyquist	 . 105
	2.3	Diagramme de Black-Nichols	 . 106
3.	Analy	yse fréquentielle des modèles usuels	 . 107
	3.1	Diagrammes de Bode : méthodologie générale	 . 107
	3.2	Diagrammes de Nyquist : méthodologie générale	 . 126
	3.3	Diagrammes de Black : méthodologie générale	 . 135
4.	Etud	e du transitoire de la réponse harmonique	 . 135
	4.1	Exemple d'un système du premier ordre	 . 136
	4.2	Exemple d'un système du second ordre	 . 136
Chapi	tre 5	Asservissements Linéaires	137
1.	Intro	duction	 . 138
2.	Orga	nisation d'un asservissement	 . 141
	2.1	Schémas fonctionnels associés aux systèmes asservis .	 . 141
	2.2	Présence d'une perturbation : la régulation	 . 141
	2.3	Schéma fonctionnel complet	 . 141
	2.4	Fonctions de transfert associées à l'asservissement	 . 146
3.	Asser	rvissement des SLCI modèles	
	3.1	Asservissement d'un intégrateur	
	3.2	Asservissement d'un système du premier ordre	
	3.3	Asservissement d'un système du second ordre	
Chapi		Performances des systèmes	15 1
1.		duction	
2.		sion	
	2.1	Précision en boucle ouverte	
	2.2	Précision en boucle fermée	
	2.3	Effet d'une perturbation	
3.		dité	
	3.1	Réponse temporelle	
	3.2	Réponse harmonique	
~. .	3.3	Influence des pôles dominants	
_		Stabilité des systèmes asservis	
1.		exte et critère de stabilité fondamentale	
2.		re algébrique de Routh-Hurwitz	
	2.1	Tableau de Routh	
	2.2	Exemple d'application du critère de Routh-Hurwitz	
3.		re graphique du revers	
	3.1	Critère du revers dans le plan de Nyquist	
	3.2	Critère du revers dans le plan de Black	
	3.3	Critère du revers dans le plan de Bode	
4.	Marg	ge de stabilité et robustesse de la stabilité	 . 186

5.	Critère de Nyquist
Chapit	re 8 Correction des systèmes asservis 193
1.	Nécessité de la correction
2.	Correcteur P, I et D
3.	Correcteur PI et PD
4.	Correcteur à avance et retard de phase
5.	Correcteur PID
Chapit	re 9 Représentation d'état 195
Annex	es 199
Annex	e A Alphabet Grec 199
Annex	e B Unités du Système International 201
Annex	e C Pierre-Simon de Laplace 203
Annex	e D Transformation de Laplace 205
1.	<u>Définitions</u>
2.	Propriétés
3.	Table des transformées de Laplace
Annex	e E Les nombres complexes 209
Annex	e F Analyse de Fourier 215
Annex	e G Équations différentielles à coefficients constants 217
1.	Résolution équation différentielle du premier ordre
	1.1 Sans second membre
Annex	e H Décomposition en éléments simples 221
1.	Contexte
2.	Fractions rationnelles rencontrées en automatique
3.	Décomposition en éléments simples
4.	Détermination des coefficients de la DES
	4.1 Par identification
Annex	e I Systèmes du second ordre 225
1.	Abaques de la réponse temporelle
2.	Analyse fréquentielle
Annex	e J Initiation à Scilab 231
1.	Présentation générale
2.	Syntaxe: console
3.	Polynômes et fractions rationnelles
4.	Vecteurs et matrices
5.	Tracer de figures
6.	Programmation
7.	SLCI avec Scilab
	7.1 Définition d'un système linéaire
	7.2 Simulation temporelle d'un système linéaire

	7.3	Système du premier ordre			242
	7.4	Carte des pôles et zéros			245
	7.5	Asservissement			
8.	Scilab-X	Cos			246
	8.1	Lancer Xcos			246
	8.2	Diagramme simple			246
	8.3	Simulation			247
	8.4	Blocs « To Workspace » ou « From Workspace »			247
Annexe	eK É	chelle logarithmique et le décibel			249
1.	Rappel	sur le logarithme décimal			249
2.	Échelle	logarithmique décimale			250
3.	Le décil	o <mark>el</mark>			251
4.	Diagran	nme de Bode			251
5.	Tracé d	un diagramme de Bode avec Scilab			253
Annexe	e L Tr	ansformée de Laplace inverse			255
1.	Context	e			255
2.	Méthod	e de Gaver-Stehfest			255
3.	Méthod	e de Talbot fixe			255
Référei	nces				257
Index					259
Acrony	mes				261
Glossai					263
Liste d	es Svml	ooles			265

Avant-propos

Programme

Ce cours est une introduction à l'automatique pour des étudiants de deuxième année de classe préparatoire scientifique.

L'objectif principal de l'automatique est de permettre le contrôle des **systèmes dynamiques** de toutes natures que ce soient : mécanique, chimique, électronique, optique, thermique, acoustique.... Tout en respectant certaines contraintes de performances (rapidité, précision, stabilité...).

Nous limiterons notre étude aux systèmes linéaires continus et invariants. La modélisation de ces systèmes passe par la mise en équation du comportement physique des systèmes sous forme d'équations différentielles. Cette étape ne fait pas à proprement parler partie d'un cours d'automatique, en effet chacunes des disciplines construisent cette modélisation en se basant sur les principes et les hypothèses les plus adaptés à un problème donné. La modélisation permet une étude systématique des équations différentielles en proposant des modèles généraux et ce quelque soit la nature du procédé.

L'analyse nous permettra de caractériser et d'identifier ces modèles à partir des réponses aux sollicitations et de leurs performances.

Le **contrôle** est un concept très générale permettant de regrouper toutes les méthodes et techniques permettant de commander un système dynamique. Dans ce cours nous présenterons que les principes d'asservissement et de régulation. Nous verrons comment il est possible d'élaborer une commande adaptée (corrigée) pour un procédé quelconque, notamment lorsque ceux-ci présenterons des défauts de performance.

Organisation du document

Les chapitres suivent un découpage classique autour des trois pilliers discutés précedemment que sont la **modélisation**, l'analyse et le **contrôle**. (c.f Figure A). Le lecteur pourra s'appuyer sur un grand nombre d'annexes qui ont pour objectifs de rappeler et de détailler des notions prérequises ou encore approfondir quelques aspects hors programme pour une deuxième lecture.




Figure A. – Organisation du document.

1. Systèmes linéaires, continus et invariants

α			•
	mn	na	1 r O
\mathbf{v}	'1111	па	$\mathbf{n} \subset$

1.	Inti	$\operatorname{roduction}$	14
2.	Déf	inition SLCI	15
	2.1	Système	15
	2.2	Système à temps continu	16
	2.3	Système linéaire	16
	2.4	Système causal	16
	2.5	Système invariant	17
	2.6	Système stable	17
	2.7	Modélisation d'un SLCI	17
3.	Mo	délisation d'un signal	19
	3.1	Propriétés des signaux continus	20
	3.2	Signaux usuels rencontrés	21
4.	La	transformée de Laplace	29
	4.1	Définition	29
	4.2	Propriétés	30
	4.3	Transformées des signaux usuels	33
	4.4	Application de la transformée de Laplace	36
5.	Fon	ction de Transfert	41
	5.1	Définition	41
	5.2	Lien entre la fonction de transfert et la réponse impulsion	nnelle
	5.3	Représentation de la fonction de transfert	42
6.	$\mathbf{E}\mathbf{x}\epsilon$	ercices du chapitre	46
7.	Cor	rigé des exercices	50

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons les outils mathématiques et notions fondamentales pour la **modélisation** de l'automatique.

Dans un premier temps, nous donnerons une définition de chacuns des termes qui compose la notion centrale de système linéaire continu et invariant (SLCI) ainsi que quelques exemples classiques de système électronique ou mécanique. Nous aborderons les différents signaux usuels rencontrés en automatique¹. Ce chapitre nous permettra d'introduire la transformée de Laplace qui est l'outils mathématique indispensable de l'automaticien. Celle-ci nous conduiera naturellement à la définition de la fonction de transfert qui caractérisera de façon univoque les systèmes dynamiques linéaires.




Figure 1.1. – Représentation d'un système en intéraction avec son environnement. Par définition, un système aura une ou plusieurs entrée/sortie bien définis de flux de matière-énergie-information (MEI). Dans le cas général, des perturbations de l'environnement et des mesures de son état pourront être considérés.

¹et en traitement du signal de façon générale.

2. Définition des systèmes linéaires continus et invariants

2.1. Système

La notion de **système** est centrale dans le monde de l'ingénierie. Il existe de nombreuses définitions selon le domaine d'application auquel il est associé. Dans le cadre de ce cours, nous nous reposerons sur la systémique² qui nous donne une définition à la fois **structurelle** et **fonctionnelle** de la notion de système.

Au niveau structurel, un système est un ensemble d'éléments constitutifs ayant des relations entre eux et une frontière avec son environnement.. Cette définition est parfaitement représenté par le schéma de la figure 1.1.

Au niveau fonctionnel, un système modifie des flux dynamiques (c.a.d dépendant du temps) de matière, d'énergie et d'informations provenant de son environnement.

C'est essentiellement cette dernière qui nous sera la plus utile. Un système sera alors considéré comme une « boîte » traitant une ou plusieurs entrées et élaborant une ou plusieurs sorties (c.f Figure 1.1). On distinguera les systèmes à une entrée et une sortie, dit monovariable³ des systèmes a plusieurs entrées et plusieurs sorties, dit multivariable⁴.

L'objectif de ce cours est de permettre la modélisation, l'identification et la caractérisation de ces systèmes. À noter que cet objectif atteint, il nous sera possible de réprésenter les systèmes comme des « boîtes noires » pour lesquelles la structure interne est inaccessible⁵. Une approche basée sur la représentation des états internes au système sera introduite au chapitre 9.

Pour résumer, nous ne traiterons dans ce document que des systèmes monovariables que nous représenterons simplement de la façon suivante :

$$\xrightarrow{e(t)} \sum s(t)$$

où e(t) et s(t) sont respectivement les signaux d'entrée et de sortie dépendants du temps et Σ est le système traitant l'entrée e(t) et élaborant la sortie s(t) délimité par un bloc. Cette représentation, dite en **bloc** ou **schema-bloc**, sera généralisée au chapitre 2.

²Avec la cybernétique, la systémique est un courant de pensée pluridisciplinaire apparue progressivement au milieu du xx^e siècle, sous l'impulsion des travaux précurseurs de Claude Shannon, Warren McCulloch, Norbert Wiener ou encore Marvin Minsky.

³ou "Single Input Single Output" (SISO) en anglais

⁴ou "Multiple Input Multiple Output" (MIMO) en anglais

⁵ « Ce qui - en dernière analyse - justifie l'attitude ludique, c'est que le seul moyen concevable de dévoiler une boîte noire, c'est de jouer avec. » (René Thom)

2.2. Système à temps continu

Un système à temps continu met en oeuvre des signaux à temps continus. Comme nous le verrons, ces signaux seront modélisés par des fonctions d'une variable continue t de temps.

2.3. Système linéaire

Un système est dit linéaire si il respecte les deux principes suivants :

• Principe de proportionnalité : Si s(t) est la réponse à une entrée e(t), alors pour une entrée $\alpha e(t)$ la réponse est $\alpha s(t)$.

On exprime, schématiquement, ce principe de la façon suivante pour un système linéaire Σ :

Si
$$e(t)$$
 Σ $s(t)$ alors $\alpha e(t)$ Σ

• Principe de superposition : Si l'entrée du système se décompose en une somme de plusieurs entrées alors la sortie du système sera la somme des sorties correspondant à chaque entrée séparée.

Une nouvelle fois, il est possible d'exprimer ce principe de la façon suivante pour un système linéaire Σ :

$$\begin{array}{c|c} e_1(t) & \Sigma & s_1(t) \\ \hline & & & \\ \hline & & \\ \hline & & & \\ \hline & &$$

Notons que ceci reste vrai pour une combinaison linéaire des entrées :

$$\begin{array}{c|c} \alpha e_1(t) + \beta e_2(t) \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} \alpha s_1(t) + \beta s_2(t) \\ \end{array}$$

avec α et $\beta \in \mathbb{R}$, ou un nombre quelconques d'entrées.

2.4. Système causal

• Principe de causalité : C'est un principe fort de la physique : « L'éffet ne précèdant pas sa cause » alors « La réponse du système ne précède pas son excitation ». Formellemennt, un système est dit causal si

$$e(t) = 0 \quad \forall t < t_0 \Rightarrow s(t) = 0 \quad \forall t < t_0$$

2.5. Système invariant

Un système est dit invariant si la sortie ne dépend pas explicitement du temps autrement que par l'intermédiaire de l'entrée.

On représente, schématiquement, un système invariant Σ , à l'aide d'un schémabloc ci-dessous (avec τ une temps quelconque.) :

$$\begin{array}{c|c}
e(t+\tau) \\
\hline
\end{array}$$

$$\Sigma \qquad s(t+\tau)$$

2.6. Système stable

Il existe deux définitions équivalentes de la stabilité pour un système SLCI.

Un système est dit stable si à une entrée bornée le système produit une sortie bornée⁶

Un système est dit stable lorsque écarté de sa position d'équilibre, il tend à y revenir

Nous présentons ici un définition encore peu pratique de la stabilité des SLCIs. Nous aurons l'occasion de préciser cette définition par des exemples plus concrets lorsque les outils de modélisation des systèmes et des signaux auront été introduits. Le chapitre 7 est d'ailleurs totalement dédié à l'étude de cette propriété fondamentale.

2.7. Modélisation d'un SLCI

Un système dit linéaire continu et invariant ou SLCI peut être modélisé par une équation différentielle à coefficients constants possédant les propriétés précédentes qui s'écrit dans le cas générale :

$$\sum_{i=0}^{n} a_i \frac{\mathrm{d}^i s(t)}{\mathrm{d}t^i} = \sum_{i=0}^{m} b_i \frac{\mathrm{d}^i e(t)}{\mathrm{d}t^i}$$
(1.1)

avec $n, m \in \mathbb{N}$, s(t) le signal de sortie, e(t) le signal d'entrée et $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ sont des coefficients constants. Le degré de dérivation de la sortie n le plus grand est appelé **ordre**.

Ces équations différentielles proviennent directement de la modélisation de la physique d'un problème donnée (qu'il soit mécanique, électronique, optique ...). Par exemple, dans le cas d'un problème de mécanique, c'est la relation fondamentale de la dynamique qui est la source importante d'équations différentielles

 $^{^6}$ Chez nos collègues anglo-saxons, on rencontre la notion de BIBO (« bounded input bounded output »)

(appelées équations du mouvement). En électronique, ce sont, par exemple, les lois des noeuds et mailles qui permettront d'écrire de telles équations.

Le degré de dérivation le plus grand de la sortie n est appelé ordre. On parlera alors de **l'ordre du système** n.

Prenons l'exemple d'un système d'ordre n=2, son équation différentielle sera généralement de la forme :

$$a_2 \frac{\mathrm{d}^2 s(t)}{\mathrm{d}t^2} + a_1 \frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + a_0 s(t) = b_0 e(t)$$

2.7.1. Exemples de mise en équation

Décharge d'un condensateur

Considérons un condensateur de capacité électrique C initialement chargé en circuit ouvert. À la fermeture de l'interrupteur, en t=0, un courant i(t) parcourt le circuit. On observe alors la décharge du condensateur à travers une resistance R. On souhaite suivre la quantité de charge aux bornes du condensateur au cours du temps.




Figure 1.2. – Circuit RC ouvert.

La somme des tensions aux bornes du condensateur et de la résistance étant nulle, on a :

$$R\frac{\mathrm{d}q(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C}q(t) = 0$$

Comme précédemment, on identifie formellemet cette équation différentielle à la forme générale de l'équation (1.1) avec s(t) = q(t), e(t) = 0, n = 1, m = 0, $a_1 = R$, $a_0 = \frac{1}{C}$.

Nous laissons au lecteur la résolution de cette équation différentielle par une approche direct classique. Nous la rencontrerons à nouveau au chapitre 3, après avoir présenté la méthode générale pour la résolution de ce type d'équation.

Système masse-ressort

On considère un système mécanique constitué d'une masse m en translation couplée avec un ressort de constante de raideur k et un amortisseur de coefficient de frottement visqueux b (c.a.d que la force est proportionnelle à la vitesse). La masse est soumise à une force $\overrightarrow{F} = F(t)\overrightarrow{X}$.

En appliquant le principe fondamentale de la dynamique en projection sur la direction x, on obtient l'équation du mouvement suivante :

$$m\frac{\mathrm{d}^2x(t)}{\mathrm{d}t^2} + b\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} + kx(t) = F(t)$$




Figure 1.3. – (gauche) Système masse-ressort. (droite) Schéma-bloc de ce même système.

La résolution de cette équation du mouvement permet de connaître la position de la masse à chaque instant connaîtsant la force exterieur appliquée F(t). Le système masse-ressort peut être assimilé à un SLCI dont l'entrée e(t) est la force F(t) et la sortie s(t) est la position x(t) de la masse (c.f le schéma-bloc de la figure 1.3) Formellement, on identifie cette équation différentielle à la forme générale de l'équation (1.1) pour s(t) = x(t), e(t) = F(t), n = 2, m = 0, $a_2 = m$, $a_1 = b$, $a_0 = k_r$ et $b_0 = 1$.

3. Modélisation d'un signal

Un signal est une variation d'une grandeur qui porte l'information de la sollicitation ou de la réponse d'un système.

Les signaux continus sont modélisés mathématiquement par des fonctions continues du temps. Formellement, par une fonction s telle que :

$$s: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$t \to s(t)$$

Il existe cependant d'autres type de signaux qui sont très souvent confondus à tord :


- un signal *quantifié* est un signal continu dont la valeur ne peut prendre que des valeurs discrètes.
- un signal discret est un signal à temps discret.
- un signal *numérique* est un signal discret et quantifié.

Dans le reste de ce document, nous ne traiterons que du cas de signaux en temps continu. Les signaux en temps discret sont généralement abordées lors d'un cours avancé d'automatique en cycle ingénieur.

3.1. Propriétés des signaux continus

Causal


Un signal modélisé par la fonction s(t) est dit **causal** si ce signal est nul pour tout t < 0. Pour un signal en entrée, le temps t = 0 permet de définir une origine des



temps.


Retardé

Un signal $s(t-\tau)$ est dit **retardé** d'un temps τ par rapport à s(t), si on lui a fait subir un changement d'origine des temps par rapport au signal s(t).



Périodique

Un signal est dit **périodique** s'il se reproduit identique à lui même au bout d'un même intervalle de temps ou periode T. On définit alors sa fréquence f qui est l'inverse de la période f = 1/T ou la pulsation ω définit par rapport au cercle unité $\omega = 2\pi f$.



Le signal complet peut être totalement d'écrit en considérant un motif de base $s_0(t)$ telle que

$$s_0(t) = \begin{cases} s(t) & \text{pour } 0 \le t \le T \\ 0 & \text{pour } t > T \end{cases}$$

Le signal s(t) est alors la somme (série) du motif retardé de nT avec $n \in \mathbb{N}$ tel que :

$$s(t) = \sum_{0}^{\infty} s_0(t - nT)$$

L'analyse de Fourier est un outil fondamental pour l'étude de ces signaux périodiques. Elle sort cependant légérement du cadre de ce cours.

Stable

En se basant sur la définition donnée d'un système stable. Nous ne limiterons à dire qu'un signal stable est un signal borné. Il va sans dire que les signaux usuels en entrée de nos systèmes sont bornés et donc stables.

La figure 1.4 présente un exemple qualitatif de réponses stables et instables pour deux sollicitations bornées (respectivement une sollicitation constante et une sollicitation oscillante).

3.2. Signaux usuels rencontrés...

Certains signaux sont des briques de base pour la construction de signaux plus complexes. Il est alors essentiel de bien les caractériser. Ici, nous distingons les




Figure 1.4. – Trois exemples de réponses d'un SLCI à des sollicitations bornées : (en bleu) réponses stables (en rouge) réponses instables.

signaux généralement utilisés en entrée des signaux généralement rencontrées en sortie des SLCI.

3.2.1. ... en entrée

Impulsion de Dirac

L'impulsion de Dirac⁷ $\delta(t)$ est une « fonction » telle que


$$\delta(t) : \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) \, dt &= 1\\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) f(t) \, dt &= f(0) \end{cases}$$

C'est fonction est donc nulle partout sauf en t=0 où elle prend une valeur infinie. C'est pourquoi l'intégrale sur tous les nombres réels d'une impulsion de Dirac est

⁷Paul Dirac, (1902-1984) mathématicien et physicien britannique

⁸Les guillemets sont essentiels pour ne pas se fâcher avec nos collègues mathématiciens. En effet ce signal est un exemple classique de la théorie des distributions qui étend la notion de fonction

normalisée à 1. Graphiquement une impulsion de Dirac $\delta(t)$ est représentée par une flèche en t=0. La figure ci-dessous présente une impulsion de Dirac ainsi qu'une impulsion retardée de τ noté $\delta(t-\tau)$.



L'impulsion de Dirac est expérimentalement approchée par un signal bref et de grande amplitude. Il est possible de montrer que la fonction suivante $\delta_a(t)$ est une impulsion de Dirac lorsque $a \to 0$.

Nous la rencontrerons quelque fois sous sa forme généralisée,

$$e(t) = E_0 \delta(t)$$

où e(t) est le signal d'entrée du système et E_0 la valeur de l'amplitude de l'impulsion de Dirac dont l'unité dépend de la nature du problème considéré.




Figure 1.5. – Représentation de l'impulsion de Dirac approchée. Celle-ci tend vers l'impulsion de Dirac pour $a \to 0$. On remarquera que l'aire du rectangle est toujours égale à 1.

La réponse d'un système à une impulsion de Dirac est appelée **réponse impul**sionnelle.

Dans la pratique, une telle sollicitation brève et de grande amplitude permet de parfaitement caractériser le système. La réponse impulsionnelle, qui en résulte, contient toute l'information du système linéaire qui l'a élaboré.

Échelon-unité

L'échelon-unité est défini par la fonction, noté u(t), telle que :

$$u(t) = \begin{cases} 0 & \forall t < 0 \\ 1 & \forall t \ge 0 \end{cases}$$

Cette fonction présente une marche⁹ à t=0. Ci dessous nous la représentons avec la fonction retardée $u(t-\tau)$.




Figure 1.6. – Représentation graphique de (gauche) la fonction échelonunité et (droite) la fonction échelon-unité retardée de τ

En général, l'échelon-unité est utilisé en entrée de nos systèmes pour modéliser des états fermé/ouvert (« on/off ») ou encore en régulation. Nous la rencontrerons souvent sous sa forme généralisée,

$$e(t) = E_0 u(t)$$

où e(t) est le signal d'entrée du système et E_0 la valeur seuil de l'échelon dont l'unité dépend de la nature du problème considéré.

D'après les propriétés du signal échelon-unité et de la causalité, il est possible de rendre causale une fonction quelconque en la multipliant par un échélon-unité.

La réponse d'un système à un échelon est appelée **réponse indicielle**.

Remarquons que la fonction échelon-unité est l'intégrale de la distribution de Dirac,

$$u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau) \, d\tau$$

⁹Nos collègues anglo-saxons l'appelle la « *step function* »

Rampe-unité

Le signal rampe-unité 10 est modélisé par la fonction r(t) telle que :

$$r(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t \ge 0 \end{cases}$$

ou autrement dit, en utilisant la propriété de causalité de l'échelon :

$$r(t) = t \cdot u(t)$$




Figure 1.7. – Représentation graphique de (gauche) la fonction rampeunité et (droite) la fonction rampe-unité retardée de τ

Remarquons que la fonction rampe est l'intégrale de l'échelon-unité, notamment

$$r(t) = \int_{-\infty}^{t} u(\tau) \, d\tau$$

La réponse d'un système à une rampe ne possède pas de nom spécifique, utilisé pour la distinguer des autres réponses. On parlera donc simplement de **réponse** à une rampe.

Sinusoïde

Le signal périodique sinusoïdal s(t) est la fonction telle que :

$$s(t) = A \sin(\omega t + \phi) \cdot u(t)$$

avec A son amplitude, ω sa pulsation (en rad · s⁻¹) et ϕ sa phase (rad). Il est possible de voir le signal sinusoïdal comme la combinaison linéaire de la fonction cosinus et sinus. En effet, en utilisant une des rélations trigonométriques

¹⁰On retrouve parfois [22] le terme d'échelon vitesse pour désigner la fonction rampe




Figure 1.8. – Représentation de signaux sinusoïdaux de même pulsation et amplitude. (bleu) de phase $\phi = 0$ et (rouge) de phase $\phi = -\frac{\pi}{2}$.

simples¹¹, s(t) s'écrit :

$$s(t) = A(\sin(\phi)\cos\omega t + \cos(\phi)\sin\omega t)$$

La réponse d'un système à une sinusoïde est appelée la **réponse harmonique** et son analyse fera l'objet de tout un chapitre (Chapitre 4).

Le tableau 1.1 rappel la terminologie associé au déphasage entre deux signaux sinusoïdaux.

3.2.2. ... en sortie

Exponentielle décroissante

La fonction exponentielle décroissante s(t) est telle que :

$$s(t) = e^{-at} \cdot u(t)$$

avec a l'inverse d'un temps caractéristique d'un amortissement. Cette fonction tend vers 0 pour tout a>0 à $t\to\infty$ et diverge pour a<0.

Sinusoïde amortie

La fonction sinusoïdale amortie s(t) est la fonction telle que :

$$s(t) = Ae^{-at}\sin(\omega t + \phi) \cdot u(t)$$

¹¹à savoir la comptine des lycéens $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$




Figure 1.9. – Représentation de la fonction exponentielle pour différentes valeurs du paramètre a.

où a>0 est l'inverse d'un temps caractéristique de l'amortissement. Cette fonction est donc le produit d'une exponentielle décroissante et d'une sinusoïde.




Figure 1.10. – Représentation d'un sinusoïde amortie. L'enveloppe en pointillé correspond aux fonctions Ae^{-at} et $-Ae^{-at}$.




Tableau 1.1. – Différents types de déphasage d'un (rouge) signal sinusoidal $s_2(t)$ par rapport à (bleu) un signal de référence $s_1(t)$ de phase nulle.

4. La transformée de Laplace

La transformée de Laplace¹² est l'outil indispensable pour l'étude des SLCI. Celleçi nous sera très utile pour la résolution des équations différentielles et nous permettra également de définir la notion de fonction de transfert reliant l'entrée et la sortie d'un système linéaire.

4.1. Définition

La transformée de Laplace (TL), notée \mathcal{L} , d'une fonction causale s (pour signal) d'une variable réelle t (pour temps), est la fonction S de la variable complexe p, définie par :

$$S(p) = \mathcal{L}\left\{s(t)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt} s(t) dt.$$
 (1.2)

On dit également que S(p) est l'image dans le domaine de Laplace de la fonction s(t) du domaine temporel. De plus la transformée S(p) de s(t) est unique et parfaitement définie. Connaissant S(p) on en déduit s(t) par la transformation inverse

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{S(p)\right\}$$

Il existe une forme analytique de la transformée inverse basée sur la formule de Mellin-Fourier[15] :

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ S(p) \right\} = \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} e^{pt} S(p) dp$$

L'intégration de celle-ci est difficile à mettre en oeuvre¹³, on préferera utilisé les tables de transformations de Laplace pour réaliser la correspondance inverse (Annexe D). Lorsque la transformation n'existe pas dans les tables, il est possible de réaliser une décompostion en éléments simples de la réponse S(p) pour se placer dans un cas usuel (Annexe H).

Remarquons, dès à présent l'utilisation d'une convention utile : les fonctions du temps seront toujours désignées par une minuscule, et les fonctions complexes par la majuscule respective.

¹² Pierre-Simon de Laplace, (1749-1827) mathématicien, astronome, physicien et homme politique français

¹³ Il existe différentes méthodes numériques de transformée de Laplace inverse (Annexe L). Ces méthodes, hors programme, peuvent cependant faire l'objet d'un projet numérique intéressant.

4.2. Propriétés

Nous allons ici uniquement présenter les principales propriétés de la TL, on se rapportera à nouveau à l'Annexe D pour une liste exhaustive de ces propriétés. La propriété fondamentale de la transformée de Laplace est d'être linéaire.

Linéarité

Soit deux signaux $s_1(t)$, $s_2(t)$ continus et $S_1(p)$, $S_2(p)$ leurs transformées de Laplace respectives. La transformée de Laplace d'une d'une combinaison linéaire quelconque de $s_1(t)$, $s_2(t)$ est la même combinaison linéaire de $S_1(p)$ et $S_2(p)$. Autrement dit,

$$\mathscr{L}\{as_1(t) + bs_2(t)\} = aS_1(p) + bS_2(p)$$
(1.3)

Retard en t (temporel)

Soit $s(t-\tau)$ un signal s(t) présentant un retard τ .

$$\mathscr{L}\left\{s(t-\tau)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt} s(t-\tau) dt$$

en appliquant le changement de variable $t' = t - \tau$, on obtient $t = t' + \tau$ et dt = dt

$$\mathscr{L}\left\{s(t-\tau)\right\} = \int_{\tau}^{+\infty} e^{-p(t'+\tau)} s(t') dt' = e^{-p\tau} \int_{0}^{+\infty} e^{-pt'} s(t') dt'$$

on reconnaît dans cette dernière expression la définition de la transformée de Laplace, on écrit alors :

$$\mathscr{L}\left\{s(t-\tau)\right\} = e^{-p\tau}S(p) \tag{1.4}$$

Retard en p (Thèorème de l'amortissement)

Soit s(t) un signal de transformée de Laplace S(p). La transformée de Laplace du signal modifié $e^{-at}s(t)$ s'écrit :

$$\mathscr{L}\left\{e^{-at}s(t)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt}e^{-at}s(t)dt = \int_0^{+\infty} e^{-(p+a)t}s(t)dt$$

on reconnaît dans cette dernière expression la définition de la transformée de Laplace pour p+a, on obtient donc la transformée,

$$\mathscr{L}\left\{e^{-at}s(t)\right\} = S(p+a) \tag{1.5}$$

ou encore,

$$\mathcal{L}^{-1}\{S(p+a)\} = e^{-at}s(t). \tag{1.6}$$

Dérivation

Soit un signal s(t) continu et dérivable pour $t \geq 0$ et S(p) sa transformée de Laplace. Par définition de la transformée de Laplace

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt} \frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} \mathrm{d}t$$

par intégration par parties

$$v = e^{-pt}$$
 $du = \frac{ds(t)}{dt}dt$
 $dv = -pe^{-pt}dt$ $u = s(t)$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}\right\} = \left[s(t)e^{-pt}\right]_0^{+\infty} - p \int_0^{+\infty} e^{-pt}s(t)\mathrm{d}t$$
$$= -s(0) + pS(p)$$

ou encore

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}\right\} = pS(p) - s(0) \tag{1.7}$$

On généralise à tous les ordres de dérivation dans le cas de conditions initiales nulles.

$$\mathscr{L}\left\{\frac{\mathrm{d}^n s(t)}{\mathrm{d}t^n}\right\} = p^n S(p)$$

Remarquons alors que dériver dans le domaine temporel consiste à multiplier par p dans le domaine de Laplace.

Intégration

Soient des signaux v(t) et s(t) tel que $v(t) = \int_0^t s(\tau) d\tau$. Par définition,

$$\mathscr{L}\left\{v(t)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt} v(t) dt$$

par intégration par parties,

$$v = v(t)$$
 $du = e^{-pt}dt$
 $dv = s(t)dt$ $u = -\frac{1}{p}e^{-pt}$

$$\mathcal{L}\left\{v(t)\right\} = \left[-\frac{1}{p}v(t)e^{-pt}\right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} -\frac{1}{p}e^{-pt}s(t)dt$$
$$= \frac{1}{p}\int_0^{+\infty} e^{-pt}s(t)dt + \frac{s(0)}{p}$$

ou encore

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t s(\tau)d\tau\right\} = \frac{S(p)}{p} + \frac{s(0)}{p}$$
(1.8)

Remarquons alors que intégrer dans le domaine temporel consiste à diviser par p dans le domaine de Laplace.

Théorème de la valeur initiale

$$s(0) = \lim_{p \to +\infty} pS(p) \qquad \forall S(p)$$
 (1.9)

où s(0) est la valeur d'un signal s(t) pour t=0. Ce théorème est utilisé pour déterminer la valeur initiale dans le domaine temporelle d'un signal dont on connait uniquement la transformée de Laplace.

Théorème de la valeur finale

$$s(\infty) = \lim_{p \to 0} pS(p) \tag{1.10}$$

où $s(\infty)$ est la valeur d'un signal s(t) pour $t \to \infty$. Ce théorème n'est valable que si $s(\infty)$ est définie. Ou comme on le dira plus tard si le signal est stable.

Transformée de Laplace d'un produit de convolution

Le produit de convolution de deux signaux h(t) et e(t) que l'on note (h*e)(t) est défini par :

 $(h * e)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t - \tau)e(\tau)d\tau$

La transformée de Laplace transforme le produit de convolution en un simple produit des signaux dans le domaine de Laplace. Formellement,

$$\mathscr{L}\left\{(h*e)(t)\right\} = H(p)E(p) \tag{1.11}$$

Si cette propriété est fondamentale, nous ne l'utiliserons que très exceptionnellement. Nous la rencontrerons à nouveau, dans ce chapitre, lorsque nous introduierons la fonction de transfert d'un système linéaire.

4.3. Transformées des signaux usuels

Nous présentons les transformées de Laplace des signaux usuels introduits au paragraphe 3.2

Transformée d'une impulsion de Dirac

Par simple application des définitions de la TL et de l'impulsion de Dirac, la transformée d'une impulsion de Dirac $\delta(t)$ s'écrit :

$$\mathscr{L}\left\{\delta(t)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt} \,\delta(t) dt = 1$$

ou encore

$$\mathcal{L}\left\{\delta(t)\right\} = 1\tag{1.12}$$

Transformée d'un échelon-unité

La transformée de Laplace d'un signal échelon-unité s'écrit :

$$\mathscr{L}\{u(t)\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt} u(t) dt = \int_0^{+\infty} e^{-pt} dt = \left[\frac{-e^{-pt}}{p}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{p}$$

ou encore

$$\mathcal{L}\left\{u(t)\right\} = \frac{1}{p} \tag{1.13}$$

Dans le cas de la forme généralisée, il suffit de multiplier par une constante.

Transformée d'une rampe

La transformée de Laplace d'un signal rampe s'écrit :

$$\mathscr{L}\left\{r(t)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt} r(t) dt = \int_0^{+\infty} t e^{-pt} dt$$

Par intégration par parties :

$$v = -\frac{1}{p}e^{-pt}$$
 $du = dt$
 $dv = e^{-pt}dt$ $u = t$

$$\int_0^{+\infty} t e^{-pt} dt = \left[-t \frac{1}{p} e^{-pt} \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} -\frac{1}{p} e^{-pt} dt = \frac{1}{p^2}$$

ou encore

$$\mathscr{L}\left\{r(t)\right\} = \mathscr{L}\left\{t \cdot u(t)\right\} = \frac{1}{p^2}.\tag{1.14}$$

On généralise aux ordres supérieures (« parabolique », « cubique » ...) :

$$\mathscr{L}\left\{\frac{1}{n!}t^n \cdot u(t)\right\} = \frac{1}{p^{n+1}}.\tag{1.15}$$

Transformée d'une exponentielle décroissante

La transformée de Laplace d'une exponentielle décroissante s'écrit :

$$\mathscr{L}\left\{e^{-at}u(t)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt}e^{-at}dt = \int_0^{+\infty} e^{-(p+a)t}dt = \frac{1}{p+a}$$

ou encore

$$\mathscr{L}\left\{e^{-at}u(t)\right\} = \frac{1}{p+a} \tag{1.16}$$

Nous aurions pu utiliser la propriété du retard en p (Théorème de l'amortissement)

pour déterminer cette transformée de Laplace.

Transformée d'un sinus

La transformée de Laplace d'un sinus s'écrit :

$$\mathcal{L}\left\{\sin\omega t \cdot u(t)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt} \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} dt$$

$$= \frac{1}{2j} \int_0^{+\infty} e^{-(p-j\omega)t} dt - \frac{1}{2j} \int_0^{+\infty} e^{-(p+j\omega)t} dt$$

$$= \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{p-j\omega} - \frac{1}{p+j\omega}\right)$$

$$= \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$$

ou encore

$$\mathscr{L}\left\{\sin \omega t \cdot u(t)\right\} = \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \tag{1.17}$$

Transformée d'un cosinus

La transformée de Laplace d'un cosinus s'écrit :

$$\mathcal{L}\left\{\cos\omega t \cdot u(t)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-pt} \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2} dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-(p-j\omega)t} dt + \frac{1}{2j} \int_0^{+\infty} e^{-(p+j\omega)t} dt$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p-j\omega} + \frac{1}{p+j\omega}\right)$$

$$= \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

ou encore

$$\mathcal{L}\left\{\cos\omega t \cdot u(t)\right\} = \frac{p}{p^2 + \omega^2} \tag{1.18}$$




Figure 1.11. – Représentation schématique de la méthode employée pour la résolution des équations différentielles linéaires à coefficients constants.

4.4. Application de la TL à la résolution d'équation différentielle

4.4.1. Méthodologie

Lorsqu'une équation différentielle à coéfficients constants a put être établie pour définir la relation entre l'entrée et la sortie d'un SLCI, il nous faut en trouver une solution. Les méthodes classiques de résolution d'équations différentielles peuvent être difficiles et fastidueuses à mettre en oeuvre, notamment dans le cas d'équation différentielle d'ordre élevé ou encore pour des systèmes composés de sous-systèmes. La transformée de Laplace permet de mettre en oeuvre une méthode plus simple et systèmatique pour la la résolution de ces équations différentielles à coefficients constants.

Comme nous l'avons déjà discuté, la forme générale de ces équations est donnée par :

$$\sum_{i=0}^{n} a_i \frac{\mathrm{d}^i s(t)}{\mathrm{d}t^i} = \sum_{i=0}^{m} b_i \frac{\mathrm{d}^i e(t)}{\mathrm{d}t^i}$$
(1.19)

avec $n, m \in \mathbb{N}$, s(t) le signal de sortie, e(t) le signal d'entrée et $a_i, b_i \in \mathbb{R}$. L'équation est dite d'ordre n.

Sous cette forme, cette équation différentielle constitue ce que l'on nomme la loi temporelle du système. Sans perte de généralité, on ne considèrera dans un premier temps que les systèmes pour lesquels toutes les conditions initialles sont

nulles, appelées également les conditions d'Heaviside¹⁴.

En appliquant la transformée de Laplace à l'équation (1.19), on obtient ce que l'on nomme la loi fréquentielle du système :

$$\sum_{i=0}^{n} a_i p^i S(p) = \sum_{i=0}^{m} b_i p^i E(p)$$
 (1.20)

La résolution algébrique de cette équation est simplement donnée par :

$$S(p) = \frac{\sum_{i=0}^{m} b_i p^i}{\sum_{i=0}^{n} a_i p^i} E(p)$$
 (1.21)

La solution dans le domaine temporelle s(t) de l'équation différentielle est alors simplement obtenue par transformée de Laplace inverse de S(p).

Cette méthode, résumée par l'organigramme de la figure 1.11, est appliqué à un exemple complet au paragraphe suivant.

4.4.2. Exemple complet

Soit l'équation différentielle suivante :

$$\frac{d^2s(t)}{dt^2} + 2\frac{ds(t)}{dt} + s(t) = e(t)$$
 (1.22)

où e(t) et s(t) sont respectivement les fonctions temporelles d'entrée et de sortie du système régit par cette équation différentielle avec pour conditions initiales (CI) s(0) = -1 et s'(0) = 2. Nous considérons la réponse à un échelon-unité (i.e e(t) = u(t))

Nous allons résoudre cette équation par deux méthodes différentes : la méthode direct de résolution d'équations différentielles avec second membre, et par l'application de la transformée de Laplace.

Nous pourrons observer que l'application de la TL pour la résolution des équations différentielles est une méthode plus systèmatique qui s'affranchit de la forme particulière de l'équation différentielle auquelle on a à faire. Nous verrons que la transformée de Laplace devient totalement indispensable pour la caractérisation d'un SLCI.

¹⁴Oliver Heaviside, (1850-1925), physicien britannique.




Figure 1.12. – Représentation de la solution générale de l'équation différentielle (1.22) pour e(t) = u(t). On vérifie lors du tracé que l'on observe bien les principales propriétes du signal (i.e conditions initiales, valeurs finales).

Résolution par la méthode direct

L'équation caractéristique associée à cette équation différentielle est donnée par

$$r^2 + 2r + 1 = 0$$

cette équation possède une solution double $r_{1,2}=-1$. La solution générale de l'équation homogène $s_0(t)$ (c.a.d sans second membre) est donc de la forme :

$$s_0(t) = (\alpha t + \beta)e^{-t}.$$

Une solution particulière $s_1(t)=1$ nous est trivialement donnée par l'entrée en échelon qui correspond au régime permanent. La solution générale est donc donnée par :

$$s(t) = (\alpha t + \beta)e^{-t} + 1$$

Dérivons cette solution générale pour pouvoir déterminer les coefficients α , β en utilisant les conditions initiales,

$$s'(t) = \alpha e^{-t} - (\alpha t + \beta)e^{-t}$$

$$s(0) = -1 \Rightarrow \beta + 1 = -1 \Rightarrow \beta = -2$$

$$s'(0) = 2 \Rightarrow \alpha + 2 = 2 \Rightarrow \alpha = 0$$

La solution générale de l'équation différentielle (1.22) est donc donnée par

$$s(t) = 1 - 2e^{-t}. (1.23)$$

Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que cette fonction est solution de l'équation 1.22, et qu'elle respecte notamment les conditions initiales. Le graphe de la solution est également présenté (Figure 1.12).

Résolution par application de la transformée de Laplace

La transformée de Laplace est linéaire. Il nous est alors possible de l'appliquer aux différents termes de l'équation différentielle (1.22) séparemment. On obtient pour chacuns des termes :

$$\mathcal{L}\left\{s(t)\right\} = S(p),$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}\right\} = pS(p) - s(0) = pS(p) + 1,$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\mathrm{d}^2s(t)}{\mathrm{d}t^2}\right\} = p^2S(p) - ps(0) - s'(0) = p^2S(p) + p - 2,$$

$$\mathcal{L}\left\{u(t)\right\} = \frac{1}{p}.$$

L'équation différentielle (1.22) devient dans le domaine de Laplace :

$$p^{2}S(p) + p - 2 + 2pS(p) + 2 + S(p) = \frac{1}{p}$$

En réarrangeant cette expression, il est possible de déterminer la forme de la réponse S(p) dans le domaine de Laplace.

$$S(p) (p^{2} + 2p + 1) + p = \frac{1}{p}$$

$$S(p) (p+1)^{2} = \frac{1-p^{2}}{p}$$

$$S(p) = \frac{1-p^{2}}{p(p+1)^{2}}$$

Cette forme « n'existant » pas dans les tableaux de transformation de Laplace usuels, nous allons décomposer cette fraction rationnelle en éléments simples (Annexe H).

$$S(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{(p+1)^2}$$

Par identification,

$$S(p) = \frac{A(p+1)^2 + Bp(p+1) + Cp}{p(p+1)^2} = \frac{1 - p^2}{p(p+1)^2}$$

$$\begin{cases} A+B &= -1\\ 2A+B+C &= 0\\ A &= 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B &= -2\\ C &= 0 \end{cases}$$

La réponse S(p) se décompose donc de la façon suivante en éléments simples :

$$S(p) = \frac{1}{p} - \frac{2}{p+1}$$

Il est maintenant plus aisé d'appliquer la transformation de Laplace inverse, en utilisant le tableau des transformées de Laplace usuels (c.f lignes 3 et 7 du tableau de l'Annexe D) pour obtenir la réponse temporelle s(t). Notamment,

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{p}\right\} = 1$$

et

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{p+1}\right\} = 2e^{-t}$$

soit

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{S(p)\right\} = s(t) = 1 - 2e^{-t} \tag{1.24}$$

Comme attendu, les deux méthodes donnent le même résultat, cependant la transformée de Laplace permet de définir dans le domaine de Laplace, une relation direct entre l'entrée et la sortie d'un système. C'est la fonction de transfert qui réalise ce lien.

5. Fonction de Transfert

5.1. Définition

La fonction de transfert H(p) d'un système est donnée par le rapport de la sortie S(p) et l'entrée E(p) dans le domaine de Laplace.

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} \tag{1.25}$$

ou encore,

$$S(p) = H(p)E(p) \tag{1.26}$$

Cette fonction H(p), également appelé **transmittance**, caractérise le système de façon univoque. Pour une entrée donnée il est possible de prévoir la sortie d'un système caractérisé par sa fonction de transfert H(p).

Nous représenterons très souvent cette relation dans le domaine de Laplace par le schéma-bloc suivant :

$$E(p)$$
 $H(p)$ $S(p)$

5.2. Lien entre la fonction de transfert et la réponse impulsionnelle

À partir de l'équation 1.26, le lien entre la fonction de transfert et la réponse impulsionnelle paraît évident. Pour une impulsion de Dirac en entrée, la réponse impulsionnelle est alors simplement la fonction de transfert puisque $\mathcal{L}\{\delta(t)\}=E(p)=1$. Autrement dit, la fonction de transfert d'un système est la réponse impulsionnelle dans le domaine de Laplace. Formellement, si h(t) est la réponse impulsionnelle d'un système alors,

$$H(p) = \mathcal{L}\{h(t)\}\$$

D'après la propriété du produit de convolution, nous savons que le produit de deux fonctions dans le domaine de Laplace correspond au produit de convolution de ces deux fonctions dans le domaine temporelle, dans le cas de l'équation 1.26,

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ S(p) \} = \mathcal{L}^{-1} \{ H(p)E(p) \} = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t - \tau)e(\tau) d\tau$$

ou encore,

$$s(t) = (h * e)(t)$$
 (1.27)

Cette dernière exprime que la réponse, dans le domaine temporel, d'un système est donnée par le produit de convolution de l'entrée e(t) et la réponse impulsionnelle h(t).

5.3. Représentations algébrique et graphique de la fonction de transfert

D'après la loi fréquentielle (Équation (1.20)), la fonction de transfert d'un SLCI peut s'écrire sous la forme d'une fraction rationnelle,

$$H(p) = \frac{\sum_{i=0}^{m} b_i p^i}{\sum_{i=0}^{n} a_i p^i}.$$
 (1.28)

Il existe différentes façons équivalentes d'écrire cette fonction de transfert. Nous allons en introduire deux : la forme canonique et la forme factorisée. La forme canonique permet de faire apparaître les intégrateurs purs du système. La forme factorisée utilise les racines de la fraction rationnelle définissant la fonction de transfert. Pour montrer l'équivalence de ces représentations nous allons les construire à partir de la forme générale de l'équation (1.28).

Une fonction de transfert peut être vue comme le fraction de deux polynômes (formellement une fraction rationnelle) : un polynôme au numérateur N(p) et un polynôme au dénominateur D(p).

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)}$$

Ces polynômes possèdent des racines dans \mathbb{C} . Les racines de N(p) sont dits les zéros de H(p) et les racines de D(p) sont dits les pôles de H(p). Il en vient qu'une fonction de transfert possède m zéros et n pôles.

Exemple

Reprenons l'équation différentielle de la section précédente, dans les conditions de Heaviside, afin de construire la fonction de transfert qui lui est associée.

$$\frac{d^2s(t)}{dt^2} + 2\frac{ds(t)}{dt} + s(t) = e(t)$$
 (1.29)

La transformée de Laplace de cette équation nous donne,

$$p^{2}S(p) + 2pS(p) + S(p) = E(p)$$

$$S(p) (p^{2} + 2p + 1) = E(p)$$

$$S(p) = \frac{1}{p^{2} + 2p + 1}E(p)$$

La fonction de transfert associée à cette équation différentielle est donc

$$H(p) = \frac{1}{p^2 + 2p + 1}$$

Il est aisé de constater que la fonction de transfert est d'ordre deux et ne possède pas de zéro.

Forme canonique de la fonction de transfert

Développons les sommes de l'équation (1.28),

$$H(p) = \frac{b_0 + b_1 p + b_2 p^2 + \ldots + b_m p^m}{a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \ldots + a_n p^n}.$$

La forme canonique dépend du nombre d'intégrateur du système. Par exemple, si a_0 est non nul, l'expression précédente se factorise sous la forme,

$$H(p) = K_0 \cdot \frac{1 + b_1' p + b_2' p^2 + \ldots + b_m' p^m}{1 + a_1' p + a_2' p^2 + \ldots + a_n' p^n}.$$

avec $K_0 = \frac{b_0}{a_0}$, $a'_i = \frac{a_i}{a_0}$ et $b'_i = \frac{b_i}{b_0}$. Dans ce cas, le système est dit de classe 0 et ne possède aucun intégrateur.

Si maintenant a_0 est nul et a_1 non nul, la fonction de transfert peut s'écrire,

$$H(p) = \frac{K_1}{p} \cdot \frac{1 + b'_1 p + b'_2 p^2 + \ldots + b'_m p^m}{1 + a'_1 p + a'_2 p^2 + \ldots + a'_{n-1} p^{n-1}}.$$

avec $K_1 = \frac{b_0}{a_1}$, $a'_i = \frac{a_{i+1}}{a_1}$ et $b'_i = \frac{b_i}{b_0}$. Dans ce cas, le système est dit de classe 1 et possède un intégrateur.

On généralise donc la forme canonique de la fonction de transfert d'un système de classe $\alpha \geq 0$ sous la forme,

$$H(p) = \frac{K_{\alpha}}{p^{\alpha}} \cdot \frac{\sum_{i=0}^{m} b_i' p^i}{\sum_{i=0}^{n-\alpha} a_i' p^i}$$
(1.30)

où $K_{\alpha} = \frac{b_0}{a_{\alpha}}$ est **le gain statique**, α est **la classe du système** et les coefficients de la forme canonique a_i' et b_i' sont déterminés à partir des coefficients de l'équation différentielle régissant le système¹⁵.

En posant respectivement N(p) et D(p) les polynômes du numérateur et du dénomintateur. La forme canonique de la fonction de transfert s'écrira également très souvent :

$$H(p) = \frac{K_{\alpha}N(p)}{p^{\alpha}D(p)}$$

On constate que sous cette forme les polynômes N(p) et D(p) sont de la forme

$$1 + a_1p + a_2p^2 + \ldots + a_{n-\alpha}p^{n-\alpha}$$

et donc N(0) = 1 et D(0) = 1.

Exemple de forme canonique

Soit un système décrit par la fonction de transfert suivante :

$$H(p) = \frac{2p+5}{p^3 + 2p^2 + 4p}$$

Le coefficient d'ordre 0 étant nul au dénominateur, le système est de classe 1, la forme canonique de cette fonction de transfert est donc¹⁶ donnée par

$$H(p) = \frac{K(0.4p+1)}{p(0.25p^2 + 0.5p + 1)},$$

où le gain statique K = 1.25.

¹⁵Pour simplifier la notation, les primes des coefficients de la forme canonique peuvent être omis, cependant ceux-ci restent toujours différents des coefficients de l'équation différentielle.

¹⁶ Il est d'usage en automatique d'écrire les nombres rationnels par leurs valeurs numériques plutôt que par leurs fractions.

Forme factorisée de la fonction de transfert

Soient les pôles p_i avec $i \in [1, n]$ et les zéros z_j avec $j \in [1, m]$ de la fonction de transfert H(p). Il est alors possible de factoriser par les pôles et les zéros pour écrire la fonction de transfert sous la forme :

$$H(p) = k \cdot \frac{\prod_{j=0}^{m} (p - z_j)}{\prod_{i=0}^{n} (p - p_i)},$$
(1.31)

avec $k = \frac{b_m}{a_n}$. On remarquera que cette constante k n'est pas le gain statique de la forme canonique.

Cette forme factorisée est très utile pour la représentation graphique de la réponse harmonique (c.f. chapitre 4).

Exemple de fonction de transfert factorisée

Soit la fonction de transfert H(p) tel que

$$H(p) = \frac{6p+12}{2p^2+4p+1.5}$$

En factorisant par les coefficients d'ordre maximum au numérateur et au dénominateur, et en observant que la fonction de transfert possède un zéro $(z_1 = -2)$ et deux pôles $(p_1 = -1.5 \text{ et } p_2 = -0.5)$, on peut réécrire H(p) sous sa forme factorisée :

$$H(p) = \frac{6}{2} \cdot \frac{p+2}{p^2 + 2p + 0.75}$$

La fonction de transfert possède un zéro $(z_1 = -2)$ et deux pôles $(p_1 = -1.5)$ et $p_2 = -0.5$. Elle peut alors s'écrire :

$$H(p) = \frac{k(p+2)}{(p+1.5)(p+0.5)}$$

avec k=3.

Carte des pôles et zéros d'une fonction de transfert

Il est également possible de représenter une fonction de transfert graphiquement à l'aide d'une carte des pôles et des zéros dans le plan complexe (les racines d'un polynôme pouvant être complexes). Dans ce type de représentation, les pôles sont représentés par des (×) et les zéros par des (o). La carte des pôles et des zéros

d'une fonction de transfert est essentielle pour la construction du lieu d'Evans¹⁷ pour l'étude des systèmes asservis.

Exemple de carte de pôles et zéros d'une fonction de transfert

Soit H(p) une fonction de transfert telle que,

$$H(p) = \frac{p-1}{p^2 + 2p + 2} \tag{1.32}$$

Cette fonction de transfert possède un zéro réel $(z_1 = 1)$ et deux pôles complexes conjugués $(p_{1,2} = -1 \pm j)$. La forme factorisée de H(p) est donc

$$H(p) = \frac{p-1}{(p+1+j)(p+1-j)}$$
 (1.33)

La figure 1.13 présente la carte des pôles de cette fonction de transfert.





Figure 1.13. – Exemple d'une carte de pôles et zéros associés à la fonction de transfert Équation (1.32)

6. Exercices du chapitre

Exercice 1 : Décomposition en signaux usuels


¹⁷Walter Richard Evans, (1920-1999), ingénieur, automaticien américain

Soit la fonction porte $p_a(t)$ définie graphiquement de la façon suivante :




Q1. Déterminer $p_a(t)$ (la fonction porte) à l'aide de fonctions échelons, et donner sa transformée de Laplace.

Soit la fonction $u_a(t)$ définie graphiquement de la façon suivante :



Q2. Déterminer $u_a(t)$ en fonction de $p_a(t)$ et donner sa transformée de Laplace.


Soit la fonction $g_0(t)$ définie graphiquement de la façon suivante :



Q3. Déterminer $g_0(t)$ en fonction de $u_a(t)$ et donner sa transformée de Laplace.

Exercice 2 : Décomposition en signaux usuels (2)

Q1. Déterminer la transformée de Laplace des signaux suivants en décomposant le signal en somme d'échelons et de rampes; g(t) étant un signal périodique.



Exercice 3: Étude d'équations différentielles

Un système linéaire est décrit par les équations différentielles suivantes :

$$\frac{\mathrm{d}^2 s(t)}{\mathrm{d}t^2} + 110 \frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + 1000 s(t) = \frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} + 30 x(t)$$

et

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} + x(t) = Ke(t)$$

e(t) est l'entrée du système, la sortie s(t) et x(t) est une variable interne. On se place dans les conditions d'Heaviside (c.a.d conditions initiales nulles).

Q1. Écrire ces équations dans le domaine de Laplace (avec $p \in \mathbb{C}$ la variable complexe).

Q2. Tracer le schéma fonctionnel complet du système.

Q3. Déterminer la fonction de transfert du système.

On sollicite le système avec un échelon $e(t) = E_0 u(t)$

Q4. Déterminer la valeur finale de la sortie et la tangente à l'origine.

Q5. Déterminer la sortie s(t) et tracer le signal.

Exercice 4 : Fonction de transfert, réponse temporelle

Q1. Pour chacunes des équations différentielles suivantes, déterminer la fonction de transfert H(p) = S(p)/E(p), les valeurs initiales et finales ainsi que leurs réponses temporelles s(t).

(1)
$$\frac{ds(t)}{dt} + 2s(t) = e(t)$$
 avec $s(0) = 2$ et $e(t) = e^{-t}$

(2)
$$\frac{d^2s(t)}{dt^2} + 3\frac{ds(t)}{dt} + 2s(t) = \frac{de(t)}{dt} + e(t)$$
 avec $\frac{ds(0)}{dt} = s(0) = 0$ et $e(t) = e^{-3t}$

(3)
$$\frac{d^2s(t)}{dt^2} + 2\frac{ds(t)}{dt} + s(t) = e(t)$$
 avec $\frac{ds(0)}{dt} = s(0) = 0$ et $e(t) = e^{-2t}$

(4)
$$\frac{d^2s(t)}{dt^2} + \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = e(t)$$
 avec $\frac{ds(0)}{dt} = s(0) = 0$ et $e(t) = 1$


Exercice 5 : Transformée de Laplace d'une fonction périodique

Nous rappelons que dans le cas générale, la transformée de Laplace d'une fonction causale et périodique f(t) de période T est donné par :

$$F(p) = \frac{F_0(p)}{1 - e^{-Tp}}$$

où $F_0(p)$ est la transformée de Laplace du motif $f_0(t)$ égal à f(t) sur le segment [0,T] et nulle partout ailleurs.

Q1. Déterminer la transformée de Laplace F(p) de la fonction temporelle f(t) causale et périodique, définie par la figure ci-dessous :



Pour répondre à la question on pourra s'aider des résultats de l'exercice ?? pour progressivement construire le motif de base de cette fonction périodique à savoir $f_0(t) = f(t)$ pour $0 \le t \le 2T$ en fonction de $g_0(t)$.

Exercice 6: Cartes des pôles et zéros

Q1. Tracer la carte des pôles et zéros des fonctions de transferts suivantes :

(a)
$$H_1(p) = \frac{4p}{p^3 + 2p^2 + 8p + 16}$$


(b)
$$H_2(p) = \frac{(p+1)}{(p^2+2p+2)(p+4)}$$

(c)
$$H_3(p) = \frac{(p+1)}{(p^2+2p+1)(p^2+p+0.5)}$$

7. Corrigé des exercices

Exercice 1: Décomposition en signaux usuels

Q1.



$$p_a(t) = u(t) - u(t - a)$$

où u(t) est la fonction échelon unité.


On rappel la transformée de Laplace d'une fonction retardée :

$$\mathcal{L}\left\{f(t-\tau)\right\} = e^{-\tau p}F(p)$$

La transformée de Laplace de $p_a(t)$ est donnée par :

$$P_a(p) = \mathcal{L}\left\{p_a(t)\right\} = \mathcal{L}\left\{u(t)\right\} - \mathcal{L}\left\{u(t-a)\right\} = \frac{1}{p}(1 - e^{-ap})$$

Q2.




$$u_a(t) = p_a(t) - p_a(t-a)$$

où $p_a(t)$ est la fonction fonction porte construite précédemment.

La transformée de Laplace de $u_a(t)$ est donnée par :

$$U_a(p) = \mathcal{L}\{u_a(t)\} = \mathcal{L}\{p_a(t)\} - \mathcal{L}\{p_a(t-a)\} = P_a(p)(1 - e^{-ap}) = \frac{(1 - e^{-ap})^2}{p}$$

Q3.



$$g_0(t) = \frac{2E}{T} \int_0^t u_{T/2}(t) d\tau$$

On rappel la transformée de Laplace de l'intégrale d'une fonction :

$$\mathscr{L}\left\{\int_0^t f(t) \, d\tau\right\} = \frac{F(p)}{p}$$

La transformée de Laplace de $g_0(t)$ est donnée par :

$$G_0(p) = \mathcal{L}\left\{g_0(t)\right\} = \frac{2E}{T} \frac{(1 - e^{-Tp/2})^2}{p^2}$$

Exercice 2: Décomposition en signaux usuels (2)

Exercice 3: Étude d'équations différentielles

Q1. La première équation différentielle dans le domaine de Laplace, donne :

$$p^{2}S(p) + 110pS(p) + 1000S(p) = pX(p) + 30X(p)$$
$$S(p)(p^{2} + 110p + 1000) = (p + 30)X(p)$$
$$S(p) = \frac{(p + 30)}{(p^{2} + 110p + 1000)}X(p)$$

cette dernière expression est de la forme :

$$S(p) = H_2(p)X(p) \tag{1.34}$$

où $H_2(p)$ est une fonction de transfert d'un SLCI d'entrée X(p) et de sortie S(p).

$$X(p)$$
 $H_2(p) = \frac{(p+30)}{(p^2+110p+1000)}$
 $S(p)$

La seconde équation différentielle, dans le domaine de Laplace, donne :

$$pX(p) + X(p) = KE(p)$$
$$X(p)(p+1) = KE(p)$$
$$X(p) = \frac{K}{(p+1)}E(p)$$

cette dernière expression est de la forme :

$$X(p) = H_1(p)E(p)$$
 (1.35)

où $H_2(p)$ est une fonction de transfert d'un SLCI d'entrée E(p) et de sortie X(p) :

$$\begin{array}{c|c}
E(p) \\
\hline
H_1(p) = \frac{K}{(p+1)}
\end{array}$$

Q2. Tracer le schéma fonctionnel complet du système

$$E(p)$$
 $H_1(p)$ $X(p)$ $H_2(p)$ $S(p)$

Q3. A partir des equations 1.34 et 1.35, on peut écrire :

$$S(p) = H_2(p)H_1(p)E(p)$$

On a alors une expression de la forme S(p) = H(p)E(p), avec $H(p) = H_2(p)H_1(p) = \frac{K(p+30)}{(p^2+110p+1000)(p+1)}$

$$\begin{array}{c|c}
E(p) \\
\hline
H(p) = H_2(p)H_1(p)
\end{array}$$

On sollicite le système avec un échelon $e(t) = E_0 u(t)$

Q4. La valeur finale peut être obtenue par la propriété de la transformée de Laplace que l'on nomme le théorème de la valeur finale :

$$\lim_{t \to +\infty} f(t) = \lim_{p \to 0} pF(p)$$

dans le cas où le système précédent est sollicité par un échelon :

$$pS(p) = \frac{KE_0(p+30)}{(p^2+110p+1000)(p+1)}$$

$$\lim_{t \to +\infty} s(t) = \lim_{p \to 0} pS(p) = \frac{3}{100} KE_0$$

pour déterminer la tangente à l'origine on applique le théorème de la valeur initiale à la dérivée du signal.

$$\lim_{t \to 0} \frac{\mathrm{d}s(0)}{\mathrm{d}t} = \lim_{p \to +\infty} p^2 S(p) = 0$$

la tangente de s(t) est donc horizontal en 0.

Q5. Pour déterminer le signal de sortie s(t), nous allons appliquer la transformée de Laplace inverse sur :

$$S(p) = \frac{KE_0(p+30)}{(p^2+110p+1000)(p+1)p}$$

pour celà nous allons décomposer en élément simple cette fraction rationnelle. Le polynôme $p^2+110p+1000$ admet comme racine $p_1=-10$ et $p_2=-100$. On peut donc récrire :

$$S(p) = \frac{KE_0(p+30)}{p(p+1)(p+10)(p+100)}$$

décomposons S(p) de la manière suivante :

$$S(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{p+10} + \frac{D}{p+100}$$

les différents coefficients A,B,C et D peuvent être déterminés par les limites suivantes :

$$A = \lim_{p \to 0} pS(p) = \lim_{p \to 0} \frac{KE_0(p+30)}{(p+1)(p+10)(p+100)} = \frac{3}{100}KE_0$$


$$B = \lim_{p \to -1} (p+1)S(p) = \lim_{p \to -1} \frac{KE_0(p+30)}{p(p+10)(p+100)} = -\frac{29}{891}KE_0$$

$$C = \lim_{p \to -10} (p+10)S(p) = \lim_{p \to -10} \frac{KE_0(p+30)}{p(p+1)(p+100)} = \frac{1}{405}KE_0$$

$$D = \lim_{p \to -100} (p+100)S(p) = \lim_{p \to -100} \frac{KE_0(p+30)}{p(p+1)(p+10)} = \frac{7}{89100}KE_0$$

$$S(p) = KE_0 \left(\frac{3}{100} \frac{1}{p} - \frac{29}{891} \frac{1}{p+1} + \frac{1}{405} \frac{1}{p+10} + \frac{7}{89100} \frac{1}{p+100} \right)$$

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{S(p)\right\} = KE_0 u(t) \left(\frac{3}{100} - \frac{29}{891}e^{-t} + \frac{1}{405}e^{-10t} + \frac{7}{89100}e^{-100t}\right)$$
 on vérifie que $s(+\infty) = \frac{3}{100}KE_0$, $s(0) = 0$ et $\frac{\mathrm{d}s(0)}{\mathrm{d}t} = 0$



Exercice 4 : Fonction de transfert, réponse temporelle

Q1. (1) $\frac{ds(t)}{dt} + 2s(t) = e(t)$ avec s(0) = 2 et $e(t) = e^{-t}$

La transformée de Laplace de l'équation différentielle donne :

$$pS(p) - 2 + 2S(p) = E(p)$$

$$S(p) = \frac{1}{p+2}E(p) + \frac{2}{p+2}$$


La fonction de transfert est le rapport de la sortie et de l'entrée lorsque les CI sont nulles, ici :

$$H(p) = \frac{1}{p+2}$$

pour $e(t) = e^{-t}$, $E(p) = \frac{1}{(p+1)}$ on peut alors écrire :

$$S(p) = \frac{1}{(p+1)(p+2)} + \frac{2}{p+2}$$

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ S(p) \} = e^{-t} - e^{-2t} + 2e^{-2t} = e^{-t} + e^{-2t}$$



Q2. La transformée de Laplace de l'équation différentielle donne :

$$p^{2}S(p) + 3pS(p) + 2S(p) = pE(p) + E(p)$$

$$S(p)(p^{2} + 3p + 2) = (p + 1)E(p)$$

$$S(p) = \frac{p+1}{p^{2} + 3p + 2}E(p)$$

La fonction de transfert est donné par la fraction rationnelle :

$$H(p) = \frac{p+1}{p^2 + 3p + 2}$$


les pôles de H(p) sont $p_1=-2$ et $p_2=-1$, on peut donc factoriser la relation précédente par les pôles :

$$S(p) = \frac{p+1}{(p+1)(p+2)}E(p) = \frac{1}{(p+2)}E(p)$$

pour
$$e(t) = e^{-3t}$$
, $E(p) = \frac{1}{p+3}$

$$S(p) = \frac{1}{(p+2)(p+3)}$$

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ S(p) \} = e^{-2t} - e^{-3t}$$



Q3. (3) $\frac{\mathrm{d}^2 s(t)}{\mathrm{d}t^2} + 2\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t} + s(t) = e(t)$ avec $\frac{\mathrm{d}s(0)}{\mathrm{d}t} = s(0) = 0$ et $e(t) = e^{-2t}$ La transformée de Laplace de l'équation différentielle donne :

$$p^{2}S(p) + 2pS(p) + S(p) = E(p)$$

$$S(p) = \frac{1}{p^{2} + 2p + 1}E(p)$$

La fonction de transfert est donné par la fraction rationnelle :

$$H(p) = \frac{1}{p^2 + 2p + 1}$$

le pôle de H(p) est $p_1=-1$ qui est une racine double

$$S(p) = \frac{1}{(p+1)^2} E(p)$$

pour
$$e(t) = e^{-2t}$$
, $E(p) = \frac{1}{p+2}$

$$S(p) = \frac{1}{(p+1)^2(p+2)}$$

décomposons S(p) en élément simple :

$$S(p) = \frac{A}{p+1} + \frac{B}{(p+1)^2} + \frac{C}{(p+2)}$$


$$A(p^2 + 3p + 2) + B(p+2) + C(p+1)^2 = 1$$

$$\begin{cases} A + C &= 0 \\ 3A + B + 2C &= 0 \Longrightarrow \\ 2A + 2B + C &= 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = -1 \\ B = 1 \\ C = 1 \end{cases}$$

$$S(p) = -\frac{1}{p+1} + \frac{1}{(p+1)^2} + \frac{1}{(p+2)}$$

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ S(p) \} = -e^{-t} + te^{-t} + e^{-2t} = (t-1)e^{-t} + e^{-2t}$$



Q4. La transformée de Laplace de l'équation différentielle donne :

$$p^2S(p) + pS(p) + S(p) = E(p)$$

$$S(p) = \frac{1}{p^2 + p + 1}E(p)$$

La fonction de transfert est donné par la fraction rationnelle :

$$H(p) = \frac{1}{p^2 + p + 1}$$

les pôles de H(p) sont deux complexes conjugués : $p_{1,2}=-\frac{1}{2}\pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$S(p) = \frac{1}{\left(\left(p + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right)} E(p)$$

pour
$$e(t) = 1$$
, $E(p) = \frac{1}{p}$

$$S(p) = \frac{1}{p(p^2 + p + 1)}$$

décomposons S(p) en élément simple :

$$S(p) = \frac{A}{p} + \frac{Bp + C}{(p^2 + p + 1)}$$

$$A = \lim_{p \to 0} pS(p) = 1$$

$$p^{2} + p + 1 + Bp^{2} + Cp = 1$$

$$\begin{cases} B &= -1 \\ C &= -1 \end{cases}$$


$$S(p) = \frac{1}{p} - \frac{p-1}{(p^2+p+1)}$$

$$S(p) = \frac{1}{p} - \frac{p}{\left(\left(p+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right)} - \frac{1}{\left(\left(p+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right)}$$


$$S(p) = \frac{1}{p} - \frac{p+\frac{1}{2}}{\left(\left(p+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right)} - \frac{\frac{1}{2}}{\left(\left(p+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right)}$$

$$S(p) = \frac{1}{p} - \frac{p+\frac{1}{2}}{\left(\left(p+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right)} - \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\left(\left(p+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right)}$$

$$s(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{S(p)\right\} = 1 - e^{-\frac{t}{2}}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) - \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$$



Exercice 5 : Transformée de Laplace d'une fonction périodique




$$f_0(t) = g_0(t) - g_0(t - T)$$

où $g_0(t)$ est la fonction « dent de scie » construite précédemment.

$$F_0(p) = \mathcal{L}\left\{f_0(t)\right\} = G_0(p)(1 - e^{-Tp}) = \frac{2E}{T} \frac{(1 - e^{-Tp/2})^2}{p^2} (1 - e^{-Tp})$$

$$\begin{split} F(p) &= \frac{F_0(p)}{1 - e^{-2Tp}} \\ F(p) &= \frac{2E}{Tp^2} \frac{(1 - e^{-Tp/2})^2 (1 - e^{-Tp})}{1 - e^{-2Tp}} \\ F(p) &= \frac{2E}{Tp^2} \frac{(1 - e^{-Tp/2})^2 (1 - e^{-Tp})}{1 - e^{-2Tp}} \frac{(1 + e^{-Tp})}{(1 + e^{-Tp})} \\ F(p) &= \frac{2E}{Tp^2} \frac{(1 - e^{-Tp/2})^2}{(1 + e^{-Tp})} \\ F(p) &= \frac{2E}{Tp^2} \frac{(1 - 2e^{-Tp/2} + e^{-Tp})}{(1 + e^{-Tp})} \\ F(p) &= \frac{2E}{Tp^2} \left(1 - \frac{2e^{-Tp/2}}{(1 + e^{-Tp})}\right) = \frac{2E}{Tp^2} \left(1 - \frac{e^{-Tp/2}}{e^{-Tp/2}} \frac{2}{(e^{Tp/2} + e^{-Tp/2})}\right) \\ F(p) &= \frac{2E}{Tp^2} \left(1 - \frac{1}{\cosh \frac{Tp}{2}}\right) \end{split}$$

Exercice 6: Cartes des pôles et zéros



A. Alphabet Grec

Nom	Minuscule	Majuscule	Correspondance latine	Usages courants
alpha	α	A	a	angles
bêta	β	В	b	angles
gamma	γ	Γ	g	angles
delta	δ	Δ	d	variations
epsilon	$\epsilon, arepsilon$	${ m E}$	e	petite quantité
zéta	ζ	\mathbf{Z}	${f Z}$	-
êta	η	Н	é (long)	rendement
thêta	$\theta,\ artheta$	Θ	h	angles
iota	ι	I	i	-
kappa	κ, \varkappa	K	k	-
lambda	λ	Λ	1	longueur, densité linéique
mu	μ	M	m	masse réduite
nu	ν	N	n	fréquence
ksi	ξ	[1]	ks	coefficient sans dimension
omicron	O	Ο	O	-
pi	π, ϖ	П	p	Π :plan
${ m rh\hat{o}}$	ho,~arrho	Р	r	densité volumique
sigma	σ , ς	Σ	s	σ : densité surfacique, Σ : Système
tau	au	Τ	t	temps, durée relative
upsilon	v	Y	u	-
phi	$\phi,arphi$	Φ	$_{ m f,ph}$	angles
khi	χ	X	kh	coefficients
psi	ψ	Ψ	ps	fonction d'onde
oméga	ω	Ω	ô	vitesse angulaire, angle solide

Tableau A.1. – Lettres de l'alphabet Grec et leurs usages courants en physique (non exhaustifs)

Références

- [1] Régulation automatique (analogique) (REG). http://php.iai.heig-vd.ch/~mee/.
- [2] http://www.demosciences.fr/projets/scilab-xcos/-utilisation/premiers-pas.
- [3] Xcos pour les vrais debutants. https://scilab.developpez.com/tutoriels/debuter/apprendre-xcos-debutant/.
- [4] Denis Arzelier. Représentation et analyse des systèmes lineaires (pc7bis), 2005.
- [5] B. Bayle and J. Gangloff. Systèmes et asservissements à temps continu, 2009.
- [6] S. L. Campbell, J.-P. Chancelier, and R. Nikoukhah. *Modeling and Simulation in Scilab/Scicos*. Springer, 2006.
- [7] H. Garnier. http://w3.cran.univ-lorraine.fr/hugues.garnier/?q=content/teaching.
- [8] Y. Granjon. Automatique: systèmes linéaires, non linéaires, à temps continu, à temps discret, représentation d'état, événements discrets. Dunod, Paris, 2015.
- [9] E. Laroche and H. Halalchi. Asservissement des systèmes lineaires à temps continu. http://eavr.u-strasbg.fr/~laroche/student.
- [10] O. Le Gallo. Automatique des systèmes mécaniques : Cours, travaux pratiques et exercices corrigés. Sciences de l'ingénieur. Dunod, 2009.
- [11] Joe Mabel. Régulateur à boules au Georgetown PowerPlant Museum à Seattle. CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5694146.
- [12] B. Marx. Outils Mathématiques pour l'ingénieur Traitement du Signal. http://w3.cran.univ-lorraine.fr/perso/benoit.marx/enseignement.html.
- [13] B. Marx. Contrôle des systèmes linéaires. http://w3.cran.univ-lorraine.fr/perso/-benoit.marx/enseignement.html.
- [14] F. Orieux. Automatique : Systèmes linéaires et asservissements. Notes de Cours, Master 2 Outils et systèmes de l'astronomie et de l'Espace, 20017-1018.

[15] E. Ostertag. Systèmes et asservissements continus : Modélisation, analyse, synthèse des lois de commande. Ellipses Marketing, 2004.

- [16] R. Papanicola. Schéma-blocs avec PGF/TIKZ. https://sciences-indus-cpge.papanicola.info/IMG/pdf/schema-bloc.pdf.
- [17] R. Papanicola. Sciences industrielles PCSI: Mécanique et automatique. Ellipses Marketing, 2003.
- [18] R. Papanicola. Sciences industrielles PSI: Mécanique et automatique. Ellipses Marketing, 2010.
- [19] Marsyas-Travail personnel. Clepsydre athénienne reconstituée, Musée de l'Agora antique d'Athènes. CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=476174.
- [20] Consortium Scilab. Introduction to Scilab. www.scilab.org/content/download/247/1702/file/introscilab.pdf.
- [21] S. Steer and Y. Degré. Scilab: De la théorie à la pratique II. Modéliser et simuler avec Xcos. Éditions D-BookeR, 2014.
- [22] C. Sueur, P. Vanheeghe, and P. Borne. Automatique des systèmes continus. Editions Technip.
- [23] E. Thomas. TP Scilab. http://cpgeptljg.free.fr/scenari/TP_INFO/TP_info_12_ordre/co/module_TP_1_2_ordre_5.html.

Index

```
Dirac, Paul, 22
Heaviside, Oliver, 37
Laplace, Pierre-Simon, 29
McCulloch, Warren, 15
Minsky, Marvin, 15
Shannon, Claude, 15
Signaux usuels
   échelon unité, 24
   exponentielle décroissante, 26
   Impulsion de Dirac, 22
   rampe unité, 25
   sinusoïde, 25
   sinusoïde amortie, 26
Théorème
   de la valeur finale, 32
   de la valeur initiale, 32
Transformée de Laplace, 29
Wiener, Norbert, 15
```

Acronymes

DES Décomposition en Éléments Simples

FTBF Fonction de Transfert en Boucle Fermée

FTBO Fonction de Transfert en Boucle Ouverte

FTCD Fonction de Transfert de la Chaîne Directe

FTCR Fonction de Transfert de la Chaîne de Retour

MEI Matière-Énergie-Information

MIMO Multiple Input Multiple Output

SISO Single Input Single Output

SLCI Système Linéaire Continu et Invariant

TL Transformée de Laplace

Glossaire

Asservissement L'asservissment consiste à contrôler un système dynamique pour

que sa réponse temporelle suive une consigne variable au cours

du temps.

Régulation La régulation est un particulier d'asservissement consistant à

garder une consigne constante en présence de perturbation.

Liste des Symboles

t	Variable temporelle
p	Indéterminée de polynôme
s(t)	Fonction/Signal dans le domaine temporel
S(p)	Fonction/Signal dans le domaine de Laplace de la fonction $\boldsymbol{s}(t)$
u(t)	Fonction échelon unité ou de Heaviside
$\delta(t)$	Distribution de Dirac
r(t)	Fonction rampe unité
$\mathscr{L}\left\{ f(t)\right\}$	Transformation de Laplace de la fonction $f(t)$
$\mathscr{L}^{-1}\left\{ F(p)\right\}$	Transformation de Laplace inverse de la fonction $\mathcal{F}(p)$
H(p)	Fonction de transfert
N(p)	Polynôme du numérateur d'une fraction rationnelle
D(p)	Polynôme du dénominateur d'une fraction rationnelle
ω	Pulsation
$H(j\omega)$	Nombre complexe associé à la fonction de transfert $\mathcal{H}(p)$
E_0	Paramètre dimensionnelle d'amplitude de l'entrée
K	Gain statique
ω_0	Pulsation propre

 $\operatorname{Im}[H(j\omega)]$ Partie imaginaire du nombre complexe $H(j\omega)$

 $\mathrm{Re}[H(j\omega)]$ — Partie réelle du nombre complexe $H(j\omega)$

 ξ Coefficient d'amortissement

 $G(\omega)$ Gain naturel de la réponse harmonique en fonction de la pulsation

 $G_{dB}(\omega)$ Gain en dB de la réponse harmonique en fonction de la pulsation

 $\phi(\omega)$ Déphasage de la réponse harmonique en fonction de la pulsation

 D_k k-ème dépassement

 $t_{5\%}$ Temps de réponse à 5%