



# loT c Arduino, ESP8266 и Adafruit IO


#### ПРОГРАМАТА

- Седмица 1 Въведение, Поялник, Мултицет
- Седмица 2 Свързване и конфигуриране на ESP8266
- Седмица 3 Adafruit IO
- Седмица 4 Сензори, реле и IR дистанционно с Arduino
- Седмица 5 Arduino, ESP8266, Adafruit IO се свързват в едно
- Седмица 6 Проект

## **ДНЕС**


- Изпращане на данни от Serial Monitor до Adafruit IO
- Software Serial и комуникация между Arduino и ESP8266
- Arduino Serial Monitor данни стигат до Adafruit IO
- Adafruit IO управлява светодиод свързан към Arduino
- Комуникация между embedded устройства


#### CXEMA HA IOT OT KYPCA



ПРИ ПРОГРАМИРАНЕ НА ESP8266

#### CXEMA HA IOT OT KYPCA









# Serial Monitor to Adafruit IO

## ESP8266 СВЪРЗВАНЕ



### ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА



#### ADAFRUIT IO ПРЕГОВОР

- 1. Отворете File > Examples > Adafruit IO Arduino > ESP8266
- 2. Уверете се, че примерът работи с вашите ключ, и фийдове (line, toggle)

#### **SERIAL COMMUNICATION 2.0**

- Всички получени байтове влизат в буфер. Извикването на **Serial.available()** връща броя байтове в буфера
- Данните се запазват в буфера докато
  - не бъдат прочетени;
  - не се изчисти буфера;
  - не бъдат избутани (FIFO буфер).
- Размерът на буфера при Arduino е 64 байта, при ESP8266 е 128 байта
- Serial.read() прочита 'символите' ('1' = 49)

#### SERIAL MONITOR – ADAFRUIT IO

- Ot http://bit.ly/28KQVUU изтеглете **ESP- SerMon** файла и го качете на ESP модула
- Отворете Serial Monitor и нагласете baud=9600; Line ending=both NL and CR
- Напишете число в полето на Serial Monitor и натиснете Send.
- ... Изчакайте :)


### РАЗЛИКИТЕ С ПРИМЕРА

- Baud=9600 заради Software Serial
- Съобщенията са по-кратки и по-лесни за разбиране от микроконтролер – последният символ в съобщението носи информация
- Serial.available() > 0 /има нещо в буфера/
- char c = Serial.read() /c = първия непрочетен символ/
- if(c == '\n') /краят на съобщението/
- mySerialInteger = atoi(mySerialBuffer); /atoi пробразува char array в integer/

#### РАЗЛИКИТЕ С ПРИМЕРА

```
if(c >= '0' && c <= '9'){
// Serial.println(c);
    mySerialBuffer[pos] = c;
    pos++;
}</pre>
```

Aко сме получили цифра я добавяме към mySerialBuffer и преминаваме с една позиция напред





# Software Serial ESP8266 - Arduino

#### **ARDUINO - ADAFRUIT IO**

1. Свържете UART пиновете на ESP към Arduino. ESP RX-D4, ESP TX-D5

Важно: Връзките вече са кръстосани

- 2.Върнете ATmega328 контролера на Arduino
- 3. От http://bit.ly/28KQVUU изтеглете **SoftSer** файла и го качете на Arduino
- 4. Отворете Serial Monitor
- 5. От http://bit.ly/28KQVUU изтеглете **Ard- SoftSer** файла и го качете на Arduino

#### PROTOCOL BEST PRACTICES

- 1. Слушайте повече отколкото говорите (кратки съобщения, изпращани възможно порядко)
- 2. Ако не сте разбрали нещо попитайте (Acknowledge & Resend)
- 3. Acknowledge съдържа информация за кое съобщение се отнася
- 4. Използвайте 'envelope' start символ, брой символи в съобщението, end символ, checksum
- 5. Използвайте различни команди за 'toggle'