



## loT c Arduino, ESP8266 и Adafruit IO


#### ПРОГРАМАТА

- Седмица 1 Въведение, Поялник, Мултицет
- Седмица 2 Свързване и конфигуриране на ESP8266
- Седмица 3 Adafruit IO
- Седмица 4 Сензори, реле и IR дистанционно с Arduino
- Седмица 5 Arduino, ESP8266, Adafruit IO се свързват в едно
- Седмица 6 Проект

### ДНЕС


- Защо Adafruit IO
- Подготовка на Arduino IDE
- Създаване на Dashboard
- Създаване на Feed
- Изпращане на данни към Adafruit IO
- Получаване на данни от Adafruit IO

### CXEMA HA IoT OT KYPCA



ПРИ ПРОГРАМИРАНЕ НА ESP8266

### CXEMA HA IOT OT KYPCA



ПРИ ARDUINO – ESP8266 КОМУНИКАЦИЯ

### **ADAFRUIT IO**


- Система от сървър и библиотеки за клиентите, която прави данните полезни
- Позволява на устройства (клиенти) да **качват данни**, както и да **получават команди**
- Лесна за използване, с минимална нужда от програмиране
- Налични библиотеки за връзка между клиенти и сървър посредством REST или MQTT APIs
- Интуитивен интерфейс
- Безплатна
- Към момента е в бета, има ограничение от макс 2 ъпдейта в секунда (или 120 в минута)

### ADAFRUIT IO - КОНКУРЕНТИ

- ThingSpeak
- Blynk
- Xively
- Azure IoT
- SparkFun Phant IO

### ADAFRUIT IO – ПЪРВИ FEED

- Login (io.adafruit.com)
- Create Dashboard
- Create Feeds
  - Line Chart
  - Toggle Button (0 1)





# КОНФИГУРИРАНЕ НА ARDUINO IDE

### LIBRARIES MANAGER

- 1.Отворете Sketch > Include Library > Manage Libraries
- 2.Инсталирайте Adafruit IO Arduino v1.0.0
- 3.Инсталирайте Adafruit SleepyDog Library v1.1.0
- 4.Рестартирайте Arduino IDE
- 5.Отворете File > Examples > Adafruit IO Arduino > ESP8266

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include "Adafruit IO Client.h"
// Configure WiFi access point details.
#define WLAN SSID "...your SSID..."
#define WLAN PASS "...your password..."
// Configure Adafruit IO access.
#define AIO_KEY "...your Adafruit IO key
value ..."
```

WiFiClient client;

```
Adafruit_IO_Client aio = Adafruit_IO_Client(client, AIO_KEY);
```

Adafruit\_IO\_Feed **testFeed** = aio.getFeed("esptestfeed");

WiFiClient client;

```
Adafruit_IO_Client aio = Adafruit_IO_Client(client, AIO_KEY);
```

Adafruit\_IO\_Feed **testFeed** = aio.getFeed("esptestfeed");

testFeed.send(count);

FeedData latest = testFeed.receive();

latest.isValid();

latest.intValue(&i);

### ИЗБОР HA BOARD

- 1.Отворете Tools > Board
- 2.Изберете: Generic ESP8266 Module
- 3.Използвайте default настройките