คู่มือการตั้งค่า Huawei Switch เบื้องต้น

1. เข้าสู่โหมดตั้งค่าหลังจาก Boot เครื่อง

เมื่อเปิดเครื่อง Huawei Switch ครั้งแรก:

- 1. กดปุ่ม Ctrl + B ระหว่าง Boot เพื่อเข้าสู่ Boot Menu
- 2. เลือก "Restore factory default configuration" เพื่อรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน
- 3. เมื่อระบบบูตเสร็จ ให้กำหนด Password สำหรับเข้าใช้งาน
- 4. หลังจาก ตั้ง Password แล้ว ให้กด Continue และรอ Boot สักพัก

2. เข้าสู่ System View เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่า

<HUAWEI> system-view

3. สร้าง VLAN Interface และกำหนด IP

[~HUAWEI] interface Vlanif1

[~HUAWEI-Vlanif1] ip address 192.168.1.XX 255.255.255.0

[~HUAWEI-Vlanif1] undo shutdown

[~HUAWEI-Vlanif1] quit

4. แจก IP Address ให้กับพอร์ต Ethernet

<HUAWEI> system-view

[~HUAWEI] interface MEth0/0/0

[~HUAWEI-MEth0/0/0] undo shutdown

[~HUAWEI-MEth0/0/0] ip address 192.168.1.XX 255.255.255.0

[~HUAWEI-MEth0/0/0] quit

5. ตรวจสอบสถานะ Interface ที่กำหนดไว้

<HUAWEI> system-view

[~HUAWEI] display ip interface brief

6. ปิด SNMP Complexity และตั้งค่า community เป็น public

[~HUAWEI] snmp-agent

[~HUAWEI-snmp] snmp-agent community complexity-check disable

[~HUAWEI- snmp] quit

<HUAWEI> save

ออกมา Save ก่อน **สำคัญ**

<HUAWEI> system-view

[~HUAWEI-snmp] snmp-agent community read public

ตรวจสอบการตั้งค่า SNMP:

[~HUAWEI] display current-configuration | include snmp-agent

7. ตั้งค่า Telnet และกำหนด ACL

เปิด Telnet บนทุกอินเตอร์เฟส:

[~HUAWEI] telnet server-source all-interface

สร้าง ACL:

[~HUAWEI] acl number 2000

[~HUAWEI-acl4-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255

[~HUAWEI-acl4-basic-2000] rule deny source any

[~HUAWEI-acl4-basic-2000] quit

<HUAWEI> save ออกมา Save ก่อน **สำคัญ**

สร้างผู้ใช้:

<HUAWEI> system-view

[~HUAWEI] local-user Ad@min1 password cipher Switch123!

[~HUAWEI] local-user Ad@min1 privilege level 3

[~HUAWEI] local-user Ad@min1 service-type telnet

[~HUAWEI] local-user Ad@min1 state active

ตรวจสอบผู้ใช้:

[~HUAWEI] display local-user Ad@min1

8. บันทึกการตั้งค่า

Quit ไปเรื่อยๆ จนออกมา [~HUAWEI] แล้วถึงจะ Save ได้

[~HUAWEI] save