# I. Physikalisches Anfängerpraktikum



# Protokoll zum Versuch Oszilloskop

(Versuch 25)

Autor: Finn Zeumer (hz334)

Versuchspatnerin: Annika Künstle

Versuchsbegleiter: Jonathan Rodemers

Datum der Ausführung: 19.09.2025

Abgabedatum: 26.09.2025



# **Inhaltsverzeichnis**

I.	Einle	eitung 3
	1.1.	Aufgabe/Motivation
	1.2.	Physikalische Grundlagen
	1.3.	Aufbau und Funktionsweise eines Oszilloskops
		1.3.1. yt-Betrieb
		1.3.2. Triggerung
		1.3.3. Bedienung
		1.3.4. Reflexion auf Leitungen
		1.3.5. Pulsweitenmodulation (PWM)
n.	Mes	sdaten 5
Ш	. Dur	chführung 6
	3.1.	Durchführung Versuch 25: Oszilloskop
		3.1.1. Aufgabe 1: Bedienung des Oszilloskops
		3.1.2. Aufgabe 2: Amplituden- und Zeitmessung
IV	. Ausı	wertung 10
	4.1.	Aufgabe 1: Function Generator
		Aufgabe 2: Analyse der 9 Signale
		Aufgabe 3: Pulsweitenmodulation
		Aufgabe 4: Koaxialkabel
V.	Diss	kusion 17
	5.1.	Zusammenfassung
		Disskusion
	- 0	77.00

### I. Einleitung

#### 1.1. Aufgabe/Motivation

Ziel des Versuchs war es, den grundlegenden Umgang mit dem Oszilloskop zu erlernen. Dazu gehörte das Kennenlernen der Bedienelemente, das Aufnehmen und Analysieren elektrischer Signale sowie das Verständnis der Messprinzipien. Das Oszilloskop dient in fast allen Bereichen der Elektronik als zentrales Werkzeug, weshalb die sichere Handhabung für weitere Anwendungen essenziell ist.

#### 1.2. Physikalische Grundlagen

[Wag25a] Zunächst werden einige grundlegende Größen und Konzepte eingeführt, die für die weitere Analyse wichtig sind. Die Periodendauer T eines Signals gibt die Zeit an, die eine vollständige Periode durchläuft, während die Frequenz f durch

$$f = \frac{1}{T} \tag{1}$$

definiert ist.

Für Wechselspannungen werden mehrere Spannungsarten unterschieden. Die Spitze-Spitze-Spannung  $U_{\rm SS}$  gibt die Differenz zwischen dem maximalen und minimalen Spannungswert an. Der Effektivwert  $U_{\rm eff}$  ist die konstante Gleichspannung, die an einem Widerstand die gleiche Energie liefert wie die Wechselspannung. Für eine sinusförmige Spannung gilt:

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{SS}}}{\sqrt{2}}.$$
 (2)

Wechselstrom (AC, alternating current) ändert periodisch Richtung und Betrag, während Gleichstrom (DC, direct current) zeitlich konstant bleibt.

# 1.3. Aufbau und Funktionsweise eines Oszilloskops

Ein Oszilloskop dient der zeitlichen Darstellung elektrischer Signale. Analoge Oszilloskope nutzen einen Elektronenstrahl, der durch elektrische Felder auf einem Leuchtschirm abgelenkt wird. Das Eingangssignal steuert die vertikale Ablenkung, eine Sägezahnspannung die horizontale Ablenkung. Dies basiert auf den Bewegungsgesetzen geladener Teilchen im elektrischen Feld und Prinzipien der Elektronenoptik. Vorteil: kontinuierliche Darstellung, hohe Amplitudenauflösung.

Digitale Oszilloskope nehmen das Signal über einen Analog-Digital-Wandler (ADC) in festen Intervallen auf, speichern die Werte und stellen sie auf einem Bildschirm dar. Das Nyquist-Theorem bestimmt die minimale Abtastrate, um Signale korrekt zu rekonstruieren. Vorteile: Speicherung, mathematische Verarbeitung, Triggerung, digitale Analyse. Nachteil: begrenzte Auflösung durch diskrete Abtastwerte.




Abbildung I.1.: Zwei verschiedene Signale gleichzeitig.

#### 1.3.1. yt-Betrieb

Im yt-Betrieb wird Spannung gegen Zeit dargestellt. Das Signal wird am Eingang gedämpft, verstärkt, gefiltert und dann abgetastet. Die Abtastrate muss höher als die Signal-Frequenz sein, um Verzerrungen zu vermeiden. Die Bandbreite definiert die Frequenz, bei der ein sinusförmiges Signal auf 71% seiner Amplitude abgeschwächt wird.




Abbildung I.2.: Achsen klar visualisiert

#### 1.3.2. Triggerung

Triggerung stabilisiert periodische Signale, verhindert Flackern und sorgt dafür, dass immer der gleiche Signalabschnitt dargestellt wird. Meistens wird eine Flankentriggerung verwendet, bei der ein Triggerlevel festgelegt wird, an dem das Signal abgebildet wird. Steigende oder fallende Flanken können gewählt werden.




Abbildung I.3.: Visualisierung Triggering

#### 1.3.3. Bedienung

Wichtige Funktionen sind die Eingangskopplung (AC, DC, Erde) sowie die vertikale und horizontale Skalenanpassung. AC-Kopplung filtert Gleichanteile, DC-Kopplung zeigt sie an. Die Erde-Position dient zur Nulljustierung.

#### 1.3.4. Reflexion auf Leitungen

Ändert sich der Wellenwiderstand einer Leitung, wird ein Teil der Welle reflektiert. Der Wellenwiderstand Z hängt von Induktivität L' und Kapazität C' pro Längeneinheit ab:

$$Z = \sqrt{\frac{L'}{C'}} \quad [\Omega]. \tag{3}$$

Offene Leitungen reflektieren ohne Phasensprung, kurzgeschlossene mit Phasensprung. Passender Abschluss eliminiert Reflexionen.

#### 1.3.5. Pulsweitenmodulation (PWM)

PWM regelt Effektivspannung ohne Änderung der Betriebsspannung. Bei einer Impulsspannung  $U_0$  ergibt sich Mittelwert  $U_M$  und Effektivwert  $U_{\text{eff}}$  über das Verhältnis von Pulsdauer t zu Periodendauer T:

$$U_M = U_0 \frac{t}{T}, \quad U_{\text{eff}} = U_0 \sqrt{\frac{t}{T}}.$$
 (4)

So kann man bspw. LEDs dimmen.




Abbildung I.4.: Eingezeichet sind die Periode T und die Pulsbreite t.

## II. Messdaten

### III. Durchführung

#### 3.1. Durchführung Versuch 25: Oszilloskop

#### 3.1.1. Aufgabe 1: Bedienung des Oszilloskops

Zunächst wird der Funktionsgenerator an Kanal 1 des Oszilloskops angeschlossen. Als Signalfunktion wird ein Sinus mit einer Frequenz von ca. 100 Hz gewählt. Über die Kanaltaste wird sichergestellt, dass für die Dämpfung der Wert 1X eingestellt ist, da sonst die gemessenen Spannungen verzerrt dargestellt

Nachdem der Trigger korrekt eingestellt wurde, sollte das Signal als stehendes Bild sichtbar sein. Anschließend werden die Scale-Regler für das Vertikal- und Horizontalfeld sowie die **Positionsregler** getestet, um die Auswirkungen auf das Oszilloskopbild zu beobachten. Die horizontale Position wird danach wieder symmetrisch eingestellt.

Im Triggerfeld wird der Modus auf Auto gesetzt. Mit Hilfe des Level-Reglers lässt sich beobachten, wie sich das Signal an der Triggerposition verschiebt. Liegt der Triggerlevel außerhalb des Signals, erfolgt keine Triggerung, das Signal wird aber weiterhin angezeigt. Danach wird der Modus auf Normal umgeschaltet, und die Auswirkungen der Triggerflanke werden untersucht. Alle Beobachtungen werden im Protokoll dokumentiert.

#### 3.1.2. Aufgabe 2: Amplituden- und Zeitmessung

#### Signale 1-4

Der Signalgenerator erzeugt verschiedene Signale mit unterschiedlicher Amplitude und Fre-

quenz. Über die Taster können die Signale ausgewählt werden. Der Ausgang 2 des Signalgenerators wird mit Kanal 1 des Oszilloskops verbunden, und die Versorgungsspannung wird eingeschaltet.

Die Nulllage des Signals wird eingestellt, indem die Kopplung auf Erde gesetzt und die Signalmitte in die vertikale Bildschirmmitte verschoben wird. Danach wird die Kopplung wieder auf **DC** gestellt.

Für jedes Signal werden folgende Größen gemessen:

- Periodendauer / Frequenz
- Spitze-Spitze-Spannung (USS) und Gleichspannungsanteil
- Bild oder Skizze des Signals

Die Messungen erfolgen sowohl mit der Cursor-Funktion als auch mit den automatischen Messfunktionen, wobei der Fehler für die Cursor-Messung aus der Ablesegenauigkeit abgeschätzt wird. Die Signale werden auf einem USB-Stick gespeichert.

#### Signal 5

Signal 5 zeigt einen periodisch exponentiell abfallenden und ansteigenden Verlauf (Lade- und Entladevorgang eines Kondensators). Hier wird die **DC-Kopplung** eingestellt, da die AC-Kopplung zu Verzerrungen führt. Es wird die **Halbwertszeit** des Signals gemessen. Die Zeitbasis wird so gewählt, dass der größte mögliche Zeitbereich sichtbar ist.

#### Signale 6-8 (qualitativ)

• Signal 6: Wellenpakete unterschiedlicher Höhe werden ausgesendet. Mit Auto**Triggerung** erscheinen die Pakete nur kurz. Durch **manuelle Triggerung** können gezielt einzelne Pakete dargestellt werden.

- Signal 7: Beobachtung im Auto-Modus. Der Triggerlevel muss angepasst werden, um eine stabile Anzeige zu erhalten.
- Signal 8: Beide Kanäle des Oszilloskops werden aktiviert. Kanal 1 ist verrauscht, Kanal 2 sauber. Die Triggerung erfolgt auf Kanal 2, um beide Signale stabil darzustellen.

#### Signal 9: Frequenzspektrum

Signal 9 zeigt eine **Schwebung**, d.h. die Überlagerung zweier Sinussignale. Nach Aktivierung der **AC-Kopplung** und Stopp des Signals wird die **Schwingungsfrequenz**  $f_1$  und die **Schwebungsfrequenz**  $f_2$  mittels Cursor bestimmt. Anschließend wird die **Fouriertransformation** (**FFT**) genutzt, um die Grundfrequenzen  $f_I$  und  $f_{II}$  zu messen.

#### Ausfürhliche Ablesefehleranalyse

In diesem Teil soll aufgeschlüsselt werden, wie hoch die Ablese Ungenauigkeit der Cursor-Funktion des Oszilloskops ist. Dazu betrachten wir zunächste den Aufbau des Displays.




Abbildung III.1.: Beispiel aus dem Versuch. 8 mal 10 DIVs.

Es werden dabei immer  $8 \times 10$  DIVs angezeigt. Die 8 sind die Amplituden in [V] und die 10 die Zeitachse [s]. Beide Achsen können dabei seperat in ihrer Größe verändert werden. Insgesamt besteht jeder DIV aus  $25 \times 25$  »steps« $^1$ . Jeder Setep ist dabei die Position, an der ein Cursor stehen kann. Für einen Gesamten DIV hat somit 200 Steps auf der Vertikalen und 250 Stept auf der Horizontalen.

Darüber lässt isch nun immer der Mindestabstand bestimmen, den zwei Cursor messen können. 50% dieses Abstandes (also der Zeit- bzw. Spannungsdifferenz) sind dann der Ablesefehler des Oszilloskops. Damit haben wir einen immergleichen prozentualen Fehler der Cursorgenauigkeit.

Spannungsungenauigkeit:

$$\Delta U_{Cursor} = 0.5 \cdot \frac{1}{200} \text{ der Skaler}$$
 (1)

Zeitungenauigkeit:

$$\Delta t_{Cursor} = 0, 5 \cdot \frac{1}{250} \text{ der Skaler}$$
 (2)

Wir schauen in die Anleitung [Cap25] und bekommen zwei wichtige Informationen. Auf Seite 112 bekommen wir die Informationen, dass die Spannungsreihe in »1-2-5 Sequenzen« eingeteilt sind. Die Zeit wird anders seqenziert, sie hat lediglich mehr Teile. Für die Tabelle wird dennoch die 1-2-5 Sequenzen verwednet, da sich alle anderen Werte ohnehin mit den gegebenen Werten berechen lassen. Es ist vermutlich eine »1-2-2,5-5 Sequenzierung«. Aber sicher bestätigen konnte ich dies aus der Anleitung nicht. Außerdem finden wir heraus, dass auf den Seiten 115 und 116 die Ranges der beiden Achsen stehen. Für die Spannung  $2\frac{mV}{Div} \rightarrow 5\frac{V}{Div}$  und für die Zeit  $5\frac{ns}{Div} \rightarrow 50\frac{s}{Div}$  (da wir 70MHz haben).

Hier ist jedoch wichtig, dass die Tabelle III.1 die Ungenauigkeit pro Cursor beschreibt. Der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Steps ist nicht der formale Begriff, sondern der von mir genutzte

Fehler, der sich für das benutzen von zwei Cursorn ergibt ist somit:

$$\Delta_{2 \times Cursor} = \sqrt{2 \cdot \Delta_{Cursor}} \tag{3}$$

Und somit für unsere Spannungsungenauigkeit von zwei Cursorn:

$$\Delta U_{2 \times Cursor} = \sqrt{\frac{1}{200}} = 0,0707 \hat{=} 7,1\%$$
 (4)

Und für die Zeitungenauigkeit:

$$\Delta t_{2 \times Cursor} = \sqrt{\frac{1}{250}} = 0,0632 \hat{=} 6,3\%$$
 (5)

Es gibt jedoch neben der Ablesegenauigkeit noch weitere Fehlerquellen, die auf den Messprozess des Gerätes zurückzuführend sind. Diese sind auch auf den Seiten 115 und 116 gefunden.

#### **Time Base Accuracy**

Die Time Base Accuracy gibt an, wie genau das Oszilloskop die horizontale Achse (Zeit) skaliert. Sie wird in ppm (parts per million) angegeben. Unser Oszilloskop hat dabei 50 ppm.

**Bedeutung:** Wir wollen den systematischen Zeitfehler  $\Delta t_{sys}$  des Oszilloskops bestimmen. Dabei definieren wir  $t_{div}$  also die Auflösung.

- 50 ppm = 50 Teile pro 1.000.000 Teile = 0,00005 = 0,005%
- Dies bedeutet, dass die tatsächliche Zeit  $\Delta t_{\rm true}$  von der angezeigten Zeit  $t_{\rm div}$  höchstens um diesen Faktor abweichen kann:

$$\Delta t_{\text{sys}} = t_{\text{div}} \pm 50 \text{ ppm} \cdot t_{\text{div}}$$
 (6)  
=  $t_{\text{div}} \pm 0,00005 \cdot t_{\text{div}}.$  (7)

**Beispielrechnung:** Für eine Einstellung von 1 ms/Div gilt:

$$\Delta t_{\text{sys}} = 1 \text{ ms} \cdot 0,00005 = 50 \text{ ns/Div}.$$
 (8)

Bei 10 ms/Div wäre der Fehler:

$$\Delta t_{\text{sys}} = 10 \text{ ms} \cdot 0,00005 = 0,5 \ \mu\text{s/Div}.$$
 (9)

Die Time Base Accuracy ist ein systematischer Fehler der horizontalen Skala. In den meisten Messungen ist dieser Fehler sehr klein im Vergleich zu Cursorauflösung, kann aber für sehr präzise Zeitmessungen berücksichtigt werden.

#### DC gain accuracy

Der systematische Fehler  $\Delta V_{sys}$  wird in der Anleitung mit  $\pm 3\%$  für den Bereich 10mV/Div bis 5V/Div angegeben.

Ganz zum Schluss werden die Fehler zu einem GEsamtfehler bestimmt, der dann als Gerätefehler der jeweiligen Auflösung genutzt werden kann.

Finn Zeumer (nz334)				111. Durchfuhrung
${\rm Spannung}\left[{\rm V/Div}\right]$	$\Delta V_{\mathbf{Cursor}}$ [V]	$\Delta V_{2 \times \mathbf{Cursor}} [\mathbf{V}]$	$\Delta V_{\mathrm{sys}} [\mathbf{V}]$	$\Delta V_{\mathbf{gesamt}}$ [V]
$2,00 \times 10^{-3}$	$5,00 \times 10^{-6}$	$1,41 \times 10^{-4}$	-	
$5,00 \times 10^{-3}$	$1,25 \times 10^{-5}$	$3,54 \times 10^{-4}$	_	_
$1,00 \times 10^{-2}$	$2,50 \times 10^{-5}$	$7,07 \times 10^{-4}$	$3,00 \times 10^{-4}$	$7,68 \times 10^{-4}$
$2,00 \times 10^{-2}$	$5,00 \times 10^{-5}$	$1,41 \times 10^{-3}$	$6,00 \times 10^{-4}$	$1,54 \times 10^{-3}$
$5,00 \times 10^{-2}$	$1,25 \times 10^{-4}$	$3,54 \times 10^{-3}$	$1,50 \times 10^{-3}$	$3,84 \times 10^{-3}$
$1,00 \times 10^{-1}$	$2,50 \times 10^{-4}$	$7,07 \times 10^{-3}$	$3,00 \times 10^{-3}$	$7,68 \times 10^{-3}$
$2,00 \times 10^{-1}$	$5,00 \times 10^{-4}$	$1,41 \times 10^{-2}$	$6,00 \times 10^{-3}$	$1,54 \times 10^{-2}$
$5,00 \times 10^{-1}$	$1,25 \times 10^{-3}$	$3,54 \times 10^{-2}$	$1,50 \times 10^{-2}$	$3,84 \times 10^{-2}$
1,00	$2,50 \times 10^{-3}$	$7,07 \times 10^{-2}$	$3,00 \times 10^{-2}$	$7,68 \times 10^{-2}$
2,00	$5,00 \times 10^{-3}$	$1,41 \times 10^{-1}$	$6,00 \times 10^{-2}$	$1,54 \times 10^{-1}$
5,00	$1,25 \times 10^{-2}$	$3,54 \times 10^{-1}$	$1,50 \times 10^{-1}$	$3,84 \times 10^{-1}$
Zeit [t/Div]	$\Delta_{\text{Cursor}}$ [s]	$\Delta t_{2 \times \mathbf{Cursor}}$ [s]	$\Delta t_{\rm sys} [{\bf s}]$	$\Delta t_{\mathbf{gesamt}}$ [s]
5 ns	$1,00 \times 10^{-11}$	$3,16 \times 10^{-10}$	$2,50 \times 10^{-13}$	$3,16 \times 10^{-10}$
10 ns	$2,00 \times 10^{-11}$	$6,32 \times 10^{-10}$	$5,00 \times 10^{-13}$	$6,32 \times 10^{-10}$
20  ns	$4,00 \times 10^{-11}$	$1,26 \times 10^{-9}$	$1,00 \times 10^{-12}$	$1,26 \times 10^{-9}$
50  ns	$1,00 \times 10^{-10}$	$3,16 \times 10^{-9}$	$2,50 \times 10^{-12}$	$3,16 \times 10^{-9}$
100 ns	$2,00 \times 10^{-10}$	$6,32 \times 10^{-9}$	$5,00 \times 10^{-12}$	$6,32 \times 10^{-9}$
200 ns	$4,00 \times 10^{-10}$	$1,26 \times 10^{-8}$	$1,00 \times 10^{-11}$	$1,26 \times 10^{-8}$
500  ns	$1,00 \times 10^{-9}$	$3,16 \times 10^{-8}$	$2,50 \times 10^{-11}$	$3,16 \times 10^{-8}$
$1 \ \mu s$	$2,00 \times 10^{-9}$	$6,32 \times 10^{-8}$	$5,00 \times 10^{-11}$	$6,32 \times 10^{-8}$
$2~\mu \mathrm{s}$	$4,00 \times 10^{-9}$	$1,26 \times 10^{-7}$	$1,00 \times 10^{-10}$	$1,26 \times 10^{-7}$
$5~\mu \mathrm{s}$	$1,00 \times 10^{-8}$	$3,16 \times 10^{-7}$	$2,50 \times 10^{-10}$	$3,16 \times 10^{-7}$
$10 \ \mu s$	$2,00 \times 10^{-8}$	$6,32 \times 10^{-7}$	$5,00 \times 10^{-10}$	$6,32 \times 10^{-7}$
$20~\mu \mathrm{s}$	$4,00 \times 10^{-8}$	$1,26 \times 10^{-6}$	$1,00 \times 10^{-9}$	$1,26 \times 10^{-6}$
$50 \ \mu \mathrm{s}$	$1,00 \times 10^{-7}$	$3,16 \times 10^{-6}$	$2,50 \times 10^{-9}$	$3,16 \times 10^{-6}$
$100 \ \mu s$	$2,00 \times 10^{-7}$	$6,32 \times 10^{-6}$	$5,00 \times 10^{-9}$	$6,32 \times 10^{-6}$
$200 \ \mu s$	$4,00 \times 10^{-7}$	$1,26 \times 10^{-5}$	$1,00 \times 10^{-8}$	$1,26 \times 10^{-5}$
$500 \ \mu \mathrm{s}$	$1,00 \times 10^{-6}$	$3,16 \times 10^{-5}$	$2,50 \times 10^{-8}$	$3,16 \times 10^{-5}$
1 ms	$2,00 \times 10^{-6}$	$6,32 \times 10^{-5}$	$5,00 \times 10^{-8}$	$6,32 \times 10^{-5}$
2  ms	$4,00 \times 10^{-6}$	$1,26 \times 10^{-4}$	$1,00 \times 10^{-7}$	$1,26 \times 10^{-4}$
5  ms	$1,00 \times 10^{-5}$	$3,16 \times 10^{-4}$	$2,50 \times 10^{-7}$	$3,16 \times 10^{-4}$
10  ms	$2,00 \times 10^{-5}$	$6,32 \times 10^{-4}$	$5,00 \times 10^{-7}$	$6,32 \times 10^{-4}$
20  ms	$4,00 \times 10^{-5}$	$1,26 \times 10^{-3}$	$1,00 \times 10^{-6}$	$1,26 \times 10^{-3}$
50  ms	$1,00 \times 10^{-4}$	$3,16 \times 10^{-3}$	$2,50 \times 10^{-6}$	$3,16 \times 10^{-3}$
100  ms	$2,00 \times 10^{-4}$	$6,32 \times 10^{-3}$	$5,00 \times 10^{-6}$	$6,32 \times 10^{-3}$
200  ms	$4,00 \times 10^{-4}$	$1,26 \times 10^{-2}$	$1,00 \times 10^{-5}$	$1,26 \times 10^{-2}$
500  ms	$1,00 \times 10^{-3}$	$3,16 \times 10^{-2}$	$2,50 \times 10^{-5}$	$3,16 \times 10^{-2}$
1 s	$2,00 \times 10^{-3}$	$6,32 \times 10^{-2}$	$5,00 \times 10^{-5}$	$6,32 \times 10^{-2}$
$2 \mathrm{s}$	$4,00 \times 10^{-3}$	$1,26 \times 10^{-1}$	$1,00 \times 10^{-4}$	$1,26 \times 10^{-1}$
$5 \mathrm{s}$	$1,00 \times 10^{-2}$	$3,16 \times 10^{-1}$	$2,50 \times 10^{-4}$	$3,16 \times 10^{-1}$
10 s	$2,00 \times 10^{-2}$	$6,32 \times 10^{-1}$	$5,00 \times 10^{-4}$	$6,32 \times 10^{-1}$
$20 \mathrm{\ s}$	$4,00 \times 10^{-2}$	$1,26 \times 10^{0}$	$1,00 \times 10^{-3}$	$1,26 \times 10^{0}$
50 s	$1,00 \times 10^{-1}$	$3,16 \times 10^{0}$	$2,50 \times 10^{-3}$	$3,16 \times 10^{0}$

Tabelle III.1.: Spannungs- und Zeitauflösung, systematische Fehler und Gesamtfehler des Oszilloskops. Berücksichtigung von Ablese- und Systematischenfehlern.

### IV. Auswertung

#### **Fehlerrechnung**

Für die statistische Auswertung von n Messwerten  $x_i$  werden folgende Größen definiert [Wag25b]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$
 Arithmetisches Mittel (1)

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$$
 Variation (2)

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}$$
 Standardabweichung (3)

$$\Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (\bar{x} - x_i)^2} \quad \text{Fehler des Mittelwerts}$$
 (4)

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\Delta y\right)^2} \qquad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x,y) \quad (5)$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$
 Fehler für  $f = x + y$  (6)

$$\Delta f = |a|\Delta x$$
 Fehler für  $f = ax$  (7)

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \qquad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \tag{8}$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}}$$
 Berechnung der signifikanten Abweichung (9)

# 4.1. Aufgabe 1: Function Generator

# 4.2. Aufgabe 2: Analyse der 9 Signale

Wir wollen die Signale 1 und 2 genauer analisieren. Signale 3 und 4 werden nur kurz beschrieben. Bei Signal 5 wird die Halbwertszeit berechnet. Signale 7 bis 9 werden dann wieder qualitativ beschrieben.

#### Signal 1




Abbildung IV.1.: Signal 1 mit automatischen Messwerten und gesetzem Trigger im AC Modus.

Wir mussten zur Vermessung des Signales 1 sowohl manuell mit den Cursorn vermessen und automatisch mit den eingebauten Messfunktionen des Oszilloskopes. Wir haben dabei eine DIV größe von  $200mv \times 2,5ms$  im AC-Modus geahbt und  $200mv \times 2,5ms$  im DC-Modus. Aus Tabelle III.1 lassen sich somit die Fehler ablesen beziehungsweise aus den Angaben berechenn lassen zu:

$$\Delta V_{AC} = 0,15 \qquad [mV] \qquad (10)$$

$$\Delta V_{DC} = 0,4 \qquad [mV] \qquad (11)$$

$$\Delta t = 0, 16 \quad [ms]. \quad (12)$$

(Es wurde auf signifikante Stellen gerundet).

In den Tabellen werden die Spalten Grün angezeigt, wenn sie in AC gemessen wurden und Lila, wenn sie im DC-Modus gemessen wurden. Dies ist nur für die Cursor wichtig.




Abbildung IV.2.: Signal 1 mit automatischen Messwerten und gesetzem Trigger im DC Modus.

Diese Unsicherheiten verwenden wir nun, wenn immer wir Cursor-Messungen zur Berechnung benutzen. Die automatischen Werte sollen als »perfekt« angenommen werden. In den Tabellen beschreibt T die Periodendauer in ms,  $U_{SS}$  die Spitzen-Spitze-Spannung (also die Differenz von  $U_{max}$  und  $U_{min}$ ).  $U_{max}$  und  $U_{min}$  sind die lokalen Extrempunkte.  $U_G$  ist die  $DC_{offset}$ -Spannung. Berechnet wird dieser über den Mittelwert im DC-Modus.

Wir schreiben daher einmal alle Informationen aus dem Protokoll in zwei Tabellen, in eine für die automatisch berechneten Werte und eine für die Cursor-Messungen.

T [ms]	$U_{SS}$ [V]	$U_G$ [V]	$U_{max}$ [V]	$U_{min}$ [V]
4,983	1,06	0,93	1,50	0,40

Tabelle IV.1.: Tabelle der vom Osziloskop berechneten Werte.

In Tabelle IV.1 sind alle automatisch gemessenen Werte eingetragen.

Aus der Periodendauer können wir nun die Frequenz (1) berechnen:

$$f_{auto} = 0,202ms^{-1} = 4,95kHz$$
. (13)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Also die auf dem Display angezeigten Extrempunkte.

Aus den Extrema können wir  $U_G$  auch noch rechnerisch über das arithmetische Mittel 1 bestimmen:

$$U_{G.auto.r} = 0,95V.$$
 (14)

Merkwürdig ist, dass die Werte  $U_G$  und  $U_{G,auto,r}$  einwenig abweichen. Dies liegt daran, dass das Signal nicht konstant war. Aus nicht bekannten Gründen sind die Werte über die Zeit angestiegen. Da wir die Werte aber nacheinander abgeschrieben haben, waren zu dem Moment die Werte schon nicht mehr stringent. Die Abweichung ist jedoch nicht besonders groß.

T [ms]	$U_{SS}$ [V]	$U_{max}$ [V]	$U_{min}$ [V]
$5,00 \pm 0,16$	1,064	1,500	0,460

Tabelle IV.2.: Tabelle der mit Cursor bestimmten Werte.

Wir wollen nun  $U_G$  bestimmen. Dies ist der Mittelwert 1 von  $U_{max}$  und  $U_{min}$ .

$$U_G = 0,980V.$$
 (15)

Dabei entspricht  $U_G$  gerade dem Gleichspannungsanteil.

Seinen Fehler bestimmen wir via Gauß'scher Fehlerfortpflanzung (5):

$$\Delta U_G = \sqrt{\left(\Delta U_{min}\right)^2 + \left(\Delta U_{max}\right)^2}.$$
 (16)

Somit kommen wir auf ein Ergebnis von

$$U_G = (980, 0 \pm 0, 6) \, mV$$
 (17)

Als nächstes berechnen wir die Frequenz der Cursor-Messung:

$$f_{cursor} = 0, 2ms^{-1} = 5kHz. \tag{18}$$

Den Fehler der Frequenz müssen wir noch bestimmen, wieder über Gauß'scher Fehlerfortpflanzung (5):

$$\Delta f = \frac{\Delta T}{T^2}. (19)$$

Berechenn wir diesen Fehler und tragen das Ergebnis zusammen, kommen wir zu:

$$f_{cursor} = (0, 200 \pm 0, 006) m s^{-1}$$
. (20)

(Es wurde auf signifikante Stellen gekürzt.)

Nocheinmal die Gefragten Werte zusammengetragen:

$$U_{G,auto} = 930mV$$

$$U_{G,auto,r} = 0,95V$$

$$U_{SS} = 1,06V$$

$$f_{auto} = 0,202ms^{-1}$$

$$U_{G,cursor} = (980, 0 \pm << 0, 6) \, mV$$
  
 $U_{SS,cursor} = (1, 064 \pm 0, 15) \, V$   
 $f_{cursor} = (0, 200 \pm 0, 006) \, ms^{-1}$ 

Wir berechnen nun noch, wie signifikant die Werte des Cursors sind, indem wir die autoamtisch berechneten als Referent nehmen. Wir nuzen Gleichung 9 der Fehlerrechnung: Wir beginnen mit der Offset-Spannung  $U_G$ :

$$\frac{|U_{G,auto} - U_{G,cursor}|}{\Delta U_{G,cursor}} = 83\sigma.$$
 (21)

Für die Spitzen-Spitzen-Spannung:

$$\frac{|U_{SS,auto} - U_{SS,cursor}|}{\Delta U_{SS,cursor}} = 0,027\sigma.$$
 (22)

Und zuletzt für die Frequenz:

$$\frac{|f_{auto} - f_{cursor}|}{\Delta f_{cursor}} = 0,33\sigma. \tag{23}$$

#### Signal 2

Wir schauen uns nun das zweite Signal an, dessen Punkte wir gemessen haben. Die Tabellen sind hier wie bei Signal 1 Aufgebaut.

Die Periodendauer konnte automatisch nicht gemessen werden. Dies lag an dem stark rauschendem (beziehungsweise nicht konstanen)




Abbildung IV.3.: Signal 2 mit gesetzem Trigger.

und kommen somit auf Ungenauigkeiten von:

$$\Delta t = 0,006ms \tag{26}$$

$$\Delta U_{AC} = 0.015 mV \tag{27}$$

$$\Delta U_{DC}$$
 (28)

Wir tragen nun die Werte der Messungen in die Tabelle ein:

T [ms]	$U_{SS}$ [mV]	$U_{max}$ [mV]	$U_{min}$ [mV]
$1,560 \pm 0,006$	125, 6	68,8	56, 8

Tabelle IV.4.: Tabelle der mit Cursor bestimmten Werte.

T [ms]	$U_{SS}$ [V]	$U_G$ [V]	$U_{max}$ [V]	$U_{min}$ [V]
	0,104	1,61	-1,56	-1,67

Tabelle IV.3.: Tabelle der vom Osziloskop berechneten Werte des zweiten Signals.

Signal. Auch wenn man es pausiert, kann keine automatische Periodenmessung stattfinden. Als logische Konsequenz kann hier keine Frequenz bestimmt werden.

Neben den automatisch berechneten Werten für  $U_{SS}$  und  $U_{G}$  wollen wir die Rechnung über die  $U_{max}$  und die  $U_{min}$  nochmal überprüfen:

$$U_{SS,r} = 0,11V,$$
 (24)

$$U_{G,r} = 1,615V.$$
 (25)

Es sind leichte Abweichungen zu erkennen, aber grundsätzlich sind die Werte stringent. Die Abweichungen kommen wie bei Signal 1 daher, dass die Signale nicht kontinuirlich sind, sonder Schwankungen unterliegen.

Für die Cursor-Messung müssen wir zunächst wieder die Fehler bestimmen. Wir haben dieses mal für die AC-Spannung ein Step-Grid von  $20mv \times 1,00ms$ . Für die DC-Spannung HIER WERTE NOCH EINFÜGEN. Wir greifen wieder auf die Tabelle III.1 zurück

#### Signal 3




Abbildung IV.4.: Signal 3




Abbildung IV.6.: Signal 5 nah rangezoomed um den Abfall klar zu erkennen.

#### Signal 4




Abbildung IV.5.: Signal 4




Abbildung IV.7.: Signal 5-AC modus

- Signal 5
- Signal 6
- Signal 7
- Signal 8
- Signal 9
- 4.3. Aufgabe 3: Pulsweitenmodulation
- 4.4. Aufgabe 4: Koaxialkabel




Abbildung IV.8.: Signal 5-DC Modus




Abbildung IV.9.: Signal 6




Abbildung IV.12.: Signal 8 mit gleichem Nullpunkt, aber verschiedenen Amplituden.




Abbildung IV.10.: Signal 7




Abbildung IV.13.: Signal 9. Man sieht die Pahsen und die Gruppen sehr gut




Abbildung IV.11.: Signal 8 mit verschobenen Nullpunkten und verschiedenen Amplituden.




Abbildung IV.14.: Signal 9, einzelne Gruppe.




Abbildung IV.15.: Signal 9, eingezeichnete Phase.

## V. Disskusion

- 5.1. Zusammenfassung
- 5.2. Disskusion
- 5.3. Kritik

# Abbildungsverzeichnis

I.1.	Zwei verschiedene Signale gleichzeitig	3
I.2.	Achsen klar visualisiert	4
I.3.	Visualisierung Triggering	4
I.4.	Eingezeichet sind die Periode T und die Pulsbreite t	4
III.1	. Beispiel aus dem Versuch. 8 mal 10 DIVs	7
IV.1	. Signal 1 mit automatischen Messwerten und gesetzem Trigger im AC Modus	11
IV.2	2. Signal 1 mit automatischen Messwerten und gesetzem Trigger im DC Modus	11
IV.3	S. Signal 2 mit gesetzem Trigger.	13
IV.4	Signal 3	14
IV.5	5. Signal 4	14
IV.6	5. Signal 5 nah rangezoomed um den Abfall klar zu erkennen.	14
IV.7	'. Signal 5-AC modus	14
IV.8	3. Signal 5-DC Modus	14
IV.9	O. Signal 6	15
IV.1	0Signal 7	15
IV.1	1Signal 8 mit verschobenen Nullpunkten und verschiedenen Amplituden.	15
IV.1	2Signal 8 mit gleichem Nullpunkt, aber verschiedenen Amplituden	15
IV.1	3Signal 9. Man sieht die Pahsen und die Gruppen sehr gut	15
IV.1	4Signal 9, einzelne Gruppe	15
	5Signal 9, eingezeichnete Phase.	

# **Tabellenverzeichnis**

III.1.Spannungs- und Zeitauflösung, systematische Fehler und Gesamtfehler des Oszil-	
loskops. Berücksichtigung von Ablese- und Systematischenfehlern	8
IV.1. Tabelle der vom Osziloskop berechneten Werte.	11
IV.2. Tabelle der mit Cursor bestimmten Werte.	12
IV.3. Tabelle der vom Osziloskop berechneten Werte des zweiten Signals.	13
IV 4 Tabelle der mit Cursor bestimmten Werte	13

[Dem 17]

### Literaturverzeichnis

- [Cap25] Captain Joni. Versuchsanleitung + osziloskopanleitung, 2025. Zugriff am 20. September 2025.
- [Dem17] Jochen Demtröder. Experimentalphysik 2: Elektrizität und Optik. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg, 7 edition, 2017.
- [Wag25a] Dr. J. Wagner. Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik, chapter 25. Universität Heidelberg, 2025.
- [Wag25b] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.