Лекция 3 Уровни абстракции вычислительной техники

Ефимов Александр Владимирович E-mail: alexandr.v.efimov@sibguti.ru

Курс «Архитектура вычислительных систем» СибГУТИ, 2019

Уровни вычислительного средства




Теоретические основы



Теоретические основы


- Понятия числа, системы счисления, информации.
- Математическая логика, алгебра, теория чисел, вычислительная и дискретная математика (теория автоматов), кибернетика.
- Понятие триггера (М.А. Бонч-Бруевич, 1918 г.)
- Теорема Котельникова (1933 г.).
- Теория алгоритмов (А. Тьюринг, 1936 г.)



Уровни абстракции вычислительного средства




Уровень физики



Поведение электронов описывается квантовой механикой и системой уравнений Максвелла.


Физические ограничения:

- Скорость света;
- Размер подложки Si, макс. D 400 мм





Уровень физики




Подложки из монокристаллического сапфира


- размер подложки Al₂O₃, макс. D 300 мм
- устойчивость к радиации










Производство электронных компонентов












Производство электронных компонентов







Уровень электронных компонентов




• Электронная система состоит из полупроводниковых устройств (devices), таких как транзисторы. Каждое устройство имеет четко определенные точки соединения с другими подобными устройствами.




Технологический процесс






90 nm node




32 nm node



минимальная ширина базы для кремниевых транзисторов типа МОП (металлокисел-полупроводник) в районе 25 нм.


Закон Мура




Относительная стоимость транзистора




Уровень аналоговых схем




В аналоговых схемах (Analog Circuits)
полупроводниковые устройства
(транзисторы, диоды и пр.) соединены
таким образом, чтобы они образовывали
функциональные компоненты (усилители,
стабилизаторы и пр.)




Уровень цифровых схем




Цифровые схемы (Digital Circuits) используют два строго ограниченных дискретных уровня напряжения (логический нуль и логическая единица).






Уровень логических устройств




Соединение простейших цифровых элементов в логические блоки, предназначенные для выполнения команд

TODO: Алгебра логики



Уровень микроархитектуры




Способ реализации набора команд в процессоре.

Архитектура Intel x86, используемая микропроцессорами большинства ПК, определяется набором инструкций и регистров (памяти для временного хранения переменных), доступных для использования программистом.

- CISC
- RISC
- MISC
- VLIW


Уровень архитектуры







Уровень операционной системы



Операционная система (operating system) управляет операциями нижнего уровня.

Функции ОС:

- Загрузка приложений в оперативную память и их выполнение.
- Стандартизованный доступ к периферийным устройствам (устройства ввода-вывода).
- Управление оперативной памятью (распределение между процессами, виртуальная память).
- Управление доступом к данным на энергонезависимых носителях (таких как жёсткий диск и т. д.), организованным в той или иной файловой системе.
- Пользовательский интерфейс.
- Сетевые операции, поддержка стека протоколов.



Классы архитектур ВС


Классификация архитектур средств обработки информации была предложена профессором Стенфордского университета США М. Дж. Флинном в 1966 г.

SISD (Single Instruction stream / Single Data stream) или ЭВМ ОКОД (Одиночный поток Команд и Одиночный поток Данных)

SIMD (Single Instruction stream / Multiple Data stream) или ОКМД (Одиночный поток Команд и Множественный поток Данных) MISD (Multiple Instruction stream / Single Data stream) или МКОД (Множественный поток Команд и Одиночный поток Данных) MIMD (Multiple Instruction stream / Multiple Data stream) или МКМД (Множественный поток Команд и Множественный поток

интид (иножественный поток команд и иножественный поток Данных)

Классы архитектур ВС



Литература

Хорошевский В.Г. Архитектура вычислительных систем.

Учебное пособие. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005; 2-е издание, 2008.

Хорошевский В.Г. Инженерные анализ функционирования вычислительных машин и систем. – М.: "Радио и связь", 1987.