



应用笔记

通过 ST LPS22HB 数字气压传感器测量气压数据

前言

本应用笔记介绍了利用 LPS22HB 测量压力数据的方法和技术。

LPS22HB 是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。器件包括一个传感元件和一个 IC 接口,从传感元件至应用通过 I^2 C 或 SPI 通信。检测绝对压力的传感元件由悬浮膜组成,采用 ST 开发的专门工艺进行制造。

本文档没有修改官方数据手册的内容。请参考数据手册获取参数说明。





1 概述


LPS22HB 具有三种工作模式:下电模式、单触发模式和连续模式。

该器件提供了较宽的 VDD 电压范围(从 1.7 V 至 3.6 V)和 1.7 V 至 VDD +0.1 V 的 VDDIO 范围。为避免潜在冲突,在上电时序期间,建议在主机侧将连接至器件的 IO 引脚设置为高阻抗状态。此外,为保证器件能正确关断,建议将 VDD 线接地(低于 0.2 V)的持续时间保持至少 10 ms,如下图所示。

DocID029003 - Rev 2 page 2/27



图 1. LPS22HB 开机/关机时序



■ VDD上升/下降时间: 10 µs ~ 100 ms

■ 为保证上电复位正确,关断程序期间VDD必须低于0.2 V并保持至少10 ms

DocID029003 - Rev 2 page 3/2



上电以后,LPS22HB 需要一段 3 ms 的启动程序来加载修整参数,然后器件可以与主设备进行通信,以便进行寄存器配置和压力测量。

1.1 下电模式

器件处于下电模式时,器件内部几乎所有的模块都会被关闭,以最大限度地降低功耗。I²C 接口是有效的,以实现与设备的通信。保留配置寄存器的内容,并且不更新输出数据寄存器。因此,当器件进入下电模式时,最后的采样数据将会保存在存储器中。

当 CTRL_REG1(10h)中的 ODR[2,0]位置为"000"时,器件进入下电模式。

1.2 单触发模式

器件处于单触发模式时,当请求该器件时,它会采集新的转换值。采集完成后,器件自动设置为下电模式。 当器件处于下电模式(CTRL_REG1(10h)中的 ODR [2,0]位置为"000"),并且 CTRL_REG2(11h)中的 ONE_SHOT 位置为"1"时,启用单触发模式。

采样阶段 关闭状态 ONE_SHOT

图 2. 单触发模式

当采集完成并且更新了输出寄存器时,器件将自动进入下电模式,并且 ONE_SHOT 位自动清零。

1.3 连续模式

当 CTRL_REG1 (10h) 寄存器中的 ODR [2,0]位置为非"000"的值时,器件会处于连续模式,并自动采集数据(压力和温度),采集频率由 CTRL REG1 (10h) 寄存器的 ODR[2,0]位来选定。

ODR0 ODR2 ODR1 压力 ODR 压力 ODR 0 0 0 下电/单触发模式使能 0 0 1 Hz 1 1 Hz 0 1 0 10 Hz 10 Hz 0 1 1 25 Hz 25 Hz 1 0 0 50 Hz 50 Hz 1 0 1 75 Hz 75 Hz

表 1. 采样频率选择

DocID029003 - Rev 2 page 4/27





1.4 分辨率配置

LPS22HB 可配置为两种分辨率模式,在单触发模式和连续模式下均可使用。 RES_CONF(1Ah)寄存器中的 LC_EN 位定义分辨率模式:

- LC_EN 置为"0": 正常模式 默认使能
- LC_EN 置为"1": 低电流模式

正常模式下,器件进行了优化,可降低噪声,而在低电流模式下,器件可最大限度地减少电流消耗。 为了使压力传感器正常工作,LC_EN 位只能在器件处于下电模式时更改。

DocID029003 - Rev 2 page 5/27



2 器件架构

LPS22HB 为压阻式绝对压力传感器,其功能为数字输出气压计。器件包括一个传感元件和一个 IC 接口,从传感元件至应用通过 I^2 C 或 SPI 通信。

温度 传感器 模拟前端 ADC 数字逻辑 I2C SPI

图 4. LPS22HB 架构框图

检测绝对压力的传感元件由悬浮膜组成,采用 ST 开发的专门工艺进行制造。

传感器偏置

关于如何解析压力和温度读数的信息,请参见应用笔记"TN1229:如何解释 LPS22HB 压力传感器中的压力和温度 读数",可在 www.st.com 上获取。

电压和电流偏置

时钟和时序

2.1 数字低通滤波器

LPS22HB 嵌入一个附加的低通滤波器, 当器件处于连续模式时, 该低通滤波器可以应用于压力读取路径。

图 5. 器件架构

可选数字滤波器可通过将 CTRL_REG1(10h)中的 EN_LPFP 位置位来使能,其带宽可在 CTRL_REG1(10h)寄存器的 LPFP_CFG 位进行配置。

DocID029003 - Rev 2 page 6/27



数字低通滤波器


表 2. 低通滤波器设置

EN_LPFP	LPF_CFG	附加低通滤波器状态	器件带宽
0	X	禁止	ODR/2
1	0	启用	ODR/9
1	1	启用	ODR/20

2.1.1 滤波器复位

如果 LPFP 被激活,为了避免过渡阶段,可以在进行压力测量之前通过读取该寄存器来复位滤波器。

图 6. LPFP 复位



每次使用 LPFP 时,建议在 ODR 设置完成后立即执行过滤器的复位。

2.1.2 器件 LPF 配置示例

表 3. CTRL_REG1 (10h) 中的 ODR 位置为"100": ODR = 75 Hz

EN_LPFP	LPF_CFG	附加低通滤波器状态	器件带宽[Hz]
0	x	禁止	37.5
1	0	禁止	8.3
1	1	启用	3.75

表 4. CTRL_REG1 (10h) 中的 ODR 位置为"001": ODR = 1 Hz

EN_LPFP	LPF_CFG	附加低通滤波器状态	器件带宽[Hz]
0	x	禁止	37.5
1	0	禁止	8.3
1	1	启用	3.75

DocID029003 - Rev 2 page 7/27



3 FIFO

LPS22HB 嵌入了一个 32 组的 FIFO 用于存储压力和温度数据,以限制主机处理器的干预,以及帮助进行事件识别的数据后处理。

使用 FIFO 可为系统节省大量功耗,仅当需要时才会唤醒,并会从 FIFO 批量输出重要数据。

FIFO 缓冲区可以在七种不同的模式下工作,这些模式确保了应用程序开发过程的高度灵活性:

- 1. Bypass 模式
- 2. FIFO 模式
- 3. Stream 模式
- 4. Stream-to-FIFO 模式
- 5. Bypass-Stream
- 6. Bypass-FIFO 模式
- 7. Dynamic-Stream 模式

第3.1 节 FIFO 描述中提供了 FIFO 的说明,第7节 附录中给出了 FIFO 模式的示例。

也可对 FIFO 进行编程,在 INT_DRDY 引脚上生成中断事件。

3.1 FIFO 描述

FIFO 缓冲区能够分别存储 32 个 24 位字压力样本和 32 个 16 位字的温度样本。

数据样本集合由 5 个字节(PRESS_OUT_XL、PRESS_OUT_L、PRESS_OUT_H、TEMP_OUT_L、TEMP_OUT_H)组成,它们会以选定的输出数据速率(ODR)释放到 FIFO 中。新样本集合会放在第一个空闲的FIFO 位置中,缓冲区被占满后,新样本集合会覆盖最早的值。

3.2 从 FIFO 重新获取数据

FIFO 数据通过 PRESS_OUT 寄存器(28h、29h、2Ah)和 TEMP_OUT 寄存器(2Bh、2Ch)读取。

PRESS_OUT 寄存器上的读取操作可提供存储在 FIFO 中的压力数据,而在 TEMP_OUT 寄存器上的读取操作则提供温度数据。每当从 FIFO 读取数据集时,最早的条目都放在 PRESS_OUT 寄存器中。可以进行单次读取和多次读取操作。

在多字节读取的情况下,器件会自动更新读取地址,并在到达寄存器 2Ch 时回滚至 28h。要以多字节读取方式读取 所有的 FIFO 值,必须以一次 160 字节(5 个输出寄存器乘以 32 个值)的方式来读取。

关于解析压力和温度读数的信息,请参见技术笔记 TN1229:如何解析 LPS22HB 压力传感器中的压力和温度读数,可在 www.st.com 上获取。

3.3 FIFO 设置和控制

器件上电时,FIFO 不使能,压力和温度数据不会存储到 FIFO 中,而是存储到输出温度和压力寄存器中。 FIFO 可由三个寄存器进行控制:

- CTRL_REG2 用来使能 FIFO 和水印等级定义
- FIFO_CTRL(14h)用于设置 FIFO 模式和水印等级
- FIFO STATUS (26h) 用于在运行期间读取 FIFO 状态

要使能 FIFO 缓冲区,CTRL_REG2(11h)中的 FIFO_EN 位必须置为"1",并且 FIFO 工作模式由 FIFO_CTRL(14h)中的 F_MODE [2:0]位定义,如下表所示。

表 5. FIFO 模式选择

F_MODE2	F_MODE1	F_MODE0	FIFO 模式选择
0	0	0	Bypass 模式
0	0	1	FIFO 模式
0	1	0	Stream 模式
0	1	1	Stream-to-FIFO 模式

DocID029003 - Rev 2 page 8/27



F_MODE2	F_MODE1	F_MODE0	FIFO 模式选择
1	0	0	Bypass-Stream 模式
1	0	1	保留
1	1	0	Dynamic-Stream 模式
1	1	1	Bypass-FIFO 模式

FIFO 缓冲区能够存储 32 级数据。可以通过将 CTRL2(11h)中的 STOP_ON_FTH 位置为"1"来限制 FIFO 深度,并通过定义所需 FIFO 深度来定义水印级别(利用 FIFO_CTRL(14h)中 WTM 位)。要将 WTM 位转换为存储在 FIFO 中的等级数,只需将二进制转换为十进制值,并将其加 1。例如,如果 FIFO 深度需要限制为 12 级,则 WTM 位须设置为"01011"。

FIFO STATUS (26h) 寄存器提供 FIFO 状态信息:

- 如果未读取样本数大于或等于 FIFO_CTRL(14h)中 WTM [4:0]所选择的水印级别,则 FTH_FIFO 位变为 "1".
- 如果 FIFO 缓冲区已满,并且 FIFO 中至少有一个采样被覆盖,则 OVR 位将变为"1"
- FSS[5:0]提供存储在 FIFO 缓冲区中数据的信息。
 - 当 1 个数据集存储在 FIFO 中时, FSS 等于"000001"
 - 如果 32 个数据集存储在 FIFO 中,则 FSS 等于"100000"

3.4 FIFO 模式

3.4.1 Bypass 模式

Bypass 模式下(FIFO_CTRL(F_MODE2:0) ='000'),FIFO 不可操作,缓冲区保持为空。压力和温度值直接发送到 PRESS_OUT 和 TEMP_OUT 寄存器。

3.4.2 FIFO 模式

FIFO 模式下(FIFO_CTRL(F_MODE2:0) ='001'),压力和温度采样存储到缓冲区中: PRESS_OUT_XL (0x28)、PRESS_OUT_L (0x29)、PRESS_OUT_H (0x2A)、TEMP_OUT_L (0x28)和TEMP_OUT_H (0x2A)存储到FIFO中。


当 FIFO 已满或达到水印时,FIFO 将停止更新,直至缓冲区被读取或复位。

如果 FIFO 已满,并且在采集另一个样本,则须重置 FIFO。

要重置 FIFO 内容,必须向 FIFO_CTRL(F_MODE2:0)中写入值"000"。在该复位命令之后,通过向 FIFO_CTRL(F_MODE2:0)中写入值"001",可以重新启动 FIFO 模式。

DocID029003 - Rev 2 page 9/27





3.4.3 Stream 模式

Stream 模式下(FIFO_CTRL(F_MODE2:0) ='010'),压力和温度采样存储到缓冲区中: PRESS_OUT_XL(0x28)、PRESS_OUT_L(0x29)、PRESS_OUT_H(0x2A)、TEMP_OUT_L(0x28)和 TEMP_OUT_H(0x2A)的内容存储到 FIFO 中。一旦 FIFO 已满或达到水印级别,新数据将会替换存储在缓冲区中的原有数据。一旦整个 FIFO 都被读取,最后的数据读取将保留在 FIFO 中。当采集到新的采样时,FIFO_STATUS(FSS5:0)值从 0 升到 2。

 P_{i} , T_{i} P_{0} T_{0} P_{1} T_{1} P_{2} T_{2} P_{30} T_{30} P_{31} T_{31}

图 8. Stream 模式

DocID029003 - Rev 2 page 10/2



3.4.4 Stream-to-FIFO 模式

Stream-FIFO 模式下(FIFO_CTRL(F_MODE2:0) ='011'),FIFO 工作于 Stream 模式,直至产生一个触发事件,然后进入 FIFO 模式。该触发事件可通过 INTERRUPT_CFG(0Bh)来设置。如果中断被触发,则 INT_SOURCE(IA)位等于"1",FIFO 从 Stream 切换为 FIFO 模式。当中断被取消置位时,INT_SOURCE(IA)位等于"0",FIFO 切换回 Stream 模式。

 P_i , T_i P_i , T_i P_0 P_0 T_0 T_0 P_1 T_1 P_1 T_1 P_2 P_2 T_2 T_2 T₃₀ P_{30} P_{31} T_{31} P₃₁ T₃₁ Stream模式 FIFO模式 触发事件

图 9. Stream-to-FIFO 模式

3.4.5 Bypass-to-Stream 模式

Bypass-Stream 模式下(FIFO_CTRL(F_MODE2:0) ='100'),FIFO 工作于 Bypass 模式,直至产生一个触发事件,然后进入 Stream 模式。该触发事件可通过 INTERRUPT_CFG(0Bh)来设置。如果中断被触发,则 INT_SOURCE(IA)位等于"1",FIFO 从 Bypass 切换为 Stream 模式。当中断被取消置位时,INT_SOURCE(IA)位等于"0",FIFO 切换回到 Bypass 模式。




图 10. Bypass-Stream


DocID029003 - Rev 2 page 11/27



3.4.6 Bypass-FIFO 模式

Bypass-FIFO 模式下(FIFO_CTRL(F_MODE2:0) = '111'),FIFO 工作于 Bypass 模式,直至产生一个触发事件,然后进入 FIFO 模式。该触发事件可通过 INTERRUPT_CFG(0Bh)来设置。如果中断被触发,则 INT_SOURCE(IA)位等于"1",FIFO 从 Bypass 切换为 FIFO 模式。当中断被取消置位时,INT_SOURCE(IA)位等于"0",FIFO 切换回到 Bypass 模式。

图 11. Bypass-FIFO



3.4.7 Dynamic Stream 模式

Dynamic Stream 模式下(FIFO_CTRL(F_MODE2:0) = 110),清空 FIFO 之后,第一个到达的新样本在随后的读取序列中会被最先读取。因此,FIFO 中可用的新数据数量不依赖于之前的读数。

Dynamic Stream 模式下,FIFO_STATUS(FSS5:0)是 FIFO 缓冲区中可用的新压力和温度样本数。

FSS=4 FSS=4 FTH=4 读取4个采样 读取4个采样 (D0-D1-D2-D3) (D4-D5-D6-D7) D0 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 **FSS** 0 1 2 3 43210 1 2 3 4 3 2 3 2 1 2 3 INT

图 12. Dynamic Stream 模式

DocID029003 - Rev 2 page 12/27





偏移补偿(OPC)

4 偏移补偿 (OPC)

如果在组件焊接之后仍然存在残余偏移,则可以通过单点校准(OPC)来将其消除。

焊接后,测得的偏移可存储在 RPDS(18h、19h)寄存器中,并自动从压力输出寄存器中减去:输出压力寄存器 PRESS_OUT(28h、29h 和 2Ah)提供测得压力和寄存器 256 * RPDS(18h、19h)(DIFF_EN ="0",AUTOZERO ="0",AUTORIFP ="0")内容之间的差值。

DocID029003 - Rev 2 page 13/27





块数据更新(BDU)

5 块数据更新(BDU)

BDU(块数据更新)位位于 CTRL_REG1(10h)中,用于禁止在读取上部、中部、下部寄存器过程中,对输出寄存器进行更新。

默认模式下(BDU ='0'),下部、中部和上部寄存器是不断更新的。

当 BDU 激活时(BDU ='1'),不更新输出寄存器的内容,直至 PRESS_OUT_H 寄存器被读取后才会更新,以免损坏输出数据。为了保证 BDU 功能的正确行为,PRESS_OUT_H(2Ah)必须是最后读取的寄存器。

DocID029003 - Rev 2 page 14/27



中断模式设置

6 中断模式设置

可对 LPS22HB 进行配置,生成关于压力采集和 FIFO 状态的中断事件。可以为所选中断事件设置专用引脚 (INT DRDY)。

压力采集相关的中断模式如下:

- 数据有效
- 基于阈值

FIFO 相关的中断模式如下:

- FIFO 水印
- FIFO 已满
- FIFO 溢出

中断示例见第7节附录。

6.1 压力采集相关的中断事件

6.1.1 数据有效

如果使能,则可以确定何时生成了新的压力或温度数据。每次产生新的压力数据时,STATUS(27h)寄存器中的位 P_DA 置为"1"。这也可以适用于 INT_DRDY 引脚。

每次产生新的温度数据时,STATUS(27h)寄存器中的位 T DA设置为"1"。

6.1.2 基于阈值

借助于 LPS22HB 压力传感器,可以根据用户定义的阈值生成中断事件。为了使能此功能,必须将INTERRUPT_CFG(0Bh)寄存器中的 DIFF_EN 位置为"1",并将阈值存储在 THS_P 寄存器(0Dh 和 0Ch)中。生成压力中断的阈值是一个 15 位无符号右对齐值,由 THS_P_H(0Dh)和 THS_P_L(0Ch)组成。该值表示为:

中断阈值(hPA) = ±THS_P / 16

当 DIFF_EN=1 时,必须使能 INTERRUPT_CFG(0Bh)中的 PHE 位或 PLE 位(或二者都使能)。PHE 和 PLE 位分别使能产生中断的正/负事件。

当 DIFF_EN 使能,并且 AUTOZERO 或 AUTORIFP 使能时,将 THS_P(0Ch、0Dh)中定义的压力阈值进行如下比较:

P_DIFF_IN = 测量压力 - 压力参考

压力参考值根据 AUTOZERO 和 AUTORIFP 模式进行分配,如第 6.1.2.1 节 AUTOZERO 模式和 第 6.1.2.2 节 AUTORIFP 模式中所示。

6.1.2.1 AUTOZERO 模式

当 AUTOZERO 位置为"1"时,测量压力用作寄存器 REF_P(15h、16h 和 17h)上的压力参考。此后,输出压力寄存器 PRESS_OUT(28h、29h 和 2Ah)会更新,同样的值用于中断生成。

PRESS_OUT = 测量压力 – REF_P

第一次转换后,AUTOZERO 位自动置为"0"。要返回正常模式,INTERRUPT_CFG(0Bh)寄存器中的RESET_AZ 位必须置为"1"。

DocID029003 - Rev 2 page 15/27



6.1.2.2 AUTORIFP 模式

当 AUTORIFP 位置为"1"时,测量压力成为寄存器 REF_P(15h、16h 和 17h)上的压力参考值,与 AUTOZERO 模式的情况相同,但输出压力寄存器不更新。因此,PRESS_OUT(28h、29h 和 2Ah)给出了测量压力值和 RPDS 寄存器(18h、19h)内容之差:

PRESS_OUT = 测量压力 - RPDS*256。

第一次转换后,AUTORIFP 位自动置为"0"。AUTORIFP 要返回正常模式,INTERRUPT_CFG(0Bh)寄存器中的RESET ARP 位必须置为"1"。

6.1.3 实现 FIFO 触发的中断事件

压力采集相关的中断事件可用于触发 FIFO 动态模式转换。对于 FIFO 模式: Stream-FIFO、Bypass-Stream 和 Bypass-FIFO 模式,INT_SOURCE 寄存器中的 IA 位用作触发事件,用来驱动从一个 FIFO 的模式到另一个 FIFO 的模式的转换。

例如,考虑 Stream-FIFO 模式中的 FIFO,当产生中断事件时,FIFO 从 Stream 模式切换为 FIFO 模式。

6.2 FIFO 状态相关的中断事件

6.2.1 由 FIFO 状态触发的 FIFO 中断

借助于 LPS22HB 压力传感器,可以根据 FIFO 状态生成中断。特别地,可以通过适当配置 CTRL_REG3(12h)寄存器来生成以下事件:

- FIFO 满条件: F_FSS5 置为"1"
- 达到 FIFO 水印等级: F_FTH 置为"1"
- FIFO 溢出: F_OVR 置为"1"

一旦产生了中断事件,就可以根据 CTRL_REG3(12h)中的 INT_S 位将它们提供给 INT_DRDY 引脚。

6.3 INT DRDY 引脚上的中断事件

中断事件可通过 CTRL_REG3(12h)中的 INT_S 位作用于 INT_DRDY 引脚,如下图所示。




表 6. INT_DRDY 引脚配置

INT_S2	INT_S1	INT_DRDY 引脚配置
0	0	数据信号。请参见图 14. 中断架构
0	1	压力高(P_high)
1	0	压力低(P_low)

DocID029003 - Rev 2 page 16/27



AN4833

INT_DRDY 引脚上的中断事件

INT_S2	INT_S1	INT_DRDY 引脚配置
1	1	压力低或高

DocID029003 - Rev 2 page 17/27



7 附录

7.1 FIFO Bypass 模式示例

	基本配置
// _b +++ -+-	CTRL_REG1 ='00111010'二进制 ='3A'十六进制
传感器配 置	=> ODR = 25 Hz (连续模式) , LPF 激活,截至频率为 ODR/9,BDU 激活
	CTRL_REG2 ='00010000'二进制 ='10'十六进制
	=> FIFO 关闭并且多字节读取启用
	该器件以连续模式提供数据,不使用 FIFO。
读取操作	通过读取以下寄存器执行读取:
S. 743411	PRESS_OUT_XL (0x28)、PRESS_OUT_L (0x29)、PRESS_OUT_H (0x2A)、TEMP_OUT_L (0x2B)和TEMP_OUT_H (0x2C)。
34- EZ	FIFO_CTRL 默认为十六进制'00'
注释	FIFO 被完全旁路。

7.2 FIFO 模式示例

	基本配置
	CTRL_REG1 ='00111010'二进制 ='3A'十六进制
	=> ODR = 25 Hz (连续模式) , LPF 激活,截至频率为 ODR/9,BDU 激活
	CTRL_REG2 ='00010000'二进制 ='10'十六进制
	=> FIFO 关闭并且多字节读取启用
传感器配	FIFO 配置
置	CTRL_REG2 ='01011000'二进制 ='50'十六进制
	=> FIFO 启用,多字节读取激活(IF_ADD_INC)
	FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制
	=> FIFO 复位,以清空 FIFO
	FIFO_CTRL ='00100000'二进制 ='20'十六进制
	=> FIFO 设置为 FIFO 模式
	利用寄存器 PRESS_OUT_XL(0x28)、PRESS_OUT_L(0x29)、PRESS_OUT_H(0x2A)、TEMP_OUT_L (0x2B)和 TEMP_OUT_H(0x2C),进行 FIFO 读取。
	FIFO 重启
	FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制
FIFO 读取	=> FIFO 复位,以清空 FIFO
和重启	FIFO_CTRL ='01000000'二进制 ='40'十六进制
	=> FIFO 设置为 Stream 模式
	CTRL_REG2 ='01011000'二进制 ='50'十六进制
	=> FIFO 启用
注释	FIFO满时会自动停止。读取完成后,再次开始采集压力和温度样本

DocID029003 - Rev 2 page 18/27



Stream 模式示例

7.3 Stream 模式示例

	基本配置
	CTRL_REG1 ='00111010'二进制 ='3A'十六进制
	=> ODR = 25 Hz(连续模式),LPF 激活,截至频率为 ODR/9,BDU 激活
	CTRL_REG2 ='00010000'二进制 ='10'十六进制
	=> FIFO 关闭并且多字节读取启用
传感器配置	FIFO 配置
14 您 命 癿 且	CTRL_REG2 ='01011000'二进制 ='50'十六进制
	=> FIFO 开启并且多字节读取激活(IF_ADD_INC)
	FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制
	=> FIFO 复位,以清空 FIFO
	FIFO_CTRL ='01000000'二进制 ='40'十六进制
	=> FIFO 设置为 Stream 模式
FIFO 读取 和重启	利用寄存器 PRESS_OUT_XL(0x28)、PRESS_OUT_L(0x29)、PRESS_OUT_H(0x2A)、TEMP_OUT_L(0x2B)和 TEMP_OUT_H(0x2C),进行 FIFO 读取。
注释	FIFO 不会自动停止。数据从器件中连续流出。FIFO 中最早的数据被丢弃,并替换为最新的数据。

7.4 Stream-FIFO 模式示例

	基本配置
	CTRL_REG1 ='00111010'二进制 ='3A'十六进制
	=> ODR = 25 Hz (连续模式) , LPF 激活,截至频率为 ODR/9,BDU 激活
	CTRL_REG2 ='00010000'二进制 ='10'十六进制
	=> FIFO 关闭并且多字节读取启用
	中断配置
	CTRL_REG3 ='00000001'二进制 ='01'十六进制
	=> INT_S[2:1]=01 压力高
	INTERRUPT_CFG ='00001101'二进制 ='0D'十六进制
	=> DIFF_EN, LIR, PHE
传感器	THS_P_L = '20'十六进制
配置	THS_P_H ='00'十六进制
	=> 阈值设置为 2 hPa
	INTERRUPT_CFG ='00101101',十六进制='2D'
	=> 以激活 AUTOZERO
	FIFO 配置
	CTRL_REG2 ='01011000'二进制 ='50'十六进制
	=> FIFO 启用
	FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制
	=> FIFO 复位为 Bypass 模式,以清空 FIFO
	FIFO_CTRL ='01100000'二进制 ='60'十六进制
	=> FIFO 设置为 Stream-FIFO 模式

DocID029003 - Rev 2 page 19/27





中断发生后,利用寄存器 PRESS_OUT_XL(0x28)、PRESS_OUT_L(0x29)、PRESS_OUT_H(0x2A)、TEMP_OUT_L(0x2B)和 TEMP_OUT_H(0x2C),进行 FIFO 读取。 FIFO 重启 读取 INT SOURCE (29) 来重置中断 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位,以清空 FIFO FIFO 读 FIFO_CTRL ='01100000'二进制 ='E0'十六进制 取和重 => FIFO 设置为 Bypass-FIFO 模式 启 CTRL_REG2 ='01011000'二进制 ='50'十六进制 => FIFO 启用 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位为 Bypass 模式,以清空 FIFO FIFO_CTRL ='01100000'二进制 ='60'十六进制 => FIFO 设置为 Stream-FIFO 模式

7.5 Bypass-Stream 模式示例

基本配置		
=> ODR = 25 Hz(连续模式),LPF 激活,截至频率为 ODR/9,BDU 激活 CTRL_REG2 ='00010000'二进制 ='10'十六进制 => FIFO 关闭并多字节读取 中断配置 CTRL_REG3 ='00000001'二进制 ='01'十六进制 => INT_S[2:1]=01 压力高 INTERRUPT_CFG ='00001101'二进制 ='0D'十六进制 => DIFF_EN, LIR, PHE THS_P_L ='20'十六进制 THS_P_H ='00'十六进制 => 阈值设置为 2 hPa INTERRUPT_CFG =00101101',十六进制 ='2D',以激活 AUTOZERO FIFO 配置 CTRL_REG2 ='01011000'二进制 ='50'十六进制 => FIFO 自用 FIFO_CTRL ='001000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 设位为 Bypass 模式,以清空 FIFO FIFO_CTRL ='01100000'二进制 ='80'十六进制 => FIFO 设置为 Bypass-Stream 模式 中斯发生后,利用寄存器 PRESS_OUT_XL(0x28)、PRESS_OUT_L(0x29)、PRESS_OUT_H(0x2A)、TEMP_OUT_L(0x2B)和 TEMP_OUT_H(0x2C),进行 FIFO 读取。 FIFO 重启 读取 INT SOURCE(29)来重置中断 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位,以清空 FIFO		基本配置
CTRL_REG2 ='00010000'二进制 ='10'十六进制 => FIFO 美別并多字节读取 中断配置 CTRL_REG3 ='00000001'二进制 ='01'十六进制 => INT_S[2:1]=01 压力高 INTERRUPT_CFG ='00001101'二进制 ='0D'十六进制 => DIFF_EN, LIR, PHE THS_P_L ='20'十六进制 => 阈值设置为 2 hPa INTERRUPT_CFG ='00101101',十六进制 ='2D',以激活 AUTOZERO FIFO 配置 CTRL_REG2 ='01011000'二进制 ='50'十六进制 => FIFO 启用 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位为 Bypass 模式,以清空 FIFO FIFO_CTRL ='01100000'二进制 ='80'十六进制 => FIFO 设置为 Bypass-Stream 核对 => FIFO 设置为 Bypass-Stream 核对 中断发生后,利用寄存器 PRESS_OUT_XL(0x28)、PRESS_OUT_L(0x29)、PRESS_OUT_H(0x2A)、 TEMP_OUT_L(0x2B)和 TEMP_OUT_H(0x2C),进行 FIFO 读取。 FIFO 重启 读取 INT SOURCE(29)来重置中断 FIFO_CTRL ='000000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位,以清空 FIFO		CTRL_REG1 ='00111010'二进制 ='3A'十六进制
=> FIFO 美的并多字节读取 中断配置 CTRL_REG3 ='00000001'二进制 ='01'十六进制 => INT_S[2:1]=01 压力高 INTERRUPT_CFG ='00001101'二进制 ='0D'十六进制 => DIFF_EN, LIR, PHE THS_P_L ='20'十六进制 THS_P_H ='00'十六进制 => 阈值设置为 2 hPa INTERRUPT_CFG ='00101101', 十六进制 ='2D', 以激活 AUTOZERO FIFO 配置 CTRL_REG2 ='01011000'二进制 ='50'十六进制 => FIFO 启用 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='50'十六进制 => FIFO 复位为 Bypass 模式, 以清空 FIFO FIFO_CTRL ='0110000'二进制 ='80'十六进制 => FIFO 设置为 Bypass-Stream 模式 中断发生后、利用寄存器 PRESS_OUT_XL(0x28)、PRESS_OUT_L(0x29)、PRESS_OUT_H(0x2A)、 TEMP_OUT_L(0x2B)和 TEMP_OUT_H(0x2C),进行 FIFO 读取。 FIFO 重启 读取 INT SOURCE(29)来重置中断 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位,以清空 FIFO		=> ODR = 25 Hz (连续模式) , LPF 激活,截至频率为 ODR/9,BDU 激活
中断配置 CTRL_REG3 ='00000001'二进制 ='01'十六进制 => INT_S[2:1]=01 压力高 INTERRUPT_CFG ='00001101'二进制 ='0D'十六进制 => DIFF_EN, LIR, PHE THS_P_L ='20'十六进制 THS_P_H ='00'十六进制 => 阈值设置为 2 hPa INTERRUPT_CFG ='00101101', 十六进制 ='2D', 以激活 AUTOZERO FIFO 配置 CTRL_REG2 ='01011000'二进制 ='50'十六进制 => FIFO 启用 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='50'十六进制 => FIFO 复位为 Bypass 模式,以清空 FIFO FIFO_CTRL ='01100000'二进制 ='80'十六进制 => FIFO 设置为 Bypass-Stream 模式 中断发生后,利用寄存器 PRESS_OUT_XL(0x28)、PRESS_OUT_L(0x29)、PRESS_OUT_H(0x2A)、 TEMP_OUT_L(0x2B)和 TEMP_OUT_H(0x2C),进行 FIFO 读取。 FIFO 重启 读取 INT SOURCE(29)来重置中断 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位,以清空 FIFO		CTRL_REG2 ='00010000'二进制 ='10'十六进制
(大RL_REG3 ='00000001'二进制 ='01'十六进制		=> FIFO 关闭并多字节读取
### SPINT_S[2:1]=01 压力高 INTERRUPT_CFG ='00001101'二进制 ='0D'十六进制 => DIFF_EN、LIR、PHE THS_P_L ='20'十六进制 THS_P_H ='00'十六进制 => 阈值设置为 2 hPa INTERRUPT_CFG ='00101101',十六进制 ='2D',以激活 AUTOZERO FIFO 配置 CTRL_REG2 ='01011000'二进制 ='50'十六进制 => FIFO 启用 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位为 Bypass 模式,以清空 FIFO FIFO_CTRL ='01100000'二进制 ='80'十六进制 => FIFO 设置为 Bypass-Stream 模式 中断发生后,利用寄存器 PRESS_OUT_XL(0x28)、PRESS_OUT_L(0x29)、PRESS_OUT_H(0x2A)、 TEMP_OUT_L (0x2B) 和 TEMP_OUT_H (0x2C),进行 FIFO 读取。 FIFO 重启 读取 INT SOURCE (29) 来重置中断 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位,以清空 FIFO		中断配置
INTERRUPT_CFG ='00001101'二进制 ='0D'十六进制		CTRL_REG3 ='00000001'二进制 ='01'十六进制
September Se		=> INT_S[2:1]=01 压力高
大田		INTERRUPT_CFG ='00001101'二进制 ='0D'十六进制
THS_P_L = 20'十六进制		=> DIFF_EN, LIR, PHE
THS_P_H ='00'十六进制 => 阈值设置为 2 hPa INTERRUPT_CFG ='00101101', 十六进制 ='2D', 以激活 AUTOZERO FIFO 配置 CTRL_REG2 ='01011000'二进制 ='50'十六进制 => FIFO 启用 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位为 Bypass 模式, 以清空 FIFO FIFO_CTRL ='01100000'二进制 ='80'十六进制 => FIFO 设置为 Bypass-Stream 模式 中断发生后,利用寄存器 PRESS_OUT_XL(0x28)、PRESS_OUT_L(0x29)、PRESS_OUT_H(0x2A)、TEMP_OUT_L(0x2B)和 TEMP_OUT_H(0x2C),进行 FIFO 读取。 FIFO 重启 读取 INT SOURCE(29)来重置中断 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位,以清空 FIFO		THS_P_L ='20'十六进制
INTERRUPT_CFG ='00101101', 十六进制 ='2D', 以激活 AUTOZERO FIFO 配置 CTRL_REG2 ='01011000'二进制 ='50'十六进制 => FIFO 启用 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位为 Bypass 模式,以清空 FIFO FIFO_CTRL ='01100000'二进制 ='80'十六进制 => FIFO 设置为 Bypass-Stream 模式 中断发生后,利用寄存器 PRESS_OUT_XL(0x28)、PRESS_OUT_L(0x29)、PRESS_OUT_H(0x2A)、TEMP_OUT_L(0x2B)和 TEMP_OUT_H(0x2C),进行 FIFO 读取。 FIFO 重启 读取 INT SOURCE(29)来重置中断 FIFO_CTRL ='000000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位,以清空 FIFO	HO.E.	THS_P_H = '00'十六进制
FIFO 配置 CTRL_REG2 ='01011000'二进制 ='50'十六进制 => FIFO 启用 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位为 Bypass 模式,以清空 FIFO FIFO_CTRL ='01100000'二进制 ='80'十六进制 => FIFO 设置为 Bypass-Stream 模式 中断发生后,利用寄存器 PRESS_OUT_XL(0x28)、PRESS_OUT_L(0x29)、PRESS_OUT_H(0x2A)、TEMP_OUT_L(0x2B)和 TEMP_OUT_H(0x2C),进行 FIFO 读取。 FIFO 重启 读取 INT SOURCE(29)来重置中断 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位,以清空 FIFO		=> 阈值设置为 2 hPa
CTRL_REG2 ='01011000'二进制 ='50'十六进制 => FIFO 启用 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位为 Bypass 模式,以清空 FIFO FIFO_CTRL ='01100000'二进制 ='80'十六进制 => FIFO 设置为 Bypass-Stream 模式 中断发生后,利用寄存器 PRESS_OUT_XL(0x28)、PRESS_OUT_L(0x29)、PRESS_OUT_H(0x2A)、TEMP_OUT_L(0x2B)和 TEMP_OUT_H(0x2C),进行 FIFO 读取。 FIFO 重启 读取 INT SOURCE(29)来重置中断 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位,以清空 FIFO		INTERRUPT_CFG ='00101101',十六进制 ='2D',以激活 AUTOZERO
=> FIFO 启用 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位为 Bypass 模式,以清空 FIFO FIFO_CTRL ='01100000'二进制 ='80'十六进制 => FIFO 设置为 Bypass-Stream 模式 中断发生后,利用寄存器 PRESS_OUT_XL (0x28)、PRESS_OUT_L (0x29)、PRESS_OUT_H (0x2A)、TEMP_OUT_L (0x2B)和 TEMP_OUT_H (0x2C),进行 FIFO 读取。 FIFO 重启 读取 INT SOURCE (29)来重置中断 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位,以清空 FIFO		FIFO 配置
FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位为 Bypass 模式,以清空 FIFO FIFO_CTRL ='01100000'二进制 ='80'十六进制 => FIFO 设置为 Bypass-Stream 模式 中断发生后,利用寄存器 PRESS_OUT_XL(0x28)、PRESS_OUT_L(0x29)、PRESS_OUT_H(0x2A)、 TEMP_OUT_L(0x2B)和 TEMP_OUT_H(0x2C),进行 FIFO 读取。 FIFO 重启 读取 INT SOURCE(29)来重置中断 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位,以清空 FIFO		CTRL_REG2 ='01011000'二进制 ='50'十六进制
=> FIFO 复位为 Bypass 模式,以清空 FIFO FIFO_CTRL ='01100000'二进制 ='80'十六进制 => FIFO 设置为 Bypass-Stream 模式 中断发生后,利用寄存器 PRESS_OUT_XL(0x28)、PRESS_OUT_L(0x29)、PRESS_OUT_H(0x2A)、 TEMP_OUT_L(0x2B)和 TEMP_OUT_H(0x2C),进行 FIFO 读取。 FIFO 重启 读取 INT SOURCE(29)来重置中断 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位,以清空 FIFO		=> FIFO 启用
FIFO_CTRL ='01100000'二进制 ='80'十六进制 => FIFO 设置为 Bypass-Stream 模式 中断发生后,利用寄存器 PRESS_OUT_XL(0x28)、PRESS_OUT_L(0x29)、PRESS_OUT_H(0x2A)、 TEMP_OUT_L(0x2B)和 TEMP_OUT_H(0x2C),进行 FIFO 读取。 FIFO 重启 读取 INT SOURCE(29)来重置中断 FIFO_CTRL ='000000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位,以清空 FIFO		FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制
=> FIFO 设置为 Bypass-Stream 模式 中断发生后,利用寄存器 PRESS_OUT_XL(0x28)、PRESS_OUT_L(0x29)、PRESS_OUT_H(0x2A)、 TEMP_OUT_L(0x2B)和 TEMP_OUT_H(0x2C),进行 FIFO 读取。 FIFO 重启 读取 INT SOURCE(29)来重置中断 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位,以清空 FIFO		=> FIFO 复位为 Bypass 模式,以清空 FIFO
中断发生后,利用寄存器 PRESS_OUT_XL(0x28)、PRESS_OUT_L(0x29)、PRESS_OUT_H(0x2A)、TEMP_OUT_L(0x2B)和 TEMP_OUT_H(0x2C),进行 FIFO 读取。 FIFO 重启 读取 INT SOURCE(29)来重置中断 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位,以清空 FIFO		FIFO_CTRL ='01100000'二进制 ='80'十六进制
TEMP_OUT_L(0x2B)和 TEMP_OUT_H(0x2C),进行 FIFO 读取。 FIFO 重启 读取 INT SOURCE(29)来重置中断 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位,以清空 FIFO		=> FIFO 设置为 Bypass-Stream 模式
FIFO 读 取和重 启 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位,以清空 FIFO		
取和重 读取 INT SOURCE (29) 来重置中断 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位,以清空 FIFO		FIFO 重启
=> FIFO 复位,以清空 FIFO		读取 INT SOURCE (29) 来重置中断
	启	FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制
FIFO_CTRL ='01100000'二进制 ='E0'十六进制		=> FIFO 复位,以清空 FIFO
		FIFO_CTRL ='01100000'二进制 ='E0'十六进制

DocID029003 - Rev 2 page 20/27



=> FIFO 设置为 Bypass-FIFO 模式

CTRL_REG2 ='01011000'二进制 ='50'十六进制

=> FIFO 启用

FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制

=> FIFO 复位为 Bypass 模式,以清空 FIFO

FIFO CTRL ='01100000'二进制 ='E0'十六进制

=> FIFO 设置为 Bypass-FIFO 模式

7.6 Bypass-FIFO 模式示例

基本配置 CTRL_REG1 ='00111010'二进制 ='3A'十六进制 => ODR = 25 Hz (连续模式), LPF 激活, 截至频率为 ODR/9, BDU 激活 CTRL_REG2 ='00010000'二进制 ='10'十六进制 => FIFO 关闭并多字节读取 中断配置 CTRL_REG3 ='00000001'二进制 ='01'十六进制 => INT_S[2:1]=01 压力高 INTERRUPT_CFG ='00001101'二进制 ='0D'十六进制 => DIFF_EN, LIR, PHE 传感器 THS_P_L ='20'十六进制 配置 THS_P_H ='00'十六进制 => 阈值设置为 2 hPa INTERRUPT_CFG ='00101101', 十六进制 ='2D', 以激活 AUTOZERO FIFO 配置 CTRL_REG2 ='01011000'二进制 ='50'十六进制 => FIFO 启用 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位为 Bypass 模式,以清空 FIFO FIFO_CTRL ='01100000'二进制 ='E0'十六进制 => FIFO 设置为 Bypass-FIFO 模式 中断发生后,利用寄存器 PRESS_OUT_XL(0x28)、PRESS_OUT_L(0x29)、PRESS_OUT_H(0x2A)、 TEMP_OUT_L (0x2B) 和 TEMP_OUT_H (0x2C) ,进行 FIFO 读取。 FIFO 重启 读取 INT SOURCE (29) 来重置中断 FIFO_CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位,以清空 FIFO FIFO 读 FIFO_CTRL ='01100000'二进制 ='E0'十六进制 取和重 => FIFO 设置为 Bypass-FIFO 模式 CTRL_REG2 ='01011000'二进制 ='50'十六进制 => FIFO 启用 FIFO CTRL ='00000000'二进制 ='00'十六进制 => FIFO 复位为 Bypass 模式,以清空 FIFO FIFO_CTRL ='01100000'二进制 ='E0'十六进制 => FIFO 设置为 Bypass-FIFO 模式

DocID029003 - Rev 2 page 21/27





7.7 Dynamic Stream 模式示例

以下示例显示在 ODR = 75Hz 时如何将 FIFO 设置为 Dynamic Stream 模式,以及如何取出压力和温度读数:

基本配置

CTRL_REG1 ='00111010'二进制 ='3A'十六进制

=> ODR = 25Hz(连续模式), LPF 激活, 截至频率为 ODR/9, BDU 激活

CTRL_REG2 ='00010000'二进制 ='10'十六进制

=> FIFO 关闭并多字节读取

中断和 FIFO 配置

将 CTRL_REG3(12h)写入为 0xC8

将 INTERRUPT 引脚设置为 OpenDrain/Active Low 和 FIFO OverRun 标志

将 FIFO_CTRL (14h) 写入为 0x00

清除 FIFO 缓冲区

将 FIFO_CTRL (14h) 写入为 0xC4

将 FIFO 设置为动态 Stream 模式,并将 Watermark (WTM)设为 4

将 CTRL_REG2 (11h) 写入为 0x70

启用 FIFO-depth 以采集 WTM+1 个样本

将 CTRL_REG1 (10h) 写入为 0x52

将 ODR 设置为 75 Hz, 并且 BDU 激活

器件读取程序

在 INT_DRDY 引脚 (pin7) 上触发事件

对于 i=1 至 (WTM+1) 循环

读取 PressOut(28h-29h-2Ah)和 TempOut(2Bh-2Ch)

读取输出数据寄存器 5 次 (WTM+1)

7.8 中断: Autozero 模式示例

基本配置

CTRL_REG1 ='00111010'二进制 ='3A'十六进制

=> ODR = 25 Hz (连续模式), LPF 激活, 截至频率为 ODR/9, BDU 激活

CTRL_REG2 ='00010000'二进制 ='10'十六进制

=> FIFO 关闭并多字节读取

传感器配 置 中断配置

CTRL_REG3 ='00000001'二进制 ='01'十六进制

=> INT_S[2:1]=01 压力高


INTERRUPT_CFG ='00001101'二进制 ='0D'十六进制

=> DIFF_EN, LIR, PHE

THS_P_L = '20'十六进制

THS_P_H ='00'十六进制

DocID029003 - Rev 2 page 22/27



7.9 中断: AUTORIFP 模式示例

传感器配置	基本配置
	CTRL_REG1 ='00111010'二进制 ='3A'十六进制
	=> ODR = 25 Hz (连续模式) , LPF 激活,截至频率为 ODR/9,BDU 激活
	CTRL_REG2 ='00010000'二进制 ='10'十六进制
	=> FIFO 关闭并多字节读取
	中断配置
	CTRL_REG3 ='00000001'二进制 ='01'十六进制
	=> INT_S[2:1]=01 压力高
	INTERRUPT_CFG ='00001101'二进制 ='0D'十六进制
	=> DIFF_EN, LIR, PHE
	THS_P_L = '20'十六进制
	THS_P_H ='00'十六进制
	=> 阈值设置为 2 hPa
	INTERRUPT_CFG ='00001101',十六进制 ='8D',以激活 AUTORIFP
读取操作	PRESS_OUT_XL (0x28) 、PRESS_OUT_L (0x29) 、PRESS_OUT_H (0x2A) 、TEMP_OUT_L (0x2B) 和 TEMP_OUT_H (0x2C) 。

DocID029003 - Rev 2 page 23/27



DocID029003 - Rev 2 page 24/27



8 技术参考

文档类型	产品编号	标题
数据手册/数据摘要	LPS22HB	MEMS 压力传感器: 260-1260 hPa 绝对数字输出气压计
评估板	STEVAL- MET001V1	面向标准 DIL24 插座的 LPS22HW 适配器板
	UM0979	STEVAL-MKI109V1 和 STEVAL-MKI109V2 - eMotion 主板,用于 MEMS 适配器主板
↓亚 <i>什-tた</i> /件	UM1049	Unico 图形用户界面(GUI)
平估软件	UM1064	Unico 精简版软件指南
应用笔记	AN4672	LPS22HB/LPS25HB 数字压力传感器:系统硬件集成指南
技术笔记	TN1229	如何解释 LPS22HB 压力传感器中的压力和温度读数。
用于 LPS22HB 的 MCU 驱动和 Linux/Android 驱动	STSW-MEMS039	用于 LPS22HB 的平台无关设备驱动

DocID029003 - Rev 2 page 25/27



版本历史

表 7. 文档版本历史

日期版本		变更
2016年3月16日	1	初始版本
2017年9月22日	2	更新了第 1 节 概述并增加了 图 1. LPS22HB 开机/关机时序 少量文本更改

DocID029003 - Rev 2 page 26/27



重要通知 - 请仔细阅读

意法半导体公司及其子公司("ST")保留随时对 ST 产品和/或本文档进行变更、更正、增强、修改和改进的权利,恕不另行通知。买方在订货之前应获取关于 ST 产品的最新信息。ST 产品的销售依照订单确认时的相关 ST 销售条款。

买方自行负责对 ST 产品的选择和使用,ST 概不承担与应用协助或买方产品设计相关的任何责任。

ST不对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。

转售的 ST 产品如有不同于此处提供的信息的规定,将导致 ST 针对该产品授予的任何保证失效。

ST 和 ST 标志是 ST 的商标。关于 ST 商标的其他信息,请访问 www.st.com/trademarks。其他所有产品或服务名称是其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代本文档所有早期版本中提供的信息。

© 2020 STMicroelectronics - 保留所有权利

DocID029003 - Rev 2 page 27/27