Lab4 数码管显示

3220104119 冯静怡

一、数码管动态显示

本数码管显示在完成基础功能显示 20H~27H 的基础上,进行了跑马灯的设置,数据能够在数码管上向左滚动显示,基本思路为:在基础显示的功能上嵌套一个循环,改变第一个数码管对应的地址上的值,每次加一,就能够实现数码管上数据的跑动,具体代码如下所示:

```
22 MOVC A,@A+DPTR;从 TABLE 中取出对
01 ORG 0030H
  SJMP START
02
                                    应的数字
  ORG 0080H
                               23 MOV P0,A
                                             ;亮灯数字
                               24 MOV A,R2
                                             ;将要点亮的赋给 A
04
                               25 RL A
05
  START:
                                             ;A左移,代表现在
                                   设置亮灯的数字
06
07
  MOV DPTR, #TABLE ; DPTR 指针指到
                               26 MOV P2,A
                                             ;亮灯
    TABLE 位置
                               27 MOV R2,A
                                             ;保存亮灯的数字
                               28 INC R1
  MOV P2,#0FFH;设定 P2 为关机状态
  MOV P0,#0FFH;设定 P0 为关机状态
                               29 CALL DELAY1 ;单独一个数字亮灯
  MOV R7,#020H;设定 R7 为数据存储
                                   的时间
10
     起始位置指针
                               30 CJNE R1,#28H,CHANGED ;若 R1 增加
                                    到 28H,则顺序执行
11
                               31 MOV R1,#20H
12 LOOP2:
                                                   ;重新设置
                                    R1 为 20H
13 MOV A,R7
14 MOV R1,A
              ;将 R7 的值赋给 R1
                               32 CHANGED:
  MOV R2,#07FH ;选择最高位为 0,
                               33 DJNZ R6,L00P3
                                                   ;LOOP3 循
   其余均为1,即只有最高位亮
                                    环
                               34 DJNZ R5, LOOP1
16
                                                   ;LOOP1 循
17 MOV R5,#020H ;设定 R5 为 LOOP1
                                    环
     循环次数,即一个数字排列亮灯的
                               35
     次数, R5, R6 是双重循环, 一个
                               36 INC R7
                                                   ;数字排列
                                    起始位置加1,则数字排列左移
    数字排列的亮灯次数为 R5×R6
18 LOOP1:
                               37 CJNE R7,#28H,CHANGED2
19 MOV R6,#005H ;设置 LOOP3 的次
                               38 MOV R7,#20H
     数,也就是说一个数字排列亮灯的
                               39 CHANGED2:
     次数
                               40 SJMP LOOP2
20 LOOP3:
                               41
21 MOV A, @R1 ;先设置亮灯的数字
                               42
```

```
43
   DELAY1:
                                        50
           MOV R3,#40H
                                        51 TABLE:
           D1:
                                        52 DB 28H, 7EH, 0A2H, 62H, 74H, 61H, 21
45
46
           MOV R4,#10H
                                              H,7AH,20H,60H
47
           DJNZ R4,$
                                        53
48
           DJNZ R3,D1
                                        54 END
49 RET
```



上图为跑动过程中的一个截图。 视频效果在此


二、 16×16 汉字显示

1. 采用 pin4: P1; pin8: P2,P3



2. 采用 pin4: P1; pin8: P0,P2

发现, 若将 P0 输出全置为高电平,则会影响 P2 的输出, P2 所控制的灯无法点亮; 反之,若 P2 全输出高电平时, P0 无法全部点亮。



使用万用表测量发现,未点亮和点亮之间的引脚只相差 0.5V 左右,说明 LED 灯对电压很敏感,同时 P0、P2 之间相互影响。

3. 采用 pin4: P1; pin8: P0,P3

		200000000000000000000000000000000000000	20000000000000000000000000000000000000
PO	20		
P1	00		000000000000000000000000000000000000000
P2	FF		
P3	FF		000000000000000000000000000000000000000

P3 对 P0 有控制作用, 当 P3 为 FFH 时, P0 只能为 20H, 并且并非上述电压不够高的原因, 而是芯片本身会使 P0 的值保持 20H。

猜测:由于 P0 口内部没有上拉电阻,导致与 P2 脚共用为 I/O 时出现灯不亮的情况(2 中的错误);同时,由于 P3 口的第二功能,导致 P0 口无法使用,出现 3 中的错误。

总之,使用 P1、P2、P3 能够较好地完成实验。



28	CJNE R5,#10H,LOOP1 ;循环点亮
29	SJMP LOOP2 ;若 R5=10H,
	则重新置 0,重新点亮
30	
31	
32	SJMP START
33	
34	DELAY1:
35	MOV R3,#10H
36	D1:
37	MOV R4,#20H
38	DJNZ R4,\$
39	DJNZ R3,D1
40	RET
41	
42	TABLE:;设置输出方块内容

44 TABLE2:;输出静字

45 DB 02H,00H,22H,00H,2AH,0FFH,2A H,0A8H,0FEH,0A8H,2AH,0A9H,2 AH,0FFH,12H,80H,24H,92H,0E4 H,91H,2FH,0FEH,34H,90H,24H, 90H,0FH,0F8H,04H,80H,00H,00 H,

46

47 END