# WINSOME®

Main Office: WINSOME TRADING, INC., 16111 Woodinville-Redmond Road N.E., Woodinville, WA 98072 USA Canadian Office: WINSOME TRADING, INC., 108-8116 Alexander Road, Delta, BC V4G 1G7, CANADA

Fax: 425-483-4141

IMPORTANTI-IMPORTANTI-IMPORTANTE! To receive free replacement, Control No. and Proof-of-Purchase from an authorized dealer/retailer MUST be provided with request within 60 days from date of purchase. - Pour obtenir un remplacement gratuit, le numéro de contrôle et la preuve d'achat auprès d'un concessionnaire/magasin autorisé DOIVENT être fournis avec une demande soumise dans les 60 jours suivant la date d'achat. - Para recibir un reemplazo gratis, # de Control y prueba de compra de un comerciante/vendedor autorizado, DEBE ser recibido dentro de 60 días desde la fecha de compra.

Item 20933

Accent Table / Table d'appoint / Mesita con acento

Control No.:

038619


	ieck list-Parts request
	Name/Nom/Nombre
	Address/Adresse/Dirección
(0	City/State/Zip) / (Ville/Province/Code postal)/(Ciudad/Estado/Zona Postal)
,	Phone/Téléphone/Teléfono: ( )
	Email:

Missing parts request: To obtain replacement part(s), fill in quantity in the "missing" box under the "Check-list/Part Replacement request" section Complete contact and shipping information in address box accurately and clearly. Replacement WILL NOT be processed without Control Number found on the upper right hand corner of this sheet and a proof of purchase from an authorized dealer/retailer, and is free of charge within 60 days from date of purchase. Please allow 7-14 days for delivery.

Demande de pièces manquantes: Pour obtenir une (des) pièce(s) de remplacement, remplissez la case « manquant » sous la section « Liste de contrôle/Demande de remplacement de pièce ». Fournissez vos coordonnées et informations d'expédition dans la case Adresse de manière claire et précise. Le remplacement ne sera PAS effectué si le numéro de contrôle se trouvant sur le coin supérieur droit de cette fiche et une preuve d'achat auprès d'un concessionnaire /revendeur agréé ne sont pas fournis; ce remplacement est effectué gratuitement dans les 60 jours suivant la date d'achat. La livraison aura lieu dans un délai de 7 à 14 jours.

Petición de partes perdidas: Para obtener parte(s) de reemplazo, llené en número la cantidad en el cuadro de "missing" debajo de "Check-List/Part Replacement Request" sección. Llené su información de contacto y envío en el cuadro de dirección clara y correcta. Reemplazo no será procesado sin # de Contro! encontrado en la esquina de arriba ala derecha de esta hoja y prueba de compra de un comerciante/vendedor autorizado, y son gratis sin cobro dentro de 60 días desde la fecha de compra. Por favor permita 7-14 días para envío.

Reason of replacement-Raison de remplacement-Razón del reemplazo:



## **WINSOME®**

Main Office: WINSOME TRADING, INC., 16111 Woodinville-Redmond Road N.E., Woodinville, WA 98072 USA Canadian Office: WINSOME TRADING, INC., 108-8116 Alexander Road, Delta, BC V4G 1G7, CANADA


Fax: 425-483-4141

IMPORTANTI-IMPORTANTI-IMPORTANTE! To receive free replacement, Control No. and Proof-of-Purchase from an authorized dealer/retailer MUST be provided with request within 60 days from date of purchase. - Pour obtenir un remplacement gratuit, le numéro de contrôle et la preuve d'achat auprès d'un concessionnaire/magasin autorisé DOIVENT être fournis avec une demande soumise dans les 60 jours suivant la date d'achat. - Para recibir un reemplazo gratis, # de Control y prueba de compra de un comerciante/vendedor autorizado, DEBE ser recibido dentro de 60 días desde la fecha de compra.

Item 20933


Accent Table / Table d'appoint / Mesita con acento

Control No.: 0 3 8 6 1 9




<sup>\*</sup> Screw Driver is required and not included in the package. \* Un tournevis est nécessaire mais n'est pas inclus avec cet ensemble. \* Se requiere desarmador de cruz y no viene incluido.


Item 20933 Assembly Instructions - Instructions d'assemblage - Instrucciones de ensamblaje REF. 1 Note: Insert cam-lock in open Turn to lock with screw-driver. Warning: Do Not over position. Rotate to open position tighten cam lock. with screw driver if necessary. Remarque: Insérez la serrure Tourner pour verrouiller batteuse en position ouverte. avec tournevis. Avertissement : Ne pas Tourner en position ouverte Open avec le tournevis si nécessaire. trop serrer serrure batteuse. Lock Ouvrir Verrouiller Nota: Inserta el "cam-lock" en Volteé para cerrar con Abierto posición abierta. Volteé en Cerrado desarmador. posición abierta con desarmador Advertencia: No sobre-apriete si es necesario. cam-lock. В 0 3 Top Dessus Arriba



Item 20933

Assembly Instructions - Instructions d'assemblage - Instrucciones de ensamblaje





## Care instructions:

To clean, wipe with wet cloth and dry thoroughly. Use mild soap if necessary. Avoid use of commercial waxes or polishes or abrasive cleaning materials.

### Instructions d'entretien:

Pour nettoyer, essuyez avec un linge humide et séchez à fond. Utilisez un savon doux au besoin. Évitez d'utiliser des cires ou produits à polir de type commercial ou des matériaux de nettoyage abrasifs.

### Instrucciones para el culdado:

Para limpiar, frótelo con algo húmedo y séquelo bien. Use un jabón suave si es necesario. Evite el uso de ceras o pulidores comerciales o materiales abrasivos.

