Architecture des ordinateurs 1

Romain Deleuze

17 septembre 2019

Table des matières

	Concepts de base			
	1.1	Instructions	2	
	1.2	Registres	3	

Chapitre 1

Concepts de base

Lecture 1: Instructions

Mardi 17 juin 8 :30

1.1 Instructions

- 1. Une série d'instructions arrivent au cœur de l'ordinateur. Traitées par le cpu pour avoir un résultat. Exemple :
 - 1. Instruction: addition
 - -2. Données : 1 et 2
 - 3. Résultat : 3

Notion de flux continu

- 2. Explications exemple:
 - 1. Lire les nombres
 - 2. Modifier les nombres
 - 3. Écrire les nombres

Conséquence sur le design des composants -> Accélérer les actions.

3. En détails:

- 1. Lecture/Écriture -> nécessite une zone modifiable pour le stockage des données
- 2. Modifier -> Nécessite une ALU pour modifier les données. Celle-ci faisant partie du CPU. Partie du CPU qui execute le calcul.
- 3. Manipuler les données -> nécessite un chemin, les bus.
 - 1. Data Bus -> ensemble des fils qui traitent les données.
 - 2. Instruction bus -> ensemble des fils qui transportent les instructions. L'ensemble des fils -> bus.
- 4. Résultat -> les données résultantes vont être renvoyées dans la zone mémoire. (écrire)

1.2 Registres

- 1. Exemple de réflexion architecturale : Les registres proches de l'ALU ont de meilleurs performances dans le traitement de données. -> Registres internes au CPU. Registre -> petit espace de stockage, rapide incorporé au CPU.
- 2. Exemple de l'addition : A+B=C
 - 1. Obtenir depuis les registres sources (A et B)
 - 2. Additionner les nombres.
 - 3. Placer le résultat dans le registre de destination (C) -> Écrase ce qui se trouvait dans le registre(0 et 1) -> les registres ne sont jamais vides.

3. La mémoire RAM

- 1. Les registres sont petits -> contiennent peu de données.
- 2. Données utiles -> déplacées vers les registres(accumulateur).
- 3. Le reste -> dans main memory composée de mémoire de type RAM(Random access memory) -> Accès RW(Lecture/Écriture), supprimée si plus de courant, besoin de rafraichir la mémoire pour garder les infos.).
- **RAM statique** -> conserve la info sans rafraichissement.

Schema : Main memory : Instructions + données(lire) CPU = ALU + registres (modifier) in memory bus Écrire : Résultat -> données in main memory

- 4. Exemple Addition : A+B=C
 - 1. Charger les deux opérandes (A et B) depuis la mémoire centrale (main memory) vers deux registres sources.
 - 2. Additionner:
 - a. Lire le contenu des registres A et B
 - b. Additionner les contenus des registres A et B
 - c. Écrire le résultat dans le registre C
- 5. Le programme : code stream Le code -> série d'instructions de commandes qui dépend du type de CPU(X86, ARM...) -> précise ce que la machine doit faire. -> exemple : Entrée reset.

Exemple:

- 1. Instruction **load** pour charger les nombres depuis la mémoire vers les registres
- 2. Instruction **add** pour que le ALU réalise l'addition.
- 3. Instruction store pour que l'ordinateur place le résultat en mémoire.

6. Catégorie d'instructions

- 1. Arithmétique : add, sub, mul, div
- 2. Accès mémoire : load, store

- 3. Branchement (jump)
- 4. Logique (conditions): and, or, not
- 7. Architecture basique et format d'instructions Basé sur une machine fictive : AR1 composé de :
 - 1. 1 ALU
 - 2. 4 registres : A, B, C, D
 - 3. 256 cellules mémoires addressable de 0 à 255
 - (a) Format des instructions:

```
instruction source1, source2, destination
```

Exemple:

```
add A, B, C

#Passage dans le compilateur transforme les nbs binaires.
```

(b) Format des instructions d'accès mémoire

```
Instruction source, destination

#exemple:

load \#12, A

#exemple d'un programme:

load \#12, A

load \#13, B

add A, B, C

store C, \#14

#Les donnees en source ne changent pas.
```

- (c) Limites de l'exemple : Comment connaître le contenu des cellules #12 et #13.
- 8. Valeurs immédiates et jeux sur les addresses
 - (a) Utilisation d'une valeur à la place d'une adresse.

```
add, A, 2, A

# Ajouter la valeur 2 au contenu du registre A et ecrire
le result dans A (en ecrasant ce qui s'y trouvait)

# #Utilisation du symbole # pour aller chercher une adresse.
```

(b) 2ème programme (utilisation de D sans savoir sa valeur) :

```
load #D, A; Contenu de #D = 12 dans A
load #13, B; Contenu de la cellule 13 dans B
dd A, B, C; Add A+B -> result dans C
store C, #14; Stocker C dans cellule 14
```

(c) 3ème programme:

```
load #11, D ;Contenu de la cellule 11 dans D(pointeur)
load #D, A ;Contenu de la cellule D dans A (cellule 11)
load #13, B ;Contenu de la cellule 13 dans B
add A, B, C ;Add A+B -> result dans C
store C, #14 ;Stocker C dans cellule 14
```

- 9. Résumé:
 - 1. Mettre une valeur dans un registre
 - 2. Récupérer cette valeur en tant qu'adresse de cellule mémoire.

- 3. Lire le contenu de cette cellule.
- 4. Charger ce contenu dans un registre.
- 5. La mémoire est divisée en segments(bits consécutifs) :
 - 1. Certains stockent des données.
 - 2. D'autres stockent du code.
- 10. Adressage relatif = adresse de base + offset Exemples :

```
load #(D+108), A
store B, #(D+108)
```

- 11. Les adresses mémoires et les nombres entiers : sont stockés dans les mêmes registres appelés : general purpose registers(GPRs) AR1 : A,B,C,D = GPRs.
- 12. Autres registres : Registre de statut & registre de contrôle. Schema + bus de contrôle, tout est addressable.