

Programmable Interrupt Controller (PIC)

Interner Aufbau



Zugriff auf die PICs über IO-Ports

- Jeder PIC hat zwei Ports, die gelesen/geschrieben werden können
- Schreibdaten: ICW1-4, OCW1-3
 - ICW = Initialization Control Word Initialisierung des PICs
 - OCW = Operation Control Word Kommandos im Betrieb
- Lesedaten abhängig von Kommando



Initialisierung der PICs – Teil 1 (in startup.asm)



HHUos Einstellung:
Master Slave
00010001 00010001

LTIM: 0=Flankentriggerug


SNGL: 0=kaskadierte PICs


IC4: 0=kein ICW4

1=Pegeltriggerung

1=nur Master

1=ICW4 notwendig





Off7..Off3: programmierbarer Offset des Interrupt-Vektors


Initialisierung der PICs – Teil 1 (in interrupts.asm)

```
Initalisierung
                                               HHUos Einstellung:
        beginnen
                                           Master
                                                            Slave
                                                            00010001
  Neuprogrammierung der PICs (Programmierbare Interrupt-Controller),
 damit alle 15 Hardware-Interrupts nacheinander in der idt liegen.
reprogram_pics:
                           ; ICW1: 8086 Modus mit ICW4
                 al,0x11
        mov
                0x20, al
        out
                delay
        call
        out
                 0xa0,al
        call
                 delay
                 al,0x20
                           ; ICW2 Master: IRQ # Offset (32)
        mov
        out
                0x21, al
        call
                 delay
                 al,0x28
                           ; ICW2 Slave: IRQ # Offset (40)
        mov
                 0xa1,al
        out
        call
                 delay
```

Off7..Off3: programmierbarer Offset des Interrupt-Vektors


Initialisierung der PICs - Teil 2 (in interrupts.asm)






ID2..ID0: Identifizierungsnummer des Slave-PIC

ICW3 (Master)





S7..S0: 0=zugehörige IR-Leitung ist mit Peripheriegerät verbunden oder frei 1=zugehörige IR-Leitung ist mit Slave-PIC verbunden

ICW4



SFNM: 0=kein Special-Fully-Nested-Modus

BUF: 0=kein gepufferter Modus

M/S: 0=Slave-PIC

AEOI: 0=manueller EOI

μPM: 0=Betrieb im MCS-80/85-Modus

HHUos Einstellung:

00000011

Master

00000011

Slave

1=Special-Fully-Nested-Modus

1=gepufferter Modus

1=Master-PIC

1=automatischer EOI

1=Betrieb im 8086/88-Modus

8086 mode mit

AOEI (EOI, sobald CPU IRQ bedient

Michael Schöttner, Universität Düsseldorf

Initialisierung der PICs – Teil 2 (in interrupts.asm)

```
ICW3 (Slave)
                                              HHUos Einstellung:
                                         Master
                                                          Slave
         5 5 5
        al,0x04
                    ; ICW3 Master: Slaves an IROs
mov
        0x21, al
out
call
        delay
        al,0x02
                    ; ICW3 Slave: Verbunden mit IRQ2 des Masters
mov
        0xa1,al
out
call
        delay
        al,0x03
                    ; ICW4: 8086 Modus und automatischer AEOI
mov
        0x21, al
out
        delay
call
out
        0xa1,al
call
        delay
```

SFNM: 0=kein Special-Fully-Nested-Modus
BUF: 0=kein gepufferter Modus
M/S: 0=Slave-PIC
AEOI: 0=manueller EOI

µPM: 0=Betrieb im MCS-80/85-Modus

1=Special-Fully-Nested-Modus
1=gepufferter Modus
1=master-PIC
1=automatischer EOI
1=Betrieb im 8086/88-Modus

8086 mode mit AOEI (EOI, sobald CPU IRQ bedient

Programmierung der PICs

Wichtig für

Übungsblatt 4

OCW1




M7..M0: 0=zugehörige IRQ-Leitung ist nicht maskiert

1=zugehörige IRQ-Leitung ist maskiert

Interruptmaske (IMR)

 schreiben und lesen über Port 0x21 / 0xa1

OCW2



000: im AEOI-Modus rotieren

001: nicht-spezifischer EOI-Befehl

010: kein Vorgang (NOP) 011: spezifischer EOI-Befehl (mit L2..L0)


100: im AEOI-Set-Modus rotieren

101: bei nicht-spezifischem EOI-Befehl rotieren

110: Prioritätsbefehl setzn

111: bei spezifischem EOI-Befehl rotieren

OCW3



ESMM, SMM: 00=kein Vorgang (NOP)

10=spez. Maske löschen

RR, RIS: 00=kein Vorgang (NOP)

10=IRR lesen

Polling: 0=kein Polling

01=kein Vorgang (NOP)

11=spez. Maske setzen 01=kein Vorgang (NOP)

11=ISR lesen

1=Polling-Modus

Interruptbehandlung in hhuTOS

IDT-Aufbau (in interrupts.asm)

```
[SECTION .data]
; Interrupt Descriptor Table mit 256 Fintragen
                        Template für einen IDT-
idt:
                        Eintrag, je 8 Byte (Trap Gate)
%macro idt entrv 1
      (wrapper %1 - wrapper 0) & 0xffff; Offset 0 .. 15
  dw 0\times0000 | 0\times8*2; Selector zeigt auf den 64-Bit-Codesegment-Deskriptor der GDT
     0x8e00; 8 -> interrupt is present, e -> 80386 32-bit interrupt gate
     ((wrapper %1 - wrapper 0) & 0xffff0000) >> 16; 0ffset 16 .. 31
      ((wrapper %1 - wrapper 0) & 0xffffffff00000000) >> 32; Offset 32..63
  dd
     0x00000000 : Reserviert
  dd
%endmacro
%assign i 0
            256 IDT-Einträge
%rep 256
            erzeugen
idt entry
%assign i i+1
%endrep
           Limit (16 Bit)
           Base address (64-Bit)
idt descr:
  dw 256*8 - 1 ; 256 Einträge
  da idt
```

Interruptbehandlung in hhuTOS

IDT-Aufbau (in interrupts.asm)

```
[SECTION .data]
; Interrupt Descriptor Table mit 256 Einträgen
idt:
%macro idt entry 1
                          setup_idt:
      (wrapper %1 - wra
                            mov
                                    rax, wrapper 0
  dw 0x0000 | 0x8 * 2
     0x8e00 : 8 -> int
                            ; Bits 0..15 \rightarrow ax, 16..31 \rightarrow bx, 32..64 \rightarrow edx
     ((wrapper %1 - wr
                                    rbx, rax
                            mov
     ((wrapper %1 - wr
  dd
                                    rdx, rax
                            mov
      0x00000000 : Rese
  dd
                            shr
                                    rdx, 32
%endmacro
                            shr
                                    rbx, 16
%assign i 0
                                    r10, idt ; Zeiger auf das aktuelle Interrupt-Gate
                            mov
%rep 256
                                    rcx, 255
                                              : Zähler
                            mov
idt entry i
                           .loop:
%assign i i+1
                                    [r10+0], ax
                            add
%endrep
                                    [r10+6], bx
                            adc
                                                     Basisadresse v. wrapper_0
                                    [r10+8], edx
                            adc
                                                     auf alle IDT-Einträge
                                    r10, 16
                            add
                                                     aufaddieren
                            dec
                                    rcx
idt descr:
                                    .loop
                            jge
  dw 256*8 - 1
                    ; 25
                                                            IDTR laden
  dq idt
                                    [idt descr]
                            lidt
                            ret
```

Interruptbehandlung in HHUos

256 Wrapper-Routinen: Vektor-Nummer ermitteln (in startup.asm)

```
; Spezifischer Kopf der Unterbrechungsbehandlungsroutinen
%macro wrapper 1
wrapper_%1:
  push
         rbp
                                    Pro IDT-Eintrag eine wrapper-
                                    Routine. Diese speichert die
         rbp, rsp
  mov
                                    Vektor-Nummer in rax. Damit
  push rax
  mov al, %1
                                    kann später die Vektor-
                                    Nummer ermittelt werden.
  jmp
         wrapper_body
%endmacro
 ... wird automatisch erzeugt.
%assign i 0
%rep 256
wrapper i
%assign i i+1
%endrep
```

Interruptbehandlung in HHUos

Zustandssicherung & Interrupt-Delegation an C-Code

```
[EXTERN int disp]
                             ; Funktion in C, welche Interrupts behandelt
; Gemeinsamer Rumpf
                                         Import der Hochsprachen-
wrapper body:
                                         Funktion im Assembler-Code
 ; Das erwartet der gcc so
 cld
  : Flüchtige Register sichern
  push
        rcx
  push
        rdx
        rdi
  push
  push
        rsi
  push
        r8
        r9
  push
  push
        r10
        r11
  push
  ; Der generierte Wrapper liefert nur 8 Bit
        rax, 0xff
  and
  ; Nummer der Unterbrechung als Argument übergeben
        rdi. rax
 mov
                                                        Funktion in der
        int_disp
  call
                                                        Hochsprache aufrufen
 ; Flüchtige Register wiederherstellen
  pop
        r11
        r10
  pop
        r9
  pop
        r8
  pop
        rsi
  pop
        rdi
  pop
        rdx
  pop
        rcx
  pop
       auch die aus dem Wrapper
  pop
        rax
  pop
        rbp
  ; Fertig!
  iretq
```

Weitere Informationen

• Im Datenblatt: 8259A.pdf (in git)

• Und hier: http://wiki.osdev.org/8259_PIC