Gmax 服务器 Tomcat 服务和常驻自动出库进程启动停止方法

Telnet 用户登录

操作前必须用 awc 用户登录 IP Address 10.244.26.10 User/pass awc/awc

页面服务的开始与停止 Tomcat

1, awc 用户登录后在下面提示下输入启动命令 tom-start 回车

AWC01=> awc (/home/awc) 1%tom-start &

大约 1 分钟后 tomcat 启动,提示下面信息,显示启动成功

BlueDOG Version: 4.1.2 [Updated Date 2006/12/31]

INFO: Jk running ID=0 time=0/69 config=/daifuku/wms/tomcat-5.0.16/conf/jk2.properties

2015/11/25 14:16:04 org. apache. catalina. startup. Catalina start

INFO: Server startup in 32837 ms

2, awc 用户登录后在下面提示下输入启动命令 tom-stop 回车

AWC01=> awc (/home/awc) 1%tom-stop

自动出库常驻进程的进始与停止

1. 进入目录 /con/web 执行 webrunΔresident.sh 回车

AWC01=> awc (/home/awc) $1\%cd\Delta/con/web$

AWC01=> awc(/con/web) 2%webrun \triangle resident. sh

[START] ResidentExecuter

2, 进入目录 /con/web 执行 webrun △resident.sh △stop 回车

AWC01=> awc (/home/awc) 1%cd \triangle /con/web

AWC01=> awc (/con/web) 2%webrun △resident. sh △stop

Process [java AutoStockoutDaemon] killed. (pid = 1216524)

[END] AutoStockoutDaemon

Process [java AutoStockoutStartDaemon] killed. (pid = 446474)

[END] AutoStockoutStartDaemon