44-理解IO_WAIT: IO性能到底是怎么回事儿?

在专栏一开始的时候,我和你说过,在计算机组成原理这门课里面,很多设计的核心思路,都来源于性能。 在前面讲解CPU的时候,相信你已经有了切身的感受了。

大部分程序员开发的都是应用系统。在开发应用系统的时候,我们遇到的性能瓶颈大部分都在I/O上。在<u>第</u>36讲讲解局部性原理的时候,我们一起看了通过把内存当作是缓存,来提升系统的整体性能。在<u>第37讲</u>讲解CPU Cache的时候,我们一起看了CPU Cache和主内存之间性能的巨大差异。

然而,我们知道,并不是所有问题都能靠利用内存或者CPU Cache做一层缓存来解决。特别是在这个"大数据"的时代。我们在硬盘上存储了越来越多的数据,一个MySQL数据库的单表有个几千万条记录,早已经不算是什么罕见现象了。这也就意味着,用内存当缓存,存储空间是不够用的。大部分时间,我们的请求还是要打到硬盘上。那么,这一讲我们就来看看硬盘I/O性能的事儿。


IO性能、顺序访问和随机访问

如果去看硬盘厂商的性能报告,通常你会看到两个指标。一个是**响应时间**(Response Time),另一个叫作 **数据传输率**(Data Transfer Rate)。没错,这个和我们在专栏的一开始讲的CPU的性能一样,前面那个就 是响应时间,后面那个就是吞吐率了。


我们先来看一看后面这个指标,数据传输率。

我们现在常用的硬盘有两种。一种是HDD硬盘,也就是我们常说的机械硬盘。另一种是SSD硬盘,一般也被叫作固态硬盘。现在的HDD硬盘,用的是SATA 3.0的接口。而SSD硬盘呢,通常会用两种接口,一部分用的也是SATA 3.0的接口;另一部分呢,用的是PCI Express的接口。

现在我们常用的SATA 3.0的接口,带宽是6Gb/s。这里的"b"是比特。这个带宽相当于每秒可以传输768MB的数据。而我们日常用的HDD硬盘的数据传输率,差不多在200MB/s左右。



当我们换成SSD的硬盘,性能自然会好上不少。比如,我最近刚把自己电脑的HDD硬盘,换成了一块 Crucial MX500的SSD硬盘。它的数据传输速率能到差不多500MB/s,比HDD的硬盘快了一倍不止。不过 SATA接口的硬盘,差不多到这个速度,性能也就到顶了。因为SATA接口的速度也就这么快。



不过,实际SSD硬盘能够更快,所以我们可以换用PCI Express的接口。我自己电脑的系统盘就是一块使用了PCI Express的三星SSD硬盘。它的数据传输率,在读取的时候就能做到2GB/s左右,差不多是HDD硬盘的10倍,而在写入的时候也能有1.2GB/s。

除了数据传输率这个吞吐率指标,另一个我们关心的指标响应时间,其实也可以在AS SSD的测试结果里面看到,就是这里面的Acc.Time指标。

这个指标,其实就是程序发起一个硬盘的写入请求,直到这个请求返回的时间。可以看到,在上面的两块 SSD硬盘上,大概时间都是在几十微秒这个级别。如果你去测试一块HDD的硬盘,通常会在几毫秒到十几毫 秒这个级别。这个性能的差异,就不是10倍了,而是在几十倍,乃至几百倍。

光看响应时间和吞吐率这两个指标,似乎我们的硬盘性能很不错。即使是廉价的HDD硬盘,接收一个来自 CPU的请求,也能够在几毫秒时间返回。一秒钟能够传输的数据,也有200MB左右。你想一想,我们平时往 数据库里写入一条记录,也就是1KB左右的大小。我们拿200MB去除以1KB,那差不多每秒钟可以插入20万条数据呢。但是这个计算出来的数字,似乎和我们日常的经验不符合啊?这又是为什么呢?

答案就来自于硬盘的读写。在**顺序读写和随机读写**的情况下,硬盘的性能是完全不同的。

我们回头看一下上面的AS SSD的性能指标。你会看到,里面有一个"4K"的指标。这个指标是什么意思呢?它其实就是我们的程序,去随机读取磁盘上某一个4KB大小的数据,一秒之内可以读取到多少数据。

你会发现,在这个指标上,我们使用SATA 3.0接口的硬盘和PCI Express接口的硬盘,性能差异变得很小。 这是因为,在这个时候,接口本身的速度已经不是我们硬盘访问速度的瓶颈了。更重要的是,你会发现,即 使我们用PCI Express的接口,在随机读写的时候,数据传输率也只能到40MB/s左右,是顺序读写情况下的 几十分之一。

我们拿这个40MB/s和一次读取4KB的数据算一下。

40MB / 4KB = 10,000

也就是说,一秒之内,这块SSD硬盘可以随机读取1万次的4KB的数据。如果是写入的话呢,会更多一些,90MB /4KB 差不多是2万多次。

这个每秒读写的次数,我们称之为<u>IOPS</u>,也就是每秒输入输出操作的次数。事实上,比起响应时间,我们更关注IOPS这个性能指标。IOPS和DTR(Data Transfer Rate,数据传输率)才是输入输出性能的核心指标。

这是因为,我们在实际的应用开发当中,对于数据的访问,更多的是随机读写,而不是顺序读写。我们平时 所说的服务器承受的"并发",其实是在说,会有很多个不同的进程和请求来访问服务器。自然,它们在硬 盘上访问的数据,是很难顺序放在一起的。这种情况下,随机读写的IOPS才是服务器性能的核心指标。

好了,回到我们引出IOPS这个问题的HDD硬盘。我现在要问你了,那一块HDD硬盘能够承受的IOPS是多少呢?其实我们应该已经在第36讲说过答案了。

HDD硬盘的IOPS通常也就在100左右,而不是在20万次。在后面讲解机械硬盘的原理和性能优化的时候,我们还会再来一起看一看,这个100是怎么来的,以及我们可以有哪些优化的手段。

如何定位IO_WAIT?

我们看到,即使是用上了PCI Express接口的SSD硬盘,IOPS也就是在2万左右。而我们的CPU的主频通常在2GHz以上,也就是每秒可以做20亿次操作。

即使CPU向硬盘发起一条读写指令,需要很多个时钟周期,一秒钟CPU能够执行的指令数,和我们硬盘能够进行的操作数,也有好几个数量级的差异。这也是为什么,我们在应用开发的时候往往会说"性能瓶颈在I/O上"。因为很多时候,CPU指令发出去之后,不得不去"等"我们的I/O操作完成,才能进行下一步的操作。

那么,在实际遇到服务端程序的性能问题的时候,我们怎么知道这个问题是不是来自于CPU等I/O来完成操作呢?别着急,我们接下来,就通过top和iostat这些命令,一起来看看CPU到底有没有在等待io操作。

你一定在Linux下用过 top 命令。对于很多刚刚入门Linux的同学,会用top去看服务的负载,也就是load average。不过,在top命令里面,我们一样可以看到CPU是否在等待lO操作完成。

top - 06:26:30 up 4 days, 53 min, 1 user, load average: 0.79, 0.69, 0.65
Tasks: 204 total, 1 running, 203 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

```
%Cpu(s): 20.0 us, 1.7 sy, 0.0 ni, 77.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.7 si, 0.0 st
KiB Mem: 7679792 total, 6646248 used, 1033544 free, 251688 buffers
KiB Swap: 0 total, 0 used, 0 free. 4115536 cached Mem
```

top命令的输出结果

在top命令的输出结果里面,有一行是以%CPU开头的。这一行里,有一个叫作wa的指标,这个指标就代表着iowait,也就是CPU等待IO完成操作花费的时间占CPU的百分比。下一次,当你自己的服务器遇到性能瓶颈,load很大的时候,你就可以通过top看一看这个指标。

知道了iowait很大,那么我们就要去看一看,实际的I/O操作情况是什么样的。这个时候,你就可以去用iostat这个命令了。我们输入"iostat",就能够看到实际的硬盘读写情况。

你会看到,这个命令里,不仅有iowait这个CPU等待时间的百分比,还有一些更加具体的指标了,并且它还 是按照你机器上安装的多块不同的硬盘划分的。

这里的tps指标,其实就对应着我们上面所说的硬盘的IOPS性能。而kB_read/s和kB_wrtn/s指标,就对应 着我们的数据传输率的指标。

知道实际硬盘读写的tps、kB_read/s和kb_wrtn/s的指标,我们基本上可以判断出,机器的性能是不是卡在I/O上了。那么,接下来,我们就是要找出到底是哪一个进程是这些I/O读写的来源了。这个时候,你需要"iotop"这个命令。

```
$ iotop

Total DISK READ: 0.00 B/s | Total DISK WRITE: 15.75 K/s

Actual DISK READ: 0.00 B/s | Actual DISK WRITE: 35.44 K/s

TID PRIO USER DISK READ DISK WRITE: 35.44 K/s

TID PRIO USER DISK READ DISK WRITE SWAPIN IO> COMMAND

104 be/3 root 0.00 B/s 7.88 K/s 0.00 % 0.18 % [jbd2/sda1-8]

383 be/4 root 0.00 B/s 3.94 K/s 0.00 % 0.00 % rsyslogd -n [rs:main Q:Reg]

1514 be/4 www-data 0.00 B/s 3.94 K/s 0.00 % 0.00 % nginx: worker process
```

通过iotop这个命令,你可以看到具体是哪一个进程实际占用了大量I/O,那么你就可以有的放矢,去优化对应的程序了。

上面的这些示例里,不管是wa也好,tps也好,它们都很小。那么,接下来,我就给你用Linux下,用stress 命令,来模拟一个高I/O复杂的情况,来看看这个时候的iowait是怎么样的。

我在一台云平台上的单个CPU核心的机器上输入"stress-i 2",让stress这个程序模拟两个进程不停地从内存里往硬盘上写数据。

```
$ stress -i 2
$ top
```

你会看到,在top的输出里面,CPU就有大量的sy和wa,也就是系统调用和iowait。

```
top - 06:56:02 up 3 days, 19:34, 2 users, load average: 5.99, 1.82, 0.63

Tasks: 88 total, 3 running, 85 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

%Cpu(s): 3.0 us, 29.9 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 67.2 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

KiB Mem: 1741304 total, 1004404 free, 307152 used, 429748 buff/cache

KiB Swap: 0 total, 0 free, 0 used. 1245700 avail Mem
```

如果我们通过iostat,查看硬盘的I/O,你会看到,里面的tps很快就到了4万左右,占满了对应硬盘的IOPS。

```
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
5.03 0.00 67.92 27.04 0.00 0.00

Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
sda 39762.26 0.00 0.00 0 0
```

如果这个时候我们去看一看iotop,你就会发现,我们的I/O占用,都来自于stress产生的两个进程了。

```
$ iotop
```

```
Total DISK READ: 0.00 B/s | Total DISK WRITE: 0.00 B/s

Actual DISK READ: 0.00 B/s | Actual DISK WRITE: 0.00 B/s

TID PRIO USER DISK READ DISK WRITE SWAPIN IO> COMMAND

29161 be/4 xuwenhao 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 56.71 % stress -i 2

29162 be/4 xuwenhao 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 46.89 % stress -i 2

1 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % init
```

相信到了这里,你也应该学会了怎么通过top、iostat以及iotop,一步一步快速定位服务器端的I/O带来的性能瓶颈了。你也可以自己通过Linux的man命令,看一看这些命令还有哪些参数,以及通过stress来模拟其他更多不同的性能压力,看看我们的机器负载会发生什么变化。

总结延伸

这一讲里,我们从硬盘的两个核心指标,响应时间和数据传输率,来理解和研究I/O的性能问题。你也自己可以通过as ssd这样的性能评测软件,看一看自己的硬盘性能。

在顺序读取的情况下,无论是HDD硬盘还是SSD硬盘,性能看起来都是很不错的。不过,等到进行随机读取测试的时候,硬盘的性能才能见了真章。因为在大部分的应用开发场景下,我们关心的并不是在顺序读写下的数据量,而是每秒钟能够进行输入输出的操作次数,也就是IOPS这个核心性能指标。

你会发现,即使是使用PCI Express接口的SSD硬盘,IOPS也就只是到了2万左右。这个性能,和我们CPU的每秒20亿次操作的能力比起来,可就差得远了。所以很多时候,我们的程序对外响应慢,其实都是CPU在等待I/O操作完成。

在Linux下,我们可以通过top这样的命令,来看整个服务器的整体负载。在应用响应慢的时候,我们可以先通过这个指令,来看CPU是否在等待I/O完成自己的操作。进一步地,我们可以通过iostat这个命令,来看到各个硬盘这个时候的读写情况。而 iotop 这个命令,能够帮助我们定位到到底是哪一个进程在进行大量的I/O操作。

这些命令的组合,可以快速帮你定位到是不是我们的程序遇到了I/O的瓶颈,以及这些瓶颈来自于哪些程序,你就可以根据定位的结果来优化你自己的程序了。

推荐阅读

关于IO_WAIT的文章,在互联网上已经有不少了。你可以读一读这一篇<mark>Understanding IOPS Latency and Storage Performance</mark>,进一步理解一下什么是IOPS和IO_WAIT。

课后思考

你能去下载一个AS SSD软件,测试一下你自己硬盘的性能吗?特别是如果你手上还有HDD硬盘的话,可以尝试测试一下HDD硬盘的性能是怎么样的。

在上面的性能指标上,我们已经讲解了Seq,4K以及Acc.Time这三个指标,那么4K-Thrd这个指标又是什么 意思呢?测试这个指标对应的应用场景又是怎么样的呢?

请你研究一下,把你得到的答案写在留言区,和大家一起分享讨论吧。另外,如果有收获,也欢迎你把这篇



新版升级:点击「 🎧 请朋友读 」,20位好友免费读,邀请订阅更有<mark>现金</mark>奖励。

精选留言:

- 有铭 2019-08-07 10:55:09
 - 才注意到,硬盘的随机读的性能是不如随机写的。我以前一直以为是反过来的,但是为什么呢?按这个现象,原来硬盘类设备是"写多读少"的设计思路? [1赞]
- humor 2019-08-07 15:55:44我实验的结果也是sy高,但是wa是0.0。不知道为什么
- 许童童 2019-08-07 15:10:57 老师你好,我有一台云主机,怎么样才能测出硬盘的性能,比如最大的IOPS?
- 许童童 2019-08-07 15:00:37
 那么 4K-Thrd 这个指标又是什么意思呢?测试这个指标对应的应用场景又是怎么样的呢?
 这个指标是同时读写64个文件时的吞吐量,应用场景主要是服务器端需要处理大量并发请求。
- bro. 2019-08-07 14:54:46
 4K-64Thrd是随机64队列深度测试,软件则会生成64个16MB大小的测试文件(共计1GB),然后同时以4
 KB的单位尺寸,同时在这64个文件中进行写入和读取测试,最后依然以平均成绩为结果!
- 许童童 2019-08-07 14:54:27老师你好,我在CENTOS下用Stress命令,IO_WAIT并没有上去,是什么原因?
- haer 2019-08-07 11:42:51
 关于 stress -i 2 命令
 在VMware虚拟机中测试,99 sy,0.0 wa
 在vps中测试,24.3 sy,73.1 wa
 为什么会这样呢?

- we 2019-08-07 09:56:25 我在本地虚拟机里面测试,iowait 没有升高。而是平均负载与sy 特别高。
- we 2019-08-07 09:27:38 老师,stress 命令在centos 下有三个类似的包。是哪个呢? stress-ng,http ress,
- we 2019-08-07 09:08:53 pci-e 的ssd 磁盘iops 才20000。那云平台的云磁盘是不是更低了。