

- 6.1 Déterminer la nature du filtre.
- **6.2** Donner l'expression de la fréquence centrale  $f_{\text{centrale}}$  en fonction de  $F_{\text{F}}$ .
- **6.3** Exprimer la largeur de la bande passante à -3 dB en fonction de  $F_{\rm E}$ .
- 7. On souhaite obtenir  $f_{\text{centrale}} = 90 \text{ Hz}$ .
  - 7.1 Quelle doit-être la fréquence d'échantillonnage  $F_{\scriptscriptstyle E}$ ?
  - 7.2 Calculer la bande passante.

#### 14 Un filtre récursif particulier

On considère un filtre numérique de transmittance  $H(z) = \frac{z^{-1} - \frac{1}{16}z^{-5}}{2z^{-1}}$ 

- 1. Déterminer l'équation de récurrence associée au filtre. Pourquoi s'agit-il filtre récursif?
- 2. Déterminer et tracer la réponse impulsionnelle du filtre. Que constate-t-or

# Transmissions analogiques sur fréquence porteuse

#### MODULATION

La modulation permet de décaler vers les hautes fréquences le spectre du signal à transmettre (audio, vidéo,...) afin de pouvoir utiliser des antennes de taille raisonnable et de l'adapter au support de transmission.

La modulation réalise le « mélange » entre deux signaux :

- le signal basse fréquence à transmettre **m(t)** appelé signal modulant,
- la porteuse p(t) qui est un signal purement sinusoïdal dont la fréquence F élevée est adaptée à l'antenne utilisée  $p(t) = A_0 \cos(2\pi F_0 t) = A_0 \cos(\Omega_0 t)$ .




FIGURE 1: principe de la modulation.

Le signal s(t) délivré en sortie est appelé signal modulé et transporte l'information en modulant l'amplitude ou la fréquence de la porteuse au rythme du signal informatif m(t).

### **MODULATIONS D'AMPLITUDE**

## Modulation d'amplitude à porteuse supprimée (MAPS)

La modulation d'amplitude à porteuse supprimée consiste à multiplier le signal modulant m(t) par la porteuse p(t).