Flaviu Nistor, Tudor Orlandea

# Sisteme Incorporate în exemple simple

Ediție revizuită și adăugită

Editura Universității "Lucian Blaga" Sibiu 2019

| Flaviu Nistor, Tudor Orlandea   |
|---|
| TITLU: Sisteme Incorporate în exemple simple - Ediție revizuită și adăugită |
| ISBN:   |
|   |
|   |
|   |
| Referenți științifici:  |
| Prof. dr. ing. Ioan P. Mihu   |
| Sl. dr. ing. Beriliu Ilie   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| Chenar ISBN   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu                                      |
| Bd. Victoriei 10, 550024 Sibiu, RO  |

# **Cuprins**

| Prefață  | 1  |
|--|----|
| 1. Introducere                                     | 3  |
| 1.1. Introducere                                   | 3  |
| 1.2. Mediul de dezvoltare MPLAB IDE                | 3  |
| 1.2.1. Crearea unui proiect nou                    | 4  |
| 1.2.2. Selectarea dispozitivului                   | 4  |
| 1.2.3. Selectarea header pentru debuging           | 5  |
| 1.2.4. Selectarea dispozitivului pentru debuging   | 5  |
| 1.2.5. Selectarea compilator                       | 6  |
| 1.2.6. Selectarea nume proiect                     | 6  |
| 1.2.7. Adăugarea fișierelor în proiect             | 7  |
| 1.2.8. Setările microcontrolerului                 | 8  |
| 1.3. Descriere generală - Low Pin Count Demo Board | 10 |
| 1.4. Schema electrică - Low Pin Count Demo Board   | 11 |
| 1.5. Layout - Low Pin Count Demo Board             | 12 |
| 1.6. Lista de materiale - Low Pin Count Demo Board | 12 |
| 1.7. Probleme propuse                              | 13 |
| 2. Embedded C                                      | 14 |
| 2.1. Introducere                                   | 14 |
| 2.2. Sintaxa limbajului C                          | 16 |
| 2.2.1. Comentarii                                  | 16 |
| 2.2.2. Directive de pre-procesare                  | 17 |
| 2.2.3. Variabile                                   | 19 |
| 2.2.4. Funcții                                     | 21 |
| 2.2.5. Operatori                                   | 22 |
| 2.2.6. Instrucțiuni de control                     | 26 |
| 2.3. Programare embedded                           | 28 |

|    | 2.3.1. Bucla infinită                         | .28 |
|----|---|-----|
|    | 2.3.2. Întreruperile                          | .29 |
|    | 2.3.3. Operații pe biți                       | .29 |
|    | 2.4. Aplicație propusă                        | .30 |
|    | 2.5. Probleme propuse                         | .31 |
| 3. | Prezentare μC                                 | .32 |
|    | 3.1. Introducere                              | .32 |
|    | 3.2. Caracteristici principale – PIC16F690    | .32 |
|    | 3.3. Diagrama pinilor și descrierea acestora  | .34 |
|    | 3.4. Arhitectura microcontrolerului PIC16F690 | .37 |
|    | 3.5. Harta memorie                            | .38 |
|    | 3.6. Probleme propuse                         | .39 |
| 4. | Pinul de ieşire (Output pin)                  | .41 |
|    | 4.1. Introducere                              | .41 |
|    | 4.2. Pinul de ieşire                          | .41 |
|    | 4.3. Limitări electrice                       | .46 |
|    | 4.4. Probleme propuse                         | .46 |
|    | 4.5. Aplicație propusă                        | .46 |
|    | 4.6. Model Software                           | .48 |
|    | 4.7. Problemă propusă                         | .49 |
| 5. | Pinul de intrare (Input pin)                  | .50 |
|    | 5.1. Introducere                              | .50 |
|    | 5.2. Pinul de intrare                         | .51 |
|    | 5.3. Pull-up/Pull-down                        | .56 |
|    | 5.4. Switch Debounce                          | .57 |
|    | 5.5. Probleme propuse                         | .59 |
|    | 5.6. Aplicație propusă                        | .59 |
|    | 5.7. Model software                           | .61 |
|    | 5.8. Problemă propusă                         | .64 |

| 6. Timer 1                    | 65  |
|-------------------------------|-----|
| 6.1. Introducere              | 65  |
| 6.2. Descriere Timer 1        | 65  |
| 6.3. Aplicație propusă        | 70  |
| 6.4. Configurarea timer-ului  | 71  |
| 6.5. Model software           | 73  |
| 6.6. Problemă propusă         | 77  |
| 7. Timer 2                    | 79  |
| 7.1. Descriere Timer 2        | 79  |
| 7.2. Aplicații propuse        | 83  |
| 7.3. Configurarea timer-ului  | 85  |
| 7.4. Model software           | 86  |
| 7.5. Problemă propusă         | 88  |
| 8. Servomotor                 | 89  |
| 8.1. Introducere              | 89  |
| 8.2. Comanda unui servomotor  | 90  |
| 8.3. Aplicație propusă        | 92  |
| 8.4. Model software           | 94  |
| 8.5. Problemă propusă         | 96  |
| 9. Convertor Analog Numeric   | 97  |
| 9.1. Introducere              | 97  |
| 9.2. Descriere ADC pe 10 biţi | 99  |
| 9.3. Aplicație propusă        | 104 |
| 9.4. Configurarea ADC         |     |
| 9.5. Model software           | 107 |
| 10. UART                      | 110 |
| 10.1. Introducere             | 110 |
| 10.2. Descriere modul UART    |     |
| 10.2.1. Blocul de transmisie  | 113 |
| 10.2.2. Blocul de recepție    | 114 |

| 10.2.3. Setarea ceasului (rata de transfer)                 | 115 |
|---|-----|
| 10.2.4. Regiştri de configurare ai modulului UART           | 117 |
| 10.3. Aplicație propusă                                     | 121 |
| 10.4. Configurarea modulului UART                           | 121 |
| 10.5. Model software  | 123 |
| Anexa 1 - Detalii suplimentare Embedded C                   | 126 |
| Anexa 2 - Programarea microcontrolerului                    | 130 |
| Anexa 3 - Interpretarea oscilogramelor                      | 131 |
| Anexa 4 - Alocarea spațiului de memorie de către compilator | 134 |
| Anexa 5 - Procesul de build                                 | 153 |
| Bibliografie  | 156 |
|   |     |

Noţiunea de sistem incorporat este folosită tot mai des în zilele noastre în domeniul hardware şi software. Un sistem incorporat poate fi definit ca şi sistem dedicat, proiectat pentru a fi capabil să realizeze o anumită funcție într-un sistem mai complex, iar pentru această sarcină are nevoie de intrări prin care să citească starea sistemului şi de ieşiri pentru controlul unor procese.

Tot mai multe dispozitive folosite zi de zi au la bază un microcontroler. Chiar și un banal filtru de cafea sau un uscător de păr au la baza un astfel de circuit (compus dintr-o parte hardware pe care rulează o aplicație software). Tocmai din acest motiv înțelegerea funcționării unui microcontroler nu ar trebui să lipsească din bagajul de cunoștințe al unui absolvent de electronică, electromecanică sau calculatoare.

Această carte are ca și scop introducerea cititorului în lumea embedded prin niște pași progresivi, împărțiți în zece capitole care tratează noțiunile de bază necesare realizării unor proiecte simple care au la bază un microcontroler.

Cartea dorește să fie un suport pentru orice student care o parcurge și un punct de plecare pentru cei care vor să cunoască lumea embedded în detaliu prin studiu individual ulterior.

Cartea este scrisă de niște foști studenți pentru actualii studenți, într-un format pe care l-au considerat potrivit ca un prim contact al cititorului cu noțiuni despre microcontroler și programarea acestuia.

Dorim să mulţumim foștilor noștri profesori Mihu P. Ioan, Ilie Beriliu si Toma Emanoil care nu de puţine ori au fost mai mult decât profesori pentru noi în timpul anilor de studiu și un permanent sprijin în cadrul activităţilor noastre. Mulţumim și companiei Continental și în special lui Sorin Ban pentru sprijinul acordat în vederea tipăririi acestei cărţi. Nu în ultimul rând mulţumim tuturor celor care au avut răbdarea necesară pentru a citi materialul și s-au asigurat de forma lui corectă înainte de tipărire.

Sibiu, 21 ianuarie 2012

2 Prefață

În cei sapte ani trecuti de la publicarea initială, am avut bucuria de a primi reacții și păreri pozitive din partea mai multor persoane, fie ei specialisti care au răsfoit materialul sau profesori și studenți ce au folosit cartea ca și suport de curs. Văzând că subiectul e încă de interes și folositor, am decis să republicăm cartea, aducând în același timp și niste completări și revizuiri. Pe lângă o serie de corecturi minore, am modificat si capitolul de prezentare al mediului de programare pentru a descrie o versiune mai nouă a acestuia. De asemenea, am decis să adăugăm două noi capitole ce cuprind informatii pentru un nivel mai avansat. Pentru a nu modifica structura initială a cărtii. cu zece capitole gândite pe post de lucrări de laborator, aceste două capitole sunt adăugate ca și anexe, ele servind ca o sursă de informații pentru cei ce doresc să aprofundeze subiectul organizării memoriei în microcontrolere sau al lanțului de compilare (build chain). Sperăm ca aceste informații să ajute pe oricine se află la început de drum în acest domeniu si caută, precum am făcut-o și noi la rândul nostru, mai multe informații despre aceste teme mai putin discutate.

În continuare suntem recunoscători tuturor celor care ne-au susținut și ajutat la redacarea materialului și la mulțumim tuturor celor ce au citit sau vor citi cartea, cu speranța că informațiile din ea vor deveni o mică parte din vastele lor cunoștințe în domeniu.

Sibiu, 2 octombrie 2019

### 1.1. Introducere

Această lucrare se dorește a fi un suport pentru disciplina "Sisteme Incorporate" și prezintă o abordare practică asupra aplicațiilor cu microcontrolere. Pentru a putea parcurge cu ușurință acest material, cititorul are nevoie de cunoștințe de bază în electronică și noțiuni introductive de programare. Materialul cuprinde pașii necesari pentru a porni la drum în acest domeniu, oferind o perspectivă asupra celor două componente majore: electronică și software. Pentru ilustrarea acestor concepte prin proiecte practice am ales folosirea unei plăci de dezvoltare relativ ușor de găsit pe piață și anume placa *Low Pin Count Demo Board*, produsă de firma *Microchip*. Aceasta are la bază un microcontroler pe 8 biți numit PIC16F690.

În prima parte a acestui material vom prezenta uneltele de bază de care avem nevoie pentru a începe un proiect (mediul de dezvoltare, placa și microcontrolerul folosit, bazele limbajului C), trecând apoi la descrierea celor mai uzuale module ale unui microcontroler (porturi GPIO, module timer, ADC). Fiecare capitol este structurat în două părți: prima conține informațiile teoretice necesare, iar a doua conține cerințe practice (cu explicații și fragmente de cod) și probleme propuse.

### 1.2. Mediul de dezvoltare MPLAB IDE


MPLAB IDE este o aplicație PC oferită de către firma *Microchip*și are ca scop facilitarea dezvoltării de cod pentru proiectele care folosesc microcontrolerele acestei firme. Funcționalitatea de bază a mediului de dezvoltare incorporează editare de cod, compilare, suport flashing și debug. Mediul de dezvoltare este disponibil gratuit pe site-ul firmei *Microchip* (www.microchip.com). Pentru realizarea acestui material am folosit MPLAB IDE versiunea X v2.10.

Pentru a putea folosi funcțiile mediului de dezvoltare este necesară crearea unui proiect ce conține sursele aplicației cât și setările microcontrolerului. Pentru a crea un proiect trebuie realizați următorii pasi:

# 1.2.1. Crearea unui proiect nou


Se va activa butonul New Project

Figura 1-1: Creare proiect nou




În fereastra deschisă selectați **Mirochip Embedded** și în lista din partea dreaptă **Standalone Project**. Se apasă **Next** pentru a trece la următorul pas.

Figura 1-2: Fereastra selecție proiect




# 1.2.2. Selectarea dispozitivului


Figura 1-3: Fereastra selecție dispozitiv



Pasul doi din *Project Wizard* este alegerea dispozitivului. Se alege microcontrolerul **PIC16F690** și se apasă **Next.** 

1.2.3. Selectarea header pentru debuging





Selectați header-ul AC162061și apăsați butonul Next.


1.2.4. Selectarea dispozitivului pentru debuging

Figura 1-5: Selecție debuger

Selectați PICKIT3 și apăsați butonul Next.

# 1.2.5. Selectarea compilator

Figura 1-6: Selecție compilator



Pentru a putea scrie cod în limbajul C este nevoie de un compilator. Se va selecta compilatorul **XC8** din lista cu compilatoare disponibile și se va apăsa butonul **Next**.

**Notă:** Compilatorul XC8 se va instala înaintea creării unui proiect nou. Executabilul pentru instalare se găseste gratuit pe site-ul firmei Microchip și necesită o instalare separată față de mediul de dezvoltare Mplab X.

# 1.2.6. Selectarea nume proiect

New Project

Steps

1. Choose Project
2. Select Project Name and Folder

1. Select Header
4. Select Tool
5. Select Plugin Board
6. Select Compler
7. Select Project Name and
Folder

Project Location: C: Users / vistor FMPLABNProjects | Browse...
Project Folder: C: Users / vistor FMPLABNProjects | Laborator 1.X

Overwrite existing project.
| Also delete sources.
| Set as main project
| Use project location as the project folder

| Use project Docation as the project folder

| Solect Project Name | Laborator 1.X
| Overwrite existing project.
| Also delete sources.
| Set as main project
| Use project location as the project folder

| Solect Project Name | Laborator 1.X
| Overwrite existing project.
| Also delete sources.
| Set as main project.
| Use project location as the project folder

| Solect Project Name | Laborator 1.X
| Overwrite existing project.
| Also delete sources.
| Set as main project.
| Use project location as the project folder

| Solect Project Name | Laborator 1.X
| Overwrite existing project.
| Also delete sources.
| Set as main project.
| Also delete sources.
| Set as main project.
| Also delete sources.
| Set as main project.
| Also delete sources.
| Set as main project.
| Also delete sources.
| Set as main project.
| Also delete sources.
| Set as main project.
| Also delete sources.
| Set as main project folder


Figura 1-7: Nume proiect

După selecția locației doritese se va introduce numele proiectului (de exemplu *Laborator1*). Se apasă butonul **Finish**.

# 1.2.7. Adăugarea fișierelor în proiect


În acest moment proiectul este creat și în partea dreaptă regăsim structura proiectului nou creat.

Figura 1-8: Structură proiect



Pentru a adăuga un fisier C care să conțină funcția *main()* și restul aplicației vom face click dreapta pe *Source Files* și vom selecta *Empty File*.

Figura 1-9: Adăugare fișier main.c



Se va alege numele fișierului. Ca și bună practică se va alege numele *main.c*. Se va apăsa butonul **Finish**.





Figura 1-10: Creare fișier main.c

În acest moment vom regăsi fișierul *main.c* în lista de fișiere sursă a proiectului și prin dublu-click îl vom putea deschide pentru editare.

Figura 1-11: Listă fișiere sursă

< Back Next > Finish Cancel Help



# 1.2.8. Setările microcontrolerului

Fiecare microcontroler conține un set de regiștri prin care se pot realiza setările de bază ale core-ului. Deși aceștia pot fi modificați direct în cod,

mediul de programare MPLAB ne oferă posibilitatea de a modifica setările de bază direct dintr-o fereastră a meniului. Modificarea acestor setări va fi ultimul pas din pornirea unui proiect și se realizează prin accesarea meniului **Window / Pic memory Views/ Configuration bits**.




Figura 1-12: Configurarea microcontrolerului

Setările prezentate în *Figura 1-13* sunt setările ce vor fi folosite pentru toate proiectele prezentate în acest material.




Figura 1-13: Valori de configurare

În funcție de versiunea de MPLAB folosită, este posibil să apară diferențe în denumirea setărilor și a categoriilor. În exemplul folosit, singurele categorii ce au fost modificate sunt Oscillator Selection bits, Watchdog Timer Enable bit și MCLR Pin Function Select bit.

**Observație 1:** Este extrem de important ca aceste setări să fie făcute la începutul fiecărui proiect și cu exact aceleași valori. În caz contrar, este foarte probabil ca proiectele să nu producă rezultatul așteptat.

Ulimul pas presupune apăsarea butonului **Generate Souce Code to Output** pentru a translata setările realizate în format grafic în linii de cod ce pot fi folosite în cadrul codului sursă. Vom obține următoarea secvență de cod, cea din *Figura 1-14*, pe care o vom copia pentru fiecare lucrare de laborator la începutul fiecărui fisier *main.c.* 

Figura 1-14: Cod sursă de configurare

```
ProjectLoading Warming x

Config Bits Source x

// CONFIG

Spragma config FOSC = INTRCIO // Oscillator Selection bits (INTOSCIO oscillator: I/O function on RA4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA5/OSC1/CLKIN)

Spragma config BUTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (NDT disabled and can be enabled by SWDTEN bit of the WDTCON register)

Spragma config BUTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (FWRT disabled)

Spragma config WDTE = OFF // Code Protection bit (FOGTAM memory code protection is digital input, MCLR internally tied to VDD)

Spragma config CD = OFF // Code Protection bit (Frogram memory code protection is disabled)

Spragma config GD = OFF // Code Protection bit (DR memory code protection is disabled)

Spragma config BOREN = ON // Ecom-out Reset Selection bits (BOR enabled)

Spragma config INEN = ON // Internal External Switchover bit (Internal External Switchover mode is enabled)

Spragma config TOREN = ON // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
```

Figura 1-15: Continut de bază fisier main.c


```
Start Page x main.c x
#pragma config FOSC = INTRCIO
    #pragma config WDTE = OFF
    #pragma config PWRTE = OFF
    #pragma config MCLRE = OFF
    #pragma config CP = OFF
    #pragma config CPD = OFF
 8
    #pragma config BOREN = ON
9
    #pragma config IESO = ON
10
    #pragma config FCMEN = ON
11
    void main (void)
12
13 🖵 {
14
15
```

### 1.3. Descriere generală - Low Pin Count Demo Board

Low Pin Count Demo Board este o placă de dezvoltare simplă, pentru microcontrolere cu capsula DIP de 20 pini. Este populată cu PIC16F690, 4 leduri, un push-button și un potențiometru. Placa de dezvoltare are mai multe puncte de acces pentru pinii microcontrolerului și o zonă dedicată construcției de prototipuri. Programarea microcontrolerului se va face cu ajutorul programatorului PICKIT 2.

# 1.4. Schema electrică - Low Pin Count Demo Board

Figura 1-14: Schema electrică a plăcii de dezvoltare [9]



# 1.5. Layout - Low Pin Count Demo Board

Figura 1-15: Amplasarea componentelor [9]

# 1.6. Lista de materiale - Low Pin Count Demo Board

Nume componentă Cantitate Descriere C1,C2 2 Condensator ceramic THT, 0.1uF, 16V, 5% Rezistor,  $470\Omega$ , 5%, 1/8WR3-R6 4 2 Rezistor, 1KΩ, 5%, 1/8W R2,R7 1 Rezistor, 10KΩ, 5%, 1/8W R<sub>1</sub> RP1 1 Potențiometru  $10 \text{K}\Omega$ DS1-DS4 4 LED, Red SW1 1 Push buton

Tabel 1-1: Lista de materiale

| U1-Microcontroler | 1 | 20-pin MCU (PIC16F690)      |
|-------------------|---|-----------------------------|
| P1                | 1 | Conector, 6 pini, 100 mils  |
| J1                | 1 | Conector, 14 pini, 100 mils |
| JP1-JP5           | 5 | Jumperi, 2 pini, 100 mils   |

# 1.7. Probleme propuse

- a) Identificați următoarele componente din tabelul 6-1, pe schema electrică a plăcii de dezvoltare Low Pin Count Demo Board cât și pe PCB-ul plăcii de dezvoltare. Care e rolul componentelor: C1, C2, R3-R6, R2, R7, R1, RP1, DS1 DS4?
- b) Creați un proiect cu numele ProiectTest într-un director cu același nume și adăugați un fișier main.c care sa conțină scheletul unui fișier \*.c.
- c) Realizați următoarele transformări

d) Scrieți tabelul de adevăr pentru următoarele porți logice cu 2 intrări: ŞI, SAU și SAU-EXCLUSIV.

### 2.1. Introducere

Pentru a realiza controlul unui sistem incorporat cu microcontroler, avem nevoie de un cod software care să ruleze pe acesta. Programul trebuie să se folosească de resursele hardware disponibile, colectând informații prin intermediul intrărilor (push-buttons, senzori digitali sau analogici, rețele de comunicație ș.a.), în funcție de acestea controlând ieșirile (leduri, display LCD, motoare ș.a.). Pentru a realiza acest lucru, fiecare procesor oferă un set de instrucțiuni de bază, numite instrucțiuni mașină, cu ajutorul cărora se pot crea aplicații. Deși aplicațiile pot fi scrise direct, folosind instrucțiuni mașină, numărul redus de instrucțiuni existente duce la o complexitate mare a codului. Din acest motiv, majoritatea aplicațiilor sunt scrise în limbaje de programare de nivel înalt, folosindu-se un compilator pentru a transforma codul scris de noi, în limbaj mașină. Cel mai răspândit limbaj folosit în aplicațiile embedded este ANSI C.

Pentru a ne familiariza cu sintaxa limbajului C și cu elementele specifice programării embedded, în cele ce urmează vom analiza și explica un scurt exemplu de cod. Mai multe informații despre limbajul C și particularități ale programării embedded puteți găsi în Anexa 1.

# EXEMPLUL 01:

```
#include "SI_L03_ex_01.h"
/* defines of constants and macros */
#define NUMAR_MAGIC 32
#define SUMA(a,b) ((a)+(b))
/* variable definitions */
unsigned int suma_01, suma_02;
/* function declarations */
void functie_01(void);
unsigned int suma(unsigned char b, unsigned int a);
/* function definitions */
void main()
 unsigned char numar_01;
 unsigned int numar_02;
 numar_01 = 7;
 numar_02 = 15;
 suma\_01 = SUMA(7,NUMAR\_MAGIC);
 suma_02 = suma(numar_01, numar_02);
 if(suma\_01 > suma\_02)
  functie_01();
 else
  suma_01 = suma_02 + NUMAR_MAGIC;
 while(1)
} /* end main() function */
```

```
void functie_01(void)
{
   ; /* do nothing */
}
unsigned int suma(unsigned char b, unsigned int a)
{
   unsigned int c;
   c = a + b;
   return c;
}
```

# 2.2. Sintaxa limbajului C

### 2.2.1. Comentarii

Folosindu-ne de exemplul anterior, putem începe să analizăm codul și să identificăm componentele principale.

Probabil cel mai la îndemână element al sintaxei C sunt comentariile. Un comentariu este un text introdus în cod pentru a adăuga explicații suplimentare sau pentru a delimita părțile componente ale unui cod. În exemplul anterior se pot observa mai multe comentarii, acestea fiind textele începute cu /\* și încheiate cu \*/. Comentariile de această formă se pot întinde pe mai multe rânduri, atâta timp cât sunt cuprinse între cele două delimitatoare:

```
/* tot acest text
este un comentariu pe maimulterânduri */
```

Mai există și posibilitatea de a folosi comentarii de o linie. Acestea sunt începute cu // și se încheie unde se termină rândul respectiv:

```
// acestaeste un comentariu de un rând
// pe noulrând, delimitatorulfiindfolosit din nou
```

Se recomandă folosirea comentariilor pentru a adăuga explicații suplimentare asupra funcționalității implementate într-un cod. O documentare bună a codului duce la o înțelegere mai ușoară și mai rapidă în

cazul în care codul este folosit de o altă persoană sau dacă este revizuit după o perioadă mai lungă de timp.

### 2.2.2. Directive de pre-procesare

Continuăm analiza exemplului cu codul folosit pe primul rând:

```
#include "SI_L03_ex_01.h"
```

Acest rând este o directivă de pre-procesare. Înainte ca un fișier să fie compilat, are loc etapa de pre-procesare. În acest moment, toate directivele de pre-procesare, adică toate rândurile ce încep cu #, sunt înlocuite cu cod C normal. Spre exemplu, directiva #include va fi înlocuită cu întreg conținutul fișierului scris între ghilimele. La includerea unui fișier, în loc de ghilimele, se pot folosi și semnele mai mare și mai mic după cum urmează:  $\langle SI\_L03\_exemplu\_01.h \rangle$ .

În codul din exemplu se mai pot observa alte directive de preprocesare:

```
#define NUMAR_MAGIC 32
```

Acest tip de instrucțiune (#define) duce la înlocuirea numelui simbolic din stânga (NUMAR\_MAGIC) cu codul din dreapta (32). Astfel, codul  $a = NUMAR\_MAGIC$  este echivalent cu a = 32. Şi atunci, întrebare evidentă este de ce să mai complicăm codul folosind un nume simbolic în locul valorii numerice? Să presupunem că, spre deosebire de exemplul anterior, constanta 32 este folosită în mai multe locuri în cod, în mai multe fișiere. Dacă, după un anumit timp, decidem să schimbăm valoarea 32 cu 77? În acest moment, va trebui să căutăm prin tot codul locurile unde am folosit numărul 32 și să îl înlocuim cu 77. Dacă definim un nume simbolic pentru valoarea 32, precum în exemplu, este suficient să schimbăm valoarea într-un singur loc, pre-procesarea înlocuind apoi în tot codul. Când folosim acest tip de definire spunem despre numele simbolic asignat că este o constantă.

Alt mod pentru a crea constante este prin folosirea calificativului *const*. Explicații despre acest calificativ se pot găsi în Anexa 1. În cele ce urmează vom analiza un scurt exemplu în care sunt folosite cele două tipuri de constante. În imaginile de mai jos putem observa în partea stângă codul C iar în partea dreaptă instrucțiunile în cod mașină rezultate după compilare.

Figura 2-1: Comparație între #define și const

```
Pentru lucru cu variabile int - 16 biti
                                                                         /* using MACRO*/
/* defines of constants and macros */
                                                                        sum 01 = variable + MACRO:
#define MACRO
                32
                                                  11-
                                                      7E2
                                                             0876
                                                                       MOVE 0x76, W
unsigned const int constant = 8;
                                                                       ADDLW 0x20
                                                      7E3
                                                             3E20
/* variable definitions */
                                                      7E4
                                                             00F0
                                                                       MOVWE 0x70
unsigned int sum 01=0, sum 02=0;
                                                      7E5
                                                             0877
                                                                      MOVE 0x77,
/* functiond definitions */
void main()
                                                      786
                                                             1803
                                                                      BTESC 0x3.
                                                                      ADDLW 0x1
                                                      7E7
                                                             3E01
                                                      7E8
                                                             3E00
                                                                       ADDLW 0
  unsigned int variable = 7;
                                                                       MOVWE 0x71
  /* using MACRO*/
                                                                         /* using const*/
  sum_01 = variable + MACRO;
                                                  12
                                                  13:
                                                                        sum_02 = variable + constant;
  /* using const*/
                                                     7EA
  sum_02 = variable + constant;
                                                             3001
                                                                      MOVLW 0x1
                                                                      MOVWE 0x4
                                                      7EB
                                                             0084
  while (1):
                                                             118A
                                                                       BCF 0xa, 0x3
} /* end main function */
                                                      7EC
                                                                      CALL 0x2
                                                             2002
                                                      7EE
                                                             118A
                                                                      BCF 0xa, 0x3
                                                      7EF
                                                             00F4
                                                                       MOVWE 0x74
                                                                      BCF 0xa, 0x3
                                                      780
                                                             118A
                                                                      CALL 0x2
                                                      7F1
                                                             2002
                                                                      BCF 0xa, 0x3
                                                      7F2
                                                             118A
                                                      7F3
                                                             00F5
                                                                       MOVWE 0x75
                                                      7F4
                                                             0874
                                                                      MOVE 0x74, W
                                                      7F5
                                                             0776
                                                                      ADDWF 0x76. W
                                                      7F6
                                                             00F2
                                                                      MOVWE 0x72
                                                      7F7
                                                             0875
                                                                      MOVE 0x75, W
                                                                       BTFSC 0x3, 0
                                                      7F9
                                                             0A75
                                                                      INCF 0x75, W
                                                      7FA
                                                             0777
                                                                       ADDWF 0x77, W
                                                                       MOVMF 0x73
                                                             COFS
                           Pentru lucru cu variabile char - 8 biti
                                                                        /* using MACRO*/
/* defines of constants and macros */
#define MACRO
                                                  11:
                                                                        sum 01 = variable + MACRO;
                                                     7EE
unsigned const char constant = 8;
                                                            0873
                                                                      MOVE 0x73, W
                                                                      ADDLW 0x20
                                                     7EF
                                                            3E20
/* variable definitions */
                                                     7F0
                                                             00F2
                                                                      MOVWE 0x72
unsigned char sum_01=0, sum_02=0;
                                                     7F1
                                                             0872
                                                                      MOVE 0x72, W
/* functiond definitions */
                                                     7F2
                                                            OOFO
                                                                      MOVWE 0x70
void main()
                                                  12:
                                                                        /* using const*/
                                                                        sum 02 = variable + constant;
  unsigned char variable = 7;
                                                  13:
                                                     7F3
                                                            3001
                                                                      MOVLW 0x1
  /* using MACRO*/
                                                                      MOVWE 0x4
 sum 01 = variable + MACRO;
                                                     7F5
                                                             118A
                                                                      BCF 0xa, 0x3
  /* using const*/
                                                     786
                                                            2002
                                                                      CALL 0x2
  sum_02 = variable + constant;
  while (1);
                                                     787
                                                            118A
                                                                      BCF 0xa, 0x3
                                                            0773
                                                                      ADDWF 0x73, W
                                                     7F8
} /* end main function */
                                                                      MOVWE 0x72
                                                             00F2
                                                             0872
                                                                      MOVE 0x72, W
                                                            00F1
                                                                      MOVWE 0x71
```

Din acest exemplu (imaginea de mai sus) este evident că folosirea unei constante prin #define produce un cod mai rapid, atât în cazul în care constantele se adună cu variabile care au 16 biţi (cazul de sus) cât şi în cazul în care se adună cu variabile pe 8 biţi (cazul de jos).

Ca și exemplu, pentru lucrul cu variabile pe 8 biți, instrucțiunea C:

```
sum_01 = variable + MACRO;
```

este alcătuită din 5 instrucțiuni de asamblare în timp ce intrucțiunea

```
sum 02 = variable + constant;
```

este alcătuită din 9 instrucțiuni de asamblare. Acest lucru se datorează faptului că valoarea constantei *constant* trebuie adusă de la adresa din memorie de unde este salvată, în timp ce valoarea *MACRO* este prezentă in op-codul instrucțiunii. Iată deci că rularea primei variante este aproape de două ori mai rapidă.

În schimb, aceste constante au şi dezavantajul de a nu avea un tip de date (ex: *unsigned int*) şi deci compilatorul nu poate verifica dacă sunt folosite în mod corespunzător.

În exemplul inițial se mai poate observa un loc unde este folosită directiva #define:

```
#define SUMA(a,b) ((a)+(b))
```

Aceasta are același rezultat prezentat anterior, doar că macroul definit primește și parametrii. De exemplu, linia de cod:

```
suma_01 = SUMA(7, NUMAR\_MAGIC);
```

va arăta astfel după preprocesare:

```
suma\_01 = ((7)+(32));
```

Spunem despre *SUMA* că este un macro precum o funcție (function-like macro) și are ca avantaje o execuție mai rapidă față de o funcție normală.

# 2.2.3. Variabile

Un alt element de bază al sintaxei C sunt variabilele. O variabilă este, de fapt, un spațiu alocat în memoria volatilă (RAM) ce poate fi accesat de-a lungul aplicației printr-un nume simbolic. Înainte de a putea folosi o variabilă, aceasta trebuie declarată. În exemplul prezentat, sunt declarate mai mult variabile:

```
unsigned int suma_01, suma_02;
unsigned char numar_01;
unsigned int numar_02;
```

Pentru a declara o variabilă, trebuie specificat tipul acesteia şi un nume simbolic. Variabilele declarate de noi sunt de tip *unsigned int* şi *unsigned char*. De fapt, tipul lor este fie *int* fie *char*, calificativul *unsigned* însemnând că acestea nu au semn. Atribuirea unei valori negative unei variabile *unsigned* nu are sens şi va produce rezultate neașteptate. Declarând o variabilă de tip *char*, compilatorul va rezerva în memorie un spațiu de 8 biți. Dacă acea variabilă primește calificativul *unsigned*, ea va putea primi valori în intervalul 0 - 255 (0x00 - 0xFF). Aceeași variabilă declarată *signed* va avea valori cuprinse între -128 și 127. O variabilă *signed char* va folosi doar 7 biți pentru a salva valoarea și un bit pentru semn. Astfel, valoarea 0x8F (0b1000\_1111) pentru o variabilă fără semn reprezintă 143 în decimal, în timp ce pentru o variabilă cu semn este -113. Prin analogie, aceste reguli se aplică și variabilelor ce ocupă mai mulți biți în memorie.

În tabelul următor sunt prezentate tipurile de date întregi și valorile limită:

| Tip de date | Număr biți | unsigned range | signed range   |
|-------------|------------|----------------|----------------|
| char        | 8 biţi     | 0 - 255        | -128 - 127     |
| short       | 16 biţi    | 0 - 65535      | -32768 - 32767 |
| int         | 16 biţi    | 0 - 65535      | -32768 - 32767 |
| long        | 32 biţi    | 0 - 4294967295 | -2147483648 -  |
|             |            |                | 2147483647     |

Tabel 2-1: Tipuri de date întregi

**Observație 1:** Calificativul *signed* este unul implicit. Astfel, declarând o variabilă folosind doar tipul de date, de exemplu *char*, este echivalent cu a o declara *signed char*.

**Observație 2:** Mărimea variabilelor *int* poate să difere în funcție de platforma pentru care scriem codul și de compilatorul folosit, având fie 16 (pentru compilatorul XC8), fie 32 de biți (pentru compilatorul XC32). Pentru a evita rezultatele neașteptate, este recomandată cunoașterea exactă a mărimii variabilelor *int* sau folosirea variabilelor *short* sau *long*. Pentru platforma folosită în acest material, variabilele *int* ocupă 16 biți.

Pentru operații mai complexe există și posibilitatea de a declara variabile cu virgulă mobilă. Aceste tipuri sunt *float* și *double* și mărimea lor este, de regulă, 32 respectiv 64 de biți. Reprezentarea numerelor în virgulă mobilă este mai complexă decât cea a numerelor întregi, motiv pentru care nu va fi explicată în acest material.

### 2.2.4. Functii

O funcție este o bucată delimitată de cod ce îndeplinește o sarcină specifică și poate fi executată din mai multe puncte ale aplicației. Funcțiile sunt folosite pentru a împărți codul aplicației în mai multe subrutine generice. Spre exemplu, dacă într-un program avem nevoie să calculăm de mai multe ori rădăcinile unei ecuații de gradul al doilea, în loc să scriem de fiecare dată toate calculele pentru aflarea acestora, vom crea o funcție generică ce primește ca parametri de intrare ecuația și returnează rădăcinile, aceasta urmând să fie chemată din codul principal de câte ori este nevoie.

În exemplul dat, se pot observa trei funcții: functie\_01, suma și main. Putem observa pentru functie\_01 și suma că acestea apar de mai multe ori în cod. Prima folosire a acestora este momentul în care sunt declarate:

```
void functie_01(void);
unsigned int suma(unsigned char b, unsigned int a);
```

Se observă că în momentul în care funcțiile sunt declarate, nu este specificat și codul acestora. Declarația unei funcții implică doar stabilirea numelui acesteia, tipului returnat și tipurile datelor primite ca și parametri de intrare. Tipul de date returnat este specificat înainte de numele generic al funcției iar parametri sunt specificați în interiorul parantezelor, după numele funcției. Dacă dorim ca o funcție să primească mai mulți parametri, aceștia vor fi separați prin virgulă.

Pentru prima funcție, numele este *functie\_01*, tipul de date returnat este *void*, iar funcția primește ca și parametru de intrare tot tipul *void*. Prin *void* ca tip returnat înțelegem că funcția nu returnează nicio valoare iar *void* ca și parametru de intrare înseamnă că funcția nu primește niciun parametru.

Spre deosebire de *functie\_01*, *suma* returnează o variabilă de tip *unsigned int* și primește doi parametri, unul *unsigned char* iar al doilea *unsigned int*.

Al doilea moment în care întâlnim cele două funcții, putem observa că suntem în codul propriu-zis. Aici spunem despre funcții că sunt apelate sau chemate. Chiar dacă încă nu am definit codul funcțiilor, acestea au fost declarate în prealabil și astfel compilatorul poate verifica dacă ele sunt apelate cu tipurile de date corecte. Fără declarațiile de la începutul codului, acest lucru nu ar fi fost posibil, compilatorul returnând erori la întâlnirea funcțiilor.

Al treilea loc în care funcțiile sunt întâlnite este momentul în care acestea sunt definite. Se observă că numele, tipul returnat și cel al parametrilor sunt specificați și aici, fiind identice cu declarația. În cazul în care, din greșeală, apar diferențe între declarație și definiție, compilatorul ne returnează o eroare specificând acest lucru. Definiția unei funcții diferă de declarație prin faptul că este dat și corpul funcției. Codul ce compune corpul unei funcții este cuprins între două acolade { }. În cazul în care avem o funcție care returnează un tip de dată, ultima instrucțiune a funcției trebuie să fie instrucțiunea return urmată de o variabilă sau valoare de tipul specificat.

O a treia funcție poate fi observată în cod:

void main()

Aceasta este o funcție specială, reprezentând locul de unde pornește aplicația. Orice aplicație trebuie să aibă o funcție *main*, aceasta fiind prima care se cheamă când aplicația rulează. Se poate observa că această funcție este direct definită, fără să fie și declarată. Acest lucru este posibil deoarece funcția nu este chemată explicit din alte părți ale programului.

# 2.2.5. Operatori

Pentru a realiza diversele sarcini ale unei aplicații, limbajul de programare pune la dispoziție un set fix de operatori. Cel mai des folosiți sunt operatorii aritmetici, aceștia fiind foarte asemănători cu operațiile matematice elementare:

Tabel 2-2: Operatori aritmetici

| Operație          | Simbol | Sintaxă |
|-------------------|--------|---------|
| Atribuire         | =      | a = b   |
| Adunare           | +      | a + b   |
| Scădere           | -      | a - b   |
| Înmulțire         | *      | a * b   |
| Împărțire         | /      | a/b     |
| Modulo            | %      | a % b   |
| pre-incrementare  | ++     | ++a     |
| post-incrementare | ++     | a++     |
| pre-decrementare  |        | a       |
| post-decrementare |        | a       |

Atribuirea este cea mai simplă operație disponibilă, prin aceasta asignânduse valoarea din dreapta semnului egal, variabilei din stânga acestuia. În partea dreaptă putem avea fie o valoare directă, fie o variabilă, fie o expresie compusă din mai multe operații.

Adunarea, scăderea și înmulţirea sunt asemenea operaţiilor matematice, cu o singură menţiune: în momentul în care acestea sunt folosite trebuie să se țină cont de mărimea operanzilor. În cazul în care se face, spre exemplu, o adunare între două numere pe 16 biţi, rezultatul ar putea depăşi limita maximă a unei variabile pe 16 biţi. În cazul în care rezultatul nu este salvat într-o variabilă cu dimensiuni mai mari, parte din acesta se va pierde.

Împărțirea pe întregi atribuită tot unui întreg va duce doar la păstrarea părții întregi a rezultatului. Împărțind pe întregi 10 la 3 va avea ca rezultat valoarea 3. Strâns legată de împărțire este și operația modulo, care are același rezultat ca și operația matematică. Astfel, 10 modulo 3 va avea ca rezultat valoarea 1.

Ultimii operatori rămași se comportă asemănător și sunt numiți operatori unari, deoarece se aplică unui singur operand. Folosirea operatorilor de incrementare sau decrementare duce la adunarea sau scăderea valorii 1 din operand iar poziționarea operatorului, post sau pre operand, duce la schimbarea ordinii operațiilor într-o expresie. De exemplu, pre-incrementarea duce mai întâi la modificarea operandului și apoi la folosirea

acestuia în expresie, în timp ce post-incrementarea duce la folosirea operandului în expresie și doar apoi la modificarea valorii acestuia.

Pe lângă operatorii aritmetici, limbajul mai pune la dispoziție și operatori de comparație și operatori logici:

Operație Simbol Sintaxă Egal a == b!= a != bnu este egal mai mare > a > b< mai mic a < bmai mare sau egal a >= b>= mai mic sau egal <=  $a \le b$ Negare ! ! a ŞI logic && a && b SAU logic  $a \parallel b$ 

Tabel 2-3: Operatori de comparație și operatori logici

Operatorii de comparație pot fi folosiți pentru a lua decizii pe parcursul aplicației. Aceștia pot fi folosiți atât pentru a compara variabile cât și constante sau direct expresii. Rezultatul unei operații de comparație este egal cu 1 dacă rezultatul este adevărat sau 0 dacă rezultatul este fals.

Operatorii logici sunt folosiți pentru a înlănțui mai multe expresii de comparație. Un ȘI logic între mai multe expresii are rezultatul 1 doar dacă toate rezultatele acelor expresii sunt 1. Un SAU logic între mai multe expresii va avea rezultatul 0 doar dacă toate rezultatele expresiilor sunt 0.

A treia categorie de operatori este cea a operatorilor pe biţi.

| Operație                    | Simbol | Sintaxă |
|-----------------------------|--------|---------|
| negare pe biţi              | ~      | ~a      |
| ŞI pe biţi                  | &      | a & b   |
| SAU pe biţi                 |        | a   b   |
| XOR pe biţi                 | ٨      | a ^ b   |
| Deplasare la stânga pe biţi | <<     | a << b  |

Tabel 2-4: Operatori pe biţi

| Deplasare la dreapta pe biţi | >> | a >> b |
|------------------------------|----|--------|
|------------------------------|----|--------|

Primii patru operatori din tabel produc rezultatele operațiilor logice reprezentate dar se întâmplă la nivelul fiecărui bit al operanzilor. Având valoarea pe 8 biți 0b1010\_1010, rezultatul unei negări pe biți va fi ~(0b1010\_1010) = 0b0101\_0101.

```
Dacă realizăm un ŞI pe biţi între valorile: 0b1100_1100 & 0b1010_1010, rezultatul va fi ------0b1000_1000.
```

Dacă realizăm un SAU pe biţi între valorile: 0b0100\_1100 | 0b1010\_0010, rezultatul va fi

0b1110\_1110.

Operațiile logice ȘI și SAU sunt des folosite în lucrul cu anumiți biți ai unui registru prin așa numitele măști. De exemplu, dacă dorim să setăm doar bitul 3 de la o anumită adresă, fără a modifica starea celorlalți biți, vom folosi operația SAU:

```
registru = registru / 0b0000\_1000;
```

Dacă dorim să ștergem doar bitul 5, fără a modifica valoarea celorlalți biți din registru, vom face o mască cu operația ȘI:

```
registru = registru & 0b1101_1111;
```

În următorul exemplu vom face o mască folosind operația ȘI pentru a verifica doar starea bitului 4 dintr-un registru (care poate fi, spre exemplu, un flag):

```
if ((registru& 0b0001_0000) == 0b0001_0000) 
{ ... }
```

Operațiile pentru deplasare pe biți au ca rezultat mutarea biților primului operand cu numărul de poziții egal cu al doilea operand. Astfel, valoarea 0b0000 0101 deplasată la stânga cu 3 va avea ca rezultat:

```
(0b0000 \ 0101) << 3 = 0b0010 \ 1000.
```

La folosirea acestor operanzi trebuie ținut cont de mărimea variabilelor. În exemplul anterior, o deplasare cu mai mult de 8 poziții pe o variabilă pe 8 biți va avea ca rezultat 0.

**Observație:** Deplasarea la stânga sau dreapta cu un anume număr de biți este echivalentă cu înmulțirea sau împărțirea cu puteri ale lui 2.

# 2.2.6. Instrucțiuni de control

Datorită faptului că o aplicație nu poate rula doar secvențial, avem nevoie de instrucțiuni care să modifice cursul de execuție al unui program. Cele mai uzuale astfel de instrucțiuni vor fi prezentate în continuare.

Instrucțiunile if și else sunt folosite de regulă în pereche după cum urmează:

```
if( expresie )
{
    ... /* cod_01 */
}
else
{
    ... /* cod_02 */
}
```

În cazul în care expresia din dreptul instrucțiunii if este adevărată, codul cuprins între primele două acolade se va executa  $(cod\_01)$ . În caz contrar se va executa al doilea bloc  $(cod\_02)$ . Instrucțiunile if else se pot combina pentru a forma multiple căi de execuție după cum urmează:

```
if( expresie_01 )
{ ... /* cod_01 */}
else if( expresie_02)
{ ... /* cod_02 */}
else
{ ... /* cod_03 */}
```

Asemănător instrucțiunilor *if else*, este instrucțiunea *switch*, aceasta deosebindu-se însă prin faptul că în loc de o expresie care să determine calea de execuție, este folosită o valoare întreagă.

```
switch( valoare )
{
    case 0: ... /* cod_01 */
    break;
    case 1: ... /* cod_02 */
    break;
.......
default: ... /* cod_default */
    break;
}
```

Dacă valoarea din dreptul instrucțiunii *switch* este 0, atunci *cod\_01* se va executa. Dacă valoarea este 1, *cod\_02* va rula. În cazul în care valoarea nu este printre cele specificate în dreptul instrucțiunilor *case*, se va executa *cod\_default*. De observat este faptul că fiecare caz se încheie cu o instrucțiune *break*. Dacă aceasta nu este prezentă, codul va rula în continuare (trecând și prin alte cazuri) până la întâlnirea primului *break* sau până la încheierea blocului instrucțiunii *switch*.

În cadrul instrucțiunilor de control întâlnim și instrucțiuni de buclă precum instrucțiunea *while*.

```
while( expresie )
{
    ... /* cod */
}
```

Această instrucțiune permite executarea codului din blocul delimitat de acolade atâta timp cât expresia din paranteze este adevărată. Dacă la prima trecere prin buclă expresia nu este adevărată, codul nu se va executa niciodată. Expresia este reevaluată de fiecare dată după ce codul dintre acolade a fost executat. Dacă dorim cel puţin o execuţie a codului, putem folosi instrucțiunea do while după cum urmează:

```
do
{
... /* cod */
} while( expresie );
```

Altă instrucțiune ce poate fi folosită pentru a crea bucle este instrucțiunea *for* după cum urmează:

```
int i;
for(i = 0; i< 10; i++)
{
... /* cod */
}
```

Prima observație în ceea ce privește această instrucțiune este faptul că avem nevoie de o variabilă declarată pentru a realiza bucla. La începutul buclei, variabilei i îi este atribuită valoarea 0. Condiția de execuție a buclei este i < 10 iar după execuția codului, se incrementează variabila de control i++. Astfel, codul din interiorul acoladelor se va executa atâta timp cât i este mai mic decât 10 si anume de 10 ori.

# 2.3. Programare embedded

Limbajul C este un limbaj general, menit să ruleze pe orice platformă. Din aceste motive, în funcție de locul unde este folosit, apar anumite particularități.

În aplicațiile create pentru sisteme incorporate se pot observa o serie de particularități ce vor fi prezentate în cele ce urmează.

### 2.3.1. Bucla infinită

În cazul unui program scris special pentru un PC, nu trebuie acordată mare atenție asupra contextului unde acesta va rula, deoarece sistemul de operare se va ocupa de aceste detalii. În cazul unui sistem incorporat, unde gestiunea aceasta nu este realizată, avem nevoie să introducem în cod diverse mecanisme de control. Bucla infinită este unul din aceste mecanisme și prin folosirea ei se evită rechemarea funcției *main* de fiecare dată după ce execuția a ajuns la capătul acesteia. Spre exemplu, dacă în codul prezentat la începutul capitolului nu am fi adăugat o buclă infinită la capătul funcției *main*, programul ar fi fost reluat la nesfârșit. Dacă, spre exemplu, primele

acțiuni făcute de aplicație în funcția *main* ar fi fost inițializări hardware, acestea ar fi fost și ele reluate de fiecare dată. Este evident că acest lucru nu este un comportament adecvat. Din acest motiv, de regulă, funcționalitatea unui sistem incorporat este realizată în cadrul unui bucle infinite.

*while(1){ ... /\* cod aplicație \*/}* 

# 2.3.2. Întreruperile

O întrerupere este definită ca un mecanism hardware oferit de către platforma pe care rulează aplicația, prin care se întrerupe șirul curent de execuție și se rulează o altă bucată de cod în funcție de anumiți stimuli externi. Spre exemplu, o aplicație ar putea fi întreruptă în momentul în care este apăsat un buton pentru a executa altă bucată de cod ce tratează acest eveniment. Pentru a ne folosi de acest mecanism, trebuie mai întâi să configurăm sursa respectivă de întrerupere, în funcție de platforma folosită, iar apoi să scriem codul ce se va executa la activarea întreruperii.

O rutină de tratare a unei întreruperi este o bucată de cod, asemănătoare unei funcții, care se cheamă prin intermediul unor mecanisme hardware. Această funcție nu primește argumente și nici nu returnează nicio valoare. De obicei se urmărește ca întreruperile să se execute cât mai repede, pentru a deranja cât mai puțin aplicația principală.

Pentru platforma folosită în acest material, avem posibilitatea de a defini o singură rutină de tratare a tuturor surselor de întrerupere după cum urmează:

*void interrupt isr(void)* 

# 2.3.3. Operații pe biți

Datorită faptului că mulți regiștri de configurare necesită setarea doar a anumitor biți, în aplicațiile incorporate sunt foarte importante operațiile pe biți. De exemplu, dacă dorim să scriem 1 doar în bitul trei al unui registru pe 8 biți și să lăsăm neschimbate valorile celorlalți biți, în loc să citim registrul și să îl rescriem în funcție de valoarea acestuia, e suficient să realizăm un SAU logic cu valoarea 0b0000\_1000. Astfel, toate valorile în afară de cea a bitului trei vor rămâne neschimbate iar bitul trei va lua valoarea 1 indiferent de ce valoare are.

Operațiile pe biți sunt atât de des folosite încât există și denumiri specifice pentru scrierea unui bit cu o anumită valoare. Se spune despre un bit în care se scrie 1 că acesta este setat, iar când scriem 0 că este resetat.

Altă denumire des folosită este aceea de flag. Un flag este un bit, un registru sau o variabilă indicatoare de stare. Dacă spunem că flag-ul unei anumite întreruperi a fost setat, înseamnă că bitul indicator de stare corelat acelei întreruperi a luat valoarea 1.

# 2.4. Aplicație propusă

Pentru a putea vedea cum se comportă codul din exemplul prezentat, avem opțiunea de a îl rula folosind un debugger simulat de către mediul de dezvoltare MPLAB. Pentru a realiza acest lucru, trebuie urmați pașii:

a) Creați un proiect și adăugați un fișier ce conține codul prezentat la începutul acestui capitol. Compilați proiectul acesând meniul RUN /

Build Main Project sau butonul din bara principală.

b) Click dreapta pe numele proiectului (partea stângă a mediului de dezvoltare) și click pe **Properties.** Se va deschide fereastra din fugura următoare unde se va selecta ca și unealtă de debug simulatorul. Se va apăsan **Apply** și **OK.** 




Figura 2-2: Selectie unealtă debug

Embedded C 31

c) Din meniul principal, selectați **Debug**, apoi **Debug main project Tool**.

d) Pentru a opri execuția unui program, avem posibilitatea de a selecta *breakpoints*. Acestea se adaugă prin click dublu pe o anumită linie de cod. Adăugați un *breakpoint* pe linia 18 (*numar\_01 = 7;*).

- e) Din meniul debugger-ului, apăsați butonul **Run** (tasta F5) pentru a porni aplicația.
- f) În partea de jos vom avea mai multe ferestre între care putem alege, una din ele numindu-se **Variables**. Din dreptul butonului **Create new watch** selectați variabilele folosite în codul principal: numar\_01, numar\_02, suma\_01 și suma\_02, cât și cele folosite în funcția suma: a, b și c. După selectarea fiecărei variabile, trebuie apăsat butonul **Create new watch**.
- g) Folosind butonul **Step Into** (tasta F7) din panoul debugger-ului, rulați aplicație până la bucla infinită și observați șirul de execuție al acesteia cât și valorile luate de către variabile.
- h) Încercați și celelalte butoane de pe panoul debugger-ului și experimentați acțiunile acestora.

#### 2.5. Probleme propuse

a) Descrieți ce efect are următoarea linie de cod:

const unsigned char a = 10;

b) Scrieți rezultatul următoarelor operații cu a = 3 și b = 4:

c) Folosind proiectul oferit ca exemplu, declarați în funcția *main* încă trei variabile de tip *unsigned int a, b* și *c*. Primele două iau valorile 0xFF00 și 0x0101. Atribuiți variabilei *c* rezultatul sumei dintre *a* și *b*. Ce valoare ia *c*?

#### 3.1. Introducere

În cadrul acestui capitol va fi prezentat pe scurt microcontrolerul PIC16F690.

# 3.2. Caracteristici principale – PIC16F690

# a) RISC CPU:

- 35 instrucțiuni single-word.
- Toate instrucțiunile sunt "single-cycle", exceptând instrucțiunile de salt (program branch) care sunt "two-cycle".
- Frecvenţa maximă de funcţionare: DC 20MHz clock input; DC 200ns ciclul de instrucţiune.
- Memorie program (flash) 4Kx14 words. 4K de cuvinte a câte 14 biţi pentru codificarea instrucţiunilor, ceea ce înseamnă o memorie program de 7K.
- Memorie de date (RAM) 256x8 bytes. Adică, 265 de bytes (octeți) a câte 8 biți fiecare, memorie folosită pentru salvarea variabilelor.
- Configurația pinilor compatibilă fie pentru capsulă de 20 pini PDIP, fie pentru SOIC, SSOP şi QFN.

## b) Periferice digitale:

- Timer 0: 8-bit timer/counter cu pre-scalar pe 8 biţi.
- Timer 1: 16-bit timer/counter cu pre-scalar. Numărătorul (counter) poate fi incrementat și în modul Sleep.
- Timer 2: 8-bit timer/counter cu registru de perioadă pe 8 biţi, prescalar şi post-scalar.
- Două module Enhanced Capture/Compare/PWM: Capture pe 16 biți cu rezoluție maximă 12.5ns; Compare pe 16 biți cu rezoluție maximă 200ns; PWM cu rezoluție pe 10 biți și frecvență maximă de 20KHz.
- Comunicare serial sincron prin SPI (Master mode sau Slave mode) şi
   I2C (Master/Slave mode).
- Comunicare serial asincron/sincron prin UART/SCI cu posibilitatea de detecție 9-bit address mode. Suportă modul RS-232, RS-485 şi LIN2.0.

 Memorie de date EEPROM 256x8 bytes. 256 de bytes a câte 8 biţi pentru salvarea datelor in EEPROM.

 Circuit de detecție Brown-out detection pentru Brown-out Reset (BOR).

# c) Periferice analogice:


- Convertor analog-digital (A/D) pe 10 biţi, pe 12 canale.
- Brown-out Reset.
- Două comparatoare analogice cu tensiune de referință programabilă și intrările selectabile printr-un multiplexor.

# d) Caracteristici specifice:

- 100.000 de cicli erase/write pentru memoria de program (flash).
- 1.000.000 de cicli erase/write pentru memoria de date EEPROM.
- Memoria EEPROM menţine datele nealterate (data retention) > 40 de ani.
- Programare In-circuit-serial-programming (ICSP) via doi pini.
- Necesită o singură tensiune de alimentare de 5V pentru ICSP.
- Watch Dog Timer (WDT) cu propriul circuit de oscilație on-chip de tip RC.
- Cod de protecție programabil.
- Sleep mode pentru reducerea consumului de energie.
- Diverse surse selectabile pentru oscilator.
- In-circuit-debug (ICD) via doi pini.

# 3.3. Diagrama pinilor și descrierea acestora

Figura 3-1: Diagrama pinilor pentru capsula 20-pin PDIP, SOIC, SSOP [8]



Placa de dezvoltare *Low Pin Count Demo Board* dispune de un microcontroler PIC16F690 cu capsulă 20-pin PDIP, în tehnologie THT (Through Hole Tehnology).

Tabel 3-1: Descrierea funcționalității pinilor [8]

| Nume                      | Funcție          | Tip<br>intrare | Tip ieşire | Descriere   |  |  |
|---------------------------|------------------|----------------|------------|---|--|--|
| RA0/AN0/C1I               | RA0              | TTL            | CMOS       | Pin general de intrare ieșire. Activare individuală de pull-up. |  |  |
| N+                        | AN0              | AN             | -          | Intrarea 0 A/D.   |  |  |
| /ICSPDAT/UL               | CIN+             | AN             | -          | Intrarea pozitivă a comparatorului C1.                          |  |  |
| PWU                       | ICSPDAT          | TTL            | CMOS       | ICSP DATA I/O.  |  |  |
|                           | ULPWU            | AN             | -          | Intrare de Wake-up Ultra Low-Power.                             |  |  |
| D A 1 / A N 1 / C1 O 1    | RA1              | TTL            | CMOS       | Pin general de intrare ieşire. Activare individuală de pull-up. |  |  |
| RA1/AN1/C12I<br>N0-       | AN1              | AN             | -          | Intrarea 1 A/D.   |  |  |
| /V <sub>REF</sub> /ICSPCL | C12IN0-          | AN             | -          | Intrarea negativă a comparatorului C1 sau C2.                   |  |  |
| K K                       | V <sub>REF</sub> | AN             | -          | Tensiune de referință externă pentru convertorul A/D.           |  |  |
|                           | ICSPCLK          | ST             | -          | Ceas pentru ICSP.   |  |  |
|                           | RA2              | ST             | CMOS       | Pin general de intrare ieşire. Activare individuală de pull-up. |  |  |
| RA2/AN2/T0C<br>LK         | AN2              | AN             | -          | Intrarea 2 A/D.   |  |  |
| /INT/C1OUT                | T0CLK            | ST             | -          | Ceas de intrare pentru Timer0.                                  |  |  |
|                           | INT              | ST             | -          | Pin pentru întrerupere externă.                                 |  |  |
|                           | C1OUT            | -              | CMOS       | Ieşirea comparatorului C1.                                      |  |  |
| RA3/MCLR/V <sub>P</sub>   | RA3              | TTL            | -          | Pin general de intrare ieşire. Activare individuală de pull-up. |  |  |
| P                         | MCLR             | ST             | -          | Pin de RESET general cu pull-up intern.                         |  |  |
|                           | V <sub>PP</sub>  | HV             | -          | Tensiunea de programare.  |  |  |

|                         | 1       |          |                         | Pin general de intrare ieșire. Activare                    |  |  |  |
|-------------------------|---------|----------|-------------------------|--|--|--|--|
| RA4/AN3/T1G             | RA4     | TTL      | CMOS                    | individuală de pull-up.                                    |  |  |  |
|                         | AN3     | AN       | +_                      | Intrarea 3 A/D.  |  |  |  |
| /OSC2/CLKOU             | TIG     | ST       | _                       | Intrare de validare a Timer1.                              |  |  |  |
| T                       | OSC2    | -        | XTAL                    | Quartz/Rezonator.  |  |  |  |
|                         | CLKOUT  | -        | CMOS                    | Pin de iesire frecventa F <sub>osc</sub> /4.               |  |  |  |
|                         | CEROCI  |          | CIVIOS                  | Pin general de intrare ieşire. Activare                    |  |  |  |
| RA5/T1CLK/              | RA5     | TTL      | CMOS                    | individuală de pull-up.                                    |  |  |  |
| OSC1/CLKIN              | T1CLK   | ST       | -                       | Ceas de intrare pentru Timer1.                             |  |  |  |
| OSCI/CERNIX             | OSC1    | -        | XTAL                    | Quartz/Rezonator.  |  |  |  |
|                         | CLKIN   | ST       | -                       | Intrare de ceas extern/ Oscilator RC.                      |  |  |  |
|                         | RB4     | TTL      | CMOS                    | Pin general de intrare ieșire. Activare                    |  |  |  |
| RB4/AN10/               | KD4     | 1112     | CIVIOS                  | individuală de pull-up.                                    |  |  |  |
| SDI/SDA                 | AN10    | AN       | -                       | Intrarea 10 A/D.   |  |  |  |
| SDISDA                  | SDI     | ST       | -                       | Pin intrare SPI.   |  |  |  |
|                         | SDA     | ST       | OD                      | Pin de date intrare/iesire I <sup>2</sup> C <sup>TM.</sup> |  |  |  |
|                         | RB5     | TTL      | CMOS                    | Pin general de intrare ieșire. Activare                    |  |  |  |
| RB5/AN11/RX/            | KD3     | TIL      | CMOS                    | individuală de pull-up.                                    |  |  |  |
| DT                      | AN11    | AN       | -                       | Intrarea 11 A/D.   |  |  |  |
| D1                      | RX      | ST       | -                       | Intrarea asincronă EUART.                                  |  |  |  |
|                         | DT      | ST       | CMOS                    | Pin de date sincron EUART.                                 |  |  |  |
|                         | RB6     | TTL      | CMOS                    | Pin general de intrare ieşire. Activare                    |  |  |  |
| RB6/SCK/SCL             | KB0     | TTL CMOS | individuală de pull-up. |  |  |  |  |
| KD0/SCK/SCL             | SCK     | ST       | CMOS                    | Ceas pentru SPI.   |  |  |  |
|                         | SCL     | ST       | OD                      | Pin de ceas I <sup>2</sup> C <sup>TM.</sup>                |  |  |  |
|                         | RB7     | TTL      | CMOS                    | Pin general de intrare ieşire. Activare                    |  |  |  |
| DD7/TV/CV               | KD/     | IIL      | CMOS                    | individuală de pull-up.                                    |  |  |  |
| RB7/TX/CK               | TX      | -        | CMOS                    | Iesire asincronă EUART.                                    |  |  |  |
|                         | CK      | ST       | CMOS                    | Pin de ceas sincron EUART.                                 |  |  |  |
|                         | RC0     | ST       | CMOS                    | Pin general de intrare ieşire. Activare                    |  |  |  |
| RC0/AN4/C2I             | RCO     | 51       | CMOS                    | individuală de pull-up.                                    |  |  |  |
| N+                      | AN4     | AN       | -                       | Intrarea 4 A/D.  |  |  |  |
|                         | C2IN+   | AN       | -                       | Intrarea pozitivă a comparatorului C2.                     |  |  |  |
|                         | RC1     | ST       | CMOS                    | Pin general de intrare ieşire. Activare                    |  |  |  |
| RC1/AN5/C12I            | KCI     | 31       | CMOS                    | individuală de pull-up.                                    |  |  |  |
| N1-                     | AN5     | AN       | -                       | Intrarea 5 A/D.  |  |  |  |
|                         | C12IN1- | AN       | -                       | Intrarea negativă a comparatorului C1 sau C2.              |  |  |  |
|                         | RC2     | ST       | CMOS                    | Pin general de intrare ieşire. Activare                    |  |  |  |
| RC2/AN6/C12I            | KC2     | 51       | CMOS                    | individuală de pull-up.                                    |  |  |  |
| N2-/P1D                 | AN6     | AN       | -                       | Intrarea 6 A/D.  |  |  |  |
| N2-/1 1D                | C12IN2- | AN       | -                       | Intrarea negativă a comparatorului C1 sau C2.              |  |  |  |
|                         | P1D     | -        | CMOS                    | Iesire PWM.  |  |  |  |
| RC3/AN7/C12I<br>N3-/P1C | RC3     | ST       | CMOS                    | Pin general de intrare ieşire. Activare                    |  |  |  |
|                         | KC3     | 31       | CIVIOS                  | individuală de pull-up.                                    |  |  |  |
|                         | AN7     | AN       | -                       | Intrarea 7 A/D.  |  |  |  |
|                         | C12IN3- | AN       | -                       | Intrarea negativă a comparatorului C1 sau C2.              |  |  |  |
|                         | P1C     | -        | CMOS                    | Ieşire PWM.  |  |  |  |
|                         | DC4     | CT       | CMOS                    | Pin general de intrare ieșire. Activare                    |  |  |  |
| RC4/C2OUT/P             | RC4     | ST       | CMOS                    | individuală de pull-up.                                    |  |  |  |
| 1B                      | C2OUT   | -        | CMOS                    | Ieşirea comparatorului C2.                                 |  |  |  |
|                         | P1B     | -        | CMOS                    | Ieşire PWM.  |  |  |  |
|                         | •       | •        | •                       |  |  |  |  |

ho Prezentare  $\mu$ C

| RC5/CCP1/P1 | RC5      | ST    | CMOS | Pin general de intrare ieșire. Activare individuală de pull-up. |  |  |
|-------------|----------|-------|------|---|--|--|
| A           | CCP1     | ST    | -    | Intrare de captură/comparare.                                   |  |  |
|             | P1A      | -     | CMOS | Ieşire PWM.   |  |  |
| RC6/AN8/SS  | RC6      | ST    | CMOS | Pin general de intrare ieșire. Activare individuală de pull-up. |  |  |
|             | AN8      | AN    | -    | Intrarea 8 A/D.   |  |  |
|             | SS       | ST    | -    | Pin de intrare Slave Select.                                    |  |  |
| RC7/AN9/SDO | RC7      | ST    | CMOS | Pin general de intrare ieșire. Activare individuală de pull-up. |  |  |
|             | AN9      | AN    | -    | Intrarea 8 A/D.   |  |  |
|             | SDO      | -     | CMOS | Pin de ieşire date SPI.   |  |  |
| $V_{SS}$    | $V_{SS}$ | Power | -    | Referință masă.   |  |  |
| $V_{DD}$    | $V_{DD}$ | Power | -    | Alimentare pozitivă.  |  |  |

Legendă: AN – intrare sau ieșire analogică

TTL – pin de intrare compatibil TTL

HV – tensiune ridicată (high voltage)

CMOS – pin de intrare sau ieșire compatibil CMOS

ST – pin de intrare de tip Trigger Schmitt cu nivele logice CMOS

XTAL-cristal

OD – open drain

Prezentare µC 37

## 3.4. Arhitectura microcontrolerului PIC16F690

 $\boxtimes$ Configuration PORTA Data Bus Program Counter Flash 4k x 14 Program RAM 8-Level Stack (13-bit) 256 bytes Memory File Registers Program 14 Bus PORTB Addr MUX Instruction Reg RB4 RB5 RB6 RB7 8 Addr FSR Reg STATUS Reg 8 MHX Power-up Instruction Decode and Oscillator Control Start-up Timer ALU OSC1/CLKI Power-on 8 Reset OSC2/CLKO Watchdog W Reg Generation Timer Brown-out Reset Internal Oscillator Block MCLR VDD  $\boxtimes$ P1A P1B P1C P1D SDO SDA SCL SS TX/CK RX/DT ULPWU T1G TOCKI  $\times$  $\boxtimes$ Ø  $\boxtimes$  $\boxtimes$  $\boxtimes$ Ultra Low-Powe Synchronous EUSART ECCP+ Timer1 Timer2 Timer0 Serial Port Wake-up ſĹ Û  $\boxtimes$ EEDAT 256 Bytes Data Analog-to-Digital Converter Analog Comparators EEPROM and Reference EEADR 让 VREF AND AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 C1IN- C1IN+ C1OUT C2IN- C2IN+ C2OUT

Figura 3-2: Arhitectura PIC16F690 [8]

În figura de mai sus se observă:

- Este o arhitectură de tip Harward.
- Bus-ul de date are o lățime de 8 biți și la el sunt conectate CPU-ul, perifericele (porturile, modulele timer, memoria EEPROM, ADC, USART, etc...) și memoria RAM.
- Bus-ul de instrucțiuni are o lățime de 14 biți și este situat între memoria Flash (care conține instrucțiunile codate pe 14 biți) și procesor (CPU).
- CPU-ul are o stivă cu o adâncime de 8 cuvinte a câte 13 biţi.
- ALU realizează operații aritmetice între 2 operanzi. Primul operand este registrul de lucru W iar al doilea operand poate fi furnizat fie de bus-ul de date, fie direct din conținutul instrucțiunii.

## 3.5. Harta memorie




Figura 3-3: Harta memoriei [8]

PIC16F690 are un PC (Program Counter) pe 13 biţi, capabil să acceseze locaţiile unei memorii de 8k. Memoria Flash conţine cuvinte pe 14 biţi şi are 4K adrese. Memoria totală este de 4K x 14biţi = 7KByte.

Adresa de reset este 0h, iar vectorul de întreruperi este mapat la adresa 4h.

## 3.6. Probleme propuse

a) Căutați în documentația microcontrolerului PIC16F690 adresa și conținutul următorilor regiștri: PORTA, PORTC, TRISB.

**Notă:** Documentația microcontrolerului se găsește pe site-ul firmei Microchip. Adresa regiștrilor este notată în capitolul Memory Organization. Pentru a afla conținutul unui registru, putem accesa capitolul INDEX din documentație, unde avem referințe directe la descrierea regiștrilor.

b) Notați numărul și numele pinilor la care sunt conectate ledurile pe placa de dezvoltare (DS1 - DS4). Care regiștri trebuie modificați pentru a seta portul respectiv?

**Notă:** Pentru a controla un pin digital de intrare/ieșire trebuie modificați doi regiștri iar în cazul pinilor implicit asignați modulului ADC, trei.

- c) Ce spațiu de memorie ocupă 64 de variabile declarate *char*, împreună cu 32 de variabile declarate *int*?
- d) Câte variabile mai pot fi declarate *float*, într-o memorie de 1kB, dacă deja au fost declarate variabilele de la punctual anterior?

Notă: Un kilobyte este egal cu 1024 de bytes (sau octeți).

- e) În care memorie (de date RAM/program Flash) alocă compilatorul spațiu de memorie în cazul în care declarăm o variabilă? Dar dacă declarăm o constantă?
- f) Câte tipuri de memorie are microcontrolerul PIC16F690? Care este rolul lor?
- g) Ce se întâmplă cu datele salvate într-o memorie RAM, după îndepărtarea tensiunii de alimentare? Dar cu datele dintr-o memorie Flash?

h) Care din cele două tipuri de memorie RAM/Flash are un consum mai mare de curent? Care credeți că este mai rapidă și de ce?

- i) Dacă declarăm 20 de constante pe 2 octeți (16 biți), câte variabile *int* mai putem declara dacă memoria are 256 de octeți?
- j) Scrieți rezultatul următoarelor operații:

| 0xAE+0x2A = 0x = 0b                |
|------------------------------------|
| 0b01001110 + 0b01100010 = 0b = 0x. |
| 0b00110011 & 0b00100000 = 0b = 0x. |
| $0b00001100 \mid 0xA1 = 0b.$ = 0x. |

#### 4.1. Introducere

În cadrul acestui capitol va fi prezentat perifericul GPIO PORT (General Purpose Input Output Port). Microcontrolerul PIC16F690 are 3 astfel de porturi: PORTA, PORTB și PORTC. PORT este un grup de k pini asociați informatic unui registru PORTx. Trebuie totuși menționat un aspect important: toate microcontrolerele din familia PIC16F6xx au în arhitectura lor astfel de porturi.

Din punct de vedere al porturilor, trei aspect majore care sunt strâns legate, stau la baza alegerii microcontrolerului pentru aplicația noastră:

- a) Numărul de pini necesari: dacă PIC16F690, care conține trei porturi, nu este suficient din punct de vedere al numărului de pini, vom fi nevoiți să alegem un alt microcontroler.
- b) Spațiu: dacă microcontrolerul dispune de mai multe tipuri de configurații de porturi (și capsule) vom alege configurația cu cei mai puțini pini, care să satisfacă nevoile proiectului. Astfel se poate reduce suprafața ocupată pe PCB.
- c) Tehnologie: dacă tehnologia permite cositorirea capsulei SMD, vom alege acest tip de capsulă în defavoarea capsule THT datorită suprafeței reduse de pe PCB și a unui cost mai mic.

## 4.2. Pinul de ieşire

Aproape orice pin poate fi asignat mai multor periferice, deci poate avea funcții multiple. Funcția dorită se asignează pinului printr-o configurare hardware corectă. De exemplu, pinul 2 poate avea următoarele funcții:

- RA5: pinul 5 din PORTA. Pin digital de intrare sau ieşire. Nivel TTL ca şi pin de intrare şi CMOS pentru configurația pin de ieşire.
- T1CKI: pin extern de ceas (clock) pentru TIMER1. Pin digital de intrare.
- OSC2: quartz (XTAL).
- CLKOUT: pin de ieşire pe care se poate vizualiza F<sub>osc</sub>/4 (frecvenţa de tact/4).

După cum am precizat anterior, pinii GPIO pot fi configurați de intrare sau de ieșire. Această setare se face cu ajutorul registrului TRISx:


- Dacă bitul K aferent pinului K este setat 1 atunci pinul K va fi pin de intrare.
- Daca bitul K aferent pinului K este setat 0 atunci pinul K va fi pin de ieşire.

Când pinul K este configurat ca și ieșire, atunci scriind în registrul PORTx la poziția bitului K, vom modifica starea electrică a pinului.

- Scriind 1 în registru, pe pin vom citi cu ajutorul unui multimetru 5V (1 logic).
- Scriind 0 în registru, pe pin vom citi cu ajutorul unui multimetru 0V (0 logic)

Când este configurat ca și pin de ieșire, din punct de vedere electric pinul poate fi echivalat cu următorul circuit tri-state:

Figura 4-1: Echivalarea electrică a unui pin de ieșire (Digital Output)



RC7/AN9/SDO

RC7

ST

#### Vom avea următoarele cazuri:

- Contactul A închis, B deschis: La ieşirea pinului vom avea 1, sau cu alte cuvinte vom citi Vdd cu ajutorul unui multimetru.
- Contactul A deschis, B închis: La ieşirea pinului vom avea 0, sau cu alte cuvinte vom citi 0V cu ajutorul unui multimetru. Pinul e "tras" la masă.
- Contactele A şi B deschise: Pinul se află în cea de a treia stare tristate, sau stare de înaltă impedanță hi-Z.
- Contactele A şi B închise: INTERZIS! Se va produce scurt-circuit care duce la distrugerea perifericului sau chiar a microcontrolerului. Această configurație nu este posibilă, deoarece hardware-ul din microcontroler nu permite acest lucru.

PORTC conține 8 pini RC0-RC7. Aceștia pot avea următoarele funcții:

Functie Tip Tip Ieşire Descriere Nume Intrare RCO/AN4/C2IN+ RC0 ST CMOS Pin digital de intrare/iesire. AN4 AN Pin analogic de intrare al A/D. Pinul 4. C2IN+ AN Intrarea pozitivă a comparatorului C2. RC1/AN5/C12IN1-RC1 ST CMOS Pin digital de intrare/ieșire. AN5 AN Pin analogic de intrare al A/D. Pinul 5. C12IN1-AN Intrarea negativă a comparatorului C1 sau C2 RC2/AN6/C12IN2-RC2 ST CMOS Pin digital de intrare/iesire. /P1D AN6 AN Pin analogic de intrare al A/D. Pinul 6. C12IN2-AN Intrarea negativă a comparatorului C1 sau C2. CMOS P1D Pin de iesire PWM. RC3/AN7/C12IN3-CMOS RC3 ST Pin digital de intrare/iesire. /P1C Pin analogic de intrare al A/D. Pinul 7. AN7 AN C12IN3-AN Intrarea negativă a comparatorului C1 sau C2. P1C CMOS Pin de ieşire PWM. RC4/C2OUT/P1B ST COMS RC4 Pin digital de intrare/ieșire. C2OUT CMOS Pinul de ieşire al comparatorului C2. P1B CMOS Pin de iesire PWM. RC5/CCP1/P1A RC5 ST COMS Pin digital de intrare/ieșire. CCP1 ST Pinul de intrare captură. P1A CMOS Pin de ieşire PWM. RC6/AN8/SS ST CMOS RC6 Pin digital de intrare/iesire. AN8 AN Pin analogic de intrare al A/D. Pinul 8. SS ST Pin de selecție pentru SPI.

**CMOS** 

Pin digital de intrare/ieșire.

Tabel 4-1: Funcțiile pinilor din PORTC [8]

| AN9 | AN | -    | Pin analogic de intrare al A/D. Pinul 9. |
|-----|----|------|--|
| SDO | -  | CMOS | Pin de ieşire de date pentru SPI.        |

Legendă: AN - intrare sau ieșire analogică

TTL - pin de intrare compatibil TTL

HV – tensiune ridicată (high voltage)

CMOS - pin de intrare sau ieșire compatibil CMOS

ST - pin de intrare de tip Trigger Schmitt cu nivele logice CMOS

XTAL – cristal

OD - open drain

Pinii sunt asignați implicit perifericului ADC (convertorul analog-numeric) mai puțin pinul RC4 și RC5, iar direcția lor este de intrare. Dacă se dorește configurarea pinului ca și pin digital, bitul aferent din registrul ANSEL sau ANSELH (după caz), trebuie scris cu valoarea 0. Astfel semnalul aplicat pe pin va ajunge și la circutul digital (poarta logică de tip Trigger Schmitt este validată și va avea la ieșire starea logică a semnalului aplicat pe pin). Datorită faptului că sunt 11 pini analogici și fiecare pin are un bit asignat, cei 11 biți nu vor avea loc într-un singur registru de 8 biți. Acesta este motivul pentru care există registrul ANSEL (conține primii 8 biți) și ANSELH (conține restul de biți).

PORT
DIGITAL

ANSEL
OUT
IN
IN
IN
TRIS

Figura. 4-2: Selecția pin digital/analog

Un pin de ieșire (bitul aferent din registrul TRIS este 0) funcționează ca și pin digital și fără ca bitul aferent din registrul ANSEL să fie 0, dar este recomandat ca și în acest caz, pinul să fie setat cu funcție digitală cu ajutorul registrului ANSEL.




Figura 4-3: Schema bloc a pinilor RC0 și RC1 [8]

Pentru a seta direcția pinilor se utilizează registrul TRISC, iar pentru citirea sau scrierea portului registrul PORTC.

Bit6 Bit5 Bit3 Nume Bit7 Bit4 Bit2 Bit1 Bit0 ANSEL ANS7 ANS6 ANS5 ANS4 ANS3 ANS2 ANS1 ANS0 ANSELH ANS11 ANS10 ANS9 ANS8 P1M1 P1M0 DC1B1 DC1B0 CCP1M3 CCP1M2 CCP1M1 CCP1CON CCP1M0 CM2CON0 C2ON C2OUT C2OE C2POL C2R C2CH1 C2CH0 CM2CON1 MC1OUT MC2OUT TIGSS C2SYNC PORTC RC7 RC6 RC5 RC4 RC3 RC2 RC1 RC0 PSTRCON STRSYNC STRD STRC STRB STRA SRCON SR1 SR0 C1SEN C2REN PULSS PULSR SSPCON WCOL SSPOV SSPEN CKP SSPM3 SSPM2 SSPM1 SSPM0 TRISC TRISC7 TRISC3 TRISC2 TRISC1 TRISC6 TRISC5 TRISC4 TRISC0 C1VREN C2VREN VP6EN VR3

Tabel 4-2: Regiștri asociați cu PORTC [8]

Legendă: x=necunoscut, u=nemodificat, -=bitul se citește ca 0. Biții închiși la culoare nu sunt folosiți de PORTC.

#### 4.3. Limitări electrice

Curent maxim prin pinul Vss = 300mA

Curent maxim prin pinul Vdd = 250mA

Curent maxim absorbit de un pin I/O = 25mA

Curent maxim generat de un pin I/O = 25mA

Curent maxim absorbit de PORTA, PORTB si PORTC = 200mA

Curent maxim generat de PORTA, PORTB si PORTC = 200mA

## 4.4. Probleme propuse

a) Studiați cazul în care legăm doi pin de ieșire între ei printr-o sârmă. Ce se întâmplă? Este permis?

**Notă:** Urmăriți *Figura 4-1* în cazul în care unul dintre pini e legat la masă iar al doilea la Vdd.

- b) Studiați cazul în care legăm un pin de ieșire cu unul de intrare între ei printr-o sârmă. Este permis?
- c) Câte leduri putem lega în paralel la un pin, dacă pentru a lumina este nevoie să fie străbătute de un curent de 7 mA?

Notă: Trebuie considerat curentul maxim generat de un pin.

d) Câte leduri putem lega la un microcontroler, în funcție de configurație (Catodul sau Anodul legate la pinul portului), dacă pentru a lumina trebuie să fie străbătute de un curent de 10mA?

**Notă:** Dacă legăm Catodul la pinul portului, ledul se va aprinde când ieșirea acestuia e legată la masă (zero logic). În acest caz trebuie considerat curentul maxim prin pinul Vss.

## 4.5. Aplicație propusă

Scrieți un mic program în care să setați pinii RC0-RC3 pini de ieșire și pinii RC4-RC7 pini de intrare. Salvați valoarea pinilor RC4-RC7 într-o variabilă (care trebuie declarată în prealabil) și aprindeți ledurile legate la pinii RC0 și RC2.

**Notă:** Pașii necesari scrierii programului în memoria microcontrolerului (flashing) se găsesc în Anexa 2.

În figura de mai jos se poate vizualiza rezultatul așteptat al programului. Microcontrolerul iese din reset (pinul MCLR este 1 logic) și la intrarea în funcția main, pinul RC0 va trece în starea 1 logic, care duce la aprinderea ledului DS1.




Figura 4-4: Setarea pinului RC0 după ieșirea din reset

**Notă:** Pe parcursul acestui material, revolvarea diverselor aplicații va fi însoțită și de oscilograme care să exemplifice, într-un mod practic, comportamentul corect și așteptat al microcontrolerului pe care rulează programul dat ca și exemplu (versiunea completă a acestuia). Cei care nu sunt familiarizați cu interpretarea unei oscilograme pot găsi mai multe detalii în Anexa 3.

## 4.6. Model Software

```
/* include files */
#include "pic.h"
/* variables */
unsigned char portRead; /* for reading the port C pin values */
/* function declarations */
void init();
/* function definitions */
void main()
 init();
 portRead= ???& ???; /* use mask for reading only RC4 - RC7 pins */
 PORTC = ???; /* set RC0 and RC2 - turn on LEDS */
 while(1)
void init()
 ANSEL = ???; /* set RC0 to RC3 as digital pins */
 ANSELH = ???; /* set RC6 and RC7 as digital pins */
 TRISC = ???; /* RC4 to RC7 input. RC0 to RC3 output */
 PORTC = 0x00; /* port C pins reset value */
```

**Notă:** Modelul software este oferit doar ca punct de plecare. Pentru realizarea aplicației, codul trebuie completat, înlocuind semnele de întrebare cu valorile corecte.

# 4.7. Problemă propusă

Scrieți un program prin care să setați portul C astfel încât ledurile să afișeze alternative valoarea 0xA și 0x5 într-o buclă infinită.

În *Figura 4-5* se poate vizualiza rezultatul dorit al temei. Într-o buclă infinită în funcția *main*, pinii RC0-RC3 vor indica alternativ valorile 0x5 și 0xA.




Figura 4-5: Alternarea valorii 0x5 și 0xA pe pinii din PORTC

#### 5.1. Introducere

În cadrul acestui capitol va fi prezentat în continuare perifericul GPIO PORT (General Purpose Input Output Port).

Toți pinii asignați perifericelor PORTx, sunt, după reset, pini de intrare. Acest lucru se datorează faptului că, în aplicații, la pinii microcontrolerului pot fi legați senzori, ieșirile digitale ale altor microcontrolere, circuite integrate, etc. Dacă pinii ar fi implicit de ieșire, există riscul să se producă scurt-circuite la punerea sub tensiune a circuitului, care să ducă la distrugerea microcontrolerului, asa cum se va ilustra în figurile de mai jos.

Exemplu: la pinul RB4 se leagă un senzor digital care are starea logică 1 ca în *Figura 5-1*. Presupunem că pinul este implicit de ieșire și starea logică este 0. În acest caz s-ar produce un scurt-circuit care ar duce la distrugerea microcontrolerului până ce aplicația să ruleze pentru a schimba direcția pinului, făcându-l de intrare.

Evident, acest caz poate apărea chiar și dacă pinul este implicit de intrare, printr-o eroare software, dacă pinul RB4 este declarat pin de ieșire în program. Pentru a preveni astfel de situații, legătura electrică corectă este prezentată in *Figura 5-2*. Se observă că rezistența are rolul de a limita valoarea curentului în situația nedorită. Rezistența trebuie aleasă astfel încât valoarea curentului să nu depășească valoarea maximă admisă (25mA pentru un pin digital). În cazul în care pinul este declarat corect, de intrare, rezistența nu modifică funcționarea circuitului, deoarece căderea de tensiune pe ea va fi neglijabilă (curentul absorbit de pinul de intrare este aproape 0) și pe pinul microcontrolerului vom putea măsura 5V.

Întrebare: Întâlnim și pe schema electrică a plăcii de dezvoltare astfel de protecții? Dacă da, unde anume? Ce situație nedorită se evită?

PIC

Vdd

R conexiune -> 0


Senzor
Output

U=5V

I = U/R
I -> infinit

Figura 5-1: Conexiune nedorită

Figura5-2: Conexiune corectă



# 5.2. Pinul de intrare

După cum am precizat și în capitolul anterior, pinii GPIO pot fi configurați de intrare sau de ieșire. Aceasta setare se face cu ajutorul registrului TRISx:

- Dacă bitul K aferent pinului K este setat 1 atunci pinul K va fi pin de intrare.
- Dacă bitul K aferent pinului K este setat 0 atunci pinul K va fi pin de ieşire.

Când pinul K este configurat ca și intrare, citind registrul PORTx la poziția bitului K, vom regăsi starea electrică (logică) a pinului de intrare.

- Când în registru PORTx bitul k are valoarea 1, pe pinul de ieşire va fi o tensiune de 5V, măsurabilă cu un multimetru sau un osciloscop.
- Când în registru PORTx bitul k are valoarea 0, pe pinul de ieşire va fi
  o tensiune de 0V, măsurabilă cu un multimetru sau un osciloscop.




Figura 5-3: Setarea direcției pinilor unui port (ex: PORTC) [3]

În exemplul de mai sus întâlnim următoarele situații:

- Pinul RC0 trebuie setat ca şi intrare pentru a citi starea butonului Btn2. Acest lucru se face scriind 1 pe poziția bitului 0 din registrul TRISC. Pe poziția bitului 0 din registrul PORTC se poate citi starea logică a pinului.
- Pinul RC1 trebuie setat ca şi ieşire pentru a aprinde ledul. Acest lucru se face scriind 0 pe poziția bitului 1 din registrul TRISC. La poziția bitului 1 din registrul PORTC se poate scrie starea logică pe care

RD Port

- dorim să o aibă pinul. Pentru a aprinde ledul trebuie să scriem 1 logic. Pentru stingere vom scrie 0.
- Pinul RC2 trebuie setat ca şi intrare pentru a citi starea butonului Btn1. Acest lucru se face scriind 1 pe poziția bitului 2 din registrul TRISC. Pe poziția bitului 2 din registrul PORTC se poate citi starea logică a pinului.

Când pinul K este configurat ca și pin de intrare, operațiile de scriere în registrul PORTx, la poziția bitului K nu vor avea nici un efect (vor fi ignorate). Acest lucru se datorează faptului că scrierea afectează lach-ul, pe când la citire, registrul conține informații despre starea pinilor. Cu alte cuvinte, când pinii sunt declarați de intrare, chiar dacă scriem o valoare în registrul PORTx, la citire, acesta va conține starea reală a pinilor.

Scrierea în registrul PORTx când pinii sunt Citind registrul PORTx vom citi declarati de intrare, afectează doar practic starea reală a pinilor, când Data Latch deoarece TRISx (setat 1 acestia sunt configurați de intrare. pentru input) nu validează buffer-ul tristate. Data Latch I/O pin(1) WR TRIS Schmitt Trigger Input Buffer RD TRIS D

Figura 5-4: Accesul de scriere și citire al unui port

Când este configurat ca și pin de intrare, din punct de vedere electric, pinul poate fi echivalat cu o rezistență de valoare foarte mare legată la masă.

EN





Figura 5-5: Echivalarea electrică a unui pin Digital Input

Figura 5-6: Comportamentul electric al pinilor de intrare [3]



După cum se observă în figurile de mai sus, curentul absorbit de un pin de intrare este neglijabil, fiind aproape 0. Cu alte cuvinte, un pin de intrare legat într-un circuit nu modifică funcționarea electrică a acestuia.

PORTA: conține 6 pini - RA0-RA5. Aceștia pot avea următoarele funcții:

Tabel 5-1: Funcțiile pinilor din PORTA [8]

| Nume                     | Funcție  | Tip     | Tip    | Descriere   |  |  |
|--------------------------|----------|---------|--------|---|--|--|
|                          |          | Intrare | Ieşire |   |  |  |
| RAO/AN0/C1IN+/           | RA0      | ST      | CMOS   | Pin digital de intrare/ieșire.                        |  |  |
| ICSPDAT/ULPWU            | AN0      | AN      | -      | Pin analogic de intrare al A/D. Pinul 0.              |  |  |
|                          | C1IN+    | AN      | -      | Intrarea pozitivă a comparatorului C1.                |  |  |
|                          | ICSPDAT  | TTL     | CMOS   | Pin de date intrare/ieşire ICSP <sup>TM</sup>         |  |  |
|                          | ULPWU    | AN      | -      | Pin de intrare ultra-low Wake-up.                     |  |  |
| RA1/AN1/C12IN0-          | RA1      | ST      | CMOS   | Pin digital de intrare/ieşire.                        |  |  |
| /VREF/ICSPCLK            | AN1      | AN      | -      | Pin analogic de intrare al A/D. Pinul 1.              |  |  |
|                          | C12IN0-  | AN      | -      | Intrarea negativă a comparatorului C1 sau C2.         |  |  |
|                          | VREF     | AN      | -      | Tensiune externă de referință pentru convertorul ADC. |  |  |
|                          | ICSPCLK  | TTL     | -      | Ceas pentru ICSP <sup>TM</sup> .                      |  |  |
| RA2/AN2/T0CLK/           | RA2      | ST      | CMOS   | Pin digital de intrare/ieșire.                        |  |  |
| INT/C1OUT                | AN2      | AN      | -      | Pin analogic de intrare al A/D. Pinul 2.              |  |  |
|                          | T0CLK    | ST      | -      | Pin de ceas pentru Timer0.                            |  |  |
|                          | INT      | ST      | -      | Pin de întrerupere externă.                           |  |  |
|                          | C1OUT    | -       | CMOS   | Pin de ieşire al comparatorului C1.                   |  |  |
| RA3/MCLR/V <sub>PP</sub> | RC3      | ST      | CMOS   | Pin digital de intrare/ieşire.                        |  |  |
|                          | MCLR     | ST      | -      | Pin de reset cu pull-up intern.                       |  |  |
|                          | $V_{PP}$ | HV      | -      | Tensiune de programare.                               |  |  |
| RA4/AN3/T1G/             | RC4      | ST      | COMS   | Pin digital de intrare/ieșire.                        |  |  |
| OCS2/CLKOUT              | AN3      | AN      | -      | Pin analogic de intrare al A/D. Pinul 2.              |  |  |
|                          | T1G      | ST      | -      | Intrare de validare a Timer1.                         |  |  |
|                          | OSC2     | -       | XTAL   | Quartz/Rezonator.                                     |  |  |
|                          | CLKOUT   | -       | CMOS   | Pin de ieşire frecventa $F_{osc}/4$ .                 |  |  |
| RA5/T1CLK/               | RA5      | ST      | COMS   | Pin digital de intrare/ieșire.                        |  |  |
| OSC1/CLKIN               | T1CLK    | ST      | -      | Ceas de intrare pentru Timer1.                        |  |  |
|                          | OSC1     | XTAL    | -      | Quartz/Rezonator.                                     |  |  |
|                          | CLKIN    | ST      | -      | Intrare de ceas extern / Oscilator RC.                |  |  |

Legendă: AN – intrare sau ieșire analogică

TTL – pin de intrare compatibil TTL

HV – tensiune ridicată (high voltage)

CMOS – pin de intrare sau ieșire compatibil CMOS

 $\mathrm{ST}-\mathrm{pin}$  de intrare de tip Trigger Schmitt cu nivele logice CMOS

XTAL-cristal

OD - open drain

Pinii portului A sunt asignați implicit perifericului ADC (convertorul analog-numeric) mai puțin pinul RA3 și RA5, iar direcția lor este de intrare. Dacă se dorește configurarea pinului ca și pin digital, bitul aferent din registrul ANSEL trebuie scris cu valoarea 0. Dacă se folosește ca și pin digital, setarea direcției pinilor se face cu ajutorul registrul TRISA, iar pentru citirea sau scrierea portului, registrul PORTA.

| Nume       | Bit7   | Bit6   | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2   | Bit1    | Bit0   |
|------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| ANSEL      | ANS7   | ANS6   | ANS5    | ANS4    | ANS3    | ANS2   | ANS1    | ANS0   |
| ADCON      | ADFM   | VCFG   | CHS3    | CHS2    | CHS1    | CHS0   | GO/DONE | ADON   |
| CM1CON0    | C1ON   | C1OUT  | C1OE    | C1POL   | -       | C1R    | C1CH1   | C1CH0  |
| INTCON     | GIE    | PEIE   | TOIE    | INTE    | RABIE   | TOIF   | INTF    | RABIF  |
| IOCA       | -      | -      | IOCA5   | IOCA4   | IOCA3   | IOCA2  | IOCA1   | IOCA0  |
| PORTC      | -      | -      | RA5     | RA4     | RA3     | RA2    | RA1     | RA0    |
| OPTION_REG | RABPU  | INTEDG | TOCS    | TOSE    | PSA     | PS2    | PS1     | PS0    |
| T1CON      | T1GINV | TMR1GE | T1CKPS1 | T1CKPS0 | T10CSEN | T1SYNC | TMR1CS  | TMR1ON |
| SSPCON     | WCOL   | SSPOV  | SSPEN   | СКР     | SSPM3   | SSPM2  | SSPM1   | SSPM0  |
| TRISC      | -      | -      | TRISA5  | TRISA4  | TRISA3  | TRISA2 | TRISA1  | TRISA0 |
| WPUA       | -      | -      | WPUA5   | WPUA4   | -       | WPUA2  | WPUA1   | WPUA0  |


Tabel 5-2: Regiștri asociați cu PORTA [8]

Legendă: x=necunoscut, u=nemodificat, -=bitul se citește ca 0. Biții închiși la culoare nu sunt folosiți de PORTA.

# 5.3. Pull-up/Pull-down

Dacă intrarea pinului este lăsată în aer, starea logică a pinului poate fi influențată de câmpuri electromagnetice. Pentru a evita această situație nedorită, pinul trebuie legat fie la  $V_{SS}$ , fie la  $V_{DD}$ . Există două posibilități:


## a) Pull-down (legarea la masă)



După cum se observă, atâta timp cât butonul nu este apăsat, potențialul pe pin este 0, deci starea logică este 0, pinul nefiind "lăsat în aer". În momentul în care butonul este apăsat, potențialul pe pin devine +5V, deci starea logică ce va fi citită pe pin este 1 logic. Valoarea rezistenței trebuie să fie de ordinul  $K\Omega$ .

## b) Pull-up (legarea la +5V)

Figura 5-8: Conexiunea pull-up



După cum se observă, atâta timp cât butonul nu este apăsat, potențialul pe pin este +5V, deci starea logică este 1, deoarece căderea de tensiune pe rezistență este 0V (U=I\*R, unde I=0). În momentul în care butonul este apăsat, potențialul pe pin devine 0V, deci starea logică ce va fi citită pe pin este 0 logic. Valoarea rezistenței trebuie să fie de ordinal  $K\Omega$ , ca și în cazul rezistenței de pull-down.

Trebuie menţionat că PORTA si PORTB dispun de conexiune pull-up internă, care poate si activată pentru pinii de intrare cu ajutorul biţilor din registrul WPUA pentru pinii ce alcătuiesc PORTA sau WPUB pentru pinii ce alcătuiesc PORTB.

#### 5.4. Switch Debounce

Deși sunt foarte des folosite în aplicații datorită costului redus și a simplității, comutatoarele mecanice (push-button) au un mare dezavantaj: sunt foarte "zgomotoase". Datorită închiderii și deschiderii contactelor apar oscilații și se formează trenuri de impulsuri parazite (*Figura 5-9*). Problema se numește switch bounce și încercarea de eliminare a acestor impulsuri parazite se numește switch debounce.




Figura 5-9: Switch bounce

Practic o apăsare fizică a unui push-button este văzută din punct de vedere electric ca o serie de apăsări. Empiric se poate determina durata acestor oscilații, ea fiind in jur de 10ms. Există mai multe soluții, fie hardware fie software, pentru switch debouncing. Cea mai convenabilă și care va fi prezentată în continuare este soluția software.

Este prezentat un algoritm pentru schimbarea stării unui led la fiecare apăsare a unui push-button.




Figura 5-10: Algoritm debounce

În figura următoare se poate vedea că după apăsarea push-button-ului conectat la pinul de intrare RA3, pinul RC0 își va schimba starea logică doar după 10ms, întârziere fiind dată de algoritmul prezentat anterior.



Figura 5-11: Debounce software 10ms

#### **5.5. Probleme propuse**

- a) Studiați cazul în care legăm doi pini de intrare între ei printr-o sârmă.
   Este permis?
- b) Studiați cazul în care legăm un pin de ieșire cu unul de intrare între ei printr-o sârmă. Ce se întâmplă? Este permis?
- c) Studiați cazul în care legăm un pin de ieșire cu doi pini de intrare printro sârmă. Ce se întâmplă? Este permis?

## 5.6. Aplicație propusă

Scrieți un mic program în care să setați pinul RA3 pin de intrare și pinii RC0-RC3 pini de ieșire. Schimbați starea ledului conectat la pinul RC0 la fiecare apăsare a butonului conectat la pinul RA3.

În figura de mai jos se poate vedea că la fiecare nouă apăsare a push-buttonului conectat la pinul de intrare RA3, pinul RC0 își va schimba starea logică, lucru care se observă și prin aprinderea sau stingerea ledului DS1.

Figura 5-12: Trecea din starea 0 logic în starea 1 logic la prima acționare a push-button-ului




Figura 5-13: Trecea din starea 1 logic în starea 0 logic la o nouă acționare a push-button-ului



## 5.7. Model software

```
/* include files */
#include "pic.h"
/* constant and macro defines */
                 ???
#define PUSH
#define LED
                ???
#define ON
               1
#define OFF
              0
#define PRESSED 0
/* function declarations */
void init();
void delayMs(unsigned int ms);
/* function definitions */
void main()
 init();
 LED = OFF;
 /* delay before entering infinite loop */
 delayMs(1000);
 while(1)
  /* check if push button has been pressed */
  if(PUSH == ???)
   delayMs(10); /* 10ms delay */
   if(PUSH == ???) /* if push button is still pressed */
     ???
```

```
void init()
{
    ANSEL = 0x0F; /* set RC0 to RC3 as digital pins */
    ANSELH = 0x0C; /* set RC6 and RC7 as digital pins */


    TRISA = ???; /* set all pins on port A as input */
    TRISC = ???; /* RC4 to RC7 input. RC0 to RC3 output */
    PORTC = ???; /* port C pins reset value */
}

void delayMs(unsigned int ms)
{
    unsigned int i,j;
    for(i = 0; i < ms; i++)
    {
        /* delay for 1 ms - empirically determined */
        for(j=0; j < 62; j++)
        {
            ;
        }
        }
}
</pre>
```

Observație 1: Pinul RA3, pe lângă funcția de intrare-ieșire digitală, mai poate fi folosit și ca pin de reset (MCLR). Pentru a putea folosi push-buttonul de pe placă pentru altă funcție decât cea de reset, trebuie modificați biții de configurare ai microcontrolerului după cum am prezentat în primul capitolul la punctul 1.2.8 (*Pin Function Select bit* ia valoarea *MCLR pin function is digital input*).

Observație 2: În momentul în care programatorul PICKIT 2 este conectat la placa de dezvoltare, starea electrică a pinului RA3 (MCLR) este controlată din mediul de dezvoltare MPLAB (pentru a putea ține sau scoate din reset microcontrolerul). Datorită faptului că în aplicația noastră alimentarea se face prin PICKIT 2, programatorul nu poate fi deconectat după scrierea programului așa că starea pinul RA3 nu poate fi modificată prin apăsarea push-button-ului. Pentru a putea totuși folosi push-button-ul în timp ce programatorul este conectat trebuie făcută următoarea setare din meniul **Programmer / Settings**: căsuța **3-State on "Release from Reset"** trebuie bifată precum în figura de mai jos:

Figura 5-14: Setarea programatorului pentru folosirea push-button-ului conectat la RA3



# 5.8. Problemă propusă

Scrieți un program prin care să aprindeți succesiv ledurile (doar un led aprins la un moment dat), de la DS1 la DS3, la fiecare apăsare nouă a butonului legat la pinul RA3.

În figura de mai jos se poate observa că la fiecare apăsare nouă a pushbutton-ului conectat la pinul de intrare RA3, pinii RC0-RC3 își vor schimba starea logică succesiv.



Figura 5-15: Acționarea repetată a push-button-ului

#### 6.1. Introducere

Pentru realizarea sarcinii de a funcționa în timp real, aplicațiile embedded au nevoie de mecanisme specifice pentru a determina intervale precise de timp. Microcontrolerele oferă astfel de mecanisme incorporate în modulul numit Timer. Cea mai importantă funcție a modulului Timer este aceea de numărător intern (internal counter). Un registru (counter register) este incrementat la intervale fixe, frecvența de incrementare fiind egală cu frecvența la care rulează aplicația (frecvența sistemului) sau este divizată (în funcție de setările modulului) din frecvența sistemului. Pentru a folosi această funcție, putem fie citi registrul intern, determinând din numărul de incremente timpul trecut, fie putem folosi întreruperile hardware generate de către modul în momentul în care contorul atinge o valoare prestabilită.

Microcontrolerul PIC16F690 dispune de 3 module Timer:

- Un timer pe 16 biţi (Timer 1).
- Două module de timer pe 8 biţi (Timer 0 şi Timer 2).
- Modulul Timer 2 dispune și de post-scalare programabilă.
- Oricare din cele trei module poate fi folosit ca sursă de întrerupere.
- Toate cele trei module de timer dispun de pre-scalare programabilă.

#### 6.2. Descriere Timer 1

- Timer pe 16 biţi compus din doi regiştri de 8 biţi: TMR1H şi TMR1L care se pot scrie şi citi.
- Pre-scalare programabilă (factor de divizare 1, 2, 4 sau 8).
- Perechea de regiştri se incrementează de la 0x0000 până la 0xFFFF. În momentul în care se atinge valoarea maximă se produce un overflow şi se reia incrementarea de la valoare 0x0000.
- În momentul în care se produce un overflow, modulul de timer poate genera o întrerupere.
- Pentru controlul şi indicarea stării întreruperii, modulul are asignaţi doi biţi: bitul TMR1IE pentru activarea întreruperii şi bitul TMR1IF pentru indicarea stării întreruperii.

Timer 1




Figura 6-1: Schema bloc a modulului Timer 1 [8]

Principiul de funcționare al acestui tip de timer este următorul:

Modulul conține doi regiștri de 8 biți care împreună formează un contor de 16 biți. În timpul aplicației, în acești regiștri se poate scrie o valoare ce va reprezenta valoarea de pornire a contorului. După activarea modulului, valoarea din cei doi regiștri se va incrementa cu fiecare impuls sosit la intrarea sa, timpul de incrementare fiind influențat de configurația folosită. Când valoare din contor atinge maximul (0xFFFF), se produce o depășire a valorii maxime a registrului TMR1 pe 16 biți (format din cei doi regiștri pe 8 biți TMR1H si TMR1L) și valoarea din registru se resetează la 0x0000 (overflow). În acest moment, bitul de stare al întreruperii (bitul flag TMR1IF) se va seta. În cazul în care și bitul de activare al întreruperii (TMR1IE) este setat, se va genera o întrerupere și aplicația va sări în rutina de tratare a întreruperii. Pentru ca o nouă întrerupere să se poată genera, bitul indicator de stare (TMR1IF) trebuie resetat.

Frecvența de intrare în modulul de timer (în cazul configurației prezentate în această lucrare) este  $F_{osc}/4$ , unde  $F_{osc}$  este frecvența oscilatorului folosit (în acest caz 4MHz). Aceasta poate fi divizată cu ajutorul pre-scalarului setat

din registrul de configurație T1CON. Practic, dacă vom folosi un pre-scalar de 1:8, valoarea contorului se va incrementa doar la al 8-lea impuls sosit la intrarea modulului. Astfel, intervalul de timp ce poate fi capturat pe același număr de biți va fi de 8 ori mai mare. O valoare mică a pre-scalarului duce la o precizie mai mare a timpului măsurat dar valoarea maximă pentru generarea întreruperilor este mai mică. În contradicție, un pre-scalar mai mare duce la o precizie mai mică dar aduce beneficiul unui timp mai mare între întreruperi. În funcție de aplicația dorită, se pot alege următoarele valori pentru pre-scalare: 1:1, 1:2, 1:4, 1:8.

În următoarele tabele vom descrie regiștri cei mai uzuali ai modulului.

Tabel 6-1: Descrierea regiștrilor aferenți modulului Timer 1 [8]

| Nume    | Bit7            | Bit6   | Bit5    | Bit4    | Bit3  | Bit2   | Bit1   | Bit0   |  |
|---------|-----------------|--|---------|---------|-------|--------|--------|--------|--|
| CM2CON1 | MC1OUT          | MC2OUT   | -       | -       | -     | -      | T1GSS  | C2SYNC |  |
| INTCON  | GIE             | PEIE   | TOIE    | INTE    | RABIE | TOIF   | INTF   | RABIF  |  |
| PIE1    | -               | ADIE   | RCIE    | TXIE    | SSPIE | CCP1IE | TMR2IE | TMR1IE |  |
| PIR1    | -               | ADIF   | RCIF    | TXIF    | SSPIF | CCP1IF | TMR2IF | TMR1IF |  |
| TMR1H   | Conține cei mai | semnificativi 8 biţi                               | ai TMR1 |         |       |        |        |        |  |
| TMR1L   | Conține cei mai | Conține cei mai puțin semnificativi 8 biți ai TMR1 |         |         |       |        |        |        |  |
| TICON   | T1GINV          | TMR1GE   | T1CKPS1 | T1CKPS0 | TIOSC | T1SYNC | TMR1CS | TMR1ON |  |

Legenda: x=necunoscut, u=nemodificat, -=bitul se citește ca0. Biții închiși la culoare nu sunt folosiți de TIMER1.

INTCON: registrul de configurare al întreruperilor. Se activează întreruperile generale și ale perifericelor.

PIR1: registrul de flag-uri al perifericelor. Conține flag-urile individuale de întrerupere pentru periferice.

PIE1: registrul de activare al întreruperilor pentru periferice. Conține biți individuali de activare a întreruperilor pentru periferice.

CM2CON1: registrul de control al modulului comparator 2. Este folosit pentru activarea funcției "gate control" pentru Timer 1. Această funcționalitate nu este prezentată în această lucrare.

Tabel 6-2: Registrul T1CON - registrul de configurare pentru Timer 1

| R/W-0                 | R/W-0                 | R/W-0   | R/W-0   | R/W-0   | R/W-0  | R/W-0  | R/W-0  |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| T1GINV <sup>(1)</sup> | TMR1GE <sup>(2)</sup> | T1CKPS1 | T1CKPS0 | T10SCEN | T1SYNC | TMR1CS | TMR10N |
| bit 7                 |                       |         |         |         |        |        | bit 0  |

Legendă: R - bitul poate fi citit; W - bitul poate fi scris; U - bit neimplementat, se va citi 0; n - valoare după POR; 1 - bitul e setat; 0 - bitul e șters; X - valoare necunoscută;

Bit 7 T1GINV: Timer1 Gate Invert bit(1)

- 1 = Timer 1 se va incrementa când semnalul de "Gate" este 1 logic
- 0 = Timer 1 se va incrementa când semnalul de "Gate" este 0 logic

Bit 6 TMR1GE: Timer 1 Gate control bit(2)

Dacă TMR1ON este 0:

Bitul TMR1ON este ignorat

Dacă TMR1ON este 1:

- 1 = Incrementarea Timer 1 este controlată de semnalul de "Gate"
- 0 = Timer 1 se va incrementa in permanență

Bit 5-4 T1CKPS<1:0>: Timer 1 Input Clock Prescale Select bit

- 11 = valoare pre-scalar 1:8
- 10 = valoare pre-scalar 1:4
- 01 = valoare pre-scalar 1:2
- 00 = valoare pre-scalar 1:1

Bit 3 T1OSCEN: LP Oscillator Enable Control bit

Dacă INTOSC este activat fără oscilator pe CLKOUT:

- 1 = Oscilatorul LP e activat ca și sursă de ceas pentru TIMER 1
- 0 = Oscilatorul LP e dezactivat

Altfel bitul este ignorat

Bit 2 T1SYNC: Timer 1 External Clock Input Synchronization Control bit TMR1CS = 1:

- 1 = Nu se va sincroniza cu semnalul extern
- 0 = Se va sincroniza cu semnalul extern
- Bit 1 TMR1CS: Timer 1 Clock Source Select bit
  - 1 = Sursa de ceas va fi semnalul extern de pe pinul T1CKI (frontul crescător)
  - 0 = Sursa de ceas va fi semnalul intern Fosc/4

Bit 0 TMR1ON: Timer 1 On bit

- 1 = Timer 1 este activat/pornit
- 0 = Timer 1 este dezactivat/oprit

Notă 1: Bitul T1GINV inversează logica de "Gate" indiferent de sursa de ceas.

**Notă 2:** Bitul TMR1GE trebuie setat să folosească fie pinul T1G fie C2OUT ca și sursă de "Gate" pentru Timer 1, după cum este selectat de către bitul T1GSS din registrul CM2CON1.

În ceea ce privește generarea de întreruperi, utilizatorul trebuie să facă următorii pași:




Figura 6-2: Logica generării de întreruperi [8]

Biții GIE și PEIE din registrul INTCON trebuie setați pentru a activa întreruperile generale și ale perifericelor.

Tabel 6-3: Registrul INTCON

| R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0                  | R/W-0               | R/W-0 | R/W-x |
|-------|-------|-------|-------|------------------------|---------------------|-------|-------|
| GIE   | PEIE  | TOIE  | INTE  | RABIE <sup>(1,3)</sup> | T0IF <sup>(2)</sup> | INTF  | RABIF |
| bit 7 |       |       | •     |                        |                     |       | bit 0 |

Legendă: R - bitul poate fi citit; W - bitul poate fi scris; U - bit neimplementat, se va citi 0; n - valoare după POR; 1 - bitul e setat; 0 - bitul e șters; X - valoare necunoscută;

Bit 7 GIE: Global Interrupt Enable bit

- 1 = Activează toate sursele de întrerupere
- 0 = Dezactivează toate sursele de întrerupere

Bit 6 PEIE: Peripheral Interrupt Enable bit

- 1 = Activează toate sursele de întrerupere ale perifericelor
- 0 = dezactivează toate sursele de întrerupere ale perifericelor

Bitul flag TMR1IF din registrul PIR1 trebuie șters înainte de a valida sursa de întrerupere prin setarea bitului de activare a întreruperii. În caz contrar, riscăm ca bitul flag sa aibă valoarea 1, iar în momentul activăriii întreruperii, programul să sară în rutina de tratare a întreruperii, lucru nedorit de noi în acel moment. Aceasta ar trebui să fie o regulă de la care să nu ne abatem niciodată în timpul scrierii programului pentru microcontroler: bitul flag trebuie șters înainte de a activa sursa de întrerupere.

Tabel 6-4: Registrul PIR1

| U-0   | R/W-0               | R-0                 | R-0                 | R/W-0                | R/W-0                 | R/W-0                 | R/W-0  |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| _     | ADIF <sup>(5)</sup> | RCIF <sup>(3)</sup> | TXIF <sup>(3)</sup> | SSPIF <sup>(4)</sup> | CCP1IF <sup>(2)</sup> | TMR2IF <sup>(1)</sup> | TMR1IF |
| bit 7 | •                   |                     | •                   |                      | •                     |                       | bit 0  |

Legendă: R - bitul poate fi citit; W - bitul poate fi scris; U - bit neimplementat, se va citi 0; n - valoare după POR; 1 - bitul e setat; 0 - bitul e șters; X - valoare necunoscută;

Bit 0 TMR1IF: Timer 1 Overflow Interrupt Flag bit

- 1 = Registrul numărător Timer 1 a atins valoarea maximă
- 0 = Registrul numărător Timer 1 nu a atins valoarea maximă

Întreruperea Timer 1 trebuie activată prin setarea bitului TMR1IE din registrul PIE1.

Tabel 6-5: Registrul PIE1

| U-0   | R/W-0               | R/W-0               | R/W-0   | R/W-0                | R/W-0                 | R/W-0                 | R/W-0  |
|-------|---------------------|---------------------|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| _     | ADIE <sup>(5)</sup> | RCIE <sup>(3)</sup> | TXIE(3) | SSPIE <sup>(4)</sup> | CCP1IE <sup>(2)</sup> | TMR2IE <sup>(1)</sup> | TMR1IE |
| bit 7 |                     |                     |         | •                    |                       |                       | bit 0  |

Legendă: R - bitul poate fi citit; W - bitul poate fi scris; U - bit neimplementat, se va citi 0; n – valoare după POR; 1 - bitul e setat; 0 - bitul e șters; X - valoare necunoscută;

Bit 0 TMR1IE: Timer 1 Overflow Interrupt Enable bit

- 1 = Activează întreruperea generată de Timer 1
- 0 = Dezactivează întreruperea generată de Timer 1

### 6.3. Aplicație propusă

Să se scrie un program care să schimbe starea ledului DS2 de pe placă, la fiecare 2 secunde, folosind ca bază de timp modulul Timer 1.

În *Figura 6-3* este prezentat semnalul dreptunghiular cu factor de umplere 50%, generat prin schimbarea stării logice a pinului RC1 (led DS2) la fiecare 2s.




Figura 6-3: Întrerupere generata la 2s cu Timer1

## 6.4. Configurarea timer-ului

Timer 1 va fi configurat astfel încât să genereze întreruperi la fiecare 500ms.

În primul rând trebuie calculată durata maximă ce poate fi măsurată pe 16 biți pentru frecvența de oscilator.

 $F_{osc} = 4MHz$ 

 $F_{timer} = F_{osc}/4 = 1MHz$ 

 $T_{\rm osc} = 250 \text{ns} (1/F_{\rm osc})$ 

 $T_{timer} = 1000ns = 1us.$ 

Asta înseamnă că pentru un pre-scalar de 1:1 registrul TMR1 (TMR1H+TMR1L) se va incrementa la fiecare 1us.

 $T_{dorit} = 500 ms$ 

 $NR_{incrementari} = T_{dorit}/T_{timer}$   $NR_{incrementari} = 500 ms/1 us$  $NR_{incrementari} = 500 000$ 

Valoarea maximă ce poate fi scrisă în registrul TMR1 este 65535 (0xFFFF), deci perioada de timp maximă ce poate fi măsurată este aproximativ 65.5ms. Vom fi nevoiți să folosim un pre-scalar diferit de 1:1.

Dacă vom folosi un pre-scalar  $1:8\ T_{timer}$  va deveni 8us, deoarece registrul TMR1 se va incrementa doar la fiecare al optulea impuls de la intrare. Atunci:

 $NR_{incrementari} = T_{dorit}/T_{timer}$  $NR_{incrementari} = 500ms/8us$ 

 $NR_{incrementari} = 62500 = 0xF424$ 

Din numărul de incrementări rezultă valoarea ce trebuie scrisă în TMR1H și TMR1L. Ea este 0xFFFF- 0xF424 = 0xBDB. Adică timer-ul se va incrementa de la 0xBDB la 0xFFFF, adică de 62 500 de ori. TMR1H = 0x0B; TMR1L = 0xDB.

După stabilirea valorii pre-scalarului și a registrului TMR1H și TMR1L, vom trece la setarea celorlalți biți din registrul de configurare T1CON:

- Bitul 7 și 6 (T1GINV și TMR1GE) vor rămâne zero deoarece nu folosim funcția de "Gate" a timer-ului.
- Bitul 5 şi 4 (T1CKPS1:T1CKPS2) sunt biţi pentru setarea prescalarului. Pentru pre-scalare de 1 la 8 avem nevoie de valoarea 0b11.
- Bitul 3 (T1OSCEN) este folosit doar în cazul în care folosim oscilator intern pentru "low-power". Pentru configurația folosită, acest bit este ignorat.
- Bitul 2 (T1SYNC) este valid doar dacă modulul folosește un ceas extern pentru configurația folosită, acest bit este ignorat.
- Bitul 1 (TMR1CS) alege sursa ceasului folosit. Pentru a avea ceas intern  $F_{osc}/4$ , acesta ia valoarea zero.
- Bitul 0 (TMR1ON) este folosit pentru activarea modulului. Timer 1 este activ/pornit când acesta ia valoarea 1.

Pentru activarea întreruperii, setăm biții GIE și PEIE din registrul INTCON.

În final, trebuie șters bitul de stare (flag) TMR1IF și apoi setat bitul TMR1IE pentru activarea întreruperii.

Folosind această configurație, schema bloc a modulului va arăta ca în figura de mai jos.




Figura 6-4: Configurare Timer 1

### 6.5. Model software

În programul scris de noi va trebui să avem în vedere următoarele:

- Configurarea modulului Timer 1.
- Configurarea pinului RC2 (la care este legat ledul 3) ca pin de ieșire.
- Scrierea rutinei de tratare a întreruperii.

# Exemplu de cod:

```
/* include files */
#include "pic.h"

/* constant and macro defines */
#define LED ???

#define ON 1

#define OFF 0

/* variables */
volatile unsigned int counter;
```

```
/* function declarations */
void init();
/* function definitions */
void main()
 init();
 while(1)
  /* switch LED after m seconds */
  if(counter == ???)
   if(LED == ON)
    LED = OFF;
   else
    LED = ON;
   counter = 0; /* reset counter */
void init()
 ANSEL = ???; /* set RC0 to RC3 as digital pins */
 ANSELH = ???; /* set RC6 and RC7 as digital pins */
 TRISC = ???; /* RC4 to RC7 input. RC0 to RC3 output */
 PORTC = 0x00; /* port C pins reset value */
 /* timer 1 settings */
 TMR1L = ???;
 TMR1H = ???;
 T1CON = ???;
```

```
/* interrupt settings */
 GIE = 1; /* global interrupt enable */
 PEIE = 1; /* peripheral interrupt enable */
 TMR1IF = 0; /* clear TMR1 interrupt flag */
 TMR1IE = 1; /* TMR1 interrupt enabled */
 /* start TMR1 */
 TMR1ON = 1:
 /* variable intializations */
 counter = 0:
/* Interrupt function */
void interrupt isr(void)
 /* check if THR1 interrupt enable and flag are set */
 if((TMR1IE == 1) \&\& (TMR1IF == 1))
  TMR1L = ???;
  TMR1H = ???;
  counter ++;
                     /* increment counter every 500ms */
                     /* clear TMR1 interrupt flag*/
  TMR11F=0;
```

Observație: Implementând aplicațiile prezentate în această lucrare pe diverse calculatoare s-a observat că, în mediile unde sunt instalate mai multe compilatoare, folosind anumite compilatoare în combinație cu definirea funcției de tratare a întreruperilor duce la un comportament eronat: după ieșirea din reset, în loc să se execute funcția *main*, aplicația sare direct în rutina de tratare a întreruperilor. Dacă, după scrierea programului în microcontroler, aplicația pare să nu ruleze, acest comportament se poate datora compilatorului activ folosit în proiect. Această problemă este prezentă chiar dacă selectăm compilatorul potrivit când creăm proiectul (capitolul 1, punctul 2.3). Pentru a verifica dacă folosim compilatorul potrivit, accesați meniul **Project / Build Options / Project** și în fereastra **Driver**, asigurați-vă că primul compilator din listă este **Compiler for** 

PIC10/12/16 MCUs (Lite Mode) Vx.yy precum în figura de mai jos. Folosiți butonul Move Up dacă acesta nu e primul.




Figura 6-5: Selectarea compilatorului folosit la Build

## 6.6. Problemă propusă

Să se genereze un semnal dreptunghiular cu frecvență 2Hz și factor de umplere 60% pe pinul digital de ieșire conectat la ledul 1 de pe placă, cu ajutorul Timer 1.

În figurile următoare este prezentat semnalul dreptunghiular cu frecvența 2Hz și factor de umplere de 60% generat cu ajutorul Timer1, pe pinul RC2. În Figura 6-6 este pusă în evidență, între cele două cursoare prezente pe oscilogramă, valoarea perioadei semnalului.



Figura 6-6: Semnal dreptunghiular cu frecventa de 2Hz

În Figura 6-7 este pusă în evidență, între cele două cursoare prezente pe oscilogramă, valoarea pulsului *high* a semnalului (factorul de umplere 60%).

File Vertical Timebase Trigger Display Cursors Measure Math Analysis Utilities Help

RC2-DS3

RC2-DS3


Timebase -900 ms Trigger Classification of the control of the contro

Figura 6-7: Semnal dreptunghiular cu factor de umplere 60%

#### 7.1. Descriere Timer 2

- Timer pe 8 biţi, compus dintr-un registru contor (TMR2) şi un registru pentru perioadă (PR2).
- pre-scalar programabil (1:1,1:4,1:16).
- post-scalar programabil (1:1 până la 1:16).
- valoarea pre-scalarului şi post-scalarului se resetează la orice scriere în regiştri TMR2 sau T2CON.
- registrul TMR2 se incrementează pornind de la valoarea 0x00 până atinge valoarea setată în registrul perioadă PR2. După acest moment, la următorul impuls, incrementarea se reia de la 0x00.
- după reset, registrul PR2 este inițializat cu valoarea 0xFF. În acest registru, înainte de activarea modulului, trebuie scrisa valoarea calculată pentru a măsura perioada de timp dorită.
- când avem condiție de egalitate între contorul TMR2 și valoarea scrisă în PR2, se generează o întrerupere.
- biţii asociaţi întreruperilor sunt: TMR2IE pentru activarea întreruperii; TMR2IF bitul flag al întreruperii; GIE bitul pentru activarea întreruperilor globale; PEIE bitul pentru activarea întreruperilor de la periferice.

Figura 7-1: Schema bloc a Timer2 [8]



Principiul de funcționare al acestui tip de timer este următorul:

Modulul timer conține doi regiștri: unul de incrementare (TMR2) și unul pentru definirea perioadeide timp ce se dorește a fi măsurată (PR2). În registrul de perioadă PR2 se încarcă o valoare dorită de noi (calculată în prealabil). Registrul TMR2 se incrementează după activarea modulului, la fiecare impuls sosit la intrarea timer-ului (cu frecvența F<sub>osc</sub>/4), de la valoarea 0 până va ajunge la valoarea scrisă în registrul de perioadă PR2.

La următorul impuls sosit la intrarea în timer, registrul TMR2 se va reseta la valoarea 0 și va începe din nou să se incrementeze. Dacă circuitul de post-scalare este setat altfel decât 1:1, bitul flag TMR2IF nu se va seta la prima egalitate dintre TMR2 și PR2. Cu alte cuvinte, dacă circuitul de post-scalare este setat 1:n, bitul de întrerupere TMR2IF se va seta doar la a n-a egalitate dintre registrul TMR2 și PR2. Spre exemplu, pentru o setare a post-scalarului 1:6, doar la a 6-a egalitate se va seta flag-ul TMR2IF (TMR2 se incrementează până la valoarea PR2 de 6 ori).

Dacă şi bitul TMR2IE (bitul de activare al întreruperii) este setat, se va genera o întrerupere (cu condiția ca şi biții GIE şi PEIE să fie setați). Microcontrolerul va sări în rutina de tratare a întreruperii, unde bitul TMR2IF trebuie șters, pentru ca o nouă întrerupere să fie posibilă.

Frecvenţa impulsurilor de intrare în modulul timer este  $F_{osc}/4$ , unde  $F_{osc}$  este frecvenţa oscilatorului folosit (4MHz în cazul aplicaţiei noastre). Ea poate fi divizată cu ajutorul pre-scalarului setat din registrul de configurare T2CON. Practic, dacă vom folosi un pre-scalar 1:4, valoarea registrului TMR2 se va incrementa doar la al 4-lea impuls sosit la intrarea modulului. Astfel, intervalul de timp ce poate fi măsurat pe acelaşi număr de biţi va fi de 4 ori mai mare. Valorile posibile pentru pre-scalar sunt 1:1, 1:4, 1:8.

Tabel 7-1: Descrierea registrilor aferenți modulului Timer 2 [8]

| Nume   | Bit7          | Bit6                           | Bit5    | Bit4    | Bit3    | Bit2   | Bit1    | Bit0    |  |
|--------|---------------|--------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--|
| INTCON | GIE           | PEIE                           | TOIE    | INTE    | RABIE   | TOIF   | INTF    | RABIF   |  |
| PIE1   | -             | ADIE                           | RCIE    | TXIE    | SSPIE   | CCP1IE | TMR2IE  | TMR1IE  |  |
| PIR1   | -             | ADIF                           | RCIF    | TXIF    | SSPIF   | CCP1IF | TMR2IF  | TMR1IF  |  |
| TMR2   | Registru de i | incrementare pe 8              | B biţi  |         |         |        |         |         |  |
| PR2    | Registru de p | Registru de perioadă a Timer 2 |         |         |         |        |         |         |  |
| T2CON  | -             | TOUTPS3                        | TOUTPS2 | TOUTPS1 | TOUTPS0 | TMR2ON | T2CKPS1 | T2CKPS0 |  |

Legendă: x=necunoscut,u=nemodificat, -=bitul se citește ca 0. Biții închiși la culoare nu sunt folosiți de TIMER2.

Timer 2 81

INTCON: registrul de configurare al întreruperilor. Se activează întreruperile generale și ale perifericelor.

PIE1: registrul de activare al întreruperilor pentru periferice. Conține biți individuali de activare a întreruperilor pentru periferice.

PIR1: registrul de flag-uri al perifericelor. Conține flag-urile individuale de întrerupere pentru periferice.

T2CON: registrul de configurare a modulului Timer 2.

Tabel 7-2: Descriere T2CON - registrul de configurare pentru Timer 2

| U-0   | R/W-0   | R/W-0   | R/W-0   | R/W-0   | R/W-0  | R/W-0   | R/W-0   |
|-------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| _     | TOUTPS3 | TOUTPS2 | TOUTPS1 | TOUTPS0 | TMR2ON | T2CKPS1 | T2CKPS0 |
| bit 7 | •       | •       |         |         |        |         | bit 0   |

Legendă: R - bitul poate fi citit; W - bitul poate fi scris; U - bit neimplementat, se va citi 0; n - valoare după POR; 1 - bitul e setat; 0 - bitul e sters; X - valoare necunoscută;

Bit 7 Neimplementat: Se citește 0

Bit 6-3 TOUTPS<3:0>: Biţii de selecţie a post-scalarului

0000 = 1:1 Post-scalar

0001 = 1:2 Post-scalar

0010 = 1:3 Post-scalar

0011 = 1:3 Post-scalar

1110 = 1:15 Post-scalar

1111 = 1:16 Post-scalar

Bit 2: TMR2ON: Bit de activare a modulului

1 = TMR2 este activ

0 = TMR2 este dezactivat/oprit

Bit 1-0 T2CKPS<1:0>: Bit de selecție a pre-scalarului

00 = Pre-scalar 1

01 = Pre-scalar 4

1X = Pre-scalar 16

În ceea ce privește generarea de întreruperi, utilizatorul trebuie să facă următorii pași:




Figura 7-2: Logica generării de întreruperi [8]

Biţii GIE şi PEIE din registrul INTCON trebuie setaţi pentru a activa întreruperile generale şi a perifericelor.

Tabel 7-3: Registrul INTCON

| R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0                  | R/W-0               | R/W-0 | R/W-x |
|-------|-------|-------|-------|------------------------|---------------------|-------|-------|
| GIE   | PEIE  | TOIE  | INTE  | RABIE <sup>(1,3)</sup> | T0IF <sup>(2)</sup> | INTF  | RABIF |
| bit 7 |       |       |       |                        |                     |       | bit 0 |

Legendă: R - bitul poate fi citit; W - bitul poate fi scris; U - bit neimplementat, se va citi 0; n - valoare după POR; 1 - bitul e setat; 0 - bitul e șters; X - valoare necunoscută;

Bit 7 GIE: Bit de activare a întreruperilor globale

- 1 = Activarea tuturor întreruperilor nemascabile
- 0 = Dezactivarea tuturor întreruperilor

Bit 6 PEIE: Bit de activare a întreruperilor de la periferice

- $1 = \hat{I}$ ntreruperile perifericelor sunt active
- $0 = \hat{I}$ ntreruperile perifericelor sunt dezactivate

Timer 2 83

Bitul flag TMR2IF din registrul PIR1 trebuie şters.

Tabel 7-4: Registrul PIR1

| U-0   | R/W-0               | R-0                 | R-0                 | R/W-0                | R/W-0                 | R/W-0                 | R/W-0  |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| _     | ADIF <sup>(5)</sup> | RCIF <sup>(3)</sup> | TXIF <sup>(3)</sup> | SSPIF <sup>(4)</sup> | CCP1IF <sup>(2)</sup> | TMR2IF <sup>(1)</sup> | TMR1IF |
| bit 7 |                     |                     |                     |                      |                       |                       | bit 0  |

Legendă: R - bitul poate fi citit; W - bitul poate fi scris; U - bit neimplementat, se va citi 0; n - valoare după POR; 1 - bitul e setat; 0 - bitul e șters; X - valoare necunoscută;

Bit 1 TMR2IF: Bit de stare a întreruperi TMR2

1 = O întrerupere a TMR2 a fost generată

0 = Nici o întrerupere a TMR2 nu a fost generată

Întreruperea timer-ului 2 trebuie activată prin setarea bitului TMR2IE din registrul PIE1.

Tabel 7-5: Registrul PIE1

| U-0   | R/W-0               | R/W-0               | R/W-0               | R/W-0                | R/W-0                 | R/W-0                 | R/W-0  |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| _     | ADIE <sup>(5)</sup> | RCIE <sup>(3)</sup> | TXIE <sup>(3)</sup> | SSPIE <sup>(4)</sup> | CCP1IE <sup>(2)</sup> | TMR2IE <sup>(1)</sup> | TMR1IE |
| bit 7 |                     |                     |                     |                      |                       |                       | bit 0  |

Legendă: R - bitul poate fi citit; W - bitul poate fi scris; U - bit neimplementat, se va citi 0; n - valoare după POR; 1 - bitul e setat; 0 - bitul e șters; X - valoare necunoscută;

Bit 1 TMR2IE: Bit de activare a întreruperii Timer 2

- 1 = Întreruperea modulului TMR2 este activată
- 0 = Întreruperea modulului TMR2 este dezactivată

### 7.2. Aplicații propuse

a) Să se scrie un program care să schimbe starea ledului DS2 de pe placă la fiecare 2 secunde, folosind ca și bază de timp Timer 2.

În *Figura 7-3* este prezentat semnalul dreptunghiular cu factor de umplere 50% generat prin schimbarea stării logice a pinului RC1 (led DS2) la fiecare 2s.



Figura 7-3: Întrerupere generată la 2s cu Timer2

b) Să se scrie un program care să schimbe starea ledului DS3 de pe placă la fiecare o secundă, folosind ca și bază de timp Timer 2, cu următoarele condiții impuse: post-scalar 1:2 și pre-scalar 1:16.

În *Figura 7-4* este prezentat semnalul dreptunghiular cu factor de umplere 50% generat prin schimbarea stării logice a pinului RC2 (led DS3) la fiecare 2s.



Figura 7-4: Întrerupere generată la 1s cu Timer2

Timer 2 85

### 7.3. Configurarea timer-ului

Timer 2 va fi configurat astfel încât să genereze întreruperi la fiecare 10ms. În primul rând trebuie calculată durata maximă ce poate fi măsurată pe 8 biți pentru frecvența de oscilator:

```
F_{osc} = 4MHz
```

 $F_{timer} = F_{osc}/4 = 1MHz$ 

 $T_{\rm osc} = 250 ns$ 

 $T_{timer} = 1000ns = 1us.$ 

Asta înseamnă că pentru un pre-scalar de 1:1 registrul TMR2 se va incrementa la fiecare 1us.

 $T_{dorit} = 10 ms$ 

 $NR_{incrementari} = T_{dorit}/T_{timer}$ 

 $NR_{incrementari} = 10ms/1us$ 

 $NR_{incrementari} = 10000$ 

Valoarea maximă care poate fi scrisă în registrul TMR2 este 255, deci perioada de timp maximă ce poate fi măsurată este aproximativ 256us. Vom fi nevoiți să folosim un pre-scalar diferit de 1:1.

Dacă vom folosi un pre-scalar 1:16, T<sub>timer</sub> va deveni 16us, deoarece registrul TMR2 se va incrementa doar la fiecare al 16-lea impuls. Atunci:

```
NR_{incrementari} = T_{dorit}/T_{timer}

NR_{incrementari} = 10ms/16us

NR_{incrementari} = 625 = 0x271
```

Din numărul de incrementări rezultă valoarea ce trebuie scrisă in TMR2. În acest moment valoarea este încă mai mare de 256. În acest caz vom folosi și post-scalarul, astfel încât numărul de incrementări să fie mai mic de 256.

Vom alege un post-scalar 1:5. Adică doar a 5-a egalitate va genera o întrerupere. Atunci:

```
\begin{split} NR_{incrementari} &= T_{dorit} / T_{timer} \\ NR_{incrementari} &= 10 ms / 80 us \\ NR_{incrementari} &= 125 = 0 x 7 D \end{split}
```

Cu alte cuvinte, pentru a afla valoarea maximă ce poate fi măsurată cu modulul Timer 2, înmulțim valorile maxime pentru pre-scalar și post-scalar (16), cu numărul maxim de incremente al contorului (8 biți = 256 incremente), totul împărțit la frecvența oscilatorului folosit.

```
Tmax = (256 * 16 * 16)/(4MHz/4)
```

Se poate observa că, folosind valorile maxime pentru pre și post scalar, modulul Timer 2 are valoarea maximă cât un timer pe 16 biți (256\*16\*16 = 65536)

După stabilirea valorilor pentru pre și post scalar, se trece la setarea registrului de control T2CON:

- Bitul 7 bit rezervat.
- Biţii 6 până la 3 (TOUTPS3:TOUTPS0) conţin valoarea postscalarului. Pentru a obţine raportul dorit de 1 la 5, trebuie să scriem în acesti biţi valoarea 0b0100.
- Bitul 2 (TMR2ON) este bitul de activare al modulului. Timer 2 este activat când acesta are valoarea 1.
- Biţii 1 şi 0 (T2CKPS1-T2CKPS0) setează valoarea pre-scalarului.
   Pentru un raport de 1 la 16, avem nevoie de valoarea 0b11 sau 0b10.

Pentru activarea întreruperii setăm biții GIE și PEIE din registrul INTCON. La sfârșit trebuie șters bitul TMR2IF și apoi setat bitului TMR2IE pentru activarea întreruperii.

#### 7.4. Model software

În programul scris de noi va trebui să avem în vedere:

- Configurarea modulului Timer 2.
- Configurarea ca și ieșire a pinului RC1 la care este legat ledul DS2.
- Scrierea rutinei de tratare a întreruperii.

### Exemplu de cod:

```
/* include files */
#include "pic.h"

/* constant and macro defines */
???

/* variables */
???
```

Timer 2 87

```
/* function declarations */
void init();
/* function definitions */
void main()
 init();
 while(1)
  /* switch LED after m seconds */
  if(counter == ???)
    ??? /* insert code here */
void init()
 /* pin settings */
 ???
 /* timer 2 settings */
 TMR2 = 0x00; /* reset TMR2 counter */
 PR2 = ???; /* overflow value */
 T2CON = ???; /* TMR 2 settings */
 /* interrupt settings */
 ???
 /* start TMR2 */
 ???
 /* variable intializations */
 counter = 0;
```

```
/* Interrupt function */
void interrupt isr(void)
{
    /* check if TMR2 interrupt enable and flag is set */
    if((???) && (???))
    {
        ??? /* insert code here */
    }
}
```

## 7.5. Problemă propusă

Descrieți pe scurt un proiect în care poate fi folosit un timer. Ce rol ar avea? Pe care din cele două module de timer (Timer1 sau Timer2) le-ați folosi și de ce?

#### 8.1. Introducere

Multe aplicații embedded presupun comanda unui motor cu scopul de acționare mecanică a unui sistem. În astfel de aplicații, alegerea corectă a motorului constituie de multe ori o sarcină dificilă. Trebuie luate în calcul mai multe aspecte, dintre care cele mai importante, în funcție de aplicație, sunt:

- Gabarit: motorul trebuie să poată fi amplasat în spațiul dedicat produsului. De exemplu, pentru cutiile de viteză automate, ambreiajul este acționat de un motor electric, iar dimensiunile sunt impuse de cerințele clienților (gabaritul cutiei de viteză).
- Cuplu: în funcție de sistemul ce trebuie acționat este nevoie de un anumit cuplu. Fiecare tip de motor are un anumit cuplu în funcție de gabarit, tensiune de alimentare, turație și tip constructiv. Cuplul motorului ales trebuie sa satisfacă cerințele proiectului.
- Comanda motorului: comanda electrică a motorului este un criteriu important, deoarece diferă mult de la motor la motor, fiind fie simplă (servomotor), fie foarte complexă (motor brushless).
- Tensiunea de alimentare: ca exemplu, la autoturisme, tensiunea de alimentare este 12V. Un motor cu o tensiune de alimentare diferită de 12V poate introduce în proiect necesitatea unei surse în comutație sau altor soluții hardware, care cresc prețul produsului şi complexitatea acestuia.
- Durata de viață: un motor de curent continuu are perii colectoare care, în timp, se deteriorează, pe când un motor brushless nu întâmpină acest impediment. Din acest punct de vedere, un sistem cu motor brushless este indicat în locuri greu accesibile sau în produse cărora li se impune o durată de viață lungă și fără defecte.
- Preţul: preţul motorului este un procent important din costul total al produsului şi astfel trebuie să se încadreze în nişte limite foarte bine stabilite. Preţul poate varia de la câţiva EURO (servomotoare analogice RC) la sute de EURO (motor de curent continuu cu encoder şi cutie reductoare).

Să luăm în continuare un caz particular, o posibilă aplicație. Să plecăm de la ideea că trebuie să realizăm pentru bordul unui automobil un vitezometru

care să pară analogic, adică să aibă o scală și un ac indicator, dar care să fie acționat de un motor electric comandat de sistemul care măsoară viteza autovehiculului. Pentru alegerea motorului trebuie să ținem cont de criteriile de mai sus și am putea lua în calcul câteva tipuri de motoare:


- Motor de curent continuu: din punct de vedere al gabaritului, al cuplului dezvoltat și al prețului poate fi o variantă. Mari dezavantaje ar fi comanda complicată cu buclă închisă (avem nevoie de comandă cu feedback pentru a fi siguri că acul este la poziția dorită) și durata de viață a periilor.
- Motorul pas cu pas: motorul pas cu pas în conexiune bipolară are de asemenea dezavantajul complexității driverului hardware pentru comandă. În schimb, motorul pas cu pas în conexiune unipolară depășește acest dezavantaj, comanda fiind una relativ simplă. Pentru cuplul necesar acționării acului indicator în această aplicație, motorul are de asemenea un gabarit relativ redus. Durata de viață este foarte mare dar prețul poate fi considerat mare.
- Motorul brushless: nu corespunde din mai multe puncte de vedere.
   Prețul este ridicat comparativ cu alte tipuri de motoare. Comanda este complexă. În plus, un alt dezavantaj este consumul mai mare de curent.
- Servomotorul: la bază are tot un motor de curent continuu dar de dimensiuni foarte mici. Este cel mai simplu de comandat, deoarece include un sistem de feedback cu potențiometru iar poziția la care trebuie să se deplaseze rotorul se dă prin comandă PWM pe un singur fir. Include şi un reductor, deci cuplul este ridicat comparativ cu gabaritul lui şi consumul de curent. Prețul este de asemenea un avantaj, acest tip de motor fiind mai ieftin decât un motor pas cu pas.

#### 8.2. Comanda unui servomotor

Servomotorul este compus din mai multe părți: un motor (DC de regulă), un reductor mecanic, un traductor de poziție (cel mai adesea un potențiometru), un driver de motor, un amplificator de eroare și un circuit pentru decodificarea poziției dorite.


În *Figura 8-1* putem observa schema bloc a unui astfel de sistem.

Figura 8-1: Schema bloc a unui servomotor analogic



Comanda unui servomotor analogic se face cu ajutorul unui semnal PWM (Pulse Width Modulation), generat de către microcontroler.

Figura 8-2: Forma unui semnal PWM



Unde:  $T_{ON}$  = durata pulsului high (poate varia)

T<sub>P</sub> = perioada semnalului (rămâne constantă)

 $V_{PK}$  = amplitudinea semnalului

 $DC = T_{ON}/T_P$  (%) - Factor de umplere (Duty Cycle)

Perioada semnalului este 20ms și durata pulsului high variază, în general, între 1ms și 2ms, în funcție de poziția dorită pentru rotor. Durata pulsului

este folosită de către servomotor pentru a determina poziția la care să se rotească.

Semnalul PWM ajunge la intrarea unui circuit care convertește lățimea pulsului high în tensiune. Practic, prin modificarea Duty Cycle a semnalului PWM, se modifică tensiunea de la ieșirea convertorului (care este aplicată la intrarea amplificatorului de eroare).

Senzorul de poziție este un potențiometru a cărui tensiune de ieșire este proporțională cu poziția absolută a axului. Tensiunea de pe potențiometru ajunge la una din intrările amplificatorului de eroare, iar la cealaltă intrare se aplică tensiunea de la ieșirea circuitului ce convertește factorul de umplere al semnalului de comandă PWM într-o tensiune analogică. Circuitul se numește convertor *pulse width to voltage*și tensiuneade la ieșire este proporțională cu lățimea pulsului PWM (cu cât lățimea pulsului de la intrare e mai mare cu atât tensiunea va fi mai mare la ieșire). Cu alte cuvinte, la una din intrări vom regăsi poziția curentă, iar la cealaltă poziția dorită.

Amplificatorul de eroare este un amplificator operațional (folosit ca și comparator), care va încerca în permanență să aducă la zero diferența dintre cele două intrări. Ieșirea amplificatorului operațional este o tensiune fie negativă, fie pozitivă, în funcție de diferența celor doua tensiuni de la intrare.

Dacă tensiunea este pozitivă, motorul se va roti într-un sens, iar dacă este negativă se va roti în sensul opus. Acest lucru îi permite amplificatorului operațional să reducă diferența dintre cele două tensiuni de la intrare sa, cauzând astfel axul să ajungă la poziția dorită.

#### 8.3. Aplicație propusă

Pentru început stabiliți cu ajutorul unui generator de semnal, lățimea impulsului ce trebuie trimis către servomotor la fiecare 20ms, pentru poziția de 0 grade, 90 de grade și 180 de grade.

|                       | Poziția axului | i servomotorulı            | ıi |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------|----------------------------|----|--|--|--|--|--|--|
|                       | 0 grade        | 0 grade 90 grade 180 grade |    |  |  |  |  |  |  |
| Lățimea pulsului [ms] |                |                            |    |  |  |  |  |  |  |

Se consideră că aplicația ce trebuie realizată cu ajutorul unui servomotor este un indicator de viteză pentru un autoturism (0Km/h corespunde cu poziția de 0 grade a servomotorului și viteza de 180Km/h cu poziția de 180 de grade a servomotorului). Să se scrie un program în care, cu ajutorul timerelor 1 și 2, microcontrolerul să comande servomotorul astfel încât acesta să indice viteza de 85Km/h. Pinul folosit pentru comandă este pinul la care este conectat și ledul DS4.

În *Figura 8-3* este prezentat semnalul PWM cu perioada 20 ms și cu factor de umplere 10%, generat pe pinul RC3 (led DS4).




Figura8-3: Semnal PWM cu perioada 20 ms.

#### 8.4. Model software

În programul scris de noi va trebui să avem în vedere, conform figurii de mai jos, următoarele:

Figura 8-4: Program flow Latimea pulsului U[V] Perioada semnalului 20ms t[s] Timer 2 interrupt Timer 2 interrupt Timer 2 interrupt Timer 2 OFF Timer 2 OFF Timer 2 OFF PIN = 0PIN = 0PIN = 0Timer 1 interrupt START Timer 1 interrupt Timer 1 ON Timer 1 ON Timer 1 ON Timer 2 ON Timer 2 ON Timer 2 ON PIN = 1PIN = 1PIN = 1

- Configurarea Timer 1 ca şi bază de timp de 20ms (perioada constantă a semnalului PWM).
- Configurarea Timer 2 ca şi bază de timp pentru lăţimea pulsului pozitiv (Duty Cycle).
- Configurarea ca ieșire a pinului la care este legat ledul DS4.
- Scrierea rutinei de tratare a întreruperilor pentru ambele surse de întrerupere.

## Exemplu de cod:

```
/* include files */
#include "pic.h"

/* constant and macro defines */
???

/* function declarations */
void init();
```

```
/* function definitions */
void main()
 init();
 while(1)
  ; /* further development */
void init()
 /* pin configuration */
 ???
 /* timer 1 settings */
 ???
 /* timer 2 settings */
 ???
 /* interrupt settings */
 ???
 /* other initializations */
 ???
/* Interrupt function */
void interrupt isr(void)
 /* check if TMR1 interrupt enable and flag are set */
 if((TMR1IE == 1) \&\& (TMR1IF == 1))
   ??? /* insert code here */
 /* check if TMR2 interrupt enable and flag are set */
```

```
if((TMR2IE == 1) && (TMR2IF == 1))
{
    ??? /* insert code here */
}
```

## 8.5. Problemă propusă

Generați un semnal PWM cu frecvență de 5KHz și factor de umplere 20% folosind aceleași 2 periferice (Timer 1 și Timer 2). Pinul pe care semnalul trebuie generat este RC0.

În *Figura 8-5* este prezentat semnalul PWM cu frecvență 5KHz și cu factor de umplere 20% generat pe pinul RC3 (led DS4).




Figura 8-5: Semnal PWM cu perioada 20 ms

#### 9.1. Introducere

Conversia analog-numerică reprezintă operația de obținere a unei secvențe numerice de valoare proporțională cu o mărime analogică. În funcție de tipul constructiv, viteză și precizie, un circuit ADC se clasifică în:

### ADC cu comparare:

- de tip paralel
- cu tensiune de comparat crescătoare
- cu urmărire
- cu aproximări succesive

### ADC tensiune timp

- cu integrarea unei tensiuni de referință
- cu dublă integrare

## ADC tensiune-frecvență

Indiferent de tipul convertorului, mărimea analogică de la intrarea în convertor este discretizată într-un număr de trepte elementare. Acest număr elementar de trepte este dat de numărul de biți pe care se obține rezultatul conversiei și este egal cu  $2^N$ . Cea mai mică valoare convertită diferită de zero este treapta elementară (cuanta):  $\mathbf{q} = \mathbf{U_R} 2^{-N}$ 




Figura 9-1: Codarea tensiunii de intrare [8]

Două valori posibile consecutive diferă între ele cu q. Cuanta reprezintă, de fapt, chiar rezoluția convertorului.

Pentru o precizie cât mai bună, q trebuie să fie cât mai mic. Cu cât N (numărul de biți pe care se obține rezultatul) este mai mare, pentru aceeași tensiune de referință  $U_R$  a convertorului, q va fi mai mic. Inconvenientul care apare la creșterea lui N este creșterea timpului necesar realizării conversiei analog numerice. În practică, de cele mai multe ori, trebuie făcut un compromis între precizie și viteza de realizare a conversiei, în funcție de cerințele aplicației.

O alta modalitate de a îmbunătăți precizia, fără a crește N, este alegerea corespunzătoare a tensiunii de referință  $U_R$ . De exemplu, dacă prin natura proiectării aplicației, știm că tensiunea maximă de intrare în convertor este 2.8V, atunci vom impune o tensiune de referință  $U_R = 3V$  (cu alte cuvinte, cât mai apropiată de tensiunea maximă de convertit).

**Exemplul 1:** Dacă avem o tensiune de referință de 5V și un convertor pe 10 biți (1024 de valori posibile), rezoluția este de 4.88mV. Pentru aceeași tensiune de referință, dar de această dată convertorul este pe 8 biți (256 de valori posibile), rezoluția este de 19.53mV.

**Exemplul 2:** Avem un convertor pe 10 biţi, iar tensiunea maximă la intrarea în convertor este de 2.9V. Putem alege o tensiune de referință de 5V, rezoluţia fiind în acest caz 4.88mV. Putem îmbunătăţi precizia, dacă modificăm tensiunea de referință la o valoare de 3V, rezoluţia devenind 2.92mV. Acest lucru va duce şi la scăderea timpului necesar eşantionării (în proporţii mici).

Eșantionarea semnalului analogic se face la intervale de timp bine definite. Cu cât frecvența de eșantionare este mai mare, cu atât se vor pierde mai puține informații din semnalul analogic ce se vrea convertit (vom obține mai multe "mostre"). Timpul minim între două eșantionări T<sub>e</sub> trebuie totuși să permită circuitului digital să realizeze conversia analog-numerica. Acest timp depinde în mare măsura de numărul de biți pe care se obține rezultatul conversiei și de tipul constructiv al convertorului.

Conform *teoremei eșantionării*, este necesar ca valoarea minimă a frecvenței de eșantionare să satisfacă relația:

 $f_e \ge 2f_{xmax}$  condiția Nyquist.

Unde  $f_{xmax}$  este frecvența maximă a spectrului semnalului analogic de intrare  $U_X$ , iar  $f_e$  este frecvența de eșantionare.




Figura 9-2: Modelul unui pin de intrare analogic [8]

Un pin de intrare analogic are o impedanță foarte mare, pentru a nu modifica funcționarea circuitului în care este conectat. Acest lucru se realizează folosind la intrare un amplificator operațional repetor (prin care se încarcă condensatorul C<sub>HOLD</sub>). Practic, la închiderea întrerupătorului se realizează eșantionarea, prin încărcarea condensatorului C<sub>HOLD</sub> până la valoarea tensiunii aplicată pe pinul respectiv. Acest condensator este conectat la intrarea în convertorul analog numeric și el va menține tensiunea constantă pe durata conversiei.

### 9.2. Descriere ADC pe 10 biţi

Microcontrolerul PIC16F690 dispune de un convertor pe 10 biţi care are următoarele caracteristici:

- Convertor analog numeric cu aproximări succesive.
- 12 intrări analogice (AN0 –AN11).
- Pini externi pentru tensiunea de referință (selectabil prin software).
- Două tipuri de aliniere a rezultatului conversiei.

În figura de mai jos este prezentată o schemă bloc a convertorului analog numeric.




Figura 9-3: Schema bloc a modulului ADC [8]

Modulul ADC are 15 regiștri asociați, care vor fi descriși în continuare. Dintre aceștia, 2 regiștri sunt pentru salvarea rezultatului conversiei și 2 pentru configurarea modului ADC.

| Nume   | Bit7           | Bit6             | Bit5             | Bit4          | Bit3   | Bit2   | Bit1    | Bit0   |
|--------|----------------|------------------|------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|
| ADCON0 | ADFM           | VCFG             | СН3              | CH2           | CH1    | СН0    | GO/DONE | ADON   |
| ADCON1 | -              | ADCS2            | ADCS1            | ADCS0         | -      | -      | -       | -      |
| ANSEL  | ANS7           | ANS6             | ANS5             | ANS4          | ANS3   | ANS2   | ANS1    | ANS0   |
| ANSELh | -              | -                | -                | -             | ANS11  | ANS10  | ANS9    | ANS8   |
| ADRESH | Rezultatul con | versiei A/D. Cel | mai semnificativ | octet.        |        |        |         |        |
| ADRESL | Rezultatul con | versiei A/D. Cel | mai putin semnif | icativ octet. |        |        |         |        |
| INTCON | GIE            | PEIE             | TOIE             | INTE          | RABIE  | TOIF   | INTF    | RABIF  |
| PIE1   | -              | ADIE             | RCIE             | TXIE          | SSPIE  | CCP1IE | TMR2IE  | TMR1IE |
| PIR1   | -              | ADIF             | RCIF             | TXIF          | SSPIF  | CCP1IF | TMR2IF  | TMR1IF |
| PORTA  | -              | -                | RA5              | RA4           | RA3    | RA2    | RA1     | RA0    |
| PORTB  | RB7            | RB6              | RB5              | RB4           | -      | -      | -       | -      |
| PORTC  | RC7            | RC6              | RC5              | RC4           | RC3    | RC2    | RC1     | RC0    |
| TRISA  | -              | -                | TRISA5           | TRISA4        | TRISA3 | TRISA2 | TRISA1  | TRISA0 |

Tabel 9-1: Regiştri asociaţi modulului ADC[6]

| TRISB | TRISB7 | TRISB6 | TRISB5 | TRISB4 | -      | -      | -      | -      |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TRISC | TRISC7 | TRISC6 | TRISC5 | TRISC4 | TRISC3 | TRISC2 | TRISC1 | TRISC0 |

Legendă: x=necunoscut, u=nemodificat, -=bitul se citește ca 0. Biții închiși la culoare nu sunt folosiți de ADC.

Regiștri TRISA, TRISB și TRISC se folosesc pentru alegerea direcției pinilor. Dacă aceștia sunt configurați ca și pini analogici, asignați modulului ADC, direcția pinilor selectabilă din regiștri de direcție TRISx trebuie să fie input. Regiștri PORTA, PORTB și PORTC se folosesc doar în cazul în care pinii din cele trei porturi sunt setați ca și pini digitali.

Figura 9-4: Asignarea pinilor [3]

Regiștri ADCON0 și ADCON1 sunt regiștri de configurare ai modulului ADC. Cu ajutorul regiștrilor ANSEL și ANSELH se asignează pinii fie modulului ADC, fie portului I/O. Regiștri ADRESH și ADRESL sunt regiștri în care se salvează rezultatul conversiei numărul cuantelor q conținute de tensiunea de convertit. Există 2 moduri de aliniere a rezultatului pe 10 biți.

INTCON, PIR1 și PIE1 sunt regiștri folosiți pentru activarea și lucrul cu întreruperea generată la finalul conversiei analog numerice.

Tabel 9-2: Registrul ADCON0

| R/W-0   | R/W-0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| ADFM  | VCFG  | CHS3  | CHS2  | CHS1  | CHS0  | GO/DONE | ADON  |
| bit 7 |       |       |       |       |       |         | bit 0 |

Legendă: R - bitul poate fi citit; W - bitul poate fi scris; U - bit neimplementat, se va citi 0; n - valoare după POR; 1 - bitul e setat; 0 - bitul e şters; X - valoare necunoscută;

#### Bit 7 ADFM: Formatul conversiei A/D

1 = Aliniat la dreapta

0 = Aliniat la stanga

#### Bit 6 VCFG: Tensiunea de referință

1 = Pinul VREF

0 = VDD

#### Bit 5-2 CHS<3:0>: Biţii pentru selectarea canalul analogic

0000 = AN0

0001 = AN1

0010 = AN2

0011 = AN3

0100 = AN4

0101 = AN5

0110 = AN6

0111 = AN7

1000 = AN8

1001 = AN9

1010 = AN10

1011 = AN11

1100 = CVREF

1101 = Referință fixa de 0.6V

1110 = Nu este implementat

1111 = Nu este implementat

#### Bit 1 GO/DONE: Bitul de start a conversiei

1 = Conversie A/D în execuție. Setarea acestui bit pornește o conversii A/D. Acest bit este șters (devine 0) automat de către hardware la finalul unei conversii.

0 = Conversie A/D oprită.

#### Bit 0 ADON: Bit de activare a modulului

1 = Modulul ADC este activat

0 = Modulul ADC este dezactivat

Tabel 9-3: Registrul ADCON1

|   | U-0   | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | U-0 | U-0 | U-0 | U-0   |
|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|
|   | _     | ADCS2 | ADCS1 | ADCS0 | _   | _   | _   | _     |
| ĺ | bit 7 |       |       |       |     |     |     | bit 0 |

Legendă: R - bitul poate fi citit; W - bitul poate fi scris; U - bit neimplementat, se va citi 0; n - valoare după POR; 1 - bitul e setat; 0 - bitul e șters; X - valoare necunoscută;

Bit 7 Neimplementat: Se citeşte '0'.

Bit 6-4 ADCS<2:0>: Bit de selecție a ceasului pentru conversia A/D

000 = FOSC/2

001 = FOSC/8

010 = FOSC/32

X11 = FRC(oscilator intern dedicat = 500kHz max)

100 = FOSC/4


101 = FOSC/16

110 = FOSC/64

Bit 3-0 Neimplementat: Se citește '0'.

Salvarea rezultatului conversiei poate fi făcută în două feluri: *right* sau *left justified*. Dacă alegem modul *right justified*, cei mai puțin semnificativ 8 biți vor fi scriși în ADRSEL, iar cei mai semnificativi 2 biți in ADRSEH. În cazul selectării modului *left justified*, cei mai puțin semnificativ 2 biți vor fi salvați în ADRSEL, iar cei mai semnificativ 8 biți în ADRESH.

Figura 9-5: Alinierea rezultatului conversiei [8]



Left Justified

Right Justified

În ceea ce privește generarea de întreruperi, utilizatorul trebuie să facă următorii pași:

INTCON: registrul de configurare al întreruperilor. Se activează întreruperile generale și a perifericelor prin setarea biților GIE și PEIE.

PIR1: registrul de flag-uri al perifericelor. Conține flag-urile individuale de întrerupere pentru periferice. Se va șterge bitul ADIF (6). Acest bit se va seta automat la finalul conversiei analog numerice.

PIE1: registrul de activare al întreruperilor pentru periferice. Conține biți individuali de activare a întreruperilor pentru periferice. Se va seta bitul ADIE (6), pentru activarea întreruperii generate de modulul ADC.

Modul de lucru al convertorului este simplu. După ce setările sunt realizate (se alege pinul de pe care are loc conversia, frecvența de conversie, etc.) procesul de conversie este pornit efectiv cu trigger software prin scrierea bitului GO (bit 2) din registrul ADCON0. La finalul conversiei, bitul GO va fi șters automat de către hardware și va returna în regiștrii ADRSEH și ADRSEL valoarea conversiei, adică o valoare corespunzătoare cu tensiunea de pe pin. Această valoare reprezintă chiar numărul cuantelor q cuprinse în tensiunea de convertit.

Dacă rezoluția conversiei este de 5mV, și valoarea conversiei este 0b000000\_1000, atunci tensiunea pe pin este cuprinsă intre 40mV si 44.9mV. Aceași regulă (înmulțim numărul de cuante rezultat cu valoarea rezoluției) o aplicăm și pentru valoareaconversiei: 0b010000\_1000. Tensiunea pe pin este cuprinsă între 1320mV și 1324.9mV.

#### 9.3. Aplicație propusă

- Să se scrie un program care să aprindă ledul DS3 de pe placă, dacă tensiunea electrică la intrarea pinului de conversie analog numerică AN0 este mai mare de 3V.
- Folosind Timer 1, conversia analog numerică se va realiza la fiecare 500ms.
- Întreruperea modulului ADC trebuie generată la finalul fiecărei conversii.
- Sursa de trigger software a conversiei: setarea bitului GO (prezentată la punctul 9.4).
- Tensiunea de referință să provină de la pinii V<sub>DD</sub> şi V<sub>SS</sub>.

T1 interrupt

ADC

GO

T1 interrupt

ADC

GO

T1 interrupt

ADC

GO

ADC

ADC Interrupt

START

ADC ADC Interrupt

START

ADC ADC Interrupt

START

ADC ADC Interrupt

ADC ADC Interrupt

START

Time

Time

Time

Figura 9-6: Diagramă cerințe

În *Figura 9-7* este prezentată starea ledului DS3 pentru o tensiune la intrarea convertorului ADC care depășește pragul de 3V (moment în care pinul RC2 devine 1 logic) și care, după un timp, revine sub pragul de 3V (pinul revine și el în starea de 0 logic).



Figura 9-7: Starea pinului RC2 în funcție de tensiunea de pe pinul RA0

#### 9.4. Configurarea ADC

Configurarea modulului ADC presupune următorii pași:

- Selectarea pinilor analogici AN0-AN11:

Deoarece dorim să citim tensiunea aplicată pe pinul AN0, acesta trebuie setat ca și pin de intrare analogic. Bitul ANS0 din registrul ANSEL are valoarea 1, adică AN0 pin analogic (buffer-ul digital de intrare este oprit și orice citire din PORTx va returna valoarea 0 la poziția bitului asignat pinului). Trebuie avut grijă ca și direcția pinului din registrul de direcție TRISA să fie de input. Bitul 0 din acest registru va avea valoarea 1.

Selectarea sursei tensiunii de referință ADC:

Această tensiune trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea maximă ce se vrea a fi convertită. Deoarece tensiunea pe pinul AN0 este aplicată cu ajutorul unui potențiometru conectat la 5V (deci poate varia între 0V și 5V), tensiunea de referință trebuie să fie 5V. În această aplicație va fi chiar tensiunea de alimentare a modulului ADC de pe pinii VDD și VSS. Setarea se face cu ajutorul bitului VCFG din registrul ADCON0<6>.

**Observație:** Trebuie precizat că tensiunea de referință poate fi aplicată și pe pinul extern  $V_{REF+}$  din mai multe motive. Unul este legat de creșterea preciziei și a fost prezentat în paragrafele anterioare. Un alt motiv important este legat de faptul că în multe aplicații, temperatura de lucru a circuitului poate varia mult, astfel variind și tensiunea de referință. În astfel de situații sunt folosite circuite externe de stabilizare a tensiunii (mai puțin influențate de variația cu temperatura) pentru asigurarea tensiunii de referință a circuitului ADC.

 Selectarea tactului pentru conversie. Biţii ADCS<0:2> din registrul ADCON1:

Tactul  $T_{AD}$  al modulului analogic ADC controlează timpul de conversie. O conversie completă necesită 12 perioade  $T_{AD}$ . Perioada unei conversii analog-numerice se poate configura cu ajutorul biţilor ACSD<2:0> şi trebuie să aibă o valoare minima de 4.6 µs (pentru 5V). Astfel vom alege ADCS2 = 1 şi ACSD<1:0> = 0b00.

 Alegerea formatului rezultatului conversiei (ADFM din registrul ADCON0):

Există două moduri de format. Cel utilizat în această aplicație este de tip *right justify*, adică bitul ADFM = 1.

#### Activarea modulului:

Activarea modulului se face prin setarea bitului ADON din registrul ADCON0 (bitul 0). Următorul pas ar fi declanșarea în software a conversiei prin setarea bitului GO, bitul 2 din ADCON0. În momentul scrierii acestui bit, modulul ADC va incepe conversia analog numerică a tensiunii regăsite pe pinul analogic de intrare. La finalul conversiei modulul ADC va returna în regiștri ADRSEH si ADRSEL o valoare corespunzătoare cu tensiunea de pe pin (numărul cuantelor *q* conținute de tensiunea de convertit).

 Activarea întreruperilor, atât pentru Timer 1 cât şi pentru modulul ADC:

Trebuie setați biții GIE și PIE din registrul INTCON, biții TMR1IE și ADIE din registrul PIE1. Flag-urile ambelor surse de întrerupere trebui șterse și anume biții TMR1IF și ADIF din registrul de flag-uri PIR1.

### 9.5. Model software

În programul scris de noi va trebui să avem în vedere:

- Configurarea Timer 1
- Configurarea modulului ADC
- Configurarea ca şi ieşire a pinului la care este legat ledul DS3
- Scrierea rutinei de tratare a întreruperii.

### Exemplu de cod:

```
/* include files */
#include "pic.h"

/* constant and macro defines */
???

#define THRESHOLD 3000 /* threshold for turning the LED ON */
#define ADC_TO_mV 5 /* rounded from 4.88 */

/* variables */
volatile unsigned int ADCValue, lastADCValue;
volatile unsigned int milliVolts;

/* function declarations */
void init();
```

```
/* function definitions */
void main()
 init();
 while(1)
  /* check if last ADC value is different from current read - only if true
    execute code */
  if(ADCValue != lastADCValue)
   milliVolts = ADCValue * ADC_TO_mV; /* convert from ADC value to
               mV */
   /* turn LED ON if greater than set threshold */
   ???
   * save last ADC value */
   lastADCValue = ADCValue;
void init()
 /* pin configuration */
 ???
 /* timer 1 settings */
 ???
 /* ADC configuration */
 ADCON0 = 0x80; /* right justify; Vref = Vdd; AN0; module turned off */
 ADCON1 = 0x40; /* Fosc/4 */
 ADON = 1; /* turn module on */
 /* interrupt settings */
 ???
```

```
/* start TMR1 */
 TMR1ON = 1;
 /* initialize variables */
 lastADCValue = 0;
 ADCValue = 0;
 milliVolts = 0;
/* Interrupt function */
void interrupt isr(void)
 /* check if TMR1 interrupt enable and flag are set */
 if((TMR1IE == 1) \&\& (TMR1IF == 1))
  TMR1L = ???;
  TMR1H = ???;
  ADCON0 |= 0x02; /* set GO bit to start ADC conversion */
  TMR1IF = 0;
                           /* clear TMR1 interrupt flag*/
 else if((ADIE == 1) && (ADIF == 1))
  ADCValue = (ADRESH << 8) + ADRESL;
  ADIF = 0; /* clear ADC ISR flag */
```

#### 10.1. Introducere

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) este o interfață de comunicare asincronă serială. Fiecare dintre participanți are propriul circuit de generare a ceasului necesar comunicării și astfel protocolul este asincron (nu există semnal de ceas transmis între participanți). Se mai numește și SCI (Serial Communications Interface).

UART este un protocol de comunicare pe 2 fire, nu necesită master și comunicarea poate fi inițiată simultan de oricare dintre noduri. Acest mod se numește full-duplex. Protocolul poate fi folosit pentru comunicația dintre două microcontrolere aflate la câțiva metri distanță (dacă se folosește cablu torsadat). Ambii participanți la comunicare trebuie să aibă aceleași setări (număr de biți, frecvența semnalului de ceas sau paritatea).

#### 10.2. Descriere modul UART

În funcție de implementarea hardware, modulul UART poate avea diferite caracteristici. Cele mai importante la PIC16F690 sunt:

- Datele transmise pot avea o lungime de 8 sau 9 biți, în funcție de setările făcute.
- Datele ce se doresc a fi transmise sunt "împachetate" de către hardware pentru a corespunde cu protocolul, fiind adăugați un bit de start și unul de stop.
- Modulul dispune de pini dedicați de transmisie și de recepție.
- Întreruperi dedicate atât pentru transmisie cât si pentru recepţie.
- Un buffer de transmisie și unul de recepție (de tip FIFO cu "adâncime" 2).
- Modulul dispune de biţi de stare care indică eroarea de format şi eroarea de recepţie a unui nou mesaj (când buffer-ul de recepţie este plin).
- Când bitul SPEN este setat, pinul RX este configurat ca si pin de intrare, indiferent de starea bitului din registrul TRIS, chiar dacă blocul de recepție nu este activat.

Trebuie adăugat că în unele implementări hardware (nu este cazul microcontrolerului PIC16F690) există și un bit de paritate (pară sau impară)

care face parte (opțional) din formatul mesajului trimis. Acest bit de paritate este calculat și "împachetat" alături de biții de date în formatul mesajului de către participantul care trimite datele. La recepție, acest bit este "despachetat" și comparat cu valoarea de paritate calculată la recepție. În cazul în care diferă, se generează eroare de paritate.

Există și implementări hardware unde, în funcție de setări, putem alege unul sau doi biți de stop.

Figura 10-1: Formatul protocolului UART



În figurile de mai jos se poate observa un mesaj cu data 0x66 (0b01100110) și cu o rată de transfer de 9600 bit/secundă (adică 140.1 µs pentru fiecare bit). Mesajul conține un bit de start, primul bit (cu o lățime de 140.1 µs) ce va fi 0 logic, 8 biți de date (cu o lățime de 8\*104.1µs și valoarea 0x66) și un bit de stop (cu o lățime tot de 140.1µs) ce va fi 1 logic. Lățimea totală a mesajului va fi 1041µs (adică 10 biți).




Figura 10-2: Valoarea 0x66 trimisă cu 9600 bit/secunda

Se poate observa în continuare modul în care datele sunt împachetate în formatul mesajului. Primul este bitul de start, cuprins între cursoare.




Figura 10-3: Bit de start pentru un mesaj trimis cu 9600 bit/secunda

Urmează datele, adică valoarea 0x66 (0b01100110), cu cel mai puțin semnificativ bit trimis primul. Data va avea o lățime de 832.8  $\mu s,$  adică 8 biți a câte 104.2  $\mu s.$ 




Figura 10-4: Datele (0x66) într-un mesaj trimis cu 9600 bit/secunda

Ultimul bit împachetat în formatul mesajului este bitul de stop care are valoarea de 1 logic. În figura următoare bitul de stop este cuprins între cursoare și are o lățime de  $104.1 \,\mu s$ .




Figura 10-5: Bit de stop pentru un mesaj trimis cu 9600 bit/secunda

### 10.2.1. Blocul de transmisie

Modulul UART are un pin dedicat de transmisie notat TX. Pe acest pin datele se vor transmite în mod serial, bit după bit, de la cel mai puţin semnificativ, la cel mai semnificativ bit. Schema blocului de transmisie este prezentată in imaginea de mai jos. După ce setările necesare au fost făcute, transmisia începe în momentul în care utilizatorul va scrie în registrul TXREG. Se poate observa că datele scrise în registrul de transmisie TXREG sunt mutate hardware (nu de către o instrucţiune scrisă în software) în Transmit Shift Register, unde vor fi şi "împachetate" alături de biţii de start şi stop, moment în care transmisia va începe şi bitul de stare TXIF se va seta.

După scrierea datelor în registrul TXREG se va inițializa trimiterea datelor. Primul bit trimis pe bus-ul TX este bitul de START. Vor urma biții de date (8 sau 9 în funcție de setări) și mesajul se va încheia cu bitul de STOP. Pinul de TX va reveni la finalul transmisiei în starea de așteptare IDLE (va avea starea 1 logic).

Blocul de transmisie este activat prin setarea bitului TXEN. Pentru a transmite date în format de 8 biţi, bitul TX9 trebuie să fie 0. Pinul TX (RB7) nu are şi funcţie analogică, aşa că prin activarea modulului (setarea bitului SPEN din registrul RCSTA), pinul va fi asignat modulului UART şi va fi pin de ieşire, indiferent de setările făcute în registrul TRISB (la poziţia bitului 7).

Dacă se dorește folosirea întreruperilor, bitul TXIE trebuie setat în registrul PIE1, cât și biții PEIE și GIE, din registrul INTCON.




Figura 10-6: Schema blocului de transmisie UART [8]

### 10.2.2. Blocul de recepție

Modulul UART are un pin dedicat de recepţie notat RX. Pe acest pin datele se vor recepţiona în mod serial, bit după bit, de la cel mai puţin semnificativ, la cel mai semnificativ bit. Schema blocului de recepţie este prezentată în imaginea de mai jos. După ce setările necesare au fost făcute, recepţia poate începe dacă celălalt participant la comunicaţie va transmite date. După ce datele "împachetate" sunt recepţionate, ele vor fi "despachetate" (se îndepărtează bitul de start şi cel de stop) şi se vor regăsi în buffer-ul de recepţie RSR. Biţii de date sunt mutaţi de către hardware în registrul RCREG (de tip FIFO cu adâncime 2). Chiar dacă primul mesaj recepţionat nu este citit, un al doilea poate fi recepţionat, deoarece FIFO-ul are două intrări disponibile. Dacă un al treilea mesaj soseşte, acesta nu va fi mutat în FIFO (deoarece este plin) şi va rămâne în Shift Register. Mesajele ulterioare nu vor mai fi recepţionate până nu se citeşte RCREG.

Când datele sunt mutate (automat de către hardware) după recepție din buffer în registrul RCREG, bitul de stare RXIF va fi setat. Dacă și bitul RXIE este setat, o întrerupere va fi generată.

Blocul de recepție este activat prin setarea bitului SPEN și CREN. Pentru a recepționa date în format de 8 biți, bitul RX9 trebuie să fie 0. Pinul RX (RB5) are și funcție analogică AN11, așa că pe lângă activarea modulului (setarea bitului SPEN din registrul RCSTA) și activarea blocului de recepție (setarea bitului CREN din registrul RCSTA), pinul trebuie asignat modulului UART (devine pin digital) prin scrierea bitului ANS11 din registrul ANSELH cu 0 logic.

Dacă se dorește folosirea întreruperilor, bitul RXIE trebuie setat în registrul PIE1, cât și biții PEIE și GIE, din registrul INTCON.




Figura 10-7: Schema blocului de recepție UART [8]

Blocul de recepţie dispune şi de biţi de stare care să indice posibilele erori de comunicare. Unul din biţi este bitul FERR, care indică o posibilă eroare de format a mesajului recepţionat. Al doilea bit de stare, numit OERR, indică o eroare de umplere a FIFO de recepţie (mai mult de trei mesaje au fost recepţionate fără ca registrul RCREG să fie citit).

### 10.2.3. Setarea ceasului (rata de transfer)

Pentru o comunicare corectă între doi participanți, ambii trebuie să aibă aceeași rată de transfer, adică să transmită la fel de mulți biți pe secundă.

Aceasta este și unitatea de măsură, biți pe secundă. În limba engleză rata de transfer se numește baud rate.

**Exemplu:** Dacă rata de transfer este 9600, atunci, intr-o secundă, vor fi trimiși 9600 de biți, iar lățimea unui bit este 104.1 µs.




Figura 10-8: Lățimea unui bit pentru o rată de transfer 9600

Rata de transfer poate fi generată cu ajutorul a doi regiștri: SPBRGH și SPBRG, fie pe 8 biți, fie pe 16 biți, în funcție de valoarea biților BRG16 și BRGH. Dacă bitul BRG16 este 0, atunci blocul de generare a ceasului folosit pentru rata de transfer va funcționa ca și un timer pe 8 biți și doar registrul SPBRG este folosit. Dacă bitul BRG16 este setat, atunci ambii regiștri vor fi folosiți și se vor comporta ca un timer pe 16 biți.

În documentația microcontrolerului este dată, în funcție de setările făcute și de frecvența oscilatorului, valoarea ce trebuie scrisă în registrul SPBRG pentru rata de transfer dorită.

Biții folosiți pentru setarea ceasului sunt:

SYNC: cu care selectăm dacă modulul funcționează asincron sau sincron.

- BRGH: cu care alegem multiplicatorul (16 sau 64).
- BRG16: cu care alegem 8 sau 16 biți pentru generarea ceasului.

Tabel 10-1: Biții de configurare ai ratei de transfer [8]

| Biţi de con | ıfigurare  |   | Mod de                | Formulă calcul               |
|-------------|------------|---|-----------------------|------------------------------|
| SYNC        | SYNC BRG16 |   | BRGH funcționare UART |                              |
| 0           | 0          | 0 | 8 bit/ Asincron       | F <sub>OSC</sub> /[64*(n+1)] |
| 0           | 0          | 1 | 8 bit/ Asincron       | F <sub>OSC</sub> /[16*(n+1)] |
| 0           | 1          | 0 | 16 bit/ Asincron      | 1.08C/[10.(II+1)]            |
| 0           | 1          | 1 | 16 bit/ Asincron      |                              |
| 1 0         |            | X | 8 bit/ Asincron       | $F_{OSC}/[4*(n+1)]$          |
| 1           | 1 1 X      |   | 16 bit/ Sincron       |                              |

Pentru calculul valorii registrul SPBRG pentru o anumită rată de transfer se pot folosi formulele din Tabelul 10-1.

### 10.2.4. Regiștri de configurare ai modulului UART

Tabel 10-2 Regiştri modulului UART [8]

| Nume    | Bit7   | Bit6              | Bit5                | Bit4              | Bit3               | Bit2   | Bit1   | Bit0   |
|---------|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| INTCON  | GIE  | PEIE              | TOIE                | INTE              | RABIE              | T0IF   | INTF   | RABIF  |
| PIE1    | -  | ADIE              | RCIE                | TXIE              | SSPIE              | CCP1IE | TMR2IE | TMR1IE |
| PIR1    | -  | ADIF              | RCIF                | TXIF              | SSPIF              | CCP1IF | TMR2IF | TMR1IF |
| RCSTA   | Registrul de   | recepție a date   | lor                 |                   |                    |        |        |        |
| TXREG   | Registrul de   | transmisie a da   | telor               |                   |                    |        |        |        |
| RCSTA   | SPEN   | RX9               | SREN                | CREN              | ADDEN              | FERR   | OERR   | RX9D   |
| TXSTA   | CSRC   | TX9               | TXEN                | SYNC              | SENDB              | BRGH   | TRMT   | TX9D   |
| BAUDCTL | ABDOVF   | RCIDL             | -                   | SCKP              | BRG16              | -      | WUE    | ABDEN  |
| SPBRG   | Registrul per  | ntru calculul rat | tei de transfer. Co | ei mai puţin semr | nificativi 8 biţi. |        |        |        |
| SPBRGH  | Registrul pentru calculul ratei de transfer. Cei mai semnificativi 8 biţi. |                   |                     |                   |                    |        |        |        |
| TRISB   | TRISB7   | TRISB6            | TRISB5              | TRISB4            | -                  | -      | -      | -      |
| ANSELH  | -  | -                 | -                   | -                 | ANS11              | ANS10  | ANS9   | ANS8   |

Legendă: x=necunoscut, u=nemodificat, -=bitul se citește ca 0. Biții închiși la culoare nu sunt folosiți de UART.

Regiștri INTCON, PIE1 și PIR1 sunt regiștri asociați întreruperilor pentru transmisie sau recepție ce pot fi generate de modulul UART. Acești regiștri au fost prezentați și în capitolele anterioare. În cadrul acestui capitol nu se vor folosi sursele de întrerupere ale modulului. Regiștri TRISB și ANSELH sunt și ei regiștri ce au fost prezentați anterior și sunt folosiți pentru configurarea direcției și modului digital/analog a pinilor.

Registrul TXREG este registrul de transmisie. Dacă modulul este activ și corect inițializat, fiecare scriere în TXREG va genera o transmise a datelor scrise. Registrul RCREG este registrul de recepție. Datele recepționate pe pinul RX se vor regăsi în registrul RCREG de unde pot fi citite. Regiștri SPBRG și SPBRGH sunt regiștri ce conțin valoarea pre-scalarului ce intră in formula de calcul a ratei de transfer. Dacă bitul BRG16 din registrul BAUDCTL este setat 0 logic atunci în calcului formulei va intra doar valoarea scrisă în registrul SPBRG.

Rata transfer =  $F_{osc}/[64 * (SPBRGH:SPBRG+1)]$ 

În continuare vor fi prezentați regiștri de configurare ai modulului pentru modul asincron și transfer pe 8 biți. Unii biți pot avea funcții și pentru modul de lucru sincron dar, dacă se dorește folosirea acestui mod, trebuie consultată documentația microcontrolerului pentru informații complete asupra acestor biți.

Tabel 10-3: Descriere registrului TXSTA [8]

| R/W-0 | R/W-0 | R/W-0               | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R-1  | R/W-0 |
|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| CSRC  | TX9   | TXEN <sup>(1)</sup> | SYNC  | SENDB | BRGH  | TRMT | TX9D  |
| bit 7 |       |                     |       |       |       |      | bit 0 |

Legendă: R - bitul poate fi citit; W - bitul poate fi scris; U - bit neimplementat, se va citi 0; n - valoare după POR; 1 - bitul e setat; 0 - bitul e şters; X - valoare necunoscută;

Bit 7 CSRC: Bit de selectie a ceasului

În mod asincron acest bit este ignorat

Bit 6 TX9: Bit pentru activarea transmisiei bitului 9

1 = Transmisie pe 9 biţi

0 = Transmisie pe 8 biţi

Bit 5 TXEN: Bit de activare a blocului de transmisie<sup>(1)</sup>

1 = Blocul de transmisie e activ

0 = Blocul de transmisie e dezactivat

Bit 4 SYNC: Bit de selecție a modului de funcționare

1 = Mod sincron

0 = Mod a sincron

Bit 3 SENDB: Transmisia caracterului "Break"

1 = Următoarea transmisie va fi un mesaj de tip "Break" (bitul este șters automat de către hardware după transmisia mesajului)

0 = Nu se va transmite un mesaj de tip "Break"

Bit 2 BRGH: Bit de selecție a ratei de transfer ridicată

1 = Viteză ridicată

0 = Viteză scăzută

Bit 1 TRMT: Bit de stare a registrului de transmisie TSR

1 = TSR este plin (conține un mesaj ce urmează a fi transmis)

0 = TSR este gol (poate fi scris pentru a iniția o transmisie)

Bit 0: TX9D: Bitul 9 de date

Conține valoarea celui de al-9-lea bit. Poate fi bit de adresă, date sau paritate

Tabel 10-4: Descriere registrului RCSTA [8]

| R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R-0  | R-0  | R-x   |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| SPEN  | RX9   | SREN  | CREN  | ADDEN | FERR | OERR | RX9D  |
| bit 7 |       |       |       |       |      |      | bit 0 |

Legendă: R - bitul poate fi citit; W - bitul poate fi scris; U - bit neimplementat, se va citi 0; n - valoare după POR; 1 - bitul e setat; 0 - bitul e șters; X - valoare necunoscută;

Bit 7 SPEN: Bit de activare a portului serial

1 = Portul serial este activ (pinii RX și TX sunt asignați portului serial)

0 = Portul serial nu este activ (este ținut in Reset)

Bit 6 RX9: Bit pentru activarea recepției bitului 9

1 = Recepţie pe 9 biţi

0 =Receptie pe 8 biți

Bit 5 SREN: Bit de activare a unei singure recepții

Bitul este ignorat în mod asincron

Bit 4 CREN: Bit de activare a recepției în mod continuu

În mod asincron:

1 = Blocul de recepție este activ

0 = Blocul de recepție este inactiv

Bit 3 ADDEN: Activarea detecției bitului de adresă

În mod asincron cu transmisie pe 9 biţi (RX9 = 1)

1 = Detecția adresei este activată

0 = Detecția adresei este inactivă. Al-9-lea bit este recepționat și poate fi folosit ca și bit de paritate (în software).

În mod asincron cu transmisie pe 8 biţi (RX8 = 1) bitul este ignorat

Bit 2 FERR: Eroare de format

1 = O eroare de format a fost detectată

0 = Nici o eroare de format nu a fost detectată

Bit 1 OERR: Eroare de Overrun

<sup>(1)</sup>SREN/CREN suprascrie TXEN în mod sincron

1 = O eroare de Overrun a fost detectată

0 = Nici o eroare de Overrun nu a fost detectată

Bit 0: RX9D: Bitul 9 de date

Conține valoarea celui de al-9-lea bit. Poate fi bit de adresă, date sau paritate

Tabel 10-5: Descriere registrului BAUDCTL [8]

| R-0    | R-1   | U-0 | R/W-0 | R/W-0 | U-0 | R/W-0 | R/W-0 |
|--------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|
| ABDOVF | RCIDL | _   | SCKP  | BRG16 | _   | WUE   | ABDEN |
| bit 7  |       |     |       |       |     |       | bit 0 |

Legendă: R - bitul poate fi citit; W - bitul poate fi scris; U - bit neimplementat, se va citi 0; n – valoare după POR; 1 - bitul e setat; 0 - bitul e șters; X - valoare necunoscută;

Bit 7 ABDOVF: Bit de stare a circuitului de detecție automată a ratei de transfer

- 1 = Timer-ul circuitului a ajuns la valoarea maximă (Overflow)
- 0 = Timer-ul circuitului nu a ajuns la valoarea maximă

Bit 6 RCIDL: Bit de stare a blocului de recepție

În mod asincron:

- 1 = Recepția este în așteptare (nu se recepționează un mesaj)
- 0 = Un bit de start s-a recepționat și recepția este in curs

Bit 5: Neimplementat: Bitul se citește '0'

Bit 4 SCKP: Bit de selecție a polarității sincrone

În mod asincron:

- 1 = Datele transmise pe pinul TX sunt negate
- 0 = Datele transmise pe pinul TX nu sunt negate

Bit 3 BRG16: Generatorul ratei de transfer pe 16 biți

- 1 = Generatorul ratei de transfer folosește 16 biți (SPBRGH:SPBRG)
- 0 = Generatorul ratei de transfer folosește 8 biți (SPBRG)

Bit 2 Neimplementat: Bitul se citește '0'

Bit 1 WUE: Bit de activare a wake-up

În mod asincron

- 1 = Blocul de recepție așteaptă un front descrescător
- 0 = Blocul de recepție funcționează în mod normal

Bit 0 ABDEN: Bit de activare a circuitului de detecție automată a ratei de transfer

- 1 = Circuitul este activ
- 0 = Circuitul nu este activ

#### 10.3. Aplicație propusă

Să se scrie un program care să trimită pe pinul TX, într-o bucla infinită, toate valorile decimale de la 0 la 100. Pinul RX va fi legat printr-o sârmă de pinul TX (loopback mode) iar la recepția valorii 90 decimal, ledul DS1 de pe placă trebuie aprins, indicând recepția. Transferul trebuie să fie realizat pe 8 biți și cu o rata de transfer de 9600baud (9600 biți/secunda).

### 10.4. Configurarea modulului UART

Funcția de configurare a modulului UART trebuie să îndeplinească următorii pași:

- a) Setarea corectă a ratei de transfer. În paginile de catalog este dată formula de calcul a ratei de transfer. În Tabelul 10-1 se găsește formula de calcul în funcție de biții SYNC, BRGH și BRG16. Pentru cerința de mai sus alegem următoarea configurație:
  - SYNC = 0 pentru mod asincron
  - BRG16 = 1 pentru generarea ratei de transfer se folosesc 16 biţi
  - BRGH = 0 pentru viteză scăzută

Formula de calcul rezultată este: Rată de transfer =  $F_{osc}/[16*(n+1)]$ .

Ținând cont de faptul că  $F_{osc}$  este 4MHz și că rata de transfer dorită este 9600, valoarea ce trebuie scrisă în registrul SPBRG este 25.

- b) Alegerea modului asincron. Acest lucru se face prin scrierea bitului SYNC din registrul TXSTA cu valoarea 0. Chiar din setarea ratei de transfer acest pas a fost realizat.
- c) Selecția transmisiei și recepției pe 8 biți. Bitul TX9 din registrul TXSTA și RX9 din RCSTA trebuie scriși cu valoarea 0.
- d) Activarea blocului de transmisie prin setarea bitului TXEN din registrul TXSTA. Direcția de ieșire se selectează din registrul TRISB.
- e) Activarea blocului de recepție prin setarea bitului CREN din registrul CREN. Pentru ca datele ce ajung la pinul RX (RB5/AN11/RX) să ajungă și fizic în registrul de recepție, acest pin trebuie "legat" intern la registru. Pinul trebuie să aibă funcție digitală pentru ca acest lucru să se

întâmple. După reset pinul are funcție analogică (AN11) și funcțiile sale digitale sunt blocate. Prin scrierea cu valoarea 0 a bitului ANS11 din registrul ANSELH, pinul devine digital și biții care ajung la pinul RX se vor regăsi și in registrul RCREG.

f) Activarea modulului UART prin scrierea bitului SPEN din registrul RCSTA. În acest moment orice scriere în registrul TXREG va iniția o transmisie de data pe pinul TX. Se vor transmite într-o buclă toate valorile decimale între 0 și 100.



Figura 10-9: Primele 5 mesaje trimise

Dacă pinul TX este legat cu pinul RX printr-o sârmă, datele transmise pe pinul TX prin scrierea in registrul TXREG vor fi recepționate pe pinul RX și se pot citi din registrul RCREG. Bineînțeles că între scrierea în registrul TXREG și citirea datelor din registrul RCREG trebuie un timp de așteptare necesar realizării fizice a transmisiei. Acest timp se poate elimina prin folosirea întreruperii la recepție și citirea datelor în rutina de tratare a întreruperii. În acest fel ne asigurăm că datele sunt citite doar după ce recepția este completă. În cerință și exemplul dat nu se folosește întreruperea la recepție. Atâta timp cât nu s-a recepționat valoarea 90, pinul

RC0 trebuie să rămână 0 logic. Acest lucru se poate observa în figura următoare. La recepția mesajului cu valoarea 90, pinul își schimbă starea în 1 logic.



Figura 10-10: Recepția mesajului cu valoare 90

#### 10.5. Model software

În programul scris de noi va trebui să avem în vedere:

- Scrierea valorii n în registru SPBRG pentru rata de transfer 9600.
- Selectarea modului asincron și formatului pe 8 biți.
- Activarea blocului de transmisie TX şi cel de recepţie RX.
- Activarea portului serial.
- Scrierea datelor în registrul TXREG pentru a iniția transmisia.
- Citirea datelor din registrul RCREG pentru detectarea mesajului cu valoarea 90.

# Exemplu de cod:

```
/* include files */
#include "pic.h"
/* macro*/
#define LED ???
/* function declarations */
void init();
/* function definitions */
void main()
 unsigned int i, j; /* local variables*/
 init();
                   /* infinit loop*/
 while(1)
 {
  for (i = 0; i < 101; i + +)
                             /* loop to send 101 messages*/
   TXREG = i; /* send all values from 0 to 100*/
   for (j = 0; j < 100; j++); /* small delay between messages*/
   if (RCREG == 90)/* read the received data and compare it to 90*/
                  /* turn on DS1*/
    LED = ???;
void init()
 /* Pin settings for LED's*/
 ANSEL = 0x0F; /* set RC0 to RC3 as digital pins */
 TRISC = 0xF0; /* RC4 to RC7 input. RC0 to RC3 output */
 PORTC = 0x00; /* port C pins reset value. LED's off*/
```

```
/* Baud setting */
/*SYNC = 0; BRG16 = 1; BRGH = 0 - find the SPBRG value in the
 datasheet (Table 12-5)
                                ---- low speed
                   -----16 bit Baud Rate Generator is used
                 -----Asyncron mode */
BAUDCTL = 0x08; /*BRG16 = 1*/
SPBRG =?????; /* this value is from the datasheet or using the correct
                 formula*/
/* TX settings */
TRISB &= 0x7F; /* TX/RB7 output */
TXSTA = 0x20; /* TX enabled; asincron mode (SYNC = 0); 8-bits;
                 BRGH = 0 */
/* RX settings */
ANSELH = 0x07; /* set RB5 as digital pins. This is analogic by default*/
TRISB = 0x20; /*RX/RB5 input */
RCSTA = 0x10; /* RX enabled; 8-bits */
/* Turn on UART*/
RCSTA = 0x???; /*UART enabled*/
```

## Anexa 1 - Detalii suplimentare Embedded C

Anexa 1 prezintă câteva elemente ale limbajului C ce nu au fost explicate în Capitolul 2. Acestea sunt descrise pe scurt, sub forma de listă, având ca scop familiarizarea cititorului cu cât mai mult elemente ale limbajului de programare.

Const este un calificativ care, atribuit definiției unei variabile, o transformă pe această într-o constantă, adică devine read-only. Precum o variabilă normală, constanta creată va avea un tip, un nume generic și o adresă, diferența fiind că, o dată atribuită o valoare, aceasta nu mai poate fi modificată.

```
const unsigned int a = 10;
```

Pe parcursul codului se poate folosi noua constantă cu numele ei generic, atribuirea unei alte valori fiind imposibile. În aplicațiile embedded o constantă va fi stocată în memoria de tip read-only (ROM, Flash) și nu în RAM precum în cazul variabilelor.

Volatile este la rândul său un calificativ care se atribuie variabilelor și care semnalează compilatorului să nu optimizeze accesele la acea variabilă. În aplicațiile embedded sunt dese momentele în care se citesc regiștri de stare care se pot schimba independent de aplicația care rulează pe microcontroler. Considerăm exemplul următor:

```
while(reg_read == 0)
{ ;}
```

Presupunem că registrul pe care îl citim în bucla anterioară este zero la început, primind o valoare diferită doar după un anumit timp (ex: se setează un bit pentru un mesaj recepționat). Dacă variabila  $reg\_read$  nu este declarată ca fiind volatile, compilatorul ar putea optimiza codul și în loc să citească valoarea de la adresa registrului de fiecare dată, o va citi o singură dată, la început și aceasta fiind 0, bucla va deveni infinită. Declarând variabila ca fiind volatile forțează compilatorul să aducă de fiecare dată valoarea din memorie, în cazul nostru, din registrul pe care dorim să îl citim.

Anexa 1 127

**Extern** este un cuvânt cheie ce se atribuie variabilelor şi funcțiilor în contextul proiectelor formate din mai mult fişiere sursă. În cazul proiectelor complexe, este imposibil ca tot codul să fie în același fişier \*.c. Din acest motiv, se pot folosi mai mult fişiere \*.c şi \*.h în care să se scrie codul aplicației iar pentru a putea interacționa între ele, se folosesc variabilele şi functiile extern.

Dacă declarăm o variabilă ca fiind extern (extern unsigned int a;) într-un fișier test.h, aceasta va putea fi folosită în orice fișier \*.c care include test.h. Astfel, mai multe module software pot interacționa între ele prin valorile salvate în variabila a. În mod asemănător, declarăm o funcție ca fiind extern într-un fișier \*.h, apoi o definim într-un fișier \*.c. Incluzând fișierul \*.h (în care funcția a fost definită), putem apela funcția respectivă din mai multe module.

**Static** este, în mare măsură, opusul lui extern. Declarând o variabilă sau funcție ca fiind static le transformă în membri locali ai modulului. Un membru local nu poate fi accesat în afara fișierului unde a fost declarat (*static unsigned int b;*). Pe lângă acest înțeles, static mai este folosit și în cadrul funcțiilor la declararea variabilelor. Considerăm exemplu:

```
void function (void)
{staticunsiged int a = 0;
  a++;
}
```

În cadrul funcției prezentate anterior am declarat o variabilă static locală acelei funcții. O astfel de variabilă are ca și proprietate de bază faptul că, după ce apelul funcției s-a încheiat, ea își păstrează valoarea. În exemplul anterior, la al doilea apel al funcției, variabila *a* va avea valoarea 1 ea fiind inițializată cu valoarea 0 doar la primul apel.

Un **vector** (tablou sau array) este o structura de date în care se păstrează informație de același tip în locații succesive de memorie. Pentru a accesa diversele locații de memorie e suficient să indexăm vectorul respectiv.

```
unsigned int arr[10];
for(i=0;i<10;i++)
{
  arr[i] = i;
}
```

128 Anexa 1

Codul prezentat anterior declară un vector numit *arr* de 10 locații pentru variabile *unsigned int*. Indexarea se face folosind parantezele pătrate *arr[i]*. Vectorii sunt un mod foarte eficient de a ține date ce se vor folosi în bucle *for* sau *while*. Dacă în exemplul anterior nu am fi folosit un vector, codul rezultat ar fi fost mult mai complex, cu 10 declarații de variabile și 10 inițializări diferite.

**Pointerul** este unul dintre cele mai puternice mecanisme ale limbajului C şi unul dintre motivele pentru care limbajul se folosește în aplicațiile embedded. În cel mai simplu mod spus, un pointer este o variabilă ce conține o adresă spre un alt element. Pentru a declara un pointer, trebuie să specificăm tipul de date spre care el ne trimite: *unsigned int \* ptr*. Această linie de cod declară un pointer către o variabilă *unsigned int*. Dimensiunea lui *ptr* nu este egală cu cea a variabilei spre care ne trimite (*int* - 16 biți) ci are o mărime ce depinde de platforma pe care rulăm codul. În exemplul următor putem observa cum sunt folosiți pointerii:

```
unsigned int * ptr;
unsigned int a = 10;
ptr = &a;
*ptr = 20;
```

ptr este declarat ca pointer la unsigned int şi a este o variabilă unsigned int care primeşte valoarea 10. ptr nu este inițializat la declarare, dar el primeşte adresa lui a prin folosirea operatorului &. Pentru a modifica valoarea spre care ptr ne trimite, folosim operatorul \* precum în linia \*ptr = 20; . După execuția acestui cod, în ptr vom găsi adresa lui a iar în a vom avea valoarea 20.

Pentru a demonstra modul în care pointerii sunt folosiți în aplicațiile embedded, vom considera un exemplu în care dorim să citim informațiile dintr-un registru de 8 biți aflat la adresa 0x1000 și apoi să scriem în acest registru valoarea 0xAA.

```
volatile unsigned char * ptr_reg;
unsigned char reg_read = 0;
ptr_reg = (unsigned char *) 0x1000;
reg_read = *ptr_reg;
*ptr_reg = 0xAA;
```

Anexa 1 129

În exemplul anterior se observă cum *ptr\_reg* a fost declarat pointer către un *volatile unsigned char* deoarece ne va trimite la un registru (*volatile*) de 8 biți (*unsigned char*). Spre deosebire de primul exemplu în care am folosit operatorul & pentru a afla adresa dorită, în cazul de față am scris direct adresa dorită în *ptr\_reg*, fără a folosi alt operator. Apoi, pentru a citi și scrie la adresa respectivă, am folosit operatorul \*.

**Struct** este un cuvânt cheie folosit pentru a crea noi structuri de date. Presupunem că, în aplicația noastră, dorim să folosim un calendar și avem nevoie de variabile care să păstreze data unei zile. în loc să declarăm trei variabile pentru fiecare dată, vom crea un nou tip folosind structuri:

```
struct data
{
  unsigned int anul:
  unsigned char luna:
  unsigned char ziua:
}
```

După ce am construit noul tip de dată putem să declarăm variabile de acest tip după cum urează:

```
struct data test;
test.anul = 2012;
test.luna = 1;
test.ziua = 15;
```

În codul anterior se poate observa cum declarăm o variabila numită *test* de tip *data*. Apoi, folosind operatorul .(punct) accesăm fiecare membru al acelei variabile pentru a o inițializa cu o nouă valoare.

Dat fiind faptul că lucrarea de față nu are ca temă limbajului C, prezentarea noastră se va opri aici. Pentru o mai bună înțelegere a elementelor de programare în acest limbaj, recomandăm consultarea materialelor dedicate acestui subiect.

## Anexa 2 - Programarea microcontrolerului

Anexa 2 va prezenta scrierea codului (fișierul \*.hex) în memoria microcontrolerului.

După scrierea codului în mediul de dezvoltare MPLAB și compilarea acestuia, vom obține un fișier \*.hex care conține codul mașină al programului. Acesta trebuie scris in memoria program (Flash) a microcontrolerului, de unde va fi rulat instrucțiune cu instrucțiune.

Trebuie urmaţi următorii paşi:

- a) Selectați meniul **Programmer / Select Programmer / PICkit 2**. Se va deschide în bara de tool-uri un nou câmp, **PICkit 2 Program Toolbar** care conține 9 butoane, fiecare având câte o funcție.
- b) Apăsați primul buton din partea stângă, cel de scriere a memoriei, numit **Program the target device** Așteptați ca scrierea să se finalizeze. În urma acestui proces, codul mașină se va regăsi în memoria Flash a microcontrolerului.
- c) Scoateți microcontrolerul din starea de reset (în care a fost introdus de programatorul PICkit 2 în timpul scrierii memoriei) prin apăsarea butonului 7 din partea stângă **Bring target MCLR to Vdd**Din acest moment, microcontrolerul va începe execuția programul regăsit in memoria sa Flash pornind de la adresa 0x0.

Privind următoarea oscilogramă, este firesc să ne întrebăm: Cum putem interpreta informați conținute de aceasta, și mai mult, unde regăsim aceste informați?





Figura A3-1: Principalele informați dintr-o oscilogramă

Evident că răspusul la această întrebare îl vom regăsi în imaginea de mai sus. Pentru o mai bună interpretare am notat cu I, II si III următoarele informați:

Anexa 5

I: reprezintă cele 4 canale ale osciloscopului: C1 (Galben), C2 (Roşu), C3 (Albastru) și C4 (Verde). Acestea pot fi vizibile sau nu, în funcție de numărul de semnale ce trebuie măsurat. Pentru a calcula amplitudinea semnalului trebuie să cunoaștem numărul de volți pe diviziune (pe verticală). Această informație se regăsește în căsuța canalului respectiv:



Se poate observa ușor că semnalul de pe canalul 1, dat ca exemplu în oscilograma de mai sus, are o amplitudine de 5V (o diviziune înmulțit cu 5V/div).

**II:** reprezintă informațile despre baza de timp. Cu alte cuvinte, ce perioadă de timp este cuprinsă intr-o diviziune (pe orizontală).



Ce ne spune informația de mai sus? Intr-o diviziune aveam o secundă. Astfel putem folosi această informație pentru a calcula frecvența unui semnal.

III: reprezintă eticheta canalului. Este o opțiune a osciloscopului folosit care ne ajută să intelegem foarte ușor ce pin (sau ce semnal) a fost aplicat pe sonda canalului x. În imaginea de mai sus putem observa că C1 reprezintă semnalul de pe pinul RAO, C2 semnalul de pe pinul RCO și asa mai departe.

În unele cazuri, mai ales pentru a afla lățimea unui puls sau perioada exactă a unui semnal, se pot folosi cursoare verticale, care permit stabilirea cu exactitate a perioadei de timp cuprinsă între ele, după cum se poate observa în figura următoare.

Anexa 5 133





Figura A3-2: Folosirea cursoarelor verticale

IV: cursoarele verticale.

V: informațile despre cele două cursoare, după cum urmează:



## Anexa 4 - Alocarea spațiului de memorie de către compilator

#### **A4.1 Introducere**

În cadrul acestui capitol adițional va fi prezentat modul în care compilatorul alocă spațiul de memorie. În programarea embedded, pe lângă cunoștințele de limbaj C, pentru a putea scrie aplicații care să folosească cât mai eficient resursele hardware ale microcontrolerului pe care rulează, e util să înțelegem cum folosește compilatorul aceste resurse.

## A4.2 Tipuri de memorie

Este important să înțelegem de ce în cadrul arhitecturii unui sistem încorporat este nevoie de două tipuri de memorie: o memorie nevolatilă și o memorie volatilă. Din punct de vedere comercial folosirea unui singur tip de memorie ar fi soluția ideală, dar din motive tehnice care vor fi enunțate în continuare, acest lucru nu este posibil.

Memoria volatilă (RAM) are ca principală proprietate faptul că datele stocate în ea se pierd (se șterg) în cazul îndepărtării tensiunii de alimentare. Din acest punct de vedere, această memorie nu poate fi folosită pentru stocarea aplicației (am avea un produs care va functiona doar pană la prima întrerupere a alimentării). Din start sesizăm nevoia unui alt tip de memorie.

Memoria nevolatilă (FLASH) are ca principală proprietate faptul că datele stocate în ea nu se pierd (nu se șterg) în cazul îndepărtării tensiunii de alimentare. Din acest punct de vedere memoria FLASH este folosită pentru stocarea aplicației (aplicația unui termostat care rămâne "fără baterie" va funcționa corect după înlocuirea bateriilor). O altă proprietate importantă a unei memori FLASH este tipul de operații pe care le suportă. O astfel de memorie poate fi scrisă și citită la nivel de byte, dar poate fi ștearsă doar la nivel de bloc.

Să încercăm următorul exercițiu de imaginație:

Presupunem că alocarea spațiului de memorie a compilatorul pentru variabilele a și b se face în memoria FLASH, la adrese consecutive, în același bloc. Avem următoarea secvența de cod:

Anexa 5 135

Figura A4-1: Cod exemplu variabile

```
// declarare variabile
2
    char a;
3
    char b:
4
    void main (void)
5 - {
    a = 3;
    b = 6;
     modifica a(6);
9
10
    void modifica a (char input)
11 📮 {
12
             a = input;
13
14
```

La începutul funcției main, celor două variabile li se atribuie valorile 3 și 6. Pentru acest lucru vor avea loc două operații de scriere pe byte în memoria FLASH. În momentul apelului funcției de modificare a valorii variabilei a, noua valoare (6) nu poate fi scrisă pur și simplu peste vechea valoare (3). Procesul hardware este automat și "invizibil" programatorului, dar el constă într-o ștergere a locației de memorie și o nouă operație de scriere. Operație de ștergere poate avea loc doar la nivel de bloc, ceea ce ar duce la pierderea valorii lui b (care ar deveni 0) sau a oricărei alte variabile asignate în acel bloc.

Din acest punct de vedere memoria FLASH nu poate fi folosită pentru alocarea spațiului de memorie unei variabile, fapt ce impune existența memoriei RAM.

Memoria RAM poate fi citită, scrisă și ștearsă la nivel de byte ceea ce o face perfectă pentru lucru cu variabile. De menționat că un alt avantaj față de memoria FLASH în acest context este și viteza de accesare mult mai mare în cazul memoriei RAM, ceea ce duce la creșterea performanței sistemului.

Ambele memorii sunt resurse limitate așa că folosirea lor într-un mod cât mai eficient este foarte importantă (de exemplu declararea variabilelor cu o dimensiune optimă).

136 Anexa 5

Tabel A4-1: Comparație memorii FLASH și RAM

| Tip memorie | Citire | Scriere | Ştergere | Destinație spațiu de<br>memorie |
|-------------|--------|---------|----------|---------------------------------|
| RAM         | byte   | byte    | byte     | variabile                       |
| FLASH       | byte   | byte    | bloc     | aplicație                       |

Notă: Deși anterior s-a făcut afirmația că memoria RAM nu poate fi folosită pentru stocarea aplicației, nu trebuie înțeles că din această memorie nu poate avea loc execuția aplicației. În cazul arhitecturilor performante, unde viteza de accesare a memorie Flash reprezintă un motiv de scădere a performanței, execuția aplicației poate avea loc și din memoria RAM (mult mai rapidă). Este evident că aplicația trebuie copiată mai întăi din memoria Flash în memoria RAM printr-o rutină software (această rutină executându-se din memoria Flash), apoi codul putând fi rulat din RAM.

### A4.3 Alocarea spațiului de memorie de către compilator

Pentru a putea folosi cât mai eficient resursele hardware, este important să înțelegem cum și mai ales de ce compilatorul împarte spațiu de memorie RAM în diferitele secțiuni. În continuare vor fi prezentate, într-un mod general, secțiunile memoriei RAM, pentru zona de variabile, și felul în care acestea sunt folosite de către compilator.

Anexa 5 137

START

.data
.sdata
.sbss
.bss

HEAP

STACK

Figura A4-2: Secțiunile memoriei RAM

Este necesar să precizăm de la început faptul că primele patru secțiuni din figura A4-2 sunt folosite de compilator pentru maparea variabilelor globale, adică variabile declarate în afara corpului unei funcții.

Prima secțiune, care de obicei are originea egala cu adresa de start a memoriei RAM, este numită .data (Data Segment). Această secțiune este folosită pentru alocarea de spațiu pentru variabile globale care sunt inițializate cu o valoare diferită de zero și au o dimensiune (în byte) mai mare decât parametrul n (unde n este parte din directiva de compilare -Gn).

Imediat după segmentul .data (cu aliniament corect) este mapată secțiunea pentru variabile "mici", numită .sdata (Small Data Segment). În acest segment este alocat spațiu pentru variabilele globale care sunt inițializate cu valoare diferită de zero și au o dimensiune (în byte) egală sau mai mică decât parametrul n (unde n este parte din directiva de compilare -Gn).

138 Anexa 5

În cazul în care variabilele nu sunt inițializate sau valoarea de inițializare este zero, devine clar că aceste variabile nu sunt mapate în una din cele două secțiuni prezentate anterior. Acesta este motivul pentru care există următoarele două secțiuni.

Secțiunea .sbss (Small Block Started by Symbol) este folosită pentru alocarea spațiului de memorie pentru variabile globale care nu sunt inițializate sau sunt inițializate cu valoarea zero și au o dimensiune (în byte) egală sau mai mică decât parametrul n (unde n este parte din directiva de compilare -Gn).

Ultima secțiune este numită .bss (Block Started by Symbol) și este folosită pentru alocarea spațiului de memorie pentru variabile globale care nu sunt inițializate sau sunt inițializate cu valoarea zero și cu o dimensiune (în byte) mai mare decât parametrul n (unde n este parte din directiva de compilare-Gn).

Tabel A4-2: Diferențe între secțiunile de memorie

| Nume secțiune | Utilizare  | Dimensiune variabilă (byte) | Tip adresare |
|---------------|--|-----------------------------|--------------|
| .data         | Variabile globale<br>inițializate cu valoare<br>diferită de zero | > n (-Gn)                   | absolută     |
| .sdata        | Variabile globale<br>inițializate cu valoare<br>diferită de zero | =< n (-Gn)                  | relative     |
| .sbss         | Variabile globale<br>inițializate cu valoarea<br>zero            | =< n (-Gn)                  | relative     |
| .bss          | Variabile globale inițializate cu valoarea zero                  | > n (-Gn)                   | absolută     |

Folosind informațiile de mai sus, vom analiza secvența de cod din figura A4-3 pentru a verifica maparea corectă a variabilelor globale folosite. Vom

folosi și fișierul \*.map generat în timpul procesului de compilare, fișier în care putem găsi secțiunile folosite de către compilator cât și elementele de cod alocate în aceste secțiuni.

Ținând cont că parametrul de compilare n este egal cu 2, putem trage următoarele concluzii, confirmate și de informațiile găsite în fișierul \*.map:

- variabilele a și b neinițializate (sau inițializate implicit cu valoarea 0) vor fi mapate în secțiunea pentru variabile "mici" .sbss

| 897 | .sbss | 0xa000000c | 0x4 build/default/production/main.o |
|-----|-------|------------|-------------------------------------|
| 898 | 3     | 0xa000000c | a                                   |
| 899 | )     | 0xa000000e | b                                   |

- variabila c, la rândul ei neinițializată (sau inițializată implicit cu valoarea 0), va fi asignată în secțiunea pentru variabile "mari" .bss

| 1215 | .bss | 0xa0000174 | 0x4                                 |
|------|------|------------|-------------------------------------|
| 1216 | .bss | 0xa0000174 | 0x4 build/default/production/main.o |
| 1217 |      | 0xa0000174 | С                                   |

- variabilele d și e, inițializate cu valorile 3 respectiv 5 (diferite de zero), vor fi alocate în secțiunea pentru variabile "mici" .sdata

| 874 | .sdata | 0xa0000000 | 0x4 build/default/production/main.o |
|-----|--------|------------|-------------------------------------|
| 875 |        | 0xa0000000 | d                                   |
| 876 |        | 0xa0000002 | е                                   |

- variabila f, inițializată cu valoarea 7 (diferită de zero), va fi alocată în secțiunea pentru variabile "mari" .data

| 1211 | .data | 0xa0000170 | 0x4                                 |
|------|-------|------------|-------------------------------------|
| 1212 | .data | 0xa0000170 | 0x4 build/default/production/main.o |
| 1213 |       | 0xa0000170 | f                                   |

Figura A4-3: Secvență de cod exemplu

```
10
     char a = 0;
11
     short int b = 0;
12
     long int c = 0;
13
14
     char d = 3;
15
    short int e = 5;
16
    long int f = 7;
17
18
    const char parametru 1 = 4;
    const short int parametru 2 = 20;
19
    const long int parametru 3 = 12;
20
21 🗀 /*
22
      */
23
24 - int main(void) {
25
26
         a = 7;
27
         c = 8;
28
         printf("Hello World.\n");
         /* write any code*/
29
30
31
        /* ###########*/
         return (EXIT SUCCESS);
32
33
    }
```

Lista cu posibilele secțiuni din memoria RAM folosită de compilator pentru alocarea de memorie pentru variabilele globale folosite în aplicație poate fi regăsită și în fișierul \*.map:

Figura A4-4: Lista secțiunilor memoriei RAM

| 231 | section | address    | length [bytes] | (dec) | Description        |
|-----|---------|------------|----------------|-------|--------------------|
| 232 |         |            |                |       |                    |
| 233 | .sdata  | 0xa0000000 | 0xc            | 12    | Small init data    |
| 234 | .sbss   | 0xa000000c | 0x8            | 8     | Small uninit data  |
| 235 | .data   | 0xa0000014 | 0xd4           | 212   | Initialized data   |
| 236 | .bss    | 0xa00000e8 | 0x88           | 136   | Uninitialized data |
|     |         |            |                |       |                    |

**Notă 1**: În exemplul de mai sus putem observa și declararea unor constante (parametru\_1, parametru\_2 șiparametru\_3), care pot fi considerate read only. Este evident faptul că ele nu vor fi declarate în niciuna dintre secțiunile memoriei RAM (resursă limitată) din moment ce valoarea lor nu se va schimba în timpul execuției aplicației. Din acest motiv compilatorul va

aloca spațiu de memorie în secțiunea .*rodata* (read only data), parte a memoriei Flash.

| 1732 | .rodata | 0x9d000a24 | 0x18                                 |
|------|---------|------------|--------------------------------------|
| 1733 | .rodata | 0x9d000a24 | 0x18 build/default/production/main.o |
| 1734 |         | 0x9d000a24 | parametru_1                          |
| 1735 |         | 0x9d000a26 | parametru_2                          |
| 1736 |         | 0x9d000a28 | parametru_3                          |

**Nota 2**: În funcție de compilatorul folosit, fișierul.map și secțiunile implicite pot diferi față de acest exemplu. De asemenea, este bine de știut că putem declara și alte secțiuni de memorie în afara celor implicite.

## A4-4 Adresarea variabilelor

Este important de precizat de ce există secțiuni pentru variabile "mici", mai precis secțiunea .sdata și .sbss. Fără a intra prea mult în detalii, diferența dintre variabilele mapate în cele două tipuri de secțiuni (pentru variabile "mici" sau "mari"), este dată de modul de accesare. Variabilele mapate în secțiunea .data sau .bss sunt accesate prin adresare absolută (se folosește adresa completă a variabilei) pe când variabilele din secțiunea .sdata și .sbss sunt accesate prin adresare relativă (relativ la un registru de lucru al coreului specific fiecărei arhitecturi), adică adresarea se face prin offset față de adresa de bază a secțiunii.

Avem următoarea secvență de cod și parametrul n = 2 (-G2):

```
24 char a = 0;

25 long int c = 0;

26

27 int main(void) {

28

    a = 7;

30    c = 8;
```

Variabila *a* este declarată pe 8 biți (variabilă "mică") și inițializată cu valoarea zero, astfel că va fi alocată în secțiunea .*sbss*. Adresarea ei se va face relativ. În figură de mai jos se poate observa că accesul de scriere are loc relativ față de registrul de lucru GP (la care se adaugă un offset).

Variabila c este declarată pe 32 biți (variabilă "mare") și inițializată cu valoarea zero, astfel că va fi alocată în secțiunea .bss. Adresarea ei se va face în mod absolut. În următoarea figură se poate observa că accesul de scriere are loc folosindu-se adresa completă stocată în registrul de lucru V0.

Este nevoie de o instrucțiune suplimentară pentru adresarea absolute, de unde putem deduce faptul că adresarea relativă este mai rapidă și aduce beneficii în ceea ce privește timpul de execuție al aplicației.

Există totuși și o limitare datorită faptului că offsetul este parte din opcodeul instrucțiunii și are alocat 16 biți (din numărul total de biți pe care este codificată o instrucțiune). Astfel secțiunile .sdata și .sbss au o dimensiune maximă de 64kB, ceea ce în cazul aplicațiilor moderne se poate dovedi insuficientă, astfel că utilizarea acestor secțiuni trebuie făcută având în vedere acest neajuns.

**Notă**: În cazul microcontrolerului PIC16F690 (care stă la baza lucrărilor de laborator prezentate în capitol anterioare), din motive ce țin de arhitectură, secțiunile .*sdata* și .*sbss* folosite pentru variabile "mici" nu sunt implementate. Cu alte cuvinte, compilatorul nu le vede, deci nu le folosește.

## A4-5 Inițializarea variabilelor

După ce am explicat motivul pentru care există secțiuni diferite pentru variabile "mici" și "mari", e important să facem același lucru și în cazul secțiunilor pentru variabile inițializate sau neinițializate. Pentru simplificare, în continuare se va face referire doar la secțiunile .data și .bss, deși toate explicațiile se aplică și secțiunilor .sdata și .sbss.

Am menționat anterior faptul că variabilele sunt mapate în memoria RAM, memorie volatilă care își pierde conținutul în momentul îndepărtării tensiunii de alimentare. Cum pot totuși să aibă variabilele inițializate

valoarea dorită în momentul primei utilizări de către aplicație, sau la a doua sau a n-a rulare?

Acest lucru este posibil pentru că valoarea de inițializare a acestor variabile este stocată în memoria FLASH (nevolatilă), într-o secțiune care reflectă memoria fizică a variabilei. În timpul rulării aplicației, referința către aceste variabile se va face folosind adresa virtuală, parte a memorie RAM (secțiunea .data), după cum este ilustrat în următoare.

Figura A4-5: Maparea variabilelor în memoria fizică:

| START  | FLASH         | RAM             |          |
|--------|---------------|-----------------|----------|
| .data  | Adresă fizică | Adresă virtuală |          |
| .sdata | Adresă fizică | Adresă virtuală |          |
|        |               | .sbss           |          |
|        |               | .bss            |          |
|        |               | HEAP            |          |
|        | END           | STACK           | <b>†</b> |

Valoarea de inițializare fiind salvată în memoria FLASH, aceasta nu se va pierde după îndepărtarea tensiunii de alimentare. Până la prima utilizare a valorii de către aplicație (funcția main) este clar că valoarea de la adresa fizică trebuie copiată în memoria virtuală. Din fericire, la crearea unui proiect, mediul de dezvoltare ține automat cont de acest aspect și va include în aplicația finală și această rutină (ca parte a rutinei de inițializare \_crt0), care se va executa înainte de saltul în funcția main(), ce conține codul sursă scris de către utilizator.

Trebuie menționat că o variabilă declarată și inițializată cu o valoare diferită de zero va "ocupa" spațiu atât în memoria FLASH cât și memoria RAM. Practic cu cât vom avea mai multe variabile inițializate cu valoare diferită de zero cu atât poate crește și dimensiunea aplicației. Totodată și timpul de la momentul ieșirii din reset a microcontrolerului până la execuția primei instrucțiuni din funcția *main()* va fi influențat de rutina software care copiază valoarea variabilelor la adresele lor virtuale (memoria RAM).

În cartea [6] "Expert C Programming: Deep C Secrets, Prentice Hall 1994" Peter van der Linden, referindu-se la secțiunea .bss, afirmă: "Unii oameni preferă să își amintească de această secțiune ca și 'Better Save Space' (mai bine salvează spațiu). Din moment ce această secțiune conține variabile care nu au încă o valoare anume, nu e necesară stocarea niciunei valori. Dimensiunea necesară secțiunii .bss în timpul rulării aplicației este conținută de fișierul \*.obj, dar față de alte secțiuni nu ocupă spațiu în acest fișier."

În practică și variabilele neinițializate se consideră egale cu zero la începutul execuției funcției *main()*. Acesta este motivul pentru care variabilele neinițializate (sau inițializate cu valoarea zero) sunt mapate în .bss. Ar fi neproductiv să stocăm în memoria FLASH (zonă de adresă fizică) valoarea zero după care în timpul execuției să copiem această valoare în memoria RAM.

Zona de memorie asignată secțiunii .bss conține după reset valori considerate "gunoi" (garbage), astfel că în timpul inițializării sistemului, până la saltul în funcția main(), memoria RAM este scrisă cu valoarea zero (inițializată) de o rutină parte a bibliotecilor compilatorului. Astfel vom avea valoarea implicită zero în cazul variabilelor neinițializate. În cartea [7] "A new virtual memory implementation, University of California, Berkeley, 1986, McKusick & Karels", autorii menționează: "În cazul sistemelor cu OS, inițializarea secțiunii .bss după reset se face folosind o tehnică numită zero-fill-on-demand."

În următoarele două figuri se poate observa diferența dintre conținutul unei memori RAM imediat după reset și după rutina de inițializare (scriere cu zero).

Figura A4-6: Memoria RAM după reset

| address      | 0          | 4        | 8        | С        |
|--------------|------------|----------|----------|----------|
| ESD:40000000 | →????????? | ???????? | 00000000 | 00000005 |
| ESD:40000010 | ????????   | ???????? | ???????? | ???????? |
| ESD:40000020 | ????????   | ???????? | ???????? | ???????? |
| ESD:40000030 | ????????   | ???????? | ???????? | ???????? |
| ESD:40000040 | 7EBEADF1   | A7D7FEC8 | ???????? | ???????? |
| ESD:40000050 | ????????   | ???????? | ???????? | ???????? |
| ESD:40000060 | ????????   | ???????? | ???????? | ???????? |
| ESD:40000070 | ????????   | ???????? | ???????? | ???????? |

Figura A4-7: Memoria RAM după inițializare

| address      | 0                  | 4        | 8        | C        |
|--------------|--------------------|----------|----------|----------|
| ESD:40000000 | <b>→</b> 000000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| ESD:40000010 | 00000000           | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| ESD:40000020 | 00000000           | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| ESD:40000030 | 00000000           | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| ESD:40000040 | 00000000           | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| ESD:40000050 | 00000000           | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| ESD:40000060 | 00000000           | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| ESD:40000070 | 00000000           | 00000000 | 00000000 | 00000000 |

## A4-6 Variabile locale

Față de variabilele globale, care sunt declarate în afara corpului oricărei funcții, variabilele locale sunt acele variabile declarate (chiar și inițializate) în cadrul corpului unei funcții (vezi capitolul 2). În cazul acestor variabile, compilatorul nu va folosi pentru asignare nici una din secțiunile prezentate anterior, pentru că aceste variabile nu "există" până la momentul primei utilizări ("există" doar pe durata execuției funcției în care este declarată). Lor nu le este atribuită o adresă fixă în una din secțiunile memoriei RAM în timpul compilării, ci se folosește stiva (mai multe în următorul subcapitol).

Dacă analizăm următoarea secvență de cod, putem concluziona că variabila *global\_var* declarată în afara oricărei funcții este o variabilă globală neinițializată care va fi alocată de către compilator în secțiunea .*bss* și va avea o adresă fixă pe durata completă a rulării aplicației.

Variabila *local\_var*, declarată în funcția *main()*, este o variabilă locală funcției și "există" doar pe durata execuției funcției.

Variabila *local\_var1*, declarată în funcția *fct\_1()*, este o variabilă locală funcției și "există" doar pe durata execuției funcției (de la saltul din funcția *main()* și până la execuția instrucțiunii de *return*).

Ca să se stocheze și să se manipuleze valorile acestor variabile se folosește o adresa din stivă, adresă care se eliberează după execuția funcției. Fișierul \*.map nu va conține nicio informație despre variabilele locale (în momentul compilării adresa folosită nu este cunoscută).

Figura A4-8: Declarare variabile locale

```
10
                        // variabila globala
     int global var;
11
12
     void fct 1()
13 🗔 {
14
         int local varl;
                          // variabila locala
15 🖨
         /*
          */
16
17
18
19 int main(void) {
20
21
         int local var; // variabila locala
22
23
         global var = 9;
24
         fct_1();
         return (EXIT SUCCESS);
25
26
```

O variabilă locală neinițializată nu trebuie considerată ca fiind egală cu zero. Ea va avea valoarea egală cu cea stocată anterior pe stivă la aceeași adresă, valoarea considerată "garbage". Din motive de performanță, în limbajul C compilatorul nu va face inițializare cu zero a variabilelor de tip auto, deci nici a variabilelor locale. În exemplul de mai jos putem observa o execuție eronată a codului software datorită variabilei neinițializate *local\_var1*. Dacă condiția din cadrul funcției  $fct_1()$  nu este îndeplinită, funcția nu va returna valoarea zero, ci o valoare aleatoare. Asta face ca în funcția main() rezultatul să fie interpretat greșit și o eroare să fie semnalată. Pentru a corecta această posibilă eroare software, variabila locală trebuie inițializată cu valoarea zero.

Figura A4-9: Exemplu software variabilă locală

```
10
     int interrupt counter;
                                // variabila globala
11
12
     int fct 1()
13 🖃 {
                           // variabila locala
14
         int local varl;
15
16
         if (interrupt counter != 1)
17
18
            local varl = 1;
19
         /*
20 🗀
21
         return local_varl;
22
23
24
25 - int main(void) {
26
27
28
         if(fct_1())
29
             printf("ERROR");
30
31
32
         else
33
         {
              printf("TEST PASSED");
34
35
36
37
         return (EXIT SUCCESS);
38
```

Notă: Trebuie menționat cazul particular în care variabila locală este declarată folosindu-se calificativul static. În acest caz variabila locală își păstrează valoarea și între apelurile funcției, deci "există" pe toata durata execuției aplicației. Acest lucru este posibil deoarece în acest caz particular compilatorul folosește o adresă fixă parte a secțiunii .data sau .bss dacă variabila este inițializată cu o valoare diferită de zero sau nu. În fișierul \*.map numele variabilei nu va fi regăsit deoarece la momentul compilării variabila încă nu "există" dar are totuși adresa rezervată. În cele două exemple de mai jos se poate observa diferența între declararea variabilei locale cu calificativul static sau fără.

Figura A4-10: Variabilă locală

```
void fct 1()
11
12 🖵 {
13
        int local var = 100;
                             // variabila locala
14
        printf("variabila locala egala cu %d\n", local_var);
15
16
        local_var ++;
17
18
19 = int main(void) {
       __XC_UART=1;
20
21
        fct 1();
22
23
        fct_1();
        fct_1();
24
25
        return (EXIT_SUCCESS);
26
27 L
            variabila locala egala cu 100
            variabila locala egala cu 100
            variabila locala egala cu 100
```

Figura A4-11: Variabilă locală statică


```
void fct_1()
12 🖵 {
         static int local_var = 100;  // variabila locala
13
14
15
         printf("variabila locala egala cu %d\n", local var);
16
         local_var ++;
17
18
19 = int main(void) {
        __XC_UART=1;
20
21
22
         fct_1();
        fct_1();
fct_1();
23
24
25
26
         return (EXIT SUCCESS);
27
              variabila locala egala cu 100
              variabila locala egala cu 101
              variabila locala egala cu 102
```

## A4-7 Stack și heap

Precum secțiunile menționate anterior, Stiva (Stack) și Heap-ul sunt alte două zone de memorie create implicite, alocate de către linker în mod static în momentul build-ului. Orice proiect are configurată o dimensiune implicită pentru aceste două zone iar în aplicații mai complexe dimensionarea acestora cade în responsabilitatea proiectantului, mărimea aleasă putând avea consecințe asupra întregului sistem. Dacă aceste secțiuni sunt prea mari, se va face risipă de memorie iar dacă sunt prea mici, pot apărea erori neașteptate. Pentru a înțelege aceste fenomene, e important să știm rolul fiecărei secțiuni.


Stiva poate fi privită ca un loc de stocare temporară a datelor în timp ce sunt rulate blocuri de cod (funcții). În această zonă de memorie se vor păstra, pe lângă variabilele locale menționate anterior, și parametrii de apel ai funcțiilor, adrese de revenire, contextul în momentul întreruperilor sau regiștrii de lucru (work registers). Gestionarea stivei este de tip LIFO (Last In First Out – Ultimul Intrat Primul Ieșit), ceea ce înseamnă că datele care au fost stocate ultimele vor fi eliberate primele. Acest mecanism este realizat prin intermediul unui Stack Pointer (SP) care este, de fapt, un registru dedicat ce conține tot timpul adresa de memoria a ultimului byte folosit din stiva. În figura de mai jos se poate observa acest mecanism:

Figura A4-12: Spațiul de memorie al stivei





În momentul în care se apelează o nouă funcție, se va scrie un nou bloc de date pe stivă pornind de la adresa curentă din SP, urmând ca valoarea din SP să fie modificată cu dimensiunea blocului adaugat. Un astfel de bloc se numește Stack Frame iar modul de adăugare al acestuia pe stivă se poate vedea în figura următoare:

Figura A4-13: Stiva după un apel nou de funcție



După ce funcția ajunge la final prin instrucțiunea de "return" (explicită pentru funcțiile ce returnează o valoare sau implicită pentru cele ce returnează *void*), Stack Frame-ul folosit de aceasta va fi eliberat iar SP-ul va fi modificat să trimită către adresa anterioară apelului funcției. De observat că memoria eliberată nu este și ștearsă (pentru a nu pierde timp inutil), ci doar SP este mutat, datele scrise anterior rămânând nemodificate până la următoarea scriere. Datele de după SP și până la finalul stivei sunt considerate "garbage".





Tot acest mecanism de scriere și citire pe stivă este "invizibil" în momentul în care scriem codul în C, dar acesta va fi realizat automat de către compilator prin inserarea de cod în limbaj de asamblare ce se va executa în momentul apelului și revenirii din fiecare funcție. Din acest motiv, un apel de funcție implică mai mult timp "pierdut" decât ar părea la prima vedere (pe lângă branch se mai efectuează și operațiunile de copiere pe stivă).

Înțelegând astfel modul de funcționare al stivei, e ușor de observat că dacă spațiul alocat acesteia este prea mare, aplicația va avea o zonă de memorie ce nu va fi folosit vreodată. Mai periculos decât risipirea resurselor cu o stivă prea mare este însă cazul în care stiva e prea mică. În acest caz riscăm ca în momentul în care se apelează mai multe funcții în cascadă, SP-ul să ajungă să adreseze memorie în afara spațiului stivei, astfel rescriind alte date ale sistemului și generând erori greu de găsit și reprodus. Din acest motiv nu este recomandată folosirea funcțiilor recurente (care se apelează pe sine) în sistemele incorporate. Spre deosebire de aplicațiile pe PC, în sistemele incorporate nu există un mecanism implicit de verificare a SP-ul și de alertare atunci când acesta depășește zona alocată (faimoasa eroare de Stack Overflow).

Asemănător cu Stiva, Heap-ul este o zonă de memorie folosită pentru alocare dinamică a memoriei. În aplicațiile de PC, alocarea dinamică este

foarte des întâlnită datorită resurselor abundente, dar în sistemele incorporate ea este mai putin întâlnită. În mare parte, se pot crea aplicatii complexe fără a folosi acest tip de alocare, motiv pentru care nici nu vom insista prea mult asupra acestui subiect. Cum am menționat la începutul acestui subcapitol, precum dimensiunea stivei, si dimensiunea Heap-ului e stabilită înaintea build-ului, acest spatiu putând fi folosit în timpul rulării aplicație pentru a stoca temporar date sau pentru a partaja date între module software. Deoarece limbajul C nu are prevăzut un mechanism implicit pentru alocarea dinamică, putem folosi functii dedicate din biblioteca standard < stdlib.a>. În cazul în care vrem să utilizăm alocarea dinamică este necesară includerea acestei biblioteci în proiect prin directiva #include "stdlib.h". Pentru alocare de memorie se va folosi funcția malloc() iar pentru eliberarea acesteia se va folosi functia free(). Este foarte important ca aceste două funcții să fie apelate mereu în tandem, astfel evitându-se scurgerile de memorie. Dacă doar alocăm memorie fără a o elibera, spațiul din heap se va termina la un moment dat, rezultând în suprascrierea zonelor de memorie din alte sectiuni si la erori mult mai greu de descoperit ca în cazul depăsirii stivei. Un exemplu de folosire al alocării dinamice în heap poate fi observat în exemplul de mai jos:

Figura A4-15: Exemplu de alocare dinamică

```
#include <stdlib.h>
     void test func()
 4
   □ {
 5
       unsigned int i:
       unsigned char * addr_base; // pointer catre un octet
 6
7
 8
       addr_base = (unsigned char *) malloc(64);
 9
       // se aloca o zona de 64 de octeti din heap
       // addr base va contine adresa de start a acestei zone
       // functia malloc returneaza pointer catre void (void *)
       // motiv pentru care avem nevoie de cast la pointer catre char
14
       for(i=0; i<64; i++)
15
16
          addr base[i] = 100+i;
17
         // deoarece addr base este un pointer,
18
         // putem sa il adresam ca pe un vector
19
       // in acest moment, in zona din heap rezervata initial,
22 23
       // vom avea valori consecutive de la 100 pana la 163
24
25
       free( (void *) addr_base);
       // dupa ce nu mai folosim memoria, aceasta trebuie eliberata
26
       // functia free primeste ca parametru un pointer la void,
       // motiv pentru care avem nevoie din nou de cast
28
29
30
```

Pe parcursul acestui material am menționat cum compilăm și rulăm un program din mediu de dezvoltare dar nu am explicat cu exactitate ce se întâmplă în momentul în care facem un build. Pentru o mai bună înțelegere a sistemelor incorporate și a limbajului C, este important să cunoaștem și pașii prin care codul scris de noi ajunge să ruleze în microcontroler. În momentul în care apăsăm buton build, declanșăm o serie de acțiuni ce transformă fișierele sursă (.c și .h) într-un fișier executabil (.hex) ce poate fi programat în memoria microcontrolerului (de unde va fi rulat apoi). Aceste șir de acțiuni este realizat de către o suită de programe numite adesea "build toolchain" sau "toolsuit" iar pașii unui build sunt prezentați în figura de mai jos:




Figura A5-1: Pașii procesului de build

Pașii lanțului de build prezentați în figura anterioară sunt: Preprocesorul, Compilatorul, Asamblorul și Linker-ul. Fiecare din acești pași e realizat de către un program complex (sau mai multe), create special pentru arhitectura pe care urmează să ruleze programul. Deși se pot spune foarte multe despre fiecare din aceste programe, o înțelegere de bază a funcționalității acestora e suficientă pentru a ne ajuta în munca zilnică în domeniul sistemelor incorporate.

Primul pas al lanțului de build este preprocesorul iar acesta poate fi privit, în cel mai simplu mod, ca un înlocuitor de text. Preprocesorul nu ține cont de sintaxa limbajului, de nume de funcții și variabile sau de alocări de memorie. Scopul său principal este să parcurgă toate fișierele proiectului și să înlocuiască toate directivele de preprocesare (rândurile ce încep cu "#") cu cod C. De exemplu, o constantă numerică definită prin directiva #define va fi înlocuită în toate fișierele unde este folosită. Alt exemplu este înlocuirea directivelor #include cu întreg conținutul fișierului ce se dorește a fi inclus. După înlocuirea tuturor directivelor de preprocesare, fișierele vor fi salvate cu o nouă extensie si vor fi folosite în următorul pas.

Al doilea pas al procesului de build este compilarea. Fișierele rezultate după preprocesare conțin doar cod C iar în acest pas vor fi transformate din limbajul de nivel înalt în limbaj de asamblare specific platformei pe care urmează să ruleze. E important de înțeles că fiecare microcontroller (sau procesor) are un anumit set de instrucțiuni și diferă de altele din punct de vedere arhitectural. Pentru a putea avea un singur limbaj de nivel înalt în care să scriem programe pentru oricare dintre aceste platforme, avem nevoie de un program care să "traducă" acest limbaj general în unul specific arhitecturii folosite, acest program fiind compilatorul.

În pasul de compilare se verifică corectitudinea codului scris: sintaxa, simboluri, nume definite ș.a.. Dacă nu apar erori de interpretare (compilatorul "înțelege" toate instrucțiunile pe care le-am scris) se va crea codul în limbaj de asamblare. Din nou, deoarece codul rezultat este dependent de platforma pentru care se compilează, același cod in C, compilat pe platforme diferite, va fi diferit. Compilatorul ține cont de arhitectura microcontrolerului/procesorului pe care va rula codul și va folosi instrucțiunile și structura de regiștri ai acestuia. De exemplu, o simplă instrucțiune de citire dintr-o variabilă va fi transformată în multiple instrucțiuni de adresare și citire în/din regiștrii interni ai microcontrollerului.

În al treilea pas al procesului de build, cel al asamblorului, codul în limbaj de asamblare rezultat din pasul anterior va fi transformat în cod obiect, specific microcontrolerului. Instrucțiunile sunt codate conform arhitecturii procesorului iar toate referințele la memorie sunt relative, motiv pentru care ansamblul de fișiere rezultate se numește și cod relocabil. Cu acest pas se încheie procesarea individuală a fișierelor sursă originale, rezultând câte un fișier cu extensia .o sau .obj (sau asemănător) pentru fiecare fișier sursă din proiect.

Ultimul pas, cel al linker-ului, are rolul de a "împacheta" toate fișierele obiect create anterior, alături de alte biblioteci externe (dacă este cazul), pentru a forma programul executabil final. Acum sunt realizate alocările de memorie (împărțirea în zone de memorie .text, .bss, .data ș.a.) și referințele sunt transformate din relative în absolute. În cazul în care anumite simboluri nu pot fi găsite (nu au fost definite) sau spațiul de memorie (Flash sau RAM) nu este suficient, link-ul va returna erori specifice (diferite față de cele din pașii anteriori). Dacă nu apar erori, se va crea fișierului "executabil" (.hex, .elf, .s19 sau asemănător) ce va fi scris în memoria microcontrolerului pentru a fi rulat.

Procesul de build se încheie în momentul în care a fost obtinut fisierul executabil, mai departe fiind necesare alte unelte pentru scrierea acestuia în memoria microcontrolerului. Cunoașterea pașilor procesului de build este utilă în practică atât pentru identificarea diverselor erori apărute "la compilare" cât și pentru a folosi tehnici avansate de optimizare sau organizare, creând astfel aplicatii cât mai performante. Un ultim aspect de notat despre procesul de build este acela referitor la denumirea uzuală folosită în practică. Deși corect este folosirea termenului de build (nu cred că cineva foloseste traducerea în română construire), de foarte multe ori când spunem compilare sau eroare de compilare ne referim la întreg buildul, nu doar la al doilea pas din proces. Folosirea aceluiasi termen pentru a ne referi la două lucruri diferite este nefericită (probail si noi fiind "vinovati" de acestă practică în materialul de față) dar este un aspect ce nu poate fi schimbat, astfel că va trebui să întelegem situația și să deducem din context dacă termenul compilare se referă la între build-ul sau doar la pasul de compilare.

- [1] Ioan P. Mihu, "Dispozitive și Circuite Electronice, Volumul I,II", ISBN 973-95604-0-4, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2004
- [2] Ioan P. Mihu, "Procesarea Numerică a Semnalelor. Noțiuni Esențiale", ISBN 973-632-195-1, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2005
- [3] Ioan P. Mihu, "ANSI-C pentru microcontrolere", Note de curs, Sibiu, 2011
- [4] Ilie Beriliu, "Microcontrolere Aplicații", ISBN 978-973-739-578-8, Ed. Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, 2008
- [5] Ilie Beriliu, "Cu un PIC mai deștept", Note curs, 2005
- [6] Peter van der Linden, "Expert C Programming: Deep C Secrets", ISBN 978-0131774292, Ed. Prentice Hall, 1994

[7]

- [8] PIC16F631/677/685/687/689/690 Data Sheet (DS41262E), Microchip
- [9] Low Pin Count Demo Board User's Guide (DS51556A), Microchip
- [10] \*\*\* http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ 50001686J.pdf
- [11] \*\*\* http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MPLAB\_XC8\_C\_Compiler\_User\_Guide\_for\_PIC.pdf
- [12] \*\*\* http://publications.gbdirect.co.uk/c\_book/
- [13] \*\*\* http://microchip.com/