
#### Aufgabenstellung:

Mit Hilfe der IO-Ports des ARM-Boards soll ein Reaktionstester aufgebaut werden. Der Reaktionstester besteht aus einer aus 15 Leuchtdioden (LED: Port 1.0 ..... 1.14) bestehenden Zeile sowie einem Taster (S7 = Port 1.15).



Das Programm soll wie folgt arbeiten (siehe Lösungsskizze: letzte Seite):

- Nach dem Start des Programms soll ein Starttext auf ("Zum Starten Taste S7 druecken") dem LCD-Display angezeigt werden (Zustand: **START WAIT**).
- Nach Drücken von Taste S7 soll das LCD-Display die Meldung "Achtung !!!" ausgeben und das Programm soll 3s anhalten (Zustand: START DELAY).
- Danach sollen die 15 LED der Reihe nach und im zeitlichen Abstand von ca. 20ms aufleuchten (Zustand: RUN).
- Sobald die Taste gedrückt wird oder die letze LED aufleuchtet (Spieler hat schlechte Reaktion), soll dieser Vorgang für 3s angehalten werden (Zustand: SHOW RESULT). Das LCD-Display soll jetzt "Stopped" anzeigen.
- Danach sollen die LED erlöschen und das Programm erneut beim Zustand START WAIT beginnen.

#### Realisierungshinweise:

Zur Erhöhung der Übersichtlichkeit soll das Programm in mehrere Unterprogramme unterteilt werden, z.B.

### ConfigurePorts:

Setzt Port1.0 .... 1.14 als Ausgang (LED) und Port 1.15 als Eingang (Taste S7).

#### TestIfPushButtonPressed:

Gibt über r0 eine 1 zurück wenn die Taste gedrückt ist, sonst 0.

#### OutputLEDBar:

Der Wert in r0 entspricht der anzuzeigenden Balkenlänge.

#### LEDBarEndReached:

Gibt über r0 eine 1 zurück wenn alle 15 LEDs an sind, sonst 0.

## SafeDelay:

Hält den Programmfluß für n \* 1/10 Millisekunden (in r0) an und verändert die Register (r1...r4) nicht. Es kann die C-Funktion "delay" verwendet werden (s. Hinweise).

- a) Die realisierten Unterprogramme sollen die Register des aufrufenden Programms <u>nicht</u> ändern (d.h. Sichern und Restaurieren)!
- b) Die Parameterübergabe soll über Register (nicht über den Stack) erfolgen.
- c) Das zu verwendende Unterprogramm *delay* hält das Programm für eine bestimmte Anzahl von 1/10 ms an (Parameterübergabe über r0). **Aber Achtung**, das Unterprogramm delay (Aufruf: **bl** delay) verändert die Register r1 ... r4.
- d) Der delay-Timer muss <u>zu Programmbeginn</u> mit init\_delay (Aufruf: **bl** init\_delay) initialisiert werden.
- e) Die u.a. Lösungsskizze (s.u.) <u>ist zunächst so umzuändern</u>, dass sie strukturiert darstellbar ist, d.h. in Form eines Struktogramms (Nassi-Shneiderman-Diagramm) bzw. durch Pseudocode.
  - Schreiben Sie ein entsprechendes Pseudocode-Programm.
  - Realisieren Sie das Assemblerprogramm strukturiert, d.h. mit Strukturierungslabels.

## **Aufgabenbearbeitung:**

Die Aufgabe ist spätestens bis zum nächsten Versuchstermin vorzuführen.


- Der funktionierende Reaktionstester ist vorzuführen.
- Der Pseudocode ist zu zeigen und zu erläutern.
- Der Programmcode ist zu erläutern.

## **Vorbereitung:**

Zu folgenden Themen sollten Sie vorbereitet sein:

- \* Die Themen von Versuch 1 und 2
- \* Programmierung der Ports
- \* Unterprogramme mit Parameterübergabe über Register
- \* Unterprogramme mit Parameterübergabe über Register
- \* Call by value, call by reference
- \* Lösungsskizze (s.u.) ansehen
- \* Übungsaufgaben ansehen (s.u.)

# Lösungsskizze "Reaktionstester"



## Übungsaufgaben:

Gegeben ist folgendes Programmfragment:

```
.section .data
        .word
V1:
                 15
V2:
        .word 368
Tab1:
         .word 12, 45, 56, -1
.section .text
main:
loop:
         b loop
# Unterprogramme
# -----
         @ Parameterübergabe über Register: r0 ← a, r1 ← b
Binom1:
         @ Rückgabe: r0 \leftarrow (a+b)*(a+b)
TabAdd:
         @ Parameterübergabe über Reg. r0 ← Adr. der Tabelle,
                                    r1 ← Elementanzahl
         @ Rückgabe: r0 \leftarrow Summe über alle Tabellenwerte
```

- 1. Das Unterprogramm Binom1 soll im Hauptprogramm (main) mit den Variablen V1 und V2 aufgerufen werden. Geben Sie den Unterprogrammaufruf (mit Parameterübergabe) an.
- 2. Das Unterprogramm Binom1 soll im Hauptprogramm (main) mit den Konstanten 12355 und 12 aufgerufen werden. Geben Sie den Unterprogrammaufruf (mit Parameterübergabe) an.
- 3. Geben Sie das Unterprogramm Binom1 an. Alle verwendeten Register und das Linkregister Ir sollen gerettet/restauriert werden.
- 4. Welchen Zweck hat das Linkregister?
- 5. Das Unterprogramm TabAdd soll im Hauptprogramm (main) mit der Tabelle Tab1 und der Elementeanzahl 4 aufgerufen werden. Geben Sie den Unterprogrammaufruf (mit Parameterübergabe) an.
- 6. Das Unterprogramm Binom1 soll jetzt so abgeändert werden, dass die Parameterübergaber über den Stack erfolgt. Verwenden Sie den Framepointer fp.
- 7. Geben Sie den Unterprogrammaufruf (mit Parameterübergabe V1 und V2 über Stack) an. Worauf ist nach der Rückkehr aus dem Unterprogramm zu achten?