I2C-Master IP Core User Guide

1. 简介

I2C 是一种简单的串行通讯总线,由飞利浦公司在 1980 年代为让主板、嵌入式系统或手机用以连接低速周边设备而发展。自 2006 年 11 月起,I2C 协议是可以被免费使用的,但是芯片厂商仍需要付费以获得 I2C 从属设备的地址。

I2C 只使用两条双向漏极开路(串行数据 SDA 与串行时钟 SCL)并利用电阻进行上拉, I2C 允许相当大的工作电压范围,但典型电压等级为+3.3V 或者 5V。其设备地址包含 7bit 长度与 10bit 长度。I2C 传输速率有不同的模式:

·标准模式:100Kbit/s ·低速模式:10Kbit/s ·快速模式:400Kbit/s ·高速模式:3.4Mbit/s


本 IP 的设计旨在使用户能够高效进行开发,减少开发周期。支持 7 位设备地址与标准/快速/低速模式,暂不支持 10 位地址操作模式,若相关器件性能支持,该 IP 也可运行在 3.4Mbit/s(所使用的 FPGA IO 建立时间需满足时序要求)。

注:本IP仅限学习交流使用,禁止商业用途。

2. I2C Master Core 特性

- ·符合 Philips I2C 标准
- ·支持主动挂起 I2C 总线进入等待状态
- ·支持多种传输速率
- ·支持重复读/写操作
- ·支持非标准 I2C 设备(如无寄存器地址操作)
- ·提供 ACK 触发信号
- ·提供状态调试寄存器

3. I2C Master Core 结构



I2C_Master_Core 由 4 部分组成,分别为 i2c_master, i2c_master_config, i2c_master_logic 与 clk_div,功能分别如下:

·i2c_master:为内核的 top module,调用所有 module 并建立连接。

·i2c_master_config:为内核配置 module,用户可修改该 module 实现 i2c 通信。

·i2c_master_logic:为内部逻辑实现 module,若预设操作模式没有涵盖到某种I2C设备,你可以自行修改该 module 中的内容,建立一种新的状态跳变模式。

·clk_civ:时钟分频 module,可进行任意整数分频,点击详细了解。

4. Signal & I/O Ports

4.1 i2c_master_logic Module

I2C_Master_Logic Module 是 I2C Master Core 逻辑实现部分, 所包含接口如下所示:

Port	Width	Direction	Description
clk_in	1	Input	时钟输入,典型值为 100Kbit/s
rst_n	1	Input	复位信号输入,低电平有效
scl	1	output	I2C 总线时钟信号 Serial Clock
sda	1	Inout	I2C 总线数据信号 Serial Data
i2c_read_data	8	Output	I2C 总线读出数据
i2c_device_address	7	Input	I2C 从机设备地址,7bits
i2c_reg_address	8	Input	I2C 目标寄存器地址
i2c_write_reg_data	8	Input	I2C 写入目标寄存器数据
i2c_config	8	Input	配置 I2C 操作模式信号
write_done	1	Output	写完成标志位
read_done	1	Output	读完成标志位
state_debug	8	Output	状态指示寄存 器
i2c_ack	8	Output	从机响应/主机响应位

4.1.1 clk in

时钟输入信号, 该信号直接影响 I2C 总线工作频率, 典型输入频率为 100Kbit/s, 可使 I2C 总线工作在 100K 标准模式下, 如果从机设备支持快速或高速模式, 该时钟频率可响应输入更高频率, 如 400Kbit/s 或者 3.4Mbit/s。

4.1.2 rst_n

复位输入信号,该信号为被拉低时,电路进入复位状态。

4.1.3 scl & sda

I2C 通讯总线,硬件电路需配置为上拉,管脚约束建议同样调整为为上拉。

4.1.4 i2c_read_data

该寄存器用于存储主机在从机中读取到的数据。

4.1.5 i2c_device_address

该信号为从机设备地址, 暂只支持7位的设备地址。

4.1.6 i2c_reg_address

该信号为读/写操作目标寄存器的地址,由外部输入。

4.1.7 i2c_write_reg_data

该信号为 I2C 写入目标寄存器数据,由外部输入。

4.1.8 i2c_config

该信号为配置 I2C 工作模式的外部输入信号,本 I2C Master IP 核支持如下工作模式,分别对应输入信号为:

·i2c config= 8`h00

I2C 挂起,进入等待模式(WAIT),等待状态下主机将 SCL 拉高并释放 SDA 总线。

·i2c config= 8`h01

I2C 单次写入模式(I2C_Single_Write_Byte),标准 1Byte 数据写入模式。

·i2c_config= 8`h02

I2C 连续写入模式(I2C_Continuous_Write_Byte), 主机对从机目标寄存器进行连续写入 1Byte 的数据, 当主机发送到从机的 1Byte 数据并接受到 ACK 信号时,不会停止 I2C 总线,而是继续写入 1Byte 数据。该模式不会主动停止。

·i2c_config= 8`h03

I2C 直接写入状态(I2C_Write_Directly), 主机直接对从机设备进行 1Byte 的数据写入, 即成功访问到设备并接受到 ACK 信号之后, 直接写入 8bit 的数据即可。

·i2c_config= 8`h04

I2C 单次读取状态(I2C Single Read Byte),标准 1Byte 数据读取模式。

·i2c config= 8'h05

I2C 连续读取状态(I2C_Continuous_Read_Byte), 主机对从机目标寄存器进行连续的数据读取操作, 即在通讯的过程中, 主机成功读取从机目标寄存器数据后, 不会发送 NACK 信号, 而是发送 ACK 信号并再次读取从机目标寄存器的数据。

·i2c_config= 8`h06

I2C 直接读取状态(I2C_Read_Directly), 主机对从机设备进行直接读取数据操作, 即成功访问到设备并接受到 ACK 信号后, 直接再次进行 START 模式, 进行数据的读取。

4.1.9 write done

写入完成并接收到从机响应后,该信号发出低电平脉冲,该信号在连续写入模式下无效。

4.1.10 read done

读取完成并接受到从机响应后,该信号发出低电平脉冲,该信号在连续读

取模式下无效。

4.1.11 state_debug

该信号为程序运行状态指示寄存器。

4.1.12 i2c_ack

该信号为响应指示信号,对应关系如下:

i2c_ack[0]:写入设备地址从机响应位 i2c_ack[1]:写入寄存器地址从机响应位 i2c_ack[2]:写入寄存器数据从机响应位 i2c_ack[3]:读取寄存器地址从机响应位

i2c_ack[4]:成功读取寄存数据后主机发送 ACK i2c_ack[5]:成功读取寄存器数据后主机发送 NACK

i2c_ack[4]: 预留, 默认值为 0 i2c_ack[5]: 预留, 默认值为 0

4.2 i2c_master_config module

i2c_master_config module 是主要功能为对 I2C 运行模式及寄存器地址、数据进行配置。相关寄存器与 i2c_master_logic module 相同,在此不在赘述。

4.3 clk_div module

本 module 为时钟分频模块,通过对系统时钟信号进行分频可生成 I2C 所需时钟,你可以点击此处了解该 clk div module 的详细说明。

5. I2C 运行模式

本 I2C_Master IP 可以配置为多种操作模式(详见 3.1.8 小节),对应状态跳变如下所示。你可以在 i2c_master_config module 中拉取 i2c_done 与 i2c_ack 标志位信号实现状态跳变;此外,你也可以更改 i2c_master_logic 中关于状态跳变部分的代码,实现其它变种 I2C 的通讯模式。

5.1 I2C 单次写入模式(I2C_Single_Write_Byte)

5.2 I2C 单次读取模式(I2C_Single_Write_Byte)

Ī	起始信号	设备地址+写	ACK	寄存器地址	ACK	START2	设备地址+读	ACK
	读取数据	NACK	STOP					

5.3 I2C 连续写入模式(I2C_Continuous_Write_Byte)

起始信号	设备地址+写	ACK	寄存器地址	ACK	寄存器数据	ACK	寄存器数据
ACK	寄存器数据	ACK		•	•	•	

5.4 I2C 连续读取模式(I2C Continuous Read Byte)

起始信号	设备地址+写	ACK	寄存器	地址	ACK	START2	设备地址+读	ACK
读取数据	ACK	读取数据	ACK	读取	数据	ACK	读取数据	•

5.5 I2C 直接写入模式(I2C_Write_Directly)

起始信号 设备地址+写	ACK	寄存器数据	ACK	STOP	I
-------------	-----	-------	-----	------	---

5.6 I2C 直接读取模式(I2C_Read_Directly)

Ī	起始信号	设备地址+写	ACK	START2	设备地址+读	ACK	读取数据
	NACK	STOP					

5.7 等待状态(WAIT)

等待状态下, SCL 置 1, SDA 被释放。

注:

- 1. 当访问从机设备地址没有响应时,程序将重新访问从机设备地址,直至设备响应。
- 2. 除访问设备地址的 ACK 信号外,从机没有反馈 ACK 信号,程序将停止运行,此时可调取 state dubug 或 i2c ack 信号进行调试。

6. 应用示例&相关信号说明

6.1 配置流程说明

I2C Master Core 的配置流程主要分为 3 步:

- (1) 调用通讯过程中涉及到的 i2c_ack 信号并进行逻辑处理, 作为状态跳变的触发条件;
- (2) 根据实际需求, 描述状态跳变;
- (3) 在不同的状态中, 配置 i2c 设备地址、设备寄存器地址与所写入的数据 /存储读取的数据。


在本小节中,会以操作 AT24C02 为例,详细介绍的配置方法。详细实现操作 AT24C02 操作如下:

·在 AT24C02 的 00 寄存器中写入 8`hBB。

·读取 AT24C02 中 00 寄存器的数据。

实现流程:

首先,我们创建一个新工程,添加 I2C_Master IP 的 Verilog 文件进入工程之中:



根据需求,需要进行一次写操作、一次读操作、之后停止 I2C 通讯,所以我们需要一个写完成的信号(可用写入完成标志位 i2c_ack[2]上升沿作为触发,详见 6.2 小节),一个单次读完成的信号(i2c_ack[5],主机发送 NACK 标志位),作为状态变化的触发。

打开 i2c master config. 找到 i2c ack 信号:

```
//系统时钟 = 12M
//复位信号,低电平有效
//12c时钟信号
//12c数据信号
input
input
                            clk 12m;
                            rst_n;
output
                            scl;
inout
input
                            sda;
i2c_clk;
                                                                //时钟输入管脚,100K or 400K;
//I2C读出数据
                            i2c_read_data;
i2c_config;
i2c_dev_addr;
             [7:0]
output
                                                                //I2C读出数据
//I2C配置输入管脚
//I2C从机设备地址
//I2C写入目标寄存器地址
//I2C写入目标寄存器数据
//I2C状态机指示
              [7:0]
[6:0]
output
              [7:0]
[7:0]
                           i2c_reg_addr;
i2c_reg_data;
output
output
              [7:01
                            state debug:
output [7:0]
                           i2c_ack;
                                                                //12c响应位
.sda(sda),
       .i2c read data(i2c read data)
    .12c_read_data(12c_read_data),
.12c_device_address(12c_dev_addr),
.12c_reg_address(12c_reg_addr),
.12c_write_reg_data(12c_reg_data),
.state_debug(state_debug),
.12c_config(12c_config),
.12c_ack(12c_ack)
```

新建一个名为 i2c flag 的线网型变量, 该信号等于 (i2c ack[2]|i2c ack[5]):

```
wire i2c_flag;
assign i2c_flag = i2c_ack[2] | i2c_ack[5];
```

这样,我们就实现了一个触发信号,之后再利用这个触发信号实现状态跳变,根据需求,程序可以分位三个状态,第一个状态为写入状态,第二个状态为读取状态,第三个状态为总线挂起。实现方式如下;

新建一个寄存器, 位宽要足够容纳下总状态数:

```
reg [1:0] i2c_state; //I2c运行状态
```

描述三个状态的转移关系:

```
always@(posedge i2c_flag or negedge rst_n) begin
    if(!rst_n)
        i2c_state <= 8'h00;
    else if(i2c_state == 8'h02)
        i2c_state <= 8'h02;
    else
        i2c_state <= i2c_state+ 1'b1;
end</pre>
```

这样我们就实现了写入-读取-挂起的状态跳变,之后,我们建立一个8位的寄存器,用于存储读取出的数据,寄存器命名为at24c02_00_data;

```
reg [7:0] at24c02_00_data;
```


接着, 我们在对应的状态中配置 i2c 的运行模式,设备地址,寄存器地址,写入的数据等参数,并保存读取的数据至 at24c02_00_data 寄存器中:

```
//设备地址
//寄存器地址
//寄存器数据(写入操作有效)
                i2c_dev_addr;
        [6:0]
        [7:0]
                 i2c_reg_addr;
reg
                i2c reg_data;
        [7:0]
reg
                                 //I2C工作模式配置寄存器
        [7:0]
                i2c config;
req
always@(posedge clk 12m or negedge rst n) begin
    if(!rst n) begin
        i2c_config <=
                         8'd0;
        i2c_dev_addr<= 7'd0;</pre>
        i2c_reg_addr<= 8'd0;
        i2c_reg_data<= 8'd0; end
    else begin
        case(i2c state)
             //状态0,单次写入模式,在AT24C02中的00地址写入BB
              : begin i2c config
                                             <= I2C Single Write Byte;
                                              <= 8'h50;
<= 8'h00;
<= 8'hBB;
                             i2c_dev_addr
                             i2c_reg_addr
            i2c_reg_data <= 8'hBB; end
//状态1,单次读取模式,读取AT24C02中的00地址的数据并将数据存储在寄存器中
                                             <= I2C_Single_Read_Byte;
                             i2c_config
i2c_dev_addr
                : begin
                                             <= 8'h50;
                             i2c reg addr
                                              <= 8'h00;
             ______at24c02 00_data <= i2c_read_data;
//状态2,通讯完成,总线挂起
        2 : begin i2c_config
default : begin i2c_config
                                              <= I2C_Wait;
                                              <= 8'd0;
                                                           end
        endcase
    end
end
```


这样,我们就完成了对 AT24C02 的写入、读取、和 I2C 的挂起操作,之后,还要将 I2C 总线配置为内部上拉模式:



综合工程并下载, 抓取 I2C 通讯的波形如下:



将 at24c02_00_data 寄存器输出至 LED 上,读出内容为"10111011",即写入的"BB"。



你可以在"i2c master/source/i2c master AT24C02"下找到该工程。

6.2 连续读写(需要器件支持)配置方式应用示例

连续读写通常需要从机支持,对于连续读写操作来说,在连续读或者连续写的过程中,不会返回 i2c_done 的完成脉冲信号,你需要拉取 i2c_ack 寄存器对应位的信号作为标志,来控制状态跳变,本小节以 PCF8591 为例,实现将存储在 Rom 中的数据转化为电压值进行输出,相关参数如下:


测试平台: STEP Baseboard

目标设备地址(i2c_dev_addr) = 8`h48;

目标寄存器地址(i2c_reg_addr) = 8`h00;

写入数据(i2c_reg_data) = rom_data

你可以在"i2c_master/source/i2c_master_PCF8591_DAC"目录中找到该工程。运行该程序,量取板卡 DAC 输出管脚,可查看到输出波形如下:




6.3 直接读写(需要器件支持)配置方式应用示例

某些从机设备需要在访问设备地址后直接对寄存器进行读写操作,你可以在 "i2c_master/source/i2c_master_SHT20"目录中找到该工程。


6.4 i2c_ack 信号

6.4.1 i2c_ack[0] - 写入设备地址从机响应位 i2c_ack[0]在设备响应之后,会发送一个高电平脉冲,信号如下:



6.4.2 i2c_ack[1] - 写入寄存器地址从机响应位

i2c_ack[1]在写入从机设备的寄存器地址并收到响应之后,会发送一个高电平脉冲,信号如下:




6.4.3 i2c_ack[2] - 写入寄存器数据从机响应位

i2c_ack[2]在写入从机设备的寄存器数据并收到响应之后,会发送一个高电平脉冲,信号如下:



6.4.4 i2c_ack[3] - 设备地址+读从机响应位

i2c_ack[3]在读取操作过程中,写入从机设备地址+读并收到响应信号后,会发送一个高电平脉冲,信号如下:



6.4.5 i2c_ack[4] - 主机发送 ACK 标志位

i2c_ack[4]在连续读取操作过程中, 每次成功读取数据后, 会发送一个高电平脉冲, 信号如下:



6.4.6 i2c_ack[5] - 主机发送 NACK 标志位

i2c_ack[5]在单词读取操作过程中,成功读取数据后,主机发送 NACK 信号,i2c_ack[5]会发送一个高电平脉冲,信号如下:



7. 版本说明

日期	版本号	修订人	改动
2017.12.16	V0.0	张泽	最初版本