Lënda: Sinjalet dhe sistemet


Literatura

- 1. Shënime të shtypura dhe transparencat e ligjëratave.
- 2. "Schaum's Outline of Theory and Problems of Signals and Systems", Hwei P. Hsu, 1995, McGraw-Hill.
- 3. "Signals and Systems", Alan V. Oppenheim, 2nd ed., 1996, Prentice Hall.
- 4. "Fundamentals of Signals and Systems-Using Matlab", E. Kamen and B. Heck; 3rd ed., 2006, Prentice Hall.

Sinjale&Sisteme Ligj. 1 1

1.1. Sinjalet dhe klasifikimi i tyre

- Sinjali përcjellë informatën për zhvillimin e një dukurie.
- E shprehur matematikisht: *sinjali është funksion i një apo më shumë variabëlve të pavarura*.



- Në grafik është treguar sinjali i tensionit në dalje të mikrofonit me rastin e shqiptimit të fjalës "**sinjal**".
- Ky është sinjal njëdimensional, ku variabëli i pavarur është koha.


Sinjale&Sisteme Ligj. 1 3

Sinjalet dhe sistemet

(Konceptet themelore)

Sinjalet

Sinjale&Sisteme Ligj. 1 2



- Sinjali i formuar si funksion i të hirtës të bashkësisë së pikave të fotografisë në funksion të variabëlve hapësinorë *x* dhe *y*.
- Ky është sinjal dydimensional, ku asnjëra nga varabëlat nuk është kohë

Klasifikimi i parë i sinjaleve:

- Sinjalet njëdimensionale
- Sinjalet shumëdimensionale

Sinjale&Sisteme Ligj. 1

Klasifikimi i dytë i sinjaleve:

- Sinjalet e përcaktuara (deterministike)
- Sinjalet e rastit (stokastike)


Sinjalet e përcaktuara

- Sinjalet e përcaktuara janë ato sinjale, vlera e të cilave është e njohur për çdo vlerë të variabëlit të pavarur.
- Vlerat e sinjalit mund të shprehen me ndonjë shprehje matematikore, paraqitje grafike, apo me ndonjë listë tabelore.

Sinjalet e rastit

- Te sinjalet e rastit vlerat e sinjalit në një moment të caktuar kohor nuk mund të dihet paraprakisht në mënyrë të sigurt.
- Këto sinjale përshkruhen përmes funksioneve të shpërndarjes së gjasës.
- Vetëm sinjalet e rastit përcjellin informacion.
- Edhe pse në këtë lëndë do të trajtohen vetëm sinjalet e përcaktuara, ne do të supozojmë se edhe këto përcjellin informacion.


Sinjale&Sisteme Ligj. 1



Paraqitja grafike e sinjalit të vazhduar (a) dhe sinjalit diskret (b)

Përfitimi i sinjalit diskret nga ai i vazhduar

- Sinjali diskret mund të përfitohet nga sinjali analog duke i veçuar vlerat e këtij të fundit në intervale të njëtrajtshme kohore.
- Procesi i veçimit të vlerave të sinjalit të vazhdueshëm në çaste të caktuara kohore quhet mostrim (kampionim).



Klasifikimi i tretë i sinjaleve:

- Sinjalet e vazhduara
- Sinjalet diskrete

Sinjalet e vazhduara

- Sinjali i vazhduar (kontinual) x(t) është funksion i variabëlit të vazhduar t.
- Nëse pos variabëlit *t*, edhe vlerat e sinjalit i përkasin numrave real, atëherë ky sinjal quhet *sinjal analog*.
- Përndryshe, sinjali mund të jetë i vazhduar në *t*, por diskret në vlera. Në këtë rast vlerat e sinjalit i përkasin një bashkësie të numërueshme, e jo asaj të numrave real.

Sinjalet diskrete

- Sinjali diskret x[n] përkufizohet vetëm për vlera diskrete të kohës n, që do të thotë se n merr vlera nga bashkësia e numrave të plotë.
- Deri sa te sinjali i vazhduar koha ka njësi në sekonda, te sinjali diskret koha diskrete *n* është numërator i termit të sinjalit dhe është pa njësi.

Sinjale&Sisteme Ligj. 1

- Intervali kohor T në të cilin merren mostrat nga sinjali analog $x_a(t)$ quhet periodë e mostrimit.
- Vetëm një element i sinjalit diskret x[n], për shembull x[-1], quhet mostër (kampion) i sinjalit.

Sinjali digjital


5

7

• Në qoftë se vlerat e sinjalit diskret kuantizohen duke marrë vlera nga një bashkësi e fundme e numrave atëherë sinjali i tillë i diskretizuar jo vetëm në kohë por edhe në vlera quhet *sinjal digjital* (shifror).

Sinjali pjesë-pjesë i vazhdueshëm


• Në qoftë se sinjali i vazhduar ka hope (diskontinuitete) në numër të numërueshëm të pikave të kohës *t*, atëherë ai sinjal quhet *pjësë-pjesë i vazhdueshëm*.



Ligj. i

Klasifikimi i katërt i sinjaleve:

- Sinjalet shkakësore
- Sinjalet kundërshkakësore
- Sinjali është *shkakësor* (kauzal) në qoftë se të gjitha vlerat e tij janë zero për vlera negative të kohës t.
- Në të kundërtën, nëse vlerat jo zero të sinjalit paraqiten vetëm për t<0, atëherë sinjali do të jetë kundërshkakësor (antikauzal).



Klasifikimi i pestë i sinjaleve:

- Sinjalet me zgjatje të fundme
- Sinjalet me zgjatje të pafundme -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 n

Sinjale&Sisteme

9

• Ngjashëm mund shënohet edhe për sinjalin diskret

$$x_s[-n] = x_s[n]$$
 dhe $x_{as}[-n] = -x_{as}[n]$

• Çdo sinjal mund të zbërthehet në komponentin e vet çift dhe tek.

Ligj. 1

$$x(t) = x_s(t) + x_{as}(t)$$
 dhe $x[n] = x_s[n] + x_{as}[n]$

• Të vërtetohet!

Klasifikimi i shtatë i sinjaleve:

- Sinjalet periodike
- Sinjalet jo periodike (aperiodike)
- Sinjali i vazhduar x(t) është periodik në qoftë se mund të gjendet së paku një $T \in \mathbb{R}$, për të cilin vlen


$$x(t) = x(t+T)$$

• Sinjali diskret x[n] është periodik nëse mund të gjendet së paku një numër i plotë $N \in \mathbb{Z}$ ashtu që të vlej

$$x[n] = x[n+N]$$

Klasifikimi i gjashtë i sinjaleve:

- Sinjalet çifte
- Sinjalet teke
- Sinjali thuhet se është *çift* (simetrik) nëse grafiku i tij është simetrik ndai boshtit vertikal.
- Ndërsa sinjali do të jetë *tek* (antisimetrik) nëse grafiku i tij është simetrik nda origjinës së sistemit koordinativ.




Sinjale&Sisteme

Ligj. 1

10

- Nëse sinjali është periodik për një T, apo N, atëherë ai është periodik edhe për shumëfishin e tyre.
- Vlera më e vogël e T, apo N, quhet periodë themelore e sinjalit periodik.
- Nëse sinjalit nuk mund t'i caktohet perioda atëherë ai është aperiodik.



• Sinjali periodik mund të formohet nga sinjali aperiodik, duke e përsëritur këtë të fundit me shumëfishet e periodës themelore nga të dy anët e boshit kohor.

$$x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} y(t + kT)$$

• Kjo mënyre e përfitimit të sinjalit periodik x(t) nga ai aperiodik y(t) quhet zgjatje periodike e sinjalit y(t).

• Vlen edhe anasjella, sinjali aperiodik mund të përfitohet me *cungim* të sinjali periodik brenda një periode

$$y(t) = \begin{cases} x(t), & 0 \le t \le T \\ 0, & t < 0 \text{ dhe } t > T \end{cases}$$

• Por gjithashtu, sinjali aperiodik mund të kuptohet si një sinjal periodik, përsëritja periodike e të cilit shtyhet në pafundësi

$$y(t) = \lim_{T \to \infty} x(t) = \lim_{T \to \infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} y(t + kT)$$

• Komentet e ngjashme vlejnë edhe për sinjale diskrete.

Sinjale&Sisteme

Ligj. 1

13

Disa komente lidhur me sinjalet e energjisë dhe të fuqisë

- Sinjalet e energjisë kanë fuqi zero, *P*=0.
- Sinjalet e fuqisë kanë energji të pafundme, $E \rightarrow \infty$.
- Nuk mund të ndodhë që sinjali të jetë njëherazi i energjisë dhe i fuqisë.
- Ndërsa, mund të ndodhë që një sinjal të mos jetë as i energjisë, e as i fuqisë.
- Sinjalet periodike mund të jenë vetëm sinjale të fuqisë. Fuqia e tyre llogaritet brenda një periode me shprehjet:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T |x(t)|^2 dt \qquad P = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2$$

 \bullet ku T dhe N janë periodat themelore të sinjalit të vazhduar, përkatësisht e atij diskret.

Klasifikimi i tetë i sinjaleve:

- Sinjalet e energjisë
- Sinjalet e fuqisë
- Energjia (E) e sinjalit të vazhduar x(t) përkufizohet me formulën:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} \left| x(t) \right|^2 dt$$

• ndërsa fuqia e sinjalit (*P*) me relacionin:

$$P = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} \left| x(t) \right|^2 dt$$

• Për sinjalet diskrete vlejnë shprehjet:

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left| x[n] \right|^2 \qquad P = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} \left| x[n] \right|^2$$

- Në qoftë se sinjali ka energji *E* të fundme atëherë ai hyn në klasën e *sinjaleve të energjisë*.
- Në rast se sinjali ka fuqi *P* të fundme atëherë ai i takon *sinjaleve të fuqisë*.

Sinjale&Sisteme Ligj. 1

14


1.2. Sinjalet e vazhduara themelore

a. Sinjalet eksponenciale dhe sinusoidale

• Sinjali kompleks eksponencial, me zgjatje të pafundme nga të dy anët përkufizohet me

$$x(t) = Ae^{at}, -\infty < t < \infty$$

- Ku konstantat A dhe a, në rastin e përgjithshëm kanë vlera komplekse, $A,a \in \mathbb{C}$.
- Nëse të dy parametrat, *A* dhe *a*, marrin vlera reale, atëherë sinjali x(t) quhet *eksponenciali real*.



Sinjale&Sisteme Ligj. 1 16

• Kur parametri a merr vlerë të pastër imagjinare, $a=j\omega_0$, nga sinjali eksponencial sajohet *sinusoida komplekse*.

$$x(t) = Ae^{j\omega_0 t}$$

• Përkundër eksponencialit real i cili qartazi është një sinjal aperiodik, sinusoida komplekse është sinjal periodik.

$$Ae^{j\omega_0 t} = Ae^{j\omega_0(t+T)} = Ae^{j\omega_0 t}e^{j\omega_0 T}$$

• Ky barazim plotësohet për

$$e^{j\omega_0 T} = 1 = e^{j2\pi k}, \quad k = 1, 2, ..., \implies T = \frac{2\pi}{\omega_0} k, \quad k = 1, 2, ...$$

• Për k=1 fitohet vlera më e vogël e T përkatësisht perioda themelore e sinjalit sinusoidal

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

• Po të merret se edhe parametri A ka vlerë komplekse

$$A = |A| e^{j\varphi}$$

Sinjale&Sisteme

Ligj. 1


17


• Nëse parametrin *a* ka vlerë komplekse

$$a = \sigma_0 + j\omega_0$$

• atëherë eksponenciali kompleks merr trajtën

$$x(t) = Ae^{at} = Ae^{(\sigma_0 + j\omega_0)t} = Ae^{\sigma_0 t}e^{j\omega_0 t} = Ae^{\sigma_0 t}\cos(\omega_0 t) + jAe^{\sigma_0 t}\sin(\omega_0 t)$$






• Atëherë sinusoida komplekse zbërthehet në komponentët sinusoidalë, real dhe imagjinar,

$$Ae^{j\omega_0 t} = |A|e^{j(\omega_0 t + \varphi)} = |A|\cos(\omega_0 t + \varphi) + j|A|\sin(\omega_0 t + \varphi)$$

• Sinjali real sinusoidal i përkufizuar me

$$x(t) = |A|\cos(\omega_0 t + \varphi)$$

• e trashëgon periodicitetin e sinusoidës komplekse T.



Sinjale&Sisteme Ligj. 1


18

b. "Sinc" funksioni

• Sinc (lexo "sink") funksioni përfitohet si rezultat i integrimit të sinusoidës komplekse në domen të parametrit ω , në kufijtë $[-\pi,\pi]$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{jt} \left(e^{j\pi t} - e^{-j\pi t} \right) = \frac{\sin\left(\pi t\right)}{\pi t}$$

$$x(t) = \operatorname{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}, -\infty < t < \infty$$



Sinjali shkallë njësi


$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

• Përmes sinjalit shkallë njësi mund të veçohet pjesa shkakësore e cfarëdo sinjali

$$x_{shk}(t) = x(t)u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ x(t), & t > 0 \end{cases}$$

d. Sinjali puls drejtkëndësh

$$p_{\tau}(t) = \begin{cases} 1, & |t| \le \tau/2 \\ 0, & |t| > \tau/2 \end{cases}$$



Sinjale&Sisteme


Ligj. 1

21

23

d. Sinjali impulsi njësi

- Impulsi njësi ose delta impulsi, që shpesh quhet edhe impulsi i Dirakut, është njëri ndër sinjalet më të rëndësishme që përdoren në analizën e sinjaleve dhe të sistemeve.
- Ky sinjal nuk i takon klasës së funksioneve të zakonshme, si shumica e sinjaleve të tjera që kanë zbatim të gjerë.



$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t) dt = \lim_{\Delta t \to 0} \int_{-\Delta t/2}^{\Delta t/2} x(t) \frac{1}{\Delta t} dt = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{X(\Delta t/2) - X(-\Delta t/2)}{\Delta t}$$

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{X\left(\Delta t/2\right) - X\left(-\Delta t/2\right)}{\Delta t} = \frac{dX\left(t\right)}{dt} \bigg|_{t=0} = x\left(0\right)$$
Sinjale&Sisteme

22

• Përkufizimi i $\delta(t)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t) dt = x(0)$$

• Sinjali impuls njësi mund të përkufizohet vetëm përmes integralit.


Ligj. 1


• Disa veti dhe relacione të rëndësishme të delta impulsit

$$\delta(-t) = \delta(t)$$
 $x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t)$ $t\delta(t) = 0$

$$x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t-t_0)dt = x(t_0)$$






1.3. Sinjalet diskrete themelore

- Sinjalet eksponenciale dhe sinusoidale
- Vlerat reale të parametrave *A* dhe *a*.

$$x[n] = Aa^n, -\infty < n < \infty$$



Sinjale&Sisteme

Ligj. 1


• Vlera e parametrit $a=\exp(i\Omega_0)$.

$$x[n] = Ae^{j\Omega_0 n} = |A|e^{j\varphi}e^{\Omega_0 n} = |A|\cos(\Omega_0 n + \varphi) + j\sin(\Omega_0 n + \varphi)$$

• Vlerat komplekse të parametrave A dhe a.

$$a = e^{\sigma_0 + j\Omega_0}$$
 dhe $A = |A|e^{j\varphi}$

$$x[n] = |A|e^{j\varphi}e^{(\sigma_0 + j\Omega_0)n} = |A|e^{\sigma_0 n}\cos(\Omega_0 n + \varphi) + j|A|e^{\sigma_0 n}\sin(\Omega_0 n + \varphi)$$



Ligj. 1




$$u[n] = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ 1, & n \ge 0 \end{cases}$$

$$u[n] = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ 1, & n \ge 0 \end{cases}$$

$$p_N[n] = \begin{cases} 1, & 0 \le n < N - 1 \\ 0, & \text{për } n \text{ të tjera} \end{cases}$$

• Sinjali impuls njësi

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$



Sinjale&Sisteme

25

Ligj. 1

26

• Disa relacione me sinjalin impuls njësi

Sinjale&Sisteme

$$x[n]\delta[n] = x[0]\delta[n]$$

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$$

$$u[n] = \sum_{m=0}^{\infty} \delta[n-m]$$

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} \delta[k]$$

• Cfarëdo sinjali mund të përshkruhet përmes $\delta[n]$.

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k] \delta[n-k]$$

• Periodiciteti i sinjaleve sinusoidale

• Sinjali i vazhduar sinusoidal është periodik për çdo vlerë të ω_0 .

$$x(t) = e^{j\omega_0 t}$$

$$x(t+T) = e^{j\omega_0(t+T)} = e^{j\omega_0 t} \underbrace{e^{j\omega_0 T}}_{1} = x(t)$$

$$\omega_0 T = 2\pi k \implies T = \frac{2\pi}{\omega_0} k$$

• Sinjali diskret sinusoidal nuk është periodik për çdo vlerë të Ω_0 .

$$x[n] = e^{j\Omega_0 n}$$

$$x[n+N] = e^{j\Omega_0(n+N)} = e^{j\Omega_0 n} \underbrace{e^{j\Omega_0 N}}_{1} = x[n]$$


$$\Omega_0 N = 2\pi k \implies N = \frac{2\pi}{\Omega_0} k$$

$$\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{k}{N} \text{ (numër racional)}$$

1.4. Veprime themelore me sinjale


• Shkallëzimi i amplitudës


$$x_1(t) = Ax(t)$$




• Zhvendosja në kohë

$$x_1(t) = Ax(t - t_0)$$









$$x_{sh}(t) = x(at)$$


29

31



Ligj. 1





30