## Chapitre 3 Énergie interne

## I. Transfert thermique

Le transfert thermique s'effectue toujours de la zone chaude vers la zone froide.

$$\phi = \frac{E}{\Delta t} \tag{1}$$

 $\phi$  : Flux thermique en (W) E : Énergie thermique en (J)  $\Delta t$  : Durée du transfert en (h)

$$\phi = \frac{S \times (\theta_{chaud} - \theta_{froid})}{R_{th}}$$
 (2)

 $\phi$  : Flux thermique en (W) heta : Température de part et d'autre de la paroi  $(^{\circ}C)$  S : Surface de la paroi  $(m^2)$   $R_{th}$  : résistance thermique  $(m^2.K.W^{-1})$ 

## II. Résistance thermique $R_{th}$ d'une paroi

1) Cas d'une paroi constitué d'un seul matériau

<u>Définition</u>: La résistance thermique  $R_{th}$  d'une paroi est sa capacité à s'opposer au passage du flux thermique. Plus la résistance thermique est grande, plus le matériau est isolant.

$$R_{th} = \frac{e}{\lambda} \tag{3}$$

 $R_{th}$  : résistance thermique  $(m^2.K.W^{-1})$  e : épaisseur de la paroi (m)  $\lambda$  : conductivité thermique du matériau la constituant  $(W.K^{-1}.m^{-1})$ 

2) Cas d'une paroi constituée de plusieurs matériaux Pour une paroi composée de différents matériaux accolés, la résistance thermique de la paroi est égale à la somme des résistances thermiques de chaque couches de matériau qui la constitue.

$$R_{thtotale} = R_{thMur} + R_{thIsolant} + R_{thfinition} \tag{4}$$

 $R_{th}$  à ateindre en  $m^2.K.W^{-1}$  10 6.7 6.7

## III. Conductivité thermique $oldsymbol{\lambda}$ d'un matériau