

Séquence 8

« Comment améliorer le comportement énergétique dans l'habitat ?

IT+I2D

Les déperditions thermiques dans le bâtiment

TD2

Exercice 1

Soit un vitrage simple d'épaisseur 5 mm, de coefficient de conductibilité $\lambda = 1,15 \text{ W/(m.K)}$ La température de surface du vitrage intérieure est 22°C, la température de surface du vitrage extérieure 10°C.

1. Calculer la résistance thermique du vitrage.

2. Déterminer le flux thermique dissipé à travers ce vitrage pour une surface de 10 m².

Exercice 2

La déperdition thermique d'un mur en béton de 30 m² de surface est 690 W.

Sachant que le mur a une épaisseur de 10 cm, et que la température de sa face intérieure est 25°C, calculer la température de la face extérieure. On donne : λ béton = 1,75 W/(m.K)

Exercice 3

Soit un four constitué de trois épaisseurs différentes.

Mur 1 : brique réfractaire en silice e1 = 5 cm, λ 1 = 0,8 W/(m.K)

Mur 2 : brique réfractaire en argile e2 = 5 cm, λ 2 = 0,16 W/(m.K)

Mur 3 : brique rouge e3 = 5 cm, λ 3 = 0,4 W/(m.K)

Température surface intérieure θ 1 = 800°C Température de surface extérieure θ 2 = 20°C

- Calculer la résistance thermique du four.
 En déduire son coefficient global de transmission thermique
- 2. Calculer le flux thermique pour 1 m²

3. Calculer les températures θ_{12} et θ_{23} Dessiner le mur à l'échelle et tracer l'évolution de température à l'intérieur de celui-ci.