


AlarmTitleLine



Diese Klasse dient dem Aufbau der Kopf-Zeile für eine Alarm-Liste in einem LASAL Screen-Projekt.

Ausgabe der Kopfzeile in der Visualisierung

Damit die Klasse auf die Kernelfunktionen zugreifen kann, muss zuerst eine Verbindung des Clients Lse mit einem _Lse-Objekt erfolgen. Um nun die Kopfzeile darzustellen, ist der Server0 als NumEdit im LSE Projekt zu platzieren. Als Virtual Objectname vergibt man im LSE den Objektnamen der platzierten Klasse (z.B. AlarmTitleLine1)

Außerdem kann mithilfe des Clients coSystemLogging, welcher mit einem SystemLogging-Objekt verbunden werden muss, mitgeloggt werden.

Spaltenanzeige definieren

Es können die Spalten definiert werden, welche in der Visualisierung angezeigt werden sollen. Der Client ColumnChoice kann folgendermaßen gesetzt werden, wobei 1 = aktiv:

- 2#1000 = Alarmnummer
- 2#0100 = Zeit gekommen/gegangen
- 2#0010 = Zyklusnummer ("Para1")
- 2#0001 = Alarmtext

28.11.2016 Seite 1



Schnittstellen

Clients

Lse	Objekt-Kanal zum _Lse-Objekt Datentyp	Objektkanal zur Klasse _Lse	
ColumnChoice	Bitmuster zum Enablen der Darstellung von Display-Items: 2#1000 = Alarmnummer 2#0100 = Zeit gekommen/gegangen 2#0010 = Zyklusnummer (KaiAnd: real "Para1") 2#0001 = Alarmtext		
	Datentyp	BDINT	
coSystemLogg ing	Objekt-Kanal zu Logging-Funktion (optional) Datentyp	Objektkanal zur Klasse SystemLogging	

Server

Server0	(Server0 geerbt von _MylO)				
	Einheit	-	Datentyp	DINT	
	Wertebereich	-	Write Protected	FALSE	
	Defaultwert	-	Retentive	FALSE	
Refresh	(Refresh geerbt von _MyIO)				
	· · · · · ·				
	Einheit	-	Datentyp	DINT	
	Wertebereich	-	Datentyp Write Protected	DINT FALSE	
		-	,,		

Seite 2 28.11.2016