## Manual de Instalação -Sistema de Monitoramento de Fluxo FlowTech

## **Pré-Requisitos:**

Uma máquina com o arquivo 'Dat-Acqu-Ino' nela, disponível no nosso site; A caixa com o sensor instalado;

Posicionar o aparelho e a máquina no ponto a ser monitorado, com o vão na caixa apontado à área de passagem;



Na máquina conectada ao sensor, abrir o arquivo 'Dat-Aqcu-Ino' no explorador de arquivo;



Nesse arquivo, execute o comando 'npm start';



Agora o sensor está ligado! Toda vez que o sensor capturar algo, será enviado ao sistema;



Para ter acesso aos dados, basta efetuar o Login no website da Flowtech.



Em caso de dificuldades para a instalação, entre em contato conosco pela nossa aba de suporte em: https://flowtechsolutions.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1