

IGAS.

ПАСПОРТ

Модуль аналоговых входов LAIxxxx

Содержание

1. Общие указания	2
2. Общие данные	2
3. Технические характеристики	3
4. Условия эксплуатации	4
5. Условия хранения	4
6. Комплект поставки	5
7. Гарантийные обязательства	5
8. Свидетельство о приемке	6
9. Реализация	6
10. Схема подключения	7
11. Схема входа	8
12. Индикаторы состояний	9

1. Общие указания.

Паспорт является неотъемлемой принадлежностью модуля и передается вместе с ним.

Записи в паспорте необходимо производить чернилами или пастой черного, фиолетового или синего цвета. Записи должны быть заверены подписью лица, руководящего работами. Исправления должны быть подтверждены подписями лица, ответственного за ведение Паспорта, и главного инженера эксплуатирующей организации и скреплены печатью. Подчистки в записях не допускаются.

За сохранность, правильность и своевременность заполнения Паспорта отвечает лицо, за которым закреплено изделие.

Правильность и своевременность заполнения Паспорта контролируют должностные лица эксплуатирующей организации.

2. Общие данные.

Модуль аналоговых входов LAI1118 (далее Модуль), предназначен для сбора и обработки аналоговых и дискретных сигналов.

Область применения – модульная система ИГАС Lorentz.

Модуль обеспечивает сбор и обработку аналоговых сигналов в диапазоне: напряжения 0...10В, токи 0 ... 20 мА, дискретные сигналы с логической единицей 5 ... 24В

Модуль подключается по цифровой шине X2X. Передача данных и питание осуществляются через шину X2X. Модуль является адресным и пассивным в сети. Опрос данных осуществляется головным модулем ИГАС LCP.

Конфигурация Модуля производится с помощью ПО IGAS Automation Studio.

3. Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА,	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Электрическое питание, постоянный ток	24В ± 10%	
Потребляемая мощность (без подключенных устройств), не более	0.5 Вт	
Цифровой выход передачи данных	X2X	
Количество аналоговых входов	8	
Параметры входов		
диапазон измеряемых напряжений	0 ... 10 В	не более 24 В
диапазон измеряемых токов	0 ... 20 mA	не более 40 mA
Фильтр. Частота среза.	1 кГц	
Степень защиты	IP20	
Габаритные размеры, мм	118x138x45	
Масса, не более	500 г	
Срок гарантии, при условии технического обслуживания	60 месяцев	
Средняя наработка на отказ, не менее	24 000 часов	
Срок службы модуля, не менее	10 лет	

4. Условия эксплуатации

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА,	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Температура окружающей среды	-40 ... +40С°	
Атмосферное давление	от 90.6 до 107 кПа	
Относительная влажность	от 0 до 98%	без конденсации

5. Условия хранения

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА,	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Температура окружающей среды	-20 ... +40С°	
Атмосферное давление	от 90.6 до 107 кПа	
Относительная влажность	от 0 до 98%	без конденсации

6. Комплект поставки

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
Модуль аналоговых входов LAI1118	1
Руководство по эксплуатации	1 экз. партию
Паспорт	1

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям ТУ 4252-004-465265-20 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы составляет 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Предприятие изготовитель: ООО «Левин фотоникс»

Адрес: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д.2.
нежилые помещения 704-707

тел./ факс: (495) 984-04-37,

E-mail: hello@levinphotonics.com

www.levinphotonics.com

8. Свидетельство о приемке

Модуль аналоговых входов LA1118 зав. № _____ соответствует
ТУ 4252-004-465265-20 признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

(подпись)

(м.п.)

9. Реализация


Дата продажи _____

Продавец _____


(подпись)

(м.п.)


10. Схема подключения.



11. Схема входа.



11. Индикаторы состояний.

	Индикатор	Цвет	Состояние	Описание
	DC	Зеленый	выкл.	Нет питания
			вкл.	Питание в порядке
			миг. 500ms	Ошибка модуля
	X2X	Зеленый	выкл.	Ошибка
			вкл.	В рабочем режиме
			миг. 500ms	Ожидание запуска шины X2X
	1 ... 8 Аналоговый режим	Зеленый	миг. 500ms	Ошибка
			вкл.	В рабочем режиме
	1 ... 8 Дискретный режим	Зеленый	вкл.	На входе логическая 1.
			выкл.	На входе логический 0.

141190, Московская обл., г. Фрязино
Заводской проезд, д.2.
нежилые помещения 704-707
тел./ факс: (495) 984-04-37,
E-mail: hello@levinphotonics.com
www.levinphotonics.com