
Фаза 1
Нейтраль 1
Земля 1
Фаза 2
Нейтраль 2
Земля 2
L1 N1 PE L2 N2 PE
Связь с АРМ
RS485 ASZ1
RS485 ASZ2
RS485 ASZ3
RS485 ASZ4
B6 B1 B2 B3 B4
A6 A1 A2 A3 A4
Питание ASZ1
Питание ASZ2
Питание ASZ3
Питание ASZ4
0В
+24В
Авария в системе
Авария Анализатора
Вентиляция
Вентиляция
Вентиляция
Вентиляция
Вентиляция
ОБ ОБ ОБ ОБ ОБ ОБ ОБ
НО НО НО НО НО НО НО
1P2 1P3 1P4 1P5 1P6 1P7 1P8
Табло
Табло
Табло
Табло
Табло
Табло
Табло
Табло
0В 0В 0В 0В 0В 0В 0В 0В
24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В 24В
2P1 2P2 2P3 2P4 2P5 2P6 2P7 2P8