
УУ - часть цифрового вычислительного устройства, предназначенная для формирования последовательности управляющих сигналов, которые определенным образом распределены во времени.



Выполнение команд происходит в виде последовательности операций (фаз).

Элементарную функциональную операцию, выполняемую за один тактовый интервал и приводимую в действие управляющим сигналом, называют *микрооперацией*. Приставка «микро» означает, что каждая операция очень проста и реализуется очень быстро.

Каждая фаза — набор микроопераций, который образует микропрограмму.

Совокупность микроопераций, выполняемых в одном такте, называют микрокомандой (МК).


Микрооперации: передача данных между регистрами (пересылки), передача данных из регистра на внешнюю магистраль, управление действиями АЛУ.

Устройство управления решает 2 задачи:

- Организация выполнения процессором микроопераций в нужной последовательности;
- Формирование управляющих сигналов, необходимых для выполнения каждой микрооперации.

Микрооперации УУ на фазе извлечения машинной команды

- 1. $PrAдp \leftarrow (CчAK);$
- 2. $\begin{cases} 2. \ \text{РгД} \leftarrow \text{Память;} \\ 3. \ \text{СчАК} \leftarrow (\text{СчАК}) + I; \end{cases}$
- 4. РгК ← (РгД).
- РгАдр ← (СчАК);
- 2. 2. РгД ← Память;
- 3. $\begin{cases} 3. \text{ СчАК} \leftarrow (\text{СчАК}) + I; \\ 4. \text{ РгК} \leftarrow (\text{РгД}). \end{cases}$



Микрооперации УУ на фазе извлечения машинной команды Для синхронизации операций используют единый тактовый генератор. Длительность каждого шага должна быть одинаковой. Каждая микрооперация должна быть реализована в течение 1 такта.

При группировании микроопераций существует 2 правила:


- Необходимо сохранять правильную последовательность действий;
- Группирование не должно приводить к конфликту использования ресурсов.

Управление циклом обработки машинной команды

ЦОК состоит из 4 фаз. В УУ вводим двухразрядный регистр номера фазы цикла (РгН), который принимает следующие значения:

- 00 фаза извлечения команды,
- 01 фаза косвенной адресации,
- 10 фаза выполнения команды,
- 11 фаза прерывания.

Управление циклом обработки машинной команды




Процесс проектирования устройства управления

Три стадии:

- Определение базовых функциональных элементов процессора;
- Составление перечня микроопераций, которые процессор будет выполнять;
- 3. Определение требуемых от УУ действий для организации выполнения последовательности микроопераций.




Для функционирования УУ должно получать со входа определенную информацию о текущем состоянии системы и формировать выходные управляющие сигналы, которые задают дальнейшее поведение системы.



Управляющие сигналы:

- 1. Тактовые импульсы синхронизируют выполнение всех операций во времени.
- 2. Поле КОП регистра команд определяет, какую последовательность микроопераций должно сформировать УУ. 163



Управляющие сигналы:

- 3. Флаги необходимы для определения текущего состояния процессора и результата выполнения последней операции в АЛУ.
- 4. Сигналы ШУ системной магистрали, включающие запросы на прерывания и подтверждения от внешних устройств.


164

Управляющие сигналы, формируемые УУ:

- 1. УС, распространяемые внутри процессора:
 - сигналы передачи данных из одного регистра в другой;
 - сигналы запуска определенных операций в АЛУ.
- 2. Сигналы, передаваемые по ШУ системной магистрали:
 - сигналы, управляющие работой памяти;
 - сигналы, управляющие работой модулей ввода/вывода.

Управление на фазе извлечения машинной команды:

- 1. Пересылка содержимого СчАК в РгАдр (УС С2).
- 2. Чтение слова из



Управление циклом обработки команды:

Извлечение команды Косвенная адресация	$PгАдр \leftarrow (СчАК)$ $PгД \leftarrow Память$ $CчАК \leftarrow (СчАК) + I$ $PгК \leftarrow РгД$ $PгАдр \leftarrow РгК(Адр)$ $PгД \leftarrow Память$ $PгК(Адр) \leftarrow РгД(Адр)$	C2 C5, Read C3 C4 C14, C8 C5, Read C4
Обработка прерываний	$P \Gamma \mathcal{A} \leftarrow P \Gamma \mathcal{K}$ $P \Gamma \mathcal{A} \mathcal{A} \mathcal{D} \leftarrow \mathcal{A} \mathcal{A} \mathcal{D}_{\mathcal{C}} \mathcal{O} \mathcal{D}$ $C \Psi \mathcal{A} \mathcal{K} \leftarrow \mathcal{A} \mathcal{D}_{\mathcal{D}} \mathcal{D}_{\mathcal{D}} \mathcal{D}_{\mathcal{D}} \mathcal{D}_{\mathcal{D}}$ $\Pi \mathcal{D}_{\mathcal{C}} \mathcal{D}_{C$	C1 C12, Write


Управление циклом обработки команды:

УУ функционирует, зная только исполняемую команду и свойства результата выполнения предыдущей команды.

УУ не имеет доступа к значениям обрабатываемых данных и полученных результатов.

АЛУ и все регистры процессора подключены к единой внутренней магистрали. Группы вентилей на входе и выходе каждого элемента обеспечивают подключение.

Достоинство: минимизация коммутационного пространства Суммирование значения из памяти со значением аккумулятора:



Устройство управления



С жесткой логикой


В виде конечного автомата, формирующего выходные сигналы управления в зависимости от текущего состояния и значений осведомительных входных сигналов



Микропрограммного управления

В виде устройства выбора из микропрограммной памяти микрокоманд, содержащих набор управляющих сигналов, в нужной последовательности и загрузки их в регистр микрокоманд.

• *датичик сигналов* вырабатывает последовательность импульсов, равномерно распределенную во времени (*m* - количество тактов, за которое выполняется самая длинная операция);





• дешифратор кода операций,

декодирует код операции команды, присутствующей в данный момент в РгК, и возбуждает одну выходную шину, соответствующую данной операции; этот сигнал использует блок управления операциями для выработки нужной последовательности управляющих сигналов.



• блок управления операциями

осуществляет выработку управляющих сигналов ${\rm YC}_I, {\rm YC}_2, \ldots, {\rm YC}_N$ в соответствии со значениями флагов, активного сигнала с дешифратора кода операции и номера такта с датчика сигналов.



Пример построения УУ для управляющего сигнала С5.

P Q

0 0 - фаза извлечения

0 1 - фаза косвенной адресации

1 0 - фаза выполнения


1 1 - фаза обработки прерывания

$$C5 = \overline{P} \, \overline{Q} \, T_2 + \overline{P} \, Q \, T_2 \, .$$

Если С5 должен быть установлен при выполнении команд(ы), то

$$C5 = \overline{P} \overline{Q} T_2 + \overline{P} Q T_2 + P \overline{Q} T_3 Op.$$

Извлечение команды	$\begin{array}{ll} {\rm PrAдp} & \leftarrow ({\rm CчAK}) \\ {\rm PrД} & \leftarrow {\rm Память} \\ {\rm CчAK} & \leftarrow ({\rm CчAK}) + I \\ {\rm PrK} & \leftarrow {\rm PrД} \\ \end{array}$	C2 C5, Read C3 C4
Косвенная адресация	$\begin{array}{ll} {\rm PrAдp} & \leftarrow {\rm PrK(Aдp)} \\ {\rm PrД} & \leftarrow {\rm Память} \\ {\rm PrK(Aдp)} & \leftarrow {\rm PrД(Aдp)} \end{array}$	C14, C8 C5, Read C4
Обработка прерываний	РгД ← РгК РгАдр ← Адр_сохр СчАК ← Адр_п/прогр Память ← (РгД)	C1 C12, Write



С С Г Мосии 2007


Этапы синтеза

- 1. Выбор типа логических и запоминающих элементов, в базисе которых будет реализован управляющий автомат;
- Кодирование состояний автомата, с учетом множества реализуемых процессором функций и сигналов управления операционного автомата;
- Синтез комбинационной схемы, формирующей выходные управляющие сигналы.

Внутреннюю логику УУ описывают как булеву функцию входных сигналов (систему логических функций) с последующей оптимизацией.

Кодирование состояний

Граф-схема алгоритма (ГСА) — ориентированный связный граф, содержащий одну начальную вершину A_0 , одну конечную вершину A_{κ} и произвольное конечное множество условных $\{\mathbf{P} = |p_1, \ldots, p_F|\}$ и операторных $\{\mathbf{A} = |A_1, \ldots, A_G|\}$ вершин.



Кодирование состояний

ГСА удовлетворяет следующим условиям:

- 1. Входы и выходы вершин соединяют друг с другом дугами, направленными всегда от выхода ко входу.
- 2. Каждый выход соединен точно с одним входом.
- 3. Любой вход соединен как минимум с одним выходом.
- 4. Любая вершина графа лежит по крайней мере на одном пути из начальной вершины к конечной вершине.

Кодирование состояний

ГСА удовлетворяет следующим условиям:

- Один из выходов условной вершины может быть соединен с ее входом, что недопустимо для операторной вершины.
- 6. В каждой условной вершине записывают один из элементов множества логических условий $\{\mathbf{X} = |x_1, ..., x_L|\}$. В разных условных вершинах можно записывать одинаковые элементы множества \mathbf{X} .

Кодирование состояний

ГСА удовлетворяет следующим условиям:

7. В каждой операторной вершине записывают оператор (микрокоманду) Y_t – подмножество множества микроопераций $\mathbf{Y} = [y_1, ..., y_N]$. $Y_t = \{y_{t1}, ..., y_{tu}, ..., y_{tU_t}\}$, $y_{tu} \in \mathbf{Y}$, $u = 1, ..., U_t$ Разрешено записывать в различных операторных вершинах одинаковые подмножества множества операций.

Если в операторных вершинах ГСА стоят разные операторы, то их можно отождествить с записанным в них оператором (в вершине A_i записан оператор Y_i) и использовать Y_i вместо обозначения A_i .

179

Кодирование состояний


Пусть ГСА имеет путь из вершины Y_i

(i = 0, 1, ..., T) в вершину Y_i

$$(j = 1,..., T+1)$$
:

$$Y_i p_{i1}^{e_{i1}} ... p_{ir}^{e_{ir}} ... p_{iR}^{e_{iR}} Y_j$$
,

проходящий только через условные вершины $p_{il},...,p_{iR};e_{ir}\in[0,1]$ — символ, приписанный выходу условной вершины.



© С. Г. Мосин, 2007

Кодирование состояний

Каждому такому пути соответствует


конъюнкция:

$$\alpha_{ij} = x_{i1}^{e_{i1}} ... x_{iR}^{e_{iR}} = \prod_{r=1}^{R} x_{ir}^{e_{ir}}$$
,

где x_{ir} – логическое условие,

записанное в условной вершине p_{ir}

$$x_{ir}^0 = \overline{x}_{ir}, x_{ir}^1 = x_{ir}$$




© С. Г. Мосин, 2007

Кодирование состояний

Если между вершинами Y_i и Y_j H путей, то α_{ij} равно дизъюнкции конъюнкций, соответствующих всем путям:

 $\alpha_{ij} = \sum_{h=1}^{H} \alpha_{ir}^{h}$

 α_{ij} – функция перехода от оператора (микрокоманды) Y_i к оператору (микрокоманде) Y_i .




© С. Г. Мосин, 2007

Кодирование состояний

Обычно при проектировании цифровых устройств предварительно составляют *содержательные граф-схемы алгоритмов*, в которых внутри условных и операторных вершин записывают не элементы множеств *X* и *Y*, а логические условия и микрооперации в содержательных терминах.

Пример. Для операции деления S / Z. АЛУ содержит сумматор S, где находится делимое, регистр Z (делитель) и регистр Y, где сохраняют частное. СТ — счетчик тактов, ТП — триггер переполнения.



Недостатки:

- Большое количество логических выражений и переменных в них;
- 2. С возрастанием сложности снижается быстродействие;
- 3. Необходимость заново проектировать управляющий автомат при расширении системы команд процессора.

Достоинства:

- 1. Максимальное быстродействие;
- 2. Компактная реализация на аппаратном уровне.

Основная идея: для инициализации любой микрооперации достаточно сформировать определенный сигнал управления на соответствующей линии управления, т.е. активизировать эту линию. Этот процесс можно представить с помощью назначения двоичных состояний — логической единицы (активное значение линии) и логического нуля (пассивное значение линии).

Для указания микроопераций, выполняемых за один такт, формируют управляющее слово, в котором каждый бит соответствует одной определенной управляющей линии.

Такое управляющее слово называют микрокомандой.


Последовательность микрокоманд, реализующих определенную фазу цикла обработки машинных команд, называют микропрограммой.


Микропрограммы хранят в микропрограммной памяти (МПП).

Формирование управляющих сигналов сводят к последовательному извлечению микрокоманд из МПП и коммутации выходов регистра микрокоманд с линиями управления.

В общем случае микрокоманда включает следующие поля:

- поле внутренних сигналов управления (по 1 разряду на каждый управляющий сигнал);
- поле внешних управляющих сигналов;
- поле условий, в котором указывают код условия перехода;
- поле адреса следующей микрокоманды при условном переходе.





Формирование адреса следующей микрокоманды

В зависимости от значений флагов АЛУ и кода условий микрокоманды в регистре микрокоманд существует три возможных варианта формирования адреса следующей µК:

- Извлечь µК, размещенную по следующему адресу в МПП.
 Для этого необходимо увеличить на 1 содержимое регистра адреса МПП;
- Перейти на новую микропрограмму. Содержимое поля адреса текущей микрокоманды загружают в регистр адреса.
- Перейти на микропрограмму выполнения определенной машинной команды. В регистр адреса загружают адрес МПП, соответствующий КОП в регистре команд.

© C. F. Moeur. 2007

Формирование адреса следующей микрокоманды

Первый вариант встречается чаще всего и обусловлен естественным порядком следования микрокоманд при выполнении микропрограмм.

Второй вариант используют только один раз в цикле обработки машинной команды по окончании фазы извлечения команды.

Третий вариант связан с нарушением естественного порядка следования микрокоманд в силу наличия условных и безусловных переходов в микропрограммах.

Формирование адреса следующей микрокоманды

Выбор средств управления последовательностью микрокоманд оказывает влияние на два базовых параметра УУ:

- размер микрокоманды;
- время формирования адреса микрокоманды, т.е. на быстродействие УУ.

При формировании адреса следующей μК УУ анализирует следующую информацию:


- содержимое текущей µК;
- состояние флагов;
- содержимое регистра команд.

Формирование адреса следующей микрокоманды

Методы формирования разделяют на три категории в соответствии с форматом представления адресной информации в микрокоманде:

- микрокоманда с двумя полями адреса;
- микрокоманда с единственным полем адреса;
- микрокоманда переменного формата.


Формирование адреса следующей микрокоманды



Микрокоманда с двумя полями адреса:

Мультиплексор в зависимости от значения сигнала «Выбор адреса» передает на выход либо код одного из двух полей адреса микрокоманды, либо адрес микрокоманды, соответствующий КОП в регистре команд.

Формирование адреса следующей микрокоманды



Микрокоманда с единственным полем адреса:

Мультиплексор в зависимости от значения сигнала «Выбор адреса» передает на выход либо код поля адреса микрокоманды, либо содержимое регистра адреса, увеличенное на 1, либо адрес микрокоманды, соответствующий КОП в регистре команд.

212

Формирование адреса следующей микрокоманды




Микрокоманда переменного формата:


Специальный разряд определяет вариант формата µК. В одном оставшиеся разряды — управляющие сигналы, в другом — часть разрядов определяют условие ветвления, а другая часть задает адрес перехода.

Классификация микрокоманд:


 горизонтальные и вертикальные относят к длине µК;



• жесткие и мягкие отражают особенности аппаратных средств;



 прямые и косвенные определяют правила интерпретации полей µК.



Кодирование микрокоманд обеспечивает сокращение длины µК, что приводит к необходимости меньшей по объему МПП, или увеличению объема микропрограммного обеспечения, хранимого в МПП.

Как кодировать μ **К?** Пусть УУ должно формировать в совокупности K внутренних и внешних УС. Следовательно можно выделить K битов управляющего слова, что обеспечивает кодирование 2^K возможных комбинаций.

Однако не все комбинации используются:

- два источника информации не могут быть одновременно подключены через вентили к одному и тому же приемнику;
- один и тот же регистр не может быть одновременно и источником и приемником информации;
- только один вариант УС может быть передан в каждый момент времени в АЛУ;
- только один вариант внешних сигналов в каждый момент времени может быть передан на внешние устройства.

Таким образом, возможно активизировать лишь Q состояний, причем $Q < 2^K$, т.е. для кодирования понадобится $\log_2 Q < K$, что обеспечивает самую компактную форму кодирования.

Но на практике она не применима по следующим причинам:

- сложность программирования;
- требует включения в состав устройства сложных, а значит менее быстродействующих дешифраторов.


Компромисс: увеличивать количество разрядов для представления управляющего слова по сравнению с минимально необходимым $\log_2 Q$.

Технология кодирования микрокоманд

Базовый метод кодирования.

Управляющее слово µК представляют в виде набора полей.

Каждое поле содержит код, определяющий состояние группы управляющих сигналов.



Если N полей, то одновременно активизируются N функций.

Проектирование формата микрокоманд:

- 1) Разделить поле управляющего слова µК на отдельные поля. Каждое поле отвечает за определенный набор операций, причем операции разных групп могут быть активизированы одновременно.
- 2) Операции внутри каждой группы должны быть взаимно исключающими, т.е. только одна из них должна активизироваться при выполнении любой µК.

Разбиение микрокоманд на поля:

- 1) Метод функционального кодирования предполагает составление перечня элементарных функций. Данный перечень разбивают на группы, причем функции в каждой группе должны быть взаимно исключающими. Каждой группе ставят в соответствие определенное поле µК.
- 2) Метод ресурсного кодирования подразумевает выделение полей µК каждому устройству из множества независимых ресурсов, из которых состоит компьютер.