

### uC/OS-II 实时操作系统在嵌入式平台进行移植的一般方法和技巧

#### 作者: 清华大学 曾鸣

引言

实时操作系统的使用,能够简化嵌入式系统的应用开发,有效地确保稳定性 和可靠性,便于维护和二次开发。

μC/OS-II 是一个基于抢占式的实时多任务内核,可固化、可剪裁、具有高稳定性和可靠性,除此以外,μC/OS-II 的鲜明特点就是源码公开,便于移植和维护。

在 μC/OS-II 官方的主页上可以查找到一个比较全面的移植范例列表。但是, 在实际的开发项目中,仍然没有针对项目所采用芯片或开发工具的合适版本。那 么,不妨自己根据需要进行移植。

本文则以在 TMS320C6711 DSP 上的移植过程为例,分析了 µC/OS-II 在嵌入式开发平台上进行移植的一般方法和技巧。µC/OS-II 移植的基本步骤

在选定了系统平台和开发工具之后,进行  $\mu$ C/OS-II 的移植工作,一般需要 遵循以下的几个步骤:

- 深入了解所采用的系统核心
- 分析所采用的 C 语言开发工具的特点
- 编写移植代码
- 进行移植的测试
- 针对项目的开发平台,封装服务函数 (类似 80x86 版本的 PC.C 和 PC.H)

#### 系统核心

无论项目所采用的系统核心是 MCU、DSP、MPU,进行 μC/OS-II 的移植时,所需要关注的细节都是相近的。

## € 革新科技

首先,是芯片的中断处理机制,如何开启、屏蔽中断,可否保存前一次中断状态等。还有,芯片是否有软中断或是陷阱指令,又是如何触发的。

此外,还需关注系统对于存储器的使用机制,诸如内存的地址空间,堆栈的增长方向,有无批量压栈的指令等。

在 本例中,使用的是 TMS320C6711 DSP。这是 TI 公司 6000 系列中的一款浮点型号,由于其时钟频率非常高,且采用了超常指令字(VLIW)结构、类 RISC 指令集、多级流水等技术,所 以运算性能相当强大,在通信设备、图像处理、医疗仪器等方面都有着广泛的应用。

在 C6711 中,中断有 3 种类型,即复位、不可屏蔽中 断(NMI)和可屏蔽中断(INT4-INT15)。可屏蔽中断由 CSR 寄存器控制全局使能,此外也可用 IER 寄存器分别置位使能。而在 C6711 中并没 有软中断机制,所以 μC/OS-II 的任务切换需要编写一个专门的函数实现。

此外, C6711 也没有专门的中断返回指令、批量压栈指令, 所以相应的任务切换代码均需编程完成。由于采用了类 RISC 核心, C6711 的内核结构中, 只有 A0-A15 和 B0-B15 这两组 32bit 的通用寄存器。

### C语言开发工具

无论所使用的系统核心是什么,C语言开发工具对于 μC/OS-II 是必不可少的。

最简单的信息可以从开发工具的手册中查找,比如: C语言各种数据类型分别编译为多少字节;是否支持嵌入式汇编,格式要求怎样;是否支持"interrupt" 非标准关键字声明的中断函数;是否支持汇编代码列表(list)功能,等等。

上述的这样一些特性,会给嵌入式的开发带来很多便利。TI 的 C 语言开发工具 CCS for C6000 就包含上述的所有功能。

而在此基础上,可以进一步地弄清开发工具的一些技术细节,以便进行之后 真正的移植工作。

首先,开启 C 编译器的"汇编代码列表(list)"功能,这样编译器就会为每个 C 语言源文件生成其对应的汇编代码文件。

## € 革新科技

在 CCS 开发环境中的方法是:在菜单"/Project/Build options"的"Feedback" 栏中选择"Interlisting: Opt/C and ASM(-s)";或者,也可以直接在 CCS 的 C 编译命令行中加上"-s"参数。

然后分别编写几个简单的函数进行编译,比较 C 源代码和编译生成的汇编代码。例如:

```
void FUNC_TEMP (void) {
Func_tmp2(); //调用任一个函数
}
在 CCS 中编译后生成的 ASM 代码为:
.asg B15, SP // 宏定义
_FUNC_TEMP:
STW B3,*SP--(8) // 入栈
NOP 2
CALL _ Func_tmp2 //-----
MVKL BACK, B3 // 函数调用
MVKH BACK, B3 // ------
NOP 3
BACK: LDW *++SP(8),B3 // 出栈
NOP 4
RET B3 // 函数返回
NOP 5
```

由此可见,在 CCS 编译器的规则中,B15 寄存器被用作堆栈指针,使用通用存取指令进行栈操作,而且堆栈指针必须以8 字节为单位改变。

此外,B3 寄存器被用来保存函数调用时的返回地址,在函数执行之前需要入栈保护,直到函数返回前再出栈。

当然, CCS 的 C 编译器对于每个通用寄存器都有约定的用途,但对于 µC/OS-II 的移植来说,了解以上信息就足够了。

最后,再编写一个用"interrupt"关键字声明的函数:

```
interrupt void ISR_TEMP (void) {
  int a;
  a=0;
  }
  生成的 ASM 代码为:
  _ISR_TEMP:
  STW B4,*SP--(8) // 入栈
  NOP 2
  ZERO B4 //-------
  STW B4,*+SP(4) // a=0
  NOP 2 //------
  B IRP // 中断返回
  LDW *++SP(8),B4 // 出栈
  NOP 4
```



与前一段代码相比,对于中断函数的编译,有两点不同:

- 函数的返回地址不再使用 B3 寄存器,相应地也无需将 B3 入栈。(IRP 寄存器能自动保存中断发生时的程序地址)
- 编译器会自动统计中断函数所用到的寄存器,从而在中断一开始将他们全部入 栈保护——例如上述程序段中,只用到了 B4 寄存器。

#### 编写移植代码

在深入了解了系统核心与开发工具的基础上,真正编写移植代码的工作就相对比较简单了。

μC/OS-II 自身的代码绝大部分都是用 ANSI C 编写的,而且代码的层次结构十分干净,与平台相关的移植代码仅仅存在于 OS\_CPU\_A.ASM、OS\_CPU\_C.C 以及 OS CPU.H 这三个文件当中。

在移植的时候,结合前面两个步骤中已经掌握的信息,基本上按照《嵌入式实时操作系统 µC/OS-II》一书的相关章节的指导来做就可以了。

但是,由于系统核心、开发工具的千差万别,在实际项目中,一般都会有一些处理方法上的不同,需要特别注意。以 **C6711** 的移植为例:

• 中断的开启和屏蔽的两个宏定义为:

#define OS\_ENTER\_CRITICAL() Disable\_int() #define OS\_EXIT\_CRITICAL() Enable\_int()

Disable\_int 和 Enable\_int 是用汇编语言编写的两个函数。在这里使用了控制状态寄存器(CSR)的一个特性——CSR 中除了控制全局中断的 GIE 位之外,还有一个 PGIE 位,可用于保存之前的 GIE 状态。

因此在 Disable\_int 中先将 GIE 的值写入 PGIE,然后再将 GIE 写 0,屏蔽中断。而在 Enable\_int 中则从 PGIE 读出值,写入 GIE,从而回复到之前的中断设置。

这样,就可以避免使用这两个宏而意外改变了系统的中断状态——此外,也 没有使用堆栈或局部变量,比原作者推荐的方法要好。

• 任务的切换:

前文说过,C6711 中没有软中断机制,所以任务的切换需要用汇编语言自行编写一个函数 OSCtxSw 来实现,并且

#define OS\_TASK\_SW() OSCtxSw()

在 C6711 中需要入栈保护的寄存器包括 A0-A15、B0-B15、CSR、IER、IRP和 AMR,这些再加上当前的程序地址构成一个存储帧,需要入栈保存。

\_OSCtxSw 函数中,需要像发生了一次中断那样,将上述存储帧入栈,然后获取被激活任务的 TCB 指针,将其存储帧的内容弹出,从而完成任务切换。

需要特别注意的是,在这里 OS\_TASK\_SW 是作为函数调用的,所以如前文所述,调用时的当前程序地址是保存在 B3 寄存器中的,这也就是任务重新激活时的返回地址。

• 中断的编写:

如前文所述,如果用"interrupt"关键字声明函数,CCS 在编译时,会自动将该函数中使用到的寄存器入栈、出栈保护。

但是,这会导致各种中断发生时,出入栈的内容各不相同。这对于 μC/OS-II 是会引起严重错误的。因为 μC/OS-II 要求中断发生时的入栈操作使用和发生任



务切换时完全一样的存储帧结构。

因此,在移植时、基于 μC/OS-II 进行开发时,都不应当使用"interrupt"关键字,而应用如下结构编写中断函数:

```
void OSTickISR (void)
{
    DSP_C6x_Save(); // 服务函数,入栈
    OSIntEnter();
    if (OSIntNesting == 1) // v2.51 版本新增加
    {
        OSTCBCur->OSTCBStkPtr
        =(OS_STK*) DSP_C6x_GetCurrentSP(); // 服务函数
    } // 获取当前 SP 的值
    // 允许中断嵌套 则在此处开中断
    OSTimeTick();
    OSIntExit();
    DSP_C6x_Resume(); // 服务函数,出栈
}
```

DSP\_C6x\_Save 和 DSP\_C6x\_Resume 是两个服务函数,分别完成中断的出、入栈操作。它们与 OS\_TASK\_SW 函数的区别在于:中断发生时的当前程序地址是自 动保存在 IRP 寄存器的,应将其作为任务返回地址,而不再是 B3。此外,DSP\_C6x\_Resume 是一个永远不会返回的函数,在将所有内容出栈后,它 就直接跳转回到中断发生前的程序地址处,继续执行。进行移植的测试

在编写完了所有的移植代码之后,就可以编写几个简单的任务程序进行测试了,大体上可以分三个步骤来进行,相关资料比较详尽,这里就不多作赘述了。 封装服务函数

最后这个步骤,往往是容易被忽视的,但对于保持项目代码的简洁、易维护 有很重要的意义。

μC/OS-II 的原作者强烈建议将源代码分路径进行存储,例如本文例子中的 所有源代码就应按如下路径结构存储:

```
uCOS-II

|-SOURCE // 平台无关代码
| OS_CORE.C ......

-TI_C6711 // 系统核心
|-CCS // 开发工具
| OS_CPU.H OS_CPU_A.ASM OS_CPU_C.C |
|- DSP_C6x_Service // 服务函数 |
| DSP_C6x_ Service.ASM |
| DSP_C6x_ Service.ASM |
| TEST // 具体的开发项目代码
```

# ቒ 革新科技

OS\_CFG.H INCLUDES.H TEST.C .....

如上,DSP\_C6x\_Service 中的服务函数,类似于原作者提供的 80x86 版本中的 PC.C 和 PC.H 文件。在本文的例子中,服务函数则包括了上文 提及的中断相关函数,以及系统初始化函数 DSP\_C6x\_SystemInit()和时钟初始化函数 DSP\_C6x\_TimerInit()等。

而具体的开发项目代码,则可以分别在"/TI\_C6711"路径下新建自己的目录,就如同移植测试的"TEST"项目,而无需再关注 μC/OS-II 的源代码和服务函数。如此,就可以避免不必要的编译错误,也便于开发项目的维护。



