计算机组成原理与系统结构



第七章 控制器

http://jpkc.hdu.edu.cn/computer/zcyl/dzkjdx/







第七章 控制器

- 7.1
- 控制器的组成及指令的执行
- 7.2 硬布线控制器
- 7.3 微程序控制器

本章小结



7.3 微程序控制器



微程序控制的基本概念和工作原理



简单微程序控制器的设计



微程序设计技术



微程序控制方式下模型机的设计实例



模型机微程序设计



微程序控制器与硬布线控制器的比较





- ❖ 微程序设计思想:每条机器指令的功能都用一段相应 的微程序来实现。
- ❖1、基本概念:
 - 微操作: 指令执行时必须完成的基本操作。例如,
 PC→AR, PC+1→ PC, RAM→IR。
 - 微命令:是组成微指令的最小单位,也就是控制实现微操作的控制信号。一般用于控制数据通路上门的打开/关闭,或者功能选择。
 - 微指令:是一组微命令的集合,用于完成一个功能相对完整的操作。
 - 微程序:微指令的有序集合,用于实现机器指令的功能。




❖1、基本概念:

- 控制存储器: 简称控存,用于存放所有指令的微程序,其中一个存储单元存放一条微指令。一般为ROM。
- 微地址: 微指令在控存中的地址。
- 微地址寄存器µAR: 存放微地址的寄存器。
- 微指令寄存器µIR: 存放从控存取出的微指 令的寄存器。
- 微周期:指从控存中取出并执行一条微指令 所需要的时间,一般与一个机器周期相当。



微程序基本概念关系





- ❖2、微程序控制器的工作原理:
- ❖一条机器指令由一段 微程序来解释实现。
- ❖控制存储器中包含:
 - 取指令的微程序段:公 操作(所有指令共用)
 - 各条指令的微程序段

控制存储器

取指令微程序段

MOV指令的微程序段

ADD指令的微程序段


SUB指令的微程序段

.

HALT指令的微程序段




❖ 微程序控制的计算机工作过程:





- ❖3、微程序控制器 的组成
 - 其他部件均等同于 硬布线控制器
 - 操作控制信号形成 部件主要由以下3个 部件构成:
 - ①控制存储器CM
 - ②微地址寄存器µAR
 - ③微指令寄存器µIR





- ❖ 4、微指令的一般结构
 - 控制字段:包含了一组微命令信号,用于控制完成本条微指令的操作。
 - 下址字段:用于指出后继微地址(下条微指令地址) 的相关信息。

控制字段

下址字段




- ❖ 后继微地址的生成方法:
- ① 自增1: 后继微地址=当前微地址+1, 用于顺序执行微程序的场合
- ② 下址字段产生:后继微地址由当前微指令的下址字段指定,用于微程序转移的场合。
 - 条件/无条件转移、微子程序调用
- ③ 宏操作映射:由机器指令操作码产生该指令对应的微程序入口地址,主要用于指令译码。
 - 实现方法: MAPROM或者逻辑电路
- ④ 微子程序返回地址:由微子程序寄存器和堆栈产生微子程序的返回地址,用于微子程序的返回。



- ❖问题:如何确定下一 条微指令的地址来源?
- ❖增加判别测试字段, 用于指明后继微地址 的来源。


控制字判别测下址字段试字段段







- ❖ 微程序控制器的设计主要完成两个任务:
 - ❖ 产生正确的微命令;
 - ❖ 产生正确的微指令 序列(即上述CPU状 态转换序列)。
- ❖ 怎样采用微程序控制的方法来设计 CPU呢?






❖1.确定指令系统

助记符	格式	操作 码 OP	指令机器码	指令功 能	
ADD R ₀ , 06H	OP ×× DR 立即数	0101	0101 0000 0000 0110	$(R_0) + 06H \rightarrow R_0$	
JMP 04H	OP ×××× 转移地址	1000	1000 0000 0000 0100	04H→P C	



确 定 **CP** 的 内 部 结 构





控制字段—控制信号定义


序号	控制信号	功能	序号	控制 信号	功能
1	PC-B	指令地址(PC)送总线	13	B-DA1	总线内容打入暂存器DA1
2	B-AR	总线内容打入地址寄存器	14	B-DA2	总线内容打入暂存器DA2
3	PC+1	程序计数器内容+1	15	ALU-B	运算器ALU内容送总线
4	B-PC	总线内容打入程序计数器	16	Ci	ALU进位输入
5	B-IR	总线内容打入指令寄存器	17	B-R0	总线内容打入R0寄存器
6	$\overline{\mathbf{M}} - \mathbf{W}$	存储器写	18	B-R1	总线内容打入R1寄存器
7	M-R	存储器读	19	B-R2	总线内容打入R2寄存器
8	S_3	S ₃ -S ₀ 选择ALU 16种运算之1	20	B-R3	总线内容打入R3寄存器
9	S_2	同上	21	$\overline{R0-B}$	R0寄存器内容送总线
10	\mathbf{S}_1	同上	22	R1-B	R1寄存器内容送总线
11	S_0	同上	23	R2-B	R2寄存器内容送总线
12	M	M=1,ALU做逻辑运算 M=0,ALU做算术运算	24	R3-B	R3寄存器内容送总线



- ❖3. 分析每条指令的执行过程, 画出微程序流程图
- ❖ ADD指令:分为6个机器周期完成
 - M0: PC→AR, PC+1→PC; (取指令地址)
 - M1: RAM→IR, J1#; (取指令并译码)
 - ADD·M2: PC→AR, PC+1→PC; (取指令第二字地址)
 - ADD·M3: RAM→DA1; (取数据)
 - ADD·M4: DR→DA2; (送寄存器数据)
 - ADD·M5: DA1+DA2→DR; (计算并存结果)
- ❖ JMP指令:分为4个机器周期完成
 - M0: PC→AR, PC+1→PC; (取指令地址)
 - M1: RAM→IR,J1#; (取指令并译码)
 - JMP·M2: PC→AR, PC+1→PC; (取指令第二字地址)
 - JMP·M3: RAM→PC; (取转移地址并执行转移)



❖微程序流程图






- ❖ 4. 写出每条微指令所发送的微操作控制信号序列
- * 取指令公操作:
 - M0: PC-B#, B-AR, PC+1;
 - M1: M-R#, B-IR, J1#;
- ❖ ADD指令:
 - ADD-M2: PC-B#, B-AR, PC+1;
 - ADD·M3: M-R#, B-DA1;
 - ADD·M4: R0-B#, B-DA2;
 - ADD·M5: ALU_{S3S2S1S0MCi} (F=A加B), ALU-B#, B-R0;
- ❖ JMP指令:
 - JMP·M2: PC-B#, B-AR, PC+1;
 - JMP·M3: M-R#, B-PC#, PC+1;




- ❖5. 设计微指令格式
- ❖CPU的有限状态机只有8个状态,可能产生8个下址。



- · J1#=0: 后 继微地址码 指令译码器 产生(该条 指令的微程 序入口地址)
- J1#=1: 后 继微地址由 当前微指令 的下址字段 产生



- ***6.分配微地址,并编写** 微指令代码
- ❖指令译码器译码原理:
 - 输入:指令操作码OP=I₇I₆I₅I₄;
- ❖所以
 - ADD(OP=0101) 入口=140
 - JMP(OP=1000) 入□=010





❖ 6. 分配微地址,并编写微指令代码

微地址	微指令(状态)	判别测试字 段(J1#)	下址字段
000	M0: PC→AR, PC+1	1	001
001	M1: RAM→IR,译码	0	$\times \times \times$
010	JMP•M2: PC→AR, PC+1	1	011
011	JMP•M3: RAM→PC	1	000
100	ADD•M3: RAM→DA1	1	101
101	ADD•M4: Rd→DA2	1	111
110	ADD•M2: PC→AR, PC+1	1	100
111	ADD•M5: DA1+DA2→Rd	1	000



❖ 6. 分配微地址,并编写微指令代码

微地址	微指令发出的微操作信号	判别测试字 段(J1#)	下址字段
000	M0: PC-B#,B-AR,PC+1	1	001
001	M1: M-R# ,B-IR,J1#	0	$\times \times \times$
010	JMP•M2: PC-B#,B-AR,PC+1	1	011
011	JMP•M3: M-R#, B-PC#,PC+1	1	000
100	ADD•M3: M-R#, B-DA1	1	101
101	ADD•M4: R0-B#,B-DA2	1	111
110	ADD•M2: PC-B#,B-AR,PC+1	1	100
111	ADD•M5: $S_3S_2S_1S_0MC_i=100101$, ALU-B#,B-R0	1	000



❖ 6. 分配微地址,并编写微指令代码

微地址	微指令代码	判别测试 字段(J1#)	下址字 段
000	011 101100000001000001111	1	001
001	100111000000001000001110	0	$\times \times \times$
010	011 101100000001000001111	1	011
011	101001000000001000001111	1	000
100	100101 <mark>0</mark> 00000101000001111	1	101
101	100101100000011000000111	1	111
110	011101100000001000001111	1	100
111	100101110010000110001111	1	000



❖7. 微指令代码装入控制存储器的相应单元

微地址	微指令代码
000	76020F9 H
001	9C020E0 H
010	76020FB H
011	A4020F8 H
100	940A0FD H
101	960607F H
110	76020FC H
111	97218F8 H





三、微程序设计技术

- 研究与应用微程序设计技术的目的:
 - ① 缩短微指令字长;
 - ② 减少控制存储器的容量;
 - ③ 加快微程序的执行速度;
 - ④ 便于微程序的修改与扩充;
 - ⑤ 提高微程序设计的灵活性。
- 微指令由两部分构成:控制字段和下址字段
- * 研究方法:
 - 控制字段设计技术: 微指令的编译法
 - 下址字段设计技术



三、微程序设计技术

- 1 微指令的编译法
- 2 微指令下址字段设计方法
- 3 微指令格式的类型
- 4 控制存储器和动态微程序设计
- 5 毫微程序设计





1、微指令的编译法

(1) 直接控制法

(2) 全译码方式

(4) 字段间接编译法

(3) 字段直接编译法






(1) 直接控制法

- ❖控制字段的编码方法:每一位代表一个微命令 (控制信号),编写微指令方法:直接控制
 - 如果要发出某个微命令:将控制字段中对应位,置 为有效。即打开其控制门
 - 如果不要发出某个微命令:将控制字段中对应位, 置为无效,即关闭其控制门
- ❖ 优点:无需译码,执行 速度快;微程序较短。
- ❖ 缺点:微指令字长很长, 占用控存容量大。







(2) 全译码方式

- ❖控制字段的编码方法:将所有的控制信号进行 编码,作为控制字段。在执行微指令时,译码 产生各个微命令。
 - 每条微指令只能发送1~2个微命令。
- ❖优点:微指令字长很短。
- ❖缺点:并行操作能力弱,微程序很长,执行速度慢
- ❖一般用于垂直微指令格式。




(3) 字段直接编译法

可以提高信息位 的利用率,缩短 个控制信号。 微指令字长 为较强,字长较短

有利于实现并行 操作,加快指令 的执行速度

- ❖ 字段直接编译》的基本分段原则是:
 - 相斥性微命令分在同一字段内,相容性微命令分在不同字段内。
- ❖ 相斥性微命令:指在 同一个微周期中不可 能同时出现的微命令。
- 相容性微命令:指在 同一个微周期中可以 同时出现的微命令





用字段直接编译法,重新设计微指令格式

❖ 24个控制信号中,将总线数据送目的部件的7个控制信号组成1个字段(BTO)编码和译码,将部件数据送总线的4个控制信号组成1个字段(OTB)编码和译码

❖ 11个控制信号:从直接控制的11位缩短到了字段直接译码的6位。

❖ 去掉了B-R1、B-R2、B

❖ 微指令字长从28位缩短至

M ₁₆ ~M ₁₄	M ₁₃ ~M ₁₁	M ₁₀	M ₉
вто	ОТВ	PC+1	S ₃

	编码+译码	ВТО	ОТВ
	000		
	001	B-DA1	ALU-B#
	010	B-DA2	PC-B#
-	011	B-IR	R0-B#
	100	B-AR	M-R#
	101	B-R0	
	110	M-W#	
	111	B-PC#	
1	·	·	32



字段直接编译法设计的微程序

微地址	微指令发出的微操作信号	判别测试字 段(J1#)	下址字段
000	M0: PC-B#, B-AR, PC+1	1	001
001	M1: M-R#, B-IR, J1#	0	$\times \times \times$
010	JMP•M2: PC-B#, B-AR, PC+1	1	011
011	JMP•M3: M-R#, B-PC#, PC+1	1	000
100	ADD•M3: M-R#, B-DA1	1	101
101	ADD•M4: R0-B#, B-DA2	1	111
110	ADD•M2: PC-B#, B-AR, PC+1	1	100
111	ADD•M5: S ₃ S ₂ S ₁ S ₀ MC _i =100101, ALU-B#, B-R0	1	000



字段直接编译法设计的微程序

微	M ₁₆ ~M ₁₄	M ₁₃ ~M ₁₁	M ₁₀	M ₉	M ₈	M_7	M ₆	M_5	M ₄	M_3	M ₂ ~M ₀
地址	вто	ОТВ	PC+1	S ₃	S ₂	S ₁	S ₀	M	Ci	J1#	下址
00H	100	010	1	0	0	0	0	0	0	1	001
01H	011	100	0	0	0	0	0	0	0	0	***
02H	100	010	1	0	0	0	0	0	0	1	011
03H	111	100	1	0	0	0	0	0	0	1	000
04H	001	100	0	0	0	0	0	0	0	1	101
05H	010	011	0	0	0	0	0	0	0	1	111
06H	100	010	1	0	0	0	0	0	0	1	100
07H	101	001	0	1	0	0	1	0	1	1	000





(4) 字段间接编译法

❖ 编码方法: 某字段的编码含意,除了其本身的编码外,还需要由另一字段来加以解释。也就是说,某一字段所产生的微命令,是和另一字段的代码联合定义出来的。

❖ 优点: 进一步缩短微指令字长的一种编译法。

直接控 制法

❖ 举例:用字段间接编译法,重新定义微指

M ₁₅ ~M ₁₃	M ₁₂ ~M ₁₁	M ₁₀	M ₉	M ₈	M ₇	M ₆	M ₅	M ₄	M ₃	M ₂ ~M ₀
вто	ОТВ	FUNC	FS	S ₃	S ₂	S ₁	S ₀	M	Ci	下址

字段直接 编译法

字段间接编译法



用字段间接编译法,重新设计微指令

BTO	BTO
编码	信号
000	
001	B-DA1
010	B-DA2
011	B-IR
100	B-AR
101	B-R0
110	M-W #
111	B-PC


OTB 编码	OTB 信号
00	
01	ALU-B#
10	PC-B#
11	M-R#

FUNC 编码	FS=0	FS=1
0	PC+1	
1	J1#	R0-B#



字段间接编译法设计的微程序

微地 址	微指令发出的微操作信号	下址 字段
000	M0: PC-B#,B-AR,PC+1	001
001	M1: M-R# ,B-IR,J1#	$\times \times \times$
010	JMP•M2: PC-B#,B-AR,PC+1	011
011	JMP•M3: M-R#, B-PC#,PC+1	000
100	ADD•M3: M-R#, B-DA1	101
101	ADD•M4: R0-B#,B-DA2	111
110	ADD•M2: PC-B#,B-AR,PC+1	100
111	ADD•M5: $S_3S_2S_1S_0MC_i=100101$, ALU-B#,B-R0	000






字段间接编译法设计的微程序

微地	M ₁₅ ~M ₁₃	M ₁₂ ~M ₁₁	M ₁₀	M ₉	M ₈	M ₇	M ₆	M ₅	M ₄	M ₃	M ₂ ~M ₀
址	вто	ОТВ	FUNC	FS	S ₃	S ₂	S ₁	S ₀	M	Ci	下址
00H	100	10	0	0	0	0	0	0	0	0	001
01H	011	11	1	0	0	0	0	0	0	0	***
02H	100	10	0	0	0	0	0	0	0	0	011
03H	111	11	0	0	0	0	0	0	0	0	000
04H	001	11	0	1	0	0	0	0	0	0	101
05H	010	00	1	1	0	0	0	0	0	0	111
06H	100	10	0	0	0	0	0	0	0	0	100
07H	101	01	0	1	1	0	0	1	0	1	000



实验模型机系统结构



2. 模型机控制信号(微命令表)

序 号₽	控制信号₽	功能₽	序 号₽	控制信号₽	功能₽
1₽	PC-B#₽	指令地址(程序计数器)送总 线₽	15₽	ALU-B # ₽	运算器 ALV 内容送总线₽
2↔	B-AR€	总线内容打入地址寄存器₽	16∜	Ci↔	ALU 进位输入√
3₽	PC+1₽	程序计数器内容加一₽			
4₽	B-PC₽	总线内容打入程序计数器↩			
5₽	B-IR¢³	总线内容打入指令寄存器₽			
642	M-Y# ₽	存储器写₽			
7∻	M-R# €	存储器读₽			
842	S₁₽	S₁- S₁选择 ALV16 种运算之一+			
9€	S₃¢³	同上↩			
10₽	S _x ₄ ³	同上₽			
11↩	S₁₽	同上↩	25₽	I/O-W # ↔	写(輸出) I/0 端口↩
12€	Me³	M 为"1"选择 ALU 做逻辑运算, M 为"0"选择 ALU 做算数运算↔	26₽	I/O-R# ₽	读(输入)I/0 端口↩
13↩	B-DA1 ↔	总线内容打入暂存器 DA1₽	27₽	Ai# ₽	端口地址线₽
14€	B-DA2€	总线内容打入暂存器 DA2₽	28₽	Ј1#₽	指令译码器工作₽



2. 模型机控制信号

	7		
*	17	SR-B#	源寄存器内容送到总线
•••	18	DR-B	目标寄存器的内容送到总线
•••	19	SP-B#	堆栈指示器内容送到总线
•••	20	B_SP	总线上数据打入堆栈指示器
•	21	SI-B#	变址寄存器内容送到总线
•	22	B-DR	总线上的数据打入目标寄存器
•	23	B-SI	总线上的数据打入变址寄存器
•••	24	J2#	指令操作码2译码控制信号
•	29	J3#	进位和零标志译码控制信号
•	30	J4#	控制台译码控制信号
•	31	J 5#	中断控制译码控制信号
•	32	CyCn#	进位控制信号
•••	33	CyNCn#	不带进位控制信号
•••	34	INT_R#	中断请求信号
•••	35	INT_E#	中断允许信号



2、模型机系统结构

- * (1)运算器
 - ① ALU: 两片74LS181串连构成, 16种算术运算和 16种逻辑运算。
 - ② 暂存器DA1和DA2:各由一片74LS273构成,暂存送到ALU运算的数据。
 - ③ ALU输出缓冲器:一片74LS245构成,控制ALU 运算结果是否送总线。
 - ④ 状态寄存器:指示ALU运算结果的状态FC和FZ。
 - ⑤ 移位器:一片74299构成,有四种移位功能和置数功能。
 - ⑥ 寄存器: 4个8位寄存器, 由74LS273构成。



寄存器译码电路

对于控制器来说,指令MOV RO,R1和MOV

B-R0、B-R1、B-R2、 B-R3、 R0-B#、R1-B#、R2-B#、R3-B#)

, 还是2条不同的指令?

行的是同一段微程序,微 的控制信号。但如何区分

不同的寄存品

I1 I0

方法是通过寄存。译码电路,依据指令的DR和SR字段,将微控器发出的统一的寄存器控制信号,翻译为具体的不同的寄存器控制号。 B-DR、DR-B#、


B-DR、DR-B#、SR-B#、SI-B#、SP-B#

13 12



寄存器译码电路

- ❖ 输入信号有:
 - ① B-DR、DR-B#、SR-B#、SI-B#、SP-B#: 来 自微指令译码器。
 - ② 指令码13-12: 来自指令寄存器的SR字段
 - ③ 指令码|1-|0:来自指令寄存器的DR字段
- ① 输出信号为:(送至寄存器单元REG UNIT)
 - ① 寄存器打入脉冲: B-R0、B-R1、B-R2、B-SP (B-R3)。
 - ② 寄存器输出控制: R0-B#、R1-B#、R2-B#、SP-B#(R3-B#)。





寄存器控制信号的定义

信号	输入/输出	解释
I1 I0	输入	指令码中目的寄存器DR的编码字段
I3 I2	输入	指令码中源寄存器SR的编码字段
B-DR	输入	目的寄存器 <mark>DR的装载控制信号</mark> ,与指令码I1I0 一起译码产生B-R[0:3]四个信号
DR-B#	输入	目的寄存器DR内容送总线的控制信号,与指令码I1I0一起译码产生R[0:3]-B#四个信号
SR-B#	输入	源寄存器SR内容送总线的控制信号,与指令码 I3I2一起译码产生R[0:3]-B#四个信号
RI-B#	输入	变址寄存器SI内容送总线的控制信号,即R2-B#
B-SP	输入	堆栈指针寄存器SP的装载控制信号,即B-R3
SP-B#	输入	SP内容送总线的控制信号,即R3-B#
B-R[0:3]	输出	寄存器R0、R1、R2、R3从总线上装入数据
R[0:3]-B#	输出	将寄存器R0、R1、R2、R3的内容送至总线上



寄存器控制信号的产生逻辑

输入	输出	输入	输出
B-DR=1,且I1I0=00	B-R0=1	SR-B#=0,且I3I2=00	R0-B#=0
B-DR=1,且I1I0=01	B-R1=1	SR-B#=0,且I3I2=01	R1-B#=0
B-DR=1,且I1I0=10	B-R2=1	SR-B#=0,且I3I2=10	R2-B#=0
B-DR=1,且I1I0=11	B-R3=1	SR-B#=0,且I3I2=11	R3-B#=0
DR-B#=0,且I1I0=00	R0-B# =0	SI-B#=0	R2-B#=0
DR-B#=0,且I1I0=01	R1-B# =0	B-SP=1	B-R3=1
DR-B#=0,且I1I0=10	R2-B#=0	SP-B#=0	R3-B#=0
DR-B#=0,且I1I0=11	R3-B#=0		



实验模型机的微指令格式定义(24位)

直接控 制法

M23:21	M20:18	M17:15	M14	M13:8	M7	M6:0
(3)	(3)	(3)	(1)	(6)	(1)	(7)
вто	ОТВ	FUNC	FS	S3:0 M Ci	空	MA6:0

字段直接 编译法

字段间接 编译法



实验模型机微指令字段编码表

字段间接 编译法

绝 和上汉和	PTO	ОТР	FU	VC
编码+译码	ВТО	ОТВ	FS=1	FS=0
000	空	空	PC+1	空
001	B-DA1(t4)	ALU-B# (t2)	J1# (t2)	M-W# (t3)
010	B-DA2(t4)	299-B# (t2)	J2# (t2)	M_R# (t2)
011	B-IR(t3)	SR-B# (t2)	J3# (t2)	I/O-W# (t3)
100	B-DR(t4)	DR-B# (t2)	J4# (t2)	I/O_R# (t2)
101	B-SP(t4)	SI-B# (t2)*	J5# (t2)	INT_R# (t2)
110	B-AR(t3)	SP-B# (t2)*	CyCn# (t2)	INT_E# (t2)
111	B-PC# _(t4)	PC-B# (t2)	CyNCn# (t2)	

字段直接编译法





2、微指令下址字段设计方法

微指令下址字段 设计方法

<u>(1)</u> <u>微程序入口地</u> <u>址的产生</u> <u>(2)</u> <u>下址字段的设</u> <u>计方法</u>





(1) 微程序入口地址的产生

- ❖ 微程序入口地址的产生:由指令译码器实现
 - 微程序控制器中的指令译码器的功能:就是根据 指令操作码来产生该指令的微程序入口地址。

* 实现方法:

- 映射存储器(MAPROM): 把机器指令的操作码 当做MAPROM的地址,读出的MAPROM的数据 就是该指令对应的微程序入口地址。(时序逻辑 电路)
- 逻辑电路:逻辑电路的输入是机器指令的操作码, 输出就是其微程序入口地址。(组合逻辑电路)



(1) 微程序入口地址的产生

◇举例:前述的包含两条指令的指令系统

■①采用MAPROM方法:

- ADD的操作码=0101,入口地址=110,则在MAPROM的5号单元地址中写入6即可:
- JMP的操作码=1000, 入口地址=010,
 则在MAPROM的8号单元地址中写入
 2即可:
- ■可以扩展指令条数到16条

MAPROM					
0000					
0001					
0010					
0011					
0100					
0101	110				
0110					
0111					
1000	010				
1111					



(1) 微程序入口地址的产

■②采用逻辑电路方法:

•输入:指令操作码OP=I₇I₆I₅I₄;

• 输出: 该指令的微程序入口地址 = 1₄ 10

-只能包含2条指令,如果需要扩充 到16条呢?

• 输入: 指令操作码OP=|₇|₆|₅|₄

控制存储器(CM) 000000 0000 000001 的指 000010 令微 程序 000011 010100 **ADD** 010101 指令 的微 010110 程序 010111 JMP 100000 指令 的微 程序 100011 111110

111111



(1) 微程序入口地址的产生

- ❖ 举例:实验模型机的7位微程序入口地址产生方法:
 - 采用逻辑电路方法: 在发送J1#的那条微指令周期的 T4节拍进行指令译码
 - 输入:指令操作码6位 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12
 - 输出:
 - 当I7 I6≠11时,微程序入口地址=MA6 MA5 MA4 I7
 I6 I5 I4;
 - 当I7 I6=11时,微程序入口地址的逻辑表达式是MA6 1 MA4 I5 I4 I3 I2。
 - MA6~ MA0是发送J1#的那条微指令的下址字段





(2) 下址字段的设计

下址字段的 设计

A.计数器方式

B.判定方式(下址字段法)





A. 计数器方式

- ❖ 在微程序控制器中设置一个微程序计数器 μ PC;由 μ PC来提供后继微地址
 - 在顺序执行微指令时, μPC自动+1。
 - 遇到转移微指令时,由微指令给出转移微地址,置 入 μ PC。
- ❖ 微指令的格式有两种:

非转移类的微指令格式

2 控制字段

转移类的微指令格式

1 转移类型 下址字段(转移微地址)



A. 计数器方式

- ❖ 优点:微指令字较短,便于编写微程序,后继微地址 产生机构比较简单;
- ❖ 缺点: 微程序较长,执行速度相对较慢





B. 判定方式(下址字段法)

- ❖ 微指令格式中设置一个字段用来指明下一条要执行的微指 令地址,所以也称为下址字段法。
- ❖ 每一条微指令至少都是一条无条件转移微指令,因此不必 设置专门的转移微指令。
 - 当微程序不产生分支时,后继微指令地址直接由微指令的下址字 段给出;
 - 当微程序出现分支时,按判别测试字段和状态条件通过逻辑电路 来形成后继微地址。


❖ 微指令格式:

1エロップ・大人 アックッグ・サイン ト・メエフ・大人	控制字段	判别测试字段	下址字段
-----------------------------	------	--------	------



判定方式产生后继微地址的原理图

- ❖ 优点:可以实现快速多路 分支,以提高微程序的执 行速度,微程序在控制存 储器中的物理分配方便, 微程序设计灵活;
- ❖ 缺点: 微指令字加长,形成后继微地址的结构比较复杂。







3、微指令格式的类型

- ① 水平型微指令
- ❖ 基本特征是:一条微指令能控制数据通路中多个功能部件并行操作。
- 优点:一条微指令可同时发许多个微命令,且微指令控制字段直接控制,微指令执行效率高,速度快, 灵活,各部件执行操作的并行能力强;编制的微程序比较短。
- ❖ 缺点: 微指令字太长,明显地增加了控制存储器的 横向容量。
- ❖ 控制字段一般采用直接控制法和字段直接控制法。



3、微指令格式的类型

- ② 垂直型微指令
- ❖ 采用完全编码的方法,将一套微命令代码化构成微指令。因此,一条微指令只能控制1~2种微操作,
- ❖ 垂直型微指令的格式

微操作码 源地址	目标地址	其他
----------	------	----

- ❖ 优点:比较直观,容易掌握和便于使用;微指令字短,减少了横向控制存储器的容量。
- ❖ 缺点:微指令要经过译码才能发出微命令,微指令的执行效率低,并行操作性比较差,增加了纵向微程序容量。



4、控制存储器和动态微程序设计

- 控制存储器:一般由ROM构成,因为指令系统一般是固定的, 微程序是解释执行指令的,因此微程序一般也是固定的,所以 使用只读存储器来存放微程序。
- 动态微程序设计:在一台微程序控制的计算机中,假如能根据用户的要求改变微程序,那么这台机器就具有动态微程序设计功能。
 - 具有动态微程序设计功能的控制器的CM必须是可改写的存储器,如RAM或者E²PROM。
 - 动态微程序设计可以通过修改微程序来实现不同的指令系统,或者实现指令系统的扩充或调整。
 - 动态微程序设计的目的是使计算机能更灵活、更有效地适应于各种不同的应用场合。




5、毫微程序设计

- ❖ 将垂直型微指令设计和水平型微指令设计结合起来,采用两级微程 序来实现指令系统:
 - 第一级为垂直微程序:用来解释机器指令,称为微程序并存放 在称为微程序存储器的控存(一级控存)中。
 - 第二级为水平微程序,用来解释垂直微指令,并产生相应微命令,实现数据通路的控制。由于它是解释微程序的微程序,所以称为毫微程序,存放在称为毫微程序存储器的控存(二级控存)中。
 - 毫微程序设计使得微程序流的控制和微命令发出完全分离,微程序流控制由微程序级实现(垂直型微指令),而微命令则由毫微程序产生(水平型微指令)。



毫微程序控制器结构





❖P347: 2、3、5、8、9、11、12 (1) 、15



The Engl