计算机组成原理与系统结构



第六章 指含系统

http://jpkc.hdu.edu.cn/computer/zcyl/dzkjdx/







第六章 指令系统

- 6.1 指令格式
- 6.2 寻址方式
- 6.3 指令类型
- 6.4 指令系统
- 本章小结
- 练习



6.1 指令格式

机器指令是指能被计算机硬件识别并执行的0、1代码串。 指令系统是一台计算机中所有机器指令的集合,它体现 了计算机的性能。





一、指令操作码与地址码

指令是由操作码和地址码两部分组成的:

操作码字段(OP)

地址码字段(A)

- 1. 操作码: 用来指明该指令所要完成的操作,如加法、减法、传送、移位、转移等等。
 - 位数反映了机器的操作种类,也即机器允许的 指令条数,如果操作码有n位二进制数,则最多 可表示2n种指令。



一、指令操作码与地址码

指令是由操作码和地址码两部分组成的:


操作码字段(OP)

地址码字段(A)

- 1. 地址码: 用来寻找运算所需要的操作数(源操作数和目的操作数)。
 - 地址码包括:源操作数地址、目的操作数地址 和下一条指令的地址。
 - 地址含义: 主存的地址、寄存器地址或者1/0 设备地址。



一、指令操作码与地址码







1、操作码

■操作码长度固定:将操作码集中放在指令字的一个字段内。

这种格式便于硬件设计,指令译码时间短,广泛应用于字长较长的、大中型计算机和超级小型计算机以及RISC(Reduced Instruction Set Computer)中。如IBM370和VAX-11系列机,操作码长度均为8位。

操作码长度不固定:指令操作码分散在指令字的不同字段中。

这种格式可有效地压缩操作码的平均长度,在字长较短的微机中被广泛采用。如PDP-11, Intel8086/80386等。





2、地址码

- (1) 三地址指令:
 - $\blacksquare (A1) OP (A2) \rightarrow A3$

OP A1 A2 A3

- (2) 二地址指令:
 - \blacksquare (A1) OP (A2) \rightarrow A1
 - A1: 目的操作数
 - A2: 源操作数
- (3) 单地址指令:
 - $\blacksquare \quad (ACC) \quad OP \quad (A) \quad \rightarrow ACC$
 - OP(A)→A单目操作:如NEG、INC等指令



OP A



2、地址码

(4) 零地址指令

- ■不涉及操作数:如NOP、HLT 指令
- ■操作数隐含:如PUSH、POP 指令

对于寄存器类型的操作数,地址A指寄存器编号。

OP





3、操作数类型

- 1. 按照指令处理的操作数存放位置分:
 - 存储器类型:操作数存放在主存中,A为其地址信息
 - ■寄存器类型:操作数存放在CPU的通用寄存器中,A 为寄存器号
 - 立即数类型:操作数存放在指令(地址字段)中
- 2. 按照指令处理的操作数性质分:
 - ■地址 (addresses): 存储器地址, 是无符号整数。
 - ■数字(numbers):整数、浮点数、十进制数。
 - 字符 (characters)
 - ■逻辑数据: 真假两种状态





二、指令字长和操作码扩展

指令字长和操 作码扩展

1、指令字长度

2、指令操作 码扩展





1、指令字长度

- 机器指令是用二进制机器字来表示的,表示一条指令的机器字,就称为指令字。一条指令中所包含的二进制码的位数,称为指令字长度或指令字长。它主要取决于操作码的长度、操作数地址的长度和操作数地址的个数。不同机器的指令字长是不相同的。
- 按指令长度固定与否可以分为:
 - ①固定指令字长的指令: 所有指令的字长均相等, 一般等于机器字长。
 - ②可变指令字长的指令:指令字长不固定,通常取字节的整数倍。



1、指令字长度

- 按照指令字长与机器字长的关系分类:
 - ①短格式指令:指令字长小于或等于机器字长。
 - ②长格式指令:指令字长大于机器字长。





2、指令操作码扩展

- 固定操作码长度的格式和可变操作码长度格式
- 在设计操作码不固定的指令系统时,应安排指令使用频度
 高的指令占用短的操作码,对使用频度低的指令可占用较长的操作码,这样可以缩短经常使用的指令的译码时间。
- 采用扩展操作码技术,使操作码的长度随地址数的减少而增加,即不同地址数的指令可以具有不同长度的操作码,从而可以有效地缩短指令字长。
- 【份缺点:指令操作码扩展技术是一种重要的指令优化技术,它可以缩短指令的平均长度,增加指令字所能表示的操作信息。但指令操作码扩展技术需要更多的硬件支持,它的指令译码更加复杂,使控制器设计难度增大。



举例

4位操作码,15条三地址指令

8位操作码,15条二地址指令

12位操作码,15条一地址指令

16位操作码



OP	A ₁	A ₂	A ₃
0000	A ₁	A ₂	A_3
: 1110	: A ₁	: A ₂	: A ₃
1111	0000	A_2	A_3
: 1111	1110	: A ₂	: A ₃
1111	1111	0000	A_3
: 1111	: 1111	: 1110	: A ₃
1111	1111	1111	0000
: 1111	: 1111	: 1111	: 1111




课堂练习

1. 某机器字长 16 位,采用单字长指令,每个地址码 6 位。试采用操作码扩展技术,设计14 条二地址指令,80 条一地址指令,60 条零地址指令。请给出指令编码示意图。




不唯一,其他不冲突和重复的编码方式也是正确的。





6.2 寻址方式







一、指令寻址

1. 顺序寻址方式

- 控制器中使用程序计数器PC来指示指令在内存中的地址。 在程序顺序执行时,指令的地址码由PC自加1得出。
- 指令在内存中按顺序存放,当顺序执行一段程序时,根据 PC从存储器取出当前指令, PC自动+1,然后执行这条指令;接着又根据PC指示从存储器取出下一条指令, PC自动+1,执行……。

2. 跳跃寻址方式

■ 当程序执行转移指令时,程序不再顺序执行,而是跳转到 另一个地址去执行,此时,由该条转移指令的地址码字段 可以得到新指令地址,然后将其置入PC中。



指令寻址









图4.1 指令的寻址方式





二、数据寻址

- ❖ 形式地址: 指指令的地址码字段,通常都不代表操作数的真实地址,记为A。
- ❖ 有效地址: 指操作数的真实地址,记作EA,它是由寻址方式和 形式地址共同来确定的。
 - 问题:在实地址模式和虚拟地址模式下,EA是?
- ❖ 常见的有9种基本的寻址方式
 - 复合寻址?
- ❖ 所有的计算机CPU均采用多种寻址方式
 - 问题:如何识别?

操作码

寻址特征MOD

形式地址A

操作码

形式地址A



预备知识

❖常用汇编助记符

■ ADD: 加法

SUB: 减法

■ JMP: 无条件转移

■ MOV: 传送字或字节

■ STA: 存数

■ IN: I/0端口输入

■ 0UT: I/0端口输出

INC:加1

DEC: 减1

CMP: 比较

HLT: 处理器暂停



1、立即寻址(Immediate Addressing)

■ 操作数在指令的地址码字段,即:

$$DATA = A$$


MOV AL, 5
MOV AX, 3064H
MOV AL, 'A'





2. 直接寻址(Direct Addressing)


操作数位于存储器中,操作数所在的存储器单元的地址存放在 指令的地址字段A中,即:





3、间接寻址(Indirect Addressing)

操作数位于存储器中,操作数所在的存储器单元地址也存放 在存储器中,该存储器地址则存放在指令的地址字段中,即:





存储器

直接寻址方式:

A

指令

操作数

间接寻址方式:

A

指令

EA

EA: 操作数





4、寄存器寻址方式(Register Addressing)


操作数位于寄存器中,操作数所在的寄存器编号存放在指令的地址字段A中,即:

$$DATA = (R_i)$$

例如:

MOV AX, BX;


MOV AL, BH;





5、寄存器间接寻址方式

■操作数位于存储器中,操作数所在的存储器地址存放在寄存器中,而该寄存器编号存放在指令的地址字段A中,即:






寄存器寻址方式:

指令 **寄存器号** → 寄存器堆

存储器

寄存器间接寻址方式:



操作数




6、变址寻址(Indexed Addressing)

■ 操作数位于存储器中,操作数所在的存储器地址EA由变址寄存器R_i和指令的地址字段A指出:

$$DATA = (EA)$$

$$EA = (R_i) + A$$





6、变址寻址(Indexed Addressing)

MOV AL, str_tb[ESI]

.

INC ESI
MOV AL, str tb[ESI]

变址寄存器






7、基址寻址 (Based Addressing)

■ 操作数位于存储器中,操作数所在的存储器地址EA由基址 寄存器Rb和指令的地址字段A指出:

$$DATA = (EA)$$





7、基址寻址(Based Addressing)


- 基址寻址适合于多用户计算机系统,当操作系统为多道程序分配主存空间,将用户程序装入主存时,需要进行逻辑地址到物理地址的变换。
- 操作系统给每个用户一个基地址并放入其相应的基址寄存器,在程序执行时,以基址为基准自动进行逻辑地址到物理地址的变换。
- 在应用场合上,基址寻址面向系统,可以用来解决程序在 主存中的重定位和扩大寻址空间等问题。而变址寻址是面 向用户编程,用来访问字符串、向量和成批数据。





8、基址变址寻址

 在指令中指定一个基址寄存器和一个变址寄存器,指令中的地址 码给出位移量。有效地址是由基址寄存器中的值、变址寄存器中 的值和位移量三者相加而成。





9、相对寻址 (Relative Addressing)

■ 操作数位于存储器中,操作数所在的存储器地址EA由程序计数器PC和指令的地址字段A指出:

DATA=
$$(EA)$$
 $EA= (PC) + A$

- ① A 通常称作相对偏移量DISP。
- ②相对寻址主要用于转移指令,执行之后,程序将转移到 (PC) +偏移量为地址的指令去执行。
- ③偏移量可正、可负,通常用补码表示,即可相对PC值向后或向前转移。



10、堆栈寻址(Stack Addressing)

- 堆栈是由若干个连续主存单元组成的先进后出(first in last out, 即FILO)存储区
- 第一个放入堆栈的数据存放在栈底, 栈底是固定不变的。
- 最近放入的数据存放在栈顶,栈顶随着数据的入栈和出 栈在时刻变化。
- 栈顶的地址由堆栈指针SP指明。



10、堆栈寻址(Stack Addressing)

- 计算机中,堆栈从高地址向低地址扩展,即栈底的地址 总是大于或等于栈顶的地址,称为上推堆栈。也有少数 计算机相反,称为下推堆栈。
- 堆栈寻址主要用来暂存中断和子程序调用时现场数据及返回地址。
- 堆栈指针的管理:
 - ①SP总是指向最后压入的有效数据
 - ②SP总是指向栈顶的空单元




存储器

■堆栈的操作:压入(PUSH)和弹出 (POP),对应PUSH和POP指令,假设数 据字长为1B

①压入指令 PUSH R_i: 将R_i寄存器内容 压入堆栈。其操作是:

$$(SP) -1 \rightarrow SP,$$

 $(R_i) \rightarrow (SP)$



OFFFFFFFH:

堆栈段




堆栈的结构

②弹出指令POP Ri: 从堆栈中弹出1个数据送Ri寄存器, 其操作是:

$$((SP)) \rightarrow R_i$$

$$(SP) + 1 \rightarrow SP$$

③(SP)表示堆栈指针SP的内容;((SP))表示SP所指的栈顶的内容。



0000000H:

OFFFFFFFH:

堆栈段



总结

寻址方式	操作数类型	地址码字段A	EA
立即寻址	立即数	立即数Data	
直接寻址	存储器	直接地址A	EA=A
间接寻址	存储器	间接地址A	EA=(A)
寄存器寻址	寄存器	寄存器号n	
寄存器间接 寻址	存储器	寄存器号n	$EA=(R_n)$
变址寻址	存储器	形式地址X	$EA = (R_i) + X$
基址寻址	存储器	相对偏移量 Disp	EA= (R _b) +Disp
相对寻址	存储器	相对偏移量 Disp	EA= (PC) +Disp





课堂练习

请指出对应的寻址方式,并解释其意义

- \Leftrightarrow ADD R_0 , R_1
- **❖ ADD** R₀, #DATA
- \Leftrightarrow ADD R_0 , [ADDR]
- \Leftrightarrow ADD R_0 , $[R_1]$
- \Leftrightarrow ADD R_0 , [[ADDR]]
- ❖ ADD [ADDR], R₁
- ❖ ADD R₀, [PC+DISP] (DISP表示为偏移量)



6.3 指令类型

❖ 数据传送指令


包括寄存器与寄存器、寄存器与存储单元、存储单元与存储单元之间的传送。

❖ 算术逻辑运算指令

 实现算术运算(加、减、乘、除等)和逻辑运算(与、或、 非、异或)。有些计算机还设置有位操作指令,如位测试 (测试指定位的值)、位清零、位求反指令等。

* 移位操作指令

可分为算术移位、逻辑移位和循环移位。





6.3 指令类型

4. 程序控制类指令

- 无条件转移指令: 无条件转至目的地址处执行, 例如JMP。
- 条件转移指令:条件满足转至目的地址处执行,否则顺序 执行,例如JA(≥)、JB(≤)、JC(CF=1)等指令。
- 调用与返回指令:
 - · 调用指令CALL用于从当前的程序位置转至子程序的入口;
 - 返回指令RETURN用于子程序执行完后重新返回到原程序的断点。
- 陷阱指令

陷阱其实是一种意外事故的中断。



6.3 指令类型

- 5. 堆栈操作指令
- 6. 输入输出指令:

它完成从外设端口读入一个数据到CPU的寄存器内(IN),或将数据从CPU的寄存器输出到某外设的端口中(OUT)。

7. 处理器控制指令:

包括等待指令WAIT、停机指令HOT、空操作指令NOP、开中断 指令EI等

8. 特权指令:

特权指令只能给操作系统或其他系统软件,而不能提供给用户使用,以防止破坏系统或其他用户信息。



6.4 指令系统的设计技术



指令系统的要求



CISC及其特点



RISC及其特点



指令系统举例





一、指令系统的要求

- ❖ 完备性: 指令系统直接提供的指令足够使用, 而不必用软件来实现。
- ❖ 有效性:是指利用该指令系统所编写的程序能够高效 地运行。程序占据存储空间小、执行速度快。
- ❖ 规整性:
 - 对称性:所有的指令都可使用各种寻址方式;
 - 匀齐性: 指令可以支持各种数据类型;
 - 指令格式和数据格式的一致性:指令长度和数据 长度有一定的关系,以方便处理和存取。
- ❖ 兼容性: "向上兼容",即低档机上运行的软件可以 在高档机上运行。



二、CISC及其特点

- ◆ "复杂指令系统计算机",简称CISC(Complex Instruction Set Computer)
 - 指令格式不固定,寻址方式丰富,功能复杂
 - 一些比较简单的指令,在程序中仅占指令系统中指令总数的20%,但出现的频率却占80%;占指令总数20%的最复杂的指令,却占用了控制存储器容量的80%,且使用频率却不高。



二、CISC及其特点

❖ 早期CISC指令系统的主要特点是:

- 指令系统复杂。具体表现为指令条数多、寻址方式多、指令格式多。指令串行执行,大多数指令需要多个时钟周期完成。
- 采用微程序控制,因为微程序控制器适合于实现CISC指令 执行过程的控制。
- 有较多的专用寄存器,大部分运算所需的数据均需访问存储器获取。
- 编译程序难以用优化措施生成高效的目标代码程序。



二、CISC及其特点

2. CISC主要在以下方面来对增强指令的功能

- 面向目标程序增强指令功能具体方法有:
 - ① 提高运算类指令的功能
 - ② 提高传送类指令的功能
 - ③ 增强程序控制指令功能
- 面向编译程序目标代码生成优化的改进
- 提供面向操作系统优化的指令





- ❖ 精简指令系统计算机 (Reduced Instruction Set Computer, 简称RISC)
- ❖ RISC体系结构的芯片经历了三代:
 - 第一代以32位数据通路为代表,支持Cache,软件支持较少,性能与CISC体系结构的产品相当,如RISC I、MIPS、IBM801等。
 - 第二代产品提高了集成度,增加了对多处理机系统的支持, 提高了时钟频率,建立了完善的存储管理体系,软件支持 系统也逐渐完善。它们已具有单指令流水线,可同时执行 多条指令。
 - 第三代RISC产品为64位微处理器,采用了超级流水线技术和超标量技术,提高了指令级的并行处理能力,使RISC处理器的整体性能更好。如MIPS的R4000处理器。



- ❖ 大部分RISC机具有以下特点:
 - (1) 指令系统设计时选择一些使用频率较高的简单指令, 且选择一些很有用但不复杂的指令。
 - (2) 指令长度固定,指令格式种类少,寻址方式种类少。
 - (3) 只有取数/存数指令访问存储器,其余指令的操作都 在寄存器之间进行。



- (4) 采用流水线技术。超级标量及超级流水线技术,增加了指令执行的并行度,使得一条指令的平均指令执行时间小于一个机器周期。
- (5) CPU中通用寄存器数量相当多,可以减少访存次数。
- (6) 以硬布线控制逻辑为主,不用或少用微码控制。
- (7) 采用优化的编译程序,力求有效地支持高级语言程序。



同CISC比较,RISC的优点

- 可以充分利用VLSI芯片面积
- 可以提高计算机运算速度
 - ① 指令数、寻址方式和指令格式的种类都较少,且指令的编码很有规律,使指令译码加快。
 - ② 在简化指令的情况下,硬布线连接比微程序控制的延迟小,可缩短CPU的周期。
 - ③ CPU的通用寄存器多,减少了访存次数,加快了速度。



- ④大部分指令能在一个周期内完成,特别适合于流水线工作。
- ⑤有的RISC机采用寄存器窗口重叠技术,程序嵌套时不必将寄存器内容保存到存储器中,加快了速度。
- 设计容易,可降低成本,提高可靠性。



- 能有效支持高级语言程序
 - RISC靠编译程序的优化来支持高级语言程序。
 - 指令少,寻址方式少,反而使编译程序容易选择更有效的指令和寻址方式。
 - 通用寄存器多,可尽量安排快速的寄存器操作,使编译程序的代码优化效率较高。
 - 有的RISC机采用寄存器窗口重叠技术,使过程间的参数 传送快,且不必保存与恢复现场,因而能直接支持调用 子程序和过程的高级语言程序。
 - 在编译时尽量做好程序优化工作,而减少程序执行时间。





五、指令系统举例

指令系统举例


.1、<u>Pentium</u> 指令系统 2、<u>模型机上8</u> 位字长的指令 系统设计





- 指令类型
 - 算术逻辑操作指令
 - 串操作/转移控制指令
 - 标志控制/高级语言支持指令
 - 数据传送指令
 - 系统控制/段寄存器操作指令
 - · 保护/CACHE管理指令
- Pentium 的指令格式






主要由两部分组成:指令前缀,指令本身。

指令前缀为可选。








主要由两部分组成:指令前缀,指令本身。

指令前缀为可选。







主要由两部分组成:指令前缀,指令本身。

指令前缀为可选。





2、模型机上8位字长的指令系统设计



模型机指 令格式 <u>模型机寻</u> 址方式 <u>模型机</u> <u>指令系</u> 统设计





① 模型机指令格式

🍄 格式1: 一般指令格式

OP: 指令操作码,4位,用于对12 条机器指令进行编码,是识别 指令的标志。



SR: 源寄存器号, 2位, 用于对4个通用寄存器R0、R1、R2、R3的选择, 其内容送总线, 作为源操作数之一。

DR:目的寄存器号,2位,用于对4个通用寄存器R0、R1、R2、R3的选择,其内容可送总线,也可以从总线上接收数据,通常作为目的操作数。

DATA/ADDR/DISP/X: 指令的第二个字,可有可无,其含义也可以由用户自定义,可以是立即数,可以是直接/间接地址,也可以是其它寻址方式用到的地址信息,如相对偏移量、形式地址等等。



格式2: 带寻址方式码的指令格式

OP1: 第一指令操作码,

2位,是带寻址方式码 的指令(4条)的特征位。



MOD: 寻址方式码, 2位, 用于对4种寻址方式的编码, 至于4种寻址方式的定义, 可以自行设计, 通常为直接、间接、变址、相对寻址。

OP2: 第二指令操作码, 2位, 是4条带寻址方式码的<mark>指令本身</mark>的编码。

DR: 目的寄存器号, 同格式一。

ADDR/DISP/X:指令的第二个字,为寻址方式中所用到的直接/间接地址ADDR,或者是相对寻址的偏移量DISP,或者是变址寻址的形式地址X



格式3: 三字指令

17 16 15 14 13 12 11 10

0P1	MOD	0P2	DR		
ADDR/DISP/X1					
DATA/ADDR/DISP/X2					


❖ 指令包含三字:

- 指令第一字:包含操作码、寻址方式、寄存器号
- 指令第二, 三字: 为寻址方式中所用到的直接/间接地址ADDR, 或者是相对寻址的偏移量DISP, 或者是变址寻址的形式地址X, 也可以是立即数DATA
- ❖ 双存储器操作数的指令: 既指令的两个操作数均在存储器内。 其余同格式2。



格式4: 操作码扩展指令格式

OP—指令操作码,4位,是单寄存器地址指令(16条)的操作码,可通过I₇ I₆为11方式实现散转。



SR/DR —源/目的寄存器, 2位, 含义同上。

ADDR/DISP/X—指令的第二个字,为寻址方式中所用到的立即数 DATA、直接/间接地址ADDR,或者是相对寻址的偏移量DISP,或 者是变址寻址的形式地址X。





② 模型机寻址方式

- 模型机的指令系统可实现7种基本寻址方式:寄存器直接、 寄存器间接、直接、间接、相对、变址、立即数。
- 对于其中相对复杂的寻址方式(直接、间接、相对、变址),可以由指令中的MOD字段来定义。
- 简单的寻址方式可以直接由指令操作码指定。
- 注意:任何一种寻址方式,均可以直接由指令操作码隐含指定。
- 用户也可以根据需要,<mark>自行设计</mark>一些特殊的寻址方式,例 如相对SR的偏移量寻址方法,即EA=(SR)+ADDR。



带寻址方式MOD的指令格式(格式2)

- ❖ 对于指令格式2, 假设定义:
 - MOD=00: 直接寻址,则有效地址EA=ADDR,操作数= (ADDR);
 - MOD=01: 间接寻址,则有效地址EA=(ADDR),操作数=((ADDR));
 - MOD=10: 变址寻址,则有效地址EA=(SI)+X,操作数=((SI)+X);其中SI为变址寄存器,隐含为R2;
 - MOD=11: 相对寻址,则有效地址EA=(PC)+DISP, 操作数=((PC)+DISP);



③ 模型机指令系统设计

- 指令设计原则
 - 指令的格式必须按照规定的格式设计,即操作码OP、源寄存器号SR、目的寄存器号DR必须按格式规定固定长度和位置, 若按照格式2设计指令,则操作码OP分为两段(OP1和OP2)。
 - · 寻址方式的设计,可以根据需要,或由MOD字段定义,或由操作码隐含指定。
 - 指令类型及功能的设计,只需满足程序设计的要求和需求即可。
 - 指令操作码的分配设计,要注意规整性。
- 模型机指令设计举例1
- 模型机指令设计举例2






指令系统1举例

❖ 不用专门的MOD字段指出寻址方式, 寻址方式由指令码定义。

- MOV1 #DATA , Rd ;
 DATA→Rd
- 2. MOV2 Rs, [Addr]; (Rs)→Addr
- 3. ADD [Addr], Rd; (Addr)+(Rd)→Rd












IN Rd,[Addr];
 (Port Addr)→Rd

11	0000	Rd
Port Addr		

5. OUT [Addr],Rs;(Rs)→ Port Addr

11	0001	Rs	
Port Addr			

6. Jmp [Addr]; (Addr)→ PC



7. HLT

11 0011 **

8. DEC Rd; $(Rd)-1 \rightarrow Rd$

11 0100 Rd

9. INC Rd; (Rd)+1 → Rd


11 0101 Rd

10. JZ Addr; FZ=1,则 Addr→PC; 否则结束

11 0110 ** Addr



MOV1 #DATA , Rd ;
 DATA→Rd



2. MOV2 Rs, [Addr]; (Rs)→Addr



- ❖请写出(1) MOV1 #04H, R1 和 (2) MOV2 R1, [11H] 的功能和机器指令
- ◆ (1) 功能: 04H→R1
 机器指令: 00000001, 00000100
- ◆ (2) 功能: (R1) → 11H
 机器指令: 00010100, 00010001



3. ADD [Addr], Rd; (Addr)+(Rd)→Rd

0100	**	Rd
	Addr	

❖请ADD [10H], R1对应的功能和机器指令

功能: (10H)+(R1)→R1

指令: 00100001, 00010000



练习

IN Rd,[Addr];
 (Port Addr)→Rd

11	0000	Rd
	Port Addr	

5. OUT [Addr],Rs;(Rs)→ Port Addr

11	0001	Rs
	Port Addr	

- ❖请写出(1) IN [01H], R1和(2) OUT R1, [02H] 对应的功能和机器指令
- ◆ (1) 功能: (Port Addr)→R1
 机器指令: 11000001, 00000001
- ❖ (2) 功能: (R1)→Port Addr
 机器指令: 11000101, 00000010



练习

6. Jmp [Addr]; (Addr)→ PC

11	0010	**
	Addr	

7. HLT



- ❖请写出(1) JMP [11H]和(2) HLT对应的功能和机器指令。
- **◆ (1)** 功能: (11H) → PC
 机器指令: 11001000, 00010001
- ❖ (2) 功能:停止 机器指令: 11001100

程序	功能	汇编结果 (M地址:机器指令)	
MOV1 #04H, R1			
MOV2 R1, [11H]			
IN [01H], R1			
MOV2 R1, [10H]			
IN [01H], R1			
ADD [10H], R1			
OUT R1, [02H]			
JMP [11H]			0

程序	程序 功能				
		00H:0000001			
		01H:00000100			
		02H:00010100			
		03H:00010001			
		04H:11000001			
		05H:0000001			
		06H:00010100			
		07H:00010000			
		08H:11000001			
		09H:0000001			
		0AH:00100001			
		OBH:00010000			
		OCH:11000101			
		ODH:00000010			
		0EH:11001000			
		0FH:00010001			





指令系统2举例

共有12条指令,分为:

- ❖5条双寄存器算术逻辑运算类指令
- ❖3条单寄存器指令
- ❖4条存储器访问类指令
- ❖2条1/0指令
- ❖2条过程控制类指令
- ❖程序设计





5条双寄存器算术逻辑运算类指令

格式:

操作码及功能:

17 16 15 14 13 12 11 10

OP SR DR

助记符	操作码OP	功能
MOV DR, SR	0000	(SR)→DR
ADD DR, SR	0001	(SR)+(DR)→DR
SUB DR, SR	0010	(DR)-(SR)→DR
AND DR, SR	0011	(SR)∧(DR)→DR
RRC DR, SR	0100	(SR)进行带进位循环右移→DR





3条单寄存器指令

格式:

操作码及功能:

	17	16	15	14	13 I	2	11	10
--	----	----	----	----	------	---	----	----

11	0P	DR/SR

助记符	操作码OP	功能
INC DR	1101	(DR)+1→DR
DEC DR	1110	(DR)-1→DR
CLR DR	1111	0→DR





4条存储器访问类指令

格式:

操作码及功能:

SI隐含为R2

10 MOD OP2 DR
ADDR/DTSP/X

MOD	寻址方式	EA	助记符	OP ₂	功能
00	直接寻址	ADDR	LDA	00	[EA]→DR
01	间接寻址	[ADDR]	STA	01	(DR) →EA
10	变址寻址	(SI) +X	JMP	10	EA→PC
11	相对寻址	(PC) +DISP	JZC	11	若FC+FZ=1,则EA→ PC,否则,结束指令





2条1/0指令

格式:

操作码及功能:

17	16	15	14	13	12	11	10	
1	1		OF)		D	R	
PORTAR								

助记符	操作码OP	功能
IN DR, [PORTAR]	0000	(PORTAR)→DR
OUT DR, [PORTAR]	0001	(DR)→ PORTAR





2条过程控制类指令

格式:

- CALL ADDR
- (PC) \rightarrow (SP),
- (SP) $-1 \rightarrow SP$, ADDR $\rightarrow PC$

17	16 15 14 13 12 11 10					
1	11 0010 ××					$\times \times$
ADDR						

格式:

- RET
- (SP) +1 → SP,((SP)) → PC

17	16	15	14	13 12	2 11	10
----	----	----	----	-------	------	----

|--|



地址	机器码	助记符	备注	
Н00	?	CLR R ₀	R ₀ 当作累加器。	
01H	?	LDA R ₂ , [2BH]	R₂当作计数器/变址寄存器;其初值0AH存	
02H	?	直接地址2BH	放在单元2BH中。	
03H	?	L1: LDA R ₁ ,	取出需要累加的数据;采用变址寻址方式;	
04H	?	[SI+1FH]	第1次地址=29H。	
05H	?	ADD R ₀ , R ₁	累加。	
06H	?	DEC R ₂	计数器递减;并影响标志FZ、FC	
07H	?	JZC L2	FC+FZ=1循环,FC+FZ=0(无借位不为0)	
08H	?	相对位移03H	退出循环。	
09H	?	STA [2AH],R ₀	存储累加和;采用直接寻址方式。	
0AH	?	直接地址2AH	行相示加州,不加且设计处力处。	
0BH	?	JMP L1	无条件转移;采用直接寻址方式。	
0CH	?	直接地址03H	ルスコイベック・ 水川 巨坂町地川 八。	
0DH	?	L2: JMP [00H]	转移至00H地址所保存的指令地址。	
0EH		L2. 0011	マッチVVIIルのボルルトルンはインスを	

地址	机器码	助记符	备注
00H	11_1111_00	CLR R ₀	R ₀ 当作累加器。
01H	10_00_00_10	LDA R ₂ , [2BH]	R ₂ 当作计数器/变址寄存器;其初值
02H	0010_1011	直接地址2BH	0AH存放在单元2BH中。
03H	10_10_00_01	L1: LDA R ₁ ,	取出需要累加的数据;采用变址寻
04H	0001_1111	[SI+1FH]	址方式;第1次地址=29H。
05H	0001_01_00	ADD R ₀ , R ₁	累加。
06H	11_1110_10	DEC R ₂	计数器递减;并影响标志FZ、FC
07H	10_11_11_00	JZC L2	FC+FZ=1循环,FC+FZ=0(无借
08H	0000_0011	相对位移03H	位不为0)退出循环。
09H	10_00_01_00	STA [2AH],R ₀	方·辞罗加和。 双田古按寻址之士
0AH	0010_1010	直接地址2AH	存储累加和;采用直接寻址方式。

0BH

0CH

0DH

0EH

10_00_10_00

0000_0011

10_01_10_00

0000_0000

地址	机器码	助记符	备注
20H	?	N1	数据1
21H	•	N2	数据2
29H	?	N10	数据10
2AH	?	N1+N2++N10	累加和
2BH	?	计数值0AH	

作业:请仿照前例,写出例2给出的程序中每条机器指令对应的二进制代码(用存储器地址:机器语言程序的形式写出来





第六章作业

❖作业: 1, 2, 4, 10, 12, 16

❖可通过拍摄解题过程的照片提交。

❖限本章结束后一周内提交,过期无效



#