P89V51RD2 单片机看门狗的使用方法

P89V51RD2 具有一个可编程的看门狗定时器(WDT),可用于系统故障安全保护,防止软件死锁和自动恢复。WDT 在 CPU 落入软件运行失控的情况下可作为一种恢复的方法。P89V51RD2 有两个特殊功能寄存器 WDTC(地址 0xC0)和 WDTD(地址 0x85)用于看门狗功能,有关这两个寄存器的详细注解参见《P89V51RD2 器件手册》。

WDT 的溢出周期可由下式计算得出:

 $T = (255 - WDTD) * 344064*1/f_{OSC}$,此处 WDTD 为 WDTD 寄存器的装载值, f_{OSC} 是系统时钟。每经过 344,064 个振荡周期,WDT 寄存器加 1。

当向 WDTD 装载 0 值时看门狗获得最大的溢出周期 7.90s; 当向 WDTD 装载 0xFE 时看门狗获得最小的溢出周期 31.11ms; 表 1 给出当 fosc 为 11.0592M 时不同溢出周期对应的 WDTD 装载值的简表。若使用其它的晶振或想得到其它的溢出周期可根据公式自行计算。

WDTD 装载值	看门狗溢出周期
0xFE	31.11ms
0xDD	1.0s
0xBD	2.0s
0x9D	3.0s
0x7D	4.0s
0x5D	5.0s
0x3D	6.0s
0x1D	7.0s
0x01	7.90s

表 1 P89V51RD2 看门狗溢出周期取样

P89V51RD2 看门狗的启动和关闭通过 WDTC 寄存器的 SWDT 位实现,该位被置位启动看门狗,该位被清零时关闭看门狗。要使能 WDT 复位,用户必须将 WDTC 寄存器的 WDRE 位置 1。当看门狗使能且发生溢出时,它将会在 RST 脚产生一个复位脉冲执行复位。为避免看门狗溢出产生复位,用户需要定期执行"喂狗"操作。执行"喂狗"操作时,在向 WDTD 写入重装值后,必须立即执行看门狗定时器刷新(置位WDT)才能将数据成功写入 WDTD 寄存器中,否则数据不能被写入。

以下实验例程使用了 WDT 的定时和复位功能,系统在上电复位后 LED2 点亮一下即熄灭,接下来实现 LED1 闪动控制。若按下 KEY 键,则启动看门狗定时器并打开看门狗复位输出使能,若屏蔽掉"喂狗子程序",4s 后可观察到系统复位(LED2 被点亮一下);若不屏蔽"喂狗子程序"则会看到 LED1 一直在闪动而 LED2 一直熄灭,说明程序一直在正常运行而未发生看门狗复位。

*文件名: WDT_test.c

*版权: 周立功单片机研究所

*功能: P89V51RD2 看门狗 C 语言演示程序

*日期: 2004/6/28

#include <reg51.h>

sfr WDTC = 0xC0; // 看门狗定时器控制寄存器

sfr WDTD = 0x85; // 看门狗定时数据/重装数据控制寄存器

```
sbit LED1= P1^0;
   sbit LED2= P1^1;
   main()
   {
        int j, i;
       char flag = 0;
       LED2 = 0;
                               // 检测程序是否重启指示灯
        for(i=0;i<6000;i++);
       LED2 = 1;
    do{
                         // 检查程序是否运行指示灯
       LED1 = \simLED1;
        if(KEY==0){
            WDTC = 0x09;
                             // 启动看门狗定时器,使能看门狗定时器复位
            WDTD = 0x80;
                             // 装入重装载值
            WDTC = WDTC|0x02; // 执行装载指令
            flag = 1;
        if(flag){
                              // 定时喂狗操作
                              // 喂狗子程序
           if(i > = 5){
              WDTD = 0x80;
                             // 装入重载值
              WDTC = WDTC|0x02; // 执行装载指令
              i=0;
              }
           }
                            // 延时
        for(j=0;j<4000;j++);
       i++;
       }while(1);
   }
   *文件名:
              WDT test.asm
   *版权:
              周立功单片机研究所
   *功能:
              P89V51RD2 看门狗汇编演示程序
   *日期:
               2004/6/28
$NOMOD51
$INCLUDE(REG51.INC)
WDTC
       DATA
               0C0H
                             ;定义 WDTC 看门狗定时器控制寄存器的地址
WDTD
       DATA
               085H
                             ;定义 WDTD 看门狗定时器数据/重装寄存器地址
```

sbit $KEY = P3^3$;

```
KEY
   BIT P3.3
                 ;定义按键端口
LED1
        P1.0
    BIT
                 :定义指示灯端口
LED2
    BIT
      P1.1
    ORG
        0000H
    AJMP
        MAIN
    ORG
        0100H
MAIN:
    CPL
        LED2
    CALL
        DELAY
    CPL
        LED2
CIRCLE: CPL
        LED1
    CALL DELAY
        KEY, CIRCLE
                ;有键按下后则等待看门狗复位,无键按下使 LED1 闪烁
    JΒ
         KEY,FEED
    JΒ
                ;调用喂狗子程序
    AJMP WDTCON
启动看门狗定时器分支程序
A,#09H
WDTCON: MOV
    MOV
        WDTC,A
                ;启动看门狗定时器
    MOV A,#80H
    MOV
        WDTD,A
                ;写入定时初值
    ORL WDTC,#02H
                 ;执行定时器刷新
    AJMP CIRCLE
WDT 看门狗喂狗分支程序
FEED: MOV A,#80H
    MOV WDTD,A
                ;写入定时初值
    ORL WDTC,#02H
                ;执行定时器刷新
    AJMP CIRCLE
延时子程序
-----
DELAY: MOV
       R7,#05H
                ;延时子程序
DELAY 1:MOV
       R6,#00H
DELAY 2:MOV
        R5,#00H
    DJNZ
        R5,$
    DJNZ
        R6,DELAY 2
    DJNZ
        R7,DELAY 1
    RET
    END
```

参考文献:《P89V51RD2 器件手册》, http://www.zlgmcu.com