Kurzanleitung zur Inbetriebnahme

- Schließe den Freifunk-Router mit dem mitgelieferten Netzteil an das Stromnetz an.
- Stecke das mitgelieferte LAN-Kabel mit dem einen Ende in die LAN-Buchse deines Computers und mit dem anderen in die WAN-Buchse des Freifunk-Routers.
- 3. Rufe im Browser des Computers 192.168.1.1 auf.
- 4. Konfiguriere deinen Freifunk-Router.
 - (a) Optional können Geokoordinatenⁱ für den Standort des Freifunk-Routers und eine E-Mail-Adresse angegeben werden.
 - (b) Klicke unten rechts auf "Fertig".

 Die Konfigurationsseite des Freifunk-Routers ist nun nicht mehr erreichbar. ⁱⁱ
- 5. Entferne nun das LAN-Kabel vom Computer und stecke es ggf. in eine **LAN**-Buchse deines Routers, der Verbindung zum Internet hat.ⁱⁱⁱ
- 6. Platziere den Freifunk-Router an einem Ort deiner Wahl.
- 7. Fertig!

 $^{^{\}mathrm{i}}$ Mit Hilfe des Werkzeugs Koordinaten beim nächsten Klicken anzeigen der Knotenkarte auf bremen freifunk net ermittelbar.

ⁱⁱDurch 3-5 sekündiges Drücken der Reset-Taste wird der Konfigurationsmodus des Routers wieder aktiviert. Anschließend kann wie in Schritt 3 fortgefahren werden.

iii Der Freifunk-Router kann sich so mit Hilfe des Mesh-VPN über das Internet mit dem übrigen Freifunk Bremen Intranet verbinden.