etap przekazania rozkazu SETUP Stage

etap przekazania danych Data Stage

etap przekazania statusu Status Stage

## transfer kontrolny

1 transakcja

Nadawca: host

Odbiorca: urz

PID 8-bajtowego pakietu danych: DATA0

od 0 do kilku transakcji

Nadawca: host lub urz Odbiorca: urz

PID naprzemiennie DATA0/DATA1

statusu)

PID=OUT lub IN

Data Packet: PID= DATA1

Status wysyła:

- urzadzenie przy zapisie lub przy braku Data Stage,

1 transakcja (tzw. transakcja

- host przy odczycie