18级《微机原理与系统设计》复习要点(2020.12)

第2章 8086/8088 CPU

- ◆ 8086/8088 最大模式下系统总线信号
 - ❖ 访问内存:
 - ☑ 8086: D0~D15; A0、BHE、A1~A19。 8088: D0~D7; A0~A19。
 - \square MEMR, MEMW.
 - ❖ 访问接口:
 - ☑ 8086: D0~D15; A0、BHE、A1~A15。 8088: D0~D7: A0~A15。
 - $\overline{\text{IOR}}$, $\overline{\text{IOW}}$.
 - ☑ 地址译码电路可以不考虑 AEN = 0 的条件。
- ◆ 8086/8088 通用寄存器
 - ❖ AX, DX: 乘法、除法指令有特殊用途。
 - **❖** CX: 循环计数 (LOOP 指令)。
 - ❖ BX, SI, DI: 可作为指针。
 - ☑ 默认段寄存器为 DS。
 - ☑ 寄存器间接寻址、寄存器相对寻址、基址+变址寻址、基址+变址+相对寻址。

第3章 8086 汇编语言程序设计

- ◆ 常用伪指令: DB、DW: 定义常量。
- ◆ 常用指令:
 - ❖ 数据传送: MOV
 - ❖ 算术运行: ADD、INC、SUB、DEC、MUL、DIV
 - ❖ 逻辑运算: AND、OR、XOR
 - ❖ 循环跳转: LOOP、JMP
 - ❖ 比较测试: CMP、TEST
 - ❖ 条件转移指令(判断相等、大、小,满足条件则跳转)
 - ☑ 基于 CPU 特定标志位的跳转指令(JZ/JE、JNZ/JNE、JC、JNC)
 - ☑ 基于**无符号**整数比较结果的跳转指令(JA、JAE、JB、JBE)
 - ☑ 基于**有符号**整数比较结果的跳转指令(JG、JGE、JL、JLE)
 - ❖ 输入/输出: IN、OUT
- ◆ 有些指令是等价的(同一条机器指令的不同助记符写法)
 - ❖ JE=JZ, JNE=JNZ。
 - ❖ JC=JB=JNAE, JNC=JNB=JAE.
- ◆ 常用寻址方式
 - ❖ 立即寻址

MOV CX,100 ;源操作数为立即寻址

MOV CX,9*8+28 ;源操作数

COUNT=9*8+28

MOV CX, COUNT ;源操作数

❖ 直接寻址

.DATA

VAR1 DW 600H VAR2 DW 800H

.CODE

 MOV AX,VAR1
 ;或: MOV AX,[VAR1]
 (源操作数)

 MOV BX,VAR1+2
 ;或: MOV BX,[VAR1+2]
 (源操作数)

❖ 寄存器寻址

MOV AX, BX ;源、目的操作数

❖ 寄存器间接寻址

;源操作数 MOV AX,[BX]

❖ 寄存器相对寻址

.DATA

STRING DB "Hello World!"

.CODE

MOV BX,6

MOV AL, STRING[BX] ;源操作数

MOV BX, OFFSET STRING

MOV AL,[BX+6] ;源操作数 ❖ 基址+变址寻址 MOV AL,[BX+SI] ;或: MOV AL,[BX][SI] (源操作数)

- ❖ 基址+变址+相对寻址:基址寄存器+变址寄存器+偏移量
- ❖ PC 相对寻址:条件转移指令、LOOP 指令。

第4章 总线与驱动控制

第5章 存储器设计

- ◆ 内存地址译码电路、接口地址译码电路的设计方法
 - ❖ 实现形式
 - ☑ 逻辑门
 - ☑ 逻辑门+74LS138
 - ☑ 用 ROM 作译码器
 - ❖ 对于 8086 的 16 位总线,

加入 A0 = 0 条件, 译码出来的为偶地址;

加入 $\overline{BHE} = 0$ 条件, 译码出来的为奇地址。

- ◆ 给定 SRAM 芯片、给定地址范围,构成 8086 主存,并利用 8086 汇编语言编写该地 址范围的主存测试程序。
 - ❖ 根据引脚,确定 SRAM 芯片的容量。
 - ❖ 根据地址范围,确定需要的 SRAM 芯片个数。
 - ❖ SRAM 位扩展+字扩展电路设计。
 - ❖ 汇编语言编程:
 - ☑ 对于8086系统,要掌握16位主存读写、8位主存读写的方法。
 - ☑ LOOP 循环、条件判断/分支的实现。

◆ 例题:

- ❖ P148, 例 5.4, 用 ROM 作译码器。
- ❖ P202, 习题 5.16, SRAM 位扩展。
- ❖ P128~129,例 4.4,SRAM 位扩展+字扩展。
 教材印刷有错,本例 SRAM 容量为 8K×8bit (不是 2K×8b)。
- ❖ P107, 习题 3.13, 主存测试程序。

第6章 输入输出技术

- ◆ 8086+8259: 中断请求、中断响应、中断处理、中断返回的过程。
- ♠ 8259.
 - ❖ 管理外设、接口的中断请求,其中断请求信号连接 8086/8088 的 INTR 引脚。
 - ❖ 中断判优。
 - ❖ 工作方式的选择:
 - ☑ 嵌套方式,级联如何工作。
 - ☑ EOI方式:自动、非自动。
 - ❖ 如何设置中断向量码, 中断向量码、中断向量表地址、中断处理程序首地址之间的关系。
 - ❖ 8259 中断源的优先级: 固定优先级, 自动循环优先级, 指定循环优先级。

第7章 8255、8253

第8章 LED 数码管接口、矩阵式键盘接口、DAC 接口、ADC 接口

- ◆ 8段数码管的静态显示电路、显示原理(段编码)。
- ◆ 矩阵式键盘的连接电路、工作原理(扫描过程)。
- **♦** 8255
 - ❖ 给定地址范围,设计 8255 与 8086/8088 总线的连接电路。
 - ◆ 利用 8255 方式 0 连接某外设(数码管、键盘、ADC), 用 8086 汇编语言编写 8255 初始化程序,或控制外设的程序。

♦ 8253

- ❖ 掌握 8253 的 6 种工作方式。
- ❖ 将8253 连接至8086 总线的电路。
- ❖ 将8253的多个计数器串联使用。
- ❖ 分析 8253 初始化程序,确定 8253 工作方式、计数初值、输出信号的波形,或根据输出信号的波形,分析各计数器的工作方式、计数初值。

◆ 例题:

- ◆ P326, 习题 7.2 (4) (2),8255 与 8086 总线连接、与外设连接,初始化程序、控制程序。
- P326, 习题 7.1 (1), 8253 的多个计数器串联使用。
 教材印刷有错,已知条件"10μs 的对称方波"改为"100μs 的对称方波"。
- ❖ P331~332, 例 8.3, LED 数码管的静态显示电路。
- ❖ P399, 习题 8.12, 矩阵式键盘的工作原理。