#### Operační systémy 2

I/O: zařízení

Petr Krajča

Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci

25. říjen, 11. listopad 2010

1 / 17

# I/O: zařízení

- zásadní složka Von Neumannova architektury
- různé pohledy na I/O zařízení: inženýrský (dráty, motory) vs. programátorský (rozhraní)
- různé rychlosti od 10 B/s (klávesnice) po 1 GB/s (PCI Express)
- různé druhy přístupu

#### Bloková zařízení

- data jsou přenášena v blocích stejné velikosti (typicky 512 B až 32 kB)
- možné nezávisle adresovat/zapisovat/číst data po jednotlivých blocích
- HDD, SSD, CD, DVD, páska?, ...

#### Znaková zařízení

- proud znaků/bytů (nelze se posouvat)
- klávesnice, myš, tiskárna, terminál

#### Ostatní

- nespadají ani do jedné z kategorií
- hodiny (přerušení), grafické rozhraní (mapovaná paměť)

# Přístup k zařízením (1/2)

#### Port-Mapped I/O

- registry jednotlivých zařízení mají samostatný adresní prostor (oddělený od paměti)
- přístupné přes operace in, out zápis/čtení hodnoty z portu
- nevýhody: omezené na speciální operace (jen zápis/čtení), omezené řízení přístupu

### Memory-Mapped I/O

- registry jednotlivých zařízení jsou namapovány v paměťi
- data se čtou přímo na sběrnici; zapisuje je na sběrnici zařízení, ne do paměti
- výhoda: k zařízení se přistupuje jako k paměti (možné používat všechny instrukce); řízení přístupu—lze použít to, co se používá pro paměť
- problém: cache, oddělená sběrnice pro paměť
- rozdělení paměti na oblasti: 640 kB, 3 GB

# Přístup k zařízením: přenos bez účasti CPU (2/2)

- přesun dat v předchozích případech vyžaduje účast CPU 

  neefektivní
- čtení z disku
  - řadič disku dostane požadavek: čtení
  - disk načte do interního bufferu data
  - řadič disku vyvolá přerušení
  - CPU čte postupně data z bufferu a ukládá do paměti
- Direct Memory Access (DMA)
  - obr. tan. 277
  - řadič DMA (DMAC) dostane požadavek: čtení + cílovou adresu
  - předá požadavek řadiči disku
  - zapisuje data do paměti
  - dokončení je oznámeno řadiči DMA
  - DMAC vyvolá přerušení
- různé varianty (např. přenos přes řadič DMA)
- spolupráce DMA s MMU
- PCI zařízení nepotřebují DMA (PCI Bus Master)

# Přístup k I/O z aplikace (1/2)

- OS by měl zajistit přístup k zařízením uniformním způsobem bez ohledu na zařízení (IDE, SCSI, CD)
- např. zápisu bloku, přečtení znaku
- API, zápis do speciálních souborů (Linux, e.g., /dev/hda)
- Linux: major (ovladač) a minor (zařízení) číslo zařízení
- obr. Tan. p.299
- synchronní/asynchronní (blokující/neblokující) přístup k zařízení
- výlučný/sdílený přístup

# Přístup k I/O z aplikace (2/2)

#### Aktivní čekání

- data se kopírují z bufferu do registru
- podle stavového registru se čeká až budou přenesena
- jednoduchá implementace, ale neefektivní

## I/O s přerušeními

- není nutné čekat na přenos dat
- v průběhu přenosu může procesor provádět další činnost
- data předána jádru, aplikace zablokována
- přenos dat řídí obsluha přerušení

## I/O přes DMA

 analogické přerušením, ale přenos dat řídí řadič DMA 

míň přerušení

#### Bufferování

optimalizace přenosu dat – zpoždění zápisu/čtení

6 / 17

#### Ovladače zařízení

- zajišťují přístup k zařízení 

  zápis, čtení, inicializace, správa napájení, logování
- typicky součást jádra OS (může být i v uživatelském prostoru ⇒ oddělení ovladačů)
- zakompilování do jádra vs. dynamické načítání
- měl by být dodáván výrobcem HW 

  definovaný model ovladačů (např. bloková zařízení)
- ⇒ spolupráce s ostatními částmi OS, sdílení funkcionality
- zjednodušení vývoje ovladačů; jednotný přístup aplikací
- Hardware Abstraction Layer (HAL)
- Windows, v Linuxu (per se není)
- SoRo str. 541

### Bloková zařízení: HDD

- disk plotny, stopy (⇒ cylindry), sektory (typicky 512 B)
- původně se adresovaly sektory ve formě CHS (praktická omezení, mj. velikost disku)
- nahrazeno LBA (logical block addressing)
- low-level formát  $\Longrightarrow$  hlavička + data + ECC
- připojené typicky přes (P)ATA, SATA
- rychlost přístupu ovlivňuje
  - nastavení hlavičky na příslušný cylindr (seek time; nejzásadnější)
  - rotace (nastavení sektoru) pod hlavičku
  - přenosová rychlost
- nezávislá cache (hromadí požadavky ⇒ eliminuje přesuny)

# HDD: optimalizace

- víc požadavků se bude řešit najednou
- místo sektorů se pracuje s clustery sektorů (velikost podle velikosti disku)
- cache disku
- cache OS ⇒ společně s VM; cachuje se na úrovni FS
- odpovídající algoritmy LRU, LFU, ..., jejich kombinace
- zjednodušení OS ⇒ otevření souboru ⇒ namapování do cache; demand paging
- write-through cache: data se po zapsaní zapisují přímo na disk
- write-back cache: data se zapisují až po čase (možnost optimalizací zápisu)
- vynucení uložení cache (flush)
- sekvenční čtení
  - read-ahead data se načítají dopředu
  - free-behind proaktivně uvolňuje stránky, při načítání nových
- "spolupráce" OS & HW (spoon-feeding); databáze

# HDD: algoritmy přístupu

#### **Varianty**

- FCFS (First Come First Serve)
- SSFT (Shortest Seek Time First) vybrán ten, kam bude nejrychlejší přesun (má tendenci zůstat uprostřed)
- SCAN (výtahový algoritmus) raménko je systematicky přesouváno od jednoho okraje k druhému a postupně zapisuje data (data uprostřed zapisována rychleji)
- C-SCAN jako SCAN, ale data se zapisují jen v jednom směru
- LOOL a C-LOOK jako SCAN a C-SCAN, ale nepřesunují hlavičky až na konec, když tam není požadavek

## Poznámky

- SSFT vhodný pro sekvenční práci; SCAN pro zatížené systémy
- zmíněné algoritmy počítají s "virtuální reprezentací" disku

## Bloková zařízení: RAID

- SLED: Single Large Expensive Disk
- RAID: Redundant Array of Inexpensive/Independent disks
- Mean Time to Failure:  $MTTF_{pole} = \frac{MTTF_{disk}}{N}$
- hardware vs. software RAID
- RAID-0 (stripping): zvýšení propustnosti, problém selhání pořád existuje
- RAID-1 (mirroring): zvýšení propustnosti (kopie), řeší problém selhání
- RAID-2: dělí data na po bitech; Hammingův kód; disk pro paritu (napoužívá se)
- RAID-3: dělí data po bytech; XOR; disk pro paritu (zátěž); zvládne výpadek jednoho disku
- RAID-4: jako RAID-3 používá bloky (zátěž)
- RAID-5: jako RAID-4; paritní bloky jsou, ale distribuovány
- RAID-6: jako RAID-5; Reed-Solomon kód; dva paritní bloky; výpadek až dvou disků
- kombinace: RAID-0+1, RAID-1+0

# Bloková zařízení: SSD, CD, DVD

#### Solid-state Drives

- flash paměti; popř. rozhraní jako HDD
- bez rotujících částí ⇒ rychlý přístup (výrazně víc IOPS)
- problematický zápis
  - omezení na počet přepsání jednoho místa
  - paměť musí být nejdřív vymazána
  - často lze zapisovat po stránkách, ale mazat je nutné po blocích syrchlější zápis než přepis
- wear levelling
  - žádný data se přepisují na místě
  - dynamický změněné bloky označeny jako neplatné a data zapsány jinam (USB)
  - statický jako dynamický, ale přesouvá i nezměněné data (SSD)
  - softwarová vs. hardwarová implementace (JFFS2, LogFS)
- garbage collection + TRIM

# Compact Disc (CD)

- vysoká redundance dat
- symbol k zakodávání 8 b se používá 14 b
- 42 symbolů tvoří rámec o velikosti 588 b (192 b data, zbytek ECC)
- jeden sektor obsahující 2048 B dat je tvořen 98 rámci (zahrnuje 16 B hlavičku a 288 B pro ECC)
- efektivita 28%!

#### **DVD**

analogicky jako CD

# Bloková zařízení: SAN, NAS, NBD

## SAN (Storage Area Network)

- umožnuje připojit disky přes síť, aby se jevily jako lokální
- SCSI přes Fiber Channel
- ATA over Ethernet
- iSCSI
- virtulizace a konsolidace úložných zařízení
- možnost řešit výpadky HW

## NAS (Network Attached Storage)

poskytuje zařízení na úrovni souborového systému

## NBD (Network Block Device)

zpřístupňuje blokové zařízení přes síťové spojení

## Znaková zařízení

#### **Terminál**

- většina počítačů: klávesnice + monitor ⇒ terminál
- osobní počítače
- síťové terminály
- vstup z klávesnice a výstup řeší odlišné ovladače
- speciální znaky pro speciální chování (Ctl+D  $\Longrightarrow$  EOF; Ctl+H  $\Longrightarrow$  backspace; Ctl+\  $\Longrightarrow$  SIGQUIT)
- aplikace často vyžadují sofistikovaný přístup k výpisu textu (editory)
- • escape sekvence (rozdíly mezi terminály; ANSI)
- speciální znak ESC (0x1B)
- např.  $\mathsf{ESC}[n\mathsf{A} \Longrightarrow \mathsf{posun} \; \mathsf{kurzoru} \; \mathsf{o} \; n \; \mathsf{\check{r}}\mathsf{\check{a}}\mathsf{dk} \mathsf{\mathring{u}} \; \mathsf{nahoru}$
- další operace: vkládání/mazaní řádků, posun doleva/doprava, změna barvy

# Hodiny (časovače)

- krystal generující pravidelné pulzy (např. 1000 MHz)
- programovatelný časovač
  - nastavením registru na určitou hodnotu se inicializuje
  - při každém pulzu snížena hodnota o jedna
  - při nula vygeneruje přerušení a zastaví se
- různé funkce
- může jich být víc (příp. možnost emulovat jedním)
  - evidence reálného času
  - plánování procesů (proces nesmí využít víc času než mu bylo přiděleno)
  - uložení cache
  - systémové volání alarm

# Shrnutí I/O

- blokující (synchronní) aplikace vydá požadavek a je uspána do doby než je vyřešen
- neblokující nedochází k uspání; požadavek je vyřešen okamžitě pokud to jde; např. read vrátí dostupná data
- asynchronní požadavek je předán; v momentě, kdy je vyřešen, ja o tom aplikace infomována
- buffer paměť určená k přenosu dat mezi zařízeními (přip. zařízením a aplikací)
  - vyrovnání se s odlišnými přenosovými rychlostmi
  - vyrovnání se různými velikostmi přenášených dat
  - sémentika kopírování (copy semantics) jádro vs. aplikace
- cache rychlá paměť, která umožňuje zryhlit přístup k jinak pomalejšímu zařízení
- cache a buffer odlišné funkce, i když stejná paměť může být použita pro oba účely